

myPhone HAMMER

Návod





Pozícia	Popis	Funkcie
1	Micro USB konektor	Slúži k nabíjaniu a pripojeniu dátového káblu. Krytka musí byť vždy riadne upevnená a nepoškodená, aby bol telefón vode a prachu odolný.
2	HF konektor	3,5mm jack konektor pre pripojenie slúchadiel a handsfree.
3	Svetidlo	Je možné zapnúť pomocou ľavej funkčnej klávesy (4).
4 a	Ľavé funkčné tlačidlo	Pohotovostný režim: vstup do Menu. V menu: stlačte pre potvrdenie funkcie uvedenej na displeji v ľavom spodnom rohu displeja nad daným tlačidlom. Dlhé stlačenie: Zapnutie/vypnutie svetidla (3).
4 b	SMS tlačidlo	Pohotovostný režim: uľahčuje prístup do doručených správ.
5	Slúchadlo	Reproduktor pre telefonovanie.
6	Displej	Farebný LCD displej.
7	Tlačidlo pre príjem hovoru (zelené tlačidlo)	Pri prichádzajúcom hovore stlačte pre príjem hovoru. Pohotovostný režim: stlačte pre vstup do zoznamu hovorov.
8 a	Tlačidlo pre ukončenie hovoru (červené tlačidlo)	Vypnutý telefón: Dlhým stlačením sa zapne telefón. Zapnutý telefón: Dlhým stlačením sa vypne telefón. V menu: stlačte pre návrat na úvodnú obrazovku.

Pozícia	Popis	Funkcie
8 b	Pravé funkčné tlačidlo	Pohotovostný režim: Kontakty. V menu: stlačte pre potvrdenie funkcie uvedenej na displeji v pravom spodnom rohu displeja nad týmto tlačidlom.
8 c	Tlačidlo fotoaparátu	Pohotovostný režim: uľahčuje prístup do aplikácie fotoaparátu.
9 a	Navigačné tlačidlo hore	Pohotovostný režim: vstup do Bluetooth. V menu: pohyb hore.
9 b	Navigačné tlačidlo doprava	Pohotovostný režim: vstup do Budíku. V menu: pohyb doprava.
9 c	Navigačné tlačidlo dole	Pohotovostný režim: vstup do Telefónneho zoznamu (Kontakty). V menu: pohyb dole.
9 d	Navigačné tlačidlo doľava	Pohotovostný režim: vstup do menu Služby. V menu: pohyb doľava.
10	Tlačidlo OK	Pohotovostný režim: vstup do Menu. V menu: potvrdenie zvolenej funkcie.
11	Mikrofón	
12	Tlačidlo hlasitosti	Pohotovostný režim: zvýšenie a zníženie hlasitosti reproduktoru alebo slúchadla. V menu: v niektorých aplikáciách fungujú ako ovládacie prvky.
13	Fotoaparát	Objektív fotoaparátu.
14	Reproduktory	Zadné hlasité reproduktory pre hlasité telefonovanie alebo prehrávanie hudby atd.
15	Kryt batérie	Dbajte, aby kryt batérie a jeho tesniace prvky boli riadne upevnené.
	Tlačidlo #	Režim písania textu: Mení spôsob vkladania znakov. Pohotovostný režim: Dlhým stlačením sa aktivuje/deaktivuje tichý režim. V menu: posun voľby vpravo, pokiaľ je v menu takáto možnosť.
	Tlačidlo *	Režim písania textu: Zobrazí ponuku symbolov. Pohotovostný režim: v kombinácii stlačenia ľavej funkčnej klávesy a ihneď potom stlačenie * zamkne/odmokne klávesnicu. V menu: posun voľby vľavo, ak je v menu takáto možnosť.

Špecifikácie

Parametre	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Rozmer	119x53x20 mm
LCD	2.0", 176x144 pix, 256 000 farieb
Výdrž v pohotovostnom režime	až 15 dní
Doba hovoru	až 14 hodín
Batéria	1700mAh, Li-Ion
Pamäť	100 SMS správ 300 telefónnych čísel
Vnútorná pamäť	32MB
Pamäťová karta	podporuje microSDHC až do 32GB
Správy	SMS, MMS
Fotoaparát	VGA - 0,3Mpx
Bluetooth	2.0 s A2DP
GPS	Ne
Dodatočné funkcie	audio prehrávač, video prehrávač, záznamník, budík, FM rádio, kalkulačka, možnosť pripojenia a nabíjanie cez USB
Odolnosť proti prachu a vode	IP67 – ponorenie až do hĺbky 1m po dobu max. 30min.
SAR	0,421W/kg

Vloženie a nabíjanie batérie

Vložte batériu do telefónu. Kontakty batérie sa musia dotýkať kontaktov v telefóne. Uzamknite kryt batérie a presvedčte sa, že nedôjde k jeho uvoľneniu. Pri manipulácii s batériou vypnite telefón a odpojte nabíjačku. Používajte len batérie a nabíjačky, ktoré sú schválené pre použitie s týmto modelom. Telefón pripojte k nabíjačke. Pri nabíjaní netelefonujte. Ak je batéria veľmi vybitá, indikácia stavu batérie sa zobrazí až po niekoľkých minútach.

Prvé kroky

Vložte do telefónu SIM kartu a batériu a telefón zapnite.

Pri prvom použití novej SIM karty:

Zadejte 4miestny PIN kód a potvrdte.

Poznámka: PIN kód je 4miestna kombinácia čísel. Na zadanie kódu máte maximálne 3 pokusy, po treťom nesprávnom zadaní bude možné SIM odblokovať len pomocou PUK kódu. PIN a PUK nájdete v podkladoch , ktoré ste obdržali od mobilného operátora.

Volanie:

Na číselnej klávesnici zvolte telefónne číslo (včítane medzinárodnej predvoľby ak ste v cudzine, napr.+421 pre SR) a potvrdte. Volať je možné aj na čísla uložené v Kontaktoch (Telefónny zoznam).

Upozornenie:

Ak sa nachádzate v oblasti pokrytej signálom, tiesňové volanie na číslo 112 môžete zrealizovať aj bez vlozenej SIM karty alebo so SIM bez kreditu.

Funkcie počas hovoru:

Počas hovoru telefón podporuje rôzne funkcie ako napríklad Handsfree (hlasitý hovor).

Úspora energie:

Pre úsporu energie doporučujeme vypínať displej pri nečinnosti telefónu. Toto je možné nastaviť v telefóne, aby sa vykonávalo automaticky.

Správy

Telefón umožňuje prijímať a odosielať správy. Nová prijatá správa je signalizovaná na displeji telefónu.

Kontakty

Telefón je vybavený adresárom kontaktov, do ktorého môžete uložiť meno a telefónne číslo. Čísla kontaktov odporúčame ukladať v medzinárodnom formáte (napr. Česká republika +420, Slovensko +421, Nemecko +49 atd.)

V telefónnom zozname je možné vyhľadávať kontakty uložené v telefóne alebo na SIM a potom s nimi ďalej pracovať (napr. volať, mazať, editovať, kopírovať, odosielať SMS atď.).

Rýchla voľba

Pre rýchle vytočenie uloženého čísla môžete v pohotovostnom režime dlho stlačiť tlačidlo 2 až 9.

Priradenie rýchlej voľby:

V menu Telefónny zoznam => Voľby => Nastavenia => Rýchla voľba => Nastaviť čísla => zvolíte si tlačidlo rýchlej voľby [Čísla 2-9] => Upraviť => vybrať telefónny kontakt =>

Rýchlu voľbu aktivujte Telefónny zoznam => Voľby => Nastavenia => Rýchla voľba => Stav => Zap.

Ak máte nastavenú hlasovú schránku, môžete dlhým stlačením tlačidla 1 vytočiť ich číslo.

Profily

V telefóne je možné si prednastaviť 5 profilov, ktoré určia telefónu hlasitosť vyzváňania, typ vyzváňania a ďalšie funkcie v určitých situáciách.

Menu => Nastavenia => Profily

Tu si zvolíte príslušný profil a v menu Voľby nastavíte nasledujúce – Prispôbiť:

Vybraný profil aktivujete:

Menu => Nastavenia => Profily => napr. Hlavný => Aktivovať

Nastavenie profilu MMS

Najskôr je treba nastaviť Dátový účet. Menu => Nastavenia => Dátový účet => GPRS.

Tu nájdete automaticky vytvorené dátové účty alebo si môžete vytvoriť vlastný účet podľa parametrov operátora (operátorov) SIM:

Položka menu T-mobile / O2 / ORANGE

1 Názov účtu napr. T-mobile MMS / O2 MMS / ORANGE MMS

2 APN mms.t-mobile.cz / mms/ mms

3 Užívateľské meno mms / nevyplňuje sa / mms

4 Heslo mms / nevyplňuje sa / mms

5 Autor. typ normálne

6 Výber SIM (zvoľte si SIM1 alebo 2)

7 Ďalšie nastavenia:

1 Domovská stránka nie je nutné vyplňovať

2 Typ pripojenia HTTP

3 Použiť proxy Áno

4 Adresa proxy T-mobile – **192.168.001.001**

ORANGE - **213.151.208.145**

O2 - **10.97.1.11**

5 Proxy Port T-mobile - **8080**

O2 - **8080**

ORANGE - **8799**

6 Užívateľské meno nevyplňuje sa

7 Heslo nevyplňuje sa

8 Primárne DNS 000.000.000.000

9 Sekundárne DNS 000.000.000.000

10 IP adresa 000.000.000.000

11 Maska podsiete 000.000.000.000

Ak máte nastavené dátové účty vášho operátora (operátorov), môžete pristúpiť k nastaveniu MMS. Menu => Správy => Nastavenia=> MMS => Nastavenia => Dátový účet – zvolte SIM1 alebo SIM2.

Vyberte dátový účet a potvrdte OK.

Jazyk

Čeština je prednastavená ako predvolený jazyk telefónu.

Ak máte telefón v jazyku, ktorému nerozumiete, nastavte telefón do základnej obrazovky a postupujte podľa nasledujúcich krokov: 1x ľavá horná klávesa (LFK) => 1x navigačná klávesa doprava => 1x navigačná klávesa dole => potvrdiť navigačnou klávesou (OK) => 2x navigačná klávesa dole => potvrdiť navigačnou klávesou (OK) => 2x navigačná klávesa dole => potvrdiť navigačnou klávesou (OK) a tu už môžete vybrať slovenčina alebo iný jazyk, ktorý ovládate.

FM rádio

Funkcia rádia je možná len po pripojení slúchadiel. Tie zároveň slúžia ako anténa FM rádia a je treba, aby kábel slúchadiel bol dostatočne natiahnutý a nebol tienený. Rádio nemusí byť plne funkčné vo vnútri budov.

Upozornenie

S mobilným telefónom zachádzajte tak, ako s každým iným elektronickým zariadením podobného typu. Telefón a jeho súčasti chráňte pred deťmi, vlhkým a prašným prostredím, extrémnymi teplotami, otvoreným ohňom apod.

Spoločnosť C. P. A. CZECH s.r.o. ani iný predajca nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním postupov, doporučení a povinnosťami uvedených v návodu alebo obvyklých pri používaní obdobných zariadeniach ako je myPhone. Akýkoľvek zásah do telefónu zo strany zákazníka alebo neautorizovaného servisu bude znamenať stratu záruky.

Návod

Telefón sa môže v niektorých položkách líšiť od návodu z dôvodu rôznych SW verzií. Niektoré položky menu nemusia mať z technických dôvodov český preklad. Ak skutočný stav telefónu neodpovedá úplne presne návodu, postupujte podľa skutočnej situácie vo Vašom telefóne. Aktuálny návod v elektronickej podobe nájdete na www.cpa.cz. Tlačové chyby, omyly a technické zmeny vyhradené.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



POZOR: Toto zariadenie je označené v zhode s nariadením Európskej únie číslo 2002/96/WE o likvidácii elektro odpadu a je označené symbolom prečiarknutého odpadkového koša. Symbol prečiarknutého kontajneru znamená, že na území Európskej únie musí byť výrobok po ukončení jeho životnosti uložený do oddeleného zberu. To sa netýka len vášho prístroja, ale aj každého príslušenstva označeného týmto symbolom. Neodhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

CE 2200 PROHLÁSENIE O ZHODE

Dovozca do Európskej Únie, spoločnosť myPhone Sp. z o.o., týmto prehlasuje, že mobilný telefón myPhone je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.

Plné znenie Prehlásenia o zhode je voľne prístupné na internetovej adrese http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_hammer.pdf

Záruka a servis

- Záruka na mobilný telefón: 24 mesiacov
- Záruka na batériu: 6 mesiacov

Distribútor, autorizovaný servis a technická podpora:

C.P.A CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Čívce - 53006
Tel: 466 734 110
Web: www.cpa.cz

Informácie k výrobku nájdete na www.myphone.cz alebo www.cpa.cz