



**SENCOR®**

STS 2651 / STS 2652RD

Pred zapnutím prístroja sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu, a to i v prípade, že ste už oboznámení s používaním prístrojov podobného typu. Používajte prístroj iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte prístroj opäť do originálnej krabice od výrobcu.

SK-1

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.

## Dôležité inštrukcie

- Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnostami, prípade s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ to nevykonávajú pod dohľadom alebo nezískali pokyny týkajúce sa používania zariadenia od osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
  - Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zarucilo, že sa zo zariadením nebudú hrať.
  - Pri používaní elektrických prístrojov je nutné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:
  - Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neponárajte žiadnu časť tohto prístroja, alebo sietový kábel do vody, alebo inej tekutiny.
  - Pri používaní prístroja v blízkosti detí je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť. Miesto pre inštaláciu zvolte tak, aby bol umiestnený mimo ich dosahu.
  - Ak je prístroj v prevádzke, nenechávajte ho bez dohľadu.
  - Prístroj používajte vždy na suchej, rovnnej ploche.
  - Nepoužívajte tento prístroj vonku.
  - Prístroj odpojte od siete po každom použití a pred každým cistením.
  - Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený jeho sietový kábel alebo zásuvka, ak nepracuje správne, ak spadol na zem, je poškodený, alebo ak bol ponorený do vody. V prípade akéhokoľvek poškodenia prístroj nerozoberajte, ale zašlite ho do najbližšieho servisného strediska.
  - V záujme bezpečnosti by ste mali vykonávať pravidelne dôkladné kontroly sietového kabla, aby ste sa uistili, že nie je poškodený. Akonáhle zistíte, že je napájací kábel len málo poškodený, mali by ste prístroj zaslat do najbližšieho servisného strediska.
  - Dbajte na to, aby sietový kábel nevisel cez okraj stola, alebo pultu, aby sa nedotýkal horúcich plôch. Pred ovinutím kabla okolo držiaka na spodnej časti prístroja, alebo cistením nechajte prístroj vychladnúť.
  - Dbajte na to, aby ste sa nedotkli horúcich častí. Pred uskladnením nechajte prístroj celkom vychladnúť.
  - Nekladte tento prístroj na horúcu plynnovú rúru, alebo elektrický varic, v ich blízkosti, alebo tam, kde by mohol prísť do kontaktu so zahriatou pecúcou, alebo mikrovlnnou rúrou.
  - Pri cistení tohto prístroja nepoužívajte drsné, brúsne materiály, leptavé cistiace prostriedky, alebo prípravky na cistenie sporákov.
  - Dbajte na to, aby bol prístroj umiestnený tam, kde je dostávajúci priestor pre cirkuláciu vzduchu nad prístrojom a po všetkých jeho stranách. Varovanie! Chlieb sa môže vznieť, nepoužívajte preto prístroj v blízkosti horlavého materiálu ako sú záclony, utierky na riad, drevené povrchy, alebo pod ním. Je potrebné venovať zvýšenú POZORNOSŤ tam, kde môže teplo spôsobiť tažkosti - odporúčame použiť tepelnú izolacnú podložku.
  - TENTO PRÍSTROJ JE URČENÝ LEN NA POUŽITIE V DOMÁCOSTI. NEPOUŽÍVAJTE HO NA INÉ ÚCELY, AKÉ JE URČENÝ.
  - Nepoužívajte hriankovac bez zasunutého podnosu na omrviny, ktorý by mal byť pravidelne cistený. Dbajte na to, aby sa na nom omrviny nehrmomadili.
  - Tento hriankovac je určený len na chlieb. Ďalšie ingrediencie by mohli byt príčinou vzniku požiaru, mohli by spôsobiť zásah elektrickým prúdom, alebo zranenie. Nepoužívajte tento prístroj pre potraviny obsahujúce cukor, marmeládu alebo zaváraniny. V prípade požiaru alebo dymu okamžite odpojte sietový kábel zo zásuvky.
  - Pred zapnutím prístroja sa uistite, že sa elektrické napätie uvedené na štítku prístroja zhoduje s elektrickým napäťím zásuvky.
  - Prístroj pripájajte k uzemnenej zásuvke.
- Pozor!** Pri modeli v nerezovom prevedení dochádza k zahrievaniu kovových častí prístroja. Nedotýkajte sa horúceho povrchu.

## Varovanie!!

Nikdy sa nesnažte vybrať zablokovaný toast, žemľu alebo iné pecivo nožom ci iným kovovým predmetom, mohlo by dôjsť k poškodeniu výhrevných telies, závažným poruchám prístroja, alebo úrazu elektrickým prúdom. Nechajte prístroj vychladnúť, vytiahnite sietový kábel zo zásuvky a opatrne vyberte zablokovaný kus peciva.

## Popis prístroja

1. Otvory pre vloženie peciva
2. Tlačidlo opekania mrazeného peciva
3. Tlačidlo opakovaného ohrevu
4. Tlačidlo pre prerušenie činnosti
5. Elektronický ovládac intenzity opekania peciva
6. Elektronická páčka
7. Zásuvka na omrviny



## Obsluha hriankovača

- Pripojte sietový kábel do zásuvky so zodpovedajúcim elektrickým napäťom.
- Do otvorov hriankovača vložte pečivo, max. 2 krajce chleba.
- **Varovanie!** V žiadnom prípade nepokladajte chlieb/pečivo na otvory pre opekanie pečiva. Zabráňujete tak cirkulácii vzduchu nad prístrojom a môže dôjsť k jeho poškodeniu. Na poškodenia vzniknuté nesprávnym používaním prístroja sa nevztahuje záruka.
- Nastavte požadovaný stupeň opečenia v rozsahu 1 - 7 (1 - minimum, 7 - maximum).
- Pred prvým použitím musí byť opekač hriankov spustený minimálne šestkrát naprázdno pri max. pečiacej dobe, aby sa zbavil pôvodného západu.
- Ak používate hriankovač prvykrát, odporúčame nastaviť hodnotu 3. Neskôr môžete zvoliť inú hodnotu podľa druhu chleba a vašej chuti.
- Stlačením páčky smerom do prístroja zapnite. Keď sa svetelná kontrolka rozsvieti, proces opekania začína. Ak nie je sietový kábel pripojený do zásuvky, páčka nezapadne (a necvakne) v dolnej polohe.
- Hriankovač sa vypne, akonále je dosiahnutý nastavený stupeň opečenia a automaticky vysunie vložené pečivo. Proces opekania môže byť kedykoľvek prerušený stlačením tlačidla pre prerušenie činnosti.

**Opekanie mrazeného chleba:** Vložte mrazený chlieb do otvorov hriankovača a nastavte požadovaný stupeň opečenia. Stlačte páčku smerom dolu, kým páčka nezypadne v dolnej polohe a stlačte tlačidlo opekania mrazeného pečiva. LED kontrolka vedľa tohto tlačidla sa rozsvieti, keď začne proces zohrievania zmrazeného chleba.

**Opäťovný ohrev hrianky:** Hriankovač vám umožňuje hrianku opäťovne ohrievať bez jej ďalšieho opekania. Vložte hrianku do otvoru, zatlačte na páčku kým nezypadne v dolnej polohe a stlačte tlačidlo opakovaného ohrevu. LED kontrolka vedľa tohto tlačidla sa rozsvieti, keď začne proces opakovaného ohrevu chleba.

V prípade, že sa chlieb alebo pečivo v hriankovači vzprieči, odpojte sietový kábel zo zásuvky a opatrne vyberte chlieb (pečivo), tak aby ste prístroj nepoškodili.

## Údržba a čistenie

Pred čistením prístroja vždy odpojte sietový kábel zo zásuvky a nechajte ho celkom vychladnúť.

Na odstránenie omrvín z hriankovača vysuňte z jeho spodnej časti zásuvku na omrviny, vyprázdnite ju a znova zasuňte.

Podnos na omrviny by mal by čisten pravidelne. Dbajte na to, aby sa na ňom omrviny nezhromažovali vo väčšom množstve, mohlo by dôjs k ich vzplanutiu.

Utrite vonkajšie časti hriankovača ľahko navlhčenou handričkou a vyleštite ich jemnou suchou handričkou.

Nepoužívajte brusné materiály, neponárajte prístroj do vody.

**Pozor!** Pri odstraňovaní omrvín prístroj neobracajte, ani s ním netraste.

## Technické údaje

230 V ~ 50 Hz, 850 W

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky mestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najblížšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

### Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

### Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciach sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.