

Ultrahangos tisztítógép Sanitas SUR 42 - Használati utasítás

A csomag tartalmazza:

- Ultrahangos tisztítógép
- Hálós betét óratartóval
- CD/DVD tartó
- Ez a felhasználói kézikönyv

1. A műszerről

Hogyan működik az ultrahangos tisztítógép?

Az ultrahangos tisztítást széles körben alkalmazzák számos iparágban, az ékszeriparban és az orvostudományban. Minden kemény anyag tisztítható ultrahanggal. Még a nehezen hozzáférhető helyeken lévő beszáradt foltok vagy szennyeződések is környezetbarát módon eltávolíthatók. Az ultrahanggenerátor az elektromos energiát mechanikus rezgéssé alakítja át. A kibocsátott hanghullámok az ultrahangtartományban vannak, az emberi fül számára hallható tartományon kívül. Az ultrahangos tisztítás mindig folyékony környezetben (pl. vízben, tisztítószer adalékkal) történik. A rezgések szabályosan hatnak a tisztítófolyadékra, és így energiát adnak át. Ennek eredményeképpen mikroszkopikus méretű vákuumbuborékok (kavitációs buborékok) képződnek a folyadékban, amelyek ezt követően a tisztítandó tárgyhoz ütköznek, és tisztító hatást fejtenek ki. A tisztítófolyadékba merített és vízzel hozzáférhető valamennyi területet megtisztítható. Erős vagy beszáradt foltok esetén szükség lehet több tisztításra egymás után.

2. Jelek és szimbólumok

Ebben a felhasználói kézikönyvben a következő szimbólumok jelennek meg:



Figyelmeztetés - A figyelmeztető utasítások sérülés vagy egészségügyi károsodás veszélyére utalnak.



Fontos - Biztonsági megjegyzés, amely a műszer/tartozék sérülésének lehetőségére utal.



Megjegyzés - Fontos információ, amit figyelembe kell venni.

A típustáblán a következő szimbólumok vannak használva.



Csak beltérben használható



Olvassa el a használati utasítást



II. biztonsági osztály

3. Megjegyzések

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat, és őrizze meg a későbbi használatra. Győződjön meg arról, hogy más felhasználók számára is elérhetőek, és kövesse a bennük foglalt információkat.

Elektromos biztonság

Fontos

A helytelen használat veszélyes lehet.

A készüléket csak a típustáblán feltüntetett hálózati feszültséghez csatlakoztassa.

Használjon könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozót, hogy vészhelyzetben gyorsan kihúzható legyen.

Ne érintse meg a dugót nedves kézzel - áramütés veszélye.

Úgy helyezze el a tápkábelt, hogy senki ne botolhasson bele.

Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, mielőtt vizet tölt vagy ürít a készülékből, mielőtt tisztítja a készüléket, ha meghibásodik, vagy ha füstöt vagy szagot érez.

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék vagy a tartozékok nem szenvedtek látható sérülést.

Ha bizonytalan, ne használja a készüléket, és forduljon a kereskedőhöz vagy a megadott ügyfélszolgálati címhez.

Ha a kábel vagy a műszerfedél megsérült, forduljon az ügyfélszolgálathoz vagy a kereskedőhöz, mivel a javításhoz speciális szerszámok szükségesek.

A hálózatról való leválasztás csak akkor garantált, ha a dugót kihúzták a konnektorból.

A felhasználás célja

A készülék alkalmas kemény, vízálló tárgyak, például ékszerek, szemüvegek, órák, érmék, evőeszközök, borotvapengék, CD-k stb. tisztítására (lásd Felhasználási területek). Ezt a készüléket nem kereskedelmi, hanem kizárólag magánhasználatra szánják.

Biztonságos kezelés

Ez a készülék nem használható korlátozott fizikai vagy szellemi képességű, illetve nem kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) által, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy az adott személy oktatta őket a készülék használatára.

Tartsa távol a gyermekeket a csomagolóanyagoktól (fulladásveszély).

Soha ne használja a készüléket víz nélkül.

A készüléket nem szabad használni, ha leejtették, extrém nedvességnek volt kitéve, vagy bármilyen más módon megsérült.

Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba, és ne engedje, hogy folyadék kerüljön a készülékbe.

Ne hagyja a gépet felügyelet nélkül működés közben.

Ha a készülék meghibásodik vagy hibásan működik, azonnal kapcsolja ki.

A készülékben lévő víz a használat során felmelegszik.

Vagyoni kár



Fontos

Ne használjon gyúlékony tisztítófolyadékokat (denaturált alkohol, benzin, izopropanol)
Ne használjon erős hidratáló hatású szappanokat.

Beállítások



Fontos

Helyezze a készüléket szilárd és vízszintes felületre.
Tartson megfelelő távolságot a gáz- vagy elektromos sütőtől.
Ne használja a készüléket kültéren.
Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel, amikor az be van dugva; ne engedje, hogy víz kerüljön a készülékre. A készüléket csak akkor szabad használni, ha teljesen száraz.
Védje a készüléket az erős ütésektől.

A készülék első használata előtt



Fontos

A készülék első használata előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
Ellenőrizze a készüléket a használat vagy sérülés jelei után. Kétség vagy sérülés esetén ne használja a készüléket, és forduljon a kereskedőhöz vagy a megadott ügyfélszolgálati címre.
A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő vagy helytelen használatból eredő károkért vagy sérülésekért.
Védje a készüléket a portól, szennyeződéstől és nedvességtől.

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Fedél | 5. BE/KI gomb |
| 2. Belső tartály maximális töltöttségi szint jellel | 6. START gomb |
| 3. Kijelző | 7. CD/DVD tartó |
| 4. Időzítő gomb | 8. Védőbetét |
| | 9. Óratartó |



5. Alkalmazási területek

Lehetséges univerzális ultrahangos tisztító felhasználásai:

Ékszerek, szemüvegek, vízálló órák.

Borotvapengék, hajvágó gépek kései, műfogsorok (csak teljes műfogsorok bélése vagy megerősítés nélkül).

Íróeszközök, például töltőtollak hegyei, bélyegzők vagy nyomófejek (formák).

Tányérok, tálak, edények, evőeszközök.

Fogaskerekek, szelepek, jelvények, érmék, gépalkatrészek.

CD, DVD.

A készülék alkalmas arany, ezüst és fém ékszerek tisztítására.

Szemüvegek

A készülék bármilyen szemüvegkeret tisztítására használható. A lencsék megkarcolódásának elkerülése érdekében a szemüveget mindig a lencsékkel felfelé vagy oldalra fordítva helyezze a védőbetétre vagy közvetlenül a készülék aljára. Bevonat (bevonatos) lencsék esetében a bevonat eltávolítható.



Fontos

A készülék nem alkalmas kontaktlencsék tisztítására.

Karórák

Csak kvarcüveges, vízálló fém csuklópántos órákat tisztítson.

Ne tisztítson mechanikus, automata/önfelhúzó órákat. Az óra spirálrugója megmágneseződhet, ami a pontosság csökkenését eredményezheti.

A tisztítási folyamat során víz kerülhet az órába és károsíthatja azt.

Csak olyan vízálló órák tisztítására használja a készüléket, amelyek garántáltan 30 méterig vízállóak. Kövesse az óra gyártójának utasításait.

Ahogy egy óra öregszik, egyre gyakrabban veszíti el vízállóságát, és egyre kevésbé lesz vízálló. Vizsgáltsa meg órája vízállóságát, mielőtt megtisztítaná a készülékkel.

Ügyeljen arra, hogy az órát az oldalára helyezze, hogy elkerülje az üveg megkarcolódását.

Védőbéléssel

Különösen az apró tárgyak mozoghatnak az ultrahangos rezegtetés miatt, és megkarcolódhatnak.

Használjon védőbetétet. Ezzel megelőzheti az esetleges rezegtetéseket.

A védőbélés használata csökkenti a tisztítási teljesítményt.

Nagyobb tárgyak tisztítása

A készüléket nagyobb tárgyak tisztítására is használhatja.

A tárgyat mindig részben helyezze a tartályba.

Tisztítás közben ne érintse vagy tartsa a tárgyat.

Nagyobb tárgyak esetén gondoskodjon arról, hogy a készüléket biztosítsa a billenés ellen.

Intenzív tisztítás

Intenzív tisztítás esetén, például egy erősen szennyezett tárgy esetében, ismételje meg a tisztítási folyamatot többször, de legfeljebb háromszor egymás után.

Újbóli használat előtt hagyja a készüléket kb. 5 percig hűlni.



Megjegyzések

Ebben az esetben minden további tisztítási folyamat előtt cserélje ki a tisztítófolyadékot.

Elővigyázatosságból kérdezze meg az üzletet, ahol a terméket vásárolta, hogy megfelelő-e az ultrahangos tisztítóeszközzel történő tisztítás.

Figyelem!

Ne használja a készüléket az alább felsorolt érzékeny vagy porózus kövek tisztítására, mivel ez szerkezetükből adódóan károsodhatnak:

Gyöngy és gyöngyház

Smaragd

Opál

Korallok

Türkiz

Lapis lazuli (lazurit)

Malachit

Fekete ónix

Tigrisszem

Nem vállalunk felelősséget a készülékkel való munka során esetlegesen bekövetkező károkért.

6. Művelet



Megjegyzések

Csak hideg vagy langyos vizet használjon.

A tisztítási eredményt javíthatja, ha kis mennyiségű enyhe mosogatószer vagy ultrahangos tisztítószeres tisztítóoldatot ad hozzá.

A legnagyobb tisztítási teljesítményt úgy érhetjük el, ha a tisztítandó tárgyat közvetlenül a gép közepére (középpontjába) helyezzük, és pontosan a megfelelő mennyiségű vizet adjuk hozzá, hogy a tisztítandó tárgy éppen teljesen elmerüljön.

Ne használjon gyúlékony tisztítófolyadékokat (denaturált alkohol, benzin vagy izopropanol). Robbanásveszély!

Ne használjon erős hidratáló hatású szappanokat.

A készüléket csak akkor szabad csatlakoztatni a hálózathoz, ha teljesen feltöltötték, és minden előkészítő folyamatot elvégeztek.

Tárgyak tisztítása

1. Nyissa ki a fedelet. Helyezze a tisztítandó tárgyat a belső tartályba.

2. Töltse meg a belső tartályt vízzel. Ne lépje túl a MAX jelzésű maximális töltési szintet.

3. Csukja be a fedelet.

4. Csatlakoztassa a készüléket egy konnektorba.

5. Nyomja meg az ON/OFF gombot. Most válassza ki a kívánt tisztítási időt az időzítő gomb segítségével: 1:30 / 3:00 / 4:30 / 6:00 / 7:30 perc. Most nyomja meg a START gombot.

A hátralévő tisztítási idő megjelenik a kijelzőn. A gép automatikusan kikapcsol, amikor a beállított tisztítási idő letelt.

A készülékbe töltött víz működés közben kissé felmelegszik.

A harmadik tisztítási folyamat után dobja ki a vizet, és töltsse fel friss vízzel.

6. Ha nem elégedett az eredménnyel, ismételje meg a folyamatot.

7. Tisztítás megszakítása

A tisztítást bármikor megszakíthatja manuálisan.

Ehhez nyomja meg a BE/KI gombot.

Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.

8. Tisztítás után

Nyissa ki a fedelet, és vegye ki a tárgyakat a belső tartályból.

A megtisztított tárgyakat tiszta, száraz ruhával szárítsa meg, és ha szükséges, hagyja, hogy teljesen megszáradjanak a ruhán.

9. Üritse ki az összes vizet, ha nem fog más tárgyakat tisztítani.

7. Műszaki paraméterek

Modell SUR 42

Tartály kapacitása 550 ml

Tisztítási frekvencia 43 kHz

Időzítő 1:30 / 3:00 / 4:30 / 6:00 /

7:30 perc

Hálózati csatlakozás 220 - 240V, 50/60Hz

Fogyasztás (villamos energia) 50 W

Méretek (magasság x szélesség x mélység) 20,9 x 19,5 x 12,8 cm

Tömeg betétek nélkül 850 g

A termék javítása és továbbfejlesztése érdekében fenntartjuk a technikai változtatások jogát.

8. A műszer tisztítása és ápolása

A készüléket és tartozékait időnként meg kell tisztítani.



Fontos

Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a hálózatról.

A tisztításhoz használjon nedves ruhát, és szükség esetén használjon egy kis mosószert.

Ne használjon durva vagy súroló hatású tisztítószeret, és soha ne merítse a készüléket vízbe.

Tisztítsa meg a belső tartályt száraz, sima és szőszmentes ruhával történő áttöréssel. Ne használjon vastag (durva) tisztítószivacsot, mert az megkarcolhatja vagy károsíthatja a belső tartály rozsdamentes acélját.



Fontos

Győződjön meg róla, hogy nem kerül víz a készülék belsejébe.

Ne tegye a készüléket vagy tartozékait a mosogatógépbe.

Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel, ha az áramforráshoz van csatlakoztatva; ne engedje, hogy víz kerüljön a készülék felületére.

9. A készülék ártalmatlanítása

A környezet védelme érdekében a készüléket élettartama végén nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni. A készüléket a megfelelő helyi hulladéklerakóban vagy újrahasznosító telepen ártalmatlanítsa. Tartsa be az anyag ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

Ha a készülék élettartama lejárt, és úgy döntött, hogy megszabadul tőle, vágja le a tápkábelt.

A készüléket a 2002/96/EK EK-irányelvnek - WEEE (elektromos és elektronikus berendezések hulladéka) - megfelelően ártalmatlanítsa. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon a hulladékártalmatlanításért felelős helyi hatóságokhoz.

