Dell™ mobiler Projektor (M900HD) Bedienungsanleitung



Hinweis, Vorsicht und Warnung

Hinweis: Ein HINWEIS macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie den Projektor besser einsetzen können.



Vorsicht: Eine VORSICHT-Mitteilung zeigt potentielle Hardware-Schäden oder möglichen Datenverlust an, falls die Anweisungen nicht korrekt befolgt werden.



Warnung: Eine WARNUNG weist auf Gefahrenquellen hin, die Sachschäden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben können.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne Ankündigung geändert werden. © 2013 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Reproduktionen dieser Materialien sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Dell Inc. strengstens untersagt.

Marken in diesem Text: Dell und das DELL-Logo sind Marken der Dell Inc.; DLP, das DLP-Logo und DLP BrilliantColor sind Marken von Texas INSTRUMENTS INCORPORATED; Microsoft und Windows sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Wi-Fi[®] ist eine eingetragene Marke der Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der entsprechenden Hersteller und Firmen. Dell Inc. verzichtet auf sämtliche Besitzrechte an Marken und Handelsbezeichnungen, die nicht ihr Eigentum sind.

Modell: Dell mobiler Projektor (M900HD)

Juli 2013 Rev. A00

Inhalt

1	Ihr Dell-Projektor	. 4
	Informationen über den Projektor	. 5
2	Projektor anschließen	. 7
	Computeranschluss	. 8
	Smartphone oder Tablet per Wi-Fi verbinden	10
	DVD-Player anschließen	11
	Mit Multimedia verbinden	12
3	Bedienen des Projektors	14
	Einschalten des Projektors	14
	Ausschalten des Projektors	14
	Einstellen des Projektionsbildes	15
	Einstellen des Projektorfokus	16
	Einstellen der Bildgröße	17
	Bedienfeld verwenden	19
	Verwenden der Fernbedienung	21
	Batterien in die Fernbedienung einlegen	23
	CSD Maraii (Bildachirramanii) yarayandan	24
	Multimodia Einführung	25 76
		20 75
	Wi-Fi Display-Installation	43 49
	Projektor über Web-Management verwalten	61
	Anwendungsticket erstellen.	72
4	Projektor-Problemlösung	73
	Führungssignale	77
5	Technische Daten	78
6	Kontakt zu Dell	82
7	Anhang: Glossar	83

1 Ihr Dell-Projektor

Im Lieferumfang des Projektors sind die unten abgebildeten Artikel enthalten. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit; wenden Sie sich an Dell™, falls etwas fehlen sollte.



Informationen über den Projektor

Ansicht von oben





Ansicht von unten

- 1 Bedienfeld
- 2 Fokusring
- 3 Objektiv
- 4 Höhenregulierungstaste zur Höheneinstellung
- 5 3-W-Lautsprecher
- 6 IR-Empfänger
- 7 Montagebohrungen für Deckenhalterung: Schraubgewinde M3 x 6,5 mm Tiefe.

Empfohlenes Drehmoment <15 kgf-cm

- 8 Montagebohrung für Stativ: Mutter, 1/4 Zoll * 20 UNC
- 9 Höhenverstellbarer Fuß

∧ Vorsicht: Sicherheitshinweise

- 1 Nehmen Sie den Projektor nicht in der Nähe von Geräten in Betrieb, die starke Hitze produzieren.
- 2 Nehmen Sie den Projektor nicht an sehr staubigen Orten in Betrieb. Der Staub kann zu einer Fehlfunktion des Projektors und zum automatischen Abschalten des Gerätes führen.
- **3** Vergewissern Sie sich, dass der Projektor an einem gut belüfteten Ort aufgestellt ist.

- 4 Blockieren Sie keinefalls die Belüftungsschlitze und Öffnungen des Projektorgehäuses.
- 5 Sorgen Sie dafür, dass der Projektor bei für ihn geeigneten Temperaturen (5°C - 35°C) betrieben wird.
- 6 Berühren Sie nicht die Entlüftungsöffnung: Diese kann sich im Betrieb stark erhitzen und bleibt auch nach dem Abschalten des Projektors noch eine Weile heiß
- 7 Blicken Sie nicht in das Objektiv, während der Projektor im Betrieb ist; andernfalls kann es zu Augenschädigungen kommen.
- 8 Legen Sie keinerlei Gegenstände in der Nähe oder vor dem Projektor ab, verdecken Sie das Objektiv im Betrieb nicht: Die dadurch entstehende Hitze kann den jeweiligen Gegenstand stark beschädigen oder gar zerstören.
- 9 Wischen Sie die Linse nicht mit Alkohol ab
- 10 Verwenden Sie den kabellosen Projektor nicht in der Nähe von Personen mit Herzschrittmacher
- 11 Verwenden Sie den kabellosen Projektor nicht in der Nähe von medizinischer Ausrüstung.
- 12 Verwenden Sie den kabellosen Projektor nicht in der Nähe von Mikrowellenöfen



Hinweis:

- Versuchen Sie nicht, den Projektor selbst an der Decke zu installieren. Überlassen Sie solche Arbeiten einem gualifizierten Techniker
- Empfohlener Projektor-Deckenmontagesatz (Artikelnummer: C3505). Weitere Informationen finden Sie auf der Dell-Kundendienstwebseite unter dell.com/support.
- •Weitere Informationen finden Sie in den mit dem Projektor gelieferten Sicherheitshinweisen.
- Der Projektor M900HD ist nur zum Einsatz in Innenräumen geeignet.

Projektor anschließen



1	Schlitz für Sicherheitsschloss	4	HDMI-Anschluss
2	Netzanschluss	5	USB-A-Anschluss für USB- Anzeigegeräte, zur Multimediawiedergabe (Video/Musik/Foto/Office- Betrachter), für USB- Speichergeräte (USB-Flash- Laufwerk/interner Speicher) und zur Firmware- Aktualisierung
3	SD-Kartenschlitz für Multimedia-Wiedergabe (Video/Musik/Foto/Office- Betrachter)	6	Audioausgang

Vorsicht: Bevor Sie mit den in diesem Kapitel gezeigten Schritten beginnen, beachten Sie die auf Seite 5 beschriebenen Sicherheitshinweise.

Computeranschluss

Computer über USB-Kabel anschließen



- 1 Netzkabel
- 2 USB-A-zu-USB-A-Kabel

Hinweis: Anschließen und loslegen. Es wird nur ein USB-Kabel (Typ A zu A) mit Ihrem Projektor geliefert. Weitere USB-Kabel (Typ A zu A) können Sie über die Dell-Webseite www.dell.com erwerben.

Einen Computer über Intel[®] WiDi oder Wi-Fi verbinden







Hinweis: Ihr Computer sollte über einen WLAN-Anschluss verfügen und so konfiguriert sein, dass er weitere Drahtlosverbindungen erkennt. Halten Sie sich bezüglich der Konfiguration einer drahtlosen Verbindung an die Dokumentation Ihre Computers.



Hinweis: Zum Verbinden eines Computers über Intel[®] WiDi muss Ihr Computer Intel[®] WiDi-kompatibel sein.

Smartphone oder Tablet per Wi-Fi verbinden







Hinweis: Dell M900HD unterstützt MobiShow- und WiFi-Doc-Funktionen. Mit diesen Funktionen werden unterstützte Inhalte drahtlos von Ihren Android- oder iOS-Geräten übertragen. Nach Installieren und Ausführen der Applikation an Ihrem Mobilgerät aktivieren Sie Wi-Fi am Mobilgerät und stellen eine Verbindung mit dem Projektornetzwerk, Dell M900HD, her. Weitere Informationen finden Sie auf der Dell-Kundendienstwebseite unter

dell.com/support.

Unterstützte Dateien:

MobiShow	Fotos	PtG-Format
	JPEG/JPG	PtG2
WiFi-Doc	Dokumentenformat	Bildformat
	MS Word/Excel/PowerPoint/PDF/Text	JPEG/JPG

DVD-Player anschließen

Anschließen eines DVD-Players über ein HDMI-Kabel



1	Netzkabel
2	HDMI-Kabel

Hinweis: Das HDMI-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie können das HDMI-Kabel über die Dell-Webseite erwerben.

Mit Multimedia verbinden



Multimedia über USB-Datenträger anschließen

	1	Netzkabel
--	---	-----------

2 USB-Datenträger

Hinweis: Der USB-Datenträger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Multimedia über eine SD-Karte verbinden





Bedienen des Projektors

Einschalten des Projektors

- Hinweis: Schalten Sie die Projektor ein, bevor Sie die Signalquelle (Computer, DVD-Player, etc.) einschalten. Die Lampe der Ein/Aus-Taste blinkt so lange weiß, bis sie gedrückt wird.
- 1 Schließen Sie das Netzkabel und die erforderlichen Signalkabel am Projektor an. Informationen zum Anschließen des Projektors finden Sie unter "Projektor anschließen" auf Seite 7.
- 2 Drücken Sie die Ein-/Austaste (siehe "Bedienfeld verwenden" auf Seite 19 zur genauen Position der Ein-/Austaste).
- 3 Schalten Sie dann die Signalguelle (Computer, DVD-Player usw.) ein.
- 4 Schließen Sie die Signalquelle über ein passendes Kabel an den Projektor an. Unter "Projektor anschließen" auf Seite 7 finden Sie Hinweise zum Anschluss von Signalguellen an den Projektor.
- 5 Die Eingangsguelle des Projektors ist auf Intel[®] WiDi voreingestellt. Wechseln Sie die Eingangsquelle, wenn nötig.
- 6 Falls mehrere Quellen an den Projektor angeschlossen sind, drücken Sie die Quelle-Taste auf der Fernbedienung oder dem Bedienfeld, um die gewünschte Quelle auszuwählen. Unter "Bedienfeld verwenden" auf Seite 19 und "Verwenden der Fernbedienung" auf Seite 21 erfahren Sie, wo sich die Quelle-Taste befindet.

Ausschalten des Projektors

Vorsicht: Trennen Sie den Projektor erst dann vom Stromnetz, wenn er entsprechend der nachfolgend beschriebenen Schritte ausgeschaltet wurde.

1 Drücken Sie auf die Ein-/Austaste. Befolgen Sie zum sachgemäßen Ausschalten des Projektors die auf der Leinwand angezeigten Anweisungen.



Hinweis: Die Meldung "Drücken Sie die Ein-/Austaste, um den Projektor auszuschalten" wird angezeigt. Die Meldung wird nach 5 Sekunden ausgeblendet; alternativ können Sie sie durch Drücken der Menü-Taste schließen.

- 2 Drücken Sie erneut die Ein-/Austaste. Die Lüfter laufen anschließend noch weitere 120 Sekunden lang.
- 3 Um den Projektor schnell auszuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste 1 Sekunde lang gedrückt, während die Lüfter des Projektors noch laufen.



Hinweis: Warten Sie 60 Sekunden, bevor Sie den Projektor erneut einschalten, damit sich die Innentemperatur stabilisieren kann.

4 Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose und dem Projektor.

Einstellen des Projektionsbildes

Anheben des Projektors

- 1 Drücken Sie auf die Höhenregulierungstaste.
- 2 Heben Sie den Projektor auf den gewünschten Projektionswinkel an und lassen Sie die Taste los, so dass der Fuß einrastet.

Absenken des Projektors

- 1 Drücken Sie auf die Höhenregulierungstaste.
- 2 Senken Sie den Projektor, lassen Sie die Taste los, so dass der Fuß einrastet.





- 1 Höhenregulierungstaste
- 2 Höhenverstellbarer Fuß (Neigungswinkel: 0 bis 9,6 Grad)

Einstellen des Projektorfokus

- Vorsicht: Um den Projektor vor Schäden zu schützen, stellen Sie sicher, dass der höhenverstellbare Fuß vollständig eingefahren ist, bevor Sie den Projektor an einen anderen Ort tragen oder in die Tragetasche legen.
- 1 Drehen Sie zum Einstellen der Bildschärfe am Fokusring. Ein Scharfstellen des Projektionsbildes ist bei einem Abstand des Projektors zur Leinwand zwischen 91 cm und 240 cm möglich.



1 Fokusring

Einstellen der Bildgröße



	Bildo	jröße	Oben	
Gewünschter Abstand (m) <a>	Diagonal (Zoll) 	B (cm) x H (cm)	Von der Unter- bis zur Oberkante des Bildes (cm) <c></c>	
0,91	30 65 x 41		43	
1,21	40 86 x 54		57	
1,51	50	108 x 67	71	
1,8	60 129 x 80		84	
2,1	70	150 x 94	98	
2,4	80	171 x 107	113	

* Die angegebenen Werte sind Richtwerte.

* Versatzverhältnis: 105±5%



Bedienfeld verwenden



1	TEMP-LED	Falls die orangefarbene TEMP-Leuchte aufleuchtet oder blinkt, kann eines der folgenden Probleme aufgetreten sein: • Innentemperatur des Projektors zu hoch
		Weitere Informationen finden Sie unter "Projektor-Problemlösung" auf Seite 73 und "Führungssignale" auf Seite 77.
2	Fehler-LED	Die Fehler-LED blinkt orange, eine der RGB- LEDs ist ausgefallen. Der Projektor schaltet sich automatisch ab.
3	Aufwärts <u> </u> / Trapezkorrektur	Mit diesen Tasten wählen Sie die Elemente des OSD-Menüs (Bildschirmmenüs) aus.
		Drücken Sie diese Taste, um Bildverzerrungen zu korrigieren, die durch ein Neigen des Projektors (+/-40°) hervorgerufen wurden.
4	Rechts >	Mit diesen Tasten wählen Sie die Elemente des OSD-Menüs (Bildschirmmenüs) aus.
5	Ein-/Austaste	Hiermit schalten Sie den Projektor ein und aus. Weitere Informationen finden Sie unter "Einschalten des Projektors" auf Seite 14 und "Ausschalten des Projektors" auf Seite 14.

6	Abwärts 🔽 / Trapezkorrektur	Mit diesen Tasten wählen Sie die Elemente des OSD-Menüs (Bildschirmmenüs) aus.
		Drücken Sie diese Taste, um Bildverzerrungen zu korrigieren, die durch ein Neigen des Projektors (+/-40°) hervorgerufen wurden.
7	Menü 🔳	Mit dieser Taste rufen Sie das OSD auf. Verwenden Sie die Richtungstasten und die Menü-Taste, um durch das OSD zu navigieren.
8	Links < / Quelle	Mit diesen Tasten wählen Sie die Elemente des OSD-Menüs (Bildschirmmenüs) aus.
		Zum Umschalten zwischen den Quellen Intel [®] WiDi, Wi-Fi, DoUSB, HDMI, USB, SD und Interner Speicher drücken, wenn mehrere Quellen mit dem Projektor verbunden sind.
9	Eingabe 🕢	Drücken Sie diese Taste, um eine Auswahl zu bestätigen.



Verwenden der Fernbedienung

1	Source	Zum Umschalten zwischen Analog-RGB-, Composite- und HDMI-Quellen.
2	Video Mode	Der Projektor wurde so vorkonfiguriert, dass eine optimale Wiedergabe von Daten (PC- Grafiken) und Videos (Filme, Spiele usw.) möglich ist.
		Drücken Sie die Video Mode-Taste zum Umschalten zwischen Präsentationsmodus, Helligkeitsmodus, Film-Modus, sRGB und Benutzermodus.
		Drücken Sie einmal auf Video Mode , wird der aktuelle Anzeigemodus angezeigt. Durch erneutes Drücken der Video Mode-Taste schalten Sie die einzelnen Modi durch.
3	Aspect ratio	Mit dieser Taste ändern Sie das Seitenverhältnis eines angezeigten Bildes.

4	Blank screen	Drücken, um das Bild aus/einzublenden.
5	Menü	Mit dieser Taste rufen Sie das OSD auf.
6	Aufwärts 🚫	Mit diesen Tasten wählen Sie die Elemente des OSD-Menüs (Bildschirmmenüs) aus.
7	Links <	Mit diesen Tasten wählen Sie die Elemente des OSD-Menüs (Bildschirmmenüs) aus.
8	Eingabe	Drücken Sie diese Taste, um eine Auswahl zu bestätigen.
9	Trapezkorrektur	Drücken Sie diese Taste, um Bildverzerrungen zu korrigieren, die durch ein Neigen des Projektors (+/-40°) hervorgerufen wurden.
10	Abwärts 📎	Mit diesen Tasten wählen Sie die Elemente des OSD-Menüs (Bildschirmmenüs) aus.
11	Trapezkorrektur	Drücken Sie diese Taste, um Bildverzerrungen zu korrigieren, die durch ein Neigen des Projektors (+/-40°) hervorgerufen wurden.
12	Stumm	Drücken Sie auf diese Taste, um den Ton des Projektorlautsprechers aus- oder einzuschalten.
13	Ein-/Austaste	Hiermit schalten Sie den Projektor ein und aus. Weitere Informationen finden Sie unter "Einschalten des Projektors" auf Seite 14 und "Ausschalten des Projektors" auf Seite 14.
14	Wiedergabe/Pause	Zum Starten/Anhalten der Multimediawiedergabe drücken.
15	Stopp 🔳	Zum Stoppen der Multimediawiedergabe drücken.
16	Rechts 📎	Mit diesen Tasten wählen Sie die Elemente des OSD-Menüs (Bildschirmmenüs) aus.
17	Lautstärke +	Mit dieser Taste erhöhen Sie die Lautstärke.
18	Lautstärke -	Drücken Sie die Taste, um die Lautstärke zu verringern.

Batterien in die Fernbedienung einlegen

1 Lösen Sie den Batteriehalter durch Niederdrücken der Fixierung eine Seite, ziehen Sie den Batteriehalter heraus.

- 2 Legen Sie eine CR2025-Knopfzelle richtig herum ein; beachten Sie die Polaritätsmarkierungen am Batteriehalter.
- **Hinweis:** Bei der Auslieferung befindet sich eine isolierende Kunststofffolie zwischen der Batterie und dem Batteriekontakt. Ziehen Sie die Folie vor dem Einsatz heraus.







3 Batteriehalter wieder einsetzen.

Fernbedienungsreichweite



Hinweis: Die tatsächliche Reichweite kann etwas von den Angaben in der Abbildung abweichen. Bei schwacher Batterie können Störungen bei der Fernbedienung des Projektors auftreten.

OSD-Menü (Bildschirmmenü) verwenden

- Der Projektor verfügt über ein mehrsprachiges Bildschirmmenü (OSD), das mit und ohne angeschlossene Eingangsquelle angezeigt werden kann.
- Drücken Sie zum Aufrufen des Hauptmenüs die Menütaste am Bedienfeld bzw. auf der Fernbedienung.
- Um eine Option zu wählen, drücken Sie (\land) oder (\lor) am Bedienfeld des Projektors oder an der Fernbedienung.
- Mit den Tasten (<) / (>) am Bedienfeld oder an der Fernbedienung passen Sie die Einstellungen an..
- Drücken Sie zum Verlassen des OSD direkt die Menü-Tate am Bedienfeld oder auf der Fernbedienung.

EINGANGSQUELLE

Das Eingangsquelle-Menü ermöglicht die Wahl der Eingangsquelle des Projektors.



INTEL[®] WIDI—Mit 🔗 rufen Sie die Intel[®] WiDi-Anleitung des Projektors auf (Standard)

WI-FI—Mit 🕢 zeigen Sie die Drahtlos-Anleitung des Projektors auf dem Bildschirm an.

DoUSB—Ermöglicht Ihnen via USB-Kabel die Anzeige des Computer-

/Notebook-Bildschirms über Ihren Projektor.



Hinweis: Falls bei DoUSB keine Anzeige erfolgt, beachten Sie bitte "Problemlösung" auf Seite 73.

HDMI—Durch Drücken von () erkennt das Gerät ein HDMI-Signal.

USB—Hiermit werden die Foto-, Musik- oder Videodateien auf dem USB-Datenträger wiedergegeben. Siehe "Multimedia-Einführung" auf Seite 36.

SD—Hiermit werden die Foto-, Musik- oder Videodateien auf der SD-Karte wiedergegeben. Siehe "Multimedia-Einführung" auf Seite 36.

INTERNER SPEICHER—Hiermit werden die Foto-, Musik- oder Videodateien auf dem internen Speicher des Projektors wiedergegeben. Siehe "Multimedia-Einführung" auf Seite 36.

U Hinweis:

SPEICHERMODUS—Außerdem können Sie bei der Quelle Interner Speicher ein USB-Kabel anschließen und über Ihren Computer Aktionen wie Kopieren, Löschen, Verschieben etc. im internen Speicher und auf der SD-Karte des Projektors durchführen.

Nach dem Anschluss des Projektors an den Computer mithilfe des USB-Kabels erscheint der Hinweis, dass die Verbindung über USB hergestellt wurde; danach können Sie **DoUSB** oder **Speichermodus** auswählen.



Videomodus

Das Videomodus-Menü ermöglicht Ihnen die Optimierung des Anzeigebildes. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: **Präsentation**, **Brillant**, **Film**, **sRGB** (bietet die exakteste Farbwiedergabe) und **Benutzer** (nutzt Ihre eigenen Einstellungen).



Lautstärke

Das Lautstärke-Menü ermöglicht die Anpassung der Lautstärkeeinstellung Ihres Projektors.



LAUTSTÄRKE—Drücken Sie auf \bigcirc , um die Lautstärke zu verringern, und auf \bigcirc , um sie zu erhöhen.

Erweiterte Einstellungen

Das Menü Erweiterte Einstellungen ermöglicht Ihnen die Änderung der Bild-, Anzeige-, Projektor-, Menü-, Energieeinstellungen und Informationen.



BILDEINSTLG.—Wählen Sie die Option; rufen Sie mit 🕢 die Bildeinstellungen auf. Das Bildeinstellungen-Menü bietet folgende Optionen:



HELLIGKEIT—Mit den Tasten (A) und (V) können Sie die Helligkeit des Bildes einstellen.

KONTRAST—Mit den Tasten (\wedge) und (\vee) können Sie den Kontrast einstellen.

FARBTEMPERATUR—Hier können Sie die Farbtemperatur einstellen. Der Bildschirm erscheint bei höheren Temperaturen kühler, und bei niedrigeren Temperaturen wärmer.

WEIßINTENSITÄT—Drücken Sie $\langle \cdot \rangle$; zeigen Sie mit $\langle \wedge \rangle$ und $\langle \vee \rangle$ die Weißintensität an



Hinweis: Wenn Sie die Einstellungen von Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur und Weißintensität anpassen, wechselt der Projektor automatisch in den Benutzer-Modus.

ANZEIGEEINSTLG.—Wählen Sie die Option; drücken Sie zum Einblenden der Anzeigeeinstellungen 🕢. Das Anzeigeeinstellungen-Menü bietet folgende Optionen:

Erweiterte Einstlg.			ell M900HD
Bildeinstlg.	Bildseitenformat	🕨 Ursprun	g
Anzeigeeinstlg.	Zoom	▶ X 3	
Projek.einstlg.	Zoomnavigation	Drück	✓
Menüeinstellungen			
Energieeinstellungen			
Projektor-Info			
Auflösung 1280x800 60.0	OHz		

BILDSEITENFORMAT—Ermöglicht die Wahl eines Formates für die Bildanzeige. Zur Verfügung stehen: Ursprung, 16:10 und 4:3.

- Ursprung Wählen Sie Ursprung, wenn das Seitenverhältnis des projizierten Bildes entsprechend der Eingangsquelle beibehalten werden soll.
- 16:10 Das Eingangssignal wird auf die Breite der Projektionsfläche skaliert und zeigt ein 16:10-Bild an.
- 4:3 Das Eingangssignal wird auf die Bildschirmgröße skaliert und zeigt ein Bild im 4:3-Format.

ZOOM—Drücken Sie zum Vergrößern und Anzeigen des Bildes



ZOOMNAVIGATION—Mit 🖉 rufen Sie das Menü Zoomnavigation auf.

Mit \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc navigieren Sie über die Projektionsfläche.

PROJEK.EINSTLG.—Wählen Sie die Option; rufen Sie mit 🕢 die Projektoreinstellungen auf. Das Projektoreinstellungen-Menü bietet folgende Optionen:

Erweiterte Einstlg.			Dell M900HD
Bildeinstlg.	Projektormodus	Fro	
Anzeigeeinstlg.	Auto-Trapez	Ein	
Projek.einstlg.	Testbild	Aus	
Menüeinstellungen	Defaultwerte	Drück	√
Energieeinstellungen			
Projektor-Info			
Auflösung 1280x800 60.0	OHz		

PROJEKTORMODUS—Ermöglicht die Wahl des Projektormodus, je nach Art der Projektormontage.

- Rückprojektion Tisch Der Projektor spiegelt das Bild, so dass der Projektor hinter einer durchscheinenden Leinwand aufgestellt werden kann.
- Rückprojektion-Decke Der Projektor invertiert das Bild und stellt es auf den Kopf. Sie können von der Rückseite einer durchscheinenden Leinwand an die Decke projizieren.
- Frontprojektion Tisch Dies ist die Standardoption.

• Frontprojektion-Decke – Der Projektor stellt das Bild für eine Deckenprojektion auf den Kopf.

AUTO-TRAPEZ—Mit **Ein** korrigieren Sie Bildverzerrungen, die durch ein Neigen des Projektors hervorgerufen wurden.

TESTBILD—Das Testbild können Sie zum Überprüfen von Fokus und Auflösung verwenden.

Sie können **Testbild** de-/aktivieren, indem Sie **Aus**, **1** oder **2** auswählen. Sie können das **Testbild 1** auch aufrufen, indem Sie die Bedienfeldtasten (a) und (>) gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt halten. Sie können das Testbild 2 auch aufrufen, indem Sie die Bedienfeldtasten (a) und (<>) gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt halten.



Testbild 1:

Testbild 2:



DEFAULTWERTE—Wählen Sie die Option Bestätigen; drücken Sie zum Zurücksetzen aller Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen
Die folgende Warnmeldung wird angezeigt:

Zurückstellen auf Defaultwerte

Dazu gehören die Einstellungen für die Signalquellen Computer und Video. **MENÜEINSTELLUNGEN**—Wählen Sie die Option; mit 🕢 rufen Sie die Menüeinstellungen auf. Die Menüeinstellungen bestehen aus den folgenden Optionen:

Erweiterte Einstlg.		Dell M900HD
Bildeinstlg.	Menü-Position	▶ Mitte
Anzeigeeinstlg.	Menü-Timeout	🕨 120 Sekunden
Projek.einstlg.	Menütransparenz	▶ 0
Menüeinstellungen	Menü-Sicherung	🕨 Aus
Energieeinstellungen	Kennwort	Deaktivieren
Projektor-Info	Kennwort ändern	🕨 Drück 🖌
Auflösung 1280x800 60.0	DHz	

MENÜ-POSITION—Ermöglicht das Ändern der Position des Bildschirmmenüs auf dem Bildschirm.

MENÜ-TIMEOUT—Hier können Sie eine Zeitvorgabe zur Ausblendung des OSD festlegen. Standardmäßig wird das OSD, wenn keine Aktivität vorliegt, nach 20 Sekunden ausgeblendet.

MENÜTRANSPARENZ—Wählen Sie das Transparenzniveau für den OSD-Hintergrund.

MENÜ-SICHERUNG—Wählen Sie zum Aktivieren der Menü-Sicherung und zum Ausblenden des Bildschirmmenüs **Ein**. Wählen Sie zum Deaktivieren der Menü-Sicherung **Aus**. Wenn Sie die Menüsicherungsfunktion bei ausgeblendetem Bildschirmmenü deaktivieren möchten, drücken Sie die Menü-Taste im Bedienfeld oder der Fernbedienung 15 Sekunden lang und deaktivieren dann die Funktion.

KENNWORT—Wenn die Kennwortsicherung aktiviert ist, erscheint bei Anschließen des Geräts an das Stromnetz und Einschalten auf dem Bildschirm die Aufforderung, das Kennwort einzugeben. Standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert. Diese Funktion können Sie durch Auswahl von Aktiv. einschalten. Falls zuvor ein Kennwort festgelegt wurde, geben Sie zunächst das Kennwort ein und wählen die Funktion anschließend aus. Beim nächsten Einschalten des Projektors ist die Kennwortfunktion aktiviert. Wenn Sie diese Funktion aktiviert haben, werden Sie nach dem Einschalten des Projektors zur Eingabe des Kennworts aufgefordert:

1 Erste Aufforderung zur Eingabe des Kennworts:

a Rufen Sie Menüeinstellungen auf, drücken Sie 🕢 und wählen zum Aktivieren der Kennworteinstellungen Kennwort.

Erweiterte Einstlg.		Dell M900HD
Bildeinstlg.	Menü-Position	🗸 Deaktivieren
Anzeigeeinstlg.	Menü-Timeout	Aktiv.
Projek.einstlg.	Menütransparenz	Löschen
Menüeinstellungen	Menü-Sicherung	
Energieeinstellungen	Kennwort	
Projektor-Info	Kennwort ändern	
Auflösung 1280x800 60.0	DHz	

b Die Kennwortaktivierungsfunktion wird eingeblendet. Geben Sie über die Anzeige eine 4-stellige Nummer ein; drücken Sie 🕢.

	Ken	nwor!	Neues t (4 Z	Kenn eicher	wort 1):	eingeb X	en. XXX		
A	в	с	D	Е	F	G	н	T	з
						Q			
						-	Eing.	Be	ender
_			>	<	\checkmark	~		Ausv	vahl
PID	CN	1-0089	JN-S	0081-	31B-0	001	 Image: A second s	Bestä	itigen

- c Geben Sie das Kennwort zum Bestätigen ein zweites Mal ein.
- **d** Wenn das richtige Kennwort eingegeben wurde, können Sie auf alle Funktionen des Projektors zugreifen.
- 2 Falls das Kennwort falsch war, haben Sie noch zwei weitere Versuche. Nach drei ungültigen Versuchen schaltet sich der Projektor automatisch aus.



Hinweis: Falls Sie das Kennwort vergessen haben, wenden Sie sich an DELL oder an qualifiziertes Servicepersonal.

- 3 Zum Deaktivieren der Kennwortfunktion wählen Sie **Deaktivieren**.
- 4 Wählen Sie zum Löschen des Kennwortes die Option Löschen.

KENNWORT ÄNDERN—Geben Sie das ursprüngliche Kennwort ein. Geben Sie dann das neue Kennwort ein; bestätigen Sie das neue Kennwort durch erneute Eingabe.



	Ken	t Inworf	Neues t (4 Z	Kenn eicher	wort 1):	eingeb X	ien. XXX		
A	в	с	D	E	F	G	н		3
		M	N	0		0			
						←	Eing.	Be	enden
_			>	<	~	~		Ausv	wahl
PID	CN	1-0089	JN-S	0081-	31B-0	001	 Image: A start of the start of	Bestä	itigen

	Ken	Neu	es Kei t (4 Z	nnwor eicher	rtern 1):	eut eir X	ngeben. XXX		
A	в	с	D	E	F	G	н	I	э
						Q			
						+	Eing.	Be	enden
_			>	<	~	~		Ausv	wahl
PPID	CN	I-0C89	JN-S	0081-	31B-0	001	Image: A start of the start	Bestá	itigen

ENERGIEEINSTELLUNGEN—Zum Aufrufen der Einstellungen zum Energiesparen wählen Sie 🕢. Das Energieeinstellungen-Menü bietet folgende Optionen:

Erweiterte Einstlg.		Dell M900HD
Bildeinstlg.	Energiesparen	▶ 120 min
Anzeigeeinstlg.	LED-Modus	Normal
Projek.einstlg.		
Menüeinstellungen		
Energieeinstellungen		
Projektor-Info		
Auflösung 1280x800 60.0	OHz	

ENERGIESPAREN—Per Vorgabe wechselt der Projektor in den Energiesparmodus, wenn innerhalb von 120 Minuten keine Aktivität erkannt wird. 60 Sekunden, bevor der Projektor in den Energiesparmodus wechselt, erscheint eine Warnmeldung mit einem Countdown. Während der Countdown läuft, können Sie den Wechsel in den Energiesparmodus durch Betätigen einer beliebigen Taste verhindern.

Sie können auch eine andere Verzögerungszeit bis zum Wechseln in den Energiesparmodus festlegen. Die Verzögerungszeit steht für den Zeitraum, in dem der Projektor keinen Signaleingang hat.

Wird innerhalb des Zeitraums kein Eingangssignal erkannt, schaltet sich der Projektor aus. Drücken Sie die Ein-/Austaste, um den Projektor einzuschalten.

LED-MODUS—Ermöglicht Ihnen die Auswahl zwischen den Modi **Normal** und **Energiesparen**.

Im Normalmodus arbeitet die Lampe mit voller Leistung. Der Betrieb im Energiesparenmodus verlängert die LED-Nungsdauer, das Gerät läuft leiser, die Helligkeit wird verringert. **PROJEKTOR-INFO**—Im Projektor-Info-Menü werden die aktuellen M900HD-Projektoreinstellungen angezeigt.

Erweiterte Einstlg.		Dell M900HD
Bildeinstlg.	Modellname	: Dell M900HD
Anzeigeeinstlg.	Betriebsstunden	: 10 hours
Projek.einstlg.	PPID : CN-0C89J	N-S0081-31B-0001
Menüeinstellungen	FW-Version	: M0R001
Energieeinstellungen	SSID : Dell M900	HD abcd
Projektor-Info		
Auflösung 1280x800 60.0	OHz	

SPRACHE

Hier können Sie die gewünschte OSD-Sprache einstellen. Drücken Sie \bigcirc und \bigcirc zum Auswählen verschiedener Sprachen und danach \oslash zum Festlegen der gewünschten Sprache.

Dell	M900HD	
Ð	DoUSB (÷
•••	Präsentationsmodus	
⊲		5
£}}	Erweiterte Einstlg.	
\odot	Deutsch	\blacktriangleright
	Auflösung 1280x800 60.0Hz	

Multimedia-Einführung

Unterstützte Multimedia-Formate:

Fotos			
Bildformat	Unterkategorie	Codierung	Max. Pixelanzahl
(Dateierweiterung)			
GIF			8000 x 8000
PNG			8000 x 8000
BMP			8000 x 8000
JPEG/JPG	Baseline	YUV420	8000 x 8000
		YUV422	_
		YUV440	_
		YUV444	_
	Progressive	YUV420	8000 x 8000
		YUV422	_
		YUV440	_
		YUV444	_

Videoformat

Dateiformat	Max. Auflösung	Max. Bitrate (bps)	Max. Anzeige	Audio
Motion JPEG	1920 x 1080, 30 Bilder/s	20 Mbps	1080p, 60 Hz	LPCM
AVI	1920 x 1080, 30 Bilder/s	20 Mbps	1080p, 60 Hz	MPEG-1
MPEG-4	1920 x 1080, 30 Bilder/s	20 Mbps	1080p, 60 Hz	Layer 3
MOV	1920 x 1080, 30 Bilder/s	20 Mbps	1080p, 60 Hz	_
ASF	1920 x 1080, 30 Bilder/s	20 Mbps	1080p, 60 Hz	_
MKV	1920 x 1080, 30 Bilder/s	20 Mbps	1080p, 60 Hz	_
WMV	1920 x 1080, 30 Bilder/s	20 Mbps	1080p, 60 Hz	WMA

Musikformat

Musikformat (Dateierweiterung)	Max. Abtastrate (kHz)	Max. Bitrate (kb/s)
LPCM	48 KHz	320 Kbps
MPEG-1 Layer 3	48 KHz	320 Kbps
WMA	48 KHz	320 Kbps
WAV	48 KHz	320 Kbps
OGG	48 KHz	320 Kbps
Multimediadateien für Wiedergabe von USB-Datenträger auswählen



Hinweis: Für die Nutzung der Multimedia-USB-Funktion muss ein USB-Datenträger am Projektor eingesteckt sein.

Gehen Sie zum Wiedergeben von Foto-, Video- oder Musikdateien auf dem Projektor wie folgt vor:

Stecken Sie das Netzkabel ein und schalten Sie den Projektor mit der 1 Ein-/Austaste ein.



2 Stecken Sie einen USB-Datenträger am Projektor ein.



3 Rufen Sie das **Eingangsquellen**-Menü auf, wählen Sie **USB** und drücken Sie die Taste .



Der nachstehende USB-Bildschirm wird angezeigt:

Multimedia-Browser	Deil M900HD
	Foto
	Video
	Musik
	Office-Betrachter
	Einstellungen
HIGH USB	

4 Wählen Sie die gewünschten Multimediadateien aus: Foto, Video, Musik, oder Office-Betrachter; danach drücken Sie zum Abspielen Oder wählen Sie zum Ändern der Multimedia-Einstellungen die Option Einstellungen. Näheres hierzu finden Sie unter "Multimediakonfiguration" auf Seite 44.

Multimediadateien für Wiedergabe von der SD-Karte auswählen



Hinweis: Für die Nutzung der Multimedia-SD-Funktion muss eine SD-Karte am Projektor eingesteckt sein.

Gehen Sie zum Wiedergeben von Foto-, Video- oder Musikdateien auf dem Projektor wie folgt vor:

Stecken Sie das Netzkabel ein und schalten Sie den Projektor mit der 1 Ein-/Austaste ein.



2 Stecken Sie eine SD-Karte am Projektor ein. Beim Einstecken einer SD-Karte wird automatisch der SD-Bildschirm als Bildeingangsquelle ausgewählt.



3 Rufen Sie das **Eingangsquellen**-Menü auf, wählen Sie **SD** und drücken Sie die Taste 🕢.



Der nachstehende **SD-Bildschirm** wird angezeigt:

Multimedia-Browser	Dell M900H
	Foto
	Video
	Musik
	Office-Betrachter
	Einstellungen
0 SD-Karte	

4 Wählen Sie die gewünschten Multimediadateien aus: Foto, Video, Musik, oder Office-Betrachter; danach drücken Sie zum Abspielen Oder wählen Sie zum Ändern der Multimedia-Einstellungen die Option Einstellungen. Näheres hierzu finden Sie unter "Multimediakonfiguration" auf Seite 44.

Multimediadateien für Wiedergabe aus dem internen Speicher auswählen

Gehen Sie zum Wiedergeben von Foto-, Video- oder Musikdateien auf dem Projektor wie folgt vor:

1 Stecken Sie das Netzkabel ein und schalten Sie den Projektor mit der Ein-/Austaste ein.



2 Rufen Sie das Eingangsquellen-Menü auf, wählen Sie Interner Speicher und drücken Sie die Taste 🕢.



Der Interner Speicher-Bildschirm wird angezeigt (siehe unten):



3 Wählen Sie die gewünschten Multimediadateien aus: Foto, Video, Musik, oder Office-Betrachter; danach drücken Sie zum Abspielen Oder wählen Sie zum Ändern der Multimedia-Einstellungen die Option Einstellungen. Näheres hierzu finden Sie unter "Multimediakonfiguration" auf Seite 44.

Office-Betrachter für USB-Datenträger, SD und internen Speicher

Die Funktion Office-Betrachter ermöglicht Ihnen die Nutzung von MS Excel-, MS Word-, MS PowerPoint- und PDF-Dateien.

Multimedia-Browser	Dell M900HD
	Foto Video Musik Office-Betrachter Einstellungen
tern USB	

Übersicht über die Tasten

Verwenden Sie zur Navigation die Aufwärts-, Abwärts-, Links- und Rechtstaste und zum Auswählen die 🕢-Taste am Bedienfeld Ihres Projektors bzw. an der Fernbedienung.

Taste	Aufwärts	Abwärts	Links 🔇	Rechts 📎	Eingabe	Menü 🔳
	Keine Funktion	Keine Funktion	Vorherige Seite	Nächste Seite	Keine Funktion	Zurück zum vorherigen Menü

Multimediakonfiguration für USB-Datenträger, SD-Karte und internen Speicher

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für Fotos, Videos und Musikdateien ändern.



Hinweis: Das Multimediakonfigurationsmenü ist dasselbe für USB-Datenträger, SD-Karten und den internen Speicher.

🏠 Einstellungen	Dell M900HD				
Diaschauanzeigeintervall	•	5 Sekunden			
Diaschauwiederholung		Wiederholen			
Musikwiedergaberhodus		Einmal			
Kar at USB					

DIASCHAUANZEIGEINTERVALL—Drücken Sie zum Auswählen des Diaschauanzeigeintervalls $\langle \rangle$ oder $\langle \rangle$. Nach der festgelegtenZeit wird automatisch das nächste Bild angezeigt. Zur Verfügung stehen: 5 Sekunden, 10 Sekunden, 30 Sekunden, und 1 Minute.

DIASCHAUWIEDERHOLUNG—Legen Sie die Diaschauwiederholung mit (<) oder (>) auf **Wiederholen** oder **Keine Wiederholung** fest.

FILMWIEDERGABEMODUS—Drücken Sie zur Auswahl des Filmwiedergabemodus < oder (>). Zur Verfügung stehen: Einmal, Eines wiederholen, Alle wiederholen und Zufällige Wiedergabe.

MUSIKWIEDERGABEMODUS—Drücken Sie zur Auswahl des Filmwiedergabemodus (<) oder (>). Zur Verfügung stehen: Einmal, Eines wiederholen, Alle wiederholen und Zufällige Wiedergabe.

Intel[®] Wireless Display- (WiDi) Installation

Hinweis: Ihr Computer muss die folgenden Intel[®] Wireless Display-Systemanforderungen erfüllen:

Systemkomponente	Anforderung
Prozessor	Einer der folgenden mobilen Prozessoren:
	Intel [®] Core™-Prozessor der 3ten Generation: Alle mobilen Prozessoren
	Intel [®] Core™ i7-Prozessor der 3ten Generation: 640M; 660LM; 640LM; 620LM; 620M; 610E; 690UM; 680UM; 660UM; 640UM; 620UM; 660UE; 3610QM; 3770T; 3820QM; 3840QM; 2710QE; 2820QM; 2720QM; 2635QM; 2630QM; 2657M; 2649M; 2629M; 2620M; 2617M; 2540M; 2520M; 2510E; 2640LM; 2620LM; 2630UM; 2610UM; 2530UM; 2920XM
	Intel [®] Core [™] i5-Prozessor der 3ten Generation: 580M; 560M; 540M; 520M; 480M; 460M; 450M; 430M; 580UM; 560UM; 540UM; 520UM; 470UM; 430UM; 2540M; 2520M; 2410M; 2537M; 2430M; 2435M, 2450M; 2467M
	Intel [®] Core [™] i3-Prozessor der 3ten Generation: 390M; 380M; 370M; 350M; 330M; 330E; 3110M; 3120M; 3240; 3240T; 3217U; 3225; 3229Y; 3220; 3220T; 2310E; 2310M; 2312M; 2328M; 2330E; 2330M; 2340UE; 2348M; 2350M; 2357M; 2365M; 2367M; 2370M; 2377M
Grafikkarte	Intel [®] HD Graphics
Drahtlos	Eine der Folgenden:
	Intel [®] Centrino [®] Wireless-N 1000, 1030, 2200 oder 2230
	Intel [®] Centrino [®] Wireless-N 2200 für Desktop
	Intel [®] Centrino [®] Advanced-N 6200, 6205, 6230 oder 6235
	Intel [®] Centrino [®] Advanced-N 6205 für Desktop
	Intel [®] Centrino [®] Wireless-N + WiMAX 6150
	Intel [®] Centrino [®] Advanced-N + WiMAX 6250
	Intel [®] Centrino [®] Ultimate-N 6300

Systemkomponente	Anforderung
Software	Intel [®] My Wi-Fi Technology (Intel [®] MWT) und Intel [®] Wireless Display müssen vorinstalliert und aktiviert sein.
Betriebssystem	Windows 7 (64 bit), Home Premium, Ultimate oder Professional
	Windows 7 (32 bit), Home Premium, Ultimate, Professional oder Basic
	Windows 8, 32-bit- und 64-bit-Editionen

Weitere Informationen finden Sie auf der Intel[®] WiDi-Webseite unter www.intel.com/go/widi.

Aktivieren Sie Intel[®] WiDi am Projektor

1 Schließen Sie das Netzkabel an, drücken Sie die Ein-/Austaste.



2 Drücken Sie die **Menü**-Taste am Projektorbedienfeld oder auf der Fernbedienung.



- **Hinweis:** Mit den Tasten \land , \bigtriangledown , \checkmark , and \triangleright navigieren Sie, mit \checkmark treffen Sie Ihre Auswahl.
 - **3** Wählen Sie die Eingangsquelle **Intel[®] WiDi**.



Der nachstehende Bildschirm mit Anleitung zu Intel[®] WiDi wird angezeigt:



4 Notieren Sie sich **Adaptername** und **PIN-Code**. Diese Informationen benötigen Sie später bei der Anmeldung.

Starten Sie Intel[®] WiDi an Ihrem Computer

- **5** Geben Sie WiDi in Ihre Windows-Suchleiste ein. Falls Intel[®] WiDi in Ihrem Computer integriert ist, finden Sie die "Intel[®] WiDi"-Applikation in Ihren Suchergebnissen.
- 6 Verbinden Sie ihren Computer mit dem Dell M900HD.



Anmeldung erfolgreich.

Melden Sie sich mit dem in Schritt 4 der Intel[®] Wireless Display- (WiDi) Installation bereitgestellten PIN-Code an, klicken Sie dann auf OK.



Wi-Fi Display-Installation

Hinweis: Ihr Computer muss die folgenden Systemanforderungen erfüllen:

Betriebssystem:

Windows

Microsoft Windows XP Home oder Professional mit Service Pack 2 und 32 Bit (empfohlen), Windows Vista mit 32 Bit und Windows 7 Home oder Professional mit 32 oder 64 Bit, Windows 8 mit 32 oder 64 Bit

MAC

MacBook und höher, MacOS 10.5 bis 10.8

Mindestanforderungen an die Hardware:

- a Intel Dual-Core mit 1,8 MHz oder höher
- b 256 MB RAM erforderlich, 512 MB oder mehr empfohlen
- c 10 MB verfügbarer Festplattenspeicherplatz
- d nViDIA- oder ATI-Grafikkarte mit 64 MB VRAM oder mehr
- e Ethernet-Adapter (10 / 100 bps) für eine Ethernet-Verbindung
- f Ein unterstützter WLAN-Adapter für eine WLAN-Verbindung (jedes NDISkompatible Wi-Fi-Gerät mit 802.11b oder 802.11g oder 802.11n)

Webbrowser

Microsoft Internet Explorer 6.0 oder 7.0 (empfohlen) oder 8.0, Firefox 2.0, Safari 3.0 und aktueller

Wi-Fi am Projektor aktivieren

Schließen Sie das Netzkabel an, drücken Sie die Ein-/Austaste. 1



2 Drücken Sie die Menü-Taste am Projektorbedienfeld oder auf der Fernbedienung.





Hinweis: Mit den Tasten \land , \bigtriangledown , \checkmark , and \triangleright navigieren Sie, mit \checkmark treffen Sie Ihre Auswahl.

3 Hier können Sie die Eingangsquelle auf Wi-Fi einstellen.



Der nachstehende **Bildschirm mit Anleitung zur Drahtlosverbindung** wird angezeigt:

De	Ihren Projektor per Wi-F	i verbinden		
Beim	n erstmaligen Verbindungsaufbau 1. Verbinden Sie Ihren Computer mit dem Drahtioanetzverk (SSID) IP: Ump des Projektors: Dett M900HD Wireless Mobile	2. Öffnen Sie einen Webbrowser, geben Sie die IP-Adresse in die Adresszeile Ihres Browsers ein: 192.168.100.10	₽	3. Klicken Sie auf , Herunterladen', starten Sie anschließend das Installationsprogramm
P a	rojektorverbindungsmanager zum Starten d usführen Zugangscode 2328			G

4 Notieren Sie **Drahtlosnetzwerk (SSID)**, **IP-Adresse** und **Zugangscode**. Diese Informationen benötigen Sie später bei der Anmeldung.

Dell-Projektorverbindungsmanager auf Ihrem Computer installieren

5 Verbinden Sie Ihren Computer mit dem Wi-Fi-Netzwerk des M900HD.





Hinweis:

- Ihr Computer muss über die Funktion zur Herstellung einer drahtlosen Netzwerkverbindung verfügen, damit es die Verbindung erkennt.
- Wenn Sie eine Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk des M900HD herstellen, wird die Wi-Fi-Verbindung zu anderen drahtlosen Netzwerken getrennt.



Hinweis: Denken Sie daran, alle Proxys zu deaktivieren. (Unter Microsoft[®] Windows Vista: Klicken Sie auf **Systemsteuerung** → Internetoptionen \rightarrow Verbindungen \rightarrow LAN-Einstellungen)

Local Area Network (LAN) Settings			
Automatically detect settings			
Use automatic configuration script			
Address			
Proxy server			
Use a proxy server for your LAN (These settings will not apply to dial-up or VPN connections).			
Address: proxy Port: 80 Advanced			
☑ Bypass proxy server for local addresses			
OK Cancel			

6 Öffnen Sie Ihren Internetbrowser. Sie gelangen automatisch auf die M900HD Web-Verwaltung-Webseite.

Hinweis: Falls die Webseite sich nicht automatisch lädt, geben Sie die IP-Adresse (Standard-IP-Adresse lautet 192.168.100.10), die Sie sich zuvor notiert haben, in die Adressleiste des Browsers ein.

🏉 Cannot Ac	cess Web Address - Windows Internet Explorer		
- 00	C http://192.168.100.10	🕶 🔩 🗙 Google	۶ -

7 Die Seite des M900HD-Webverwaltung öffnet sich. Klicken Sie beim ersten Mal auf **Download**.



8 Wählen Sie Ihr Betriebssystem und klicken auf **Download**.



- Klicken Sie zum Fortfahren mit der einmaligen Installation der Software auf Ausführen.
- Hinweis: Sie können auswählen, die Datei zu speichern und zu einem späteren Zeitpunkt zu



installieren. Klicken Sie dazu auf Save (Speichern).

Hinweis: Falls Sie die Anwendung aufgrund unzureichender Nutzungsrechte am Computer nicht installieren können, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzwerkadministrator. **10** Die Softwareinstallation startet. Befolgen Sie zum Abschließen der Einrichtung die Anweisungen auf dem Bildschirm.



Dell-Projektorverbindungsmanager starten

Sobald die Installation abgeschlossen ist, wird dasn Programm automatisch gestartet und beginnt mit der Suche. Falls das Programm nicht automatisch startet, doppelklicken Sle zum Ausführen der Anwendung auf das -Symbol auf dem Desktop. Wählen Sie **Dell M900HD Wireless Mobile**, klicken Sie dann auf **OK**.



Anmeldung erfolgreich.

Melden Sie sich mit dem in Schritt 4 der Wi-Fi Display-Installation bereitgestellten **Zugangscode** an, klicken Sie dann auf **OK**.



Einführung in die Schaltflächen

Nach erfolgreicher Anmeldung wird der folgende Bildschirm angezeigt:



	Element		Beschreibung
1	Statuslei	ste	
	¢	Einstellungen	Zum Einblenden des Anwendungseinstellungen anklicken.
		Minimieren- Schaltfläche	Zum Minimieren der Anwendung anklicken.
	×	Schließen- Schaltfläche	Zum Verlassen der Anwendung anklicken.
2	Steuerur	ngswerkzeugleiste	
	i	Informationen	Zur Anzeige der Informationen zu SSID, IP und Zugangscode anklicken.
	==	Freigabemodus	Zum Aktivieren des Freigabemodus anklicken.
	Ţ	Anzeigemodus	Zum Ändern des Anzeigemodus anklicken.
	11	Pause	Zum Unterbrechen der Projektion anklicken.
		Wiedergabe	Zur Anzeige des Bildes als Vollbild anklicken.
	10	Ton	Zum Aktivieren des Tons anklicken.

Einstellungen verwenden

Mit 🔯 zeigen Sie das Einstellungsmenü an.

AUFLÖSUNG—Ermöglicht die Festlegung der Auflösung.

PROJECTOR Conne		
Resolution	Changing screen resolutions can improve	
Display Mode	performance while projecting over wireless connections	
Audio	When connecting to a wireless projector.	
USB Dongle	Always ask me what to do	
About	Never change my resolution Always change my resolution for maximum performance	
	 Always change my resolution to the native resolution of the projector 	
Help Reset Settings	ОК САНСЕ	

ANZEIGEMODUS—Ermöglicht die Einrichtung des Standardprojektionsmodus.



AUDIO—Ermöglicht das Ändern der Audioeinstellungen.



USB-DONGLE—Ermöglicht die Erstellung eines USB-Dongles. Siehe "Anwendungsticket erstellen" auf Seite 72.



INFO—Zeigt die Applikationsversion.



Projektor über Web-Management verwalten

Netzwerkeinstellungen konfigurieren

Sollte der Projektor mit einem Netzwerk verbunden sein, können Sie mittels Webbrowser auf ihn zugreifen.

Webmanagement aufrufen

Starten Sie den Internet Explorer 6,0 (oder aktueller) oder Firefox 2,0 (oder aktueller); geben Sie anschließend die IP-Adresse ein. Nun können Sie auf das Webmanagement zugreifen und den Projektor von einem externen Standort aus ansprechen.

Startseite



- Zum Aufrufen der Webmanagement-Startseite geben Sie die IP-Adresse des Projektors in das Adresse-Feld Ihres Webbrowsers ein (Standard-IP-Adresse lautet 192.168.100.10).
- Wählen Sie die gewünschte Sprache des Web-Managament aus der Liste.
- Klicken Sie zum Zugreifen auf die Seite auf ein beliebiges Menüelement in der linken Registerkarte.

Dell-Projektorverbindungsmanager herunterladen

Siehe auch "Wi-Fi Display-Installation" auf Seite 49.



Klicken Sie bei der Option des Betriebssystems Ihres Computers auf **Download**.

Eigenschaften verwalten

Admin

DØLL	
M900HD > Admin	
Download Konferenzsteuerung	
Admin	Admin-Kennwort Anmeldung erfolgreich.
	PPID CN-0C89JN-S0081-31B-0001
	Copyright © 2013 Dell Inc. All rights reserved.

Der Zugriff auf die Admin-Seite erfordert das Administatorkennwort.

• Admin-Kennwort: Geben Sie das Administratorkennwort ein, klicken Sie auf Anmeldung erfolgreich. Das Standardkennwort lautet "admin". Informationen zur Änderung des Kennwortes finden Sie unter "Kennwörter ändern" auf Seite 68.

Systemstatus

D&LL	_		
M900HD > Admin > Systemsta	atus		🔵 Startseite »
Systemstatus	Netzwerkstatus		
Netzwerkeinstellungen	IP-Adresse	192.168.100.10	
Projektionseinstellungen	Subnetzmaske	255.255.255.0	
Kennwörter ändern	Standardgateway	192.168.100.10	
Auf Standardwerte zurücksetzen	Verbindungsstatus		
Firmware-Aktualisierung	Projektionsstatus	Warte auf Projektion	
	Anwender gesamt	0	
🔟 System neu starten	Projektorstatus		
	Modellbezeichnung	M900HD	
	Copyright © 2013 D	ell Inc. All rights reserved.	

Zeigt die Informationen zu **Netzwerkstatus**, **Verbindungsstatus** und **Projektorstatus** an.

Netzwerkstatus

DØLL				
M900HD > Admin > Netzwerke	instellungen		Startseite »	
Systemstatus Netzwerkeinstellungen		 IP-Adresse auto verwenden 	omatisch beziehen O Folgende IP-Adresse	
Projektionseinstellungen		IP-Adresse	192 . 168 . 100 . 10	
Kennwörter ändern	IP-Einstellungen	Subnetzmaske	255 255 0	
Auf Standardwerte zurücksetzen		Standardgateway	192 168 100 10	
Firmware-Aktualisierung		DNS-Server	192 , 168 , 100 , 10	
	 Auto ○ Deskti 		<i>.</i>	
🔯 System neu starten		Start-IP	192 . 168 . 100 . 11	
	DHCP-	End-IP	192 . 168 . 100 . 254	
	Servereinstellungen	Subnetzmaske	255 . 255 . 255 . 0	
		Standardgateway	192 . 168 . 100 . 10	
		DNS-Server	192 . 168 . 100 . 10	
		Region	WORLDWIDE	
		SSID	Dell M900HD cbc2	
		SSID-Broadcast	⊙ Aktiv. ◯ Deaktiv.	
	Drahtloseinstellungen	Frequency Band	● 2.4 GHz ● 5 GHz	
		Kanal	Auto 💌	
		(Encryption)	Deaktiv.	
		Schlüssel		
			Übernehmen Abbrechen	
	Copyright © 2013 D	ell Inc. All right	ts reserved.	

IP-Einstellungen

 Durch Auswahl von IP-Adresse automatisch beziehen wird dem Projektor automatisch eine IP-Adresse zugewiesen; durch Auswahl von Folgende IP-Adresse verwenden wird die IP-Adresse manuell zugewiesen.

DHCP-Servereinstellungen

 Durch Auswahl von Auto werden Start-IP, End-IP, Subnetzmaske, Standardgateway und DNS-Serveradresse von einem DHCP-Server automatisch eingerichtet; mit Deaktivieren deaktivieren Sie diese Funktion.

Drahtloseinstellungen

 Durch Auswahl von Aktiv. können Sie Region, SSID, SSID-Broadcast, Frequenzband, Kanal, Verschlüsselung und Schlüssel einrichten. Mit Deaktivieren deaktivieren Sie die Drahtloseinrichtung.

SSID: Bis maximal 32 Zeichen.

Verschlüsselung: Sie können den WPA-Schlüssel deaktivieren oder einen 64- oder 128-bit-Schlüssel in ASCII- oder HEX-String wählen.

Schlüssel: Wenn die Verschlüsselung aktiviert ist, müssen Sie einen Schlüsselwert entsprechend des von Ihnen gewählten Verschlüsselungsmodus einstellen.

Klicken Sie zum Speichern und Übernehmen der Änderungen auf **Übernehmen**. Die Änderungen treten erst in Kraft, nachdem Sie den Projektor neu gestartet haben.

Projektionseinstellungen

D¢LL			
M900HD > Admin > Projektion	nseinstellungen		🔵 Startseite »
Systemstatus Netzwerkeinstellungen Projektionseinstellungen	Projektionseinstellungen	Anmeldungscode	 ○ Deaktiv. ○ Zufällig ○ Folgenden Code verwenden
Kennwörter ändern Auf Standardwerte			Übernehmen Abbrechen
zurucksetzen Firmware-Aktualisierung			
🖸 System neu starten			
	Copyright © 2013 Dell	Inc. All rights res	erved.

Projektionseinstellungen

Anmeldungscode: Hier können Sie auswählen, wie der Anmeldungscode durch den Projektor erzeugt werden soll. Es gibt drei Optionen:

- **Deaktivieren**: Der Anmeldungscode wird bei der Anmeldung am System nicht benötigt.
- **Zufällig**: Standardeinstellung ist **Zufällig**. Der Anmeldungscode wird zufällig erstellt.
- Folgenden Code verwenden: Geben Sie einen 4-stelligen Code ein. Dieser Code wird zur Anmeldung am System genutzt.

Klicken Sie zum Speichern und Übernehmen der Änderungen auf **Übernehmen**. Die Änderungen treten erst in Kraft, nachdem Sie den Projektor neu gestartet haben.

Kennwörter ändern

M900HD > Admin > Kennwörter	ändern 😑	Startseite »
Systemstatus	Admin	
Projektionseinstellungen	Neues Kennwort eingeben Übernehm	en
Kennwörter ändern	Neues Kennwort bestätigen	
Auf Standardwerte zurücksetzen		
Firmware-Aktualisierung		
System neu starten		
	Convright @ 2013 Dell Inc. All rights reserved	

Diese Seite ermöglicht das Ändern des Administratorkennwortes.

- Neues Kennwort eingeben: Geben Sie das neue Kennwort ein.
- Neues Kennwort bestätigen: Geben Sie das Kennwort noch einmal ein, klicken Sie auf Übernehmen.

Hinweis: Falls Sie Ihr Administratorkennwort vergessen sollten, wenden Sie sich bitte an Dell.

Auf Standardwerte zurücksetzen



Klicken Sie zum Zurücksetzen der Kabellos/Netzwerk-Einstellungen auf die Werkseinstellungen auf **Übernehmen**.

Firmware-Aktualisierung

Aktualisieren Sie Wi-Fi- und Intel[®] WiDi-Firmware Ihres Projektors über die Firmware-Aktualisierungsseite.

D&LL		
M900HD > Admin > Firmware	-Aktualisierung	🏮 Startseite »
Systemstatus	Wireless Firmware Version	W23
Netzwerkeinstellungen	Ausgabedatum	20130419
Projektionseinstellungen Kennwörter ändern Auf Standardwerte zurücksetzen	Die Firmware-Aktualisierung kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Bitte unterbrechen Sie den Vorgang nicht, sobald er begonnen hat. Das kabeliose System startet automatisch neu, nachdem die Aktualisierung abgeschlossen ist. Wählen Sie eine Datei (*.awd) zur Aktualisierung aus: Dateiname Durchsuchen	
Firmware-Aktualisierung	Aktualisieren	
🖸 System neu starten		
	Copyright © 2013 Dell Inc. All rig	jhts reserved.

Starten Sie die Firmware-Aktualisierung anhand folgender Schritte:

- 1 Sie können die Firmware-Dateien von dell.com/support herunterladen.
- 2 Wählen Sie mit **Durchsuchen** die Datei, die Sie hochladen möchten.
- **3** Klicken Sie zum Start auf **Aktualisieren**. Warten Sie, während das System die Firmware auf Ihrem Gerät aktualisiert.



Vorsicht: Unterbrechen Sie den Aktualisierungsvorgang nicht; andernfalls könnte das System abstürzen!

4 Klicken Sie nach Fertigstellung der Aktualisierung auf Bestatigen.



System neu starten



Klicken Sie zum Neustarten des Systems auf Neustart.

Anwendungsticket erstellen

Das Anwendungsticket ermöglicht Ihnen das Anschließen und Anzeigen mittels USB-Ticket.

- 1 Klicken Sie in der Anwendungssoftware auf 🔯 > USB-Dongle.
- 2 Der folgende Bildschirm wird angezeigt. Klicken Sie auf Weiter.



3 Schließen Sie ein Flash-Laufwerk an einem beliebigen USB-Anschluss Ihres Computers an. Wählen Sie das Laufwerk aus der Liste, klicken Sie auf Weiter.

📾 USB Auto Setup Wizard 🛛 🛛 🔀
Plug your flash drive into any USB port on this computer, and wait for the drive letter to appear between
Flash Drive : 📴 🗸 🔽
< Back Next > Cancel

4 Mit Fertigstellen schließen Sie das Hilfsprogramm.




Projektor-Problemlösung

Sollten Probleme mit dem Projektor auftreten, lesen Sie bitte die folgenden Tipps zur Problemlösung. Falls das Problem fortbesteht, kontaktieren Sie bitte Dell (siehe Kontaktaufnahme mit Dell™ auf Seite 82).

Problem

Auf dem Bildschirm wird kein Bild angezeigt



Mögliche Lösung

- Vergewissern Sie sich, dass der Projektor eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Eingangsquelle im EINGANGSQUELLE-Menü ausgewählt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass die externe Grafikschnittstelle aktiviert wurde. Wenn Sie ein Dell-Notebook benutzen, drücken Sie
 (Fn + F8). Bei anderen Computern sehen Sie in der entsprechenden Dokumentation nach. Falls die Bilder nicht korrekt angezeigt werden, aktualisieren Sie bitte die Grafikkartentreiber Ihres Computers. Bei Dell-Computern besuchen Sie bitte support.dell.com.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kabel richtig angeschlossen sind. Siehe "Projektor anschließen" auf Seite 7.
- Vergewissern Sie sich, dass die Anschlussstifte weder verbogen noch abgebrochen sind.
- Nutzen Sie Testbild unter Projek.einstlg. im Menü Erweiterte Einstellungen. Vergewissern Sie sich, dass die Farben des Testmusters korrekt sind.

Problem (Fortsetzung)	Mögliche Lösung (Fortsetzung)
Nur teilweise, durchlaufend oder fehlerhaft angezeigtes Bild	 Wenn Sie mit einem tragbaren Dell[™]-Computer arbeiten, stellen Sie die Auflösung des Computers auf WXGA (1280 x 800) ein: a Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle des Microsoft[®] Windows[®]-Desktops, klicken Sie auf Eigenschaften, wählen Sie dann das Register Einstellungen. b Prüfen Sie, ob beim externen Monitoranschluss 1280 x 800 Bildpunkte eingestellt ist. c Drücken Sie m Em (Fn + F8). Falls Sie Schwierigkeiten dabei haben, die Auflösung zu ändern oder das
	Monitorbild hängen bleibt, starten Sie alle Geräte und den Projektor neu.
	Wenn Sie nicht mit einem tragbaren Dell [™] -Computer arbeiten, lesen Sie in Ihrer Dokumentation nach. Falls die Bilder nicht korrekt angezeigt werden, aktualisieren Sie bitte die Grafikkartentreiber Ihres Computers. Halten Sie sich bei einem Dell-Computer an dell.com/support.
Die Präsentation wird nicht auf dem Bildschirm angezeigt	Wenn Sie mit einem tragbaren Dell- Computer arbeiten, drücken Sie 廥 🜆 (Fn+F8).
Das Bild ist instabil oder flimmert	Führen Sie im OSD im Menü Anzeigeeinstlg. unter Erweiterte Einstellungen eine Abstimmung durch (nur im PC-Modus).
Auf dem Bild erscheinen senkrechte flimmernde Streifen	Passen Sie im Menü Anzeigeeinstlg. unter Erweiterte Einstellungen die Frequenz an (nur im PC-Modus).

Problem (Fortsetzung)	Mögliche Lösung (Fortsetzung)
Die Bildfarbe stimmt nicht	Nutzen Sie Testbild unter Projek.einstlg. im Menü Erweiterte Einstellungen . Vergewissern Sie sich, dass die Farben des Testmusters korrekt sind.
Das Bild ist nicht fokussiert	 Justieren Sie den Fokussierring am Projektorobjektiv. Sorgen Sie dafür, dass sich der Projektionsbildschirm in einer geeigneten Entfernung zum Projektor befindet (91 – 240 cm)
Bild ist invertiert	Wählen Sie im Bildschirmmenü die Option Projek.einstlg. unter Erweiterte Einstellungen und ändern Sie den Projektormodus.
Fehler-LED blinkt orange	Ein Projektorlüfter ist ausgefallen und der Projektor schaltet sich automatisch aus.
TEMP-LED leuchtet orange	Der Projektor ist überhitzt. Die Anzeige wird automatisch ausgeschaltet. Schalten Sie die Anzeige wieder ein, wenn der Projektor abgekühlt ist. Falls das Problem weiterhin bestehen bleibt, wenden Sie sich bitte an Dell.
TEMP-LED blinkt orange	Wenn der Projektorkühler ausfällt, schaltet sich der Projektor automatisch aus. Setzen Sie den Projektormodus zurück; dazu halten Sie die Ein-/Austaste 10 Sekunden lang gedrückt. Bitte warten Sie etwa 5 Minuten; schalten Sie das Gerät erst dann wieder ein. Falls das Problem weiterhin bestehen bleibt, wenden Sie sich bitte an Dell.
Das Bildschirmmenü wird nicht angezeigt	Drücken Sie 15 Sekunden lang auf die Taste Menu, um die Menüsicherung aufzuheben. Siehe Menü-Sicherung auf Seite 31.

Problem (Fortsetzung)	Mögliche Lösung (Fortsetzung)
Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig oder nur in einem sehr begrenzten Bereich	Batteriestrom schwach. Prüfen Sie, ob die LED-Anzeige der Fernbedienung nur noch schwach leuchtet. Falls ja, ersetzen Sie die CR2025 Batterie.
Keine Anzeige bei DoUSB	Display over USB sollte automatisch ausgeführt werden. Wählen Sie zum manuellen Ausführen der USB-Anzeige Computer, wählen Sie dann "USB_Display.exe".
	Hinweis: Möglicherweise benötigen Sie zur Installation des Treibers einen Zugang auf Administratorebene. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

Führungssignale

		Befehlstasten	Indikator	
Projektionssta tus	Beschreibung	Stromversorgung (Weiß/Orange)	TEMP (Bernstein farben)	(Orange)
Standby- Modus	Projektor im Standby-Modus. Zum Einschalten bereit.	Blinkt weiß	AUS	AUS
LED ein	Projektor im Normal-Modus, bereit zur Bildanzeige.	Weiß	AUS	AUS
Kühl-Modus	Der Projektor kühlt sich zum Ausschalten ab.	Weiß	AUS	AUS
Projektor überhitzt	Eventuell sind die Luftschlitze blockiert, oder die Umgebungstemperatur liegt höher als 35°C. Der Projektor schaltet sich automatisch aus. Vergewissern Sie sich, dass die Luftschlitze nicht blockiert sind und die Umgebungstemperatur im Arbeitsbereich liegt. Falls das Problem weiterhin bestehen bleibt, wenden Sie sich bitte an Dell.	AUS	ORANGE	AUS
Lüfterstörung	Einer der Lüfter ist ausgefallen. Der Projektor schaltet sich automatisch aus. Falls das Problem weiterhin bestehen bleibt, wenden Sie sich bitte an Dell.	AUS	BERNSTEIN FARBENES Blinken	AUS
LED-Ausfall	LED defekt.	AUS	AUS	ORANGE
R-LED-Treiber überhitzt	Belüftungsöffnungen möglicherweise blockiert oder R- LED-Treiber überhitzt. Der Projektor schaltet sich automatisch ab. Schalten Sie die Anzeige wieder ein, wenn der Projektor abgekühlt ist. Falls das Problem weiterhin bestehen bleibt, wenden Sie sich bitte an Dell.	ORANGE	ORANGE	AUS

5

Technische Daten

Lichtröhre	0,45-Zoll-WXGA, S450 DMD, DarkChip3™
Helligkeit	900 ANSI-Lumen (max.)
Kontrastverhältnis	Max.: 10000:1 APM
	Nativ: 700:1 typisch (Full On/Full Off)
Gleichmäßigkeit	85% Typisch (Japan. Standard – JBMA)
Anzahl an Bildpunkten	1280 x 800 (WXGA)
Bildseitenformat	16:10
Flash intern	2 GB Speicher (max.)
Darstellbare Farben	1,07 Billionen Farben
Projektionsobjektiv	Fixfokus-Objektiv, F/1,5 Bildwurfverhältnis = 1,4, Weitwinkel / Tele Versatzverhältnis: 105% <u>+</u> 5%
Größe der Projektionsfläche	30 bis 80 Zoll (diagonal)
Projektionsabstand	91 bis 240 cm
Videokompatibilität	HDMI-Eingang: 1080p, 720p, 576i/p, 480i/p
Stromversorgung	Universell, 100 — 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz, mit PFC-Eingang
Stromverbrauch	Normalbetrieb: 142 W \pm 10 % bei 110 VAC
	Eco-Modus: 106 W <u>+</u> 10 % bei 110 VAC
	Energiesparmodus: <0,5 W (bei minimaler Lüftergeschwindigkeit)
	Bereitschaftsmodus: < 0,5 W
Audio	1 Lautsprecher x 3 Watt eff.

Geräuschpegel	Full-on-Modus:	
	Typisch: 36 dB(A), Maximum: 38 dB(A)	
	Eco-Modus:	
	Typisch: 34 dB(A), Maximum: 36 dB(A)	
Gewicht	1,59 kg	
Abmessungen (B x H x T)	232 x 43 x 164 mm	
	1,69"(43 mm)	
Umgebungsbedingung en	Betriebstemperatur: 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F) Luftfeuchtigkeit: max. 80%	
	Lagerungstemperatur: 0 °C - 60 °C (32 °F - 140 °F) Luftfeuchtigkeit: max. 90 %	
	Temperatur beim Transport: -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F) Luftfeuchtigkeit: max. 90 %	
E/A-Anschlüsse	Stromversorgung: Ein AC-Netzanschluss (3- polig, C14-Eingang)	
	HDMI-Eingang: Ein HDMI-Anschluss, HDMI 1.3 unterstützt. HDCP-fähig.	
	Audio-Ausgang: Eine 3,5 mm- Stereoklinkenbuchse.	
	USB-Port (Typ A): Ein USB-Anschluss für USB- Anzeigegeräte, zur Multimediawiedergabe (Video/Musik/Foto/Office-Betrachter), für USB- Speichergeräte (USB-Flash-Laufwerk/interner Speicher) und zur Firmware-Aktualisierung. Der USB-Stick kann bis zu 32 GB unterstützen.	

	Einschub für SD-Karte: Ein SD-Kartenschlitz für Multimedia-Wiedergabe (Video/Musik/Foto/Office-Betrachter).
	Es werden nur SD-Karte mit bis zu 32 GB unterstützt.
Drahtlos	Norm zur Drahtlosverbindung: IEEE 802.11a/b/g/n (2T2R)
	Betriebssystemkompatibilität: Windows 8/7/Vista/XP/2000, MAC OS X
	Unterstützt MobiShow- und WiFi-Doc- Projektion.
Lichtquelle	Quecksilberfreie LED (bis zu 20.000 Stunden im Normalmodus)

Hinweis: Die Betriebsdauerangabe bei Projektor-LEDs ist lediglich ein Maß für den Helligkeitsabfall; diese Angabe definiert nicht, wann die LED komplett ausfällt und kein Licht mehr ausstrahlt. Die LED-Betriebsdauer wird als die Zeit definiert, die vergeht, bis 50 % einer Auswahl von Test-LEDs nur noch etwa 50 % ihrer Nennleistung abgeben. Die LED-Betriebszeit kann keinesfalls garantiert werden. Die tatsächliche Betriebszeit einer Projektor-LED hängt von den Betriebs- und Nutzungsbedingungen ab. Beim Einsatz eines Projektors unter ungünstigen Bedingungen, zu denen staubige Umgebungen, hohe Temperaturen, viele Betriebsstunden pro Tag und plötzliches Ausschalten zählen, ist eine Verkürzung der LED-Betriebszeit oder ein gänzlicher Ausfall wahrscheinlich.

Kompatibilitätsmodi (digital)

Auflösung	Bildwiederholfre quenz (Hz)	HSync-Frequenz (kHz)	Pixeltakt (MHz)
640 x 350	70,087	31,469	25,175
640 x 480	59,940	31,469	25,175
720 x 480, p60	59,940	31,469	27,000
720 x 576, p50	50,000	31,250	27,000
720 x 400	70,087	31,469	28,322
640 x 480	75,000	37,500	31,500
640 x 480	85,008	43,269	36,000
800 x 600	60,317	37,879	40,000
800 x 600	75,000	46,875	49,500
800 x 600	85,061	53,674	56,250
1024 x 768	60,004	48,363	65,000
1280 x 720, p50	50,000	37,500	74,250
1280 x 720, p60	60,000	45,000	74,250
1920 x 1080, i50	50,000	28,125	74,250
1920 x 1080, i60	60,000	33,750	74,250
1280 x 720	59,855	44,772	74,500
1024 x 768	75,029	60,023	78,750
1280 x 800	59,810	49,702	83,500
1366 x 768	59,790	47,712	85,500
1360 x 768	60,015	47,712	85,500
1024 x 768	84,997	68,677	94,500
1440 x 900	59,887	55,935	106,500
1280 x 1024	60,020	63,981	108,000
1400 x 1050	59,978	65,317	121,750
1280 x 800	84,880	71,554	122,500
1280 x 1024	75,025	79,976	135,000
1440 x 900	74,984	70,635	136,750
1680 x 1050	59,954	65,290	146,250
1280 x 960	85,002	85,938	148,500
1920 x 1080	60,000	67,500	148,500
1024 x 768	119,989	97,551	115,500



Hinweis: Unterstütz HDMI, 1024 x 768 bei 120 Hz, DLP Link, 3D, Frame Sequential

Kontakt zu Dell

Kunden in den USA können die Rufnummer 800-WWW-DELL (800-999-3355) verwenden.



Hinweis: Wenn Sie nicht über eine aktive Internetverbindung verfügen, finden Sie die Kontaktinformationen auf Ihrer Kaufbestätigung, Ihrem Versandzettel, Ihrer Rechnung oder im Produktkatalog von Dell.

Dell™ bietet eine Reihe verschiedener Support- und Serviceoptionen online oder per Telefon an. Die Verfügbarkeit dieser Optionen ist abhängig vom jeweiligen Land und Produkt; einige Optionen sind für Sie möglicherweise nicht verfügbar. So kontaktieren Sie Dell, wenn Sie Fragen zum Verkauf haben, technische Unterstützung benötigen oder den Kundendienst in Anspruch nehmen möchten:

- Besuchen Sie www.dell.com/contactDell. 1
- 2 Wählen Sie Ihre Region auf der interaktiven Karte.
- 3 Wählen Sie ein Segment für den Kontakt.
- 4 Wählen Sie den Link des von Ihnen benötigten Kundendienstes oder Services.

Anhang: Glossar

ANSI Lumens — Eine Maßeinheit für die Helligkeit. Die Berechnung erfolgt mit Hilfe eines ein Quadratmeter großen, in neun gleiche Rechtecke geteilten Bildes, wobei der Mittelwert aus den in der Mitte aller Rechtecke gemessenen Luxwerten (Helligkeit) ermittelt wird.

Bildseitenformat — Das beliebteste Bildseitenverhältnis ist 4:3 (4 zu 3). Alte Fernseh- und Computervideoformate haben das Seitenverhältnis 4:3. Das bedeutet, dass die Breite zur Höhe im Verhältnis 4 zu 3 ist.

Helligkeit — Die Menge des Lichts, die von einem Projektionsbild oder - gerät ausgestrahlt wird. Die Helligkeit des Projektors wird in ANSI-Lumen gemessen.

Farbtemperatur — Die Farberscheinung des weißen Lichtes. Eine niedrige Farbtemperatur bewirkt wärmeres Licht (mehr Gelb/Rot), während eine hohe Farbtemperatur kälteres Licht (mehr Blau) bedeutet. Die Maßeinheit der Farbtemperatur ist Kelvin (K).

Komprimierte Auflösung — Falls die Auflösung eingehender Bilder größer als die des Projektors ist, wird das resultierende Bild verkleinert, damit es mit der Auflösung des Projektors übereinstimmt. Aufgrund der Kompression einiger digitaler Geräte kann es zu Bildverlusten kommen.

Kontrastverhältnis — Der Bereich zwischen den Werten für Dunkelheit und Helligkeit in einem Bild, bzw. das Verhältnis zwischen dem minimalen und maximalen Wert. In der Projektorindustrie gibt es zwei Verfahren, das Verhältnis zu messen:

- 1 *Full On/Off (Voll Ein/Aus)* Das Verhältnis des Lichts auf einem ganz weißen Bild (full on) zum Licht auf einem ganz schwarzen (full off) Bild.
- 2 ANSI Gemessen wird ein Muster aus 16 abwechselnd schwarzen und weißen Rechtecken. Die durchschnittliche Lichtabgabe der weißen Rechtecke wird durch die durchschnittliche Lichtabgabe der schwarzen Rechtecke geteilt. Das ergibt das ANSI Kontrastverhältnis.

Der *Full On/Off* Kontrast ist bei einem Projektor immer größer als der ANSI-Kontrast.

dB — Dezibel — Eine Einheit, die den relativen Unterschied einer Kraft oder Intensität, meistens zwischen zwei akustischen oder elektrischen Signalen, ausdrückt. Sie entspricht dem Zehnfachen des allgemeinen Logarithmus des Verhältnisses der zwei Stärken. **Bilddiagonale** — Ein Verfahren zur Messung der Größe eines Bildschirms oder Projektionsbildes. Hierbei wird die Strecke zwischen einer Ecke und der gegenüberliegenden Ecke gemessen. Eine Leinwand mit einer Höhe von 274,32 cm und einer Breite von 365,76 cm besitzt eine Diagonale von 457,2 cm. Dieses Dokument setzt voraus, dass die diagonalen Abmessungen dem klassischen 4:3-Verhältnis eines Computerbildes, wie bei dem Beispiel oben, dienen.

DLP[®] — Digital Light Processing[™] — Eine von Texas Instruments entwickelte Monitorreflexionstechnologie, bei der kleine, manipulierte Spiegel verwendet werden. Licht, das durch einen Farbfilter ausgegeben wird, wird an die DLP-Spiegel gesendet, welche die RGB-Farben in einem Bild an die Leinwand projizieren - auch als DMD bekannt.

DMD — Digital Micro Mirror Device - Digitales Mikrospiegelgerät — Jedes DMD besteht aus Tausenden von mikroskopisch kleinen, geneigten, aus einer Aluminiumlegierung bestehenden Spiegeln.

Brennweite — Der Abstand zwischen der Oberfläche einer Linse und dem Brennpunkt.

Frequenz — Die Anzahl der zyklischen Wiederholungen von elektrischen Signalen pro Sekunde. Die Frequenz wird in Hz (Hertz) angegeben.

HDCP — High-Bandwidth Digital-Content Protection — Ein von der Intel[™] Corporation entwickeltes Verschlüsselungssystem, durch das digitale Inhalte geschützt über digitale Schnittstellen, wie z. B. DVI und HDMI, übertragen werden.

HDMI — High-Definition Multimedia Interface — Überträgt unkomprimierte HDMI-Videodaten sowie digitale Audio- und Gerätesteuerungsdaten über einen einzigen Anschluss.

Hz (Hertz) — Einheit für Frequenz.

Trapezkorrektur — Mit Hilfe der Trapezkorrektur kann die Bildverzerrung (normalerweise ist das verzerrte Bild wie ein Trapez oben breiter und unten schmaler) eines Projektionsbilds korrigiert werden, die durch einen ungünstigen Winkel des Projektors zur Projektionsfläche hervorgerufen wird.

Maximalabstand — Der maximal mögliche Abstand zwischen Projektor und Projektionsschirm, bei dem in einem vollständig abgedunkelten Raum noch ein brauchbares Bild erzeugt (das hell genug ist).

Maximale Bildgröße — Das größtmögliche Bild, das ein Projektor in einem abgedunkelten Raum erzeugen kann. Normalerweise durch die optische Brennweite begrenzt.

Minimalabstand — Der minimal mögliche Abstand zwischen Projektor und Projektionsschirm, bei dem ein Bild noch scharf gestellt werden kann.

NTSC — National Television Standards Committee. Nordamerikanischer Sendestandard mit einem Videoformat von 525 Zeilen bei 30 Bildern pro Sekunde.

PAL — Phase Alternating Line. Ein europäischer Sendestandard mit einem Videoformat von 625 Zeilen bei 25 Bildern pro Sekunde.

Rückprojektion — Mit dieser Funktion können Sie ein Bild horizontal spiegeln. Bei der normalen Projektion von vorne erscheinen Texte, Grafiken usw. dann verkehrt herum. Die Rückprojektion wird für die Projektion von hinten verwendet.

SVGA — "Super Video Graphics Array" — 800 x 600 Pixel

SXGA — "Super Ultra Graphics Array" — 1280 x 1024 Pixel

UXGA — "Ultra Extended Graphics Array" — 1600 x 1200 Pixel

VGA — "Video Graphics Array" — 640 x 480 Pixel

XGA — "Extended Video Graphics Array" —1024 x 768 Pixel.

WXGA — Wide Extended Graphics Array – 1280 x 800 Pixel.

Zoomobjektiv — Objektiv mit einer variablen Brennweite, mit dem das Bild vergrößert bzw. verkleinert werden kann.

Verhältnis des Zoomobjektivs — Dies ist das Verhältnis zwischen dem kleinsten und größten Bild, das von einem Objektiv von einer unveränderten Entfernung aus projiziert werden kann. Wenn zum Beispiel das nicht vergrößerte Bild 304,80 cm groß ist, ist das vergrößerte Bild bei einem 1,4:1-Zoomverhältnis 426,72 cm groß.

Index

A

Anschlüsse Audioausgang 7 HDMI-Anschluss 7 Netzanschluss 7 Schlitz für Sicherheitsschloss 7

В

Bedienfeld 19 Bildschirmmenü (OSD) 25 Eingangsquelle 25

D

Dell Kontakt 82, 83

E

Ein-/Ausschalten des Projektors Ausschalten des Projektors 14 Einschalten des Projektors 14 Einstellen des Projektionsbildes 15 Einstellen der Projektorhöhe 15 Einstellen von Zoom und Bildschärfe 16 Fokusring 16 Energieeinstellungen 34, 35 Energiesparen 34

F

Fernbedienung 21

K

Kennwort 31 Kontakt zu Dell 4, 75 Kundendienst Kontakt zu Dell 82, 83

Μ

Menüeinstellungen 31 Menü-Position 31 Menü-Timeout 31 Menütransparenz 31

Ρ

Problemlösung 73 Kontakt zu Dell 73 Projektor 5 3-W-Lautsprecher 5

Bedienfeld 5 Fokusring 5 Höhenregulierungstaste zur Höheneinstellung 5 Höhenverstellbarer Fuß 5 IR-Empfänger 5 **Objektiv 5** Projektor anschließen An einen Computer 8 HDMI-Kabel 11 Netzkabel 8, 11, 12, 13 SD-Karte 13 Über HDMI-Kabel anschließen 11 USB-A-zu-USB-A-Kabel 8 USB-Datenträger 12

Т

Technische Daten Abmessungen 79 Anzahl an Bildpunkten 78 Audio 78 Bildseitenformat 78 Darstellbare Farben 78 E/A-Anschlüsse 79 Flash intern 78 Geräuschpegel 79 Gewicht 79 Gleichmäßigkeit 78 Größe der Projektionsfläche 78 Helligkeit 78 Kontrastverhältnis 78 Lichtröhre 78 Projektionsabstand 78

Projektionsobjektiv 78 Stromverbrauch 78 Stromversorgung 78 Umgebungsbedingungen 79 Videokompatibilität 78 Telefonnummern 82 Testbild 30

Ζ

Zurück, Werkseinstellungen 30