

۲

RT-AC86U Wireless-AC2900 Dual band Gigabit Router

۲



Quick Start Guide

EEU12549 / First Edition / May 2017

EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 1

 (\bullet)

Table of contents

Package contents	3
A quick look at your router	3
Preparing your modem	4
Setting up your router	5
A. Wired connection	5
B. Wireless connection	6
Remembering your wireless router settings	8
FAQ	8
Networks Global Hotline Information	99

۲

۲

This QSG contains these languages:

English	Polski
Български	Русский
Hrvatski	Română
Čeština	Srpski
Eesti	Slovensky
Magyar	Slovenščina
Lietuvių	Türkçe
Latviski	Українська

۲

Package contents

- **RT-AC86U Wireless Router** \mathbf{N}
- AC adapter \mathbf{N}

۲

Ouick Start Guide \mathbf{N}

- 3 * wireless antennas Network cable (RJ-45)
- $\mathbf{\Lambda}$

NOTE: If any of the items is damaged or missing, contact your retailer.

 $\mathbf{\nabla}$

۲

A quick look at your router





1.	LAN LED	8.	Power (DC-IN) port
2.	WAN (Internet) LED	9.	USB 2.0 port
3.	2.4GHz / 5GHz Wi-Fi LED	10.	USB 3.0 port
4.	Power LED	11.	WAN (Internet) port
5.	WPS button	12.	LED On/Off button
6.	Wi-Fi On/Off button	13.	LAN ports
7.	Power button	14.	Reset button

English

Preparing your modem

1. Unplug the power cable/DSL modem. If it has a battery backup, remove the battery.

NOTE: If you are using DSL for Internet, you will need your username/password from your Internet Service Provider (ISP) to properly configure the router.

۲

2. Connect your modem to the router with the bundled network cable.

- 3. Power on your cable/DSL modem.
- 4. Check your cable/DSL modem LED lights to ensure the connection is active.

English

 (\bullet)









Setting up your router

You can set up your router via wired or wireless connection.

•

- A. Wired connection
- 1. Plug your router into a power outlet and power it on. Connect the network cable from your computer to a LAN port on your router.



NOTES:

 (\bullet)

- Use only the adapter that came with your package. Using other adapters may damage the device.
- Specifications:

DC Power adapter	DC Output: +19V with max. 1.75A current		
Operating Temperature	0~40°C	Storage	0~70°C
Operating Humidity	50~90%	Storage	20~90%

Engl

2. The web GUI launches automatically when you open a web browser. If it does not auto-launch, enter <u>http://router.asus.com</u>

۲

۲

3. Set up a password for your router to prevent unauthorized access.

Login Information Setup	
Change the router password to prevent unauthor	ized access to your ASUS wireless router.
Router Login Name	admin
New Password	
Retype Password	Show password

B. Wireless connection

1. Plug your router into a power outlet and power it on.



2. Connect to the network name(SSID) shown on the product label on the back side of the router. For better network security, change to a unique SSID and assign a password.

۲



2.4G Wi-Fi Name (SSID):	ASUS_XX_2G
5G Wi-Fi Name (SSID):	ASUS_XX_5G

* XX refers to the last two digits of 2.4GHz MAC address. You can find it on the label on the back of your router.

3. Once connected, the web GUI launches automatically when you open a web browser. If it does not auto-launch, enter <u>http://router.asus.com</u>.

 \odot

4. Set up a password for your router to prevent unauthorized access.

Login Information Setup	
Change the router password to prevent unauthorized	d access to your ASUS wireless router.
Develop I and a Name	admin
Kouter Login Name	admin
New Deserved	
New Password	
Returne Dassword	Show parsword
netype rassword	

7

English

(�)

 (\bullet)

Remembering your wireless router settings

• Remember your wireless settings as you complete the router setup.

۲

Router Name:	Password:
2.4 GHz network SSID:	Password:
5GHz network SSID:	Password:

FAQ

- 1. Where can I find more information about the wireless router?
 - Online FAQ site: <u>http://support.asus.com/faq</u>
 - Technical support site: <u>http://support.asus.com</u>
 - Customer hotline: refer to the Support Hotline section in this Quick Start Guide

0

()

Бърз преглед

RT-AC86U

 (\bullet)

- Адаптер за променлив ток
- Ръководство за бърз старт
- ✓ 3*безжични антени
- ✓ Мрежов кабел (RJ-45)

ЗАБЕЛЕЖКИ: Ако някой от компонентите е повреден или липсва, свържете се с Вашия търговски представител.

۲

Бърз преглед на Вашия рутер





۲

Подготовка на модема

Изключете захранващия кабел/DSL модема. Ако 1. има резервно захранване на батерии, отстранете батериите.

> ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате DSL за интернет, трябва да имате потребителско име/парола от Вашия интернет доставчик (ISP) за правилно конфигуриране на рутера

 $(\mathbf{\Phi})$

2. Свържете модема си към рутера с включения в комплекта мрежов кабел

- 3. Включете Вашия кабел/DSL модема.
- Проверете Вашия кабел/LED индикаторите на 4. DSL модема за да сте сигурни, че връзката е активна.



C

I

t

몲



U

몲



Български

 (\bullet)

Настройка на рутер

Можете да конфигурирате рутер своя чрез кабелна или безжична връзка.

•

- А. Кабелна връзка:
- Вкарайте щепсела на рутера в електрически контакт включете рутера. Свържете мрежовия кабел от Вашия компютър към LAN порта на рутера.



ЗАБЕЛЕЖКА:

۲

- Да се използва само адаптерът, предоставен в комплекта. Използването на други адаптери може да повреди устройството.
- Технически характеристики:

Адаптер за захранване с прав ток	Изходна мощност на прав ток: +19V с макс. ток 1,75А		
Работна температура	0~40°C	Памет	0~70°C
Влажност при работа	50~90%	Памет	20~90%

•

2. Мрежовият графичен интерфейс се включва автоматично при отваряне на браузера. Ако не се включи автоматично, въведете <u>http://router.asus.com</u>.

۲

3. Настройте парола за рутера, за да предотвратите неоторизиран достъп.

Login Information Setup	
Change the router password to prevent unauthori	ized access to your ASUS wireless router.
Router Login Name	admin
New Password	
Retype Password	Show password

В. Безжична връзка

1. Вкарайте щепсела на рутера в електрически контакт и включете рутера.



 (\bullet)

2. Свържете се към името на мрежата (SSID), показано на етикета на продукта на гърба на рутера. За по-добра защита променете на уникално SSID име и задайте парола.

۲

Currently connected to:	-
ASUS router Internet access	=
Wireless Network Connection	
ARIES_RT-N66U Connected	
ASUS Ariel 2G	
ASUS_XX_2G	
Connect	
Alen_Private	
ASUSPM-Public	
ALIGU_87U_2G	
ASUS hm66 2G	-
Open Network and Sharing Center	

 (\bullet)

2,4G Wi-Fi име (SSID):	ASUS_XX_2G
5G Wi-Fi име (SSID):	ASUS_XX_5G

 XX се отнася до последните две цифри на 2.4GHz MAC адрес. Ще го откриете на етикета, намиращ се на гърба на Вашия рутер.

- Мрежовият графичен интерфейс се включва автоматично при отваряне на браузера. Ако не се включи автоматично, въведете <u>http://router.asus.com</u>.

۲

4. Настройте парола за рутера, за да предотвратите неоторизиран достъп.

Login Information Setup	
Change the router password to prevent unauthorized	d access to your ASUS wireless router.
Router Login Name	admin
New Password	
Retype Password	Show password

Български

 (\mathbf{A})

Запаметяване на безжичните настройки на Вашия рутер

 Запомнете безжичните си настройки при завършване на настройването на рутера.

۲

Име на рутера:	Парола:
2,4 GHz мрежа SSID:	Парола:
5G Hz мрежа SSID:	Парола:

FAQ

Български

 (\bullet)

- 1. Къде мога да намеря допълнителна информация за безжичния рутер?
 - Онлайн, на сайта с въпроси и отговори: <u>http://support-org.asus.com/faq</u>
 - На сайта за техническа поддръжка: http://support-org.asus.com
 - На горещата линия за обслужване на клиенти: Вижте горещата линия за поддръжка в Допълнително ръководство.

۲

14

 (\mathbf{A})

Sadržaj pakiranja

- RT-AC86U
- Adapter izmjeničnog napajanja
- Vodič za brzi početak rada
- Tri antene za bežičnu vezu
- Mrežni kabel (RJ-45)

NAPOMENE: Ako je bilo koji od dijelova oštećen ili nedostaje, obratite se dobavljaču.

۲

Brzi pregled uređaja ruter



 (\bullet)



1.	LED LAN	8.	Ulaz za napajanje (DC-IN)
2.	LED za WAN (internet)	9.	USB 2.0 Priključak
3.	Wi-Fi LED za 2,4 GHz/5 GHz	10.	USB 3.0 Priključak
4.	LED napajanja	11.	WAN (internet) ulaz
5.	WPS gumb	12.	Gumb za uključivanje/isključivanje LED veze
6.	Gumb za uključivanje/isključivanje Wi-Fi veze	13.	LAN priključci
7.	Gumb za napajanja	14.	Gumb za resetiranje

Pripremanje modema

<u>Hrvatski</u>

 (\bullet)

Iskopčajte kabel za napajanje/DSL modem. Ako 1. postoji baterijsko napajanje, uklonite bateriju.

> **NAPOMFNA:** Ako koristite DSL za internet, za ispravnu konfiguraciju usmjerivača biti će vam potrebno korišničko ime i lozinka od dobavljača internetske usluge (ISP).

2. Povežite modem na usmjerivač pomoću isporučenog mrežnog kabela.

- 3. Uključite kabelski/DSL modem.
- Pogledajte LED indikatore kabelskog/DSL modema 4. za provjeru aktivnosti veze.

۲

몲

2017/5/16 17:00:41











Usmjerivač možete podesiti putem žične ili bežične veze.

 $(\mathbf{0})$

- A. Žična veza
- Ukopčajte usmjerivač u izvor napajanja i uključite ga. Spojite mrežni kabel s računala na LAN priključak na usmjerivaču.



NAPOMENE:

 (\bullet)

- Koristite samo onaj adapter koji ste dobili u pakiranju. Korištenjem drugih adaptera možete oštetiti uređaj.
- Tehnički podaci:

Adapter DC napajanja	DC izlaz: +19 V s maksimalnom strujom od 1,75 A;			
Radna temperatura	0 ~ 40 oC	Pohrana	0 ~ 70 oC	
Radna vlažnost	50~90%	Pohrana	20~90%	

6

Hrvatski

 (\bullet)

2. Web grafičko sučelje pokreće se automatski kad otvorite web preglednik. Ako se ne pokrene automatski, unesite <u>http://router.asus.com</u>

۲

3. Postavite lozinku za usmjerivač kako biste spriječili neovlašteni pristup.

Login Information Setup	
Change the router password to prevent unauthorize	ed access to your ASUS wireless router.
Router Login Name	admin
New Password	
Retype Password	Show password

B. Bežična veza

1. Ukopčajte usmjerivač u izvor napajanja i uključite ga.





۲



2. Povežite se pod mrežnim nazivom (SSID) prikazanim na naljepnici proizvoda sa stražnje strane usmjerivača. Za bolju sigurnost mreže, promijenite na jedinstveni SSID i dodijelite lozinku.

۲



 (\bullet)

Naziv za 2,4G Wi-Fi (SSID):	ASUS_XX_2G
Naziv za 5G Wi-Fi (SSID):	ASUS_XX_5G

* XX se odnosi na posljednje dvije znamenke 2,4 GHz MAC adrese. Možete ih pronaći na naljepnici na stražnjoj strani uređaja ruter.

 Web grafičko sučelje pokreće se automatski kad otvorite web preglednik. Ako se ne pokrene automatski, unesite <u>http://router.asus.com</u>.

 \odot

4. Postavite lozinku za usmjerivač kako biste spriječili neovlašteni pristup.



<u>Hrvatski</u>

 $(\mathbf{ })$



• Zapamtite bežične postavke po dovršetku postave usmjerivača.

۲

Naziv usmjerivača:	lozinka:
2.4 GHz mreže SSID:	lozinka:
5G Hz mreže SSID:	lozinka:

FAQ

- 1. Gdje mogu naći više informacija o bežičnom usmjerivaču?
 - Internetska stranica za ČPP: http://support-org.asus.com/faq
 - Stranica za tehničku podršku: <u>http://support-org.asus.com</u>
 - Korisnički telefon: Potražite dežurni telefon za podršku u ovom vodiču za brzi početak rada

۲

<u>Hrvatski</u>

۲

 (\bullet)

Obsah krabice

- RT-AC86U
- Napájecí adaptér
- Stručná příručka

Ø

۲

POZNÁMKY: Pokud je některá z položek poškozena nebo chybí, se obraťte na prodejce.

۲

 \mathbf{N}

 $\mathbf{\nabla}$

3 * bezdrátové antény

Síťový kabel (RJ-45)

Stručný popis přístroje směrovač



1.	LAN Indikátor LED	8.	Napájecí port (DC-IN)
2.	Indikátor LED sítě WAN (Internet)	9.	Port USB 2.0
3.	Indikátor LED sítě Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz	10.	Port USB 3.0
4.	Napájení LED	11.	Port sítě WAN (Internet)
5.	WPS tlačítko	12.	Tlačítko zapnutí/vypnutí LED
6.	Tlačítko zapnutí/vypnutí Wi-Fi	13.	Porty LAN
7.	Tlačítko napájení	14.	Resetovací tlačítko

Čeština

•

Příprava modemu

1. Vypněte napájení kabelového/DSL modemu. Pokud má záložní baterii, vyjměte baterii.

POZNÁMKA: Používáte-li připojení DSL pro internet, bude pro správné nakonfigurování směrovače zapotřebí vaše uživatelské jméno/ heslo od vašeho poskytovatele internetového připojení (ISP).

۲



2. Připojte váš modem ke směrovači pomocí přiloženého síťového kabelu.

- 3. Zapněte napájení kabelového/DSL modemu.
- Podle indikátorů LED na vaše kabelovém/DSL modemu zkontrolujte, zda připojení je aktivní.

۲



Image: Constraint of the second second

Cestina

 (\bullet)



Směrovač lze nakonfigurovat prostřednictvím pevného nebo bezdrátového připojení.

۲

- A. Drátové připojení:
- Připojte směrovač k elektrické zásuvce a zapněte napájení. Připojte síťový kabel od počítače portu LAN na směrovači.



POZNÁMKA:

 (\bullet)

 Používejte pouze adaptér dodaný se zařízením. Používání jiných adaptérů může poškodit zařízení.

6

Technické údaje:

Adaptér stejnosměrného napájení	Výstup stejnosměrného napájení: +19V s proudem max. 1,75 A;		
Provozní teplota	0~40°C	Skladování	0~70°C
Provozní vlhkost	50~90%	Skladování	20~90%

2. Po spuštění webového prohlížeče se automaticky spustí webové grafické uživatelské rozhraní. Pokud se nespustí automaticky, zadejte <u>http://router.asus.com</u>.

۲

۲

3. Nastavte heslo směrovače, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.		
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password	Show password	

B. Bezdrátové připojení

Cestina

۲

1. Připojte směrovač k elektrické zásuvce a zapněte napájení.



 Připojte se k názvu sítě (SSID), který je uveden na štítku produktu na boční straně směrovače. Pro zvýšení zabezpečení sítě změňte na jedinečné SSID a vytvořte heslo.

۲



 (\bullet)

Název sítě Wi-Fi (SSID) 2,4 G:	ASUS_XX_2	G
Název sítě Wi-Fi (SSID) 5 G:	ASUS XX 5	G

 XX označuje poslední dvě číslice adresy MAC 2,4 GHz. Je uvedeno na štítku na zadní straně přístroje směrovač.

 Po spuštění webového prohlížeče se automaticky spustí webové grafické uživatelské rozhraní. Pokud se nespustí automaticky, zadejte <u>http://router.asus.</u> <u>com</u>.

 \odot

4. Nastavte heslo směrovače, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu.

Login Information Setup	
Change the router password to prevent unauthorize	ed access to your ASUS wireless router.
Router Login Name	admin
New Password	
Retype Password	Show password

25

Čeština

()

Zapamatování nastavení bezdrátového směrovače

 Po dokončení nastavení směrovače si pamatujte nastavení vašeho bezdrátového připojení.

۲

Název routeru:	Heslo:
2.4 GHz sítí SSID:	Heslo:
5G Hz sítí SSID:	Heslo:

FAQ

- 1. Kde lze najít další informace o tomto bezdrátovém směrovači?
 - Server online s odpověďmi na časté dotazy: <u>http://support-org.asus.com/faq</u>
 - Server technické podpory: <u>http://support-org.asus.com</u>
 - Horká linka pro zákazníky: Viz Horká linka odborné pomoci v Doplňkové příručce

 \odot

 (\bullet)

(�)

Pakendi sisu

- RT-AC86U
- ✓ Vahelduvvooluadapter
- ☑ Lühijuhend

۲

MÄRKUS: Kui mõni artiklitest on kahjustatud või puudub, siis võtke ühendust edasimüüjaga.

۲

 $\mathbf{\nabla}$

 \mathbf{N}

Kiire pilguheit ruuterile





3 *raadioside antennid

Võrgukaabel (RJ-45)

1.	LAN LED indikaator	8.	Toitepesa (DC-IN)
2.	WAN (Internet) LED	9.	USB 2.0 pordid
3.	2,4 GHz / 5 GHz Wi-Fi LED	10.	USB 3.0 pordid
4.	Toite LED indikaator	11.	WAN port (Internet)
5.	WPS nupp	12.	LED sisse-/väljalülitamise nupp
6.	WiFi sisse-/väljalülitamise nupp	13.	LAN pordid
7.	Toite nupp	14.	Reset nupp

•

Teie modemi ettevalmistus

1. Ühendage kaabel/DSL-modemi toitejuhe lahti. Kui see on varustatud akuga, eemaldage aku.

Eesti

 (\bullet)

MÄRKUS: Kui te kasutate DSL Interneti-ühendust, vajate ruuteri korralikuks konfigureerimiseks oma kasutajanime/parooli, mille saate Interneti-teenuse pakkujalt.

۲

2. Ühendage oma modem ruuteriga, kasutades komplekti kuuluvat võrgukaablit.

- 3. Lülitage kaabel/DSL-modem sisse.
- 4. Vaadake kaabel/DSL-modemi LED indikaatoreid, et kontrollida, kas ühendus on aktiivne.







 (\bullet)

Ruuteri häälestamine

Saate häälestada oma ruuter traadiga või traadita ühenduse kaudu.

 $(\mathbf{0})$

- A. Traadiga ühendus:
- Ühendage ruuter toitevõrku ja lülitage see sisse. Ühendage arvuti võrgukaabel ruuteri LAN-pordiga.



Märkused:

 (\bullet)

- Kasutage ainult seadmega kaasa antud toiteadapterit. Muude toiteadapterite kasutamine võib seadet kahjustada.
- Tehnilised andmed:

Alalisvoolu (DC) toiteadapter	DC väljund: +19 V max vooluga 1,75 A			
Kasutuskoha töötemperatuur	0~40°C Hoiustamine 0~70°C			
Kasutuskoha niiskusesisaldus	50~90%	Hoiustamine	20~90%	

Eesti



۲

۲

3. Määrake ruuterile parool, et takistada volitamata juurdepääsu.

Login Information Setup	
Change the router password to prevent unauthorize	d access to your ASUS wireless router.
Router Login Name	admin
New Password	
Retype Password	Show password

B. Traadita ühendus

Eesti

 (\bullet)

1. Ühendage ruuter toitevõrku ja lülitage see sisse.



2. Looge ühendus võrguga, mille nimi (SSID) on toodud ruuteri tagaküljel asuval tootesildil. Võrgu turvalisuse suurendamiseks valige kordumatu SSID ja määrake parool.

۲

Currently connected	to:	47	^
ASUS router Internet acces	s		=
Wireless Network Co	nnection	^	
ARIES_RT-N66U	Connected	lle.	
ASUS Ariel 2G		.ul	
ASUS_XX_2G		llee	
	Conn	ect	
Alen_Private		.ul	
ASUSPM-Public		.ul	
ALIGU_87U_2G		.ul	
ASUS hm66 2G		at	-
Open Network ar	nd Sharing Ce	nter	

 (\bullet)

2,4 G Wi-Fi nimi (SSID):	ASUS_XX_2G
5 G Wi-Fi nimi (SSID):	ASUS_XX_5G

* XX viitab 2.4GHz MAC-aadressi kahele viimasele numbrile. Te leiate ruuteri tagaküljel asuvalt sildilt.

 Veebipõhine graafiline kasutajaliides (web GUI) käivitub automaatselt, kui avate veebibrauseri. Kui see ei käivitu, sisestage <u>http://router.asus.com</u>.

 \odot

4. Määrake ruuterile parool, et takistada volitamata juurdepääsu.

Login Information Setup	
Change the router password to prevent unauthorize	d access to your ASUS wireless router.
Router Login Name	admin
New Password	
Retype Password	Show password

Eesti

 $(\mathbf{ })$

Traadita ruuteri sätete meeles pidamine

• Jätke meelde traadita võrgu sätted, kui ruuteri häälestamise lõpule viite.

۲

Ruuteri nimi:	parool:
2.4 GHz võrgu SSID:	parool:
5 GHz võrgu SSID:	parool:

0

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

- 1. Kust leida täiendavat teavet traadita ruuteri kohta?
 - KKK võrgus: http://support-org.asus.com/faq
 - Tehnilise toe leht: <u>http://support-org.asus.com</u>
 - Infoliin: Vt lisajuhendi jaotist Tugiliin.

Eesti

 (\bullet)

(�)

Contenido del paquete

RT-AC86U

 (\bullet)

- Hálózati adapter
- Gyors üzembe helyezési útmutató

MEGJEGYZÉSEK: Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

 $\mathbf{\nabla}$

۲

A gyors áttekintése





♂ 3 * vezeték nélküli antennák

Hálózati kábel (RJ-45)

1.	LAN LED	8.	Hálózati (DC bemeneti) port
2.	WAN (internet) LED-fénye	9.	Portok USB 2.0
3.	2,4 GHz / 5 GHz Wi-Fi LED	10.	Portok USB 3.0
4.	Bekapcsolt állapot LED	11.	WAN (Internet) port
5.	WPS gomb	12.	LED bekapcsológombja
6.	Wi-Fi bekapcsológombja	13.	Portok LAN
7.	Főkapcsoló gomb	14.	Alaphelyzet gomb

Magyar

A modem előkészítése

1. Húzza ki a kábel-/DSL-modem tápkábelét. Ha tartalék akkumulátorral rendelkezik, azt is távolítsa el.

MEGJEGYZÉS: Ha DSL-kapcsolaton éri el az internetet, az internetszolgáltató (ISP) által megadott felhasználónévre/jelszóra lesz szüksége a router konfigurálásához.

۲

- 2. Csatlakoztassa a modemet a routerhez a mellékelt hálózati kábel segítségével.

- 3. Kapcsolja be a kábel-/DSL-modemet.
- 4. Ellenőrizze a kábel-/DSL-modem LED jelzőfényeit, hogy aktív-e az internetkapcsolat.

 \odot

34









 (\bullet)

Az beállítása

Az routert vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolaton keresztül állíthatja be.

•

- A. Vezetékes kapcsolat
- Dugja be a router tápkábelét egy hálózati csatlakozóaljzatba, majd kapcsolja be. Csatlakoztassa a számítógéphez vezető hálózati kábelt a router egyik LANportjához.



MEGJEGYZÉSEK:

 (\bullet)

- Csak a csomagban mellékelt hálózati adaptert használja. Más adapterek használata esetén megsérülhet az eszköz.
- Műszaki adatok:

DC tápfeszültség adapter	Egyenfeszültségű (DC) kimenet: +19V legfeljebb 1,75 A áramerősség mellett		
Üzemi hőmérséklet	0~40°C	Tárolás	0~70°C
Üzemi páratartalom	50~90%	Tárolás	20~90%

Magyar

 (\bullet)

2. Amikor megnyit egy webböngészőt, automatikusan elindul a webes felhasználói felület. Ha nem indul el automatikusan, írja be a következő címet: <u>http://router.asus.com</u>.

۲

۲

3. Állítson be jelszót a routerhez az illetéktelen kapcsolódás megakadályozása érdekében.

Login Information Setup	
Change the router password to prevent una	uthorized access to your ASUS wireless router.
Router Login Name	admin
New Password	
Retype Password	Show password

B. Vezeték nélküli kapcsolat

 Dugja be a router tápkábelét egy hálózati csatlakozóaljzatba, majd kapcsolja be.



Magyar

۲
2. Csatlakozzon a router hátlapján lévő címkén feltüntetett hálózathoz (SSID). A nagyobb fokú hálózati biztonság érdekében váltson egyedi SSID-re és rendeljen hozzá jelszót.

۲



 (\clubsuit)

2,4 GHz-es Wi-Fi neve (SSID):	ASUS_XX_2G		
5 GHz-es Wi-Fi neve (SSID):	ASUS_XX_5G		

 * Az XX a 2,4 GHz-es MAC-cím utolsó két számjegyét jelöli. Ez a RT-AC86U hátoldalán lévő címkén található.

 A csatlakoztatást követően automatikusan elindul a weben keresztül elérhető grafikus felhasználói felület, amikor megnyitja a webböngészőjét. Ha nem indul el automatikusan, írja be a következő címet: <u>http://router.asus.com</u>.

 \odot

4. Állítson be jelszót a routerhez az illetéktelen kapcsolódás megakadályozása érdekében.

Login Information Setup				
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.				
Router Login Name	admin			
New Password				
Retype Password	Show password			

Magyar

()

A vezeték nélküli router beállításainak megjegyzése

A router beállítása közben jegyezze meg a vezeték nélküli beállításokat.

۲

\leq	
a	
9	
~	
a	

()

Router neve:	jelszó:
2,4 GHz-es hálózatnévtől (SSID):	jelszó:
5 GHz-es hálózatnévtől (SSID):	jelszó:

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

- 1. Hol találhatok további információt a vezeték nélküli routerrel kapcsolatban?
 - Online GYIK oldal: <u>http://support-org.asus.com/faq</u>
 - Műszaki támogatás oldal: http://support-org.asus.com/
 - Ügyfélszolgálati forróvonal: Tekintse meg a Kiegészítő útmutatóban található Támogatási forróvonalat.

0

()

Pakuotės turinys

RT-AC86U

 (\bullet)

- 3 * belaidės antenosTinklo kabelis(RJ-45)
- ☑ Kintamosios srovės adapteris
- Greitos pradžios vadovas

NOTE: Jei kuri nors pakuotės dalis pažeista arba jos nėra, susisiekite su savo pardavėju.

۲

Sparčioji RT-AC86U peržiūra



1.	LAN LED	8.	Maitinimo (nuolatinės srovės įvado) prievadas
2.	WAN (interneto) šviesinis (LED) indikatorius	9.	USB 2.0 prievadas
3.	2,4 GHz / 5 GHz "Wi-Fi" šviesiniai indikatoriai	10.	USB 3.0 prievadas
4.	Maitinimo LED	11.	WAN (interneto) prievadas
5.	WPS mygtukas	12.	"LED" jj./išj. mygtukas
6.	"Wi-Fi" įj./išj. mygtukas	13.	LAN prievadai
7.	Maitinimo mygtukas	14.	Paleidimo iš naujo mygtukas

Lietuvių

Modemas ruošiamas

Lietuvių

 (\bullet)

1. Atvienojiet barošanas kabeli / DSL modemu. Ja tam ir rezerves barošana no baterijas, izņemiet bateriju.

PIEZĪME: IJa jūs lietojat DSL internetam, jums būs vajadzīgs lietotājvārds / parole no jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja (Internet Service Provider, ISP), lai pareizi konfigurētu maršrutētāju.

۲

2. Pievienojiet modemu maršrutētājam ar komplektā esošo tīkla kabeli.

- 3. Pieslēdziet barošanu kabelim / DSL modemam.
- 4. Pārbaudiet kabeļa / DSL modema LED gaismiņas, lai pārliecinātos, ka savienojums ir aktīvs.







RT-AC86U iestatīšana

Kelvedį galite nustatyti naudodamiesi laidiniu ar belaidžiu ryšiu.

•

- A. Savienojums ar vadiem
- Pievienojiet maršrutētāju barošanas ligzdai un ieslēdziet barošanu. Pievienojiet tīkla kabeli no datora maršrutētāja LAN pieslēgvietai.



Lietuvių

PASTABOS:

 (\bullet)

- Naudokite tik pakuotėje esantį adapterį. Naudojant kitus adapterius galima sugadinti įrenginį.
- Specifikacijos:

PS maitinimo adapteris	PS išėjimas: +19 V esant maks. 1,75 A srovei		
Darbinė temperatūra	0~40°C	Sandėliavimo	0~70°C
Darbinė drėgmė	50~90%	Sandėliavimo	20~90%

2. Žiniatinklio naudotojo sąsaja atnaujinama automatiškai, kai atidarote tinklo naršyklę. Jei sąsaja nepasileidžia automatiškai, įveskite <u>http://router.asus.com</u>.

۲

۲

3. Lai novērstu neatļautu piekļuvi, iestatiet paroli maršrutētājam.

Login Information Setup	
Change the router password to prevent unauthor	ized access to your ASUS wireless router.
Router Login Name	admin
New Password	
Retype Password	Show password

B. Bezvadu savienojums

1. Pievienojiet maršrutētāju barošanas ligzdai un ieslēdziet barošanu.





۲

2. Pievienojieties tīklam ar nosaukumu (SSID), kas redzams uz ierīces etiķetes maršrutētāja mugurpusē. Lielākai tīkla drošībai nomainiet uz unikālu SSID un piešķiriet paroli.

*

۲



 (\bullet)

2,4G "Wi-Fi" pavadinimas (SSID):	ASUS_XX_2G
5G "Wi-Fi" pavadinimas (SSID):	ASUS_XX_5G

- XX nurodo paskutinius du 2,4 GHz MAC adreso skaičius. Jį galite rasti ant galinėje RT-AC86U pusėje esančios etiketės.
- Lietuvių

(�)

3. Žiniatinklio naudotojo sąsaja atnaujinama automatiškai, kai atidarote tinklo naršyklę. Jei sąsaja nepasileidžia automatiškai, įveskite <u>http://router.asus.com</u>.

۲

4. Lai novērstu neatļautu piekļuvi, iestatiet paroli maršrutētājam.

Login Information Setup	
Change the router password to prevent unauthorize	d access to your ASUS wireless router.
Router Login Name	admin
New Password	
Retype Password	Show password

Bezvadu maršrutētāja iestatījumu atcerēšanās

Užbaigę maršruto parinktuvo sąranką įsidėmėkite belaidžio tinklo nuostatas.

۲

Kelvedžio pavadinimas:	Slaptažodis:
2,4 GHz tinklo SSID:	Slaptažodis:
5 GHz tinklo SSID:	Slaptažodis:

DUK

- 1. Kur galiu rasti daugiau informacijos apie belaidį maršruto parinktuvą?
 - Internetinėje klausimų ir atsakymų svetainėje http://support.asus.com/faq
 - Techninės pagalbos svetainėje http://support.asus.com
 - Paskambinę į klientų aptarnavimo liniją, žr. pagalbiniame vadove pateiktą informaciją apie pagalbą telefonu.

۲

 (\bullet)

()

lepakojuma saturs

- RT-AC86U
- Maiņstrāvas adapteris
- Padomi ātrai darba uzsākšanai
- Z

 (\bullet)

ŅEMIET: Ja kāda no šīm lietām ir bojāta vai pazudusi, sazinieties ar pārdevēju.

۲

☑ 3* bezvadu antenas

Tīkla kabelis (RJ-45)

Īss RT-AC86U apraksts





1.	LAN LED	8.	Strāvas (DC-IN) osta
2.	WAN (interneta) gaismas diode	9.	USB 2.0 osta
3.	2,4 GHz / 5 GHz Wi-Fi LED	10.	USB 3.0 osta
4.	Barošanas LED	11.	WAN (interneta) pieslēgvieta
5.	WPS poga	12.	LED ieslēgšanas/izslēgšanas poga
6.	Wi-Fi ieslēgšanas/izslēgšanas poga	13.	LAN ostām
7.	Strāvas poga	14.	Atiestatīšanas poga

Latviski

Jūsu modems tiek sagatavots darbam

Ištraukite maitinimo kabelį / DSL modemą. Jei jame yra 1. atsarginė baterija, ją išimkite.

۲

PASTABA: IJei naudojate DSL internetui, norint tinkamai konfigūruoti kelvedi Jums prireiks naudotojo vardo ir slaptažodžio. Ju teiraukitės savo interneto paslaugu teikėjo (ISP).

2. Pateikiamu tinklo laidu prijunkite modemą prie kelvedžio.

- ljunkite kabeli / DSL modema. 3.
- Patikrinkite savo kabelio/DSL modemo šviesinius 4. indikatorius (LED) ir įsitikinkite, kad ryšys yra suaktyvintas.

46







۲

Latviski

 (\bullet)

Ð 0

RT-AC86U nustatymas

Maršrutētāju varat iestatīt, izmantojot vadu vai bezvadu savienojumu.

 $(\mathbf{\Phi})$

- A. Laidinis ryšys
- 1. Prijunkite kelvedį prie maitinimo lizdo ir įjunkite jį. Prijunkite tinklo laidą nuo kompiuterio prie savo kelvedžio LAN prievado.



NOTES:

 (\bullet)

- Izmantojiet tikai iepakojumā esošo adapteri. Izmantojot citus adapterus, iespējams sabojāt ierīci.
- Tehniskie dati:

Līdzstrāvas adapteris	Līdzstrāvas izvade: +19 V ar maksimālo strāvu 1,75 A			
Darba temperatūra	0~40°C	Uzglabāšana	0~70°C	
Apkārtējās vides mitrums	50~90%	Uzglabāšana	20~90%	

•

Latviski

2. Atverot tīmekļa pārlūkprogrammu, tīkla grafiskā lietotāja saskarne GUI atveras automātiski. Ja tā automātiski neatveras, ievadiet <u>http://router.asus.com</u>.

۲

3. Nustatykite savo kelvedžio slaptažodį, kad išvengtumėte neleistinos prieigos.

Login Information Setup		
Change the router password to prevent unauthorized	d access to your ASUS wireles	s router.
Router Login Name	admin	
New Password		
Retype Password		Show password

- B. Belaidis ryšys
- 1. Prijunkite kelvedį prie maitinimo lizdo ir įjunkite jį.





۲



 Prisijunkite prie tinklo naudodami pavadinimą (SSID), kurį rasite ant kelvedžio galinės pusės esančioje gaminio etiketėje. Geresnei tinklo saugai pakeiskite unikalų SSID ir priskirkite slaptažodį.

 $(\mathbf{0})$

Currently connected	d to: 😽	-
ASUS router Internet acce	ess	E
Wireless Network C	onnection ^	
ARIES_RT-N66U	Connected	
ASUS Ariel 2G	line.	
ASUS_XX_2G	lin.	
	Connect	
Alen_Private	line.	
ASUSPM-Public	100	
ALIGU_87U_2G	line.	
ASUS hm66 2G	at.	-
Open Network a	and Sharing Center	

 (\clubsuit)

2,4 G Wi-Fi nosaukums (SSID):	ASUS_XX_2G
5G Wi-Fi nosaukums (SSID):	ASUS_XX_5G

 XX norāda pēdējos divus 2.4GHz MAC adreses ciparus. Tas atrodams uz RT-AC86U aizmugurē esošās etiķetes.

- Atverot tīmekļa pārlūkprogrammu, tīkla grafiskā lietotāja saskarne GUI atveras automātiski. Ja tā automātiski neatveras, ievadiet <u>http://router.asus.com</u>.
- 4. Nustatykite savo kelvedžio slaptažodį, kad išvengtumėte neleistinos prieigos.

Login Information Setup	
Change the router password to prevent unauthorize	ed access to your ASUS wireless router.
Router Login Name	admin
New Password	
Retype Password	Show password

۲

Latviski

()

Įsiminkite savo belaidžio kelvedžio nustatymus

Pabeidzot maršrutētāja iestatīšanu, iegaumējiet bezvadu iestatījumus.

 $(\mathbf{0})$

()

Maršrutētāja nosaukums:	Parole:
2,4 GHz tīkla SSID:	Parole:
5 GHz tīkla SSID:	Parole:

Biežāk uzdotie jautājumi (FAQ)

- 1. Kur es varu atrast plašāku informāciju par bezvadu maršrutētāju?
 - Tiešsaistes BUJ (FAQ) vietnē: http://support.asus.com/faq
 - Tehniskā atbalsta vietne: http://support.asus.com/
 - Klientu palīdzības telefons: Lietojiet palīdzības telefonu (Support Hotline), kas norādīts Papildu rokasgrāmatā (Supplementary Guide).

۲

()

Zawartość opakowania

RT-AC86U

۲

- Adapter zasilania
- Instrukcja szybkiego uruchomienia
 - **UWAGI:** W przypadku uszkodzenia lub braku któregoś z elementów skontaktuj się ze sprzedawcą.

۲

Szybki przegląd routera RT-AC86U



			8 10
1.	LAN LED	8.	Port wejścia zasilania (Wejście prądu stałego)
2.	Kontrolka LED sieci WAN (Internet)	9.	Port USB 2.0
3.	Dioda LED Wi-Fi 2,4GHz / 5GHz	10.	Port USB 3.0
4.	Dioda LED zasilania	11.	Port sieci WAN (Internet)
5.	Przycisk WPS	12.	Włącznik/wyłącznik sieci LED
6.	Włącznik/wyłącznik sieci Wi-Fi	13.	Porty LAN
7.	Włącznik/wyłącznik zasilania	14.	Przycisk Reset

791

12

13

- ☑ 3 * anteny bezprzewodowe
- ☑ Kabel sieciowy (RJ-45)

Przygotowanie modemu

Odłącz kabel zasilający/modem DSL. Jeśli zawiera on 1. baterie podtrzymującą, wyjmij ją.

Polski

 (\bullet)

UWAGA: Jeśli modem DSL służy do obsługi Internetu, konieczne będzie odpowiednie skonfigurowanie routera przy użyciu nazwy użytkownika/ hasła uzyskanych od usługodawcy internetowego (ISP).

۲

2. Podłącz modem do routera przy użyciu dołączonego kabla sieciowego.

Włącz modem kablowy/DSL. 3.

Sprawdź wskaźniki LED na modemie kablowym/ 4. DSL w celu upewnienia się, że połączenie jest aktywne.

۲

52





Unplug



a

0

0

 (\mathbf{A})



Konfiguracja routera RT-AC86U

Router można skonfigurować w ramach połączenia przewodowego lub bezprzewodowego.

۲

- A. Połączenie przewodowe
- 1. Podłącz router do gniazda elektrycznego i włącz go. Podłącz kabel sieciowy do komputera i portu LAN routera.



UWAGI:

 (\bullet)

- Stosować tylko zasilacz dołączony do zestawu. Zastosowanie innych zasilaczy może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Dane techniczne:

Zasilacz sieciowy prądu stałego	Wyjście prądu stałego: +19 V przy prądzie maks. 1,75 A		
Temperatura pracy	0~40°C	Przechowywanie	0~70°C
Wilgotność działania	50~90%	Przechowywanie	20~90%

0

Polski

2. Po uruchomieniu przeglądarki, automatycznie otwiera się sieciowy, graficzny interfejs użytkownika. Jeżeli nie uruchomi się automatycznie, wpisz adres <u>http://router.asus.com</u>.

۲

3. Ustaw hasło dla routera w celu zabezpieczenia go przed nieautoryzowanym dostępem.

Login Information Setup	
Change the router password to prevent una	uthorized access to your ASUS wireless router.
Router Login Name	admin
New Password	
Retype Password	Show password

- B. Połączenie bezprzewodowe
- 1. Podłącz router do gniazda elektrycznego i włącz go.



۲

۲

2. Nawiąż połączenie z siecią o nazwie (identyfikator SSID) wskazanej na etykiecie produktu z tyłu routera. Aby lepiej zabezpieczyć sieć, zmień identyfikator SSID na unikatowy i przypisz hasło.

۲

Currently connected to ASUS router Internet access	p: 🐓	•
Wireless Network Con	nection ^	
ARIES_RT-N66U	Connected	
ASUS Ariel 2G	lin.	
ASUS_XX_2G	lle.	
	Connect	
Alen_Private	lin.	
ASUSPM-Public	In	
ALIGU_87U_2G	In	
ASUS hm66 2G	at l	-
Open Network an	d Sharing Center	

 (\bullet)

Nazwa Wi-Fi 2,4G (SSID):	ASUS_XX_2G
Nazwa Wi-Fi 5G (SSID):	ASUS_XX_5G

* XX to dwie ostatnie cyfry adresu MAC 2,4 GHz. Można go znaleźć na etykiecie z tyłu routera RT-AC86U.

3. Po połączeniu, przy uruchamianiu przeglądarki, automatycznie otwiera się sieciowy, graficzny interfejs użytkownika. Jeżeli nie uruchomi się automatycznie, wpisz adres <u>http://router.asus.com</u>.

۲

4. Ustaw hasło dla routera w celu zabezpieczenia go przed nieautoryzowanym dostępem.

Login Information Setup	
Change the router password to prevent unauthorized	d access to your ASUS wireless router.
Router Login Name	admin
New Password	
Retype Password	Show password

Zapisanie ustawień routera bezprzewodowego

 Zapamiętaj ustawienia sieci bezprzewodowej po zakończeniu konfiguracji routera.

 $(\mathbf{0})$

 (\bullet)

Nazwa routera:	Hasło:
Za pomocą nazwy (identyfika- tora SSID) sieci 2,4 GHz:	Hasło:
Za pomocą nazwy (identyfika- tora SSID) sieci 5 GHz:	Hasło:

Często zadawane pytania (FAQ)

- 1. Gdzie można znaleźć więcej informacji o routerze bezprzewodowym?
 - Często zadawane pytania online (FAQ): <u>http://support.asus.com/faq</u>
 - Portal wsparcia technicznego: <u>http://support.asus.com</u>
 - Obsługa klienta: Patrz Obsługa klienta w Dodatkowym przewodniku.

(�)

Комплект поставки

- ✓ Беспроводной роутер RT-AC86U
- Блок питания

۲

- ✓ 3 * антенны
- 🗹 Сетевой кабель (RJ-45)

Краткое руководство

ПРИМЕЧАНИЕ: Если какие-либо элементы комплекта поставки отсутствуют или повреждены, обратитесь к продавцу.

۲

Быстрый обзор роутера





1.	Индикатор LAN	8.	Разъем питания (DC-In)
2.	Индикатор WAN (Internet)	9.	Порт USB 2.0
3.	Индикатор 2.4 ГГц и 5 ГГц	10.	Порт USB 3.0
4.	Индикатор питания	11.	Порт WAN (Internet)
5.	Кнопка WPS	12.	Кнопка включения/отключения индикации
6.	Кнопка включения/отключения WI-FI	13.	Разъем LAN
7.	Кнопка питания	14.	Кнопка сброса

0

 (\bullet)

Подготовка модема

1. Отключите кабельный / DSL модем. При наличии резервного аккумулятора, извлеките его.

۲

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании подключения DSL вам потребуется ввести имя пользователя / пароль от провайдера (ISP).

 Подключите модем к роутеру с помощью сетевого кабеля.

- 3. Включите кабельный / DSL модем.
- 4. Убедитесь, что индикаторы кабельного / DSL модема светятся, означающее активность подключения.

۲







Русский:

 (\bullet)



Роутер можно настроить через проводное или беспроводное подключение.

 $(\mathbf{0})$

- А. Проводное подключение
- 1. Подключите роутер к электрической розетке и включите его. С помощью сетевого кабеля (2) подключите компьютер к LAN порту роутера.



ПРИМЕЧАНИЯ:

()

- Используйте только блок питания, поставляемый с устройством. При использовании других блоков питания устройство может быть повреждено.
- Спецификация:

Блок питания	Выходная мощность: 19 В с максимальным током 1,75 А;			
Температура при работе	0~40°C	Накопитель	0~70°C	
Влажность при работе	50~90%	Накопитель	20~20%	

۲

Русский:

 (\bullet)

2. Веб-интерфейс запускается автоматически при открытии браузера. Если он не запустился автоматически, введите <u>http://router.asus.com</u>

۲

3. Задайте пароль роутера для предотвращения несанкционированного доступа.

Login Information Setup				
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.				
Router Login Name	admin			
New Password				
Retype Password	Show password			

- В. Беспроводное подключение
- 1. Подключите роутер к электрической розетке и включите его.



 (\bullet)

۲

2. Подключитесь к сети (SSID), указанной на этикетке на задней стороне роутера. В целях безопасности смените SSID и назначьте пароль.

۲



Имя беспроводной сети 2.4 ГГц (SSID):	ASUS_XX_2G		кий:
Имя беспроводной сети 5 ГГц (SSID): ************************************	ASUS_XX_5G ю следним цифрам МАС іти на этикетке на задней		Pycci
		-	

- После подключения, веб-интерфейс запускается автоматически при открытии браузера. Если он не запустился автоматически, введите <u>http://router.asus.com</u>.
- 4. Задайте пароль роутера для предотвращения несанкционированного доступа.

۲

Login Information Setup				
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.				
Router Login Name	admin			
New Password				
Retype Password	Show password			

 (\bullet)

()

Запоминание настроек беспроводного роутера

• Запомните параметры беспроводной сети после завершения настройки роутера.

۲

Имя роутера:	Пароль:
SSID для 2,4 ГГц :	Пароль:
SSID для 5 ГГц :	Пароль:

FAQ

- 1. Где можно найти подробную информацию о беспроводном роутере?
 - Часто задаваемые вопросы: <u>http://support.asus.com/faq</u>
 - Техническая поддержка: <u>http://support.asus.com</u>
 - Горячая линия: Обратитесь к списку горячих линий в этом кратком руководстве

۲

Русский:

۲

Conteúdo da embalagem

- RT-AC86U
- ☑ Încărcător

()

Ghid rapid de pornire

- ✓ 3 antene wireless
- 🗹 Rețeaua de cablu (RJ-45)

NOTĂ: Dacă oricare dintre articole este deteriorat sau lipsește, contactați furnizorul.

۲

O privire rapidă asupra dispozitivului RT-AC86U



D		
7515		-14
	ß	
	-	

1.	LAN LED	8.	Port de alimentare (intrare c.c.)
2.	LED WAN (internet)	9.	Porturi USB 2.0
3.	LED pentru banda de frecvență Wi-Fi de 2,4 GHz/5 GHz	10.	Porturi USB 3.0
4.	Led alimentare	11.	Port WAN (internet)
5.	Buton WPS	12.	Buton de pornire/oprire LED
6.	Buton de pornire/oprire Wi-Fi	13.	Porturi LAN
7.	Buton de alimentare	14.	Buton resetare

Română

Pregătirea modemului

Deconectati modemul DSL/prin cablu. Dacă acesta are 1. o baterie de rezervă, scoateți bateria.

> NOTĂ: Dacă utilizați conexiunea DSL pentru internet, veti avea nevoie de numele de utilizator/ parola de la furnizorul de servicii internet (ISP) pentru a configura corect ruterul.

۲

Conectati modemul la ruter cu aiutorul cablului de 2. rețea inclus în pachet.

- Porniți modemul DSL/prin cablu. 3.
- Verificați indicatoarele luminoase LED de pe 4. modemul DSL/prin cablu pentru a vă asigura că este activă conexiunea.

۲







Ð 0

 (\bullet)



۲

NOTE:

- Utilizați numai adaptorul livrat în pachet. Utilizarea altor adaptoare poate deteriora dispozitivul.
- Specificații:

Adaptor de alimentare c.c.	leşire c.c.: +19 V cu curent max. de 1,75 A			
Temperatură în stare de funcționare	0~40°C	Stocare	0~70°C	
Umiditate în stare de funcționare	50~90%	Stocare	20~90%	

2. Interfața GUI web se lansează automat atunci când deschideți un browser web. Dacă nu se lansează automat, introduceți <u>http://router. asus.com</u>.

۲

3. Configurați o parolă pentru ruter în vederea prevenirii accesului neautorizat.

Login Information Setup				
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.				
Router Login Name	admin			
New Password				
Retype Password	Show password			

- B. Conexiune fără fir
- 1. Conectați ruterul la o priză de curent și porniți-l.



۲

 Conectați-vă la numele de rețea (SSID) afișat pe eticheta de produs de pe partea din spate a ruterului. Pentru o securitate de rețea mai bună, modificați la un SSID unic și atribuiți o parolă.

 $(\mathbf{\Phi})$



 (\bullet)

Nume rețea Wi-Fi 2,4 GHz ASUS_XX_2G (SSID):

Nume reţea Wi-Fi 2,4 GHz ASUS_XX_5G (SSID):

- XX se referă la ultimele două cifre ale adresei MAC 2,4 GHz. O puteți găsi pe eticheta de pe spatele dispozitivului RT-AC86U.
- Română

 $(\mathbf{ })$

- Odată ce sunteți conectat, interfața GUI web se lansează automat atunci când deschideți un browser web. Dacă nu se lansează automat, introduceți <u>http://</u> <u>router.asus.com</u>.
- 4. Configurați o parolă pentru ruter în vederea prevenirii accesului neautorizat.

 \odot



Memorarea setărilor ruterului fără fir

Memorați setările fără fir pe măsură ce finalizați configurarea ruterului.

۲

 (\bullet)

Numele routerului:	Parolă:
2.4 GHz rețea SSID:	Parolă:
5 GHz rețea SSID:	Parolă:

Întrebări frecvente (FAQ)

- 1. Unde pot găsi informații suplimentare despre ruterul fără fir?
 - Site online cu cele mai frecvente întrebări (FAQ): http://support.asus.com/faq
 - Site de asistență tehnică: http://support.asus.com
 - Linie telefonică de tip Hotline pentru clienți: Consultați Hotline asistență din Ghidul suplimentar.

۲

 (\bullet)

Sadržaj paketa

- RT-AC86U
- AC adapter

₹

۲

✓ Vodič za brzo korišćenje

♂ 3 * bežične antene

Mrežni kabl (RJ-45)

BELEŠKE: Ukoliko bilo koja od dole navedenih stavki nedostaje ili je oštećena, kontaktirajte svog prodavca.

۲

Brzi pogled na vaš ruter





1.	LAN lampica	8.	Port za napajanje (DC-IN)
2.	WAN (Internet) lampica	9.	USB 2.0 portovi
3.	2.4GHz / 5GHz Wi-Fi lampica	10.	USB 3.0 portovi
4.	Napajanje lampica	11.	WAN (Internet) portovi
5.	WPS taster	12.	Taster za uključivanje/isključivanje LED interneta
6.	Taster za uključivanje/isključivanje Wi-Fi interneta	13.	LAN portovi
7.	Taster za uključivanje/isključivanje	14.	Taster za resetovanje

Srpski

Priprema vašeg modema

1. Izvucite kabl za struju/DSL modem. Ukoliko postoji baterija za podršku, izvadite bateriju.

NAPOMENA: Ukoliko koristite DSL za internet, biće vam potrebni korisničko ime/lozinka od vašeg internet provajdera (ISP) da ispravno konfigurišete ruter.

 Povežite svoj modem za ruter uz pomoć priloženog mrežnog kabla.

- 3. Uključite svoj kabl/DSL modem.
- 4. Proverite LED lampice svog kabla/DSL modema da proverite da je veza aktivna.

۲

 (\mathbf{A})







۲

<u>Srpski</u>



Možete da podesite svoj ruter preko kablovske ili bežične veze.

- A. Povezivanje kablom
- Priključite svoj ruter u utičnicu za struju i uključite ga. Povežite mrežni kabl od kompjutera do LAN ulaza na svom ruteru.



NAPOMENE:

 (\bullet)

- Koristite isključivo adapter koji ste dobili u pakovanju. Korišćenje drugih adaptera može da ošteti uređaj.
- Specifikacija:

Adapter za jednosmernu struju	Izlaz jednosmerne struje: +19 V sa maks. strujom od 1,75 A;		
Radna temperatura	0°C-40°C	Skladištenje	0°C–70°C
Radna vlažnost	50%–90%	Skladištenje	20%–90%

 (\bullet)

2. Mrežni GUI se pokreće automatski kada otvorite internet pregledač. Ukoliko se ne pokrene automatski, unesite <u>http://router.asus.com</u>.

0

۲

3. Podesite lozinku za svoj ruter da sprečite neautorizovani pristup.

Login Information Setup			
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.			
Router Login Name	admin		
New Password			
Retype Password	Show password		

B. Bežično povezivanje

Srpski

 (\bullet)

1. Priključite svoj ruter u utičnicu za struju i uključite ga.


2. Povežite se za ime mreže (SSID) prikazano na etiketi proizvoda na poleđini rutera. Za bolju bezbednost mreže, pređite na jedinstveni SSID i dodelite lozinku.

۲



 (\bullet)

2.4G Wi-Fi ime (SSID):	ASUS_XX_2G
5G Wi-Fi ime (SSID):	ASUS_XX_5G

* XX se odnosi na poslednja dva broja 2.4GHz MAC adrese. Broj možete da pronađete na etiketi na poleđini svog ruter.

۲

3. Mrežni GUI se pokreće automatski kada otvorite internet pregledač. Ukoliko se ne pokrene automatski, unesite <u>http://router.asus.com</u>.

 \odot

4. Podesite lozinku za svoj ruter da sprečite neautorizovani pristup.

Login Information Setup				
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.				
Router Login Name	admin			
New Password				
Retype Password		Show password		

Pamćenje podešavanja bežičnog rutera

Zapamtite svoja bežična podešavanja kada završite podešavanje svog rutera.

۲

lme rutera:	Lozinku :
2.4 GHz network SSID	Lozinku:
5 GHz network SSID:	Lozinku:

Često postavljana pitanja (FAQs)

- 1. Gde mogu da pronađem više informacija o ovom bežičnom ruteru?
 - Internet prezentacija sa često postavljanim pitanjima na internetu: <u>http://support.</u> <u>asus.com/faq</u>
 - Internet prezentacija za tehničku podršku: http://support.asus.com
 - Hitna linija za potrošače Pogledajte Hitnu liniju za podršku u ovom Uputstvu za brzo korišćenje.

۲

۲

Obsah balenia

RT-AC86U

₹

()

- Adaptér striedavého prúdu
- Stručný návod na obsluhu
- ✓ 3 * bezdrôtové antény
- Sieťový kábel (RJ-45)

POZNÁMKY: Ak je poškodená alebo chýba ktorákoľvek položka, oznámte to svojmu predajcovi.

۲

Rýchly pohľad na váš smerovač



			E.	
		Ì		řřř
566	9			

1.	LED indikátor rozhrania LAN	8.	Port napájania (DC-IN – vstup jednos- merného prúdu)
2.	Port siete WAN (internet)	9.	Port USB 2.0
3.	Kontrolka LED, 2,4 GHz/5 GHz Wi-Fi	10.	Port USB 3.0
4.	LED indikátor napájania	11.	LED indikátor siete WAN (internet)
5.	Tlačidlo WPS	12.	Tlačidlo zapnutia/vypnutia siete LED
6.	Tlačidlo zapnutia/vypnutia siete Wi-Fi	13.	Porty LAN
7.	Hlavný vypínač	14.	Tlačidlo na resetovanie

Slovenský

2017/5/16 17:01:20

Príprava modemu

Slovenský

۲

Odpojte napájací kábel/modem DSL. Ak je vybavený 1. záložnou batériu, vyberte ju.

> POZNÁMKA: Ak na internetové pripojenie používate DSL, na správnu konfiguráciu smerovača budete musieť zadať svoje používateľské meno/heslo od vášho poskytovateľa internetových služieb (ISP).

۲

Modem pripojte k smerovaču pomocou dodaného 2. sieťového kábla.

- Zapnite káblový/DSL modem. 3.
- Skontrolujte kontrolky LED na modeme DSL/napájací kábel a uistite sa, že pripojenie je aktívne. 4.







格



76

۲

Inštalácia smerovač

Smerovač môžete nastaviť pomocou drôtového alebo bezdrôtového pripojenia.

 $(\mathbf{\Phi})$

- A. Káblové pripojenie
- Smerovač zapojte do elektrickej zásuvky a zapnite ho. Sieťový kábel z počítača zapojte do portu LAN v smerovači.



POZNÁMKY:

 (\bullet)

- Používajte iba adaptér, ktorý je súčasťou balenia. Používaním iných adaptérov môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Špecifikácie:

Napájací adaptér jednos- merným prúdom	Výstup jednosmerného prúdu: +19 V s max. prúdom 1,75 A		
Prevádzková teplota	0~40°C	Pamäť	0~70°C
Prevádzková vlhkosť	50~90%	Pamäť	20~90%

Slovenský

()



۲

۲

3. Nastavte heslo pre smerovač, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu.

Login Information Setup	
Change the router password to prevent unauthorize	d access to your ASUS wireless router.
Router Login Name	admin
New Password	
Retype Password	Show password

- B. Bezdrôtové pripojenie
- 1. Smerovač zapojte do elektrickej zásuvky a zapnite ho.





۲

2. Pripojte do siete s názvom (SSID), ktorý je uvedený na štítku výrobku na zadnej strane smerovača. Pre lepšie zabezpečenie siete ho zmeňte na jedinečné SSID a priraďte heslo.

()

Currently connected	to:	67 -
ASUS router Internet acces	5	E
Wireless Network Co	nnection	^
ARIES_RT-N66U	Connected	
ASUS Ariel 2G	-1	
ASUS_XX_2G	el.	
	Connect	
Alen_Private	al.	1
ASUSPM-Public	-1	
ALIGU_87U_2G	.1	
ASUS hm66 2G		- 1
Open Network ar	nd Sharing Cente	r

 (\bullet)

2,4 G Wi-Di, Názov identifikátora (SSID):	ASUS_XX_2G
5 G Wi-Di, Názov identifikátora (SSID):	ASUS_XX_5G
•	

XX predstavuje posledné dve číslice adresy 2.4GHz MAC. Tieto číslice sú uvedené štítku na zadnej strane smerovača RT-AC86U.

 Po pripojení sa po otvorení webového prehľadávača automaticky načíta webové grafické používateľské rozhranie (GUI). Ak sa nenačíta automaticky, zadajte adresu <u>http://router.asus.com.</u>

۲

4. Nastavte heslo pre smerovač, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu.



Sloven

 $(\mathbf{ })$

Uchovanie údajov o nastaveniach bezdrôtového smerovača

Po dokončení nastavenia smerovača si nastavenia bezdrôtovej siete zapamätajte.

 $(\mathbf{0})$

()

Názov smerovača:	Heslo :
Identifikátor SSID pre 2,4 GHz sieť:	Heslo:
Identifikátor SSID pre 5 GHz sieť:	Heslo:

Často kladené otázky (FAQ)

- 1. Kde nájdem viac informácií o smerovači bezdrôtovej komunikácie?
 - On-line stránka s často kladenými otázkami: http://support.asus.com/faq
 - Stránka technickej podpory: <u>http://support.asus.com</u>
 - Zákaznícka horúca linka: Pozrite si informácie o horúcej linke podpory v Doplnkovom návode.

 \odot

Vsebina paketa

RT-AC86U

()

- ✓ Omrežni kabel (RJ-45)
- 2 * Antene omrežja 3G/4G
- ✓ 3 brezžične antene
- Vodnik za hitri zagon

OPOMBE: Če je kateri koli predmet poškodovan ali manjka, obvestite vašega prodajalca.

۲

Kratek pregled usmerjevalnika RT-AC86U



1.	LAN LED	8.	Vhod (DC-IN) vklop
2.	LED-dioda omrežja WAN (internet)	9.	Vhod USB 2.0
3.	LED-lučka 2,4 GHz/5 GHz omrežja Wi-Fi	10.	Vhod USB 3.0
4.	Lučka za vklop	11.	Vrata WAN (internet)
5.	Gumb za WPS	12.	Gumb za vklop/izklop omrežja LED
6.	Gumb za vklop/izklop omrežja Wi-Fi	13.	Vhodi LAN
7.	Tipka za vklop/izklop	14.	Gumb za ponastavitev

Prioprava modema

Slovenščina

۲

Izklopite kabelski modem/modem DSL. Če je modem 1. opremljen z rezervno baterijo, jo odstranite.

> **OPOMBA:** Če modem DSL uporabljate za internet, za pravilno konfiguracijo usmerjevalnika potrebujete uporabniško ime in geslo ponudnika internetnih storitev.

۲

Priključite modem na usmerjevalnik s priloženim 2. omrežnim kablom.

- Vklopite kabelski modem/modem DSL. 3.
- Preverite lučke LED kabelskega modema/modema DSL 4. in se prepričajte, da je povezava aktivna.









Nastavitev usmerjevalnika RT-AC86U

Usmerjevalnik omrežja lahko nastavitve prek žične ali brezžične povezave.

•

- A. Žična povezava:
- Usmerjevalnik priključite na električno vtičnico in ga vklopite. Priključite omrežni kabel iz računalnika na vrata LAN na usmerjevalniku.



OPOMBE:

 (\bullet)

- Uporabljajte samo napajalnik, ki je bil priložen paketu. Z uporabo drugih napajalnikov lahko poškodujete napravo.
- Tehnični podatki:

Enosmerni napajalnik	lzhod enosmernega toka: +19 V z največ 1,75 A toka			
Delovna temperatura	0~40oC Shramba 0~70oC			
Delovna vlažnost	50~90%	Shramba	20~90%	

83

<u>Slovenščina</u>

2. Spletni vmesnik GUI se samodejno zažene, ko odprete spletni brskalnik. Če se ne zažene samodejno, pojdite na <u>http://router.asus.com</u>.

۲

۲

3. Nastavite geslo za usmerjevalnik, da preprečite nepooblaščen dostop.

Login Information Setup			
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.			
Router Login Name	admin		
New Password			
Retype Password	Show password		

- B. Brezžična povezava
- 1. Usmerjevalnik priključite na električno vtičnico in ga vklopite.



۲

2. Vzpostavite povezavo z omrežjem (SSID), ki je prikazano na nalepki izdelka na hrbtni strani usmerjevalnika. Za boljšo varnost omrežja nastavite enolično ime omrežja (SSID) in dodelite geslo.

۲

Currently connected	dito: 🍫	-
ASUS router Internet acce	ess	Ш
Wireless Network C	onnection ^	
ARIES_RT-N66U	Connected	
ASUS Ariel 2G	liter	
ASUS_XX_2G	lite.	
	Connect	
Alen_Private	lle.	
ASUSPM-Public	lite.	
ALIGU_87U_2G	liter	
ASUS hm66 2G	at l	-
Open Network a	and Sharing Center	

 (\bullet)

Ime 2,4 GHz omrežja Wi-Fi (SSID):	ASUS_XX_2G
Ime 5 GHz omrežja Wi-Fi (SSID):	ASUS_XX_5G

 XX se nanaša na dve števki naslova MAC v pasu 2,4 GHz. Najdete ju na nalepki na hrbtni strani usmerjevalnika RT-AC86U.

 Ko je povezava vzpostavljena, se spletni vmesnik GUI samodejno zažene, ko odprete spletni brskalnik. Če se ne zažene samodejno, pojdite na <u>http://router.</u> <u>asus.com</u>.

۲

4. Nastavite geslo za usmerjevalnik, da preprečite nepooblaščen dostop.



Slovenščina

Shranjevanje nastavitev brezžičnega usmerjevalnika

 Zapomnite si nastavitve za brezžično povezavo, ko zaključite namestitev usmerjevalnika.

 $(\mathbf{0})$

 (\bullet)

Ime usmerjevalnika:	Geslo:
2.4 GHz network SSID:	Geslo:
5G Hz network SSID:	Geslo:

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQs)

- 1. Kje lahko najdem več informacij o brezžičnem usmerjevalniku?
 - Spletna stran s pogosto zastavljenimi vprašanji (FAQ): http://support.asus.com/faq
 - Stran s tehnično podporo: <u>http://support.asus.com</u>
 - Telefonska številka za stranke: Glejte telefonsko številko v tem Vodniku za hitri zagon.

۲

(�)

Paket içeriği

RT-AC86U

()

- AC adaptörü
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

- ✓ 3 tane kablosuz anteni
- Ağ kablosu (RJ-45)

NOTLAR: Eğer öğelerden herhangi bir hasar görmüşse ya da kayıpsa, satıcınız ile temasa geçin.

۲

Yönlendiricinizi aygıtınıza hızlı bir bakış





1.	LAN LED	8.	Güç (DC-Girişi) bağlantı noktası
2.	WAN (Internet) LED'i	9.	USB 2.0 bağlantı noktaları
3.	2,4 GHz / 5 GHz Wi-Fi LED'i	10.	USB 3.0 bağlantı noktaları
4.	Güç LED	11.	WAN (Internet) bağlantı noktası
5.	WPS düðmesi	12.	LED açma/kapatma düğmesi
6.	Wi-Fi açma/kapatma düğmesi	13.	LAN bağlantı noktaları
7.	Güç düğmesi	14.	Sýfýrla düðmesi

Türkçe

Modeminizi hazırlama

Kablo/DSL modemi kapatın. Bir yedek pili varsa, pili 1. cıkarın.

NOT:

Internet için DSL kullanıyorsanız, yönlendiriciyi uygun biçimde yapılandırmak için Internet Servis Śağlayıcınızdan (İSS) kullanıcı adınızı/sifrenizi almanız gerekecektir.

۲

Modeminizi, birlikte gelen ağ kablosuyla 2. yönlendiriciye bağlayın.

- Kablo/DSL modemi açın. 3.
- Bağlantının etkin olduğundan emin olmak için 4. kablo/DSL modeminizin LED ışıklarını denetleyin.









۲

Yönlendiricinizi aygıtınızı kurma

Yönlendiricinizi kablolu veya kablosuz bağlantı aracılığıyla ayarlayabilirsiniz.

 $(\mathbf{0})$

- A. Kablolu bağlantı:
- 1. Yönlendiricinizi bir prize takıp gücünü açın. Bilgisayarınızdan gelen ağ kablosunu yönlendiricinizdeki bir LAN bağlantı noktasına bağlayın.



NOTLAR:

 (\bullet)

- Sadece paketiniz ile birlikte gelen adaptörü kullanın. Diğer adaptörlerin kullanılması aygıta zarar verebilir.
- Teknik özellikler:

DC Güç adaptörü	DC Çıkışı: Maks 1.75A akım ile +19V;		
Çalıştırma Sıcaklığı	Çalıştırma Sıcaklığı 0~40°C		0~70°C
Çalışma Nemi	50~90%	Depolama	20~90%

Türkçe

2. Bir web tarayıcı açtığınızda, web grafik kullanıcı arayüzü otomatik olarak başlar. Otomatik olarak başlamazsa <u>http://router.asus.com</u> adresini girin.

۲

3. Yetkisiz erişimi önlemek amacıyla yönlendiriciniz için bir şifre ayarlayın.

Login Information Setup			
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.			
Router Login Name	admin		
New Password			
Retype Password	Show password		

B. Kablosuz bağlantı

Türkçe

 (\bullet)

1. Yönlendiricinizi bir prize takıp gücünü açın.



 Yönlendiricinin arka tarafındaki ürün etiketinde gösterilen ağ adına (SSID) bağlanın. Daha iyi ağ güvenliği için, benzersiz bir SSID'ye değiştirin ve bir şifre atayın.

۲

Currently connected to: ASUS router Internet access	47	11 ×
Wireless Network Connection	^	
ARIES_RT-N66U Connected	.ull	
ASUS Ariel 2G	I	
ASUS_XX_2G	.ul	
Conn	ect	
Alen_Private	lle.	
ASUSPM-Public	.ul	
ALIGU_87U_2G	lle.	
ASUS hm66 2G	at	-
Open Network and Sharing Center		

2,4 G Wi-Fi Adı (SSID):	ASUS_XX_2G
5 G Wi-Fi Adı (SSID):	ASUS_XX_5G

* XX kısmı, 2,4 GHz MAC adresinin son iki basamağına karşılık gelir. Bu bilgiyi, 4G-AC68U aygıtınızın arkasındaki etikette bulabilirsiniz.

3. Bir web tarayıcı açtığınızda, web grafik kullanıcı arayüzü otomatik olarak başlar. Otomatik olarak başlamazsa <u>http://router.asus.com</u> adresini girin.

۲

4. Yetkisiz erişimi önlemek amacıyla yönlendiriciniz için bir şifre ayarlayın.

Login Information Setup			
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.			
Router Login Name	admin		
New Password			
Retype Password	Show	password	

()

Kablosuz yönlendirici ayarlarınızı anımsama

Yönlendirici ayarını tamamlarken kablosuz ayarlarınızı anımsayın.

 (\bullet)

Yönlendirici Adı:	Şifre :
2.4 GHz ağı SSID:	Şifre :
5 GHz ağı SSID:	Şifre :

۲

Sık Sorulan Sorular (SSS'lar)

- 1. Kablosuz yönlendirici hakkında ayrıntılı bilgiyi nereden bulabilirim?
 - Çevrimiçi SSS sitesi: <u>http://support.asus.com/faq</u>
 - Teknik destek sitesi: <u>http://support.asus.com</u>
 - Müşteri Yardım Hattı: Ek Kılavuzdaki Destek Yarım Hattına bakın.

0

(�)

До комплекту входять

- ✓ 4G-AC68U Wireless Router
- Адаптер змінного струму
- Керівництво для початку експлуатації
- З * бездротові антени
- ☑ Мережевий кабель (RJ-45)

ПРИМІТКА: Якщо будь-які предмети пошкоджені або відсутні, зверніться до дистрибютора.

۲

Швидкий огляд маршрутизатор



 (\bullet)



1.	LAN LED	8.	Порт живлення (входу постійного струму)
2.	Світлодіодний індикатор WAN (Інтернет)	9.	Порти USB 2.0
3.	Світлодіод Wi-Fi 2,4 ГГц / 5 ГГц	10.	Порти USB 3.0
4.	Світлодіод живлення	11.	Порт WAN (Інтернет)
5.	Кнопка WPS	12.	Кнопка увімкн./вимк. LED
6.	Кнопка увімкн./вимк. Wi-Fi	13.	Порти LAN
7.	Кнопка живлення	14.	Кнопка "Скинути"

Українська

Підготовка модема

1. Вимкніть з мережі шнур живлення/модем DSL. Якщо пристрій має акумулятор, вийміть його.

> примітка: Якщо ви користуєтеся Інтернет через DSL, вам знадобиться ім'я користувача/пароль від Інтернет-провайдера, щоб правильно конфігурувати маршрутизатор.

2. Підключіть модем до маршрутизатора поєднаним **у пару мережевим кабелем.**

- 3. Підключіть до електромережі шнур живлення/модем DŚĹ.
- Перевірте шнур/світлодіодні індикатори 4. модема DSL, щоб пересвідчитися, що підключення - активне.

94









a

0

0

۲





۲

۲



Налаштування маршрутизатор

Можна налаштувати маршрутизатор через дротове або бездротове

підключення.

- А. Дротове підключення:
- Увімкніть маршрутизатор до розетки живлення і подайте живлення. Підключіть мережевий кабель від комп'ютера до порту LAN на маршрутизаторі.



NOTES:

۲

- Користуйтеся лише адаптером з комплекту. Користування іншими адаптерами може пошкодити пристрій.
- Технічні характеристики:

Адаптер живлення постійного струму	Вихід постійного струму: +19 В з макс. струмом 1,75 А		
Температура експлуатації	0~40°C	3берігання	0~70°C
Відносна вологість повітря експлуатації	50~90%	3берігання	20~90%

2. Графічний веб-інтерфейс автоматично запускається, коли ви відкриваєте веб-браузер. Якщо він не запускається автоматично, введіть <u>http://router.</u> <u>asus.com</u>

۲

3. Встановіть пароль на маршрутизатор, щоб запобігти неавторизованому доступу.

Login Information Setup			
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.			
Router Login Name	admin		
New Password			
Retype Password	Show password		

۲

- В. Бездротове підключення
- Увімкніть маршрутизатор до розетки живлення і подайте живлення.



()

 Підключіться до мережевої назви (SSID), вказаної на ярлику виробу ззаду на маршрутизаторі. Заради надійнішої безпеки мережі змініть SSID на унікальний і призначте пароль.

۲



Назва Wi-Fi 2,4 Г (SSID):	ASUS_XX_2G
Назва Wi-Fi 5 Г (SSID):	ASUS_XX_5G

 XX відповідає останнім двом цифрам МАС-адреси 2,4 ГГц. Іх вказано на ярлику ззаду на RT-AC86U. Українська

(�)

- Графічний веб-інтерфейс автоматично запускається, коли ви відкриваєте веб-браузер. Якщо він не запускається автоматично, введіть <u>http://router.</u> <u>asus.com</u>.
- 4. Встановіть пароль на маршрутизатор, щоб запобігти неавторизованому доступу.

 \odot

Login Information Setup			
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.			
Router Login Name	admin		
New Password			
Retype Password	Show password		

Як запам'ятати налаштування бездротового маршрутизатора

• Завершуючи налаштування маршрутизатора, запам'ятайте бездротові налаштування.

۲

Назва маршрутизатора:	Пароль:
SSID мережі 2,4 ГГц:	Пароль:
SSID мережі 5 ГГц:	Пароль:

Розповсюджені питання

- 1. Де знайти більше інформації про цей бездротовий маршрутизатор?
- Розповсюджені питання он-лайн: <u>http://support.asus.com/faq</u>
- Сайт технічної підтримки: <u>http://support.asus.com</u>
- Гаряча лінія для клієнтів: Див. "Гарячі лінії" у Supplementary Guide (Додаткове керівництво).

Українська

()

()

Networks Global Hotline Information

Region	Country	Hotline Number	Service Hours
	Cyprus	800-92491	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	France	0033-170949400	09:00-18:00 Mon-Fri
	Germany	0049-1805010920 0049-1805010923 (component support) 0049-2102959911 (Fax)	09:00-18:00 Mon-Fri 10:00-17:00 Mon-Fri
	Hungary	0036-15054561	09:00-17:30 Mon-Fri
	Italy	199-400089	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	Greece	00800-44142044	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	Austria	0043-820240513	09:00-18:00 Mon-Fri
	Netherlands/ Luxembourg	0031-591570290	09:00-17:00 Mon-Fri
	Belgium	0032-78150231	09:00-17:00 Mon-Fri
Europe	Norway	0047-2316-2682	09:00-18:00 Mon-Fri
	Sweden	+46-858769407	09:00-18:00 Mon-Fri
	Finland	00358-969379690	10:00-19:00 Mon-Fri
	Denmark	0045-38322943	09:00-18:00 Mon-Fri
	Poland	0048-225718040	08:30-17:30 Mon-Fri
	Spain	0034-902889688	09:00-18:00 Mon-Fri
	Portugal	00351-707500310	09:00-18:00 Mon-Fri
	Slovak Republic	00421-232162621	08:00-17:00 Mon-Fri
	Czech Republic	00420-596766888	08:00-17:00 Mon-Fri
	Switzerland-German	0041-848111010	09:00-18:00 Mon-Fri
	Switzerland-French	0041-848111014	09:00-18:00 Mon-Fri
	Switzerland-Italian	0041-848111012	09:00-18:00 Mon-Fri
	United Kingdom	0044-1442265548	09:00-17:00 Mon-Fri
	Ireland	0035-31890719918	09:00-17:00 Mon-Fri
	Russia and CIS	008-800-100-ASUS	09:00-18:00 Mon-Fri
	Ukraine	0038-0445457727	09:00-18:00 Mon-Fri

Region	Country	Hotline Numbers	Service Hours
	Australia	1300-278788	09:00-18:00 Mon-Fri
	New Zealand	0800-278788	09:00-18:00 Mon-Fri
		0800-1232787	09:00-18:00 Mon-Fri
			09:00-17:00 Sat-Sun
	Japan	0081-570783886	09:00-18:00 Mon-Fri
		(Non-Toll Free)	09:00-17:00 Sat-Sun
	Korea	0082-215666868	09:30-17:00 Mon-Fri
	Thailand	0066-24011717	09:00-18:00 Mon-Fri
Asia-Pacific		1800-8525201	
		0065-64157917	11:00-19:00 Mon-Fri
	Singapore	0065-67203835	11:00-19:00 Mon-Fri
		(Repair Status Only)	11:00-13:00 Sat
	Malaysia	0060-320535077	10:00-19:00 Mon-Fri
	Philippine	1800-18550163	09:00-18:00 Mon-Fri
	India	1800-2090365	09:00-18:00 Mon-Sat
	India(WL/NW)	1800-2090303	09:00-21:00 Mon-Sun
	Indonesia	0062-2129495000	09:30-17:00 Mon-Fri
		500128 (Local Only)	9:30 – 12:00 Sat
	Vietnam	1900-555581	08:00-12:00 13:30-17:30 Mon-Sat
	Hong Kong	00852-35824770	10:00-19:00 Mon-Sat
	USA	1 010 000 0707	8:30-12:00 EST Mon-Fri
Americas	Canada	1-012-202-2/8/	9:00-18:00 EST Sat-Sun
	Mexico	001-8008367847	08:00-20:00 CST Mon-Fri
			08:00-15:00 CST Sat

Region	Country	Hotline Numbers	Service Hours	
	Egypt	800-2787349	09:00-18:00 Sun-Thu	
Middle East + Africa	Saudi Arabia	800-1212787	09:00-18:00 Sat-Wed	
	UAE	00971-42958941	09:00-18:00 Sun-Thu	
	Turkey	0090-2165243000	09:00-18:00 Mon-Fri	
	South Africa	0861-278772	08:00-17:00 Mon-Fri	
	Icrool	*6557/00972-39142800	08:00-17:00 Sun-Thu	
	Israel	*9770/00972-35598555	08:30-17:30 Sun-Thu	
	Romania	0040-213301786	09:00-18:30 Mon-Fri	
	Bosnia Herzegovina	00387-33773163	09:00-17:00 Mon-Fri	
	Bulgaria	00359-70014411	09:30-18:30 Mon-Fri	
Balkan Coun-		00359-29889170	09:30-18:00 Mon-Fri	
tries	Croatia	00385-16401111	09:00-17:00 Mon-Fri	
	Montenegro	00382-20608251	09:00-17:00 Mon-Fri	
	Serbia	00381-112070677	09:00-17:00 Mon-Fri	
	Slovenia	00368-59045400	09:00 16:00 Man Fri	
		00368-59045401	08:00-16:00 1000-FH	
Baltic Countries	Estonia	00372-6671796	09:00-18:00 Mon-Fri	
	Latvia	00371-67408838	09:00-18:00 Mon-Fri	
	Lithuania-Kaunas	00370-37329000	09:00-18:00 Mon-Fri	
	Lithuania-Vilnius	00370-522101160	09:00-18:00 Mon-Fri	

۲

NOTES:

۲

- UK support e-mail: network support uk@asus.com
- For more information, visit the ASUS support site at: <u>http://support.asus.com</u>

۲



ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <u>http://csr.asus.com/english/Takeback.htm</u> for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <u>http://csr.asus.com/english/REACH.htm</u>

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



WARNING! Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

IMPORTANT! This device within the 5.15 ~ 5.25 GHz is restricted to indoor operations to reduce any potential for harmful interference to co-channel MSS operations.

 \odot

102

()



WARNING! This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

•

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IMPORTANT NOTE:

Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance with FCC exposure compliance requirement, please follow operation instruction as documented in this manual.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements – Article 3 Protection requirements for health and safety – Article 3.1a Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are considered relevant and sufficient. Protection requirements for electromagnetic compatibility – Article 3.1b Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient. Effective use of the radio spectrum – Article 3.2 Testing for radio test suites according to EN 300328 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Declaration of Conformity for Ecodesign directive 2009/125/EC

Testing for eco-design requirements according to (EC) No 1275/2008 and (EU) No 801/2013 has been conducted. When the device is in Networked Standby Mode, its I/O and network interface are in sleep mode and may not work properly. To wake up the device, press the Wi-Fi on/off, LED on/off, reset, or WPS button.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.Operation Channels: CH1~11 for N. America; Ch1~13 for Japan; CH1~13 for Europe (ETSI) This equipment may be operated in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, RT.

 \odot

()



This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-247. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The ASUS Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has been evaluated for and shown compliant with the IC Specific Absorption Rate ("SAR") limits when installed in specific host products operated in portable exposure conditions (antennas are less than 20 centimeters of a person's body).

This device has been certified for use in Canada. Status of the listing in the Industry Canada's REL (Radio Equipment List) can be found at the following web address: <u>http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng</u>

Additional Canadian information on RF exposure also can be found at the following web: <u>http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html</u>

Canada, avis d'Industrie Canada (IC)

Cet appareil numérique de la classe B est conforme aux normes ICES-003 et RSS-247 du Canada.

Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas créer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer tout type d'interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans I ASUS est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans I ASUS de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Speci c Absorption Rate – Taux d'absorption spéci que) d'IC lorsqu'il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d'exposition à des appareils portables (les antennes se situent à moins de 20 centimètres du corps d'une personne).

Ce périphérique est homologué pour l'utilisation au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industry Canada rendez-vous sur:

•

http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

 $(\mathbf{ })$

Pour des informations supplémentaires concernant l'exposition aux RF au Canada rendezvous sur : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html

NCC 警語

 (\bullet)

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻 率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及 干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或 工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。 此設備的安裝與操作要離使用者之最小距離為20公分;電磁波曝露量MPE標準值1 mWcm2,送測產品實測值為:0.302 mWcm2。

۲

限用物質及其化學符號 單元 六價鉻 多溴聯苯 多溴二苯醚 鉛(Pb) 汞 (Hg) 鎘(Cd) (Cr^{+6}) (PBDE) (PBB) 印刷電路板及 \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc 雷子組件 外殼 \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc 天線 \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc 其他及其配件 \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc 備考 1. "〇 " 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考 2. "一" 係指該項限用物質為排除項目。

「產品之限用物質含有情況」之相關資訊,請參考下表:

