iCarsoft[®]

Felhasználói kézikönyv

For BMM V2.0 / MB V2.0 / VAWS V2.0 / POR V2.0 NOL V2.0 / OP V2.0 / LR V2.0 / US V2.0 / FR V2.0 / FA V2.0 / B800 V2.0 / L600 V2.0 / M900 V2.0 / W500 V2.0 / V200 V2.0 / P700 V2.0 / U300 V2.0 / J100 V2.0 / C550 V2.0(1+4) / C770 Pro/ EJ Pro/ E880 Pro/ CR Plus/ CR Pro/ JP V2.0 / KR V2.0 / CR V2.0(1+4)

Multi-system Autó diagnosztikai eszköz sorozat



iCarsoft Technology Inc. www.icarsoft.us www.icarsoft.com www.icarsoftech.de All Rights Reserved

Tartalom

1. Termék leírás	01
2 Specifikációk	02
3. Mellékelt tartozékok	02
4. Termék tulajdonságok	
5. Jármű lefedettség	02
6. Működés	02
6.1 Diagnózis	03
6.2 Szolgáltatás működés	03
6.2.1 Olai visszaállítás	04
6.2.2 EPB	
6.2.3 BMS	05
6.2.4 DPF	
6.2.5 ETC	
6.2.6 SAS	07
6.3 Akkumulátor feszültség teszt	
6.4 OBDII/ EOBD	08
6.5 OTC Lookup	
6.6 Felülvizsgálat és beszámoló	
6.7 Beállítás	08
6.8 Segítség	09
6.9 Az eszközről	09
7 lótállás	09
8 Szoftvor frissítás ás adat nyomtatás	00 12
0. OZUNVEL INSSNES ES AUAL NYUMIANS	

iCarsoft[®]

Felhasználói kézikönyv

Multi-system Autó diagnosztikai eszköz sorozat



01



- ① BACK GOMB -- Visszatérés az előző menübe.
- 2) FEL GOMB -- A kurzort felfelé mozgatja a kiválasztáshoz.
- (3) BALRA GOMB -- A kurzort balra mozgatja a kiválasztáshoz.
- (4) JOBBRA GOMB -- A kurzort jobbra mozgatja a kiválasztáshoz.
- ⑤ LE GOMB -- A kurzort lefelé mozgatja a kiválasztáshoz.
- 6 ENTER GOMB A menülistából történő kiválasztás (vagy művelet) megerősítése.
- (7) HELP BUTTON -- Súgóinformációk megjelenítése a teszteredményekhez vagy a felhasználói műveletekhez.
- 8 F1 FUNKCIÓ GOMB -- Speciális használatra.
- (9) F2 FUNKCIÓ GOMB -- Speciális használatra.
- ① OBDII-csatlakozó -- A szkennereszköz OBDII-kábelen keresztül csatlakozik a jármű adatkapcsolat-csatlakozójához.
- ① TÁROLÓKÁRTYA NYÍLÁS -- A szkenner eszköz rendszerének tárolására szolgál.
- Adatkábel-csatlakozó -- Csatlakoztatja a szkennert a tápellátáshoz és szükség esetén a szoftver frissítéséhez.

- 2. Műszaki adatok
- 1) Megjelenítés: 480*320 pixeles 4,0" TFT LCD kijelzővel.
- 2) Működési hőmérséklet: 0°C 50°C
- 3) Tárolási hőmérséklet: -20°C 70°C
- 4) Működési feszültség: 9 18V
- 5) Működési áram: 150mA@12V (tipikus)6) Energiafogyasztás: 1,8W (tipikus)
- 7) Méret: 206*104.1*32.6 mm (L x W x H)
- 8) Súlv: 312a
- 3. Mellékelt tartozékok
- 1) Felhasználói kézikönyv -- Útmutató az eszköz műveleteihez.
- 2) Adatkábel -- Lehetővé teszi az egyszerű frissítést PC-n és internetkapcsolaton keresztül
- 3) OBD főkábel -- Eeszközök és járművek összekapcsolása.
- 4) Tárolókártya -- Járműprogram letöltése.
- 4. A termék jellemzői
 - Az iCarsoft Multi-syslem Car Diagnostic Tool V2.0 sorozat képes mindenre, olvasni és törölni a hibakódokat az összes rendszeren, mint például a motor, a sebességváltó, az ABS és a légzsák stb.
 - 2) Támogatja az OBDII/EOBD tíz működési módját.
 - Élő adatok olvasása.
 - 4) Teljes ECU diagnózis.
 - 5) Az OBDII-16 DLC-vel felszerelt összes modell egyetlen márkájára vonatkozik.
 - 6) Könnyen használható szilikon billentyűkkel.
 - 7) Olajlámpa/szerviz visszajelzés: Támogatja a szervizlámpa visszaállítását.
 - 8) Elektronikus parkoló fék (EPB) rendszer karbantartása, az EPB rendszer deaktiválása és újraaktiválása csere és inicializálás céljából.
 - 9) Akkumulátor-kezelő rendszer (BMS), regisztrálja az új akkumulátort a BMS-be az akkumulátorcsere során.
 - A dízel részecskeszűrő (DPF) regenerálását vezérlő rendszer a DPF eltömődésekor kéri a DPF regenerálási folyamatát, és kikapcsolja a DPF jelzőt.
 - Elektronikus fojtószelepvezérlő rendszer (ETC), újratanulja a fojtószelep vezérlő értékét, miközben tisztítja vagy kicseréli a fojtószelepet.
 - 12) SAS: Kormányzási szögérzékelő (SAS) kalibrálása, a kormánykerék egyenesre kalibrálása, vagy a SAS újrakalibrálása a kormányműalkatrész cseréje közben.
 - Az Adatnyomtatás funkció lehetővé teszi a szkenner eszköz által rögzített diagnosztikai adatok vagy testreszabott tesztjelentések kinyomtatását.
 - Az akkumulátorteszt lehetővé teszi, hogy a motor indításakor az OBD-porttal rendelkező akkumulátor feszültségét a szkennereszközzel mérje.
 - 15) DTC könyvtár, amelyet a felhasználó az eszköz működtetésekor megnézhet.
 - 16) Frissítés PC-n keresztül.
- 17) Többnyelvű: Angol, Német, Dutch, Spanyol, Francia.

Megjegyzés:

Bizonyos funkciókat a jármű gyártója korlátozhat, mivel a gyári hozzáférési kódot speciálisan kell megadnia. Ez a szkenner eszköz 20 évnyi modellre terjed ki, így előfordulhat, hogy egyes funkciók nem minden évjárat/modell esetén állnak rendelkezésre.

5. Jármű lefedettség

Az iCarsoft Multi-system Car Diagnostic Tool V2.0 Series egy professzionális és hatékony járműhiba diagnosztikai eszköz, amelyet az iCarsoft Technology Inc. fejlesztett ki. A 4,0"-os TFT LCD és az egyedülálló diagnosztikai szoftver, rendelkezik teljes ECU diagnózissal. Jármű márka és vizsgálati módok főleg a következők: CANBUS, ISO9141, KWP2000 és J1850 stb. Lehetővé teszi a technikusok számára az összetett problémák pontos diagnosztizálását. A CR2.0 több járműmárka választása.

6. Művelet

MEGJEGYZÉS*: Üdvözöljük az icarsoft szkenner eszköz használatakor, tegye meg a következőt, mielőtt használná a szkenner eszközt.

 Először is, kérjük, ellenőrizze a csomag tartalmást, mint a szkenner eszközt és a tartozékokat már a csomag megnyitásakor, olvassa el a felhasználói kézikönyvet, és csatlakoztassa az OBD II kábelt a szkenner eszközhöz. Kétféleképpen lehet a szkennert táplálni, az egyik módia az adatkábel külső 5V-os hálózati adapter vagy USB-port használata, a másik módia az OBD II kábel csatlakoztatása a jármű adatkapcsolati csatlakozóiához.

• Ne nyissa ki a szkennert esős környezetben, vagy képzés hiányában hNe áztassa el a szkennert, mivel a billentvűzet és a csatlakozók nem vízállóak, továbbá a billentvűzet vagy a kijelző tisztításához nem használhat oldószereket, például alkoholt,

- Beállíthatia a kívánt nvelvet, mértékegységet és hangjelzést, amikor a szkenner csatlakoztatva van áramforráshoz.
- Győződjön meg róla, hogy a gyújtás be van kapcsolva, amikor már csatlakoztatja a szkenner eszközt.

6.1 Diagnózis

Ezt a funkció kifejezetten úgy tervezték, hogy diagnosztizália az elektronikus vezérlőrendszert a csatlakoztatott járműmodellen.

		\$	Function list
Diagnostics	Service	Voltage	Module Information
1 1 1 1 1	国	ř	Hibakód olvasása
OBDII/EOBD	DTC Lookup	Review	Hibamemória törlése
5	2		Adatok megtekintése
- Cohun	Holo	About	

Lásd az alábbiakban bemutatott folyamatábrát a jármű diagnosztizálásához:



Válasszon ki egy adott rendszert, és nyomja m eg az OK gombot, ekkor megjelenik egy funkciómenü, a funkciómenü lehetőségei a különböző járműveknél némileg eltérnek. A funkciómenű a következőket tartalmazhatja: Modulinformációk olvasása -- z Alektronikus rendszer teljes modulinformációjának olvasása, például az ECU VIN-je, alkatrészszáma, verziója, szállítója, gyártási dátuma. Ezeket az adatokat a [Record] gomb megnyomásával el is mentheti.

Hibakód olvasása -- A teljes elektronikus rendszermodul hibakódjának olvasása, a hibakód állapotának és leírásának megjelenítése. Ezeket az adatokat a [Record] gomb megnyomásával el is mentheti.

Hibakód törlése -- Törli a teljes elektronikus rendszermodul hibakódját és a diagnosztikához kapcsolódó freeze frame információkat.

Élő adatok megtekintése -- A teljes elektronikus rendszermodul élő adatainak olvasása szöveg értékben vagy hullámban. Ezeket az adátokat is elmentheti a [Record] gomb megynomásával.

6.2 Szerviz funkció

Az iCarsoft V2.0 többrendszeres autódiagnosztikai eszközsorozat olajvisszaállítás, EPB, BMS, DPF, ETC, SAS funkciókat biztosít a legtöbb ma forgalomban lévő modern járműhöz. A hat speciális funkció eléréséhez válassza a Főmenüben a Szerviz funkciót.



6.2.1 Olai visszaállítás

Válassza ki a főképernyőn az Olaj visszaállítása ikont, és várja meg a járműgyártó képernyőjét. Válassza ki a megfelelő járműmárkát.

A különböző járműveknek különböző módszerei lehetnek az olajkarbantartás elvégzésére. Általában az olajcsere akkor szükséges, amikor az olajlámpa világít, és az ajánlott karbantartási időszak elérkezett. Az Oil Reset funkció visszaállíthatia a karbantartási időszakot és a távolságot, és kikapcsolhatia a lámpát, amikor valóban kicseréli az olaiat.

Kézi visszaállítás:

lly módon a keresőeszköz nem fog kommunikálni a vizsgált járművel. Az eljárás befejezéséhez kövesse az alábbi lépéseket (vegyük a BMW-t példának):

1) Válassza ki az olai-visszaállítás funkciót a főképernyőn, válassza ki a BMW-t a járműmárka képernyőn, és nyomja meg az OK gombot.

BMW		1/12	
1Series	1 Series	1/2	
2Series	1' E81 E82 E87 E88		1/0
3Series	1' E20 E21	1_E81_E82_E87_E88	1/2
4Series		Manual Reset	
5Series	1	Software Reset	
6Series]		
	<u></u>		

2) Válassza ki a járművének megfelelő beállításokat lépésről lépésre az egyes megjelenő képernyők szerint, amíg a jármű adatait azonosítia. 3) A járműadatok beírása után a szkenner eszköz megjeleníti a manuális

- visszaállítás üzenetét, a folytatáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 4) Kövesse az utasításokat a szerviz manuális visszaállításához. 5) Nyomja meg az OK gombot a kilépéshez.

m ignition switch to ON, close whicle door ress odometer reset button to disaplay ne vice item and select corresponding service iten setting service intervals for the

Szoftver-visszaállítás:

Ha összekapcsolási hiba lép fel, kérjük, olvassa el a Termék hibaelhárítás című fejezetet a részletekért (vegyük példának a Benz-et).

1) Válassza ki az olaj-visszaállítás funkciót a főképernyőn, válassza ki a Benz-t a járműmárka képernyőn, és nyomja meg az OK gombot.

2) Válassza ki a járművének megfelelő opciókat lépésről lépésre az egyes megjelenő képernyők szerint, amíg a járműadatokat be nem azonosítja.

C-Class	2/7
202-C Class(UP to 05/97,)	
202-C Class(AS of 06/97, DAS 3)	
203-C Class(UP to 08/2003)	
203-C Class(From 09/2003 to 12/2007)	
203-C Class(AS of 01/2008)	
203-C Class(AS of 01/2008)	

Kövesse az utasításokat a szerviz kézi visszaállításához.

Operator message		Operator message	
r carrying out an oil change ,the remaining		Has an oil change been carried out? Remaining	
nce and the remaining time have to be set		distance and remaining time are reset	
initial values. In this case the distance			
n and also the			
[CANCEL] F2 -	OK]	F1 - [NO] F2 -	YE

- 4) Ha a képernyőn megjelenik a Szerviz Állapot megtörtént, nyomja meg az OK gombot a kilépéshez.
 - Operator message Service Status:Done Current Service data Remaining distance-readout(mile):16000 Remaining time(d):365

6.2.2 EPB

Elektronikus rögzítőfék (EPB) rendszer karbantartása, az EPB rendszer kikapcsolása és úiraaktiválása csere és inicializálás céljából (Vegyük a BMW-t példának). 1) Válassza ki az EPB opciót a

lépésre az egyes megjelenő képernyők

szerint, amíg a jármű adatait

azonosítia.

EPB		
Elektronikus rögzítőfék (EPB) rendszer	BMW	1/2
karbantartása, az EPB rendszer		
kikapcsolása és újraaktiválása csere és	Smart Scan	
inicializálás céljából (Vegyük a BMW-t	Manual Select	
példának).		
Válassza ki az EPB opciót a		
Szervizfunkció ikonból, és válassza ki a		
járművének megfelelő opciókat lépésről		
lénésre az egyes megjelenő kénernyők		

- 2) Kiválaszthatja a Smart Scan könnyű használat az EPB szolgáltatásokhoz. Ha a művelet sikeresen befejeződött, megjelenik a sikeres információ, majd nyomja meg az OK gombot a kilépéshez.
- 3) Szintén kiválaszthatja a Manuális Választás üzemmódot a működéshez. és lépésről lépésre kiválaszthatja a járművének megfelelő opciókat az egyes képernyők szerint, amelyek megielennek, amíg a jármű adatait azonosítják, megielenik a "Fékcsere " üzenet a képernyőn.

Brake replacement	Brake replacement
Activate the installation position	The following conditions must be met in order to
Deactivate the installation postion	reach the installation position;
	Ignition turned on
	Vehicle stationary
	Parking brake released
	-

4) Az aktiválási lépés aktiválása után nyomja meg az OK gombot, majd aktiválja a deaktiválási lépést.



5) Nyomja meg az OK gombot a kilépéshez.

6.2.3 BMS

Battery Management System (BMS), regisztrálja az új akkumulátort a BMS-be az akkumulátor cseréje közben (Vegye a BMW-t mintát). A képernyőn győződjön meg arról, hogy a következő feltétel már teljesül, és nyomja meg az OK gombot a folytatáshoz.

1) Válassza ki a BMS opciót a Szerviz-funkció ikonjából, és válassza ki a járművének megfelelő beállításokat lépésről lépésre az egyes megjelenő képernyők szerint, amíg a járműinformációkat be nem azonosítia.

attery replacement	1/3
Description of battery and BS	
Show history of battery replacement	
Register battery replacement	

- 3) És akkor működteti a regisztert az akkumulátornak, miután kicserélte az régi akkumulátort az úira. Gvőződiön meg róla, hogy a következő feltétel már fennáll, és nyomja meg az OK gombot a folytatáshoz.
- 4) Nyomja meg az OK gombot a kilépéshez

6.2.4 DPF

A dízel részecskeszűrő (DPF) regenerációs vezérlőrendszer, kéri a DPF regenerációs folyamatot, ha a DPF eltömődik, és kikapcsolja a DPF jelzőt (Vegyük a BMW-t példának).

1) Válassza ki a DPF opciót a Szervizfunkció ikonból, és válassza ki lépésről lépésre a járműre vonatkozó megfelelő opciókat a megjelenő képernyők szerint, amíg a járműinformációkat azonosítja.



2) A DPF-szolgáltatás leírásának áttekintése után. A folytatáshoz válassza a Regenerálás kérése lehetőséget.

állapot, amikor az állapotelemre kattint, Nyomja meg az OK

3) Ha a művelet sikeres, akkor megjelenik a regenerációs

ince the last regeneration took place Distance(km) 51 Time(days:hh:mm:ss) 0.1:11:20

egeneration status

6.2.5 ETC

gombot a kilépéshez.

Elektronikus gázpedálvezérlő rendszer (ETC), a fojtószelep vezérlőértékének újratanulása a fojtószelep törlése vagy cseréje közben (vegye a BMW-t mintát).

1) Válassza ki az ETC opciót a Szervizfunkció ikonból, és válassza ki a járművének megfelelő opciókat lépésről lépésre az egyes megjelenő képernyők szerint, amíg a jármű adatait azonosítja.

Clear Adaptations	1/4	Inform
[1] Clear throttle-valve-potentiometer adapt	ation	
[2] Clear idle-air adaption		
[3] Clear knock-control adaption		Adaptation cle
[4] Clear all adaption		

2) Ha a művelet sikeres, akkor megjelenik az információ a képernyőn, Nyomja meg az OK gombot a kilépéshez.



Currently registered battery capacity in DME/DDE th;90 last replacement(km):41120 second last replacement(km):91120 third last replacement(km):141120 F2 = {OK replacement history The battery replacement was registered uccessfully in the DME/DDE. The following is now entered in the DME/DDE.
kh;90 last replacement(km):41120 second last replacement(km):91120 third last replacement(km):141120 F2 - [OK] replacement history The battery replacement was registered uccessfully in the DME/DDE.
last replacement(km):41120 second last replacement(km):91120 third last replacement(km):141120 F2 - {OK replacement history The battery replacement was registered uccessfully in the DME/DDE. The following is now entered in the DME/DDE.
second last replacement(km):91120 third last replacement(km):141120 F2 - (OK replacement history The battery replacement was registered uccessfully in the DME/DDE. The following is now entered in the DME/DDE.
third last replacement(km):141120 F2 - [OK replacement history The battery replacement was registered uccessfully in the DME/DDE. The following is now entered in the DME/DDE.
F2- (OK replacement history The battery replacement was registered uccessfully in the DME/DDE. The following is now entered in the DME/DDE.
replacement history The battery replacement was registered uccessfully in the DME/DDE. The following is now entered in the DME/DDE.
replacement history The battery replacement was registered uccessfully in the DME/DDE. The following is now entered in the DME/DDE.
The battery replacement was registered uccessfully in the DME/DDE. The following is now entered in the DME/DDE.

last replacement(km): 0

second last replacement(km):91120

third last replacement(km):141120

6.2.6 SAS

SAS: Kormányzási szögérzékelő (SAS) kalibrálás, kalibrálja a kormánykereket egyenesre, vagy újra kalibrálja a SAS-t a kormányrész cseréje közben (vegyük a BMW-t példának).

1) Válassza ki az SAS opciót a Szervizfunkció ikonból, és válassza ki a járművének megfelelő opciókat lépésről lépésre a megjelenő képernyők szerint, amíg a jármű adatait azonosítja.

> erinc the

> > F2 - B

Steering System	1/2	STEERING ANGLE RESE
Description of Startup/Adjustment		Initialisation/adjustment of the active steeri system must be performed after or during th
Perform Startup/Adjustment		following work: Replacement of active steering control un Programming active steering control unit. Replacement of SZL control unit. Programmin of SZL control unit. Replacement of steering gear. Work on steering column.

1) Ezután a képernyőn hibaérték jelenik meg, mint az 5 vagy mások, nyomja meg az F2 gombot a folytatáshoz, a képernyő győződjön meg arról, hogy a következő feltétel már megvan, és nyomja meg az OK gombot a folytatáshoz.

steering angle calibration	1/*
Cumulative steering angle value(*):	5
	F2 - IOK1

2) És válassza ki a megfelelő beállításokat a járművéhez lépésről lépésre az egyes képernyők szerint.



3) Ha a művelet sikeres, megjelenik a jobb kormányszög értéke az alábbiak szerint, Nyomja meg az OK gombot a kilépéshez.



6.3 Akkumulátor feszültség teszt

Az akkumulátorfeszültség oldalon az adatkapcsolati csatlakozó (DLC) feszültségét mutatja, amely megközelítőleg a jármű akkumulátorának állapotát jelzi. Különösen a motor indításakor figyelheti meg a feszültséget.



6.4 OBDII/ EOBD

A kurzorgombbal válassza ki az OBDII/EOBD ikont a főképernyőn, majd nyomja meg az ENTER billentyűt. A Monitor áttekintésen nyomja meg az ENTER billentyűt a Diagnosztikai menübe. Támogatja az OBDII/EOBD mind a 10 üzemmódját, mint például az aktuális hibakód olvasása, függőben lévő hibakód olvasása, állandó hibakód olvasása, hibakód törlése, élő adatok olvasása, állókép olvasása, járműinformációk olvasása, IM készenlét olvasása, oxigénszenzor-adatok olvasása, fedélzeti monitor adatai olvasása és a párolgás* rendszer szivárgásvizsgálatának elindítása.



Diagnostic Menu	1/9
Read Codes	
Erase Codes	
/M Readiness	
Live Data	
Freeze Frame	
Vehicle Information	

Monitor Overview	
ML Status	OFF
Codes Found	0
Monitor Completed	5
Monitor Not Completed	2
Monitor Not Supported	0
Ignition Type	Spark
Protocol Type	CAN

6.5 DTC Lookup

A kurzorgombbal válassza ki a DTC Lookup ikont a főképernyőn, majd nyomja meg az ENTER billentyűt. Nvomia meg a balra/iobbra gombot a kiemelő sáv különböző pozícióba történő áthelyezéséhez. Nyomja meg a FEL/LE gombot az érték módosításához. maid nyomja meg az ENTER gombot, a képernyőn megjelenik a DTC meghatározása.

6.6 Felülvizsgálat és jelentés

A kurzorgombbal válassza ki az Áttekintés ikont a főképernyőn, a felülvizsgálathoz nyomja meg az ENTER gombot. Az elmentett adat a PC-re is átmenthető az adat-kábel segítségével és jelentés dokumentum készíthető a PC-n

6.7 Beállítás

6.7.1 Nvelv

A kurzorgombbal válassza ki a Setup (Beállítás) ikont a főképernvőn, maid nyomia meg az ENTER billentyűt. Válassza ki a Nyelv lehetőséget, és nyomja meg az ENTER billentyűt a nyelv beállításához.

Tool Setup	1/6
Language	
Unit of Measure	
Buzzer	
LOG	
Clear Data	
Factory Data Reset	

	Code Lookup	
	P0000	
	Left	
	Right	
	Change Digit	
-	Confirm	
\leftarrow	Exit	

Review	1/8
CAS [Car Access System]	
DME-DDE[Digital Motor-Diesel Electronics]	
EKPS [Fuel Pump Control]	
VTG [Transfer Case]	
DSC [Dynamic Stability Control]	

Language	1/5
English	
Français	
Español	
Deutsch	
Nederlands	

6.7.2 Mértékegység

Az Eszközbeállításban a LENYÍL gombbal válassza ki a Mértékegységet, majd nyomja meg az ENTER billentyűt, ahol választhat metrikus vagy birodalmi mértékegységet.

6.7.3 Buzzer

A Eszközbeállítás menüpontban a DOWN (Lefelé) gombbal válassza ki a Buzzer lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt, ahol a Buzzert be- vagy kikapcsolhatja.

6.8 Segítség

A kurzorgombbal válassza ki a Súgó ikont a főképernyőn, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.



6.9 Eszközről

A kurzorgombbal válassza ki a főképernyőn az Információ ikont, majd nyomja meg az ENTER billentyűt. Az Eszközinformáció oldalon a szoftver verziója, a hardver verziója és a termék sorozatszáma látható.

Tool Information		
Szoftver verzió:	1404	
11	Vt01	
Hardver verzio:	V100	
Sorozatszam.		
Icarsoft Technology Inc.		

7. Garancia

7.1 Korlátozott egyéves garancia

Az iCarsoft garantálja ügyfelei számára, hogy ez a termék az eredeti vásárlástól számított egy évig mentes minden anyag- és gyártási hibától, az alábbi feltételek mellett:

 Az iCarsoft kizárólagos felelőssége a garancia keretében a diagnosztikai eszköz javítására vagy - az iCarsoft választása szerint - a vásárlás igazolása mellett történő ingyenes cseréjére korlátozódik. Erre a célra az eladási bizonylat használható.

2) Ez a garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használat, baleset, árvíz, villámcsapás által okozott károkra, illetve ha a terméket a gyártó szervizközpontján kívül bárki más módosította vagy javította.

3) Az iCarsoft nem vállal felelősséget a diagnosztikai eszköz használatából, helytelen használatából vagy felszereléséből eredő véletlen vagy következményes károkért. Egyes államok nem engedélyezik a hallgatólagos jótállás időtartamának korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozások nem vonatkoznak Önre.

7.2 Szervizeljárások

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon helyi üzletéhez, forgalmazójához, vagy látogasson el weboldalunkra: www.icarsoft.us / www.icarsoft.com / www.icarsoftech.de Ha szükségessé válik a diagnosztikai eszköz javítás céljából történő visszaküldése, további információkért forduljon helyi forgalmazójához.

8. Szoftverfrissítés és adatnyomtatás

A Szoftverfrissítés lehetővé teszi a szkenner szoftverének frissítését PC-n / laptopon keresztül (Windows operációs rendszerrel). Készítsen elő egy számítógépet, amely képes az internethez való hozzáférésre, és csatlakoztassa a szkennert a számítógéphez adatkábelen keresztül. Ezután telepítse az iCarsoft MSDIAG PCCClientKits programot, és futtassa azt.

Az adatnyomtatási funkció lehetővé teszi a DTC-adatok, a modulinformációk kinyomtatását, A szkenner által rögzített élő adatok és VIN, amikor a szkennert a mellékelt adatkábellel PC / laptop számítógéphez csatlakoztatja.

MEGJEGYZÉS: A szoftverfrissítés és az adatkinyomtatás funkciókat ugyanazzal az alkalmazással végzi, amelynek neve iCarsoft MSDIAG_PCCClientKits.

8.1. Frissítési eljárások:

1) Töltse le az iCarsoft_MSDIAG_PCClientKits.exe csomagot a

- http://www.icarsoftech.de weboldalról vagy a márkakereskedőtől.
- 2) Futtassa a telepítőcsomagot, csak kattintson végig a [Tovább] gombra, és fejezze be a telepítést.



3) PC/Laptop csatlakoztatása

Csatlakoztassa a szkennert a PC-hez adatkábelen keresztül (ha van TF kártyaolvasója, akkor a TF kártyaolvasón keresztül is frissíthet), a PC cserélhető U-lemezként ismeri fel.



4) Az alkalmazás elindítása

Futtassa az iCarsoft_ MSDIAG_PCClientKits alkalmazást a számítógépén, az alkalmazás fel fogja ismerni a szkennert az SN szám szerint.



5) Frissítés

Nyomja meg a Letöltés gombot a szoftverfrissítés elindításához, a frissítési folyamat befejeztével a frissítés sikeres üzenete jelenik meg.

Serial Number 1/150201777771 V Selected/Free 83MB/156MB	Language Prend	h Deutsch h Dutch Dutch	Spanish Spanish	
Software	Local Version	Latest Version	Help	Size(MB)
V10BMM_SYSTEM	V01.04	V01.05	Info	9.5
BMW	V01.04	V01.05	Info	35.4
MINI	V01.04	V01.05	Info	35.4
RESET	V01.04	V01.05 In	Info	3.1

- 8.2. Adatnyomtatási eljárások:
- 1) Adatok mentése

A felhasználó megnyomhatja a [RECORD] gombot a diagnosztikai adatok, például a modulinformációk, az élő adatok, a hibakód, a Freeze Frame és a járműinformációk stb. mentéséhez, az adatok *.rex fájlként kerülnek mentésre a TF memóriakártyára, ezek a fájlok az iCarsoft_MSDIAG_PCClientKits alkalmazással diagnosztikai jelentés létrehozására használhatók.

- Peltételezzük, hogy az iCarsoft_MSDIAG_PCClientKits alkalmazás már megfelelően telepítve van. Ha NEM, kérjük, olvassa el a fenti "Frissítési eljárások" című részt.
- 3) Report-nyomtató indítása

Nyomja meg a [Report Printer] gombot a Report-Printer központ elindításához.



4) Select fájlok.

A BMW_EN_TEST_0001 a BMW diagnosztikai szoftverrel rögzített összes adatot mutatja. OBD_EN_ TEST_0001 mutatja az OBD diagnosztikai szoftverrel rögzített összes adatot.

BMW_EN_TEST_00001	Vehicle		Customer		
All series except X3 Amount	Operator		Date(D/M/Y)	05/01/2018	
DME-DDE [Digital Motor-Diese					
Module Information					
- vmd_vin_00001.rex					
View Data					
-OBD_EN_TEST_00001					
I-M Readiness					
Live Data Read Codes					
Lobd dtc 00001.rex					
Vehicle Information					
	Clear	Save	Print	View	Print

Kattintson a *.rex-re az adatok hozzáadásához a szerkesztőmezőhöz.

iCarsoft [®] Report Printer	r V1.00				- x
BMW_EN_TEST_00001	Vehicle		Customer		
All series except X3	Operator		Date(D/M/Y)	05/01/2018	
B-ME-DDE [Digital Motor-Diese G-ME-DDE [Digital Motor-Diese G-MC-DE [Normation	P0506 5/ Stored Idle Air Control Idle Air Control 7/ Stored Torque Control P0243 7/ Stored Turbocharge P0318 8/ Pending Rough Road P0239 9/ Pending Turbocharge P0019 11 Permanent Crankshaft F	710 rol System RPM Lower Than Expect 710 verter Clutch Circuit Performance/St 710 rr/Supercharger Wastegate Solenoi 710 13 Sensor A Signal Circuit 710 vr/Supercharger Boost Sensor B Circ 0/10 Position-Camshaft Position Correla	ted uck Off d A cuit	sr B	
< >	Clear	Save	Print	View	Print
Copyright C Icarsoft Technology Inc . All rights	reserved.			www	v.icarsoftech.de

[CLEAR] gomb a szerkesztési terület összes adatának törléséhez,

[SAVE] gomb a szerkesztési területen lévő összes adat szöveges fájlként történő mentéséhez, [PREVIEW] gomb a nyomtató-előnézethez,

[PRINT] gomb a szerkesztési területen lévő összes adat kinyomtatásához.