

iPega Gamepad Direct-Play Mode Výchozí nastavení **iOS/Android** za ízení

Upozornění

Pokud všeobecné podmínky vydavatele hry zakazují používání ovladačů a softwaru, které by způsobily zvýhodnění nad ostatními hráči, vystavujete se riziku zablokování přístupu do hry.



HOME+LEFT : Knives Out

HOME+DOWN : Mobile Legends;

ípega°

Výchozí nastavení Direct-Play Mode na za ízení iOS/Android

Výchozí herní tla ítka pro PUBG Mobile &

Knives Out, jak je znázorn no.

Poznámky:

- P i používání tohoto výrobku umíst te za ízení vodorovn Ř
- A ujist te se, že je tla ítko HOME vpravo.
- Obnovte výchozí nastavení herních tla ítek.
- Naleznete kroky uvedené na další stánce.

Zm te p ednastavenou hru stisknutím tla ítek na gamepadu: HOME+UP : PUBG Mobile; HOME+RIGHT : Arena of Valor HOME+DOWN : Mobile Legends;

HOME+LEFT : Knives Out

No#	Controller buttons	DURC	No#	Controller buttons	PUPC	
	Single key	PUBG		Single/Cabination key	FUBG	
1	А	Jump	13	R1+A	Bag	
2	В	Squat	14	R1+Y	Run	
3	х	Lay down	<mark>1</mark> 5	R1+L2	Get in	
4	Y	Мар	16	R1+R2	Bullets reload	
5	D-pad UP	Pick up equipment	17	R2	Fire	
6	D-pad Down	Revive Open door	18	R3	Grenade	
7	D-pad Left	Main Weapon	19	Right Joystick	Angle view	
8	D-pad Right	Secondary Weapon	20	L1 +Right Joystick	View	
9	R1+D-pad Left	Turn left	21	L2	Aim	
10	R1+D-pad Right	Turn right	22	L3	Medicine	
11	R1+ D-pad Up	Drive Drive	23	Left Joystick	Move	
12	R1+ D-pad Down	Get off				

Výchozí nastavení Direct-Play Mode na za ízení iOS/Android

* Pokud jste d íve zm nili herní tla ítka, prove te reset herních tla ítek.

Krok1: Otev ete "Nastavení" ve h e, zvolte rozhraní "Customize".

Krok2: Klikn te na "Reset", uložte, zvolte Exit.



Zmte p ednastavenou hru pomocí tla ítek na gamepadu:HOME+UP : PUBG Mobile;HOME+RIGHT : Arena of ValorHOME+DOWN : Mobile Legends;HOME+LEFT : Knives Out

Arena of Valor & Mobile Legends výchozí herní tla ítka, jak je zobrazeno níže:

Herní akce	Gamepad	Herní akce	Gamepad	Poznámky
Pohyb sm rem	levý joystick	TP	R1+L1	
Purchase equipment up	D-pad ↑	Zotavení	R1+L2	
Purchase equipment down	D-pad ↓	Summoner Spells	R1+R2	
P idat dovednost 1	D-pad ←	Мара	pravý joystick	
P idat dovednost 2	D-pad \rightarrow	Útok	R1+X	
P idat dovednost 3	R3	Ústup	R1+Y	
Normální útok	A	Shromáždit	R1+B	
Svrhnout v že	В	Otev ít shop	R1+D-pad ↑	
Pidatnž	Х	Zvednout objekty	R1+D-pad ←	Border Chicken
Against information	Y	Salve	R1+A	games mode
Dovednost 1	L1	Backpack	R1+D-pad ↓	
Dovednost 2	L2	Мара	R1+D-pad \rightarrow	
Dovednost 3	R2			

Zm te p ednastavenou hru pomocí tla ítek na gamepadu:

HOME+UP : PUBG Mobile;HOME+RIGHT : Arena of ValorHOME+DOWN : Mobile Legends;HOME+LEFT : Knives Out



Jak obnovit herní tla ítka pomocí ShootingPlus V3 APP na **iOS** za ízeních

Youtube guide video: https://www.youtube.com/watch?v=DeQQ0DPdtHQ

Jak používat ShootingPlus V3 APP na za ízeních iOS

Krok 1: Stáhn te a nainstalujte aplikaci "ShootingPlus V3" z obchodu APP.

Krok 2:Otev ere "ShootingPlus" APP. Uvidíte spoustu her, které mají

p ednastavená tla ka a které lze stáhnout do vašeho za ízení.

Po stažení klikn te na vyskakovací okno "V3", vyberte/Choose herní tla ítka

v aplikaci nebo stiskn te tla ítka na klávesnici pro zm nu herních tla ítek.





Jak používat ShootingPlus V3 APP na za ízeních iOS

Chcete-li nastavit herní tla ítka dle vašeho zvyku, postupujte podle následujících pokyn :

Krok1: Získejte Screenshot ze hry (pro PUBG, klikn te na "Setting" -----"Control", vstupte do rozhraní "Customize".



Krok2: Otev ete Shootingplus App, klikn te na "V3" vyskakovací okno, dlouze se dotkn te prázdné oblasti, na t te screenshot pro herní tla ítka.





Jak používat ShootingPlus V3 APP na za ízeních iOS

Krok 3: Klikn te na "NEW", všechna tla ítka hry budou jasná, stiskn te tla ítko na gamepadu a p etáhn te je do správné polohy. Po nastavení všech tla ítek hry, nastavení uložte a ukon ete.



Krok 4: Otev ete hru a užívejte si hraní!



Jak obnovit herní tla ítka pomocí ShootingPlus V3 APP na Android za ízeních

Youtube guide video: https://www.youtube.com/watch?v=DeQQ0DPdtHQ

Jak používat ShootingPlus V3 APP na za ízeních Android

Krok 1: Stáhn te a nainstalujte aplikaci "ShootingPlus V3" z Google Play Store,

Otev ete "ShootingPlus" APP, povolte vyskakovací okno, kreslení p es jiné aplikace.



Krok 2: Otev ere "ShootingPlus" APP. Uvidíte spoustu her, které mají p ednastavená tla ítka

a které lze stáhnout do vašeho za ízení. Po stažení klikn te na vyskakovací okno "V3", vyberte/

Choose herní tla ítka v aplikaci nebo stiskn te tla ítka na gamepadu pro zm nu herních tla ítek.





ροθο[®] Jak používat ShootingPlus V3 APP na za ízeních Android

Pokud chcete nastavit tla ítka hry, postupujte podle níže uvedených krok :

Krok1: Otev ete hru, klikn te na "V3" vyskakovací okno, zvolte p ednastavená tla ítka hry v aplikaci.





Jak používat ShootingPlus V3 APP na za ízeních Android

Krok 2:Chcete-li nastavit herní tla ítka dle vašeho zvyku, Klikn te na "NEW", všechna tla ítka hry budou jasná, stiskn te tla ítko na gamepadu a p etáhn te je do správné polohy. Po nastavení všech tla ítek hry, nastavení uložte a ukon ete.

Krok 3: Otev ere hru, stiskn te "SELECT" na gamepadu, zobrazí se herní tla ítka. Užijte si hru!



