

Infravörös digitális cserkészkamera felhasználói kézikönyv BG310 sorozat





Tartalomjegyzék

1. Kezdő lépések	
2. Kameraműveletek	4
2.1 Akkumulátorok / tápegység	4
2.2 TF kártya információ	······ 5
2.3 SIM kártya információ	····· 5
2.4 Kamera üzemmódok	6
2.5 Képek és/vagy videók kezelése	
2.6 Küldés MMS/GPRS/Molnus segítségével	7
2. 7 Jelszó beállítása	8
3. Kamera beállításai és kijelző	9
3.1 Beállítások Felület és kijelző	9
3.2 Vezeték nélküli modell beállítása	10
3.2.1 Mobil kommunikáció	10
3.2.2 A PC beállítási szoftvere	10
3.2.3 Beállítás mobilalkalmazásokhoz	12
3.3 Felhőszolgáltatás – Molnus	15
3.4 Kamera beállítási lehetőségek	16
4. Hibaelhárítás	20
5. PIR érzékelési zóna	21
6. Műszaki specifikációk	22
7. Alkatrészlista	23
GARANCIA KÁRTYA	



<u>1. Kezdő lépések</u>



A BG310 sorozatú kamera egy digitális infravörös megfigyelő kamera. Használjon 2 * 850nms infravörös LED-et és 1,44" színes LCD kijelzőt, használjon 2 * 18650 akkumulátort (hegyes fej, hossza: 67 ~ 69 mm), az USB port csatlakozik a napelemhez, amely képes feltölteni a 18650 akkumulátort.

A különböző igényeknek megfelelően különböző modelleket választhat.

BG310 Nem vezeték nélküli kamera

BG310-FP BG310 Full Package mód, BG310 2 * 18650 akkumulátor, 1 * TF kártya és 1 * TF kártya adapter

BG310-M 4G vezeték nélküli kamera

BG310-MFP BG310-M Full Package mód, BG310-M 2 * 18650 akkumulátor, 1 * TF kártya és 1 * TF kártya adapter



<u>2. Kameraműveletek</u>

2.1 Akkumulátorok / tápegység

□ Akkumulátor

A kamera 2*18650 elemmel működik. (hegyes fej, 18650-es akkumulátor, hossza: 67~69mm)

□ Külső tápegység

Lehetőség van a készülék tápellátására vagy a készülékben lévő 18650-es akkumulátor feltöltésére külső USB tápegység adapteren (5V/2A) vagy napelemen keresztül is. (A külső tápegység nem tartozék.)



Töltés USB tápegységgel

Töltés napelemmel

USB port funkció:

► Be [Vadász üzemmód]

Ebben az üzemmódban az USB tölti a kamera 18650-es akkumulátorát.

► SETUP mód [Teszt üzemmód]

Ebben az üzemmódban, amikor csatlakoztatja az USB-kábelt, megjelenik egy felület, amelyet ki kell választania, Mass Storage vagy Charging Mode. Ha a tárolási módot választja, a kamera tárolóeszközként fog működni. A TF kártyán lévő fényképeket vagy videókat olvashatja vagy másolhatja. Ha a töltési módot választja, belép a kamerába, majd USB-n keresztül tölti a kamera 18650-es akkumulátorát.



2.2 TF kártya információ

Ez a kamera TF kártyát használ, a legújabb technológiák teljes körű kihasználása érdekében 10-es vagy annál jobb osztályú TF kártyákat ajánlunk, amelyek gyors átviteli sebességgel és hosszú élettartammal rendelkeznek a legszélsőségesebb kültéri körülmények között is kiterjedt felvételek készítéséhez.

□ Helyezze be a TF kártyát a kamerára a készülék bekapcsolása előtt.

Ez a kamera legfeljebb 32 GB kapacitású TF kártyát támogat, és nem rendelkezik beépített belső memóriával. A kamera nem fog működni a megfelelően behelyezett TF kártya nélkül.

Ne vegye ki a TF kártyát bekapcsolt állapotban A TF kártya bekapcsolt állapotban történő eltávolítása a kamera belső alkatrészeinek károsodását kockáztatja.

• Ha bármilyen problémát tapasztal a behelyezett TF kártyával kapcsolatban, próbálja meg újraformázni a TF kártyát a kamera fő beállítási lehetőségével.

2.3 SIM kártya adatai

Ez a funkció csak a kommunikációs funkciómodellek esetében érhető el.

A kamera bekapcsolása előtt helyezze be a SIM kártyát a kamerába. A kamera SIM kártya foglalata szabványos SIM kártya számára van méretezve. Ha nano vagy micro méretű SIM kártyával rendelkezik, akkor egy SIM kártya adapter (a legtöbb kameránkhoz mellékelve) szükséges a kamera csatlakoztatásához a SIM kártyán keresztüli telefonos hálózathoz.

MEGJEGYZÉS: A kamera SIM kártya nélkül is működik. A SIM kártyára csak a vezeték nélküli/mobiltelefonos üzenetküldési funkciókhoz van



szükség.

2.4 Kamera üzemmódok

A különböző üzemmódok a kamerán megjelölt OK gomb megnyomásával érhetők el.

> OFF üzemmód

A kamera kikapcsolásához, amikor a kijelző képernyő aktív, nyomja meg és tartsa lenyomva az OK gombot, amíg a képernyő ki nem kapcsol. A kamera kikapcsolt állapotban is fogyaszt egy kis akkumulátorteljesítményt. Javasoljuk, hogy vegye ki az elemeket, ha a kamerát hosszabb ideig nem használja.

SETUP mód [Teszt üzemmód]

A kamera bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az OK gombot, amíg a kijelző képernyő aktiválódik.

Ebben az üzemmódban testreszabhatja a kamera beállításait, vagy

lejátszhatja a kamera által készített képeket és videókat az LCD kijelzőn.

Miután a kamerát bekapcsolt állapotba kapcsolta, és ha a kamerát több mint 20 másodpercig magára hagyja, a kamera automatikusan átvált *Vadász üzemmódba,* az alábbiakban leírtak szerint.

On (Be) [Vadász üzemmód]

A kamera a beprogramozott beállításoknak megfelelően mozgást érzékelve és/vagy meghatározott időközönként képeket vagy videókat készít. A vadász üzemmód automatikusan aktiválódik, ha a kamerát bekapcsolja és 20 másodpercig magára hagyja (BG310-M 60 másodperc). A vadász üzemmódba való belépés előtt az elülső (piros) LED fénye kb. 10 másodpercig folyamatosan villog, majd kialszik.

Ez az előre beállított idő lehetővé teszi, hogy szükség esetén beállítsa a kamera pozícióját, mielőtt a kamera aktívvá válik. A kamera "felébresztéséhez" és a kamera menüfunkciónak eléréséhez tartsa lenyomva az OK gombot, amíg a kijelző aktívvá nem válik.

6



2.5 Képek és/vagy videók kezelése

Helyezze a kamerát TEST/SETUP üzemmódba, és a képek vagy videók megtekintéséhez nyomja meg a POWER gombot, a legutóbbi kép vagy videó megjelenik az LCD képernyőn. Nyomja meg a ▲ /Up vagy ▼/Down gombokat a készített képek és videók közötti váltáshoz.

MEGJEGYZÉS: A videó nem tekinthető meg közvetlenül a kamerán.

2.6 Küldés MMS/GPRS/Molnuson keresztül

Ez a funkció csak a kommunikációs funkciómodellek esetében érhető el.

A képek a Küldési mód beállítások alapján közvetlenül a vezeték nélküli eszközre/emailre/Molnusra küldhetők.

1) A kamera bekapcsolása előtt helyezze be az SD és SIM-kártyát a kamera.

2) Kapcsolja be a kamerát TEST/SETUP üzemmódban. Győződjön meg róla, hogy a SIM kártya felismerésre került, és a jelerősség megfelelő.

🔒 Jelzi, hogy a kamera felismeri a SIM kártyát.

🗴 Jelzi, hogy a kamera vagy a SIM kártya nem ismeri fel a SIM

kártyát, mert a kapcsolat/aktiválás problémái miatt nem működik.

3) Válassza ki a küldési mód beállítását, és töltse ki a megfelelő paramétereket. Lehetősége van a következőkre: Molnus

(alapértelmezett beállítás), PhoneMMS, Email MMS vagy

Email GPRS. A videók elküldése kevesebb mint 20M-ben történik.

4) Nyomja meg a "Power" gombot a kamerán tárolt fényképek megtekintéséhez.

5) Keresse meg a kézzel elküldeni kívánt képet.

6) Nyomja meg a MENU gombot a Send To (Küldés) opció előhívásához.

7) Nyomja meg ismét a Menü gombot a kép elküldéséhez a kamera

beállításaiban kiválasztott üzenetküldési lehetőségen keresztül.

2.7 Jelszó beállítása

A titkosítási beállításokhoz adja meg az előre beállított négyjegyű jelszót a kamerába való belépéshez. Ez a funkció segít a magánélet védelmében.

Ez a funkció alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. A funkció

használatához:

2.7.1 Nyomja meg a \blacktriangle / \lor gombot a 0~9 közötti szám beállításához, és / ► a jelszó módosításához.

2.7.2 Ugyanazt a jelszót kétszer kell megadni a hatálybalépéshez.

2.7.3 A jelszó beállítása után a következő indításkor ugyanezt a jelszót kell megadni a kamerába való belépéshez.

Ha elfelejtette a jelszavát, kérjük, forduljon hozzánk segítségért.

<u>3. Kamera beállításai és kijelző</u>

3.1 Felület és kijelző beállításai

A kamera beállításainak frissítéséhez kapcsolja be a kamerát a kijelző képernyő aktiválásához.

OK/Power: Be- és kikapcsolás, paraméterbeállítások mentése, lejátszási üzemmódba való belépés vagy kilépés.

Menü: Belépés vagy kilépés a menüből.

▲/Up: Beállítási elemek váltása

▼/Down: paraméterváltás, manuálisan fénykép vagy videófelvétel készítése

Amikor a kamera ON üzemmódban van, a képernyő aktiválódik és a következőket jeleníti meg:



Jelzi, hogy a kamera felismeri a SIM kártyát.

Jelzi, hogy a kamera vagy a SIM kártya nem ismeri fel a SIM kártyát, mert a kapcsolat/aktiválás problémái miatt nem működik.

Megjegyzés: A SIM kártya/jelerősség/távközlési szolgáltató csak a kommunikációs funkcióval rendelkező modelleknél jelenik meg.

3.2 Vezeték nélküli modell beállítása

Az ebben a szakaszban leírt funkciók csak a kommunikációs modelleket támogatják.

3.2.1 Mobil kommunikáció

A kamera képes fogadni és reagálni SMS-ben, Molnuson és az Apple vagy Android alkalmazáson keresztül küldött parancsokra, amennyiben a kamera megfelelően csatlakozik egy vezeték nélküli szolgáltatóhoz.

Az SMS funkció mobilalkalmazással történő engedélyezéséhez a következő lépéseket kell végrehajtania:

Helyezze a kamerát Teszt/beállítási módba, és lépjen a Beállítási beállítások menübe.

🗆 Az SMS-vezérlést ON-ra állítja

Az MMS/GPRS/Molnus funkcióhoz a következő menü Beállítási beállításokat kell beállítani:

- MMS hálózati beállítások (szolgáltatótól függően változik)
- GPRS hálózati beállítások (szolgáltatótól függően változik)
- Molnus (a fuvarozótól függően változik)

3.2.2 A PC beállítási szoftvere

Töltse le a kamerabeállítási alkalmazást (BMC_config.zip) a weboldalunkról: www.bolymedia.com/index/Support,open a szoftvert, és válassza ki a kameramodellt.



LÉPÉS 1> Válassza ki az országot és a szolgáltatót.

LÉPÉS 2> Ellenőrizze a WAP/Internet paramétereket.

Töltse ki a szükséges mezőket (csillaggal jelölve), adja meg az e-mail szervert, például "smtp.gmail.com" vagy "smtp.bolymedia.com".

Boly Media Communications Co., Ltd. (BMC) WAP / Internet Setting Select Country 1. Select Operator Australia China-Mobile Austria China-Mobile China China-Unicom China China-Unicom-3G China Others China HongKong Customer Information Set AdminNumber : 150XXXX1234 Receive Email Phone Number 2 : 150XXXX1234 Receive Email	Camera Setting Camera Setting k "Default Setting" button if you don' w how to modify camera parameters ! Default Setting (D) Change Setting (C)
WAP / Internet Setting Select Country 1. Select Operator Australia China-Mobile Click know Austria China-Mobile China-Unicom Canada China-Unicom China-Unicom-3G China HongKong Others 2. Check WAP / Internet Parameters (L) 3. Customer Information Set AdminNumber : 150XXXX1234 Receive Email Phone Number 2 : 150XXXX1234 Receive Email	Camera Setting k "Default Setting" button if you don' w how to modify camera parameters ! Default Setting (D) Change Setting (C)
Select Country 1. Select Operator Australia Austria Canada China HongKong Check WAP / Internet Parameters (L) Select Operator China-Mobile China-Unicom China-Unicom-3G Others Check WAP / Internet Parameters (L) Select Operator China China-Mobile China-Unicom China-Unicom China-Unicom China-Unicom-3G Others Check WAP / Internet Parameters (L) Select Operator China HongKong China HongKong Customer Information Set AdminNumber : 150XXXX1234 Receive Email Phone Number 2 : 150XXXX1234 Receive Email	k "Default Setting" button if you don' w how to modify camera parameters ! Default Setting (D) Change Setting (C)
Australia China-Mobile Austria China-Unicom Canada China-Unicom China China Columeti China <tr< td=""><td>Default Setting Outforn you don w how to modify camera parameters ! Default Setting (D) Change Setting (C)</td></tr<>	Default Setting Outforn you don w how to modify camera parameters ! Default Setting (D) Change Setting (C)
Austria Canada China Customer Information Set AdminNumber : 150XXXX1234 Receive Emai Phone Number 2 : 150XXXX1234 Receive Emai	Default Setting (D) Change Setting (C) ting
Canada China China China HongKong Check WAP / Internet Parameters (L) Check WAP / Internet Parameters (L) Customer Information Set AdminNumber : 150XXXX1234 Receive Emai Phone Number 2 : 150XXXX1234 Receive Emai	Default Setting (D) Change Setting (C) ting
China Others China HongKong Others Check WAP / Internet Parameters (L) 3. Épés Customer Information Set AdminNumber : 150XXXX1234 Receive Email Phone Number 2 : 150XXXX1234 Receive Email	Change Setting (C)
2. Check WAP / Internet Parameters (L) épés Customer Information Set AdminNumber : 150XXXX1234 Receive Emai Phone Number 2 : 150XXXX1234 Receive Emai	Change Setting (C)
2. Check WAP / Internet Parameters (L) lépés Customer Information Set AdminNumber : 150XXX1234 Receive Emai Phone Number 2 : 150XXX1234 Receive Emai	Change Setting (C)
Customer Information Set AdminNumber : 150XXXX1234 Phone Number 2 : 150XXXX1234	ting
Customer Information Set AdminNumber : 150XXXX1234 Phone Number 2 : 150XXXX1234	ting
AdminNumber : 150XXXX1234 Receive Email Phone Number 2 : 150XXXX1234 Receive Email	
Phone Number 2 : 150XXXX1234 Receive Emai	11: bolyguard@bolymedia.con 🗹 🔹
Phone Number 2 : 150XXXX1234 Receive Emai	
	12: sales_sz@bolymedia.com
Phone Number 3 : Receive Emai	13: bolyguard@gmail.com
Phone Number 4 : Receive Emai	14:
Attention Please, The Data Above Will Be Saved In The Folio	owing File:
E:\GSM\MG983G-30M.TXT	
	1
5. SAVE (Y)	EXIT (N)
P / Internet Parameters	
Current WAP / Internet Parameters As Follows, You Can Modify H	ighlighted 4 Items If Necessary !
WAP Setting	Internet Setting
MMS URL : http://mmsc.monternet.com * SEND EMAIL ADI	DR : bolyguard@bolymedia.com *
MMS APN : cmwap PORT : 80 * SEND EMAIL PW	VD : ***** *
	RD - smpt bolymedia com
ACCOUNT : GPRS AI	PN : cmnet PORT : 80 *
PASSWORD : GPRS ACCOUN	NT :
CLEAR PARAMETERS (C) GDDS DASSWOT	
OK (Y) Can	cel (N) Advanced (V)
vanced Setup	
SMTP Server	
□ Enable encryption (E)	
C This service requires SSL (S)	
← This service requires STARTTLS (T)	
← This service requires STARTTLS (T)	

LÉPÉS 3> Válasszon az alapértelmezett vagy a kézi beállítások közül. Az első felhasználóknak az alapértelmezett beállítások használatát javasoljuk. 4. LÉPÉS> Adja meg a távoli parancsok és képek fogadására/küldésére szolgáló telefon telefonszámot az "Adminisztrátori szám" mezőbe és az e-mail címet a "Receive Email 1" mezőbe (Ez NEM a kamerába helyezett SIM-kártya telefonszáma).

LÉPÉS 5> Az összes beállítás elvégzése után mentse a .txt fájlt az SD-kártya GSM mappájába. A program elnevezi a .txt fájlt. A txt fájlt az adott kamera GSM mappájába kell betölteni.

Ha az Ön országa vagy SIM-kártya szolgáltatója nem szerepel a listában, válassza az "Egyéb" lehetőséget. A SIM-kártya szolgáltatójától kell megkérdeznie a konkrét MMS URL, MMS APN, Port, MMS IP, Account, Password, GPRS APN, GPRS account, GPRS password. Az e-mailek küldéséhez az e-mail szolgáltatója meg tudja adni az e-mail küldő szerver és a port beállításait.

3.2.3 Beállítás mobil alkalmazásokhoz

Ha a kamera bekapcsolt üzemmódba van kapcsolva, a mobilalkalmazáson módosíthatja a kamera néhány alapvető beállítását. Jelenleg az Android és az Apple készülékek által támogatott alkalmazások állnak rendelkezésre. A mobiltelefon-szolgáltatótól függően a kamerának küldött szöveges üzenetek küldésekor díjak vagy díjak merülhetnek fel.

- Android rendszer esetén a BGTools alkalmazást a Google áruházban keresheti, vagy letöltheti közvetlenül a weboldalunkról, a Letöltések menüpont alatt: <u>http://www.bolymedia.com/index/Support.</u>
- □ Az Apple esetében keresse a BGTools-t a hivatalos Apple Apps Store-ban.

BG Tools használati utasítás az Android alkalmazáshoz

Az Android APP megkönnyíti a kamerával való kommunikációt, így nem kell az SMS-t szerkesztenie.

1. LÉPÉS: Nyissa meg a BG Tools alkalmazást, és kattintson a⊕ címre egy új eszköz hozzáadásához.

2. LÉPÉS: ①Adja meg a kamera modelljét.

②Adja meg a kamerába behelyezett SIM kártya számát.

③Válassza ki a kamera modellszámát, majd kattintson a "Hozzáadás" gombra a véglegesítéshez.



1. LÉPÉS

2. LÉPÉS

3. LÉPÉS: Kattintson a "küldés" gombra, majd válassza ki a SIM-kártyának megfelelő országot és szolgáltatót (amely a kamerába van behelyezve).

Ezután válassza a "WAP/Internet paraméterek ellenőrzése" lehetőséget, hogy ellenőrizze, hogy minden szükséges paramétert kitöltött-e. A "Felhasználónév és felhasználói jelszó" az Ön MMS neve és jelszava.

Please select a country Please select a provider Boly Email Server USA China-Mobile Other Email Server Canada China-Unicom China-Unicom-3G China HongKong Other Other	ack BG	Tools
USA China-Mobile Other Email Service Canada China-Unicom China-Unicom-3G China HongKong Other Other	Please select a country	Please select a provider
SA anada hina hina HongKong K	mana	China-Mobile
China-Unicom-3G China HongKong UK	JSA	China-Unicom
Other UK		China-Unicom-3G
UK	China HongKong	Other
	IK	
rance	rance	
	Check WAP/Int	ernet parameters
Check WAP/Internet parameters	3 LÍ	τρέs

4. LÉPÉS: A Select Mail Server (Levelezőszerver kiválasztása) pontban eldöntheti, hogy a Boly Email vagy más e-mail szolgáltatást szeretne-e használni. Válassza ki az "eszközöm" lehetőséget egy eszköz hozzáadásához vagy törléséhez.

5. LÉPÉS: Válassza a "Beállítás" lehetőséget a felhasználói paraméterek beállításához vagy az alapértelmezett beállításhoz. 6. LÉPÉS: Válassza a "Get Photos" lehetőséget, ami azt jelenti, hogy fényképet kaphat a kamerás eszközéről. Kétféleképpen lehet képet küldeni keresztül: Mobiltelefon: MMS küldése telefonra. E-mail: E-mail küldése GPRS-en keresztül.

	My Devices	+	53%	(Get Photos			2	Advanced	
		Setting	C	Cellphone			9	Set pass	word	
				Email			ß	Super Us	ser Information	
							8	SD Form	at	
							R	System	Checking	
							0	Arming		
							9	Disarmir	ng	
								Version	Number 2.1	
My Devices	Get Photos	Advanced	(My	Đ Devices	Get Photos	Advanced	My	Devices	Get Photos	Advanced

LÉPÉS 5. LÉPÉS 6. LÉPÉS 7. LÉPÉS

7. LÉPÉS: További beállításokhoz válassza a "Speciális" lehetőséget a Super felhasználói adatok beállításához, a jelszó módosításához, az SD-kártya formázásához, a rendszer ellenőrzéséhez, élesítéshez vagy hatástalanításhoz.

Jelszó beállítása:

Ha elfelejtette a szuperfelhasználói jelszavát, kaphat egy újat.

Eszköz hozzáadása vagy törlése:

Android

Válassza ki a címet. "Saját eszköz" az eszköz hozzáadásához, a törlés lehetőségének kiválasztásához kattintson hosszan az eszközre.

IOS

Kattints" eszköz hozzáadásához, és válassza ki az eszközt, vagy csúsztassa balra a törléshez.

3.3 Felhőszolgáltatás - Molnus

A Molnus egy felhőszolgáltatás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a kamerák által készített képeket kompatibilis eszközök vagy számítógép használatával átvigyék és tárolják.

Az induláshoz a kamerát elemekkel és egy internet-hozzáféréssel rendelkező SIM kártyával kell ellátni.

Szüksége lesz a telefonszámra és az APN-névre is a kamerához használt SIM kártyához.

Az APN nevet a SIM kártya üzemeltetője adja meg. Minden szolgáltatónak saját APN neve van. Ha a SIM kártyával együtt küldött dokumentumokban nem szerepel, akkor az APN-beállításokért kérjük, ellenőrizze a szolgáltató honlapját.

Az IMEI, az ellenőrző kód megtalálható a kamerán. Szüksége lesz egy olyan SIM kártyára, amely rendelkezik internet-hozzáféréssel. Indítsa el a kamerát SETUP módban, keresse meg az üzemeltető nevét a kamera kijelzőjén, majd ellenőrizze a Verziót.



1. lépés: Regisztrálja Molnus fiókját. (A Molnusban)

2. lépés: Jelentkezzen be Molnus fiókjába, és lépjen a Saját kamerák oldalra. (A Molnusban)

3. lépés: Csúsztassa a funkciókapcsolót a kamerán a SETUP állásba, és győződjön meg róla, hogy a küldési mód "Molnus" (A kamerán).





4. lépés: Nyomja meg a Kamera regisztrálása gombot a kamera regisztrálásához. (A Molnusban)

5. lépés: Csúsztassa a funkciókapcsolót ON állásba a kamerán. Gyorsan állítsa a készüléket úgy, hogy a kamera egy olyan területre nézzen, ahol nincs mozgás, például a falhoz. (A kamera bekapcsolása)

6. lépés: Nyomja meg a Regisztráció gombot a Molnusban, és várjon kb. 5 percet (a Molnusban).

A regisztrációnak most már meg kell történnie, és a kamerának képesnek kell lennie a képek feltöltésére a Molnusba.

Tesztelje a funkciót a kamera előtti mozgással. Néhány másodpercen vagy legfeljebb egy percen belül a képek megjelennek a Molnus galériájában.

Ha szeretné használni a Molnust okostelefonján, kérjük, töltse le az alkalmazást a Google Play vagy az Apple App Store áruházból. További részletekért kérjük, látogasson el a <u>https://www.molnus.com/</u> weboldalra.

3.4 Kamera beállítási lehetőségek

A kamera beállításai menüjének megtekintéséhez nyomja meg az OK gombot a kamera "felélesztéséhez". Ha a képernyő aktív, nyomja meg a MENU gombot a menübeállításokba való belépéshez. A ▲ /Up billentyűvel válassza ki a különböző elemeket, a

▼/lefelé billentyűvel a különböző lehetőségek kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot a beállításhoz, majd nyomja meg a MENÜ gombot a kamera beállításai menüből való kilépéshez.

Fő opciók	Leírások
Nvelv	A nyelvi opciók a következők: angol, cseh, német, francia, spanyol, svéd, finn.
	Alapértelmezett: angol
	Három kamera üzemmód:
Kamera mód	Fénykép: fénykép készítése
	Videó: videó rögzítése.
	Kép + videó : kép készítése videoklippel együtt. Ez az üzemmód
	kikapcsolja a fotósorozat funkciót.
	Alapértelmezett: Fénykép
Óra beállítása	A kamera dátumának és idejének beállítása. A dátumformátum hónap/nap/év, az időformátum pedig óra: perc: másodperc.



	Boly Trail kamera BG310
Fotó mérete	Válassza ki a képméretet. 18 MP nappal - 14 MP éjszaka 12 MP nappal - 10 MP éjszaka 5 MP nappal - 5 MP éjszaka Alapértelmezett: 18 MP nappal - 14 MP éjszaka
Sorozatkép (Photo Burst)	Válassza ki a kamera kioldása után készített fényképek számát: 1 fénykép, 2 fénykép vagy 3 fénykép. <i>Ha a Pic+Video van kiválasztva, a Sorozatkép</i> <i>alapértelmezés szerint 1 fénykép lesz, függetlenül a beírt értéktől.</i> Alapértelmezett: 1 fénykép
Videó mérete	Válassza ki a videó méretét: 1280x720 vagy 640x480. Alapértelmezett : 1280x720
Videó hossza	Válassza ki a videofelvétel időtartamát. Az érvényes értékek 5-60 másodpercig terjednek 5 másodperces lépésekben. Alapértelmezett: 10 másodperc
Time Lapse	A kamera a mozgásérzékeléstől függetlenül előre beállított időközönként képes képeket vagy videókat rögzíteni. Ha ezt a beállítást nem nulla értékre változtatja, bekapcsolja a Time Lapse módot, és a kamera a beállított intervallumidőnként készít fényképeket. Ha a <i>PIR</i> <i>Trigger/Sensitivity és a Time Lapse beállítások mindkettő OFF</i> <i>(KIKAPCSOLVA), a kamera nem készít fényképeket vagy videókat.</i> Alapértelmezett: Ki
PIR Kiváltó ok/érzékenység	Ez a beállítás a PIR-érzékelő érzékenységére vonatkozik. Négy érzékenységi paraméter áll rendelkezésre: Magas, Normál, Alacsony és Kikapcsolva. A NAGY érzékenységet olyan területeken ajánlott használni, ahol kevés a környezeti zavarás, illetve melegebb, párás éghajlaton. A LOW érzékenységet olyan területeken használja, ahol sok a környezeti interferencia. A PIR érzékenységét befolyásolja a hőmérséklet. A magasabb hőmérséklet alacsonyabb érzékenységet eredményez. <i>Ha a PIR-indítás/érzékenység és a Time Lapse beállítások mindkettő KI van kapcsolva, a kamera nem készít fényképeket vagy videókat.</i> Alapértelmezett: Normál
PIR intervallum	Ez a beállítás azt jelzi, hogy a PIR-érzékelő mennyi ideig lesz kikapcsolva minden egyes kamerakapcsolás után. Ez idő alatt a PIR-érzékelő nem reagál semmilyen észlelt mozgásra. A PIR-intervallum nulla másodperc és legfeljebb 1 óra között állítható be.



	Boly Trail kamera BG310
Válassza ki a hét azon napjait, amikor a kamera működni kíván. EMunkanapbeállítás csak a Vadászat üzemmódban érhető el.	
	Alapértelmezett: Minden nap
Munkaóra	Ez a paraméter meghatározza, hogy a nap egy bizonyos időszakában mikor lehet a kamerát működésbe hozni, míg a készülék kikapcsol a munkaidőn kívüli órákban. A tényleges érték 00:00 és 23:59 között mozog. Ha ez a paraméter ki van kapcsolva, a kamera mindig működik. Ha az időzítő kapcsoló be van kapcsolva, a kamera csak az előre beállított beállításoknak megfelelő időben működik. Alapértelmezett: Ki
Kamerapozíció	Egy területen több kamera esetén használatos. A-Z jelzőt állíthat be az egyes kamerákhoz, hogy megkülönböztesse, mely fényképek származnak egy adott kamerából.
	Alapertennezett: Ki
Újrahasznosítható tárolás	Vadászat üzemmódban, ha az SD kártya megtelt, a legrégebbi képek vagy videók felülíródnak az új képekkel vagy videókkal. Így nem kell manuálisan előhívnia a memóriakártyát. SETUP módban ez az opció ki van kapcsolva.
	Alapértelmezett: Ki
Send To (Küldés)	 Küldje el a képet telefonjára vagy e-mailben. Telefon [MMS]: Kép küldése a mobilkészülékre WAP-on keresztül. E-mail [MMS]: A kép elküldése egy e-mail címre WAP-on keresztül. E-mail [GPRS]: A kép elküldése egy e-mail címre SMTP-n keresztül. Molnus: Küldje a képet/videót a Molnusnak WAP-on keresztül. Alapértelmezett: Molnus



	Ehhez a beállításhoz 3 lehetőség van.		
	Naponta: Csak ON üzemmódban működik.		
	Fotó üzemmód: Ez a beállítás összegzett információkat küld, és		
	az utolsó kép a beállított idő végén készült.		
Küldési mód	Video mód: Az összesített információk között szerepel, hogy hány		
Ruidesi mou	videó készült, és az utolsó videó a beállított idő (kevesebb, mint		
	10M) végéig készült.		
	Kép+Video mód: Az összesített információ		
	tartalmazzák, hogy hány videót és képet készítettek, és a az utolsó kép a beállított idő végén készült		
	 Azonnal: Csak ON üzemmódban működik A kamera azonnal 		
	üzenetet küld, miután fényképet vagy videót készített.		
	• OFF: Letiltia az összes kommunikációs funkciót.		
	MEGJEGYZÉS: Eaues mobilszolaáltatók korlátozzák a küldött fáilok		
	méretét. Egyes kép- és videofájlok túl nagyok lehetnek a küldéshez.		
	Alapértelmezett: Azonnal		
	Az SMS Control lehetővé teszi a mobilkommunikációs funkciókat. Ha az		
SMS woránlás	SMS-vezérlés be van kapcsolva, a kamera képes fogadni és válaszolni az		
SWIS VEZEFIES	SMS-parancsokra.		
	Alapértelmezett: Ki		
	A telefonra vagy e-mailre küldött kép méretének beállítása. Erre a		
	beállításra 3 lehetőség van.		
Ogotolá z mánoto	Alacsony: Erősen tömörített képet küld.		
Csatolas merete	Normál: Enyhén tömörített képet küld.		
	* Magas: Az eredeti képek elküldése.		
	Alapértelmezett: Alacsony		
τ.1. (1. (11/μ/	Adja meg a négy számjegyű jelszót a kamera bekapcsolásakor.		
Jelszo beallitasa	Alapértelmezett: Ki		
	Az SD kártyán lévő összes információ törlődik. Mindenképpen készítsen		
SD formátum	biztonsági másolatot az SD kártyán már lévő fontos adatokról.		
Alapértelmezett			
ocannasuk	Visszaállítja az összes beállítást az alapértelmezett értékekre.		
Verzió (Version)			
	Megjeleníti a firmware verzióját.		

Megjegyzés: A Beállítások menü MINDEN beállításának módosítása után meg kell nyomnia az OK gombot, különben a kamera nem menti el az új beállításokat.



<u>4. Hibaelhárítás</u>

1. Valami van a kamera lencséje előtt. Eltört a kamera?



V: A kamera nem romlott el. Ez egy IR-vágó szűrő. Amikor a kamera be van kapcsolva, az IR-vágó eltakarja a lencsét. Csak amikor a kamera ki van kapcsolva, az IR-vágás véletlenszerű helyen van, és néha eltakarja a lencsét.

2. A kijelző képernyő hirtelen fekete lesz.

V: Lehet, hogy a kamera "Vadász üzemmódban" van. Nyomja meg a MENU gombot az ébresztéshez. Ha nem érkezik válasz, akkor a kamera lehet, hogy ki van kapcsolva. Kérjük, ellenőrizze, hogy az elemek még jók és a helyükön vannak-e. Miután meggyőződött az elemek töltöttségéről és elhelyezéséről, nyomja meg és tartsa lenyomva az OK/POWER gombot, amíg a kijelző fel nem kapcsol, jelezve, hogy a kamera bekapcsol.

3 Miért nem tud a telefonom MMS-t fogadni?

V: Az MMS/GPRS funkcióhoz a kamerán és a telefonban lévő SIM kártyáknak elegendő egyenleggel kell rendelkezniük, és meg kell nyílniuk az adatcserére.



5. PIR érzékelési zóna

Ez a kamera új, szabadalmaztatott PIR-kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy az érzékelési tartomány jó környezetben elérje a 70 lábat. A következő képen látható a normál PIR és az új szabadalmaztatott PIR érzékelési zóna összehasonlítása.



A PIR-érzékelési szög (α) kisebb, mint a látómező (FOV) szöge (β). Ennek a kialakításnak az az előnye, hogy csökkenti az üres kép arányát, és a legtöbb, ha nem az összes mozgásban lévő objektumot rögzíti.





<u>6. Műszaki specifikációk</u>

Képérzékelő	3MP CMOS érzékelő	
Objektív	F/NO=2,4 FOV (látómező)=57°	
LED típus	850 nm	
LED szám	2db	
PIR érzékelési tartomány	100ft	
Megvilágítási távolság	100ft	
Távirányító kijelzője	1,44" színes LCD kijelző	
Memóriakártya	Legfeljebb 32 GB	
Képfelbontás	18 MP nappal - 14 MP éjszaka 12 MP nappal - 10 MP éjszaka 5 MP nappal - 5 MP éjszaka	
Videó felbontása	1280x720,640×480	
PIR érzékenység	Állítható (magas/normál/alacsony/ki)	
Trigger idő	0.78	
Tömeg	BG310 akkumulátor nélkül:174g Napelem:61g	
Működési/tárolási hőmérséklet	-20 és +60°C / -30 és +70°C között	
Tápegység	2 * 18650 akkumulátor vagy napelem	
Hangfelvétel	Elérhető	
Összeszerelés	Szíj	
Méretek	BG310: 115*81*45 mm Napelem: 74 * 89 * 30mm vagy 179 * 126 * 13mm	
Működési páratartalom	5% - 90%	
Biztonsági hitelesítés	FCC, CE, RoHS	

<u>7. Alkatrészlista</u>

BG310/BG310-FP

Alkatrész	Mennyisé
neve	g
Kamera	Egy
Öv	Egy
Felhasználói kézikönyv	Egy
18650 akkumulátor (BG310-FP-vel)	Két
TF kártya (BG310-FP-vel)	Egy

BG310-M/BG310-MFP

Alkatrész	Mennyisé	
neve	g	
Kamera	Egy	
Szíj	Egy	
USB kábel	Egy	
Felhasználói kézikönyv	Egy	
4G antenna	Egy	
18650 akkumulátor	Két	
(BG310-MFP-vel)		
TF kártya	Egy	
(BG310-MFP-vel)	0.	

1.0 verzió

Boly Trail kamera BG310



GARANCIA KÁRTYA

Vásárló neve: Kapcsolattartó neve: Vásárlás időpontja: Kapcsolattartó telefonszáma: Modellszám : Sorozatszám : Kereskedő:

A kamera gyártója 12 hónap garanciát vállal a termékre gyártási hibák vagy meghibásodások esetén. Ha a kamera egy éven belül rendszeres használat mellett nem működik, a kamera gyártója ingyenesen megjavítja vagy kicseréli a készüléket. Ez a garancia nem terjed ki a kamera nem rendeltetésszerű használatából eredő károsodásokra. A kamera gyártója a garancia lejárta után további szervizszolgáltatást nyújthat a kamerához, de az ügyfélnek kell viselnie az alkatrészekre, a munkadíjra és a szállítási költségekre vonatkozó további költségeket.

Kérjük, a garanciális szervizért forduljon viszonteladójáho