



VE-5841

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SÚČASŤÍ / ПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ



WWW.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands

EN Instruction manual

5V SAFETY

- Choose the place for the device carefully. The surface used for the device must be dry and of normal temperature (not hot) and must not be next to a heat source (heating surface) or source of water.
- Check the USB charging cable, connectors, adapter (which can be bought additionally) and plug before connecting the device to the adapter and the adapter to the plug (power supply). If you observe any defect, contact our support department.
- Only use a dry or slightly damp cloth to clean the device.
- Use the device exclusively for the purposes described in the instructions for use.
- If the USB charging cable is damaged, the manufacturer, authorized repair service, or similarly qualified personnel must replace it to prevent any danger.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

The warranty is void in the following cases:

- An unauthorized or unqualified person attempts to repair the device.
- The device is used for purposes other than intended.
- Safety rules and instructions for use are not followed.
- Never use the device in an explosive atmosphere.
- Store the device in dry spaces at room temperature.
- When correctly connected and used in accordance with the instructions, the device is not dangerous. Electrical components use low voltage and are protected against dust.
- Read the instructions for use thoroughly before use.
- Opening the device and accessing its interior by a user is forbidden.
- The manufacturer assumes no liability for damage caused by incorrect use or by failure to comply with the instructions.
- Don't use this fan in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool. Never locate the fan where it may fall into the bath tub or other water container.
- Never insert fingers, pencils, or any other object through the guard when the fan is running.

Cleaning and maintenance

- Before cleaning, unplug the adapter.
- Store the USB charging cable and the device in a dry and ventilated place.
- Use a soft, dry or slightly damp soft cloth to clean the device. Do not use sponges, coarse cloth, polishing agents, disinfectants, or aggressive cleaning agents that may damage the surface of individual components. Never immerse the device in water or put it under running water. Never spray cleaning agents directly on the inside or outside of the device.
- The device must be completely dry before use. If liquid enters the interior of the device, consult the seller or authorized repair service.
- Keep the air vents free from dust.
- Use a vacuum cleaner to remove the dust when necessary.

PARTS DESCRIPTION

- Fan
- Charging light
- Speed indication lights
- Button: on/off, speed adjustment, oscillation
- USB cable

BEFORE THE FIRST USE

- Take the appliance and accessories out of the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
- Before using your appliance for the first time, wipe off all removable parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
- Place the appliance on a flat stable surface and ensure a minimum of 10 cm. free space around the appliance. This appliance is not suitable for installation in a cabinet or for outside use.
- This product contains a built-in lithium ion battery, which must be charged before use.
- Connect the supplied USB cable to the micro USB port at the back of the fan base and the USB connector end to a powered USB port (on a mobile adapter, computer, laptop or any other powered USB port).

- During charging, the indicator light will flash red. After the appliance is fully charged, the indicator light is on in red. A fully charge will take approximately 4 to 5 hours.
- When charging has finished, disconnect the USB cable.
- The fan can be operated during charging, the charging indicator light will flash in red and the speed indicator light is on in blue.

OPERATION

- Press the button on the base to choose the fan speed from 1 to 4.
- Press the button once, speed 1, one light is on.
- Press the button twice, speed 2, two lights are on.
- Press the button three times, speed 3, three lights are on.
- Press the button four times, speed 4, four lights are on.
- Press the button five times, turn off the fan.

Oscillation function:

- When the fan is on press and hold the button for 3 seconds, the fan starts to oscillate, press and hold the button again for 3 seconds, it stops oscillating.

ENVIRONMENT



This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

The European directive for batteries (2006/66/EC) states that it is not permitted to throw batteries away with the household waste. They may contain substances which are harmful to the environment. Empty batteries can be handed over to a local, public collection point or a local recycling centre. To avoid overheating as a result of a short circuit, lithium batteries must be removed from the product and the poles must be protected using insulation tape or some other means against short-circuiting.

NL Gebruiksaanwijzing

5V SAFETY

- Denk goed na over waar u het apparaat plaatst. De gebruikte ondergrond voor het apparaat moet droog zijn en een normale temperatuur hebben, dus niet heet zijn. De ondergrond moet zich ook niet naast een warmtebron (verwarmingsoppervlak) of waterbron bevinden.
- Controleer de USB-oplaadkabel, connectors, adapter (afzonderlijk verkrijgbaar) en stekker voordat u het apparaat aansluit op de adapter, en de adapter op de stekker (voeding). Als u defecten vaststelt, neemt u contact op met onze ondersteuningsafdeling.
- Never use the device in an explosive atmosphere.
- Store the device in dry spaces at room temperature.
- When correctly connected and used in accordance with the instructions, the device is not dangerous. Electrical components use low voltage and are protected against dust.
- Gebruik alleen een droge of licht bevochtigde doek om het apparaat te reinigen.
- Gebruik het apparaat alleen voor de doeleinden die worden beschreven in de gebruiksinstructies.

- Als de USB-oplaadkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, een geautoriseerde reparatieservice of vergelijkbaar gekwalificeerd personeel om gevvaarlijke situaties te voorkomen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogen of gebrek aan de benodigde ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of instructies krijgen over hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen die met het gebruik samenhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien ze niet onder toezicht worden gehouden.

- De garantie komt in de volgende gevallen te vervallen:
 - Een ongeautoriseerd of ongekwalificeerd persoon probeert het apparaat te repareren.
 - Het apparaat wordt niet voor de juiste doeleinden gebruikt.
 - De veiligheidsregels en gebruiksinstructies worden niet opgevolgd.
- Vérifiez le câble de chargement USB, les connecteurs, l'adaptateur (qui peut être acheté en supplément) et la prise avant de brancher l'appareil à l'adaptateur et l'adaptateur à la prise (alimentation électrique). Si vous constatez une anomalie, contactez notre service d'assistance.

- Utilisez uniquement un chiffon sec ou légèrement humide pour nettoyer l'appareil.
- Utilisez l'appareil exclusivement aux fins décrites dans le mode d'emploi.
- Si le câble de chargement USB est endommagé, le fabricant, le service de réparation agréé ou un personnel qualifié similaire doit le remplacer pour éviter tout risque.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel ou mental voire ne disposant pas des connaissances et de l'expérience nécessaires en cas de surveillance ou d'instructions sur l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateurs ne doivent pas être confiés à des enfants sans surveillance.
- Le nettoyage est caduc dans les cas suivants :

- Une personne non autorisée ou non qualifiée tente de réparer l'appareil.
- L'appareil est utilisé à des fins autres que celles prévues.
- Les règles de sécurité et les instructions d'utilisation ne sont pas respectées.

BEFORE THE FIRST USE

- Never insert fingers, pencils, or any other object through the guard when the fan is running.

Reiniging en onderhoud

- Before cleaning, unplug the adapter.
- Store the USB charging cable and the device in a dry and ventilated place.
- Use a soft, dry or slightly damp soft cloth to clean the device. Do not use sponges, coarse cloth, polishing agents, disinfectants, or aggressive cleaning agents that may damage the surface of individual components. Never immerse the device in water or put it under running water. Never spray cleaning agents directly on the inside or outside of the device.
- The device must be completely dry before use. If liquid enters the interior of the device, consult the seller or authorized repair service.
- Keep the air vents free from dust.
- Use a vacuum cleaner to remove the dust when necessary.

PARTS DESCRIPTION

- Fan
- Charging light
- Speed indication lights
- Button: on/off, speed adjustment, oscillation
- USB cable

BEFORE THE FIRST USE

- Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder stickers, beschermende folie of plastic van het apparaat.
- Veeg voor het eerste gebruik van het apparaat alle afneembare onderdelen af met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende producten.
- Place the appliance on a flat stable surface and ensure a minimum of 10 cm. free space around the appliance. This appliance is not suitable for installation in a cabinet or for outside use.

Charging the fan

- This product contains a built-in lithium ion battery, which must be charged before use.
- Connect the supplied USB cable to the micro USB port at the back of the fan base and the USB connector end to a powered USB port (on a mobile adapter, computer, laptop or any other powered USB port).
- During charging, the indicator light will flash red. After the appliance is fully charged, the indicator light is on in red. A fully charge will take approximately 4 to 5 hours.
- When charging has finished, disconnect the USB cable.
- The fan can be operated during charging, the charging indicator light will flash in red and the speed indicator light is on in blue.

Nettoyage et entretien

- Before cleaning, unplug the adapter.
- Store the USB charging cable and the device in a dry and ventilated place.
- Use a soft, dry or slightly damp soft cloth to clean the device. Do not use sponges, coarse cloth, polishing agents, disinfectants, or aggressive cleaning agents that may damage the surface of individual components. Never immerse the device in water or put it under running water. Never spray cleaning agents directly on the inside or outside of the device.

Charging the fan

- This product contains a built-in lithium ion battery, which must be charged before use.

Nettoyage et entretien

- Before cleaning, unplug the adapter.

Charging the fan

- This product contains a built-in lithium ion battery, which must be charged before use.

Nettoyage et entretien

- Before cleaning, unplug the adapter.

Charging the fan

- This product contains a built-in lithium ion battery, which must be charged before use.

Nettoyage et entretien

- Before cleaning, unplug the adapter.

Charging the fan

- This product contains a built-in lithium ion battery, which must be charged before use.

Nettoyage et entretien

- Before cleaning, unplug the adapter.

Charging the fan

- This product contains a built-in lithium ion battery, which must be charged before use.

Nettoyage et entretien

- Before cleaning, unplug the adapter.

Charging the fan

- This product contains a built-in lithium ion battery, which must be charged before use.

Nettoyage et entretien

- Before cleaning, unplug the adapter.

Charging the fan

- This product contains a built-in lithium ion battery, which must be charged before use.

Nettoyage et entretien

- Before cleaning, unplug the adapter.

Charging the fan

- This product contains a built-in lithium ion battery, which must be charged before use.

Nettoyage et entretien

- Before cleaning, unplug the adapter.

Charging the fan

- This product contains a built-in lithium ion battery, which must be charged before use.

Nettoyage et entretien

- Before cleaning, unplug the adapter.

Charging the fan

- This product contains a built-in lithium ion battery, which must be charged before use.

Nettoyage et entretien

- Before cleaning, unplug the adapter.

Charging the fan

- This product contains a built-in lithium ion battery, which must be charged before use.

Nettoyage et entretien

- Before cleaning, unplug the adapter.

Charging the fan

- This product contains a built-in lithium ion battery, which must be charged before use.

Nettoyage et entretien

- Before cleaning, unplug the adapter.

Charging the fan

- This product contains a built-in lithium ion battery, which must be charged before use.

Nettoyage et entretien

- Before cleaning, unplug the adapter.

Charging the fan

- This product contains a built-in lithium ion battery, which must be charged before use.

Nettoyage et entretien

- Before cleaning, unplug the adapter.

Charging the fan

- This product contains a built-in lithium ion battery, which must be charged before use.

Nettoyage et entretien

• Wischen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts alle abnehmbaren Teile mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie niemals Scheuermittel.
• Place the appliance on a flat stable surface and ensure a minimum of 10 cm. free space around the appliance. This appliance is not suitable for installation in a cabinet or for outside use.

Charging the fan

- This product contains a built-in lithium ion battery, which must be charged before use.
- Connect the supplied USB cable to the micro USB port at the back of the fan base and the USB connector end to a powered USB port (on a mobile adapter, computer, laptop or any other powered USB port).
- During charging, the indicator light will flash red. After the appliance is fully charged, the indicator light is on in red. A full charge will take approximately 4 to 5 hours.
- When charging has finished, disconnect the USB cable.
- The fan can be operated during charging, the charging indicator light will flash in red and the speed indicator light is on in blue.

OPERATION

- Press the button on the base to choose the fan speed from 1 to 4.
- Press the button once, speed 1, one light is on.
- Press the button twice, speed 2, two lights are on.
- Press the button three times, speed 3, three lights are on.
- Press the button four times, speed 4, four lights are on.
- Press the button five times, turn off the fan.
- Oscillation function: when the fan is on press and hold the button for 3 seconds, the fan starts to oscillate, press and hold the button again for 3 seconds, it stops oscillating.

Umwelt

 Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelleiste für das Recyceln von elektronischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach Informationen über eine Sammelleiste.

Die europäische Batterie- und Akkumulatorenrichtlinie (2006/66/EG) besagt, dass Batterien/Akkus nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen, weil sie umweltschädliche Substanzen enthalten könnten. Leere Batterien/Akkus können an öffentlichen Sammelstellen oder einer lokalen Aufbereitungsanlage abgegeben werden. Um eine Überhitzung infolge eines Kurzschlusses zu vermeiden, müssen Lithium-Batterien/Akkus müssen aus dem Produkt entfernt und die Pole mittels Isolierband oder anderen Maßnahmen gegen einen Kurzschluss abgesichert werden.

ES Manual de instrucciones

SV SAFETY

- Elija cuidadosamente un lugar para el aparato. La superficie que utilice para el aparato debe estar seca, tener una temperatura normal (no caliente) y estar alejada de una fuente de calor (superficie de calentamiento) y de una fuente de agua.
- Compruebe el cable de carga USB, los conectores, el adaptador (que se puede adquirir por separado) y el enchufe antes de conectar el aparato al adaptador y el adaptador al enchufe (fuente de alimentación). Si observa algún defecto, póngase en contacto con el departamento de asistencia.
- Limpie el aparato únicamente con un paño seco o ligeramente humedecido.
- Utilice el aparato exclusivamente para los fines descritos en las instrucciones de uso.
- Si el cable de carga USB está dañado, tendrá que reemplazarlo el fabricante, el servicio de reparación autorizado o una persona con una cualificación similar para evitar riesgos.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, sin ser supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entiendan los riesgos implicados. Los niños no pueden jugar con el aparato. Los niños no podrán realizar la limpieza ni el mantenimiento reservado al usuario a menos que cuenten con supervisión.
- La garantía queda invalidada en los siguientes casos:
 - Si una persona no cualificada o no autorizada intenta reparar el aparato.
 - Si el dispositivo se utiliza para fines distintos a los previstos.
 - Si no se siguen las normas de seguridad y las instrucciones de uso.

- No utilice el aparato en una atmósfera explosiva en ningún caso.
- Almacene el aparato en un lugar seco a temperatura ambiente.
- Si el electrodoméstico se conecta correctamente y se utiliza siguiendo las instrucciones, no es peligroso. Los componentes eléctricos utilizan baja tensión y están protegidos contra el polvo.
- Lea las instrucciones de uso en su totalidad antes de utilizar el producto.
- Está prohibido que el usuario abra el aparato y acceda a su interior.
- El fabricante no asume responsabilidad alguna por los daños provocados por un uso incorrecto o por no cumplir con estas instrucciones.

- Don't use this fan in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool. Never locate the fan where it may fall into the bath tub or other water container.
- Never insert fingers, pencils, or any other object through the guard when the fan is running.

Cleaning and maintenance

- Before cleaning, unplug the adapter.
- Store the USB charging cable and the device in a dry and ventilated place.
- Use a soft, dry or slightly damp soft cloth to clean the device. Do not use sponges, coarse cloth, polishing agents, disinfectants, or aggressive cleaning agents that may damage the surface of individual components. Never immerse the device in water or put it under running water. Never spray cleaning agents directly on the inside or outside of the device.
- The device must be completely dry before use. If liquid enters the interior of the device, consult the seller or authorized repair service.
- Keep the air vents free from dust.
- Use a vacuum cleaner to remove the dust when necessary.

PARTS DESCRIPTION

1. Fan
2. Charging light
3. Speed indication lights
4. Button: on/off, speed adjustment, oscillation
5. USB cable

BEFORE THE FIRST USE

• Saque el aparato y los accesorios de la caja. Quite los adhesivos, la lámina protectora o elástico del aparato. Antes de utilizar el aparato por primera vez, pase un paño húmedo por todas las piezas desmontables. Nunca utilice productos abrasivos.

• Place the appliance on a flat stable surface and ensure a minimum of 10 cm. free space around the appliance. This appliance is not suitable for installation in a cabinet or for outside use.

Charging the fan

• This product contains a built-in lithium ion battery, which must be charged before use.

• Connect the supplied USB cable to the micro USB port at the back of the fan base and the USB connector end to a powered USB port (on a mobile adapter, computer, laptop or any other powered USB port).

• During charging, the indicator light will flash red. After the appliance is fully charged, the indicator light is on in red. A full charge will take approximately 4 to 5 hours.

• When charging has finished, disconnect the USB cable.

• The fan can be operated during charging, the charging indicator light will flash in red and the speed indicator light is on in blue.

OPERATION

• Press the button on the base to choose the fan speed from 1 to 4.

• Press the button once, speed 1, one light is on.

• Press the button twice, speed 2, two lights are on.

• Press the button three times, speed 3, three lights are on.

• Press the button four times, speed 4, four lights are on.

• Press the button five times, turn off the fan.

• Oscillation function: when the fan is on press and hold the button for 3 seconds, the fan starts to oscillate, press and hold the button again for 3 seconds, it stops oscillating.

MEDIO AMBIENTE

 Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje quiere alertar su atención sobre esta importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre los puntos de recogida en las autoridades locales.

La directiva europea de baterías (2006/66/CE) establece que no está permitido vertir baterías junto con los residuos domésticos. Pueden contener sustancias perjudiciales para el medio ambiente. Las baterías vacías pueden llevarse a un punto de recogida público local o a un centro de reciclaje local. Para evitar el sobrecalentamiento provocado por un cortocircuito, las baterías de litio deben retirarse del producto y los polos deben protegerse con cinta aislante o con algún otro método que impida los cortocircuitos.

PT Manual de Instruções

SV SAFETY

- Escolha o local para o aparelho com cuidado. A superfície usada para o aparelho deve estar seca, a uma temperatura normal (não quente) e não deve estar próxima de uma fonte de calor (superfície de aquecimento) ou fonte de água.
- Verifique o cabo de carregamento USB, os conectores, o adaptador (que pode ser adquirido adicionalmente) e a ficha de ligação antes de ligar o aparelho ao adaptador e este à tomada (fonte de alimentação). Se detetar algum defeito, contacte o nosso departamento de assistência.
- Utilize apenas um pano seco ou ligeiramente humedecido para limpar o aparelho.
- Utilize o aparelho exclusivamente para os fins descritos nas instruções de utilização.
- Se o cabo de carregamento USB estiver danificado, o fabricante, o serviço de reparação autorizado ou o pessoal com qualificação equivalente têm a obrigação de o substituir para evitar qualquer perigo.

• Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, assim como com falta de experiência e conhecimentos, caso sejam supervisionadas ou instruídas sobre como utilizar o aparelho de modo seguro e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

A garantia é anulada nos seguintes casos:

- Uma pessoa não autorizada ou não qualificada tenta reparar o aparelho.
- O aparelho é utilizado para fins diferentes dos previstos.
- As normas de segurança e instruções de utilização não são cumpridas.

Nunca utilize o aparelho numa atmosfera potencialmente explosiva.

• Guarde o aparelho num espaço seco, à temperatura ambiente.

• O aparelho não é perigoso se ligado corretamente e utilizado de acordo com as instruções. Os componentes elétricos usam baixa tensão e estão protegidos do pó.

• Leia as instruções com atenção antes da utilização.

• Per pulire l'apparecchio utilizzare solo un panno asciutto o inumidito leggermente.

• Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per gli scopi descritti nelle istruzioni per l'uso.

• Se il cavo di carica USB è danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, a un centro di assistenza autorizzato o al personale qualificato, per non esporsi a pericoli.

• L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure senza la necessária prática ed esperienza sotto a supervisão de um adulto o dopo aver recevuto adeguate instruções sul uso in segurança dell'apparecchio e aver compreso i possibili riscos. I bambini non devono giocare com l'apparecchio. I bambini non devono eseguire interventi de manutenzione e pulizia senza supervisão.

• La garantia viene invalidata nei seguenti casi:

- una persona non autorizzata o non qualificata ha tentato di riparare il dispositivo;
- l'apparecchio è stato utilizzato per scopi diversi da quelli previsti;
- le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso non sono state osservate.

• Non utilizzare mai l'apparecchio in atmosfera esplosiva.

• Riporre l'apparecchio in una zona asciutta a temperatura ambiente.

• Se collegato correttamente e utilizzato secondo le istruzioni, l'apparecchio non è pericoloso. I componenti elettrici funzionano a bassa tensione e sono dotati di protezione contro la polvere.

• Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima dell'uso.

• L'apertura dell'apparecchio e l'accesso al suo interno da parte dell'utente è vietato.

• Il produttore non si assume alcuna responsabilidade por danni causados a un uso non correcto o dalla mancata osservanza delle istruzioni.

• Don't use this fan in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool. Never locate the fan where it may fall into the bath tub or other water container.

• Never insert fingers, pencils, or any other object through the guard when the fan is running.

Cleaning and maintenance

• Before cleaning, unplug the adapter.

• Store the USB charging cable and the device in a dry and ventilated place.

• Use a soft, dry or slightly damp soft cloth to clean the device. Do not use sponges, coarse cloth, polishing agents, disinfectants, or aggressive cleaning agents that may damage the surface of individual components. Never immerse the device in water or put it under running water. Never spray cleaning agents directly on the inside or outside of the device.

• The device must be completely dry before use. If liquid enters the interior of the device, consult the seller or authorized repair service.

• When charging has finished, disconnect the USB cable.

• The fan can be operated during charging, the charging indicator light will flash in red and the speed indicator light is on in blue.

OPERATION

• Press the button on the base to choose the fan speed from 1 to 4.

• Press the button once, speed 1, one light is on.

• Press the button twice, speed 2, two lights are on.

• Press the button three times, speed 3, three lights are on.

• Press the button four times, speed 4, four lights are on.

• Press the button five times, turn off the fan.

• Oscillation function: when the fan is on press and hold the button for 3 seconds, the fan starts to oscillate, press and hold the button again for 3 seconds, it stops oscillating.

AMBIENTE

 Este aparelho não deve ser depositado no lixo doméstico no fim da sua vida útil, mas deve ser entregue num ponto central de reciclagem de aparelhos domésticos elétricos e eletrônicos. Este símbolo indica ao aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados.

• A diretiva europeia sobre pilhas (2006/66/CE) declara que não é permitido eliminar as pilhas junto com o lixo doméstico. Podem conter substâncias prejudiciais para o ambiente. As baterias descarregadas podem ser entregues num centro de recolha público local ou num centro de reciclagem local. Para evitar o sobreaquecimento como resultado de um curto-circuito, as baterias de lítio devem ser removidas do produto e os polos devem ser protegidos com fita isolante ou qualquer outro meio de proteção contra curto-circuito.

• Never insert fingers, pencils, or any other object through the guard when the fan is running.

BEFORE THE FIRST USE

• Estrarre apparecchio e accessori dall'imballaggio. Rimuovere adesivi, pellicola protettiva o plastica dall'apparecchio.

• Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, pulire tutte le parti amovibili con un panno umido. Non utilizzare mai prodotti abrasivi.

• Place the appliance on a flat stable surface and ensure a minimum of 10 cm. free space around the appliance. This appliance is not suitable for installation in a cabinet or for outside use.

Charging the fan

• This product contains a built-in lithium ion battery, which must be charged before use.

• Connect the supplied USB cable to the micro USB port at the back of the fan base and the USB connector end to a powered USB port (on a mobile adapter, computer, laptop or any other powered USB port).

• During charging, the indicator light will flash red. After the appliance is fully charged, the indicator light is on in red. A full charge will take approximately 4 to 5 hours.

• When charging has finished, disconnect the USB cable.

• The fan can be operated during charging, the charging indicator light will flash in red and the speed indicator light is on in blue.

OPERATION

• Press the button on the base to choose the fan speed from 1 to 4.

• Press the button once, speed 1, one light is on.

• Press the button twice, speed 2, two lights are on.

• Press the button three times, speed 3, three lights are on.

• Press the button four times, speed 4, four lights are on.

• Press the button five times, turn off the fan.

• Oscillation function: when the fan is on press and hold the button for 3 seconds, the fan starts to oscillate, press and hold the button again for 3 seconds, it stops oscillating.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!