

Návod pro výběr adaptéru a montáž stěrače

- 1 Před instalací umyjte čelní okno, aby nedošlo hned po montáži k poškození nového stěrače mastnotou nebo nánosem prachu.
- 2 Zkontrolujte rameno stěrače a podle typu uchycení zvolte správný adaptér - zkontrolujte pevnost uchycení.
- 3 Po montáži zkontrolujte přítlak pružiny ramena stěrače. Ujistěte se, že je přítlak dostatečný.
- 4 Životnost stěrače můžete prodloužit pravidelným mytím čelního okna, čištěním gumiček a odlehčováním přítlaku stěrače při dlouhodobém parkování.

1. U-Hook 8.7x7mm 7.8x7mm  F210				7. Special Hook 6mm  F214			
2. U-Hook 9x11mm  F210				8. Special arm ø5x22mm  F212			
3. Special Hook 15mm  F211				9. Special arm ø5x17mm  F213			
4. Special Hook 15mm  F211				10. Side Pin arm 5mm  F219			
5. Special Hook 16mm  F218				11. Bayonet arm 9x4mm  F216			
6. Special Hook 19mm  F217				12. Screw arm 7.2x3mm 8x3mm  F220			
				12. Ø 4.0mm 			