



niceboy



Návod k obsluze **dálkového ovládání**



foto-tlačítko



video-tlačítko





PÁROVÁNÍ

Dálkový ovladač není potřeba s kamerou párovat, po vložení microSD karty do kamery, s ní začne ovladač automaticky fungovat.

NATÁČENÍ VIDEO

Nejprve zkontrolujte, zda je kamera v módu nahrávání.
Pro spuštění i zastavení nahrávání zmáčknete „video-tlačítko“.

POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ / SEKVENČNÍ FOTO / ČASOSBĚR

Nejprve zkontrolujte, zda je kamera v jednom z příslušných módů.
Pro pořízení fotografie, sekvenčních fotografií či časosběru, zmáčknete „foto-tlačítko“.

VYPNUTÍ KAMERY

Pro vypnutí kamery podržte pár vteřin „foto-tlačítko“.

VLASTNOSTI

- dosah 30m
- voděodolné



niceboy

