

Příručka AirPrint





Před použitím přístroje Brother

- Příslušné modely
- Definice poznámek
- Ochranné známky
- Důležitá poznámka

Příslušné modely

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Modely tiskárny s jednořádkovým LCD displejem: HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT/ HL-L6250DN

Modely tiskárny s dotykovým LCD displejem 1,8": HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT Modely DCP a MFC:DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/ MFC-L6900DW



Související informace

• Před použitím přístroje Brother

Definice poznámek

V rámci této příručky uživatele používáme následující symboly a konvenci:



lkony tipů poskytují užitečnou nápovědu a doplňkové informace.

Související informace

Před použitím přístroje Brother

Ochranné známky

BROTHER je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone, iPod touch a OS X jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a jiných zemích.

AirPrint a logo AirPrint logo jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.

Wi-Fi Direct je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®.

Jednotlivé společnosti, jejichž programové aplikace jsou uvedeny v této příručce, mají specifické licenční smlouvy na daný program podle vlastních programů ochrany autorských práv.

Všechny obchodní názvy a názvy výrobku společností, které se objevují na výrobcích Brother, v souvisejících dokumentech a jakýchkoli materiálech, jsou všechny ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami těchto příslušných společností.

Související informace

Před použitím přístroje Brother

Důležitá poznámka

Není-li uvedeno jinak, pochází zprávy na obrazovce pro systém OS X v tomto manuálu ze systému OS X v10.9.x.

Hlášení na obrazovce vašeho počítače se mohou lišit podle používaného operačního systému. ©2015 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.

\checkmark

Související informace

Před použitím přístroje Brother

📤 Domů > Obsah

Obsah

Před použitím funkce AirPrint	1
Co je AirPrint?	2
Podporované operační systémy	
Síťová nastavení	4
Vypnutí/zapnutí funkce AirPrint pomocí webové správy (webového prohlížeče)	6
Tisk Zprávy o konfiguraci sítě	7
Tisk	
Tisk ze zařízení iPad, iPhone nebo iPod Touch	9
Před tiskem pomocí OS X v10.8.5 nebo novějšího	
Tisk pomocí OS X v10.8.5 nebo novějšího	11
Skenovat (Není dostupné u tiskárnových modelů)	12
Před skenováním pomocí OS X v10.9 či vyššího	
Sken pomocí OS X v10.9 či vyššího	14
Odeslat fax (pro modely MFC)	15
Před odesláním faxu pomocí OS X v10.8.5 či vyššího	
Odeslání faxu pomocí OS X v10.8.5 či vyššího	
Odstraňování problémů	18
Pokud máte problémy s přístrojem	

Domů > Před použitím funkce AirPrint

Před použitím funkce AirPrint

- Co je AirPrint?
- Podporované operační systémy
- Síťová nastavení
- Vypnutí/zapnutí funkce AirPrint pomocí webové správy (webového prohlížeče)

Domů > Před použitím funkce AirPrint > Co je AirPrint?

Co je AirPrint?

AirPrint je mobilní tiskové řešení, které umožňuje bezdrátově tisknout fotografie, e-maily, webové stránky a dokumenty z počítače Macintosh, zařízení iPad, iPhone a iPod touch, aniž by bylo třeba instalovat ovladač.



- 1. Tiskový požadavek
- 2. Tisk

AirPrint vám také umožňuje odesílat faxy z počítače Macintosh, aniž byste je museli tisknout.



- 1. Drátová nebo bezdrátová síť
- 2. Přístroj Brother
- 3. Telefonická linka
- 4. Přístroj příjemce

AirPrint vám také umožňuje z počítače Macintosh skenovat dokumenty, aniž byste museli instalovat ovladač (dostupné pro OS X v10.9 či vyšší).



- 1. Žádost o skenování
- 2. Skenované dokumenty



• Před použitím funkce AirPrint

▲ Domů > Před použitím funkce AirPrint > Podporované operační systémy

Podporované operační systémy

Funkce AirPrint je kompatibilní se zařízeními iPad (všechny modely), iPhone (3GS nebo pozdější) a iPod touch (3. generace nebo pozdější) využívajícími nejnovější verzi operačního systému iOS. Další informace jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Apple:

(http://support.apple.com/kb/HT4356).



Před použitím funkce AirPrint

Domů > Před použitím funkce AirPrint > Síťová nastavení

Síťová nastavení

Abyste mohli funkci AirPrint používat, musí být vaše mobilní zařízení připojeno k bezdrátové síti, ke které je připojen váš přístroj Brother. Funkce AirPrint podporuje bezdrátová připojení, která využívají režim Ad-Hoc, režim Infrastruktura nebo Wi-Fi Direct[®].

Konfiguraci připojení mobilního zařízení k bezdrátové síti proveďte podle návodu k obsluze mobilního zařízení.

Kliknutím na nov prohlížeči Safari lze zobrazit odkaz na příručku uživatele vašeho mobilního zařízení na webových stránkách společnosti Apple.

Chcete-li nakonfigurovat přístroj Brother pro bezdrátovou síť, viz Stručný návod k obsluze nebo Online příručka uživatele na stránce Příručky vašeho modelu v centru Brother Solutions Center (<u>support.brother.com</u>). Jestliže přístroj Brother podporuje drátovou síť, můžete se pomocí síťového kabelu připojit k bezdrátovému přístupovému bodu / routeru.

Pokud váš přístroj Brother podporuje Wi-Fi Direct[®] a chcete-li nakonfigurovat váš přístroj Brother pro síť Wi-Fi Direct[®], viz Online příručka uživatele v sekci Příručky vašeho modelu na stránkách Brother Solutions Center (<u>support.brother.com</u>).

Režim Ad-Hoc

Připojte mobilní zařízení k přístroji Brother bez použití bezdrátového přístupového bodu / routeru.



- 1. Mobilní zařízení
- 2. Bezdrátový síťový přístroj (váš přístroj Brother)

Pokud vaše mobilní zařízení používá iOS7.0.x, při použití funkce AirPrint v režimu Ad-Hoc musíte pro přístroj Brother zapnout protokol IPv6.

Režim Infrastruktura

Připojte mobilní zařízení k přístroji Brother pomocí bezdrátového přístupového bodu / routeru.

 Když je přístroj Brother připojen k bezdrátovému přístupovému bodu / routeru pomocí bezdrátové funkce přístroje:



1. Mobilní zařízení

- 2. Bezdrátový přístupový bod / routeru
- 3. Bezdrátový síťový přístroj (váš přístroj Brother)
- Když je přístroj Brother připojen k bezdrátovému přístupovému bodu / routeru pomocí síťového kabelu (pouze podporované modely):



- 1. Mobilní zařízení
- 2. Bezdrátový přístupový bod / routeru
- 3. Síťový kabel
- 4. Kabelový nebo bezdrátový síťový přístroj (váš přístroj Brother)

Síť Wi-Fi Direct®

Připojte vaše mobilní zařízení k vašemu přístroji Brother pomocí Wi-Fi Direct[®]. Wi-Fi Direct[®] umožňuje nakonfigurovat zabezpečenou bezdrátovou síť mezi vaším přístrojem Brother a mobilním zařízením bez použití přístupového bodu.



- 1. Mobilní zařízení
- 2. Bezdrátový síťový přístroj (váš přístroj Brother)

Související informace

- Před použitím funkce AirPrint
- Pokud máte problémy s přístrojem

▲ Domů > Před použitím funkce AirPrint > Vypnutí/zapnutí funkce AirPrint pomocí webové správy (webového prohlížeče)

Vypnutí/zapnutí funkce AirPrint pomocí webové správy (webového prohlížeče)

Ujistěte se, že je přístroj připojen ke stejné síti jako počítač.

- 1. Spusťte svůj webový prohlížeč.
- Zadejte "http://IP adresa přístroje" do řádku s adresou prohlížeče (kde "IP adresa přístroje" je IP adresou přístroje).

Například:

Ø

http://192.168.1.2

Chcete-li vyhledat IP adresu přístroje, vytiskněte zprávu o konfiguraci sítě. >> Související informace

- 3. Standardně se nevyžaduje heslo. Zadejte heslo, pokud jej máte nastavené, a poté klikněte na tlačítko -
- 4. Klepněte na kartu Network (Síť).
- 5. Klepněte na Protocol (Protokol) na levé straně panelu.
- Pokud chcete funkci AirPrint vypnout, zrušte označení zaškrtávacího políčka AirPrint. Pokud chcete funkci AirPrint zapnout, políčko AirPrint zaškrtněte.

Implicitně je AirPrint povolen.

- 7. Klepněte na tlačítko Submit (Odeslat).
- 8. Restartováním přístroje Brother aktivujte konfiguraci.



- Před použitím funkce AirPrint
- Tisk Zprávy o konfiguraci sítě

▲ Domů > Před použitím funkce AirPrint > Vypnutí/zapnutí funkce AirPrint pomocí webové správy (webového prohlížeče) > Tisk Zprávy o konfiguraci sítě

Tisk Zprávy o konfiguraci sítě

Zpráva o konfiguraci sítě uvádí konfiguraci sítě včetně nastavení tiskového serveru sítě.

- Název uzlu: název uzlu je uveden v aktuální zprávě konfigurace sítě. Pro drátovou síť je výchozím názvem uzlu "BRNxxxxxxxxx" a pro bezdrátovou "BRWxxxxxxxxx" (kde "xxxxxxxxx" je adresa MAC / ethernetová adresa přístroje).
 - Pokud položka [IP Address] ve zprávě konfigurace sítě ukazuje hodnotu 0.0.0.0, počkejte jednu minutu a zkuste zprávu vytisknout znovu.
 - Ve zprávě lze najít nastavení vašeho přístroje, například IP adresu, masku podsítě, název uzlu a adresu MAC, například:
 - Adresa IP: 192.168.0.5
 - Maska podsítě: 255.255.255.0
 - Název uzlu: BRN000ca0000499
 - Adresa MAC: 00-0c-a0-00-04-99
- >> HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT/HL-L6250DN
- >> HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

>> DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT/HL-L6250DN

- 1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo V vyberte volbu [Prist. info.] a potom stiskněte tlačítko OK.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo V vyberte [Tisk sit.nastav.].
- 3. Stiskněte tlačítko OK.

HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

- 1. Stiskněte tlačítko 🎬 [Nastaveni] > [Info. o zarizeni] > [Tisk sit.nastav.].
- 2. Stiskněte [OK].
- 3. Stiskněte

DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/ MFC-L6900DW

- Stiskněte tlačítko []] [Nastaveni] > [Vsechna nastaveni] > [Tisk hlaseni] > [Konfigurace site].
- 2. Stiskněte [Ano].

Související informace

Vypnutí/zapnutí funkce AirPrint pomocí webové správy (webového prohlížeče)

🔺 Domů > Tisk

Tisk

- Tisk ze zařízení iPad, iPhone nebo iPod Touch
- Před tiskem pomocí OS X v10.8.5 nebo novějšího
- Tisk pomocí OS X v10.8.5 nebo novějšího

▲ Domů > Tisk > Tisk ze zařízení iPad, iPhone nebo iPod Touch

Tisk ze zařízení iPad, iPhone nebo iPod Touch

Postup tisku se může lišit v závislosti na aplikaci. V níže uvedeném příkladu je použit prohlížeč Safari.

- 1. Ujistěte se, že je přístroj Brother zapnutý.
- 2. V prohlížeči Safari otevřete stránku, kterou chcete vytisknout.
- 3. Klepněte na 🛃 nebo רֹך
- 4. Klepněte na Print (Tisk).
- 5. Ujistěte se, že je zvolen váš přístroj Brother.
- Je-li vybrán jiný přístroj (nebo žádná tiskárna), klepněte na možnost Printer (Tiskárna).
 Zobrazí se seznam dostupných přístrojů.
- 7. V seznamu klepněte na název vašeho přístroje.
- Zvolte požadované možnosti, například počet stran, které se budou tisknout, a oboustranný tisk (pokud jej váš přístroj podporuje).
- 9. Klepněte na Print (Tisk).

Související informace

• Tisk

Domů > Tisk > Před tiskem pomocí OS X v10.8.5 nebo novějšího

Před tiskem pomocí OS X v10.8.5 nebo novějšího

Před tiskem pomocí OS X v10.8.5 nebo vyššího přidejte svůj přístroj Brother k seznamu tiskáren na vašem počítači Macintosh.

- 1. V nabídce Apple vyberte možnost System Preferences (Systémové předvolby).
- 2. Klikněte na položku Print & Scan (Tisknout a skenovat) nebo Printers & Scanners (Tiskárny a skenery).
- 3. Klikněte na ikonu + nalevo pod podoknem Tiskárny.
- 4. Klikněte na Add Printer or Scanner (Přidat tiskárnu nebo skener).... Otevře se okno Add (Přidat).
- 5. Vyberte svůj přístroj Brother a poté zvolte AirPrint z místní nabídky Use (Použít).
- 6. Klikněte na Add (Přidat).

Související informace

• Tisk

Domů > Tisk > Tisk pomocí OS X v10.8.5 nebo novějšího

Tisk pomocí OS X v10.8.5 nebo novějšího

Postup tisku se může lišit v závislosti na aplikaci. V níže uvedeném příkladu je použit prohlížeč Safari. Před tiskem se ujistěte, že je přístroj Brother v seznamu tiskáren na počítači Macintosh.

- 1. Ujistěte se, že je přístroj Brother zapnutý.
- 2. Na počítači Macintosh otevřete v prohlížeči Safari stránku, kterou chcete vytisknout.
- 3. Klikněte na nabídku File (Soubor), a poté vyberte možnost Print (Tisk).
- 4. Ujistěte se, že je zvolen váš přístroj Brother. Pokud je vybrán jiný přístroj (nebo není vybrána žádná tiskárna), klikněte na místní nabídku Printer (Tiskárna) a vyberte svůj přístroj Brother.
- 5. Zvolte požadované možnosti, například počet stran, které se budou tisknout, a oboustranný tisk (pokud jej váš přístroj podporuje).
- 6. Klikněte na Print (Tisk).



• Tisk

▲ Domů > Skenovat (Není dostupné u tiskárnových modelů)

Skenovat (Není dostupné u tiskárnových modelů)

- Před skenováním pomocí OS X v10.9 či vyššího
- Sken pomocí OS X v10.9 či vyššího

Domů > Skenovat (Není dostupné u tiskárnových modelů) > Před skenováním pomocí OS X v10.9 či vyššího

Před skenováním pomocí OS X v10.9 či vyššího

Související modely: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/ MFC-L6900DW

Před skenováním pomocí OS X v10.9 nebo vyššího přidejte svůj přístroj Brother k seznamu skenerů na vašem počítači Macintosh.

- 1. V nabídce Apple vyberte možnost System Preferences (Systémové předvolby).
- 2. Klikněte na Printers & Scanners (Tiskárny a skenery).
- 3. Klikněte na ikonu + nalevo pod podoknem Skenery.
- Klikněte na Add Printer or Scanner (Přidat tiskárnu nebo skener).... Otevře se okno Add (Přidat).
- 5. Vyberte svůj přístroj Brother a poté zvolte AirPrint z místní nabídky Use (Použít).
- 6. Klikněte na Add (Přidat).

🖌 Související informace

• Skenovat (Není dostupné u tiskárnových modelů)

▲ Domů > Skenovat (Není dostupné u tiskárnových modelů) > Sken pomocí OS X v10.9 či vyššího

Sken pomocí OS X v10.9 či vyššího

Související modely: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/ MFC-L6900DW

Před skenováním se ujistěte, že je přístroj Brother v seznamu skenerů na počítači Macintosh.

- 1. Vložte dokument.
- 2. V nabídce Apple vyberte možnost System Preferences (Systémové předvolby).
- 3. Klikněte na Printers & Scanners (Tiskárny a skenery).
- 4. Zvolte přístroj Brother ze seznamu skenerů.
- Klikněte na kartu Scan (Skenování) a poté klikněte na tlačítko Open Scanner (Otevřít skener).... Zobrazí se okno skeneru.
- 6. Pokud umístíte dokument do ADF, zvolte pole **Use Document Feeder (Použít podavač dokumentů)** a poté zvolte velikost dokumentu z místní nabídky nastavení velikosti skenování.
- 7. Vyberte cílovou složku nebo cílovou aplikaci z místní nabídky nastavení cílového umístění.
- Podle potřeby změňte nastavení skenování kliknutím na Show Details (Zobrazit podrobnosti).
 Při skenování ze skla skeneru můžete obrázek oříznout ručně přetažením myši přes část obrázku, kterou chcete naskenovat.
- 9. Klikněte na Scan (Skenování).

Související informace

• Skenovat (Není dostupné u tiskárnových modelů)

▲ Domů > Odeslat fax (pro modely MFC)

Odeslat fax (pro modely MFC)

- Před odesláním faxu pomocí OS X v10.8.5 či vyššího
- Odeslání faxu pomocí OS X v10.8.5 či vyššího

▲ Domů > Odeslat fax (pro modely MFC) > Před odesláním faxu pomocí OS X v10.8.5 či vyššího

Před odesláním faxu pomocí OS X v10.8.5 či vyššího

Související modely: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Před odesláním faxu přidejte váš přístroj Brother do seznamu tiskáren ve vašem počítači Macintosh. Ujistěte se, že je váš přístroj Brother připojen k telefonní lince a pracuje správně.

- 1. V nabídce Apple vyberte možnost System Preferences (Systémové předvolby).
- 2. Klikněte na položku Print & Scan (Tisknout a skenovat) nebo Printers & Scanners (Tiskárny a skenery).
- 3. Klikněte na ikonu + nalevo pod podoknem Tiskárny.
- 4. Klikněte na Add Printer or Scanner (Přidat tiskárnu nebo skener).... Otevře se okno Add (Přidat).
- 5. Vyberte svůj přístroj Brother a poté zvolte AirPrint z místní nabídky Use (Použít).
- 6. Klikněte na Add (Přidat).

Související informace

Odeslat fax (pro modely MFC)

▲ Domů > Odeslat fax (pro modely MFC) > Odeslání faxu pomocí OS X v10.8.5 či vyššího

Odeslání faxu pomocí OS X v10.8.5 či vyššího

Související modely: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Ujistěte se, že přístroj Brother je v seznamu tiskáren na počítači Macintosh.

- AirPrint podporuje pouze černobílé faxové dokumenty.
- Systém OS X v10.8 v současné době nepodporuje titulní stránky.
- 1. Ujistěte se, že je přístroj Brother zapnutý.
- 2. Pomocí aplikace Apple TextEdit otevřete ve svém počítači Macintosh soubor, který chcete odeslat jako fax.
- 3. Klikněte na nabídku File (Soubor) a poté vyberte možnost Print (Tisk).
- Klikněte na místní nabídku Printer (Tiskárna) a poté vyberte možnost Brother MFC-XXXX Fax (kde XXXX je název vašeho modelu).
- 5. Zadejte údaje o příjemci faxu.
- 6. Klikněte na **Fax (Faxovat)**.

Ø

Související informace

Odeslat fax (pro modely MFC)

Domů > Odstraňování problémů

Odstraňování problémů

• Pokud máte problémy s přístrojem

Domů > Odstraňování problémů > Pokud máte problémy s přístrojem

Pokud máte problémy s přístrojem

V této tabulce je popsáno, jak řešit běžné problémy s funkcí AirPrint, se kterými se můžete setkat při používání vašeho přístroje Brother. Jestliže nejste schopni i po přečtení těchto informací problém vyřešit, navštivte centrum Brother Solutions Center na adrese <u>support.brother.com</u>, klikněte na **Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží** a poté zvolte přístroj Brother.

Problém	Doporučení
Můj přístroj Brother se neobjevuje v seznamu tiskáren.	Ujistěte se, že je přístroj Brother zapnutý.
	Ověřte síťová nastavení. >> Související informace
	Přesuňte mobilní zařízení blíže k bezdrátovému přístupovému bodu/routeru nebo k vašemu přístroji Brother.
Nelze tisknout.	Ujistěte se, že je přístroj Brother zapnutý.
	Potvrďte síťová nastavení. >> Související informace
Při pokusu o tisk vícestránkového dokumentu ze zařízení iOS se vytiskne POUZE první stránka.	Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi systému iOS. Pro více informací o službě AirPrint nahlédněte do následujícího článku podpory Apple: <u>http://</u> <u>support.apple.com/kb/HT4356</u>

Související informace

- Odstraňování problémů
- Síťová nastavení



Navštivte naše internetové stránky www.brother.com



CZE Verze 0