

řada nüvi[®] 2505 stručný návod k obsluze

modely nüvi: 2515, 2545, 2555, 2565, 2595



190-01356-61 Rev. A

Vytištěno na Tchaj-wanu

Začínáme

Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s produktem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Nastavení zařízení

Používáte-li své zařízení poprvé, proveďte následující úkony.

- 1 Připojte zařízení k napájecímu kabelu do vozidla (strana 2).
- 2 Nainstalujte zařízení (strana 2).
- 3 Proveďte registraci zařízení (strana 3).
- 4 Vyhledejte aktualizace.
 - Aktualizace softwaru (strana 4).
 - Bezplatná aktualizace map (strana 4).
- 5 Stáhněte si kompletní návod k obsluze (strana 4).

Připojení zařízení k napájecímu kabelu do vozidla

AVAROVÁNÍ

Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Abyste zabránili možnému ublížení na zdraví či poškození produktu způsobenému vystavením baterie vlivu nadměrného tepla, zařízení při opuštění vozidla vyjměte, popřípadě jej uložte mimo dosah slunečního záření.

POZNÁMKA

Dříve než zařízení nainstalujete, v průvodci Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu si přečtete poučení o zákonech platných pro montáž zařízení na čelní sklo.

Než začnete zařízení používat v provozu na baterie, nabijte je během jízdy.

- 1 Napájecí kabel do vozidla ① zapojte do portu USB ② na zařízení ③.
- 2 Přitiskněte přísavný držák ④ na čelní sklo.

3 Současně otočte páčku (5) dozadu směrem k čelnímu sklu.



- 4 Zatlačte držák 6 do přísavného držáku.
- 5 Spodní část zařízení upevněte do držáku.
- 6 Naklánějte zařízení zpět, dokud nezapadne na své místo.
- 7 Druhý konec napájecího kabelu do vozidla zapojte do elektrické zásuvky ve vozidle.
- 8 V případě potřeby připojte externí anténu k napájecímu kabelu do vozidla a upevněte ji pomocí přísavných držáků na čelní sklo.

Informace o aplikaci méAktualizace

Aplikaci méAktualizace můžete použít pro registraci svého zařízení, vyhledávání aktualizací softwaru a map, přístupu k návodům a zákaznické podpoře atd.

Nastavení aplikace méAktualizace

1 Připojte kabel mini-USB (1) k portu mini-USB (2) na zařízení (strana 2).



- 2 Připojte kabel mini-USB k portu USB v počítači.
- 3 Přejděte na adresu www.garmin.com/dashboard.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Registrace zařízení

1 V aplikaci méAktualizace klikněte na možnost Zaregistrovat nyní.

- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném místě.

Služba nüMaps Guarantee™

Pokud zaregistrujete zařízení na webové stránce http://my.garmin.com během 90 dnů od vyhledání satelitních signálů během jízdy, má vaše zařízení nárok na bezplatnou aktualizaci map. Informace o podmínkách naleznete na webové stránce www.garmin.com/numaps.

Používání služeb méAktualizace

- 1 Otevřete aplikaci méAktualizace (strana 3).
- 2 Zvolte možnost:
 - Pokud chcete software aktualizovat, klikněte na možnost Aktualizovat nyní pod položkou Aktualizace softwaru.
 - Pokud chcete mapy aktualizovat, klikněte na možnost Aktualizovat nyní pod položkou Aktualizace map.

- Pokud si chcete stáhnout návod k obsluze, klikněte na možnost Návody a poté klikněte na možnost Stáhnout vedle požadovaného návodu.
- **3** Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Používání Zapínacího tlačítka



Zvolte možnost:

- Pokud chcete zařízení vypnout, podržte Zapínací tlačítko ① po dobu 4 sekund.
- Přidržením tlačítka **Zapínání** po dobu 10 sekund zařízení restartujete.
- Pokud chcete, aby zařízení přešlo do režimu spánku, stiskněte Zapínací tlačítko.
- Pokud chcete režim spánku ukončit, stiskněte Zapínací tlačítko a klepněte dvakrát na ⁽²⁾.

Hledání pozice prostřednictvím řádku pro vyhledávání

Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání pozic zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.

- 1 Vyberte možnost Kam vést?.
- 2 Vyberte řádek pro vyhledávání.



3 Zadejte hledaný termín.

Navrhované hledané termíny se, jak píšete, budou zobrazovat pod řádkem pro vyhledávání.

- Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie, např. "kina" nebo "kavárny".
- Pokud chcete vyhledat firmu podle názvu, zadejte celá název nebo jeho část.
- Pokud chcete vyhledat adresu ve své blízkosti, zadejte číslo ulice a její název.

- Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte číslo ulice, název ulice, město a stát.
- Pokud chcete vyhledat město, zadejte město nebo stát.
- Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
- 4 Zvolte možnost:
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného hledaného termínu, vyberte tento termín.
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali, zvolte ikonu Q.
- 5 V případě potřeby zvolte pozici.

Nalezení v blízkosti jiné pozice

V hlavním menu zvolte možnost Kam vést? > Hledat v blízkosti.

Přidání zastávky

- Na obrazovce pro navigaci zvolte ikonu
 Body zájmu.
- 2 Vyhledejte mimořádnou zastávku.
- 3 Z výsledků hledání vyberte zastávku.
- 4 Vyberte možnost Jet!.
- 5 Vyberte možnost Přidat do aktivní trasy.

Vaše trasa na mapě

POZNÁMKA

Funkce ikony Rychlostní limit slouží pouze pro informaci a nenahrazuje odpovědnost řidiče při nedodržení rychlostních limitů uvedených na značkách a bezpečné jízdy za každých okolností. Společnost Garmin nepřejímá žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která můžete obdržet z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek.

Vaše trasa je na mapě vyznačena purpurovou čárou. Pokud z původní trasy sjedete, zařízení trasu přepočítá. A pokud cestujete po hlavních silnicích, může se objevit ikona Omezení rychlosti.



 Výběrem možnosti ① zobrazíte další odbočku.

Je-li k dispozici náhled křižovatky, objeví se stránka se zobrazením křižovatky.

- Výběrem možnosti ② zobrazíte seznam odboček.
- Výběrem možnosti ③ zastavíte trasu, kterou aktuálně navigujete.
- Výběrem možnosti ④ zobrazíte možnost Kde se nacházím?.

Použití objížďky

Na stránce pro navigaci vyberte ikonu **Serie** > **Objížďka**.

Je-li trasa, po které právě jedete, jedinou dostupnou možností, je možné, že zařízení objížďku nevypočítá.

Informace o dopravě

POZNÁMKA

Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost dopravních informací.

Dopravní informace nemusí být k dispozici ve všech oblastech či zemích.

Přijímač dopravních informací je součástí některých balení. Je vestavěn do napájecího kabelu do vozidla. Přijímač dopravních informací a zařízení se musí nacházet v datovém pásmu stanice vysílající dopravní informace, aby mohly dopravní informace přijímat. Předplatné zahrnuté v přijímači dopravních informací není třeba aktivovat.

Pokud přijímáte dopravní informace, zobrazí se na stránce Mapa ikona dopravy. Ikona dopravy 🜚 mění

barvu podle závažnosti dopravní situace na vaší trase nebo na silnici, po které právě jedete.

Další informace naleznete na adrese www.garmin.com/traffic.

Párování telefonu

U některých modelů zařízení nüvi je k dispozici volání pomocí sady handsfree. Před pokusem o spárování musí být telefon i zařízení zapnuty a vzdáleny nanejvýš 10 m (33 stop) od sebe.

- 1 Ve svém telefonu aktivujte funkci Bluetooth[®].
- 2 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
- 3 Vyberte možnost Bluetooth.
- 4 Vyberte možnost Přidat telefon > OK.
- 5 Vyberte svůj telefon a stiskněte tlačítko OK.
- 6 V telefonu zadejte kód PIN pro technologii Bluetooth (1234) vašeho zařízení.

www.garmin.com/support



913-397-8200 1-800-800-1020

00 32 2672 5254

0180 5 / 42 76 46 - 880 0180 5 / 42 76 46 - 550 00800 4412 454 +44 2380 662 915

Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Velká Británie

Garmin Corporation No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Tchai-wan (R.O.C.)



Garmin®, logo společnosti Garmin a MapSource® jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. nüMaps Guarantee[™] je obchodní značka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společnosti. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Značka slova Bluetooth[®] a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci.

CE

© 2011 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti