

# Skener Rollei DF-S 240 SE

Rollei

to scanne

Uživatelský manuál

www.Rollei.cz

# Felhasználói kézikönyv.

# Tartalomjegyzék



#### A diafilm behelyezése a tartóba

1. Nyissa ki a diafilm tartót



2. Helyezze be a diafilmet



3. Zária be a diafilm tartót



A negatív film behelyezése a tartóba

1. Nyissa ki a filmtartót



2. helyezze be a filmet a filmtartóba



3. zárja be a filmtartót



## Tartó 4v1 használata

A tartóba 4v1 belehet helyezni fotókat méretel 9x13, 10x15, 16x18, névjegykártyákat, vagy kártyákat ezzel a mérettel. Az átállítható tartókal átlehet állítani a méretet.





#### Tudnivaló:

A tükörképek elkerülése érdekében egy negatív film behelyezésekor vegye figyelembe a filmszalag tetején lévő sorozatszámokat (balról jobbra).



Amennyiben a kép fejjel lefelé jelenik meg, a kép helyes megjelenítéséhez a szkennelés előtt a készüléken lévő forgató gombbal (flip) vagy a lejátszó menű segítségével lehet korrigálni a szkennelést



Termék leírás:

(popis produktu)

Gyorsindítás:

(rýchlospustenie – používané v návodoch )

- 1. Be-/kikapcsoló gomb
- 2. Fotó szkenn jelzés
- 3. Film szkenn jelzés
- 4. "Sken" gomb
- 5. Mód atkapcsolása
- 6. Mini USB 2.0 port
- 7. SD/SDHC/MMC kártya nylás
- 8. "Balra" gomb
- 9. "Enter" gomb
- 10."Jobbra"gomb
- 11. Mód gomb (Mode)
- 12. Fotótartó nylás
- 13. A görgetősáv szkennelt sablonok kiválasztásához
- 14.Színes LCD kijelző
- 15.Dia-/filmtartó nylás



#### Kezdünk

- 1. A film/diafilm/fotó behelyezése a filmtartóba
- 2. Helyezze a tartóelemet a szkenner nyílásába, és válassza ki a megfelelő típust az üzemmódkapcsoló segítségével.
- 3. Csatlakoztassa az USB kábelt (áramellátáshoz)
- 4. Helyezze be az SD kártyát
- 5. Kapcsolja be a szkennert
- 6. A kép beolvasásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Minden választás erősítse meg az "Enter" gombbal.
- 7. A képernyőmenüből elvégezheti a beállításokat
- 8. Ha a szkennelés befejeződött, távolítsa el az SD kártyát a mentett képekkel / vagy ha a szkennert USBkábellel csatlakoztatja a számítógéphez, közvetlenül átmásolhatja a képeket.

Ha az SD-kártya nincs behelyezve, ez az ikon jelenik meg:



#### Főmenü

A készülék bekapcsolásakor megjelenik a szkenner főmenüje. Ha a menü almenük között navigál, a "Mode" gomb megnyomásával bármikor visszaléphet a főmenübe.

Aufnahmemodus

A Film / Diafilm szkenn üzemmód főmenüje :



- 1 Nyelv beállítása
- 2 USB mód
- 3 Felvételi mód

Főmenü a Fotó szkenn módban:



- 1 Nyelv beállítása
- 2 USB mód
- 3 Felvételi mód

4 – Lejátszás

4 – Lejátszás5 – Eredeti típus

6 – Felbontás

- 5 Effektus (színes / fekete-fehér)
- 6 Eredeti méret (9x13, 10x15, 13x18)
- 7 Felbontás

A menüelemek kiválasztásához használja a "Bal" és "Jobb" gombokat a megerősítéshez nyomja meg a "Enter" gombot.

# Szkennelés

A felvételi mód kiválasztása és az "Enter" gomb ismételt megnyomása jelenik meg a beolvasott kép előnézete. Most megnyomhatja a "Scan" gombot a kép mentéséhez, vagy lehet kezelni a képet mentés elött:

# Kép kezelése szkennelésnél

Élő nézet módban, mielőtt elmentené. beállíthatja a fényerőt, a színt vagy atfordíthatya.

Tipp: Több szerkesztési lehetőség kínál menü a lejátszás módban a szkennelés után.

A kép vízszintes elforgatásához nyomja meg a "Bal" gombot:



horizontal flipping



Nyomja meg a "Jobb" gombot a kép függőleges elforgatásához (fejjel lefelé)



vertical flipping



Nyomja meg az "Enter" gombot a fényerősség beállításához és a színkorrekcióhoz. Válassza ki a kívánt opciót az "Enter" és a "Mode" gombokkal, a "Bal" és a "Jobb" módosítsa az értékeket. A beállítás használatához nyomja meg az "Enter" gombot.

A beállítások az szkennelési módjától függenek. Továbbra is a utolsó változtatásra van álitva a kikapcsolásik. A bekapcsolás után be vannak álitva az alapbeállítások.

## Szkennelés és mentés

Nyomja meg a "Szkennelés" gombot élő előnézeti módban az szkennelésének megkezdéséhez. Szkennelés után, képernyőn megjelenik a beolvasott kép a opciókal "Mentés"(save), "Mégse"(cancel) és "Visszatérés"(home).







A szkennelés utáni menü szimbólumai:

- 1- Mentés: Szkennelt kép mentése
- 2- Mégse: Megszakítja a szkennelést
- 3- Kezdőlap: Visszatérés a főmenübe mentés nélkül



#### Több sablon szkennelés

A "mentés" vagy "visszavonás" után a szkenner visszatér az élő nézet módba. Most már lehet Hozzá adni egy másik fényképet, mozgassa a dokumentum tartóját a következő diaponációra és folytassa szkennelés / mentés. Ha a memóriakártya megtelt, a "Full" ikon jelzi:



#### Szkennelt képek Lejátsszása (megtekintése)

A főmenüben válassza a "lejátszás" lehetőséget a képnézegető indításához.



Film scanner mode



#### Photo scanner mode

#### Automatikus lejátszás

Amikor kiválasztja a lejátszási módot, a képek megjelenik az intervallumban 2 másodpercig. Csak a szkennerben beolvasott képek fognak megjelenni, más fájlokat a kártyán figyelmen kívül hagyja.

or

#### Kézi képlejátszás

A lejátszó módban bármikor nyomja mega z "Enter" gombot a lejátszás leáll. Most a "Bal" és "Jobb" gombok segítségével nézheti a fotókat.

#### Kép szerkesztése

A beolvasott kép szerkesztéséhez nyomja meg az "Enter" gombot auto módban a kézi megtekintés módba való belépéshez. A kívánt képen nyomja meg ismét a "Enter" gombot a szerkesztés menü megjelenítéséhez.

Szerkesztési menü szimbólumok:

- 1 Forgatás + 90 ° (jobbra)
- 2 Forgatás -90 ° (balra)
- 3 Törlés (véglegesen a kártyáról)
- 4 Kilépés (vissza a lejátszáshoz)
- 5 Mentse az aktuális állapotot
- 6 Visszatérés a főmenübe



#### Képek forgatása

Forgatás kiválasztásakor (balra vagy jobbra) válassza ki a megfelelő opciót a menüben, majd nyomja meg a "Enter" gombot.



#### Mentés szerkesztés után

A forgatott kép mentéséhez válassza ki a "mentés" szimbólumot és nyomja meg az "Enter" gombot. Mentés után a következő kép automatikusan megjelenik a további szerkesztéshez.

#### Kép törlése

Az aktuális kép törléséhez válassza a "delete" (törlés) lehetőséget, majd nyomja meg az "Enter" gombot. A kép törlődik, és a következő fotó jelenik meg sorban.

Megjegyzés: A képek véglegesen törlődnek a kártyáról, és nem állíthatók vissza.

#### Film típusválasztás (csak filmszkennelési mód)

A film vagy a negatív szkennelésnél be kell állítania a filmszkenner módot a megfelelő sablon típust. A főmenüben válassza a "Film type" lehetőséget, és nyomja meg a "Enter" gombot.

Megjelenik a menü a sablon típusával:



1-szín negatív, 2-diák, 3-fekete-fehér negatívok

Példa sablon:



#### Fényképformátum kiválasztása (csak fotószkenner módban)

A fotószkenner módban különféle fényképformátumokat és más sablonokat csatolhat a fotókerethez. A képformátumok megfelelő szkenneléséhez be kell állítania a szkennerbe a formátumokat.

A főmenüben válassza a "Képméret" lehetőséget, majd nyomja meg az "Enter" gombot.

Megjelenik a következő méret menü:



 $1 - 5 \times 7$  (5R) foto 13x18cm 2 - 4"x6" (4R) fotó 10x15cm

 $3 - 3\frac{1}{2}x5^{\circ}$  (3R) fotó 9x13cm

Válassza ki a kívánt méretet, és nyomja meg az "Enter" gombot.

#### Felbontás állítása

A szkenner 5.1 megapixeles érzékelővel rendelkezik. Bekapcsolhatja az interpolációt a 10 megapixel felbontáshoz.

A képeket (5M) 2760x1840 felbontással be van szkennelve, ha az interpoláció be van kapcsolva a felbontás 3900x2600.

A fotószkenner módban a felbontás az eredeti méretétől függ.

5Megapixel		10Megapixel	
9x13 cm	2592x1728 pixel	9x13 cm	3648x2432 pixel
10x15 cm	2592x1728 pixel	10x15 cm	3648x2432 pixel
13x18 cm	2592x1850 pixel	13x18 cm	3648x2604 pixel

A felbontás megváltoztatásához válassza a "Resolution" menüpontot a főmenüben, és válasszon az 5M natív és a 10M interpolált felbontást.

### Nyelvválasztás

A szkenner több menüvezérlővel rendelkezik. A főmenüben válassza ki a "nyelv"

és nyomja meg az "Enter" gombot. Válassza ki a kívánt nyelvet, és nyomja meg az "Enter" gombot a nyelv váltásához.



# USB mód

Miután befejezte a szkennelést, átmásolhatja a képeket a szkennerbe helyezett SD-kártyáról a számítógéphez csatlakoztatott USB-kábellel.



Válassza ki az USB módot a főmenüben. Miután megnyomta az OK gombot, a szkenner belép a nagytároló módba és a számítógépen, mint új merevlemez-meghajtót. Majd egyszerűen lemásolhatja a szokásos módon.

# Műszaki adatok Rollei DF-S 240 SE szkenner

Képérzékelő:	5.1 Mpixel CMOS senzor	
Letapogatási minőség:	1800dpi, 2400dpi interpoláció	
Színek	24bit	
LCD (Folyadékkristályos)	2,4"-os színes TFT-LCD	
Belső memória:	24MB	
Kártyák	SD/MMC 32GB	
Fókuszálási tartomány:	F3.6; F4.83	
Megvilágítás vezérlés:	Autómatikus, manuális	
Színkiegyenlítés:	Autómatikus, manuális	
Fényforrás:	7x LED	
Csatlakozó:	USB 2.0, TV-out	
USB konfiguráció:	Nagy kapacitású tároló / MSDC	
Tápáramforrás:	5V-os hálózati adapter vagy USB-s hálózati	
Méret:	220x208x147mm	
Súly:	1.2 kg	

# Rollei



facebook.com/RolleiCZ