Stručný návod k zprovoznění funkce Wi-Fi pro Rollei PowerFlex 350 WiFi

1) Pro své zařízení stáhněte z internetového obchodu aplikaci Link123 Plus a nainstalujte ji

Google Play:



- 2) Zapněte kameru, ke které se chcete připojit
- 3) Aktivujte funkci Bluetooth svého smartphonu / tabletu
- 4) Otevřete aplikaci Link123 Plus a stiskněte "Enables Camera's Wi-Fi" v nabídce startu připojení

| Enable camera's Wi-Fi first. AFTER connecting your smartphone to your camera's Wi-Fi, select OK (Enter App). | |
|---|--|
| OK (Enter App) | |
| Cancel | |
| Enables Camera's Wi-Fi | |

5) Přejděte do nastavení Wi-Fi svého smartphonu / tabletu (aplikaci pouze minimalizujte, nevypínejte) a připojte se k nyní zobrazenému fotoaparátu zadáním hesla "12345678".

| Nastavení Wi-Fi | |
|---|----------------|
| | |
| Wi-Fi | |
| Image: A set of the set of the | ₽ 중 (i) |
| VYBERTE SÍŤ | |
| AbilityBT_ | ₿ ₽ ╤)) |
| Jiná | |
| | |

6) Nyní můžete znovu otevřít minimalizovanou aplikaci a stisknutím tlačítka "OK" ovládat fotoaparát přes aplikaci.



Upozorňujeme, že <u>tlačítko Wi-Fi</u> na fotoaparátu <u>nepřipojuje fotoaparát</u> k zařízení. Jakmile uživatel připojí fotoaparát k zařízení podle výše uvedených kroků, fotoaparát reaguje pouze na příkazy z aplikace, včetně spouště. Chcete-li fotografovat znovu pomocí tlačítka spouště fotoaparátu, zvolte prosím v aplikaci "Nastavení" a vyberte možnost "Režim fotoaparátu"

Pokud stisknete <u>tlačítko Wi-Fi</u> na fotoaparátu můžete aktivovat "automatickou synchronizaci". Kamera odešle pořízené fotografie tlačítkem spouště fotoaparátu přímo do aplikace nebo do galerie zařízení.