

TS-x53Be

TS-253Be TS-453Be

TS-x53Be- Benutzerhandbuch

Dokumentversion: 1 09/02/2018

Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort

Über diese Anleitung	3
Zielgruppe	.3
In diesem Dokument verwendete Symbole	3

2. Produktübersicht

Über das TS-x53Be	4
Technische Daten – Hardware	4
Lieferumfang	6
Komponenten	6
Vorderseite	7
Rückseite	7
Rechte Seite	8
Vordere Laufwerksnummerierung	9
Installationsanforderungen	9
NAS einrichten	10

3. Installation und Konfiguration

Hardwareinstallation	
Laufwerkinstallation	11
Erweiterungskarten installieren	
Speichermodule ersetzen	
QTS-Installation.	
QTS mittels Qfinder Pro installieren	
QTS mittels Cloud-Schlüssel installieren	
QTS mittels HDMI-Verbindung installieren.	
	••

4. Grundlegende Bedienung

Netzschalter	
Reset-Taste	
USB-One-Touch-Kopiertaste	
LEDs.	
Alarmsignalton	
5	

5. Problemlösung

Lokalisieren des NAS durch Qfinder Pro oder mvQNAPCloud erzwingen	
Hot-Swapping von ausgefallenen Festplatten.	
Wiederherstellung versehentlich entfernter funktionsfähiger Festplatten	43
Support und sonstige Ressourcen	43
Support und sonstige Ressourcen	43

6. Glossar

CloudKey	
CloudLink	
mvQNAPcloud	
mvQNAPcloud-ID	
Qfinder Pro	
QTS.	
~	

7. Hinweise

geschränkte Garantie

Haftungsausschluss	45
GNU Public License	45
FCC-Hinweis	
CE-Hinweis	
SJ/T 11364-2006	54
	• • • • •

1. Vorwort

Über diese Anleitung

Dieses Handbuch enthält Informationen zum QNAPTS-x53Be-NAS und Schritt-für-Schritt-Anweisungen zum Installieren der Hardware. Sie enthält zudem Anweisungen zur grundlegenden Bedienung und Fehlerbehebung.

Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich an Verbraucher und Speicheradministratoren. Es geht davon aus, dass Nutzer über ein grundlegendes Verständnis für Speicher- und Datensicherungskonzepte verfügen.

In diesem Dokument verwendete Symbole

Symbol	Beschreibung
	Hinweise zu Standardkonfigurationseinstellungen und weitere ergänzende Informationen.
	Wichtige Hinweise zu erforderlichen Konfigurationseinstellungen und sonstige wichtige Informationen.
	Tipps mit Empfehlungen oder alternativen Vorgehensweisen zum Ausführen von Aufgaben oder zu Konfigurationen.
	Warnungen mit Informationen, die keinesfalls ignoriert werden dürfen, da dies zu Verlusten, Verletzungen oder sogar dem Tod führen könnte.

2. Produktübersicht

Dieses Kapitel enthält grundlegende Informationen über das QNAP-NAS TS-x53Be.

Über das TS-x53Be

TS-x53Be wird durch einen Intel[®] Celeron[®] J3455 Quad-Core-Prozessor mit 1,5 GHz mit Steigerung bis zu 2,3 GHz angetrieben. Das TS-x53Be wird mit zwei Gigabit-LAN-Ports geliefert und unterstützt 4K (H.264)-Videowiedergabe und 1080p- oder 4K-Echtzeittranskodierung. Mit der schnellen AES-NI-Engine liefert das TS-x53Be auch AES-256-Bit-Verschlüsselung, um Systemleistung und Sicherheit zu erhöhen und sensible Geschäftsdaten zu schützen.

Technische Daten – Hardware

Wichtig

Das Modifizieren der Hardware oder Software Ihres QNAP-Produkts hat einen Verlust der Garantie zur Folge. QNAP übernimmt keine Verantwortung für durch nicht autorisierte Modifizierungen bzw. die Installation nicht unterstützter Anwendungen von Drittanbietern verursachte Schäden oder Datenverluste.

Komponente	TS-253Be	TS-453Be	
SKU			
Teilenummer für	• TS-253Be-2G	• TS-453Be-2G	
Destendingen	• TS-253Be-4G	• TS-453Be-4G	
Prozessor			
Prozessor	Intel [®] Celeron [®] J3455 Quad-Core 1,5 GHz, Steigerung bis zu 2,3 GHz		
Architektur	64-Bit		
Grafikkarte	Intel [®] HD Graphics 500		
Verschlüsselungsen gine	AES-NI		
Arbeitsspeicher			
Vorinstallierter Speicher	 2 GB RAM: 2 x 1 GB DDR3L 4 GB RAM: 2 x 2 GB DDR3L 		
	Verwenden Sie ausschließlich QNAP-Speichermodule, um Leistung und Stabilität des Systems zu gewährleisten. Für NAS-Gerät mit mehr als einem Speichersteckplatz verwenden Sie bitte QNAP-Module mit identischen Spezifikationen. Wichtig Die Verwendung nicht unterstützter Module kann die Leistung		
	beeinträchtigen, Fehler verursacher Betriebssystem nicht mehr gestarte	n oder bewirken, dass das t werden kann.	
Gesamtanzahl Speichersteckplätze	2 x SODIMM DDR3L		
Maximaler Speicher	8 GB (2 x 4 GB)		
Speicher			
Laufwerksschächte	2 x SATA 6 Gbit/s	4 x SATA 6 Gbit/s	

Komponente	TS-253Be	TS-453Be	
Kompatible	3,5"-SATA-Festplattenlaufwerke		
Laufwerke	• 2,5"-SATA-Festplattenlaufwerke		
	2,5"-Solid-State-Drives		
Hot-Swap-fähig	Ja		
	Anmerkung SSDs, die PCIe-Erweiterungssteckplätze verwenden, sind nicht Hot-Swap-fähig		
Netzwerk			
Gigabit-Ethernet- Ports	2 x RJ45		
Externe E/A-Anschlü	isse & Erweiterungssteckplätze		
PCIe-Steckplätze	1 x PCle 2.0 x2		
USB-Ports	5 x USB 3.0		
	Vorderseite: 1 x USB 3.0 Typ A		
	Tipp Sie können die One-Touch-Kopie mit diesem Port verwenden.		
	Rückseite: 4 x USB 3.0 Typ A		
HDMI-Ausgänge	2 x HDMI 1.4b (bis zu 3840 x 2160 @ 30 Hz Auflösung)		
Audio	2 x dynamische 3,5-mm-Mikrofonanschlüsse		
	 1 x 3,5 mm, Line-Ausgangsbuchse 		
	1 x Lautsprecher		
	Anmerkung Sie können die Lautsprecher und die Line-Ausgangsbuchse nicht gleichzeitig verwenden.		
Schnittstelle			
Tasten	Betrieb		
	USB-Kopie mit einem Tastendruck		
	• Zurücksetzen		
Abmessungen			
Formfaktor	Tower		
Abmessungen (H x B x T)	168 x 105 x 226 mm 6,61 x 4,13 x 8,90 Zoll	168 x 170 x 226 mm 6,61 x 6,69 x 8,90 Zoll	
Nettogewicht	1,66 kg	2,33 kg	
Sonstiges	·		
Netzteil	65W, 100-240 V AC, 50/60Hz	90W, 100-240 V AC, 50/60Hz	
Lüfter	System: 1 x 7 cm	System: 1 x 12 cm	

Komponente	TS-253Be	TS-453Be
Geräuschpegel	16,4 dB	18,5 dB
	Anmerkung Die Schalldruckpegel wurden an ein innerhalb eines Meter vom NAS bei niedriger Geschwindigkeit mit der m Laufwerke.	ner Position getestet, die sich findet. Das Test-NAS lief bei naximalen Anzahl installierter
Betriebstemperatur	0 bis 40°C (32 bis 104°F)	
Relative Luftfeuchtigkeit	 Nicht kondensierende relative Luftfeuchtigkeit: 5-95 % Feuchtkugeltemperatur: 27°C (80,6°F) 	
Sicherheitssperre	Kensington-Sicherheitssperre	



Tipp

Technische Daten des Modells gelten vorbehaltlich Änderungen. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter https://www.qnap.com.

Lieferumfang

Element	Anzahl
TS-x53Be	1
Netzteil	1
Netzkabel	1
Ethernet-Kabel	2
Schrauben für 3,5-Zoll-Laufwerk	• TS-253Be: 6
	• TS-453Be: 12
Schrauben für 2,5-Zoll-Laufwerk	• TS-253Be: 6
	• TS-453Be: 12
Kurzinstallationsanleitung	1

Komponenten

Vorderseite



Nein.	Komponente	Nein.	Komponente
1	Netzschalter	4	USB-LED
2	Status-LED	5	USB-3.0-Anschluss für Kopie mit einem Tastendruck
3	LAN-LED	6	Taste für USB-Kopie mit einem Tastendruck

Rückseite



Nein.	Komponente	Nein.	Komponente
1	Lautsprecher	6	3,5-mm-Lautsprecheranschluss

Nein.	Komponente	Nein.	Komponente
2	Anschluss für Netzkabel	7	Kensington-Sicherheitssperre
3	Gigabit-RJ-45-Ethernet-Ports	8	Dynamische 3,5-mm-Mikrofonanschlüsse
4	USB 3.0-Typ-A-Ports	9	Reset-Taste
5	HDMI-Anschlüsse	10	PCIe-Steckplatz-Abdeckung

Rechte Seite





Anmerkung Abbildung ohne Gehäuse.

Nein.	Komponente	Nein.	Komponente
1	PCIe-Steckplatz	3	Speichersteckplatz 2
2	Speichersteckplatz 1		-

Vordere Laufwerksnummerierung



TS-253Be



TS-453Be

Installationsanforderungen

Kategorie	Element	
Umgebung	 Raumtemperatur: 0 bis 40°C (32 bis 104°F) 	
	 Nicht kondensierende relative Luftfeuchtigkeit: 5-95 % 	
	 Feuchtkugeltemperatur: 27°C (80,6°F) 	
	 Ebene, antistatische Oberfläche, wo das Gerät weder direktem Sonnenlicht noch Flüssigkeiten oder Chemikalien ausgesetzt ist. 	

Kategorie	Element	
Hardware und Peripheriegeräte	Speicherlaufwerke Einzelheiten zu kompatiblen Laufwerken siehe https:// www.qnap.com/compatibility/.	
	Netzwerkkabel	
Werkzeuge	Phillips #1- oder #2-Schraubendreher	
	Antistatik-Armband	

NAS einrichten

- **1.** Stellen Sie Ihren NAS in einer Umgebung auf, welche den Anforderungen entspricht. Weitere Informationen finden Sie unter Installationsanforderungen.
- 2. Vergewissern Sie sich, dass die Lüftungsöffnungen an der Gehäuseunterseite nicht blockiert sind.
- 3. Entfernen Sie die Schutzfolien vom OLED-Display und der vorderen Abdeckung.
- **4.** Installieren Sie die Laufwerke. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Themen:
 - 3,5"-Festplatten in 3,5"-Einsätzen installieren
 - 2,5"-Festplatten oder Solid-State-Drives in 3,5"-Einsätzen installieren
- 5. Schließen Sie Netzteil und alle erforderlichen Kabel an.
- 6. Schalten Sie den NAS ein.
- Installieren Sie QTS. Weitere Informationen finden Sie unter QTS-Installation.
- **8.** Melden Sie sich bei QTS an.

3. Installation und Konfiguration

Dieses Kapitel beschreibt die Schritte zur Installation und Konfiguration von Hardware und Firmware.

Hardwareinstallation

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Installation von Laufwerken, Speichermodulen und Erweiterungskarten.

Laufwerkinstallation

Das TS-x53Be ist kompatibel mit 3,5"- und 2,5"-Festpaltten, 2,5"-Solid-State-Drives und M.2-Solid-State-Drives.

3,5"-Festplatten in 3,5"-Einsätzen installieren

Warnung

- Bei der Installation eines Laufwerks werden alle darauf enthaltenen Daten gelöscht.
- Befolgen Sie die Verfahren zur Vermeidung elektrostatischer Entladung (ESD), um Schäden an Komponenten zu vermeiden.
- 1. Schalten Sie das NAS aus.
- 2. Entfernen Sie die vordere Abdeckung.
 - a. Suchen Sie die Verriegelung auf der linken Seite des NAS.
 - b. Schieben Sie den Riegel nach unten, um die Abdeckung zu entriegeln.



c. Schieben Sie die Abdeckung nach links, und ziehen Sie heraus.



3. Entfernen Sie einen Laufwerkeinsatz, indem Sie gleichzeitig auf die Verriegelung drücken und am Einsatz ziehen.



- 4. Installieren Sie ein Laufwerk im Laufwerkeinsatz.
 - a. Entfernen Sie die Halterungen an den Seiten des Laufwerkeinsatzes.



- **b.** Setzen Sie die Festplatte in den Einsatz ein, sodass die Löcher an den Seiten der Festplatte an den Löchern in den Seiten des Einsatzes ausgerichtet sind.
- c. Bringen Sie die Halterungen an.



d. Optional: Bringen Sie die Schrauben an, um das Laufwerk weiter zu sichern.



5. Laden Sie den Laufwerkeinsatz in den Laufwerkschacht.



- 6. Bringen Sie die vordere Abdeckung an.
 - **a.** Richten Sie die Abdeckung an den Schienen des Gehäuses aus, und schieben Sie sie nach rechts.



b. Schieben Sie den Riegel nach oben.



7. Schalten Sie den NAS ein.

2,5"-Festplatten oder Solid-State-Drives in 3,5"-Einsätzen installieren

Warnung

- Bei der Installation eines Laufwerks werden alle darauf enthaltenen Daten gelöscht.
- Befolgen Sie die Verfahren zur Vermeidung elektrostatischer Entladung (ESD), um Schäden an Komponenten zu vermeiden.
- 1. Schalten Sie das NAS aus.

- 2. Entfernen Sie die vordere Abdeckung.
 - a. Suchen Sie die Verriegelung auf der linken Seite des NAS.
 - b. Schieben Sie den Riegel nach unten, um die Abdeckung zu entriegeln.



c. Schieben Sie die Abdeckung nach links, und ziehen Sie heraus.



3. Entfernen Sie einen Laufwerkeinsatz, indem Sie gleichzeitig auf die Verriegelung drücken und am Einsatz ziehen.



- 4. Installieren Sie ein Laufwerk im Laufwerkeinsatz.
 - a. Entfernen Sie die rechte Halterung von dem Laufwerkeinsatz.



- **b.** Setzen Sie das Laufwerk in den Einsatz ein, sodass die Löcher unten am Laufwerk an den Löchern am Boden des Einsatzes ausgerichtet sind.
- c. Bringen Sie die Schraube an.



5. Laden Sie den Laufwerkeinsatz in den Laufwerkschacht.



- 6. Bringen Sie die vordere Abdeckung an.
 - **a.** Richten Sie die Abdeckung an den Schienen des Gehäuses aus, und schieben Sie sie nach rechts.



b. Schieben Sie den Riegel nach oben.



7. Schalten Sie den NAS ein.

Erweiterungskarten installieren

Das NAS unterstützt ausgewählte Erweiterungskarten, die teilweise QNAP-PCIe-Halterungen erfordern. QNAP-Erweiterungskarten, die über die Unternehmens-Webseite gekauft wurden, werden mit für alle QNAPNAS-Modelle passenden Halterungen geliefert. Die TS-x53Be-Serie verwendet flache Low-Profile-Halterungen.



- Befolgen Sie die Verfahren zur Vermeidung elektrostatischer Entladung (ESD), um Schäden an Komponenten zu vermeiden.
- 1. Überprüfen Sie auf der QNAP-Webseite, welche Erweiterungskarten und Halterungen von Ihrem Modell unterstützt werden.
 - a. Wechseln Sie zu www.qnap.com/compatibility.
 - b. Klicken Sie auf Nach NAS suchen.
 - c. Geben Sie die Anzahl der Einschübe und das Modell Ihres NAS an.
 - d. Wählen Sie unter Kategorie den Komponenten- oder Gerätetyp.
 - e. Suchen Sie in der Liste ein spezifisches Komponenten- oder Gerätemodell.
 - f. Klicken Sie auf das entsprechende Symbol Hinweis, um weitere Informationen anzuzeigen.
- 2. Schalten Sie das NAS aus.
- 3. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- 4. Stecken Sie alle Kabel und sonstige externe Komponenten ab.
- 5. Entfernen Sie die vordere Abdeckung.
 - a. Suchen Sie die Verriegelung auf der linken Seite des NAS.
 - **b.** Schieben Sie den Riegel nach unten, um die Abdeckung zu entriegeln.



c. Schieben Sie die Abdeckung nach links, und ziehen Sie heraus.



- 6. Entfernen Sie die Gehäuseabdeckung.
 - a. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Abdeckung am Gehäuse befestigt ist.



- **b.** Drücken Sie die Abdeckung nach unten, und ziehen Sie am Gehäuse.
- c. Ziehen Sie das Gehäuse nach rechts, bis es vollständig von der Abdeckung getrennt ist.



- 7. Optional: Bringen Sie die QNAP-Halterung an der Erweiterungskarte an.
 - a. Entfernen Sie alle Schrauben der bestehenden Halterung.
 - **b.** Ziehen Sie die Halterung vorsichtig von der Karte ab.



c. Bringen Sie die QNAP-Halterung mit denselben Schrauben an der Karte an.



- d. Vergewissern Sie sich, dass die Halterung fest sitzt.
- 8. Installieren Sie die Erweiterungskarte.
 - a. Halten Sie die Karte an den Rändern.
 - b. Setzen Sie die Karte in den Steckplatz ein.
 - c. Schrauben Sie die Schraube fest.



- 9. Bringen Sie die Gehäuseabdeckung wieder an.
 - **a.** Schieben Sie die Abdeckung nach rechts, bis sie mit dem Gehäuse verbunden ist, und drücken Sie sie fest.



b. Schrauben Sie die Schrauben in der Gehäuserückseite ein.



- **10.** Bringen Sie die vordere Abdeckung an.
 - **a.** Richten Sie die Abdeckung an den Schienen des Gehäuses aus, und schieben Sie sie nach rechts.



b. Schieben Sie den Riegel nach oben.



- **11.** Schließen Sie alle Kabel und externen Komponenten wieder an.
- 12. Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an.
- 13. Schalten Sie den NAS ein.

Speichermodule ersetzen

Der NAS verfügt über zwei Speichersteckplätze. Je nach Modell, können Sie die Speicherkapazität des NAS durch Austausch von einem oder zwei Modulen erhöhen. Bei zwei Modulen verwenden Sie bitte ausschließlich QNAP-Speichermodule desselben Typs und derselben Kapazität, um Leistung und Stabilität des Systems zu gewährleisten. Sie können QNAP-Speichermodule von autorisierten Händlern erwerben.



Warnung

- Die folgenden Schritte d
 ürfen nur von qualifiziertem Personal durchgef
 ührt werden. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben.
- Befolgen Sie die Verfahren zur Vermeidung elektrostatischer Entladung (ESD), um Schäden an Komponenten zu vermeiden.
- 1. Schalten Sie den NAS aus.
- 2. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- 3. Stecken Sie alle Kabel und sonstige externe Komponenten ab.
- 4. Entfernen Sie die vordere Abdeckung.
 - a. Suchen Sie die Verriegelung auf der linken Seite des NAS.
 - b. Schieben Sie den Riegel nach unten, um die Abdeckung zu entriegeln.



c. Schieben Sie die Abdeckung nach links, und ziehen Sie heraus.



5. Entfernen Sie alle Laufwerkeinsätze, indem Sie gleichzeitig auf die Verriegelung drücken und am Einsatz ziehen.



- 6. Legen Sie den NAS auf die rechte Seite.
- 7. Entfernen Sie ein vorhandenenes Speichermodul.
 - **a.** Drücken Sie die Halteklammern gleichzeitig nach außen, um das Modul zu entriegeln.



b. Vergewissern Sie sich, dass das Modul sich nach oben geneigt hat und vollständig entriegelt ist.

Warnung

Das Entfernen eines nicht vollständig entriegelten Moduls kann sowohl das Modul wie auch das Motherboard beschädigen.

c. Greifen Sie das Modul an den Rändern an und ziehen Sie es vorsichtig aus dem Steckplatz heraus.





Warnung

Berühren Sie keine Komponenten, besonders nicht die Metallverbindungen. Verbiegen Sie das Modul nicht.

8. Installieren Sie ein neues Speichermodul.

- **a.** Richten Sie die Einkerbung am Modul an der Erhebung im Steckplatz aus.
- **b.** Setzen Sie das Modul in den Steckplatz ein.
- c. Vergewissern Sie sich, dass die Metallverbindungen vollständig in den Steckplatz eingeführt sind.
- **d.** Drücken Sie das Modul vorsichtig nach unten, bis die Halteklammern einrasten und das Modul fixieren.



- 9. Bringen Sie die vordere Abdeckung an.
 - **a.** Richten Sie die Abdeckung an den Schienen des Gehäuses aus, und schieben Sie sie nach rechts.



b. Schieben Sie den Riegel nach oben.



- **10.** Schließen Sie alle Kabel und externen Komponenten wieder an.
- 11. Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an.
- 12. Schalten Sie den NAS ein.
- **13.** Vergewissern Sie sich, dass der NAS das Modul erkennt.
 - a. Melden Sie sich als Administrator bei QTS an.
 - b. Gehen Sie zu Systemsteuerung > System > Systemstatus > Hardwareinformationen.
 - c. Überprüfen Sie den Wert für Arbeitsspeicher gesamt.

QTS-Installation

Das TS-x53Be verwendet das QNAP-QTS-Betriebssystem. Sie können QTS auf folgende Weisen installieren.

Methode Beschreibung		Anforderungen
Installation mittels	Wenn der NAS mit Ihrem lokalen	Computer
(empfohlen)	folgt vorgehen:	Netzwerkkabel
	 Lokalisieren Sie den NAS mithilfe von Qfinder Pro. 	Qfinder Pro-Installationsprogramm
	Befolgen Sie die Schritte der intelligenten Installationsanleitung.	
	Weitere Informationen finden Sie unter QTS mittels Qfinder Pro installieren.	

Methode	Beschreibung	Anforderungen
Cloud-Installation Wenn der NAS mit dem Internet verbunden ist, können Sie wie folgt vorgehen:		Computer oder MobilgerätNetzwerkkabel
	 Scannen Sie den QR-Code auf dem NAS. Melden Sie sich bei Ihrem myQNAPcloud-Konto an. Verwenden Sie CloudLink für den Fernzugriff auf Ihren NAS. Befolgen Sie die Schritte der intelligenten Installationsanleitung. Weitere Informationen finden Sie unter OTS mittels Cloud-Schlüssel installieren 	 myQNAPcloud-Konto CloudKey
Lokale Installation	 Wenn der NAS HDMI-Ausgabe unterstützt, können Sie wie folgt vorgehen: Verbinden Sie den NAS mit der erforderlichen Hardware. Befolgen Sie die Schritte der intelligenten Installationsanleitung. Weitere Informationen finden Sie unter QTS mittels HDMI-Verbindung installieren. 	 Monitor HDMI-Kabel USB-Tastatur oder Fernbedienung (nicht bei allen Modellen verfügbar)

QTS mittels Qfinder Pro installieren



Warnung

Bei der Installation von QTS werden sämtliche Daten auf den Laufwerken gelöscht. Sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie fortfahren.

- 1. Schalten Sie den NAS ein.
- 2. Verbinden Sie den NAS mit Ihrem lokalen Netzwerk (LAN).
- 3. Führen Sie Qfinder Pro auf einem mit diesem LAN verbundenen Computer aus.



Anmerkung

Qfinder Pro können Sie hier herunterladen: https://www.qnap.com/utilities.

- **4.** Suchen Sie das NAS in der Liste, und doppelklicken Sie auf Namen oder IP-Adresse. Die **Intelligente Installationsanleitung** wird im Standardbrowser geöffnet.
- 5. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus.
 - Um auf die neuste verfügbare Version zu überprüfen, klicken Sie auf Start.
 Der Assistent l\u00e4dt die neueste verf\u00e4gbare Version herunter, und das NAS wird nach Abschluss des Downloads neu gestartet. Wenn keine neuere Version verf\u00e4gbar ist, zeigt der Assistent automatisch die Intelligente Installationsanleitung an.

• Um die sofort einsatzbereite Version zu installieren, klicken Sie auf Überspringen.

6. Klicken Sie auf Intelligente Installationsanleitung starten.

- 7. Geben Sie die folgenden Informationen an.
 - NAS-Name: Geben Sie einen Namen mit 1-14 Zeichen Länge an. Der Name kann Groß- und Kleinbuchstaben (A-Z, a-z), Ziffern (0-9) und Bindestriche (-) enthalten, darf jedoch nicht mit einem Bindestrich enden.
 - Kennwort: Geben Sie ein Kennwort mit 1-64 Zeichen Länge an. Das Kennwort kann jedes beliebige ASCII-Zeichen enthalten.
- 8. Klicken Sie auf Weiter.
- 9. Stellen Sie Zeitzone, Datum und Uhrzeit ein.



Tipp

QNAP empfiehlt, eine Verbindung mit einem NTP-Server herzustellen, um sicherzustellen, dass der NAS dem UTC-Standard (Koordinierte Weltzeit) folgt.

- 10. Klicken Sie auf Weiter.
- 11. Wählen Sie IP-Adresse automatisch beziehen (DHCP).
- 12. Klicken Sie auf Weiter.
- **13.** Wählen Sie die Geräte, mit denen Sie auf Freigabeordner auf dem NAS zugreifen möchten.
- 14. Klicken Sie auf Weiter.
- 15. Wählen Sie Datenträger später konfigurieren.



Anmerkung

Einzelheiten zum Konfigurieren von Datenträgern finden Sie im Abschnitt "Speichermanager" des QTS-Benutzerhandbuchs.

- 16. Konfigurieren Sie die Datenträgereinstellungen.
 - a. Wählen Sie einen Volume-Typen.
 - **b.** Wählen Sie die Datenträger, die Sie zum Erstellen einer RAID-Gruppe verwenden möchten.
 - c. Optional: Wählen Sie einen RAID-Typen.



Anmerkung

Die **Intelligente Installationsanleitung** wählt den optimalen RAID-Typen basierend auf der Anzahl der ausgewählten Datenträger automatisch.

- d. Optional: Wählen Sie Verschlüsseltes Datenträger-Volume und Suche nach fehlerhaften Blöcken.
- 17. Klicken Sie auf Weiter.
- 18. Wählen Sie Nein.



Anmerkung

• Wenn Sie Multimediafunktionen aktivieren, können Sie nach der Konfiguration der Datenträger im Speichermanager Multimedia-Anwendungen installieren.

- Einzelheiten zum Aktivieren der Multimediafunktionen in QTS finden Sie im Bereich "Systemadministration" des QTS-Benutzerhandbuchs.
- **19.** Klicken Sie auf **Weiter**.
- 20. Überprüfen Sie die Einstellungen.
- **21.** Klicken Sie auf **Übernehmen**. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.



Warnung

Wenn Sie auf **Bestätigen** klicken, werden alle Daten auf dem Laufwerk gelöscht und danach QTS installiert.

22. Klicken Sie auf Bestätigen.

QTS wurde installiert.

QTS mittels Cloud-Schlüssel installieren



Warnung

Bei der Installation von QTS werden sämtliche Daten auf den Laufwerken gelöscht. Sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie fortfahren.

- 1. Schalten Sie den NAS ein.
- 2. Verbinden Sie den NAS mit dem Internet.
- 3. Rufen Sie über eine der folgenden Methoden die QNAP Cloud-Installationswebseite auf:
 - Gehen Sie auf Ihrem Computer zu http://install.qnap.com/.
 - · Scannen Sie den QR-Code auf dem NAS mit einem Mobilgerät.

Auf der Webseite sind alle nicht initialisierten QNAP-NAS-Geräte im lokalen Netzwerk aufgelistet.

4. Suchen Sie Ihr NAS in der Liste, und klicken Sie dann auf Initialisieren.

Anmerkung

Wenn Ihr NAS nicht aufgelistet ist, folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite, um den Cloud-Schlüssel auf dem NAS anzugeben.

Der Installationsassistent wird im Standardbrowser geöffnet.

5. Erstellen Sie ein Konto, oder melden Sie sich bei myQNAPcloud an.



Anmerkung

Sie müssen zurück zu dieser Seite wechseln, um die Installation abzuschließen, nachdem Sie ein Konto erstellt haben.

6. Geben Sie den myQNAPcloud-Gerätenamen für das NAS an.



Anmerkung

Der myQNAPcloud-Gerätename wird beim Fernzugriff auf das NAS verwendet.

7. Optional: Wählen Sie CloudLink.



Anmerkung

- CloudLink ermöglicht Ihnen Fernzugriff auf den NAS, ohne dass Sie Portweiterleitung auf Ihrem Router konfigurieren müssen. Um remote auf den NAS zuzugreifen, melden Sie sich bei QTS an oder nutzen Sie mobile Apps.
- Sie können auch die CloudLink-App auf dem NAS installieren und so CloudLink aktivieren.
- 8. Klicken Sie auf Weiter. Die Intelligente Installationsanleitung wird im Standardbrowser geöffnet.
- 9. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus.
 - Um auf die neuste verfügbare Version zu überprüfen, klicken Sie auf Start.
 Der Assistent lädt die neueste verfügbare Version herunter, und das NAS wird nach Abschluss des Downloads neu gestartet. Wenn keine neuere Version verfügbar ist, zeigt der Assistent automatisch die Intelligente Installationsanleitung an.
 - Um die sofort einsatzbereite Version zu installieren, klicken Sie auf Überspringen.

10. Klicken Sie auf Intelligente Installationsanleitung starten.

- **11.** Geben Sie die folgenden Informationen an.
 - NAS-Name: Geben Sie einen Namen mit 1-14 Zeichen Länge an. Der Name kann Groß- und Kleinbuchstaben (A-Z, a-z), Ziffern (0-9) und Bindestriche (-) enthalten, darf jedoch nicht mit einem Bindestrich enden.
 - Kennwort: Geben Sie ein Kennwort mit 1-64 Zeichen Länge an. Das Kennwort kann jedes beliebige ASCII-Zeichen enthalten.
- 12. Klicken Sie auf Weiter.
- 13. Stellen Sie Zeitzone, Datum und Uhrzeit ein.



QNAP empfiehlt, eine Verbindung mit einem NTP-Server herzustellen, um sicherzustellen, dass der NAS dem UTC-Standard (Koordinierte Weltzeit) folgt.

- 14. Klicken Sie auf Weiter.
- 15. Wählen Sie IP-Adresse automatisch beziehen (DHCP).
- 16. Klicken Sie auf Weiter.
- 17. Wählen Sie die Geräte, mit denen Sie auf Freigabeordner auf dem NAS zugreifen möchten.
- 18. Klicken Sie auf Weiter.
- 19. Wählen Sie Datenträger später konfigurieren.

Anmerkung

Einzelheiten zum Konfigurieren von Datenträgern finden Sie im Abschnitt "Speichermanager" des QTS-Benutzerhandbuchs.

- **20.** Konfigurieren Sie die Datenträgereinstellungen.
 - a. Wählen Sie einen Volume-Typen.
 - b. Wählen Sie die Datenträger, die Sie zum Erstellen einer RAID-Gruppe verwenden möchten.
 - c. Optional: Wählen Sie einen RAID-Typen.

Anmerkung

Die **Intelligente Installationsanleitung** wählt den optimalen RAID-Typen basierend auf der Anzahl der ausgewählten Datenträger automatisch.

- d. Optional: Wählen Sie Verschlüsseltes Datenträger-Volume und Suche nach fehlerhaften Blöcken.
- 21. Klicken Sie auf Weiter.
- 22. Wählen Sie Nein.

Anmerkung

- Wenn Sie Multimediafunktionen aktivieren, können Sie nach der Konfiguration der Datenträger im Speichermanager Multimedia-Anwendungen installieren.
- Einzelheiten zum Aktivieren der Multimediafunktionen in QTS finden Sie im Bereich "Systemadministration" des QTS-Benutzerhandbuchs.
- 23. Klicken Sie auf Weiter.
- 24. Überprüfen Sie die Einstellungen.
- Klicken Sie auf Übernehmen.
 Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.



Warnung Wenn Sie auf **Bestätigen** klicken, werden alle Daten auf dem Laufwerk gelöscht und danach QTS installiert.

26. Klicken Sie auf **Bestätigen**. QTS wurde installiert.

QTS mittels HDMI-Verbindung installieren



Warnung

Bei der Installation von QTS werden sämtliche Daten auf den Laufwerken gelöscht. Sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie fortfahren.

- 1. Verbinden Sie einen HDMI-Monitor mit dem NAS.
- 2. Schließen Sie eine USB-Tastatur am NAS an oder bereiten Sie die QNAP IR-Fernbedienung vor (nicht bei allen Modellen verfügbar).
- Schalten Sie den NAS ein. Der Willkommensbildschirm der intelligenten Installationsanleitung wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie Intelligente Installationsanleitung starten.
- Wählen Sie Nein, diesen Vorgang überspringen. Wenn Sie Multimediafunktionen aktivieren, können Sie nach der Konfiguration der Datenträger im Speichermanager Multimedia-Anwendungen installieren. Einzelheiten zum Aktivieren der Multimediafunktionen in QTS finden Sie im Bereich "Systemadministration" des QTS-Benutzerhandbuchs.
- Wählen Sie Später konfigurieren. Einzelheiten zum Konfigurieren von Datenträgern finden Sie im Abschnitt "Speichermanager" des QTS-Benutzerhandbuchs.

- 7. Überprüfen Sie die Einstellungen.
- 8. Klicken Sie auf Weiter.
- 9. Überprüfen Sie die Einstellungen.
- **10.** Klicken Sie auf **Weiter**. Der **Bestätigungsbildschirm** wird angezeigt.



Warnung

Wenn Sie auf **Weiter** klicken, werden alle Daten auf dem Laufwerk gelöscht und danach QTS installiert.

11. Klicken Sie auf **Weiter**. QTS wurde installiert.

4. Grundlegende Bedienung

Dieses Kapitel beschreibt den grundlegenden Betrieb des NAS.

Netzschalter

Aktion	Benutzeraktion	Ergebnis	
Einschalten	Taste einmal drücken.	NAS wird eingeschaltet.	
Ausschalten	Taste 1,5 Sekunden lang gedrückt halten.	NAS wird ausgeschaltet.	
Ausschalten erzwingen	Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten.	NAS wird heruntergefahren. Wichtig Verwenden Sie diese Methode nur, wenn der NAS nicht mehr reagiert.	

Reset-Taste

Aktion	Benutzeraktion	Ergebnis
Grundlegende Systemrücksetzung	Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.	Folgende Einstellungen werden auf die Standardwerte zurückgesetzt:
		Systemadministratorkennwort: admin
		TCP/IP-Konfiguration:
		 IP-Adresseinstellungen automatisch über DHCP beziehen
		 Jumbo Frames deaktivieren
		 Wenn die Portbündelung aktiviert ist (nur Multi- LAN-Modelle), wird der Portbündelungsmodus auf "Aktive Sicherung (Ausfallschutz)" zurückgesetzt.
		Systemport: 8080 (Systemserviceport)
		Sicherheitsstufe: Niedrig (alle Verbindungen erlauben)
		LCD-Anzeigekennwort: (leer)
		VLAN: Deaktiviert
Erweiterte Systemrücksetzung	Taste 15 Sekunden lang gedrückt halten.	Die werkseitigen Standardeinstellungen werden wiederhergestellt.
		 Um alte Daten nach einer erweiterten Systemrücksetzung abzurufen, stellen Sie die frühere Ordnerstruktur auf dem NAS wieder her.

USB-One-Touch-Kopiertaste

Mit der USB-One-Touch-Kopiertaste können Sie gesicherte Daten von einem externen USB-Gerät zum NAS oder umgekehrt kopieren.

Diese Funktion unterstützt inkrementelle Sicherung. Der NAS kopiert ausschließlich jene Dateien, die nach der letzten Sicherung geändert oder hinzugefügt wurden.

Weitere Informationen zum Konfigurieren der USB-One-Touch-Kopie finden Sie im QTS-Benutzerhandbuch.

LEDs

Wenn der NAS eingeschaltet ist, zeigen die LEDs den Systemstatus und weitere Informationen an. Die folgenden LED-Informationen werden nur angezeigt, wenn das Laufwerk richtig installiert wurde und der NAS mit dem Netzwerk verbunden ist.

Für Einzelheiten dazu, wo am Gerät sich die LEDs befinden, siehe Komponenten.

LED	Status	Beschreibung
Systemstatus Bli Se	Blinkt abwechselnd alle 0,5	Das Laufwerk wird formatiert.
	Sekunden grün und rot	Der NAS wird initialisiert.
		Das Betriebssystem wird aktualisiert.
		 RAID-Neuaufbau wird gerade durchgeführt.
		 Online-RAID-Kapazitätserweiterung wird gerade durchgeführt.
		 Online-RAID-Level-Migration wird gerade durchgeführt.
	Rot	Das Laufwerk ist ungültig.
		Das Datenträgervolume ist voll ausgelastet.
		 Das Datenträgervolume wird in Kürze voll ausgelastet sein.
		Der Systemlüfter funktioniert nicht.
		 Beim Datenzugriff (Lesen/Schreiben) ist ein Fehler aufgetreten.
	 Ein fehlerhafter Sektor wurde auf der Festplatte erkannt. 	
		 Der NAS befindet sich im herabgesetzten Schreibschutzmodus (zwei Mitgliedslaufwerke in RAID 5-oder RAID 6 sind ausgefallen, die Daten können jedoch noch gelesen werden).
		Hardware-Selbsttestfehler
	Blinkt alle 0,5 Sekunden rot	Der NAS befindet sich im herabgesetzten Modus (ein Mitgliedslaufwerk in RAID 1, RAID 5 oder RAID 6 ist ausgefallen).
	Blinkt alle 0,5 Sekunden	Der NAS fährt hoch.
	grun	Der NAS ist nicht konfiguriert.
		Ein Laufwerk ist nicht formatiert.
	Blinkt alle 2 Sekunden grün	Der NAS befindet sich im S3-Ruhemodus.
	Grün	Der NAS ist betriebsbereit.
	Aus	Alle Laufwerke befinden sich im herabgesetzten Bereitschaftsmodus.
LAN	Orange	Beim Datenzugriff durch ein anderes Gerät ist ein Lese-/ Schreibfehler aufgetreten.
	Blinkt orange	Es findet ein Zugriff auf das NAS über das Netzwerk statt.

LED	Status	Beschreibung	
Laufwerk	Blinkt rot	Beim Datenzugriff ist ein Lese/Schreibfehler aufgetreten.	
	Rot	Es ist ein Lese/Schreibfehler auf einem Laufwerk aufgetreten.	
	Blinkt grün	Es wird auf Daten zugegriffen.	
	Grün	Es kann auf das Laufwerk zugegriffen werden.	
USB	Blinkt alle 0,5 s blau	 Ein USB-Gerät (verbunden mit dem USB-Port an der Vorderseite) wurde erkannt. 	
		 Ein USB-Gerät (verbunden mit dem USB-Port an der Vorderseite) wird vom NAS entfernt. 	
		 Es wird auf ein USB-Gerät (verbunden mit dem USB- Port an der Vorderseite des NAS) zugegriffen. 	
		 Die Daten werden auf das bzw. vom USB- oder eSATA-Gerät kopiert. 	
	Blau	Im USB-Port an der Vorderseite wurde ein USB-Gerät erkannt.	
	Aus	 Es wurde kein USB-Gerät erkannt. 	
		 Der NAS hat das Kopieren von Daten auf das oder von dem USB-Gerät abgeschlossen, das mit dem USB- Port an der Vorderseite verbunden ist. 	

Alarmsignalton

Dauer	Frequenz	Beschreibung
Kurzer Signalton (0,5 Sekunden)	1	Der NAS fährt hoch.
		 Der NAS wird heruntergefahren (Softwareabschaltung).
		Der Benutzer hat die Reset-Taste gedrückt.
		Betriebssystem wurde aktualisiert.
	3	Der Benutzer hat versucht, NAS-Daten über den USB-Port an der Vorderseite auf ein externes Speichergerät zu kopieren, Daten können jedoch nicht kopiert werden.

Dauer	Frequenz	Beschreibung	
Langer Signalton (1,5 Sekunden)	3 (alle 5 Minuten)	Der Systemlüfter funktioniert nicht.	
	2	 Das Datenträgervolume wird in Kürze voll ausgelastet sein. 	
		Das Datenträgervolume ist voll ausgelastet.	
		 Die Laufwerke befinden sich im herabgesetzter Modus. 	
		 Der Benutzer hat mit dem Festplattenneuaufbau begonnen. 	
		• Ein Laufwerk wird angeschlossen oder getrennt.	
	1	 Der NAS wurde durch erzwungenes Abschalten ausgeschaltet (Hardwareabschaltung). 	
		 Der NAS wurde eingeschaltet und ist betriebsbereit. 	

5. Problemlösung

Dieses Kapitel enthält Informationen zur grundlegenden Fehlerbehebung.

Lokalisieren des NAS durch Qfinder Pro oder myQNAPCloud erzwingen

Wenn der NAS während der QTS-Installation durch Qfinder Pro oder myQNAPCloud nicht gefunden wird, können Laufwerke oder Daten fehlerhaft sein.

- 1. Schalten Sie den NAS aus.
- 2. Entfernen Sie sämtliche Laufwerke.
- 3. Schalten Sie den NAS ein.
- 4. Lokalisieren Sie den NAS mithilfe von Qfinder Pro oder myQNAPCloud.
- 5. Setzen Sie die Laufwerke wieder ein.
- 6. Setzen Sie die QTS-Installation fort.

Hot-Swapping von ausgefallenen Festplatten

Der NAS unterstützt in den folgenden Situationen den Austausch von Festplatten im laufenden Betrieb:

- RAID 1: Ein Mitgliedslaufwerk fällt aus
- · RAID 5: Ein Mitgliedslaufwerk fällt aus
- RAID 6: Ein oder zwei Mitgliedslaufwerke fallen aus.
- 1. Melden Sie sich bei QTS an.
- 2. Gehen Sie zu Hauptmenü > Speichermanager > Speicher > Datenträger/VJBOD.
- 3. Suchen Sie die ausgefallene Festplatte.
- 4. Bereiten Sie eine neue Festplatte mit mindestens derselben Kapazität wie die ausgefallene Festplatte vor.
- 5. Entfernen Sie die ausgefallene Festplatte vom NAS.
- 6. Warten Sie 20 Sekunden oder bis der NAS zwei Signaltöne ausgibt.
- 7. Entfernen Sie die ausgefallene Festplatte aus dem Festplatteneinsatz.
- 8. Installieren Sie die neue Festplatte im Festplatteneinsatz.
- **9.** Installieren Sie die neue Festplatte. Der NAS gibt zwei Signaltöne aus.
- 10. Gehen Sie zu Hauptmenü > Speichermanager > Speicherplatz.
- **11.** Suchen Sie das Volume, das die neue Festplatte enthält, und vergewissern Sie sich, dass der Status Rebuilding (Wiederaufbau) lautet.

Wiederherstellung versehentlich entfernter funktionsfähiger Festplatten

Der NAS unterstützt exklusive RAID-Wiederherstellung, um ausgefallene RAID Datenträger-Volumes nach dem unbeabsichtigten Trennen oder Entfernen von Festplatten wiederherzustellen. Benutzer können ein inaktives RAID 1-, RAID 5- oder RAID 6-Volume im herabgesetzten Modus bzw. eine inaktive RAID 0- und JBOD-Konfiguration im Normalzustand wiederherstellen.

Datenträgervolume	Unterstützt RAID- Wiederherstellung	Max. Anzahl entfernter Festplatten		
Einzeln	Nein	1		
JBOD	Ja	1		
RAID 0	Ja	1		
RAID 1	Ja	1		
RAID 5	Ja	2		
RAID 6	Ja	3		
RAID 10	Nein	1		

Support und sonstige Ressourcen

QNAP stellt folgende Ressourcen bereit:

Ressourcen-	URL
Dokumentation	http://docs.qnap.com
Helpdesk	http://helpdesk.qnap.com
Downloads	http://download.qnap.com
Community-Forum	http://forum.qnap.com/

6. Glossar

CloudKey

Jedem NAS-Gerät zugewiesener einzigartiger 8-stelliger Code

CloudLink

Ermöglicht Ihnen Zugriff auf das NAS über das Internet ohne komplizierte Portweiterleitungs-Konfigurationen

myQNAPcloud

Bietet verschiedene externe Zugriffsdienste, wie DDNS und CloudLink

myQNAPcloud-ID

E-Mail-Adresse, die für die Registrierung des myQNAPcloud-Kontos verwendet wurde

Qfinder Pro

Ermöglicht Ihnen, QNAP NAS-Geräte in Ihrem LAN zu finden und darauf zuzugreifen

QTS

QNAP NAS-Betriebssystem

7. Hinweise

Dieses Kapitel enthält Hinweise zu Garantie, Haftungsausschluss, Lizenzierung und gesetzlichen Bestimmungen.

Eingeschränkte Garantie

QNAP bietet für seine Produkte eine eingeschränkte Garantie. Für Ihr Hardware-Produkt der Marke QNAP gilt für die Dauer von einem (1) oder mehr Jahren ab Rechnungsdatum eine Gewährleistung gegen Materialund Verarbeitungsmängel. ("Garantiezeitraum"). Ihre Garantieansprüche können Sie auf www.qnap.com/ warranty, einsehen. Diese können von QNAP im eigenen Ermessen geändert werden.

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden im Zusammenhang mit Produkten von QNAP Systems, Inc. ("QNAP") bereitgestellt. Durch dieses Dokument wird weder ausdrücklich noch stillschweigend, weder durch rechtshemmenden Einwand noch anderweitig, eine Lizenz an geistigen Eigentumsrechten gewährt. Ausgenommen soweit in den QNAP-Geschäftsbedingungen für den Verkauf dieser Produkte vorgesehen, übernimmt QNAP keinerlei Haftung und weist jede ausdrückliche oder implizite Garantie in Bezug auf den Verkauf bzw. die Nutzung von QNAP-Produkten zurück, einschließlich Haftungen oder Garantien in Bezug auf die Eignung für einen bestimmten Zweck, Marktfähigkeit oder Verletzung von Patenten, Urheberrechten oder sonstigen Rechten am geistigen Eigentum.

Produkte von QNAP sind nicht für die Verwendung in medizinischen, lebensrettenden oder lebenserhaltenden Systemen, kritischen Kontroll- oder Sicherheitssystemen oder in nuklearen Einrichtungen vorgesehen.

Unter keinen Umständen übersteigt die Haftung von QNAP den Preis des Produktes bei unmittelbaren, mittelbaren, konkreten, beiläufigen oder Folgeschäden bzw. Schäden, die auf die Nutzung des Produkts, der zugehörigen Software oder der Dokumentation zurückzuführen sind. QNAP übernimmt keine ausdrückliche, implizite oder rechtlich vorgeschriebene Garantie und gewährt keine Zusicherungen für seine Produkte, Inhalte oder Nutzung dieser Dokumentation und zugehöriger Software, übernimmt insbesondere keine Garantie für Qualität, Leistungsfähigkeit, Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. QNAP behält sich das Recht vor, seine Produkte, Software oder Dokumentation zu ändern, ohne Verpflichtung, natürliche oder juristische Personen zu benachrichtigen.

Es wird empfohlen, regelmäßig Sicherungskopien des Systems zu erstellen, um mögliche Datenverluste zu vermeiden. QNAP übernimmt keinerlei Verantwortung für Datenverluste oder -wiederherstellungen jeglicher Art.

Wenn Sie Komponenten gelieferter QNAP Produkte, wie etwa den NAS, zwecks Rückerstattung oder Wartung an uns senden müssen, verpacken Sie diese sorgfältig. Für Schäden aufgrund unsachgemäßer Verpackung wird keine Entschädigung gezahlt.

Änderungen sämtlicher Merkmale, Funktionalitäten und anderer Produktdaten sind ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung vorbehalten. Änderungen der hierin enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung sind vorbehalten.

Darüber hinaus werden die Symbole ® und ™ im Text nicht verwendet.

GNU Public License

Version 3, 29 June 2007

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copy left license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms and Conditions

1. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or

modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

2. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object code" means any non-source form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work. The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

3. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

4. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

5. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

6. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

- **a.** The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.
- **b.** The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".
- c. You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.
- **d.** If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

7. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

- **a.** Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.
- **b.** Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.

- **c.** Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.
- **d.** Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.
- **e.** Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work. A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network. Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

8. Additional Terms.

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions. When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission. Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

- **a.** Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
- **b.** Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or
- **c.** Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or
- d. Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or
- e. Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
- f. Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors. All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying. If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

9. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11). However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

10. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not

accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

11. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

12. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's "contributor version". A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, "control" includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the

covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

13. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

14. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

15. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation. If the Program decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

16. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

17. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 18. Interpretation of Sections 16 and 17.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

FCC-Hinweis

Mitteilung für FCC-Klasse B



Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Vorschriften. Folgende zwei Bedingungen müssen für die Inbetriebnahme erfüllt sein:

- 1. Dieses Gerät darf keine Störstrahlungen aussenden.
- 2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Störstrahlungen hinnehmen, auch Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.



Anmerkung

Diese Ausrüstung wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb des Geräts in einem Wohngebiet gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verbraucht Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn das Gerät nicht entsprechen dem Handbuch installiert und verwendet wird, können Störungen bei der Hochfrequenzübertragung auftreten. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass bei bestimmten Installationen keine Störungen auftreten werden. Wenn diese Ausrüstung den Radio- oder Fernsehempfang stören sollte, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, kann der Anwender versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Platz aufstellen.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an eine Steckdose anschließen, deren Stromkreis nicht zum Stromkreis gehört, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Abhilfe bitten.



Wichtig

An diesem Gerät vorgenommene Modifizierungen, die nicht von QNAP Systems, Inc. genehmigt sind, können die durch die FCC erteilte Befugnis des Benutzers, dieses Geräts in Betrieb zu setzen, ungültig machen.

CE-Hinweis



Dieses QNAP NAS erfüllt die CE-Übereinstimmungsklasse B.

SJ/T 11364-2006



本产品符合中国 RoHS 标准。以下表格标示此产品中某有毒物质的含量符合中国 RoHS 标准规定的限量要求。

本产品上会附有"环境友好使用期限"的标签,此期限是估算这些物质"不会有泄漏或突变"的年限。本产品可能包含有较短的环境友好使用期限的可替换元件,像是电池或灯管,这些元件将会单独标示出来。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CR(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
壳体	0	0	0	0	0	0
显示	0	0	0	0	0	0
印刷电路板	0	0	0	0	0	0
金属螺帽	0	0	0	0	0	0
电缆组装	0	0	0	0	0	0
风扇组装	0	0	0	0	0	0
电力供应组装	0	0	0	0	0	0
电池	0	0	0	0	0	0
O: 表示该有毒有害物质在该部件所有物质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。						
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。						