PocketBook Ultra



Návod na používanie

<u>Obsah</u>

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	6
VZHĽAD	12
TECHNICKÉ ÚDAJE	14
ZAČÍNAME	15
abíjanie batérie	15
správa zariadenia	17
Prehľad hlavného menu	18
Panel oznámení	19
Gestá	20
Práca s klávesnicou na displeji	21
Podsvietenie	23
Pripájanie k internetu	23
Vloženie karty micro SD	26

ČÍTANIE KNÍH	
Gestá v režime čítania	28
Menu čítania	29
Sociálne siete a Readrate	30
Obsah	35
Záložky	36
Slovník	37
Poznámky	38
Prevod textu na reč	39
Nastavenia čítania	40
Sledovanie odkazov	43
Načítanie súborov	43
Library	49
APLIKÁCIE	
Knižnica	53
Book Store	53
Scanner	56
Štandardné aplikácie	58
Fotoaparát	58

Poznámky	60
Čmáranie	61
Kalkulačka	61
Kalendár a hodiny	61
Galérie	62
Dokumenty	63
Audio prehrávač	66
Hry	67
Klondike	67
Sudoku	67
Šachy	68
Interaktívne aplikácie	68
RSS Novinky	68
Prehliadač	69
PocketBook Sync	71
Dropbox PocketBook	75
Send-to PocketBook	77
KONFIGURÁCIA	
WI-fi	81

Účty a synchronizácia	82
Prispôsobenie	87
Jazykov/Languages	89
Dátum/čas	90
Fotoaparát	91
Úspora batérie	91
Údržba	92
Softvér	95
O zariadení	96
AKTUALIZÁCIA FIRMVÉRU	97
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV	101
ZÁKAZNÍCKA PODPORA	103
ZHODA S MEDZINÁRODNÝMI NORMAMI	104

Bezpečnostné opatrenia

Než začnete zariadenie používať, pozorne si prečítajte túto časť. Dodržiavaním týchto pokynov prispejete k zaisteniu vlastnej bezpečnosti a k predĺženiu životnosti zariadenia.

Podmienky skladovania, prenášania a používania zariadenia

Rozsah prevádzkových teplôt zariadenia je 0° C až 40 °C, preto ho nevystavujte príliš vysokým ani príliš nízkym teplotám. Káble nikdy nenechávajte v blízkosti zdrojov tepla. Nadmerne zohriate káble sa môžu zdeformovať alebo poškodiť, čo môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

Zariadenie podľa možnosti nevystavujte:



Údržba

⊗Zariadenie nenechávajte príliš dlho v slabo vetranom prostredí, napríklad v aute či v tesných škatuliach, schrán-kach a pod.

 \otimes Zariadenie neohýbajte a dajte pozor, aby vám nespadlo na zem.

⊘ Chráňte displej pred predmetmi, ktoré by ho mohli poškriabať alebo poškodiť. Aby sa zaistila správna ochrana displeja, odporúčame vám uchovávať zariadenie v ochrannom a/alebo pevnom obale.

⊙Uchovávajte mimo dosahu detí.

⊗Čítačku kníh sami nerozoberajte ani neopravujte.

 \otimes Zariadenie nepoužívajte s poškodenou batériou, nabíjačkou (poškodený kryt, kontakty či napájací kábel) ani

kartou SD. Ak je batéria poškodená (prasknutý kryt, vytekanie elektrolytu, deformácie a pod.), nechajte si ju vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku. Používanie podomácky vyrobených alebo upravovaných batérií môže spôsobiť explóziu a/alebo poškodenie zariadenia.

SPri čistení displeja a krytu nepoužívajte organické ani anorganické rozpúšťadlá (napr. benzoyl a pod.).

Prach z povrchu zariadenia otierajte mäkkou handričkou. Nečistoty odstráňte niekoľkými kvapkami destilovanej vody.

Na ploche displeja je prípustný výskyt maximálne piatich chybných pixelov a takéto pixely nepredstavujú poškodenie, na ktoré sa vzťahuje záruka.

Ak sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužívalo, po pripojení nabíjačky možno nebude správne fungovať indikátor nabitia batérie. V takom prípade pripojte nabíjačku, nechajte zariadenie 1 hodinu nabíjať a potom nabíjačku alebo kábel USB odpojte a znovu pripojte. Zariadenie potom budete môcť používať ako obvykle.

Aby ste zabránili možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte hudbu dlhodobo pri vyššej hlasitosti.

Pred vypršaním platnosti záručnej lehoty kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko a nechajte skontrolovať bezpečnosť používania zariadenia. Podrobnejšie informácie o servisných strediskách vo svojej krajine nájdete na oficiálnej webovej lokalite spoločnosti PocketBook International: http://www.pocketbook-int.com.

Rádiofrekvenčné žiarenie a bezpečnosť

Toto zariadenie prijíma a vysiela signál vo vysokom frekvenčnom pásme a môže spôsobovať interferenciu s inými rádiokomunikačnými a elektronickými zariadeniami. Ak používate osobné lekárske prístroje (napríklad kardiostimulátor či sluchový prístroj), obráťte sa na svojho lekára alebo na výrobcu prístroja a overte si, či je takýto lekársky prístroj chránený voči externému RF signálu. Bezdrôtovú komunikáciu nepoužívajte na miestach, kde je to zakázané, napr. na palube lietadiel či v nemocniciach – mohlo by to nepriaznivo ovplyvniť činnosť leteckých či lekárskych elektronických prístrojov.

Likvidácia zariadenia



Nesprávna likvidácia tohto zariadenia môže mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľov. Aby ste tomu predišli, dodržiavajte pokyny týkajúce sa likvidácie tohto typu zariadení. Recykláciou materiálov pomáhate chrániť prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o spôsoboch recyklácie získate na miestnom úrade, v miestnom stredisku spracovania odpadu, v obchode, kde ste zariadenie zakúpili alebo v autorizovanom servisnom stredisku.

Dodržiavajte smernice o odstraňovaní elektrických a elektronických zariadení (smernice platné v rámci EÚ a ďalších európskych krajín používajúcich systémy triedenia odpadu). V iných krajinách odstraňujte batérie v súlade s miestnou legislatívou.

Batérie nevhadzujte do ohňa, hrozí riziko explózie!





- 10. Otvor na remienok na ruku;
- 11. 3,5 mm zvukový konektor (jack);
- 12. Konektor micro USB slúži na pripojenie zariadenia do počítača

alebo nabíjačky (voliteľná) káblom micro USB;

13. Slot na karty MicroSD — používa sa na vloženie externej pamäťovej

karty MicroSD);

14. Zapnutie/Vypnutie – zariadenie zapnete alebo vypnete.

POZNÁMKA: Mapovanie klávesov si môžete prispôsobiť v menu Nastavenia > Mapovanie klávesov. Mapovanie tlačidiel navigácie a otáčania strán závisí od orientácie displeja.

Technické údaje

Displej	6" E Ink Carta capacitive multi-sensor 1024×758 display, 212 dpi, B&W
Podsvietenie	áno
Procesor	Freescale i.MX6 Solo Light
RAM	512MB (DDR3)
Interná pamäť	4 GB *
Operačný systém	Kernel Linux 3.0.35
Komunikácia	Micro-USB
Komunikacia	Wi-Fi (b/g/n)
Batéria	Li-Pol, 1500 mAh **
Slot na karty	microSD/SDHC až do 32 GB
Zvukový výstup	3.5 mm jack na slúchadlá
Formáty kníh	PDF, EPUB (vrátane chránených Adobe DRM); DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM
Formáty obrázkov	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Zvukový formát	MP3
Fotoaparát	5MP s automatickým zaostrením a LED blesk
Rozmery	162,7×106,7×7,9 mm
Hmotnosť	175 g

* The actual available internal storage size may vary depending on the software configuration of your device.

** Battery life and values mentioned above might vary depending on usage mode, connectivity and settings.

<u>Začíname</u>

V tejto kapitole sa dozviete, ako pripraviť zariadenie na prácu a získate informácie o jeho hlavných ovládacích prvkoch.

ABÍJANIE BATÉRIE

Aby sa zaistila čo najdlhšia životnosť batérie, odporúčame vám prvýkrát nabíjať zariadenie 8 až 12 hodín.

Batériu môžete nabíjať z počítača cez **(1)** USB kábel alebo z **(2)** elektrickej zásuvky prostredníctvom nabíjačky (voliteľná).



Pri prvom nabíjaní batérie:

 Prepojte zariadenie s počítačom alebo nabíjačkou pomocou USB kábla. Zariadenie sa zapne, hneď ako sa začne nabíjanie.

• Keď je batéria plne nabitá, môžete odpojiť kábel zo zariadenia, ktoré je pripravené na používanie.

Ak je po zapojení USB kábla do počítača zariadenie zapnuté, zobrazí sa dialógové okno s možnosťou výberu ďalšej činnosti — *PC link (Pripojenie k PC)* alebo *Charge (Nabíjanie).* Nabíjanie sa začne až po zvolení príslušného režimu.

SPRÁVA ZARIADENIA

Zapnutie	Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia . Keď bude zariadenie pripravené na prácu, zobrazí sa Hlavné menu alebo naposledy otvorená kniha – v závislosti od nastavení.		
Vypnutie	Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia asi dve sekundy, kým sa zariadenie nevypne.		
Uzamykanie	Zariadenie môžete zamknúť tromi spôsobmi: 1. Stláčte tlačidlo zapnutia/vypnutia; 2. Vyvolajte správcu úloh. Dotykom ikonky zariadenie zablokujete; 3. Môžete nastaviť automatické zablokovanie klávesov: prejdite na Nastavenia > Úspora energie > Vypnúť po alebo Uzamknúť zariadenie po a nastavte čas, ktorý má uplynúť pred uzamknutím zariadenia.		
Odomykanie	Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia		
Reštartovanie	Ak zariadenie "zamrzne" (nereaguje na stlačenie klávesov ani dotyky displeja), môžete ho reštartovať stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia a jeho podržaním na 10 sekúnd.		
Správca úloh	Správcu úloh môžete vyvolať dvomi spôsobmi: • dotykom ikonky panela oznámení ; • stlačením a podržaním tlačidla ● Domov. Správca úloh umožňuje rýchly prístup k niektorým funkciám ovládania zariadenia: • zatvorenie spustených aplikácií: stlačte × oproti aplikácií v zozname; • @ Uzamknutie zariadenia. Zariadenie odomknete stlačen ím tlačidla zapnutia/vypnutia • @ Otvroenie zoznamu bezdrôtových pripojení • @ Stimka obrazovky. • @ Vprineja zariadenia		

PREHĽAD HLAVNÉHO MENU Posúvaním nadol otvoríte Dotykom otvoríte Kalendár Panel oznámení Wed 15:02 "Nedávne knihy" RECENT BOOKS označujú zoznam Pride nedávno nudice otvorených kníh laus rtebecter • • • 14 Apr 14 Apr 14 Apr 10 Apr 197 176 1 1 NEW BOOKS Naposledy prevzaté knihy NFW NFW NEW BOOKS BOOKS BOOKS STORE LIBRARY SCANNER PocketBook Posúvaním nahor otvoríte Panel aplikácií

Panel oznámení

Dotykom alebo posunom ikonky — nadol otvoríte Panel oznámení.



POZNÁMKA: Panel oznámení môžete otvoriť aj stlačením tlačidla Menu.

Panel oznámení umožňuje rýchly prístup k nastaveniam <u>Wi-Fi</u> a k možnostiam <u>Podsvietenie</u>, <u>Synchronizácia</u> sieťových služieb, <u>Správca úloh</u>, <u>Konfigurácia</u> zariadenia a *Vyhľadávanie*. Zobrazujú sa tu aj novinky ReadRate.

POZNÁMKA: Ak chcete zobraziť novinky ReadRate, najprv sa prihláste do tejto služby. Otvorte *Nastavenia* > Účty a synchronizácia > ReadRate a prihláste sa do služby.

GESTÁ

POZOR! Dotykový displej zariadenia je veľmi citlivý a krehký. Aby ste zabránili jeho poškodeniu, pri ovládaní zariadenia gestami sa ho dotýkajte opatrne.

Poklep

Otvorí sa daný prvok (kniha, súbor, aplikácia alebo položka menu).

Dotyk a podržanie

Otvorí sa kontextové menu prvku (ak je dostupné).

Posun

Listovanie stranami knihy alebo zoznamu; pohyb zobrazením: posúvajte prstom po displeji.

Rýchly posun

Listovanie zoznamami: rýchlo posúvajte prstom po displeji.





Škálovanie

Zmena veľkosti zobrazenia: dotknite sa displeja súčasne dvomi prstami; ich odďaľovaním zobrazenie zväčšíte, ich približovaním ho zmenšíte.



PRÁCA S KLÁVESNICOU NA DISPLEJI

Klávesnica na displeji sa používa, keď je potrebné vpísať nejaké textové informácie, napríklad pri vyhľadávaní alebo pri vkladaní overovacích údajov na pripojenie do siete. Symbol vložíte stlačením klávesu.

Ak chcete zmeniť jazyk písania, stlačte tlačidlo aktuálneho jazyka. Ak chcete do rozloženia klávesnice na displeji pridať nový jazyk, zobrazte menu *Konfigurácia > Jazyk/Language > Rozloženia klávesnice*.

										×	-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	+	-4
q	w	е	r	t	у	u	i	0	р	EN	-5
а	s	d	f	g	h	j	k	I	;	•	
z	x	c	v	b	n	m	•	,	@	+	
۵]	1					?	1	•	÷	
1									(2	

- 1. Veľké a malé písmená
- 2. Písanie textu
- 3. Zrušenie klávesnice na displeji
- 4. Zmazanie posledného symbolu
- 5. Zmena jazyka písania.

PODSVIETENIE

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť podsvietenie, stlačte tlačidlo Menu a podržte ho 1 sekundu.

Požadovanú úroveň podsvietenia tiež môžete upravovať jazdcom na paneli oznámení.



PRIPÁJANIE K INTERNETU

Zariadenie môžete pripájať k internetu prostredníctvom sietí Wi-Fi. Keď otvoríte aplikáciu, ktorá vyžaduje pripojenie k Internetu (napr. aplikáciu *Browser (Prehliadač)* alebo *Book-Store (Kníhkupectvo)*), automaticky sa nadviaže pripojenie Wi-Fi . Ak nie je k dispozícii známa sieť, otvorí sa zoznam dostupných bezdrôtových pripojení. Ak sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, je zabezpečená, zadajte pomocou klávesnice na obrazovke heslo siete. Pripojenie Wi-Fi môžete tiež aktivovať/deaktivovať kliknutím na ikonu 🔊 v notifikačnom paneli. Ak je k dispozícii známa sieť, automaticky sa nadviaže pripojenie, inak sa otvorí zoznam dostupných sietí.

Rozšírené nastavenia

Podrobnejšie nastavenia pripojenia Wi-Fi získate po vybraní voľby Settings > Wi-Fi (Nastavenia > Wi-Fi). Prejdite na zvolenú sieť a v dolnej časti obrazovky kliknite na možnosť More... (Ďalšie...):

• Vojdite do menu *Rozšírené nastavenia* a zmeňte položku *Konfigurácia adresy IP*:

• *DHCP* — získať adresu IP automaticky (ak je nakonfigurovaný server DHCP)

 Manuálne (pre skúsených používateľov) vpíšte parametre siete manuálne z klávesnice na displeji

 Ak je súčasťou siete, ku ktorej sa pripájate, server proxy, môžete nastaviť jeho parametre v časti Konfigurácia proxy

Pripojenie k skrytej sieti

1. Vojdite do menu Nastavenia > Wi-Fi;

 Ak chcete nakonfigurovať pripojenie k skrytej sieti, otvorte okno Pripojenie k skrytej sieti a pomocou klávesnice na displeji vpíšte jej SSID do poľa Názov siete (SSID).

3. Z príslušného zoznamu vyberte typ zabezpečenia:

• *Žiadne* – pre otvorené siete.

 Jednoduché (WEP) – po výbere tejto možnosti budete musieť zvoliť Typ overenia WEP – Otvorený systém alebo Zdieľaný kľúč.

WPA/WPA2 PSK – budete musieť uviesť kľúč siete (max. 64 znakov).

 Ak chcete skontrolovať konfiguráciu siete a pripojiť sa k sieti, vráťte sa do časti *Pripojenie k skrytej sieti* a stlačte *Pripojiť*.

VLOŽENIE KARTY MICRO SD

Zariadenie už má internú pamäť s kapacitou 4 GB, ale môžete ju rozšíriť pomocou karty micro SD. Vložte ju do slotu, ako je zobrazené na obrázku, a jemne ju zatlačte, kým karta nebude pevne na svojom mieste.

Ak chcete kartu vybrať, jemne zatlačte na jej okraj, kým sa neuvoľní, a vytiahnite ju.



<u>Čítanie kníh</u>

V tejto kapitole sa dozviete, ako čítať elektronické knihy a ako nastaviť zariadenie na čo najpohodlnejšie čítanie. Zariadenie podporuje tieto formáty kníh: FB2, FB2 (DRM), FB2.zip, TXT, PDF, PDF (DRM), RTF, HTML, MOBI, PRC, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, TCR, ACSM.

Ak chcete otvoriť knihu, vyberte jej titul v časti *Naposledy* otvorené alebo v časti *Knižnica*. Ak ste už túto knihu mali otvorenú, otvorí sa na naposledy čítanej strane. Pri čítaní kníh v niektorých formátoch (napr. ePub) sa po otvorení aplikácie spočítajú strany – zobrazí sa symbol '…' namiesto počtu strán v stavovom riadku. Počas počítania strán sa nebudú dať použiť niektoré funkcie.

Ak chcete vyvolať menu čítania, dotknite sa stredu displeja.

Čítanie kníh

GESTÁ V REŽIME ČÍTANIA



Listovanie





Škálovanie







SOCIÁLNE SIETE A READRATE

Teraz budete môcť vo svojom zariadení Pocketbook využívať sociálne siete: zdieľať citáty z kníh, pridávať komentáre, napísať ostatným, čo čítate alebo čo ste čítali, čo sa vám páči alebo nepáči. <u>ReadRate</u> tiež umožňuje sledovať udalosti priateľov a získavať informácie o najobľúbenejších knihách.



Ak chcete odosielať udalosti na sociálne siete, potrebujete internetové pripojenie. Ak chcete otvoriť menu ReadRate, dotknite sa ikony () v menu čítania.

Stav čítania a hodnotenie kníh

 Dotknite sa jednej z možností (Teraz čítam, Prečítané, Odporučiť alebo Hodnotiť počtom hviezdičiek od 1 do 5).

2. Uveďte údaje (e-mail a heslo) jedného zo svojich účtov: v sociálnych sieťach alebo v obchode Book Store.

f	Facebook
۷	Twitter
В	ВКонтакте
×	Одноклассники
in	LinkedIn
8+	Google+
8	Email на Bookland

 Následne sa vytvorí profil ReadRate, ku ktorému môžete prepojiť iné účty sociálnych sietí. Po získaní oprávnenia sa zobrazí okno:

ReadRate	×
I want to rate a book in Wonderland» (Lewi	Alice's Adventures s Carroll)
Share:	
f B S	2 4
CANCEL	ок

4. Vyberte sociálne siete, na ktoré chcete odosielať novinky: Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter – ikony zvolených sietí sa zmenia.



5. Ak zvolená sociálna sieť nebola prepojená s profilom ReadRate, zobrazí sa návrh, aby ste ich prepojili.

 Potvrďte svoj výber stlačením tlačidla OK.
Všetky akcie sa štandardne zobrazia vo vašom profile Read-Rate a v riadku noviniek zvolenej sociálnej siete.

Po aktivácii stavov *Teraz čítam, Prečítané, Páči sa mi* alebo *Nepáči* sa mi sa ich ikony sfarbia— ■, ✓, ♥.

Odporučiť

1. Stlačte voľbu Odporučiť.

2. Potom sa vykoná scenár Stav čítania a hodnotenie kníh, počnúc od položky 2.

Name or e-mail address	Juliya Pavlichenko $~ imes~$
	Tanya Komiyk $ imes$
Add a comment	
~	

 Vyberte priateľa zo zoznamu alebo vpíšte e-mailovú adresu, na ktorú chcete poslať odporúčanie.

 Vložte komentár a potvrďte odoslanie stlačením Odporučiť.

Zdieľať citát

1. Ak chcete zdieľať citát z knihy:

 Po dotyku a podržaní v otvorenej knihe sa na displeji zobrazí prebiehajúci pás výberu textu.

3. Vyberte citát a stlačte ikonu *Zdieľať* 🗍 .

 Potom sa vykoná scenár Stav čítania a hodnotenie kníh, počnúc od položky 2.



 Všetky akcie vašich priateľov na ReadRate sa vo vašom zariadení zobrazia v menu Nedávne udalosti:

Book recommendations from ReadRate

+37 events of friends on ReadRate

 Môžete Zmazať alebo Otvoriť udalosť. Keď ju otvoríte, zobrazia sa všetky nové akcie vašich priateľov na ReadRate.

ReadRate news / February 12, 2014

- Ruslan Pogutsa rated the book "<u>A Christmas</u> <u>Carol</u>" (Charles Dickens)
- <u>Ruslan Pogutsa</u> rated the book " <u>Benutzerhandbuch PocketBook</u>"

Ak chcete pre ReadRate zmazať informácie o svojich účtoch na sociálnych sieťach, v zariadení PocketBook otvorte menu Nastavenia > Účty a synchronizácia > Read-Rate > Odstrániť oprávnenie pre ReadRate.

Ak chcete funkciu ReadRate dočasne vypnúť, nastavte v menu Nastavenia > Účty a synchronizácia > ReadRate > Stav ReadRate možnosť Vypnutie. Po tejto operácii sa všetky možnosti menu ReadRate skryjú a budú neaktívne.

EOBSAH

Ak je súčasťou knihy obsah, otvoríte ho výberom príslušnej položky menu čítania.

Časť s obsahom obsahuje tri vložené zložky:

- Časti (názvy kapitol v knihe);
- Záložky (vytvorené počas čítania);
- Poznámky (grafické alebo textové).

Ak sa obsah skladá z viacerých úrovní, položky vo vyšších úrovniach budú označené symbolom "+" a jeho dotykom položku rozbalíte. Symbol "+" sa zmení na "-" a jeho dotykom položku opäť zbalíte.

Ak chcete otvoriť menu obsahu, dotknite sa displeja a prst na ňom chvíľu pridržte, alebo stlačte kláves ■. Pomocou tohto menu môžete otvárať položky obsahu, upravovať alebo mazať poznámky a záložky. Okrem toho môžete rozbaliť alebo zbaliť všetky položky obsahu.

💭 ZÁLOŽKY

Záložku vytvoríte dotykom pravého horného rohu displeja. Zobrazí sa značka prehnutého rohu strany. Ak chcete záložku zmazať, dotknite sa jej znovu a potvrďte zmazanie.

Záložky tiež môžete pridávať a odstraňovať výberom príslušnej položky menu čítania. Všetky záložky sa zobrazujú v obsahu knihy.




Dotykom a podržaním na slove otvorte panel, ktorý vám umožní vyhľadať jeho preklad pomocou jedného z nainštalovaných slovníkov alebo nájsť toto slovo na Google. Po výbere položky Slovník sa zobrazí slovníková definícia zvoleného slova. K dispozícii máte tieto nástroje:



POZNÁMKY

Poznámky umožňujú ukladať úseky z obľúbených kníh a vytvárať rukou písané záznamy priamo v texte. Všetky poznámky sa zobrazujú v obsahu knihy. Režim poznámok aktivujete výberom časti menu čítania Ø *Poznámka*.

Creating notes \times
Create notes in a book with the help of usual instruments.
🖉 Mark text with the marker.
Draw notes directly in the book.
Eraser removes pencil lines or a marker completely; the text of the book will remain.
Save the part of the page as an image simply drawing a line from the first to the last point.
E: All notes are saved in synopsis of the book.

POZNÁMKA: Rukou písané poznámky nie sú dostupné pre knihy vo formáte DjVu.

Po aktivovaní režimu Poznámky sa zobrazí okno popisu.

Všetky poznámky sú viditeľné z časti Poznámky na paneli aplikácií.



Softvér na prevod textu na reč (TNR) je určený na prevod písaného textu do podoby hovoreného slova. TNR spustíte otvorením menu čítania a výberom možnosti Hlas. Zobrazí sa ovládací panel TNR:



Indikátor priebehu označuje aktuálne prečítaný celok a strany sa otáčajú automaticky počas čítania.

Štandardne sú vo vašom zariadení nainštalované 3 softvérové balíčky TNR.

A NASTAVENIA ČÍTANIA

Zobrazenie kníh si môžete upraviť podľa vlastných požiadaviek.

Knihy textového formátu

Pre knihy v textovom formáte (TXT, FB2, DOC atď.) sú rôzne možnosti konfigurácie softvéru na čítanie elektronických kníh: písmo, veľkosť písma, riadkovanie, šírka okrajov strán, delenie slov (*zapnuté/vypnuté*), kódovanie.

Písmo	Zalomenie riadkov	Delenie slov	Kódovanie	
A^1 Font		00C- 3000	àŭ &S	
			Riadkovanie	Šírka okrajov strán
def	ault	↑		
•	-•			29 pt

POZNÁMKA: Veľkosť písma môžete meniť gestami škálovania: spojením dvoch prstov písmo zmenšíte, ich rozpojením ho zväčšíte.

PDF a DjVu

Môžete meniť len veľkosť zobrazovania celej strany (výnimkou je režim *Prestránkovať* pre súbory PDF).

Spojením dvoch prstov zobrazenie strany zmenšíte, ich rozpojením ho zväčšíte; alebo môžete zobrazenie zväčšovať a zmenšovať posunom prsta nahor a nadol v pravej časti displeja.



V časti menu čítania *Režim* môžete strany zväčšovať alebo zvoliť režim zobrazenia:

- 1. Prispôsobiť na šírku šírka strany podľa šírky displeja;
- 2. Celá strana škálovanie jednej strany;

 Stĺpce – na čítanie kníh obsahujúcich stĺpce. Pri navigácii používajte navigačné tlačidlá. Strana sa otočí po dosiahnutí spodného okraja listu;

4. Prestránkovať – v tomto režime sa text naformátuje tak, aby sa zobrazoval na displeji úplne. Režim prestránkovania sa dá použiť len na knihy formátu PDF. Niektoré tabuľky a obrázky sa v režime Prestránkovať nedajú zobraziť;

 Orezanie okrajov – umožňuje zmenšiť šírku alebo výšku okrajov. V časti *Režim* v menu čítania stlačením ~ rozbaľte menu Orezanie okrajov:

- vypnuté vypína orezanie okrajov;
- automaticky okraje sa orežú automaticky

 manuálne – pohybom tlačidiel so šípkami nastavte šírku a výšku okrajov.

EPUB

V knihách vo formáte EPUB sú možnosti konfigurácie softvéru na čítanie kníh: písmo, veľkosť písma, riadkovanie, šírka okrajov strán.

SLEDOVANIE ODKAZOV

Ak si chcete zobraziť poznámku pod čiarou alebo sledovať externý odkaz, dotykom zapnite režim odkazov. Ak chcete režim opustiť, dotknite sa ľavého horného rohu displeja.

Ak ide o odkaz na webovú lokalitu, príslušné webové stránky sa otvoria v internom prehliadači zariadenia. Ak sa chcete vrátiť k čítaniu, stlačte v menu prehliadača možnosť *Ukončiť*.

NAČÍTANIE SÚBOROV

Pripojte zariadenie káblom micro USB k počítaču.

POZNÁMKA: Počas prenosu súborov by malo zariadenie zostať zapnuté.

Zobrazí sa výzva na výber režimu USB: *PC Link* alebo *Nabíjanie*. Vyberte *PC Link*. Operačný systém počítača rozpozná úložný priestor zariadenia ako vymeniteľný disk (ako dva disky, ak je nainštalovaná karta SD). Teraz môžete kopírovať súbory do zariadenia alebo na kartu SD pomocou programu Explorer alebo iného správcu súborov.

> **POZOR!** Po skopírovaní súborov zariadenie najprv bezpečne odpojte, než odpojíte kábel!

Preberanie chránených elektronických kníh (Adobe DRM)

Je potrebné zaregistrovať sa na adrese <u>www.adobe.com</u>, aby ste mohli používať elektronické knihy v chránenom formáte (*Prihlásiť sa > Vytvoriť účet Adobe*).

Preberanie prostredníctvom *.acsm

1. V prehliadači otvorte adresu www.adobe.com;

POZNÁMKA: Aktuálna verzia prehliadača vo vašom zariadení nepodporuje Flash Player

2. Otvorte stránku Menu> Produkty>Všetky produkty;

 V abecednom zozname produktov kliknite na odkaz Digital Editions (Digitálne vydania).

 Kliknutím na odkaz Sample eBook library (Knižnica elektronických kníh zdarma) naspodku stránky otvorte knižnicu;

5. Vyberte si knihu a kliknite na Download ebook (Prevziať elektronickú knihu).

 Zobrazí sa okno preberania súboru. Názov súboru by mal obsahovať názov knihy a príponu .acsm. Kliknite na Uložiť.

 Po uložení súboru do počítača sa zobrazí odkaz v podobe URLLink.acsm.

> **POZNÁMKA:** Rovnaký postup vám umožní preberanie odkazov na chránené knihy z akéhokoľvek internetového kníhkupectva.

Pri otváraní chránenej (DRM) knihy v zariadení postupujte takto:

 Skopírujte odkaz na knihu (*.acsm) do svojho zariadenia. 2. Nájdite a otvorte tento súbor v zariadení.

3. Podľa pokynov na displeji zariadenie aktivujte. Pomocou klávesnice na displeji vložte prihlasovacie meno a heslo k svojmu účtu na <u>www.adobe.com</u> do formulára *Device Activation* (Aktivácia zariadenia). Potom budete môcť knihu prevziať.

 Prevezmite knihu. Po ukončení preberania bude v priečinku *Digital Edition* (Digitálne vydanie) k dispozícii plná verzia knihy na čítanie.

Táto prevzatá kniha je chránená (DRM) a neregistrovaný používateľ ju nemôže otvoriť.

Preberanie kníh prostredníctvom PC

1. Otvorte aplikáciu Adobe Digital Editions.

POZNÁMKA: Počas prvého pripájania vášho zariadenia k PC vás aplikácia Adobe Digital Editions vyzve, aby ste nové zariadenie aktivovali. Použite pritom svoje registračné údaje z <u>www.adobe.</u> com. Kým nie je zariadenie aktivované, kopírovanie kníh z PC do zariadenia prostredníctvom aplikácie Adobe Digital Editions nebude možné. Ak ste predtým v zariadení pri otváraní chránených kníh používali registračné dáta v staršej verzii firmvéru než 2.0.4, pri inovovaní verzie softvéru budete musieť pri otváraní takýchto kníh na <u>www.adobe.com</u> uviesť registračné údaje ešte raz. Oprávnenie pre aplikáciu Adobe Digital Edition môžete vymazať v časti Nastavenia > Služba > Vymazať oprávnenie ADE.

- 2. Zvoľte ikonku Prejsť do zobrazenia knižnice.
- 3. Kliknite na Všetky položky.
- 4. Vyberte knihu a skopírujte ju do svojho zariadenia

Synchronizujte svoje zariadenie so sieťovými službami Súbory tiež môžete odovzdávať do zariadenia synchronizáciou pamäte zariadenia s osobnými účtami sieťových služieb – PocketBook Sync, Send-to-PocketBook a Dropbox.

Variant 1

1. Otvorte Nastavenia > Účty a synchronizácia;

 Vyberte vhodnú sieťovú službu (PocketBook Sync, Send-to-PocketBook alebo Dropbox);

3. Vyberte možnosť synchronizácie.

Variant 2

1. Otvorte Knižnicu;

 Vyvolajte kontextovú ponuku priečinka služby, ktorú chcete synchronizovať so svojím zariadením;

3. Vyberte možnosť synchronizácie.

Podrobné informácie o práci so sieťovými službami nájdete v častiach <u>PocketBook Sync</u>, <u>Send-to PocketBook</u> a <u>Dropbox PocketBook</u>. Viac o konfigurácii sieťových služieb sa dočítate v časti <u>Účty a synchronizácia</u>. Stav synchronizácie sa dá zobraziť v stavovom riadku.

Počas odovzdávania alebo preberania súborov sa v stavovom riadku zobrazuje animovaná ikona C Dotykom tejto ikony otvoríte okno so stavom synchronizácie všetkých služieb.

Sync Status		
⊗	Dropbox failed	▲
,	PocketBook Sync	ţ

Ak sa počas synchronizácie jednej so služieb vyskytla chyba, ikona v stavovom riadku sa zmení na 13 . Ak sa všetky synchronizačné procesy dokončia bez chýb, ikona v stavovom riadku zmizne.

LIBRARY

Library (Knižnica) je správcom súborov elektronických kníh. Menu knižnice umožňuje súbory filtrovať, zoskupovať, triediť, meniť vzhľad určitej časti a vyhľadávať v nich.

vania				All books	
oných	kritárií	6.2	kniby	Authors	
enych	KIILEIII	Sd	кппу	Bookshelf	
				Folders	
				Pormats	
				E Series	

1. Kritériá zoskupov

V závislosti od zvol zoskupujú ako:

- Priečinky;
- Všetky knihy;

- Žánre;
- Autori;

 Polica na knihy – vytvorte si vlastné police s knihami podľa vlastného záujmu a požiadaviek;

- Séria;
- Formáty.

Výsledky zoskupenia si môžete zobraziť vzostupne (A-Z) alebo zostupne (Z-A).

2. Kritériá triedenia

- Podľa dátumu otvorenia;
- Podľa dátumu pridania;
- Podľa názvu;
- Podľa autora.

3. Zobrazenie zoznamu kníh

Jednoduché – v tomto režime sa zobrazí ikonka s obalom knihy.
Podrobné – v tomto režime sa pridajú autor, názov, miniatúry, informácie o formáte a veľkosti súboru a percento prečítaného textu.

By opening date
By addition date
By title
By author

Kontextové menu...

...otvára sa dotykom a podržaním...



...a umožňuje pokračovať v práci s ďalším súborom a priečinkom:

 Informácie o knihe – stručné informácie o knihe/ priečinku;

- ReadRate;
- Pridať do police;
- Súbor práca so súbormi:
 - Kopírovať;
 - Presunúť;
 - Zmazať;
- Vybrať viacnásobný výber súborov

Aplikácie

V tejto kapitole nájdete informácie o aplikáciách predinštalovaných vo vašom zariadení.

V hlavnom menu sú dostupné tri aplikácie:

- Knižnica;
- BookStore;
- Scanner.

Zvyšné aplikácie sú dostupné z pruhu aplikácií. Ak ich chcete vyvolať, dotknite — sa ikonky v hlavnom menu.





Knižnica je správcom súborov s elektronickými knihami, ktorý umožňuje v určitej časti súbory zoskupovať, triediť, meniť ich vzhľad a vyhľadávať. Viac si o tejto aplikácii môžete prečítať v časti *Knižnica*.

🖾 воок store

AplikáciaBookStore(Kníhkupectvo)poskytujerýchleapohodlnésťahovanielicencovanéhoobsahuzportáluBookStore(<u>http://www.bookland.com/</u>)do vášho zariadenia. Musítemať aktívne internetové pripojenie.

Ak ste už zaregistrovaní na portáli <u>http://www.bookland.com/</u>, stlačte *Už mám účet na portáli BookLand* a skontrolujte, či sú v nastaveniach Book Store správne uvedené prihlasovacie meno a heslo. V zariadení vložte údaje k svojmu účtu na portáli Book Store v časti Nastavenia > Účty a synchronizácia.

Ak je pripojenie k portálu správne nastavené, získate prístup ku všetkým funkciám portálu.

Stlačením odkazu Osobná miestnosť zobrazíte možnosti na prácu s osobným účtom:



 Doplniť kredit – doplnenie kreditu na webovej lokalite BookLand alebo priamo vo vašom zariadení prostredníctvom bankovej karty (Visa, MasterCard, Maestro);

 História nákupu – zoznam tovaru zakúpeného v obchode;

- Moje karty použité bankové karty;
- Ukončiť.

Zvoľte knihu a stlačením *Kúpiť* vykonajte nákup. Zvoľte formát preberanej knihy a stlačte odkaz *Kúpiť a prevziať* na stránke *Váš nákup*. Zakúpený súbor sa presunie do priečinka *Knižnica > Prevzaté súbory* a zobrazí sa v časti *Minulé udalosti* hlavného menu.

> POZNÁMKA: Ak na účte nemáte žiaden kredit, zobrazí sa ponuka, aby ste si doplnili kredit na webovej lokalite BookLand alebo priamo vo svojom zariadení prostredníctvom bankovej karty (Visa, MasterCard, Maestro)



ISBN-scanner je aplikácia na dekódovanie čiarových a QR kódov. Umožňuje rýchle extrahovanie zakódovaných informácií, ako je text, webové odkazy alebo ISBN (International Standard Book Number).

Pri dekódovaní namierte fotoaparát na QR kód alebo čiarový kód a umiestnite ho do stredu obdĺžnika na obrazovke – zariadenie kód automaticky rozpozná.



Po dešifrovaní vám aplikácia navrhne vyhľadať nájdené výsledky na internete.

Ak chcete zobraziť *Históriu skenovania*, kliknite na ikonu

Ak chcete spravovať položky v zozname *História skenovania*, stlačením a pridržaním vyvolajte kontextové menu.



ŠTANDARDNÉ ΔΡΙ ΙΚÁCIE

D Fotoaparát

Súčasťou vášho zariadenia je 5-megapixlový fotoaparát s automatickým zaostrením a LED blesk. Tento fotoaparát slúži na tvorbu fotografií a skenovanie dokumentov pri tvorbe vašich vlastných kníh.



Fotografie

Fotografovanie:

1. Zvoľte možnosť Fotoaparát.

2. Namierte fotoaparát na fotografovaný objekt a kliknite na ikonku O naspodku displeja alebo stlačte tlačidlo **Dopredu**.

POZNÁMKA: Ak chcete nastaviť blesk (*vyp./zap.*), kliknite na ikonku 🔗 v pravom dolnom rohu displeja.

3. Fotografie si môžete zobraziť v aplikácii Galérie.

Skenovanie dokumentov:

1. Zvoľte možnosť Fotoaparát.

Kliknutím na ikonu
 ²
 ⁶
 v hornej časti obrazovky
 otvoríte sekciu *Dokumenty*.

3. Namierte fotoaparát na skenovaný dokument a kliknite na ikonkuO naspodku displeja alebo stlačte tlačidlo **Dopredu**.

 Po zhotovení fotografie vám zariadenie ponúkne možnosť vytvorenia dokumentu. Ak súhlasíte, stlačte OK v pravom hornom rohu obrazovky.

5. Ak chcete do dokumentu pridať fotografie, použite tlačidlo **Pridať foto** v spodnej časti obrazovky.

Naskenovaný dokument si môžete zobraziť a upravovať v aplikácii *Dokumenty*. Podrobnosti o práci s naskenovanými materiálmi si prečítajte v časti *Dokumenty*.

Poznámky

V tejto časti si môžete prezrieť všetky poznámky vytvorené počas čítania. Po zvolení poznámky sa otvorí obsah knihy, ku ktorej bola poznámka vytvorená. Viac informácií o tvorbe a úprave poznámok nájdete v časti <u>Poznámky</u> tohto návodu.



Technická kalkulačka umožňuje množstvo matematických operácií, napríklad používanie rôznych číselných systémov, trigonometrické, logaritmické a logické operácie či umocňovanie.

🕼 Kalendár a hodiny

Otvorí kalendár aktuálneho mesiaca a hodiny. Navigácia ▲/▼ umožňuje pretočenie kalendára. Tlačidlom ● sa vrátite na aktuálny mesiac. Prečítajte si o nastavení dátumu a času v návode na používanie v kapitole <u>Dátum/čas</u>.

🕙 Čmáranie

Aplikácia na kreslenie. Z ovládacieho panela aplikácie si vyberte nástroj na kreslenie:

T: Text: zvoľte polohu a veľkosť textového poľa. Text sa vkladá z klávesnice na displeji A^I Písmo: Zmena písma a jeho veľkosť; Ceruzka: nástroj na kreslenie tenkých čiar;

→ Označovač: nástroj na kreslenie hrubých čiar;

Guma: nástroj na odstraňovanie čiar a textu;

Späť: zrušenie poslednej činnosti;

1/1 •Aktuálna kresba/celkový počet kresieb: zmena aktuálnej kresby;

Nová: začnite kresliť nanovo;

Diazanie kresby;

D Ukončenie aplikácie.

Ak chcete obrázok uložiť, dotknite sa ikony D. Aktuálna kresba sa uloží do priečinka *Moje obrázky* v koreňovom priečinku zariadenia.

🖵 Galérie

Otvorí menu Knižnica v režime zobrazovania fotografií (stiahnutých do priečinka *Fotografie*). Otvorená fotografia sa zobrazí v režime zobrazenia na celý displej. Ak chcete nastaviť fotografiu ako *Logo pri zapínaní* alebo *Logo pri* vypínaní, ak ju chcete Otočiť alebo zobraziť o nej Informácie, dotykom fotografie zobrazenej na celý displej zariadenie prepnete do režimu úprav. Potom stlačte symbol menuu v pravom hornom rohu displeja. V režime úg=av môžete pomocou gest zväčšovania/zmenšovania zväčšiť alebo zmenšiť fotografiu a nastaviť vybratú oblasť ako logo.

Dokumenty

Dokumenty – elektronický správca súborov, ktorý umožňuje nielen prezeranie naskenovaných dokumentov, ale aj ich úpravu, rozpoznávanie textu na snímkach a tvorbu vašich vlastných kníh s konverziou snímok do formátov PDF alebo



Upravovanie snímok:

1. Otvorte dokument.

 Zvoľte snímku, ktorú chcete upraviť, a poklepaním ju otvorte.

 Kliknutím na ikonku snaspodku displeja vyvolajte panel Nastavenia.



POZNÁMKA: Nastavenia snímky tiež môžete vyvolať z kontextového menu. Otvorte kontextové menu poklepaním a podržaním príslušného obrázka v zozname dokumentov a zvoľte možnosť *Upraviť*.

Zvolené nastavenia použijete kliknutím na tlačidlo
OK v pravom hornom rohu.

Náhľad rozpoznaného textu zobrazíte kliknutím na ikonu .

Rozpoznávanie textu:

1. Otvorte dokument.

2. Zvoľte snímku a poklepaním ju otvorte.

3. Kliknite na možnosť *Rozpoznať text* naspodku displeja.

4. Vyberte možnosť *Rozpoznať všetky snímky* alebo *Rozpoznať len túto snímku*.

5. Zvoľte jazyk rozpoznávania textu.

Po dokončení procesu rozpoznávania textu sa zobrazí výzva, aby ste nový dokument vyexportovali do formátu PDF alebo TXT.

Novo vytvorené knihy si môžete prezerať v časti Knižnica.



V Menu aplikácie môžete pridávať zvukové súbory a priečinky so zvukovými súbormi do zoznamu skladieb, skladby môžete preskupovať a zoznam skladieb môžete uložiť alebo vymazať.

$e^{\int_{0}^{+} \mathbf{A} \mathbf{d}}$	d files
📑 Ad	d folders
≌ Re	arrange
] Sa	ve playlist
🗑 cle	ar playlist

Play
Add to play queue
Delete
Info

Z kontextového menu, ktoré otvoríte stlačením a podržaním príslušnej skladby, môžete vykonávať tieto činnosti: prezerať si informácie o skladbe, zaradiť ju do poradia ť súbor zo zoznamu

alebo odstrániť súbor zo zoznamu.

HRY



Klasický pasians.

🗄 Sudoku

Prázdnu bunku vyberiete jej stlačením. Potom môžete do zvolenej bunky vpísať číslo, ktoré tam podľa vás patrí, alebo

môžete nastaviť štítky – čísla, ktoré navrhujete pre dané bunky. Čísla a štítky vyberajte zo spodného panela výberu.



Môžete hrať proti kamarátovi alebo zariadeniu. Ak hráte proti zariadeniu, môžete si vybrať z 10 úrovní náročnosti.

ΙΝΤΕΡΔΚΤΊΛΝΕ ΔΡΙ ΙΚΆΔΙΕ



🖲 RSS Novinky

Aplikácia na pridávanie a čítanie informačných kanálov RSS. Ak chcete pridávať nové informačné kanály RSS, nastavte RSS. Vyberte možnosť Pridať informačný kanál RSS. Z klávesnice na displeji vložte adresu informačného kanála. Ak chcete informačný kanál zmazať, vyberte ho, otvorte kontextové menu a vyberte príkaz Zmazať.

Ak chcete informačný kanál upraviť, vyberte ho, otvorte kontextové menu a vyberte príkaz Upraviť. Pomocou klávesnice na displeji upravte adresu informačného kanála.

Ak chcete informačný kanál aktualizovať, v menu aplikácie vyberte možnosť *Aktualizovať*. Aktualizovaný obsah sa pridá do súboru s príponou .hrss a súbor sa stane po aktualizovaní prístupný. Počas aktualizácie sa zobrazuje stav sťahovania najnovších správ. Po aktualizovaní bude súbor prístupný na čítanie off-line pomocou prehliadača.

Ak si chcete prečítať najnovšie informačné kanály, v menu aplikácie vyberte možnosť *Čítať najnovšie správy*. V prehliadači sa zobrazia najnovšie stiahnuté aktualizácie informačných kanálov RSS.

Archív správ: po výbere tejto možnosti si budete môcť prečítať predtým uložené informačné kanály RSS.



Toto je aplikácia na prezeranie webových stránok. Po spustení aplikácie *Prehliadač* sa zobrazí návrh, aby ste sa pripojili k jednej z dostupných bezdrôtových sietí. Pri vkladaní webovej adresy sa dotknite panela s adresou, vpíšte adresu z klávesnice na displeji a stlačte *Enter*. Ak chcete prejsť na zobrazený odkaz, jednoducho sa ho dotknite. Ak sa webová stránka nezmestí na displej, môžete ju posúvať: dotknite sa prstom displeja a posuňte stránku. Gestami zväčšovania/zmenšovania tiež môžete meniť veľkosť zobrazenia webstránky (súčasným priblížením alebo oddialením dvoch prstov). Hardvérové tlačidlá \blacktriangle/ ∇ sa používajú na vertikálne posúvanie stránku: ∇ stránku posunie nadol a \bigstar ju posunie nahor.

V menu prehliadača si tiež môžete zobraziť históriu navštívených či obľúbených webstránok, môžete nastaviť veľkosť zobrazovania stránok alebo nakonfigurovať prehliadač v časti *Nastavenia*. V časti *Nastavenia* tiež môžete vymazať históriu a cookies, zapnúť alebo vypnúť JavaScript a načítanie grafických zobrazení.





Ak chcete *Prehliadač* zavrieť, stlačte príslušnú položku menu Prehliadač.

PocketBook Sync

Služba *PocketBook Sync* vám umožňuje preberať všetky knihy zvolené v obchode s knihami a to priamo do vášho zariadenia (alebo do viacerých zariadení). Služba *PocketBook Sync* je používateľsky priateľská, pretože môžete vopred vybrať knihy v obchode s knihami a potom ich prevziať do vášho zariadenia, kedykoľvek vám to vyhovuje.

Použitie

POZNÁMKA: Aby služba PocketBook Sync správne fungovala, je potrebné nastaviť správny čas a dátum na vašom zariadení (*Nastavenia* > *Dátum*/čas)

Registrácia

 Zaregistrujte sa na stránke obchodu s knihami. (Napríklad, na portáli <u>www.bookland.com</u> budete potrebovať pridať svoje zariadenie k svojmu účtu a to zadaním sériového čísla zariadenia).

2. Autorizácia v aplikácii *PocketBook Sync*. Vykonajte nasledujúce:

• Spustite aplikáciu PocketBook Sync a vyberte Autorizovať, alebo vyberte položku Prihlásenie v PocketBook
Sync Nastavenia (*Nastavenia* > Účty a synchronizácia > *PocketBook Sync*). Ak nie je aktivované pripojenie prostredníctvom Wi-Fi, zariadenie vygeneruje požiadavku na pripojenie).

• zadajte údaje o svojom účte.

Výber obsahu a jeho prevzatie do vášho zariadenia

Z obchodu z knihami vyberte knihy a odošlite ich do zariadenia. (Napríklad, v obchode <u>www.bookland.com</u> vyberiete obsah v sekcii *Položky* a kliknete na tlačidlo *Odoslať do PocketBook*).

Preberanie obsahu do zariadenia

Aktivujte pripojenie Wi-Fi na zariadení alebo vyberte v aplikácii PocketBook Sync položku *Aktualizácie* (ak pripojenie Wi-Fi nebolo aktivované, zariadenie vygeneruje požiadavku pre pripojenie).

Ak je v nastaveniach PocketBookSync vybraté *Automatické* pripojenie, pripojenie Wi-Fi sa automaticky aktivuje každú polhodinu pre kontrolu nových odkazov (ak zariadenie nie

je vypnuté/nie je v režime spánku). Zoznam preberaní sa po úspešnom nastavení pripojenia automaticky načíta do radu.

Ak je v nastaveniach PocketBook Sync vybratá možnosť *Automatické preberanie*, preberanie sa spustí automaticky. Ak je v nastaveniach služby PocketBook Sync vybratá možnosť Na požiadanie, potom sa v sekcii *V rade* na zariadení zobrazí zoznam titulov pripravených na preberanie. Potrebujete vybrať jednu položku, viacero položiek alebo všetky položky a vybrať *Prevziať* (takisto môžete nechcené odkazy vymazať použitím príkazu *Zmazať*).

V sekcii *Preberania* uvidíte preberanie a prevzaté súbory. Prevzaté súbory sa presunú do priečinka *Preberania*, ktorého umiestnenie je definované v nastaveniach služby PocketBook Sync (štandardne je to priečinok *Preberania*).

🛞 Dropbox PocketBook

Aplikácia DropBox umožňuje preberanie súborov do vášho zariadenia. Tieto súbory môžete do úložiska Dropbox pridať z ľubovoľného počítača alebo zariadenia s nainštalovanou aplikáciou Dropbox alebo z <u>webovej lokality Dropbox</u>. A do svojho zariadenia PocketBook nemusíte nič inštalovať, službu stačí len povoliť.

Ako začať používať službu

1. Registrujte sa k službe Dropbox (<u>https://www.dro-pbox.com</u>)

2. Vo svojom zariadení PocketBook vložte v časti Nastavenia > Účty a synchronizácia > Dropbox > Prihlásenie svoje údaje k účtu Dropbox (e-mailovú adresu a heslo). Tak povolíte službu Dropbox. (Pripojenie Wi-Fi musí byť zapnuté, inak vás systém požiada o jeho zapnutie)

3. Po úspešnom overení sa v knižnici zariadenia vytvorí synchronizačný priečinok *Dropbox PocketBook*. Vo vašom účte Dropbox sa zobrazí adresár *Aplikácia* > Čítačka PocketBook a po synchronizácii bude dostupný z iných zariadení so službou Dropbox.

APLIKÁCIA vo vašom zariadení bude mať prístup iba k súborom v priečinku Čítačka PocketBook.

Ako synchronizovať

Automaticky:

 Súbory pridané do adresára Aplikácia > Čítačka PocketBook a do synchronizačného priečinka vo vašom zariadení sa pri zapnutí internetového pripojenia automaticky synchronizujú.

2. Všetky synchronizované súbory sa preberú do synchronizačného priečinka v knižnici (predvolený synchronizačný priečinok je *Dropbox PocketBook*, ale v ponuke *Nastavenia* > Účty a synchronizácia> Dropbox > Synchronizačný priečinok ho môžete zmeniť) Manuálne:

1. Ak chcete synchronizovať celý obsah v synchronizačných priečinkoch, v ponuke *Nastavenia* zvoľte možnosť Účty a synchronizácia > Dropbox > Synchronizovať súbory alebo v kontextovej ponuke synchronizačného priečinka v ponuke *Knižnica* zvoľte *Synchronizovať súbory*.

 Po synchronizácii budú všetky získané súbory dostupné aj v synchronizačnom priečinku v knižnici zariadenia.

🕒 Send-to PocketBook

Aplikácia umožňuje odosielať súbory na e-mailovú adresu vášho zariadenia. Odoslané knihy sa po zapnutí Wi-Fi automaticky stiahnu do vášho zariadenia.

Ako začať používať službu

 Zaregistrujte sa k službe Send-to-PocketBook. Pri registrácii postupujte takto:

- Spustite aplikáciu:
 - z časti Aplikácie > Send-to-PocketBook;

 alebo z Nastavenia > Účty a synchronizácia > Send-to-PocketBook.

POZNÁMKA: Pripojenie Wi-Fi musí byť zapnuté, inak vás systém požiada o jeho zapnutie.

 V otvorenom sprievodcovi zadajte svoju kontaktnú e-mailovú adresu a heslo.

 Na špecifikovanú adresu sa odošle e-mail s aktivačným odkazom. Po kliknutí na tento odkaz získate e-mailovú adresu svojho zariadenia (napríklad <u>username@pbsync.com</u>).

> POZNÁMKA: Kontaktná e-mailová adresa sa používa iba na autorizáciu aplikácie a adresa služby zariadenia <u>username@pbsync.com</u> sa používa na odosielanie kníh, ak ich chcete stiahnuť do svojho zariadenia.

 Po aktivácii aktualizujte sprievodcu registráciou vášho zariadenia. Potom budete mať k dispozícii všetky funkcie aplikácií a v knižnici sa vytvorí priečinok na preberanie pre prijaté knihy — Send to PocketBook.

Ako získať súbory

Automaticky:

 Súbory odoslané na e-mailovú adresu služby vášho zariadenia sa automaticky preberú do priečinka preberania v knižnici zariadenia, keď sa zapne internetové pripojenie.
 Po autorizácii z lokalít je dostupný priečinok preberania:

• Aplikácie > Send-to-PocketBook

 Nastavenia > Účty a synchronizácia > Send-to-PocketBook > Prejsť na priečinok kontextovej ponuky Priečinok preberania

• Knižnica > Send-to-PocketBook.

2. Štandardne má priečinok preberania názov Sendto-PocketBook, ale môžete ho zmeniť pri registrácii alebo v časti Nastavenia > Účty a synchronizácia > Send-to-PocketBook > Priečinok preberania.

Manuálne:

Ak chcete aktualizovať obsah priečinka preberania, v ponuke Nastavenia vyberte Účty a synchronizácia >

Send-to-PocketBook > Prijať súbory alebo v ponuke Knižnica vyberte Prijať súbory v kontextovej ponuke priečinka preberania.

Prijaté súbory budú k dispozícii aj v priečinku preberania v knižnici zariadenia.

Zoznam dôveryhodných odosielateľov

Dokumenty sa dajú prevziať do zariadenia, ak sú odoslané z adresy nachádzajúcej sa v "bielom zozname" (zozname dôveryhodných odosielateľov).

V zozname sa štandardne nachádza adresa špecifikovaná pri registrácii.

Ak sa do vášho zariadenia odošle e-mail z neznámej adresy, dostanete list s návrhom na pridanie odosielateľa do "bieleho zoznamu". Po jeho potvrdení budete do svojho zariadenia prijímať súbory z pridaných adries. Takto sa do vášho zariadenia nedostane nevyžiadaná pošta.

Konfigurácia

V tejto kapitole sa dozviete, ako nastaviť rozhranie a softvérové funkcie zariadenia, aby umožňovali čo najpohodlnejšie používanie. Zariadenie nastavíte v časti hlavného menu *Nastavenia*. Všetky zmeny sa prejavia až po uzavretí tejto časti.

Ak sa pri používaní nových nastavení vyskytnú nejaké problémy, budete môcť zariadenie spustiť v bezpečnom režime s predvolenými továrenskými nastaveniami. Ak chcete zariadenie spustiť v bezpečnom režime, počas jeho zapínania stlačte a podržte kláves ▲.

🗟 MI-FI

V tejto časti môžete nastaviť parametre potrebné na sieťové. *Prístup na sieť* — zapnutý alebo vypnutý. Po aktivovaní sieťového prístupu sa zobrazia tieto nastavenia: Pripojenie k skrytým sieťam — Viac informácií nájdete v časti <u>Pripájanie k internetu</u> tohto návodu

 Dostupné siete — zoznam dostupných sietí. Po výbere jednej z nich sa zobrazia parametre tohto pripojenia: Názov siete (SSID), intenzita signálu, bezpečnosť, adresa IP, maska siete, hlavná brána a DNS.

> **POZNÁMKA:** Ak sa namiesto položky *Dostupné siete* zobrazí položka *Skenovanie*, znamená to, že Zariadenie vyhľadáva dostupné siete

$\underline{A}_{\underline{v}}$ účty a synchronizácia

Kníhkupectvo — ak nie ste autorizovaní v aplikácii, na povolenie vložte svoje údaje účtu *Kníhkupectvo*.

PocketBook Sync — existujú nasledovné nastavenia pre službu PocektBook Sync:

Stav PocketBook Sync: Aktivované alebo deaktivované. Táto služba sa automaticky zapne pri autorizácii. Ak službu nebudete používať dlhší čas, môžete službu deaktivovať, aby ste optimalizovali produktivitu zariadenia.

 Vytvorenie pripojenia: Automaticky (pripojenie sa vytvorí automaticky každú pol hodinu pre kontrolu nových odkazov (ak Zariadenie nie je vypnuté/nie je v režime spánku)) alebo manuálne (pripojenie sa vytvorí pri aktualizácii zoznamu preberaní alebo pri zvolení sieťového pripojenia).

 Preberanie prostredníctvom pripojenia Wi-Fi: Na požiadanie (je potrebné spracovať zoznam pred preberaním) alebo Automaticky (všetky nové súbory sa prevezmú automaticky).

 Priečinok Preberania: umiestnenie súborov. Priečinok "Preberania" je nastavený štandardne. Môžete vybrať iný priečinok alebo vytvoriť nový v internej pamäti zariadenia alebo na externej karte SD.

 Prihlásenie/Ukončenie: ak nie ste autorizovaní v aplikácii, zobrazí sa stránka pre výber zoznamu obchodov s knihami a pre autorizáciu. Ak ste autorizovaní, potom sa môžete odhlásiť zo služby PocketBook Sync.

• Informácie o službe

Send-to-PocketBook — k dispozícii sú nasledujúce možnosti:

 Prihlásenie/Odhlásenie: Ak ste sa v aplikácii neautorizovali, vložte svoju kontaktnú e-mailovú adresu a heslo. Ak ste autorizovaní, môžete sa odhlásiť zo služby Send-to-PocketBook.

 Prijať súbory teraz: Aktualizuje sa obsah Priečinka preberania. Pred aktualizáciou skontrolujte, či je zariadenie pripojené k Internetu.

 Prijať súbory automaticky: Aktivované alebo deaktivované. Ak je zapnuté pripojenie Wi-Fi, súbory odoslané na adresu zariadenia <u>username@pbsync.com</u> sa automaticky aktualizujú v priečinku preberania. Na optimalizáciu produktivity zariadenia môžete vypnúť automatický príjem súborov. Priečinok preberania: umiestnenie prijatých súborov.
 Štandardne je nastavený priečinok Send-to-PocketBook.
 Môžete vybrať ľubovoľný iný priečinok alebo vytvoriť nový v internej pamäti zariadenia alebo na externej karte SD.

• O službe — viac podrobností o službe.

Dropbox — existujú nasledovné nastavenia pre službu Dropbox:

 Prihlásenie/Ukončenie: ak nie ste autorizovaní v aplikácii, na povolenie vložte svoje údaje účtu Dropbox. Ak ste autorizovaní, potom sa môžete odhlásiť zo služby Dropbox.

 Synchronizovať teraz: Synchronizujú sa súbory v synchronizačnom priečinku a v adresári zariadenia Pocketbook. Pred synchronizáciou súborov skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené na Internet a či je pripojené k správnemu účtu Dropbox

 Automatická synchronizácia: Zapnite alebo vypnite automatickú synchronizáciu. Služba sa pri povolení automaticky zapne, takže Dropbox automaticky synchronizuje súbory (ak je pripojenie Wi-Fi zapnuté). Na optimalizáciu produktivity zariadenia môžete vypnúť automatickú synchronizáciu.

 Synchronizačný priečinok: umiestnenie synchronizovaných súborov. Súbory môžete premiestniť aj do synchronizačného priečinka (ak ich chcete synchronizovať s adresárom Pocketbook reader). Priečinok Dropbox PocketBook je nastavený štandardne. Môžete vybrať iný priečinok alebo vytvoriť nový v internej pamäti zariadenia alebo na externej karte SD.

• Informácie o službe.

ReadRate – v tejto časti môžete *Odstrániť oprávnenie* pre ReadRate. Po odstránení sa zmažú všetky súbory udalostí z menu ReadRate. Viac informácií o menu ReadRate nájdete v časti <u>Sociálne siete a Readrate</u>.

Adobe DRM

Ak chcete povoliť vstup svoje prihlasovacie meno (e-mailová adresa) a heslo. Keď sú oprávnení si, zobrazí sa vaše prihlasovacie a *Odstrániť oprávnenie ADE* položka. Po odstránení budú všetky dokumenty chránené pomocou DRM nedostupné.

PRISPÔSOBENIE

Otvoriť po štarte Tu môžete nastaviť zobrazenie naposledy otvorenej knihy alebo hlavného menu.

Logo pri vypínaní – zobrazenie počas vypínania zariadenia. Nastavením možnosti obal knihy môžete nastaviť obal naposledy otvorenej knihy.

POZNÁMKA: Z aplikácie Galérie môžete nastaviť aj svoj vlastný obrázok ako logo. Prečítajte si o tom v časti <u>Galérie</u>.

Režim zobrazenia na celú obrazovku vo formátoch PDF a DJVU – počas čítania môžete režim zobrazenia na celú obrazovku zapnúť alebo vypnúť. Režim zobrazenia na celú obrazovku v textových formátoch
počas čítania môžete režim zobrazenia na celú obrazovku zapnúť alebo vypnúť.

Indikácia LED – indikátor LED môžete zapnúť alebo vypnúť.

Stavový riadok v režime čítania – počas čítania môžete zobrazenie stavového riadka zapnúť alebo vypnúť.

Aktualizovať celú stranu. Nastavte počet strán, ktoré sa majú otočiť, než sa zobrazenie na displeji plne aktualizuje. Vždy poskytuje najlepšiu kvalitu, ale spotrebúva najviac energie. Nižšia frekvencia môže spôsobovať zobrazenie časti predchádzajúcich strán na displeji.

Mapovanie klávesov V tejto časti môžete zmeniť mapovanie hardvérových klávesov. Ak chcete zmeniť činnosť vykonávanú po stlačení určitého klávesu, vyberte ho zo zoznamu. Používateľské profily môžu nakonfigurovať. Súčasťou každého profilu sú informácie o štatúte jednotlivých kníh, o naposledy otvorených knihách, o záložkách, poznámkach, obľúbených knihách a predvolených sieťových pripojeniach.

Ak chcete pridať nový profil, otvorte príslušnú položku. Zobrazí sa návrh, aby ste nastavili cieľové úložné médium (internú pamäť alebo kartu SD) a z klávesnice na displeji vložili názov. Potom sa v novom profile uložia aktuálne vyššie spomenuté parametre.

Požadovaný profil aktivujete jeho otvorením. V kontextovom menu profilu môžete zmeniť avatar, skopírovať profil do nového umiestnenia (na kartu SD alebo do internej pamäte), profil tu môžete premenovať alebo zmazať.

S^{*} JAZYKOV/LANGUAGES

Jazyk/Language

Vyberte jazyk rozhrania zariadenia.

Rozloženia klávesnice

V tejto časti môžete pridať až 3 rozloženia klávesnice.

Konfigurovať slovníky – v tejto časti môžete zrušiť výber slovníkov, ktoré sa nemajú zobrazovať v zozname počas prekladu alebo v aplikácii *Slovník*

Syntéza reči a OCR

DÁTUM/ČAS

V tejto časti môžete nastaviť dátum, čas, časové pásmo a formát hodín. Môžete tiež *Synchronizovať čas* alebo nastaviť možnosť *Automatická synchronizácia času* na použitie sieťového času/dátumu.

D FOTOAPARÁT

V tejto časti môžete nakonfigurovať priečinky, do ktorých sa budú ukladať digitalizované fotografie a dokumenty, a tiež rozlíšenie snímok.

(¹) ÚSPORA BATÉRIE

Tu môžete nastaviť parametre, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie:

• Úroveň nabitia batérie,

 Uzamknúť Zariadenie po — nastavte dobu nečinnosti, po uplynutí ktorej sa Zariadenie uzamkne: vypnuté, 5 min., 10 min.

 Vypnúť po — nastavte dobu nečinnosti, po uplynutí ktorej sa Zariadenie vypnutý: 10, 20, 30, 60 min.



Režim USB – nastavte, ako má zariadenie štandardne zaobchádzať s pripojením cez USB: *PC link, Nabíjanie* alebo *Opýtať sa používateľa*

Zálohovanie a obnova

 Obnoviť konfiguráciu – zo zoznamu vyberte konfiguračný súbor, ktorým sa majú obnoviť nastavenia;

 Zálohovať nastavenie na SD – možnosť vytvoriť záložný priečinok na externej karte microSD, kde sa uložia nastavenia systému. Zobrazí sa návrh, aby ste vložili názov súboru z klávesnice na displeji;

Knižnica

Táto časť je určená na optimalizáciu databázy knižnice.

 Aktualizácia dát knižnice – nastavenie parametrov aktualizácie databázy knižnice:

• Vypnuté – databáza sa nebude aktualizovať

 Raz – databáza sa bude aktualizovať po odchode z časti Konfigurácia, parameter sa po aktualizácii zmení na Vypnuté

 Automaticky – databáza sa aktualizuje po každom otvorení knižnice a skopírovaní/odstránení kníh (vrátane zmien na karte microSD).

 Optimalizovať databázu – odstráni staré položky z databázy. Ak chcete spustiť optimalizáciu, nastavte parameter *Raz* a zatvorte časť *Konfigurácia*. Parameter sa po ukončení optimalizácie zmení na *Vypnuté*.

Súkromie

Chrániť konfigurácie heslom — v tejto časti môžete svoje nastavenia ochrániť heslom. Vyberte časť *Nastaviť heslo* a z klávesnice na displeji vložte heslo. Teraz sa zakaždým pri otváraní časti *Konfigurácia* zobrazí požiadavka na vloženie hesla. Heslo môžete odstrániť alebo zmeniť zmazaním príslušnej položky. Než budete môcť pokračovať, je nutné ešte raz vložiť heslo. Diagnostika a používanie — Softvér prenáša do PocketBook údaje o určitých činnostiach vykonávaných pri používaní Zariadenia s cieľom budúceho zdokonalenia Zariadenia a služieb používateľom. Sériové číslo ani iné identifikačné informácie týkajúce sa používateľa sa neukladajú. Túto možnosť získavania štatistických údajov môžete vypnúť v časti Diagnostika a používanie.

Formátovať internú pamäť – tento krok vymaže všetky dáta okrem systémových súborov.

> **POZOR!** Ak chcete vymazať všetky dáta v zariadení, použite len túto funkciu – nepokúšajte sa formátovať internú pamäť prostredníctvom počítača.

Formátovať kartu SD – tento krok vymaže všetky dáta z externej karty microSD.

Továrenské nastavenia – v zariadení sa obnovia predvolené továrenské nastavenia, používateľské

nastavenia sa vymažú. Ostatné dáta (napr. knihy alebo fotografie) sa nestratia;

Predvádzací režim – zapne predvádzací režim pre Zariadenie. Predvádzací režim aktivujete označením políčka *Zapnuté* v okne *Predvádzací režim*.

SOFTVÉR

Verzia softvéru

Aktualizácia softvéru — zariadenie začne vyhľadávať aktualizácie v tomto poradí: karta microSD (ak je nainšta-lovaná), interný disk a Internet.

Automatická aktualizácia — zapnutie / vypnutie automaticky vyhľadávať aktualizácie.

Aplikácie iných spoločností – licencie a informácie o aplikáciách iných spoločností, ktoré sa používajú v zariadení.

🕞 o zariadení

Zobrazia sa nasledujúce informácie o zariadení:

Model zariadenia (model, sériové číslo, verzia softvéru, adresa Wi-Fi MAC)

Pamäť (veľkosť RAM, celková a voľná pamäť na internom disku a na karte SD),

Licencia – licencia a informácie o aplikáciách, ktoré sa používajú v zariadení.

Aktualizácia firmvéru

VAROVANIE! Aktualizácia firmvéru si vyžaduje zodpovedný prístup, pretože jej výsledkom sú zmeny v ovládacom programe zariadenia. V prípade nesprávneho postupu sa ovládací program môže poškodiť a bude si vyžadovať odborný zákrok v servisnom stredisku. Aktualizáciu firmvéru preto vykonávajte podľa nižšie uvedených pokynov.

Existujú dva spôsoby aktualizácie firmvéru.

Automatická aktualizácia

Automatickú aktualizáciu softvéru spustíte výberom možnosti Nastavenia > O zariadení > Softvér > Aktualizovať softvér.

Zariadenie začne vyhľadávať dostupné aktualizácie v tomto poradí:

- karta MicroSD
- interná pamäť
- Internet.

Ak nie je predvolené internetové pripojenie, zariadenie vás požiada o pripojenie k jednej z dostupných bezdrôtových sietí. Môžete tiež nastaviť automatické vyhľadávania aktualizácií (*Nastavenia > O zariadení > Softvér > Automatická aktualizácia*). V takom prípade bude zariadenie používať len pripojenie Wi-Fi.

Manuálna aktualizácia

 Navštívte webovú lokalitu <u>www.pocketbook-int.</u> <u>com</u>. Vyberte svoju krajinu

2. V menu navrchu stránky kliknite na tlačidlo *Podpora*. Vyberte model svojho zariadenia

3. Stiahnite si firmvér do počítača

 Rozbaľte archívny súbor SWUPDATE.BIN a skopírujte ho do koreňového priečinka karty MicroSD alebo do internej pamäte zariadenia

- 5. Vypnite zariadenie tlačidlom Zapnutie/Vypnutie.
- 6. Držte stlačené obe tlačidlá ▲ a ▼.

 Zapnite zariadenie tlačidlom Zapnutie/Vypnutie.
 Držte stlačené obe tlačidlá ▲ a ▼, kým sa na displeji nezobrazí správa Firmware update... (Aktualizácia firmvéru).

 Riaďte sa pokynmi na displeji: pripojte kábel USB do zariadenia a tlačiť Menu

> POZNÁMKA: Svoju verziu firmvéru si môžete skontrolovať v časti Hlavné menu > Nastavenia > O zariadení > Softvér > Verzia softvéru.

Odstraňovanie problémov

Chybové hlásenie	Príčina	Spôsob opravy
No upgrade image found (Nenašiel sa súbor s aktualizáciou)	Na karte MicroSD nebol nájdený súbor SWUPDATE. BIN. Uistite sa, že sa súbor nachádza v koreňovom priečin- ku karty.	Skúste kartu MicroSD nafor- mátovať (pred formátovaním si vytvorte záložnú kópiu obsahu karty) a skopírujte súbor do koreňového prie- činka prázdnej karty. Ak sa chyba neodstránila, použite inú kartu.
Upgrade image is corrupted (Súbor s aktualizáciou je poškodený) alebo Image is empty (Súbor je prázdny)	Súbor SWUPDATE. BIN je poškodený alebo na karte MicroSD nie je voľné miesto.	Vymažte niektoré súbory z karty a skopírujte do nej sú- bor SWUPDATE.BIN ešte raz. Stiahnite si súbor z webovej lokality www.pocketbook-int. com ešte raz. Ak sa chyba zopakuje,použite inú kartu.
File read error (Chyba pri čítaní súboru)	Chyba karty MicroSD	Skúste použiť inú kartu MicroSD
Error. A different fir- mware version is in- stalled on the device (Chyba. V zariadení je nainštalovaná iná verzia firmvéru)	V internej pamäti zariadenia sa nachá- dza súbor so staršou verziou firmvéru.	Vymažte súbor so staršou verziou firmvéru z koreňové- ho priečinka internej pamäte zariadenia

Odstraňovanie problémov

Porucha	Možná príčina	Riešenie
Zariadenie sa neza- pína alebo sa zapne, ale načíta sa len logo	Je slabá batéria	Nabite batériu
Kniha sa neotvorí – zobrazí sa správa Book is probably da- maged or protected (Kniha je pravdepo- dobne poškodená alebo chránená) alebo sa nedeje vôbec nič	Kniha je poškodená	Ak ste si knihu stiahli z internetového kníhku- pectva, skúste ju znovu stiahnuť a načítať. Ak sa súbor otvára v počítači, ale neotvorí sa v zariade- ní, knihu uložte v inom formáte.
Kniha vo formáte HTML sa otvorí, ale ne- zobrazuje sa správne. Napríklad sa zobrazu- jú prázdne strany, časť textu chýba a pod.	Súbory HTML obsa- hujú mimotextové prvky (rámy, JAVA skripty, flash prvky)	Uložte stranu vo formáte TXT
Kniha sa otvorí, ale namiesto písmen sa zobrazujú rôzne sym- boly, otázniky a pod.	Nesprávne kódovanie	Prepnite zariadenie do režimu čítania, vyberte <i>Nastavenia</i> a zmeňte kódovanie
Po stlačení ľubovoľné- ho klávesu zariadenie nereaguje	Niekedy (napr. pri sťahovaní poško- dených alebo príliš veľkých kníh) môže zariadenie "zamízať"	Zatvorte aplikáciu stlače- ním a podržaním klávesu ▲/▼ 1 až 2 sekundy.

Porucha	Možná príčina	Riešenie
Po pripojení zaria- denia k počítaču sa v prieskumníkovi nezobrazujú disky	Zariadenie je práve v režime nabíjania batérie.	Skontrolujte režim USB v položke hlavného menu Konfigurácia. Nastavte Pripojenie k počítaču alebo Opýtať sa počas pripájania
	Kábel po pripojení neprenáša žiaden signál	Skontrolujte kábel USB a jeho správne zapojenie do konektora. Skúste kábel USB zapojiť do iného konektora
Záložky, nastavenia a aktuálna poloha v súbore sa nedajú uložiť	Systém súborov je poškodený	Pripojte zariadenie do počítača a skontrolujte disky. Otvorte menu My Computer (Môj počítač), pravým tlačidlom myši kliknite na zvolený disk a vyberte možnosť Properties >Service > Check Disk (Vlastnosti > Služba > Kontrola disku)
	Interná pamäť je plná	Vymažte knihy, obrazové alebo hudobné súbory, ktoré už nepotrebujete
Batéria sa vybíja príliš rýchlo	Nie je aktivované au- tomatické vypínanie	Konfigurácia > Hodiny v hlavnom menu. V polož- ke Automaticky vypnúť o zvoľte čas, ktorý má uplynúť do automatické- ho vypnutia zariadenia

Zákaznícka podpora

Podrobnejšie informácie o servisných strediskách vo svojej krajine nájdete nižšie:

Česko	800-701-307
Deutschland	0-800-187-30-03
France	0805-080277
Polska	0-0-800-141-0112
Slovensko	0-800-606-676
USA/Canada	1-877-910-1520
Россия	8-800-100-6990
Україна	0-800-304-800
Казахстан	8-800-333-35-13
Беларусь	8-820-0011-02-62
საქართველო	995-706-777-360



www.pocketbook-int.com/support/



help@pocketbook-int.com

Zhoda s medzinárodnými normami

Názov produktu: Názov modelu: PocketBook Ultra PocketBook 650

Toto elektronické zariadenie sa môže používať len s konektorom USB so schváleným zdrojom s prúdovým obmedzením v rámci osobného počítača alebo notebooku.

Toto elektronické zariadenie sa môže používať len s adaptérom so schváleným zdrojom s prúdovým obmedzením.

Menovité výstupné napätie: 5 V (jednosmerného prúdu) 1 A

Toto zariadenie je označené symbolom **C** i môže sa používať v krajinách Európskej únie.

Znamená to zhodu so smernicou 1999/5/ES (R&TTE).

Francúzsko – 2,4 GHz pre centrálnu časť Francúzska.

Vo všetkých centrálnych oblastiach sa môžu používať frekvenčné pásma bezdrôtových sietí LAN na verejné alebo súkromné účely v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

Používanie vnútri budov: maximálny výkon (EIRP*)
 100 mW pre celé frekvenčné pásmo 2400 – 2483,5 MHz

 Používanie vonku: maximálny výkon (EIRP*) 100 mW pre frekvenčné pásmo 2400 – 2454 MHz a maximálny výkon (EIRP*) 10 mW pre frekvenčné pásmo 2454 – 2483 MHz.

> DÔLEŽITÉ: Neschválené zmeny alebo úpravy tohto produktu môžu spôsobiť neplatnosť ustanovení o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) a zhode s normami pre bezdrôtové zariadenia a môže znamenať stratu práva používať tento produkt. Tento produkt spĺňa ustanovenia o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) v súlade s požiadavkami na používanie schválených periférnych zariadení a tienených káblov medzi jednotlivými súčasťami systému. Vyžaduje sa používanie schválených periférnych zariadení a tienených káblov medzi súčasťami systému, aby sa znížilo riziko interferencie signálu s rozhlasovými, televíznymi a inými elektronickými zariadeniami.

Informácie o certifikácii (SAR)

Toto zariadenie spĺňa smernice regulujúce vplyv rádiových vĺn na okolité prostredie.

Vaše zariadenie je vysokofrekvenčný vysielač a prijímač. Bolo vyrobené tak, aby neprekračovalo limity vplyvu rádiových vĺn na okolité prostredie odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice stanovila nezávislá vedecká organizácia ICNIRP a zahrnujú bezpečnostné limity, ktoré zaisťujú ochranu všetkých osôb bez ohľadu na ich vek či zdravotný stav.

Súčasťou týchto smerníc je jednotka miery pôsobenia rádiovej frekvencie na ľudský organizmus, ktorá sa označuje pojmom Specific Absorption Rate (Špecifická miera absorpcie) alebo skratkou SAR. Hraničná hodnota SAR stanovená smernicou ICNIRP je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) s priemernými hodnotami na 10 gramov tkaniva. Testovanie SAR prebieha v štandardných prevádzkových podmienkach, pričom zariadenie pracuje s najvyšším stanoveným výkonom vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočné hodnoty SAR daného zariadenia počas bežnej činnosti môžu byť nižšie, než sú maximálne namerané hodnoty, pretože zariadenie je navrhnuté tak, aby využívalo len energiu potrebnú na pripojenie sa do siete

Toto zariadenie spĺňa Odporúčanie Rady Európy z 12. júla 1999 o obmedzení vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam (1999/519/ES).

> PocketBook International S.A. Crocicchio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Switzerland Tel. 0800-187-3003

Navrhnuté spoločnosťou PocketBook International. Vyrobené v Číne

Obsahuje technológiu Reader® Mobile spoločnosti Adobe Systems Incorporated

