

Návod k nastavení routeru AirLive GW-300R/NAS

Obsah :

0	Úvodní obrazovka	strana 2
1	Základní nastavení	strana 2
1.1	Nastavení hesla	strana 3
1.2	Časové pásmo	strana 4
1.3	Nastavení připojení internetu	strana 4
1.4	Nastavení internetu	strana 5
1.5	Nastavení bezdrátové připojení	strana 6
1.6	Nastavení šifrování	strana 7
1.7	Přehled	strana 7
2 2.1 2.2	Pokročilé nastavení Nastavení sítě Nastavení bezdrátové sítě	strana 8 strana 9
3.1	Nastavení přesměrování	strana 10
3.2	Nastavení IP kamer AirLive	strana 10
4.1	Nastavení bezpečnosti	strana 11
4.2	Nastavení blokování URL adres	strana 11
5.1	Přehled pokročilého nastavení	strana 12
5.2	Systémový Log	strana 12
5.3	Nastavení Dynamického DNS	strana 13
5.4	Nastavení QoS	strana 13
5.5	Nastavení ratingu	strana 14
5.6	Nastavení data a času	strana 14
5.7	Nastavení plánování	strana 15
6	Nastavení NAS – jen pro GW-300NAS	strana 15
6.1	Nastavení sdílení	strana 16
6.2	Nastavení bezpečnosti	strana 16
6.3	Nastavení Web disku	strana 17
7	Nástroje správy	strana 17
7.1	Systémový log	strana 18
7.2	Nastavení WoL	strana 18

Úvodní slovo

Tento návod slouží jako příručka pro uživatele. Obsahuje popis základního nastavení a ovládání.

V případě, že nenaleznete odpověď na Vás dotaz na AirLive router, prosím kontaktuje naši technickou podporu telefonem 606 95 95 95 nebo e-mailem podpora@airlive.com.

Pro jakékoliv složitější nastavení, instalaci nebo implementaci do existujícího systému, prosím kontaktujte vyškoleného technika nebo AirLive certifikovanou společnost.



0 – Uvodní obrazovka	0	– Úvc	odní o	brazovka
----------------------	---	-------	--------	----------

Air Live GW-300NAS Wireless 2T2R 300Mbps Giga NAS Rout			
SER'S MAIN MENU	l Status		
Username	Password : (default a	irlive) Login	
System Status		[HELP]	
ltem	WAN Status	Sidenote	
IP Address	60.250.158.66	Static IP	
Subnet Mask	255.255.255.0		
Gateway	60.250.158.66		
Domain Name Server	168.95.1.1 , 0.0.0.0		
Wireless Status			
ltem	WLAN Status	Sidenote	
Wireless mode	Disable	(B/G/N Mixed)	
SSID	airlive_300NAS		
Channel	1		
Security	WPA2-PSK	(AES)	
Statistics Information			
Statistics of WAN	Inbound	Outbound	
Octets	846759	10919841	
Unicast packets	10345	12781	
Multicast packets	0	0	
Storage Information			
Device	Information		
DISK	Not Ready		
De	Refresh		

Toto je základní obrazovka s informacemi o routeru. Pro obnovení klikněte "Refresh" pro vstup do nastavení routeru vložte jméno a heslo. Tovární nastavení je admin/airlive.



1 – Základní nastavení

Po vložení jména a hesla můžete zvolit formu nastavení routeru. Wizard – snadné nastavení s pomocníkem. Advanced – pokročilé. Bez znalostí nastavení sítí nedoporučujeme použít pokročilé nasatvení.



1 – Základní nastavení



Zde najdete informace o krocích v nastavení s pomocníkem. Klikněte na políčko Next.

1.1 – Základní nastavení - heslo

ADMINISTRATOR'S MAIN MENU	-1 Status	Wizard	Advanced	▶ Logout Englis
Setup Wizard - Setup Logi	n Password			[EXIT]
	Old Password			
	New Password			
	Reconfirm			

Nastavení hesla. Prosím, vložte staré heslo a dvakrát nové.



1.2 – Základní nastavení – časové pásmo

ADMINISTRATOR'S MAIN MENU	ve.co Rout	www.airlive. ps Giga NAS Ro	2R 300Mbp	AS Wireless 21	GW-300N		r Live
Setup Wizard - Setup Time Zone [EX (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna Detect Again	glish	▶ Logout Englis		Advanced	Wizard	🛋 Status	INISTRATOR'S MAIN MENU
Setup Wizard - Setup Time Zone [E0 (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna Control Cont			-				
Setup Wizard - Setup Time Zone (GMT-01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna							
C Setup Wizard - Setup Time Zone [EXI (GMT-01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna	_						
(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna ▼ Detect Again	тı	[EXIT]					Setup Wizard - Setup Time Zone
(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna							
(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna							
(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna • Detect Again							
(GMT+01.00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna							
Detect Again			•	ockholm, Vienna	Berlin, Bern, Rome, St	00) Amsterdam,	(GMT-
Detect Again							
Detect Again							
- Peat					Detect Again		
Const.							
Pool F CARDAN Decomposition Times & LANDWARKS Windows & Company & Finish11 Newton	_						
<pre>Summary > Finish:] Next></pre>							

Zde zvolte autodetekci časového pásma nebo vyberte ručně.

1.3 – Základní nastavení – připojení internetu



Zvolte nastavení připojení k internetu – automatické nebo manuální.



1.4 – Základní nastavení – nastavení internetu



LAN IP je nastavení IP adresy routeru GW-300R/NAS. Pak zvolte typ připojení internetu.

ir Live		GW-300N/	AS Wireless 2T2R 30	www.a 00Mbps Giga NA	Irlive. S Ro
DMINISTRATOR'S MAIN MENU	📲 Status	Wizard	Advanced	▶ Logout	Englis
Setup Wizard - Static IP Addres	s			ſ	EXIT]
Static IP Address	60	.250.158.66			
Static Subnet Mask	25	5.255.255.0			
Static Gateway	60	.250.158.66			
Static Primary DNS	16	8.95.1.1			
Static Secondary DNS					
<back [start=""> Pa</back>	ssword > Time >	LAN/WAN > Wire	less > Summary > Finis	sh!] Next >	
L					

Manuální nastavení internetového připojení – získáte od poskytovatele internetu.



1.5 – Základní nastavení – bezdrátové připojení



Bezdrátový modul můžete vypnout přepnutím na Disabled. Doporučujeme nechat zapnuté. SSID = jméno bezdrátové sítě. Kanál zvolte dle lokálního prostředí.

1.6 – Základní nastavení - šifrování

Vireless settings [EXIT] In VIPA-PSK T TKIPIAES T Key 123456789	Setup Wizard - Wireless settings [EXIT] Authentication Encryption TKPIAES TKPIAES Preshare Key
on WPALPSK TKP/AES Key 123456789	Authentication WPA-PSK Fncryption TKPIAES TKPIAES TXPIAES Preshare Key
1KI/AES Key 123456789	Encryption IKM/AES Preshare Key 123456789
Key 123456789	 Preshare Key 123456789

Zde můžete nastavit šifrování Vaší bezdrátové sítě.



MINISTRATOR'S MAIN MENU	-1 Status	Wizard	Advanced	Logout Engl
Setup Wizard - Summary				[EXII
	Please conf	irm the informat	ion below	
	[WAN Setting]			
	WAN Type	Static IP Add	ress	
	Static IP Address	60.250.158.6	56	
	Static Subnet Mask	255.255.255	.0	
	Static Gateway	60.250.158.6	66	
	DNS	168.95.1.1,-		
	[Wireless Setting]			
	Wireless	Enable		
	SSID	airlive_300N	AS	
	Channel	1		
	Authentication	WPA-PSK		
	Encryption	TKIP/AES		
	Preshare Key	123456789		
	Do you want	to proceed the netw	rork testing?	

1.7 – Základní nastavení - přehled

Zde vidíte přehled zadaného nastavení. Po kliknutí Apply Settings se router automaticky restartuje a nastavení bude aktivní.

Air Live	c c	(www.airlive.com) W-300NAS Wireless 2T2R 300Mbps Giga NAS Router
ADMINISTRATOR'S MAIN	MENU - I Status	Wizard Advanced + Logout English •
BASIC SETTING	FORWARDING RULES SECULAR	IRITY SETTING 10 ADVANCED SETTING
Network Setup	LAN Setup	
DHCP Server	Item	Setting
* Wireless	LAN IP Address	192.168.1.254
Change Password	Subnet Mask	255.255.255.0
	Internet Setup	[HELP]
	WAN Interface	Ethernet WAN 💌
	• WAN Type	Static IP Address 🔻
	WAN IP Address	60.250.158.66
	WAN Subnet Mask	255.255.255.0
	WAN Gateway	60.250.158.66
	Primary DNS	168.95.1.1
	Secondary DNS	
	NAT disable	Enable
		Save Undo

2.1 - pokročilé nastavení - síť

Zde můžete nastavit parametry sítě. Bez pokročilých znalostí nastavení sítě nedoporučujeme nastavovat. Špatné nastavení může způsobit nefunkčnost sítě.



2.1 -	 pokročilé 	nastavení - síť	
-------	-------------------------------	-----------------	--

	GW-300NAS Wireless 272R 30	www.airlive.com
BASIC SETTING		
Network Setup	DHCP Server	[HELP]
Wireless Change Raccurred	DHCP Server DHCP Server	ang
• change rassword	IP Pool Starting Address IOU IP Pool Ending Address 200	
	Lease Time 86400 Seconds Domain Name	
	DHCP Relay O Disable Disable Disable	
	Save Undo More Clients List Fixed Mapp	ping

Zde můžete nastavit rozsah IP adres v lokální síti.

2.2 – pokročilé nastavení – bezdrátová síť

Air Live	ریسین <i>GW-300NAS</i> Wireless 272R 300Mbps Giga N. W Wizard Gil Advanced → Logout	alrlive.com AS Route English
	, FORWARDING RULES 😥 SECURITY SETTING MANALED SETTING	DLBOX
Network Setup	Wireless Setting	[HELP]
DHCP Server	Item Setting	
• Wireless	Wireless Module Section 2.1 Secti	
Change Password	Network ID(SSID) airlive_300NAS	
	SSID Broadcast O Enable Disable	
	► Channel 1 -	
	Wireless Mode B/G/N mixed ▼	
	Authentication WPA2-PSK	
	► 802.1X	
	Encryption AES	
	Preshare Key 123456789	
	Save) Undo) WDS Setting WPS Setup Wreless Client List	

Zde můžete nastavit parametry bezdrátové sítě. Bez pokročilých znalostí nastavení sítě nedoporučujeme nastavovat. Špatné nastavení může způsobit nefunkčnost sítě.



2.2 – pokročilé nastavení – změna hesla

Air Live'			GW	-300N	IAS Wireless 2T2R	www.airli 300Mbps Giga NAS	ve.com) Router
ADMINISTRATOR'S MAIN	MENU	-11 Sta	itus \Upsilon	Wizard	Advanced	→ Logout Er	igiish 👻
BASIC SETTING	🤣 FC	RWARDING RULES		SETTING		100LBC	ж
							_
Network Setup		Change Pass	word				
DHCP Server		Iten	n		Setting		
• Wireless		Old Password					7
Change Password		New Password					7
		Reconfirm					7
				S	ave Undo		
							_

Zde můžete změnit heslo. Vložte staré a dvakrát nové.

Air Live		GW-	300NAS Wireles	ss 2T2R 3001	(www.airlive.co Mbps Giga NAS Rout
ADMINISTRATOR'S MAIN	MENU	-il Status 💔	Wizard 🕅 Adva	inced	▶ Logout English
BASIC SETTING	IFORWARDING				NAS TOOLBOX
Virtual Server	Virtual S	erver			[HELP]
 Special AP 		Well known servi	ces select one 🔻	Copy to ID	•
Miscellaneous	ID	Service Ports	Server IP	Enable	Use Rule#
• IP CAM	1				(0) Always 🔻
	2				(0) Always 👻
	3				(0) Always 🔻
	4				(0) Always 🔻
	5				(0) Always 👻
	6				(0) Always 🔻
	7				(0) Always 🔻
	8				(0) Always 🔻
	9				(0) Always 🔻
	10				(0) Always 👻
	11				(0) Always 🔻
	12				(0) Always 🔻
	13				(0) Always 🔻
	14				(0) Always 🔻
	15				(0) Always 🔻
	16				(0) Always 💌
	17				(0) Always 🔻

3.1 – pokročilé nastavení – pravidla přesměrování

Zde můžete nastavit pravidla pro přeposílání informací na jednotlivé porty.



3.2 – pokročilé nastavení – IP kamery AirLive



Zde se Vám zobrazí všechny IP kamery AirLive v lokální síti. Více o tomto nastavení najdete na <u>www.airlivecam.eu</u> v sekci řešení.

GW-300NAS Wireless 2T2R 300Mbps Giga NAS Router Air Live - Status ADMINISTRATOR'S MAIN MENU 👔 basic setting 😵 forwarding rules 💿 Security Setting 🕋 Advanced Setting 🕵 has 👔 toolbox • Status Outbound Filter [Modify] Packet Filters Status Item Domain Filters Outbound Filter Disable URL Blocking Only Allow Remote Host Working Time MAC Control Inbound Filter [Modify] Miscella neous Item Status Inbound Filter Disable Deny Remote Host to access Service Working Time Domain Filter [Modify] Item Status Domain Filter Disable Access Domain All other Domains Yes Refresh

4.1 – pokročilé nastavení – nastavení bezpečnosti

Zde najdete přehled aktuálních bezpečnostních nastavení v routeru.



4.2 – pokročilé nastavení – blokování URL adres

	GW	300	NAS Wireless 2T2R	300Mbps	(www.airlive. Giga NAS Ro	com) uter
	📲 Status 🖤	Wizard	Advanced	Þ	Logout Englis	ih 🔻
FORWARDI		SETTING	M ADVANCED SETTING	Te NAS	TOOLBOX	
URL B	llocking				[HELP]	
	Item		Sett	ing		
• URL BI	ocking		Enable			
ID			URL		Enable	
1	www.XXX.cor	n				
2	Sex					
3						
4						1
5						
6						
7						
8						
9						1
10						
		(Save Undo			
	FORWARDI URL BI URL BI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Conversion Convers	GW-3000 GW-3001 Status Witzard PORWARDING RULES SECURITY SETTING ID Item 1 Www.XXX.com 2 Sex 3	GW-300NAS Wireless 272% Istatus Witzard Mireless 272% OWARDING RULES Security setting Mayanced Item Setting URL Blocking Enable ID URL 1 Www.XXX.com 2 Sex 3 Image: Comparison of the second o	GW-300NAS Wireless 272R 300Mbps Status Witzard Advanced ORWARDING RULES SECURITY SETTING Advanced setting Item O URL Blocking Enable Our Item Setting ID URL Enable Our Item Setting 1 www.XXX com Item Setting Item Setting 2 sex Item Setting Item Setting 3 Image: Color of the set	GW-300NAS Wireless 212R 300Mbps Giga NAS Ro Istatus W Wizard It Advanced > Logout Englis ORWARDING RULES SECURITY SETTING Advanced setting Item TooLsox O URL Blocking Item Setting Itel P Item Setting Itel P ID URL Enable Itel P ID URL Enable Itel P 3 Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Image: Colspan="2" Image: Colspa="2" Image: Colspan="2" Image: Colspan="2

Zde můžete vložit slova, fráze, adresy, které má router blokovat.

5.1 – pokročilé nastavení – přehled

GW-300NAS Wireless 2T2R 300Mbps Giga NAS Rout ♥ Wizard M Advanced ► Logout English Air Live -1 Status ADMINISTRATOR'S MAIN MENU BASIC SETTING 🥺 FORWARDING RULES 😂 SECURITY SETTING 😭 ADVANCED SETTING 🔯 NAS 🚺 TOOLBOX • Status System Time [Modify] System Log Item Status • Dynamic DNS System Time Mon, 12 Dec 2011 14:48:07 +0000 • QoS Dynamic DNS [Modify] SNMP Status Item • Routing DDNS Disable System Time DynDNS.org(Dynamic) Provider Scheduling Routing [Modify] Item Status Dynamic Routing Disable Static Routing Disable Destinat Subnet Mask Нор Qo S [Modify] Item Status QoS Control Disable

Zde najdete přehled pokročilého nastavení.

Remote Host

Refresh

Service Priority

Working Time



5.2 – pokročilé nastavení – systémový log

Air Live	GW-300NAS Wireless 2T2R 300Mbps G	www.airlive.com						
ADMINISTRATOR'S MAIN	MENU 🚽 Status 🦞 Wizard 🕥 Advanced 🛛 🕨 Log	gout English -						
BASIC SETTING	😵 FORWARDING RULES 🔄 SECURITY SETTING 🚮 ADVANCED SETTING 14 mas	🌔 ТООLВОХ						
• Status	System Log	[HELP]						
System Log	Item Setting	Enable						
 Dynamic DNS 	IP address for syslogd							
• QoS	 Setting of Email alert 							
• SNMP	SMTP Server : port							
Routing	SMTP Username							
System Time	SMTP Password							
* Scheduling	E-mail addresses							
	E-mail subject							
	Save Undo View Log Email Log Now							

Zde můžete nastavit pravidla přístupu k systémovému logu. (jen pro pokročilé).

Po kliknutí na View Log uvidíte systémový log.

5.2 – pokročilé nastavení – systémový log

Air Live		(www.airlive.com GW-300NAS Wireless 2T2R 300Mbps Giga NAS Route
ADMINISTRATOR'S MAIN	I MENU 🧐 Statu	s 🕅 Wizard 🕅 Advanced 🛛 Logout English
BASIC SETTING	Section 2.	SECURITY SETTING C ADVANCED SETTING AV NAS TOOLBOX
• Status	System Infomation	
System Log	Item	Setting
 Dynamic DNS 	WAN Type	Static IP Address
• QoS	Display time	Mon, 12 Dec 2011 14:48:32 +0000
SNMP	System Log	
Routing	Time	Log
System Time	Dec 12 09:37:46	kernel: klogd started: BusyBox v1.3.2 (2011-11-23 15:29:53 CST)
Scheduling	Dec 12 09:37:47	kernel: Port 0, Neg Success
Juneduning	Dec 12 09:37:48	kernel: eth0: Phy Specific Status=0x00000050
	Dec 12 09:37:49	kernel: 0xb01100C8==0x00003fff
	Dec 12 09:37:50	kernel: Port 0, Neg Success
	Dec 12 09:37:51	kernel: eth0: Phy Specific Status=0x00000050
	Dec 12 09:37:52	kernel: Port 1, Neg Success
	Dec 12 09:37:53	kernel: Port 2, Neg Success
	Dec 12 09:37:54	kernel: Port 3, Neg Success
	Dec 12 09:37:55	kernel: Port 4, Neg Success
	Dec 12 09:37:56	kernel: eth1: Phy Specific Status=0x00000010
	Dec 12 09:37:57	kernel: eth1: Phy Specific Status=0x00000010
	Dec 12 09:37:58	kernel: eth1: Phy Specific Status=0x00000050
	Dec 12 09:37:59	getpsec: bad csxf
	Dec 12 09:38:00	kernel: eth1: Phy Specific Status=0x00000010
	Page: 1/2 (Log Number	:26)
		< <previous next="">> First Page Last Page Refresh Download Clear logs</previous>

Zde je příklad systémového logu.



5.3 – pokročilé nastavení – DDNS

Air Live		www.airlive.com) GW-300NAS Wireless 2T2R 300Mbps Giga NAS Router
ADMINISTRATOR'S MAIN	MENU -1 Status	₩ Wizard Advanced > Logout English
BASIC SETTING	Second Se	CURITY SETTING MANAGED SETTING
Status	Dynamic DNS	[HELP]
System Log	Item	Setting
Dynamic DNS	> DDNS	Disable Enable
* QoS	Provider	DynDNS.org(Dynamic) -
• SNMP	Host Name	
* Routing	Username / E-mail	
 System Time 	Password / Key	
Scheduling		Save Undo

Dynamické DNS (DDNS nebo DynDNS) vyžaduje pokročilé znalosti síťové problematiky. (jen pro pokročilé)

ADMINISTRATOR'S MAIN	MENU	🚽 Status 🖤	Wizard 🕅 Advan	iced	► Log	out English	
BASIC SETTING	S FORWARD	NING RULES 😔 SECURITY	SETTING M ADVANCED	SETTING	NAS 🗊	отоогвох	
Status	Qo S R	tule					
System Log		Item		Setting			
Dynamic DNS	> QoS Co	ontrol	Enable				
QoS	Bandwi	idth of Upstream	kt	kbps (Kilobits per second)			
SNMP	ID	Local IP : Ports	Remote IP : Ports	QoS Priority	Enable	Use rule#	
Routing	1		:	High 👻		(0) Always 🔻	
System Time	2	:		High 👻		(0) Always 💌	
Scheduling	3	:		High 👻		(0) Always 💌	
	4			High 👻		(0) Always 🔻	
	5			High 👻		(0) Always 🔻	
	6			High 👻		(0) Always 🔻	
	7			High 💌		(0) Always 💌	
	8			High 🔻		(0) Always 🔻	

5.4 – pokročilé nastavení – QoS

Nastavení QoS umožňuje limitovat rychlost připojení jednotlivých uživatelů v zájmu kvalitního připojení všech uživatelů. (jen pro pokročilé)



Air Live	IENU	-/nÎl Status	GW-300NAS W ₩ Wizard	ireless 2T2R 300M Advanced	www. bps Giga M ▶ Logout	AS Rout	
BASIC SETTING	Forwa	RDING RULES 🙁 SEC	CURITY SETTING		NAS 🕎 TO	OLBOX	
• Status	Rot	iting Table				[HELP]	
System Log		Item		Setting			
 Dynamic DNS 	Dyna	amic Routing		RIPv2			
• QoS	Stati	c Routing	Disable Enable				
• SNMP	ID	Destination	Subnet Mask	Gateway	Нор	Enable	
Routing	1						
System Time	2						
Scheduling	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
			Save	10			

Zde můžete nastavit rating. (jen pro pokročilé)

5.6 – pokročilé nastavení – datum a čas



Zde můžete nastavit automatické nastavování data a času z internetu. Doporučujeme ponechat v továrním nastavení.



5.7 – plánování

Air Live			GW-300	NAS Wirele	ss 2T2R	300Mbps	www Giga N	airlive.co AS Rou
ADMINISTRATOR'S MAIN N	IENU	-∕∎i Status	Wizard	Sî Adv	anced	Þ	Logout	English
BASIC SETTING	I FORWARDING	GRULES 🙁	ECURITY SETTING	M ADVANCE	D SETTING	NAS	Т) то	OLBOX
• Status	Schedu	ile Rule						[HELP]
System Log		Item			Set	ting		
Dynamic DNS	Schedule	e		Enable				
QoS	Rule#		Rule	Name			Actio	on
▶ SNMP	1						New /	\dd
Routing	2						New A	Add
System Time	3						New A	Add
Scheduling	4						New/	\dd
	5						New A	\dd
	6						New /	Add
	7						New/	١dd
	8						New /	Add
	9						New /	Add
	10						New/	\dd
		<	Previous	t>> Save A	dd New Ru	le		

GW-300R/NAS umožňuje plánování (výkonu a dostupnosti). Pokud si nejste jisti, doporučujeme před tímto nastavením kontaktovat naši technickou podporu.

6 – NAS (platí jen pro GW-300NAS)



Zde najdete informace o připojeném externím disku nebo USB Flash paměti.



6.1 – NAS - nastavení sdílení

	MENU	-1. St	GW	-300	VAS Wireless 2T2R	300Mbps	www.airlive	.com outer sh •
BASIC SETTING	Z	FORWARDING RULES		SETTING	M ADVANCED SETTING	(TOOLBOX	
• Disk Utility		Basic Setting						
File Sharing Access Control		Computer Name	m	NA	Sett	ing		
• iTunes Server		WorkGroup		wo	RKGROUP			
Download Assistant Download Status		Server Comment			samba server			
• Web HDD			Save	do]	FTP Service Configuration			

Zde můžete nastavit jméno a pracovní skupinu v síti. Dále můžete nastavit FTP sdílení. (jen pro pokročilé)

6.2 – NAS - nastavení bezpečnosti

Air Live Administrator's Main	MENU	-/ii st	atus	GW-3 (₩ wiz	D OI ard	IAS	Wireless 2T2R	300Mbp	www. s Giga N/	airlive AS Ro Englis	com) uter h ▼
BASIC SETTING	-	FORWARDING RULES	0	SECURITY SETT	ING	1	ADVANCED SETTING	(kas	То то	DLBOX	
• Disk Utility		User Access Co	nfigur	ation			Set	ting			
Access Control		Security Level			0	Guest	mode Authorizatio	n mode			
iTunes Server Oownload Assistant				Save		User (Configuration				
Download Status Web HDD											

Zde nastavíte pravidla přístupu ke sdíleným složkám v síti. Guest mód znamená, že každý se bez hesla dostane do všech složek na externím disku. Authorization mode znamená, že si zvolíte uživatele a hesla pro přístup k datům.







GW-300NAS umožňuje sdílená data automaticky poskytovat na internet. Pokud si nejste jisti, doporučujeme před tímto nastavením kontaktovat naši technickou podporu. Při neopatrném nastavení může dojít k veřejnému sdílení Vašich dat!

7 – nástroje správy



Zde najdete nástroje pro správu routeru GW-300R/NAS. Po kliknutí na Backup Settings se automaticky uloží nastavení routeru do souboru na počítači. Po kliknutí na Reboot se zařízení restartuje. Firmware upgrade – jen pro pokročilé (neodborné zacházení může poškodit zařízení).



7.1 – systémový log

Air Live		GW-300N	AS Wireless 2T2R	www.airlive.co	om) ter			
ADMINISTRATOR'S MAIN	IMENU 🚽 Sta	tus 😾 Wizard	Advanced	► Logout English	-			
BASIC SETTING	K FORWARDING RULES		C ADVANCED SETTING	NAS TOOLBOX				
System Info	System Infomation	n						
 Firmware Upgrade 	Item		Setting					
Backup Setting	WAN Type	Static IP Address	Static IP Address					
 Reset to Default 	Display time	Mon, 12 Dec 2011 14:	Mon. 12 Dec 2011 14:55:07 +0000					
Reboot	System Log							
Miscellaneous	Time		Log					
	Dec 12 09:37:46	kernel: klogd started: E	kernel: klogd started: BusyBox v1.3.2 (2011-11-23 15:29:53 CST)					
	Dec 12 09:37:47	kernel: Port 0, Neg Su	ccess		1			
	Dec 12 09:37:48	kernel: eth0: Phy Spec	ific Status=0x00000050		1			
	Dec 12 09:37:49	kernel: 0xb01100C8==	=0x00003fff		1			
	Dec 12 09:37:50	kernel: Port 0, Neg Su	ccess		1			
	Dec 12 09:37:51	kernel: eth0: Phy Spec	ific Status=0x00000050		1			
	Dec 12 09:37:52	kernel: Port 1, Neg Su	ccess		1			
	Dec 12 09:37:53	kernel: Port 2, Neg Su	ccess		1			
	Dec 12 09:37:54	kernel: Port 3, Neg Su	ccess		1			
	Dec 12 09:37:55	kernel: Port 4, Neg Su	ccess		1			
	Dec 12 09:37:56	kernel: eth1: Phy Spec	ific Status=0x00000010		1			
	Dec 12 09:37:57	kernel: eth1: Phy Spec	ific Status=0x00000010		1			
	Dec 12 09:37:58	kernel: eth1: Phy Spec	ific Status=0x00000050		1			
	Dec 12 09:37:59	getpsec: bad csxf			1			
	Dec 12 09:38:00	kernel: eth1: Phy Spec	ific Status=0x00000010					
	Page: 1/2 (Log Number:27)							
	< <previous< td=""> Next>> First Page Last Page Refresh Download Clear logs</previous<>							

Zde je příklad systémového logu.

7.2 – WoL

Air Live		GW-300N	AS Wireless 2T2R	www 300Mbps Giga N	airlive.com AS Router
ADMINISTRATOR'S MAIN	MENU 🚽 Status	Wizard	Advanced	▶ Logout	English -
BASIC SETTING	I FORWARDING RULES	URITY SETTING	M ADVANCED SETTING	to NAS	OLBOX
System Info	Miscellaneous Items			[HELP]	
Firmware Upgrade	Item		Setting		
Backup Setting	MAC Address for Wake-on-LA	w	Wake up		
Reset to Default	Domain Name or IP address	for Ping Test	Ping		
Reboot	Save Undo				
 Miscellaneous 					

Zde můžete nastavit WoL. (jen pro pokročilé)