

Ďakujeme, že ste si vybrali produkty Anycubic!



Pozorne si, prosím, prečítajte používateľskú príručku.



Ďalšie informácie nájdete na adrese www.anycubic3d.com.



V prípade potreby technickej podpory nám pošlite e-mail na adresu <u>support@anycubic3d.com</u> alebo <u>james@anycubic3d.com</u>. Pravdepodobne vyriešime všetky vaše otázky.

Bezpečnostné inštrukcie



Anycubic 3D tlačiareň generuje vysoké teploty. Počas prevádzky nesiahajte dovnútra tlačiarne. Po tlači nechajte tlačiareň vychladnúť. Kontakt s vytlačenými materiálmi môže spôsobiť popáleniny. Pred vytiahnutím z platformy buildu počkajte, kým vytlačené objekty nevychladnú.



Anycubic 3D printer obsahuje pohyblivé časti, ktoré môžu spôsobiť zranenia.



Pary nebo výpary môžu pôsobiť pri prevádzkovej teplote dráždivo. Anycubic 3D tlačiareň používajte vždy na otvorenom a dobre vetranom mieste.



Pri používaní škrabky buďte opatrní. Nikdy nemierte škrabkou smerom na vašu ruku.



Anycubic 3D tlačiareň nemôže byť vystavená vode ani dažďu.



Anycubic 3D printer je navrhnutá na použitie pri okolitej teplote v rozmedzí od 8 do 40 stupňov Celzia a vlhkosti v rozmedzí od 20 do 50 %. Práca mimo týchto limitov môže znamenať nízku kvalitu tlače.

Pri čistení / brúsení vytlačených modelov sa odporúča používať ochranné okuliare, aby sa zabránilo kontaktu malých častíc s očami.



V prípade núdze Anycubic 3D tlačiareň okamžite vypnite a kontaktujte nás, prípadne sa obráťte na profesionálnu radu. Počas prevádzky nenechávajte Anycubic 3D tlačiareň nikdy bez dozoru.

Technické špecifikácie

Tlač:	
Technológia:	FDM (Fused Deposition Modeling)
Veľkosť zostavenia:	(Linear Plus) Ø230 x 300 mm, (Pulley) Ø180 x 300 mm
Presnosť polohovania:	X/Y 0.0125 mm, Z 0.0025 mm
Presnosť tlače:	0.1 – 0.4 mm
Množstvo Extrudérov:	1
Priemer trysiek:	0. 4 mm
Rýchlosť tlače:	20 – 60 mm/s
Řýchlosť pojazdu:	60 mm/s
Podporované materiály:	PLA, ABS, HIPS, Drevo
Softvér: Slicer Software: Formáty vstupného formátu: Formáty výstupného formátu:	Cura .STL, .OBJ, .AMF GCODF
Konektivita:	SD karta, USB port
	•
Energické špecifikácie:	
Príkon:	110 V/220 V AC, 50/60 Hz
Fyzické rozmery:	
Rozmery tlačiarne:	(Linear Plus) 380 mm(Δ) x 680 mm (výška) (Pullev) 315 mm(Δ) x 680 mm (výška)
Čistá hmotnosť:	(Linear Plus) – 7 kg (Pulley) – 5,8 kg
Teplota:	
Okolitá prevádzková teplota:	8 °C – 40 °C
Prevádzková teplota tlačiaceho stroja:	max 260 °C
Prevádzková teplota tlačového	100 °C
ložiska:	

OBSAH

- Sekcia na inštaláciu 6
 - S1 Linear Plus/Pulley 10
 - S2 Koncový spínač 14
 - S3 Tlačová hlava, pás 17
 - S4 Obrazovka 20
- S5 Držiak filamentu, tlačiaci motor 22
 - S6 Zdroj napájania 26
 - S7 Elektrické vedenie 29
 - Nastavenie/Tlač 33
 - Vyrovnanie 34
 - Inštalácia ovládačov 42
 - Úvod do slicing softwaru 45
 - Časté otázky 52

Sekcia na inštaláciu

- 1. Tlačiareň Kossel 3D je rozdelená na verziu Linear Plus a Pulley. Pri montáži postupujte, prosím, podľa konkrétnej verzie (S1–S7).
- 2. Na rýchlu montáž sa odporúča použiť rovnú plochu a súčiastky si rozostaviť.
- 3. Každý krok obsahuje zoznam požadovaných dielov, schému montáže a tipy. Pred montážou si prečítajte inštalačné techniky a bezpečnostné opatrenia.
- 4. Skutočná farba a veľkosť niektorých súčastí sa môže líšiť od farby v manuáli, ale spôsob montáže ostáva rovnaký.
- 5. Firmware bol nahraný na základnú dosku v továrni. Po dokončení montáže vyrovnajte plošinu a vložte filament, aby ste mohli zahájiť prvú skúšobnú tlač.

Prehľad (spredu)



Ako príklad bola použitá verzia Linear.

Prehľad (zozadu)



Ako príklad bola použitá verzia Linear.

Prehľad (spodný rám)



Anycubic Kossel 3D tlačiareň má dve verzie: Linear Plus a Pulley. Pri montáži a nastavení postupujte podľa správnych modelov.

Linear plus list

Pulley list



Linear Plus (Používateľ kladky by mal začať od strany 8)

 Ako je zobrazené nižšie, umiesnite skrutky a T-matice na tri lineárne koľajnice s rovnakými intervalmi. Skrutky neuťahujte.



2. Umiestnite lineárne koľajnice na tri hliníkové bomby a dotiahnite skrutky a T matice.



Dbajte na smer T matic:





Pri inštalácii

Po dotiahnutí

Vložte hliníkové nosníky do otvorov v spodnom ráme, pozornosť venujte smeru. Nakoniec utiahnite šesť skrutiek označených červenými štvorčekmi. Je možné, že budete musieť pri inštalácii horného rámu upraviť tesnosť skrutiek.



Dlhou stranou dole



Výsledok

Kladka (Používatelia verzie Linear plus tu preskočia a presunú sa priamo na S2)

1. Zasuňte tri kladky do hliníkových nosníkov od konca bez medzného bloku (Všimnite si, že medzný blok a kladka sú na rovnakom konci.)



2. Vložte hliníkový nosník do otvoru v spodnom ráme a dotiahnite týchto šesť skrutiek v spodnom ráme na špici (červené štvorčeky). Je možné, že budete musieť pri inštalácii hornej vrstvy rámu upraviť tesnosť skrutiek.



S2 Koncový spínač

Spôsoby montáže pri Linear Plus a při Pulley sú rovnaké v bodoch S2-S7. Ako príklad vyberáme Linear Plus.





Verzia Linear Plus

Verzia Pulley

S2 Koncový spínač

- 1. Pomocou skrutiek M2.5 * 12 zaistite tri koncové zarážky k hornému limitnému bloku. Dbajte na smer koncového spínača.
- 2. Spojte červené a čierne drôty koncového dorazu tenkým železným drôtom, pretiahnite ich stredovým otvorom hliníkového nosníka a potom otvormi v dolnom ráme (žltý krúžok). Nakoniec namontujte plastové konce na koniec vodičov (žiadne kladné a záporné). To isté urobte s ďalšími dvomi koncovými dorazmi. Iron wire = železný drôtik

Top end stop = koncová zarážka Note the direction = dbajte na smer





S2 Koncový spínač

3. Narovnajte koncové dorazové drôty spoločne so stredovými otvormi v hliníkovom profile a potom nainštalujte horný rám na hliníkový nosník. Dajte pozor, aby ste nepoškodili koncový

dorazový vodič. Po vyrovnaní hornej časti hliníkového nosníka horným rámom utiahnite tri skrutky tak, ako je zobrazené v červených štvorčekoch.



S3 tlačová hlava, pás



Výsledok

Verzia Linear Plus



Verzia Pulley

S3 tlačová hlava, pás

1. Pripevnite konektory remeňa k jazdcu Linear Plus skrutky M3 * 8 (pre verziu Pulley použite skrutky M3 * 12).





S3 tlačová hlava, pás

2. Ako je znázornené nižšie, najskôr pripevnite jeden koniec pásu ku konektoru remeňa, potom prevlečte synchrónnymi kolesami na motore v spodnom ráme a následne prejdite voľnobežným kolesom hore. Nakoniec upevnite druhý koniec remeňa na napínač remeňa. Potom odrežte prebytok. Na lepšie upevnenie pásu môžu používatelia pomocou klieští umiestniť ťažnú pružinu 3 cm pod konektorom pásu.



S4 Obrazovka



Výsledok



Verzia Linear Plus



Verzia Pulley

S4 Obrazovka

1. Predinštalované skrutky (už ich neuťahujte.)



T type nut = Matica typu T Mainboard = Základná doska 2. Namontujte displej do stredu hliníkového nosníka dolného rámu (Všimnite si relatívnu polohu displeja a základnej dosky)





1. Predinštalované skrutky (už ich neuťahujte.)

Matica typu T

↑

0

14

2. Namontujte držiak filamentu na pravú stranu hliníkového nosníka vo výške 20 cm od spodného rámu



3. Predinštalované skrutky (už ich neuťahujte.)

Matica typu T

4. Namontujte vytláčací motor na pravú stranu hliníkového nosníka vo výške 35 cm od spodného rámu.



5. Namontujte konektor prívodnej trubice do sady extrudérov.



6. Vložte prívodnú trubicu do konektora napájacej trubice.



S6 Zdroj napájania



Výsledok



Verzia Linear Plus



Verzia Pulley

S6 Zdroj napájania

1. Predinštalované skrutky.

Matica typu T

2. Namontujte držiak napájania na ľavú stranu hliníkového nosníka vo výške 12 cm od spodného rámu, venujte pozornosť smeru držiaka napájania.



S6 Zdroj napájania

3. Zaistite napájanie k držiaku dvomi skrutkami M3 * 5. Nechajte spodnú časť napájacieho zdroja, aby sa dotkla plochy.



Ako referenciu použite LCD obrazovku, tri motory sú definované ako X motory, Y motory a Z motory proti smeru hodinových ručičiek a zodpovedajúce koncové zarážky sú definované ako X koncová zarážka, Y koncová zarážka a Z koncová zarážka.

1. Na jednoduché zapojenie najskôr povoľte dve skrutky základnej dosky znázornené červenými šípkami.





Schéma zapojenia Anycubic Kossel



Červený drôt zapojte do "+" Čierny drôt zapojte do "-"

> Na nasledujúcich stranách nájdete viacero pokynov na zapojenie.

2. Červené čiary predstavujú vodiče koncových spínačov. Modré čiary predstavujú drôty LCD obrazovky.

3. Pozrite sa na smer zapojenia tlačovej hlavy a motora vytláčacieho stroja.



4. Smer zapojenia zdroja napájania.



5. Pripojte vodič horúceho ložiska podľa schémy zapojenia a znova nainštalujte základnú dosku. Nakoniec upevnite skrutky na plošinách a zaistite horúce ložisko.



Print platform = Tlačová platforma

Mechanická zostava je teraz dokončená, ďalej budú popísané pokyny na nastavenie.

Nastavenie/Tlač

- Vyrovnanie
- Inštalácia ovládačov
- Úvod do slicing softwaru

- Existujú dva spôsoby vyrovnania platformy tlačiarne Kossel 3D. 1. Automatické vyrovnanie a 2. Ručné vyrovnanie.
- Odporúča sa, aby zákazníci používali v prípade Anycubic Kosell automatické vyrovnávanie. Obsahuje štyri kroky: 1. Inštalácia vyrovnávacieho modulu, 2. Meranie výšky, 3. Automatické vyrovnávanie, 4. Inštalácia filamentu a skúšobná tlač.
- Po prvom vyrovnaní NIE JE nutné automaticky vyrovnávať platformu pred každou tlačou.
 Plošinu vyrovnajte len vtedy, keď bola zmenená relatívna poloha medzi plošinou, tryskou a koncovými spínačmi.
- Zákazníci môžu platformu vyrovnať pomocou LCD obrazovky (offline) a ďalšia interpretácia bude uvedená v nasledujúcej časti. Alternatívne môžu zákazníci tiež pokračovať s automatickým vyrovnávaním pomocou Cura (Anycubic edition). Navštívte našu webovú stránku www.anycubic3d.com a stiahnite si tento softvér (Beta verzia).
- Ak sa rozhodnete pre manuálne vyrovnanie, navštívte, prosím, aj našu webovú stránku, na ktorej nájdete viac informácií.

1. Montáž vyrovnávacieho modulu

Namontujte automatický vyrovnávací modul na tlačovú hlavu a spojte svorky na vyrovnávacom module se svorkami nad tlačovou hlavou.



Auto leveling module = Modul automatického vyrovnávania

Steel block = Oceľový blok

The module is magnetically attached onto the steel block = Modul je magneticky pripevnený k oceľovému bloku

From mainboard end stop Z- pins = Zo Z-pinov základnej dosky

Signal line of the leveling module = Signálny drôt vyrovnávacieho modulu



TriGorilla mainboard

2. Meranie výšky

Skontrolujte, či sú všetky vodiče správne pripojené. Vyberte správny napäťový režim podľa miestnych hodnôt napätia (110 V/220 V). Spínač je vo vnútri zdroja napájania a 220 V je jeho východiskové napätie — znázornené na obrázku (1). Na posunutie spínača dovnútra je možné použiť šesťhranný kľúč. Potom pripojte napájací kábel a zapnite tlačiareň, znázornené na obrázku (2).

Po inštalácii modulu automatického vyrovnávania stlačte ovládacie tlačidlo na obrazovke LCD a vstupte do hlavnej ponuky, prejdite na možnosť a a zároveň ju potvrďte stlačením ovládacieho tlačidla: "Auto Leveling Bed" -> "Measure Z Pos". Potom tlačiareň spustí meranie výšky (čo sa stane: sonda automatickej úrovne detekuje 69 bodov na platforme a potom sa na ne tlačová hlava



automaticky zamerá, následne sa vráti a reštartuje sa. Počkajte, kým sa tento proces neukončí).

- 3. Automatické vyrovnanie
- (1) Automatické vyrovnávanie

Postupujte podľa posledného kroku, po reštartování tlačiarne prejdite na možnosť a zároveň ju potvrďte stlačením ovládacieho tlačidla: "Prepare Leveling" -> "Begin Leveling",, tlačiareň začne automaticky vyrovnávať podstavu. (čo sa stane: sonda automatickej úrovne detekuje 69 bodov na platforme a potom sa na ne tlačová hlava automaticky zamerá, následne

sa vráti a ostane platformy).



nastavená nad stredom

(2) Úprava posunutia Z

Po automatickom vyrovnaní prejdite tlačidlom na: "Auto Leveling Bed "-->" Prepare Leveling" Teraz na rozhraní "Prepare Leveling" existuje hodnota pre "New Z Offset". V tejto chvíli kliknite na "Z offset" a zmeňte hodnotu "Z offset" na hodnotu zobrazenú v "New Z Offset". Po zmene stlačte tlačidlo na potvdenie, vráťte sa do poslednej ponuky a kliknite na "Store" na potvrdenie zmeny.



Akonáhle sú hodnoty "Z Offset" a "New Z Offset", stlačte Store.

4. Inštalácia filamentu a skúšobná tlač

(1) Namontujte filament

Vyberte tlačový modul a predhrejte trysku. Zvoľte "Prepare" -> "Preheat PLA" v ponuke na obrazovke, tak, ako je znázornené na obrázku (3). Keď dosiahne tryska cieľovú teplotu, zatlačte rukoväť na extrudéri rukou dole a tlačte filament, až kým sa neroztaví špičkou trysky (tohto sa zbavte pinzetou). Tento proces je znázornený na obrázku (4).



(3)



(2) Skúšobná tlač (Pred skúšobnou tlačou vyberte modul automatickej úrovne! V opačnom prípade bude poškodený!).

Pomocou tlačidla LCD prejdite na "Print from SD", vyberte na tlač súbor "Testing" na SD karte. Ak sa tlačený materiál nelepí na plošinu (tryska je príliš vysoko) alebo naopak (tryska je príliš blízko), stlačte "Pause print" a počkajte, kým sa tlačiareň nepozastaví. Tlačiareň dokončí posledný príkaz pred pozastavením. Po pozastavení sa tlačová hlava zvýši o 1 cm. Po pauze stlačte "Z-0,1" v ponuke "Auto Leveling Bed" (ak je tryska príliš blízko k platforme, stlačte "Z + 0,1"). Potom ju uložte stlačením tlačidla "Store". Pomocou pinzety vyčistite vlákno na tryske a overte stlačením tlačítka "Resume Print". Možno to budete musieť niekoľkokrát doladiť, až kým nedosiahnete uspokojivé výsledky.



Nozzle tip = hrot trysky Tweezers = pinzeta

Sledujte výsledky tlače. Ak vytláčaný materiál ešte stále neprilahne k plošine (tryska je príliš vysoko) alebo ak nie je dostatočne stlačený (tryska je príliš blízko), tlač opäť pozastavte. Upravte hodnotu posunutia Z, uložte ju a potom ju znova zapnite. Možno to bude nutné niekoľkokrát upraviť, kým nedosiahnete uspokojivé výsledky, tak, ako na obrázku B.

Teraz je proces vyrovnávania dokončený, zákazníci môžu tlačiť offline cez SD kartu, ak sú na SD karte súbory Gcode. Pre prípad ovládania tlačiarne pomocou PC ďalej vysvetlíme, ako nainštalovať ovládač a krájať riadiaci softvér na PC – Cura.



Nozzle Filament

Hrot trysky je správne





Inštalácia ovládačov

Najskôr zapnite zariadenie a pomocou kábla USB prepojte tlačiareň (cez port USB na základnej doske) s počítačom. Anycubic Kossel 3D printer využíva na komunikáciu čip CP2102, takže musíme nainštalovať ovládač CP2102 (niekedy môže byť nainštalovaný automaticky, keď sa počítač pripojí k tlačiarni po prvýkrát). Ako je možné vidieť na obrázku nižšie, kliknite pravým tlačidlom na "Tento počítač" -> Vlastnosti " -> " Správca zariadení ". Ak je na mieste znázornenom nižšie výkričník, musíte ovládač nainštalovať ručne.



Inštalácia ovládačov

Súbory ovládačov CP2102 sú umiestnené na SD karte. "Files_English_Kossel" -> "Driver_CP2102" -> "Windows" ("CP210xVCPInstaller_x64" je určený pre 64-bitové systémy PC a "CP210xVCPInstaller_x86" je určený pre 32-bitové systémy PC). Ako príklad vyberáme Windows 7 a 64-bitový PC systém.



Cancel

Inštalácia ovládačov

	×		~
← ■ Update Driver Software - Silicon Labs CP210x USB to UART Bi	idge (COM3)	← ■ Update Driver Software - Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3)	4
Browse for driver software on your computer		The best driver software for your device is already installed	
Search for driver software in this location:		Windows has determined that the driver software for your device is up to date.	
Files_English_Kossel\Driver_CP2102\win\x64	Browse		
Find the directory of CP210	12	Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge	
→ Let me pick from a list of device drivers on r This list will show installed driver software compatible wit software in the same category as the device.	ny computer h the device and all driver		
	Next Cancel		Close
Nájdite adresár CP2102			
🛃 Device Manager	- 0	×	
File Action View Hep			
Audio inputs and outputs	C		
) 🔜 Computer	9		
) _ Disk drives			
June Human Interface Devices			
IDE ATA/ATAPI controllers			
) 🛄 Keyboards		Ak sa COM3 objaví v Ports, znamená to, že	
 Monitors 			
> 💇 Network adapters		inštalácia bola úspešná. Môžete mať iné	
Ports (COM.8: UPT) Shicon Labs CP2102 US8 to UART Bridge (COM0) Bridge (COM0)		číslo COM (napr. COM14 alebo iné), ktoré	
> 🗯 Print queues			
) Processors		zavisi na vasom pocitaci.	
Software devices			
Sound, video and game controllers			
> Storege controllers			
) The System devices			
T T STATES ALL ENGLISHED			

1. Inštalácia programu Cura

Anycubic Kossel 3D printer číta súbory Gcode a tlačí z nich. Je nevyhnuté previesť 3D súbory (napríklad súbor stl) do súborov Gcode, aby ich stroj mohol rozpoznať. Softvér, ktorý prevádza 3D súbory do súborov Gcode, sa nazýva slicing software. Ako príklad vyberáme slicing software Cura_15.04.6.

Cura15.04.6 sa nachádza na SD karte: "Files_English_Kossel" -> "Cura" -> "Windows". Dvakrát kliknite na "Cura_15.04.6" a postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

Choose Install Location (1) Choose the folder in which to install Cura 15.04.6.	Choose Components Choose which features of Cura 15.04.6 you want to install.
Setup will install Cura 15.04.6 in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Next to continue.	Check the components you want to install and uncheck the components you don't want to install. Click Install to start the installation.
	Select components to install: Cura 15.04.6 Cura 15.04.6 Cura 15.04.6 Cura 15.04.6
C:\Program Files (v86)\Cura_15:04.6 Browse	Open Ob Thes with Cura Open AMF files with Cura
Space required: 98.5MB Space available: 50.1GB	Space required: 98.5MB
ullsoft Install System v2.46	Nullsoft Install System v2.46 Karrier Karrie

C Cura 15.04.6 Setup		C Cura 15.04.6 Setup	
Installation Complete Setup was completed successfully.	3		Completing the Cura 15.04.6 Setup
Completed			Cura 15.04.6 has been installed on your computer. Click Finish to close this wizard.
Show details			Start Cura 15.04.6
		وسطي	
		Park	
And and Provid Providence of the			
Nullion: u local System V2/16	adk Next > Cancel		< Back Finish Cancel

Potom, než začneme Curu po prvýkrát, bude viacero nastavení jazyka a typov strojov. Prečítajte si, prosím, nasledujúce príklady:





Po dokončení otvorte Cura po prvýkrát, môže sa objaviť východiskový model robota. Zákazníci majú možnosť kliknúť na "File" -> "Clear Platform" a zmazať ho.

2. Manipulácia s 3D modelom v programe Cura

V softvérovom rozhraní Cura kliknite na "File" -> " Load model file "a importujte svoj vlastný trojrozmerný formát (napr. súbor. stl). Používatelia môžu model otočiť pomocou možnosti "Rotate", zmeniť mierku pomocou "Scale" a zrkadliť model pomocou možnosti "Mirror". Tieto možnosti sú zobrazené na obrázku nižšie:



Ďalšie operácie:

(1) Zmeniť uhol pohľadu: kliknite pravým tlačidlom na model, podržte tlačidlo a pohnite myšou.

(2) Priblíženie/oddialenie: posúvaním kolieska myši.

(3) Zmena pozície: kliknite ľavým tlačidlom na model, podržte a pretiahnite model pre pohyb.

(4) Po otočení modelu sa dôrazne odporúča kliknúť na ikonu "Lay Flat", aby sa zaistilo, že plochá časť modelu je dôkladne pripevnená k plošine.

Machine settings	inear Plus	Printer head size	
E-Steps per 1mm filamen	it 0	Head size towards X min (mm)	0.0
Maximum width (mm)	230	Head size towards Y min (mm)	0.0
Maximum depth (mm)	230	Head size towards X max (mm)	0.0
Maximum height (mm)	300	Head size towards Y max (mm)	0.0
Extruder count	1 •	Printer gantry height (mm)	0.0
Heated bed Machine center 0.0		Communication settings	
Build area shape	Circular 🔹	Serial port	СОМЗ
GCode Flavor	RepRap (Marlin/Sprinter) 🔻	Baudrate	115200
Ok Add new achine settings Deltabot Style	machine Remove machine	Change machine name	
Ok Add new achine settings Deltabot Style Machine settings	machine Remove machine Pulley	Change machine name Printer head size	l
Ok Add new achine settings Deltabot Style Machine settings E-Steps per 1mm filamen	machine Remove machine Pulley t 0	Change machine name Printer head size Head size towards X min (mm)	0.0
Ok Add new achine settings Deltabot Style Machine settings E-Steps per 1mm filamen Maximum width (mm)	machine Remove machine Pulley t 0 180	Change machine name Printer head size Head size towards X min (mm) Head size towards Y min (mm)	0.0
Ok Add new achine settings Deltabot Style Machine settings E-Steps per 1mm filamen Maximum width (mm) Maximum depth (mm)	machine Remove machine Pulley t 0 180 180	Change machine name Printer head size Head size towards X min (mm) Head size towards Y min (mm) Head size towards X max (mm)	0.0 0.0 0.0
Ok Add new achine settings Deltabot Style Machine settings E-Steps per 1mm filamen Maximum width (mm) Maximum depth (mm) Maximum height (mm)	machine Remove machine Pulley t 0 180 180 300	Change machine name Printer head size Head size towards X min (mm) Head size towards Y min (mm) Head size towards X max (mm) Head size towards Y max (mm)	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ok Add new achine settings Deltabot Style Machine settings E-Steps per 1mm filamen Maximum width (mm) Maximum depth (mm) Maximum height (mm) Extruder count	machine Remove machine Pulley t 0 180 300 1	Change machine name Printer head size Head size towards X min (mm) Head size towards Y min (mm) Head size towards X max (mm) Head size towards Y max (mm) Printer gantry height (mm)	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ok Add new achine settings Deltabot Style Machine settings E-Steps per 1mm filamen Maximum width (mm) Maximum depth (mm) Maximum height (mm) Extruder count Heated bed Machine center 0.0	machine Remove machine Pulley t 0 180 180 300 1 ✓ ✓	Change machine name Printer head size Head size towards X min (mm) Head size towards Y min (mm) Head size towards X max (mm) Head size towards Y max (mm) Printer gantry height (mm) Communication settings	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ok Add new achine settings Deltabot Style Machine settings E-Steps per 1mm filamen Maximum width (mm) Maximum depth (mm) Maximum height (mm) Extruder count Heated bed Machine center 0,0 Build area shape	machine Remove machine Pulley t 0 180 180 300 1 V V Circular	Change machine name Printer head size Head size towards X min (mm) Head size towards Y min (mm) Head size towards X max (mm) Head size towards Y max (mm) Printer gantry height (mm) Communication settings Serial port	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3. Nastavenie programu Cura

(1) Na paneli ponúk vyberte "stroj" -> "Nastavenie stroja". Vyberte, prosím, rovnaký sériový port (COM), aký je zobrazený na vašom počítači (Správca zariadení -> Port. Zákazníci môžu mať iný COMx, než COM3).

(2) Klepnutím na "OK" sa nastavenia vrátia do hlavného rozhrania a potom samostatne nastavíte parametre "Basic" a "Advanced", tak, ako je uvedené nižšie (Ako Linear Plus, tak aj Pulley je možné nastaviť na následujúce parametre):

ile	Tools Mad	thine Ex	opert Help		
Basic	Advanced	Plugins	Start/End-GCod	ie	
Qual	ity				
Layer	r height (mm	1)	0.2		L
Shell	thickness (m	nm)	0.8		L
Enab	le retraction				L
Fill					L
Botto	om/Top thick	mess (mr) 0.8		L
Fill De	ensity (%)		20		L
Spee	ed and Tem	perature			L
Print	speed (mm/	s)	60		Γ
Printi	ing temperat	ure (C)	200		L
Bed temperature (C)		60		L	
Supp	port				L
Supp	ort type		None	•	
Platfo	orm adhesion	type	None	•	
Filan	nent				
Diam	eter (mm)		1.75		
Flow	(%)		100		
Mac	hine				
Nozz	le size (mm)		0.4		T

		aparts strap
Basic Advar	nced Plugins	Start/End-GCode
Retraction		
Speed (mm	(s)	70
Distance (m	m)	5
Quality		
Initial layer t	hickness (mm) 0.3
Initial layer li	ne width (%)	100
Cut off obje	ct bottom (m	m 0.0
Dual extrusion overlap (mm)		m) 0
Speed		
Travel speed	d (mm/s)	80
Bottom laye	r speed (mm/	s) 20
Infill speed (mm/s)	0
Top/bottom speed (mm/s) Outer shell speed (mm/s) Inner shell speed (mm/s)		s) 20
		30
		0.0
Cool		
Minimal layer	time (sec)	5
Enable cooling fan		V

Časté otázky

Časté otázky

- 1. Porucha LCD (bez napájania/prázdne)
 - 1. Uistite sa, že je zariadenie správne pripojené k napájaniu/k počítaču.
 - 2. Uistite sa, že je zapojenie LCD správne (EXP1 až EXP1, EXP2 až EXP2).
 - 3. Skontrolujte, či bol nahraný firmware. Ak nie, LCD by sa zobrazilo prázdne.
 - 4. Upravte jas otočením malého gombíka "Contrast" na zadnej strane LCD.
- 2. Porucha motora (trasie sa/beh naproti)

Skontrolujte, prosím, pri ovládači A4988, či je chladiace rebro Al v kontakte s kolíkmi. V tomto prípade je A4988 veľmi pravdepodobne poškodený a musí byť vymenený.

- 3. Tlač offline prebieha nezvyčajne
 - 1. Uistite sa, že čítanie/zápis na SD karte je v poriadku
 - 2. Uistite sa, že formát súbora na SD karte je Gcode a nie STL, prípadne, že názov súbora neobsahuje žiadnu diakritiku.
- 4. Porucha tlačovej hlavy (blokácia/únik)

 Blokácia pri tryske. Dve možné príčiny: (1) filament nízkej kvality a (2) kovový šrot vo vnútri trysky. Vyčistite trysku čistiacou skrutkou, prípadne nás kontaktujte.
 Blokácia pri krku. Dve možné príčiny: (1) Nedostatočné chladenie. Skontrolujte chladiaci ventilátor. (2) Neopatrná montáž. Zaistite, aby bola trubica dôkladne zaskrutkovaná.

3. Blok medzi connectorom a Al radiátorom. Dôvodôm je pravdepodobne nedostatočné chladenie, preto, prosím, skontrolujte chladiaci ventilátor.

Časté otázky

5. Nesprávny výstup filamentu

 Žiadny výstup. Dve možné príčiny: (1) Odkaz na otázku 4, (2) Nedostatočné zahrievanie filamentu. Za normálnych okolností je rozsah tlačovej teploty PLA a ABS 180 – 200 a 210 až 240 °C. Skúste zvýšiť teplotu tlače alebo zlepšiť tepelnú izoláciu tlačovej hlavy.

2. Hrubý výstup. (1) Skontrolujte otázku 4, (2) Skontrolujte extrudér, najmä vytláčacie koleso a vytláčacie ložisko. V prípade potreby ich očistite a upravte.

6. Búchanie tlačovej hlavy

- 1. Uistite sa, že sú skrutky na trubkách z uhlíkových vlákien dôkladne pripojené.
- 2. Uistite sa, že je svorka na upevnenie Al radiátora dôkladne upevnená.
- 3. Skontrolujte napínanie remeňov, kladky/lineárne koľajnice a príslušné skrutky.



Všetky práva vyhradené. ©2020 Alza.cz