# 58 mm hőnyomtató

# **Xprinter XP T58 K**

# Használati útmutató

Kérjük, tartsa későbbi használatra.

www.termotiskarny-eet.cz

eetpodpora@gmail.com

### Figyelmeztetés:

Helyezze a nyomtatót egy sima, szilárd felületre, amelyen nincs sokk.

Ne használjon a nyomtató nem tárolja a magas hőmérséklet, nedvesség, és olyan területeken, ahol nagy a környezetszennyezés. Kerülje a víz vagy más tárgyat a nyomtatóba.

Ha ez megtörténik, azonnal kapcsolja ki a készüléket.

Papír nyomtatáshoz súlyosan károsíthatja a nyomtatófejet.

Húzza ki a készüléket a hálózatról, ha hosszabb ideig nem használja.

Csak jóváhagyott tartozékokat használjon. Készülék Soha ne próbálja szétszedni, megjavítani vagy újjáépíteni.

Csak az eredeti hálózati adaptert.

A kiváló minőségű papír biztosítja a nyomtatási minőség és a hosszabb élettartam nyomtató.

Csatlakoztatása / kihúzása előtt / kikapcsolni.

A nyomtató nem használható magasságban nagyobb, mint 5000 m

használni:

Étterem POS rendszer

Pénztáros EET rendszer

Mail rendszer, a polgári légiközlekedési rendszer

**Demand rendszer** 

vizsgálati jegyzőkönyveket

Adók, / kiadó dokumentumok

# A csomag tartalma:

1 db
1 db
1 db
1 db 1 teker CS
1 db

Eszköz funkciók:

A nyomtatási sebesség 260 mm / s

Com port USB +

Beépített adat puffer (a lehetőséget az új adatok a nyomtatás közben)

Nagyítók karakter-testreszabási árrés, írásban félkövér és aláhúzott.

Támogatás letöltésére és nyomtatására bitmap NV

ESC / POS,

### Azonosítás a szoftver segítségével kapcsolatot

Snadné používání

Vysoká rychlost tisku

ID uživatele



Podpora tisku po síti



Podpora OPOS ovladače



Podpora cizich jazyků



specifikációk:

nyomtatási eljárás	termikus
nyomtatási sebesség	120 mm / s
nyomtatópapír	Szélesség 60 mm, átmérője 60 mm max
nyomtatási sűrűség	384 pont / vonal
betűméret	ANK, betűtípus: 12x24 képpont B betűtípus: 9x17 pont, egyszerűsített / hagyományos kínai: 24x24
	képpont
támogatás	Kompatibilis ESC / POS
felület	USB, Bluetooth
automatikus vágó	Vagy nem függ a kiválasztott konfigurációs
élettartam	Nyomtató fej: 50 km
vonalkód	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF /
	CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR-kód
papírvastagságot	0,06-0,08 milliméter
Fogyasztás AC	AC 110V / 220V 50-60Hz
teljesítmény	DC 12V 2.6A
adapter	
Fogyasztás nyomtató	DC 12V 2.6A
kontroll kasszából	DC 12V 1A
Környezetvédelmi használatra	hőmérséklet (0-45 ° C), a páratartalom (10-80%)
tárolási környezet	hőmérséklet (-10-60 ° C), a páratartalom (10 .90%)
illesztőprogramok	Win XP / Win 7 / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 / Linux

# kapcsolat:

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a számítógép hálózati DC kábelt a nyomtatóhoz.

A nyomtató csatlakoztatása a számítógéphez / tabletta.

Csatlakoztassa a pénztárgép keresztül RJ12 csatlakozó



# Behelyezése hőpapír:

Azt javasoljuk, kiváló minőségű 58 mm hőpapír.

Beviteli módszer a következő:

Nyissa fel a nyomtató

- Helyezze be a papírtekercs látható
- Töltsön papírt a nyomtatóba, zárja le a felső rész

Nyomtasson ki egy mintát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a papír helyesen van betöltve









Gombokat, LED kijelzők és funkciók:

Papíradagoló gomb (FEED)

Ezzel a gombbal húzza be a papírt.

Indikátor papír (könyv)

A villogó piros fény hiányát jelzi papír

Hiba jelző (Hiba)

Villogó jelenti hiánya papír autocutteru hiba, vagy túlmelegedés a nyomtatófej

Indicator (Power)

A kék fény jelzi, hogy a nyomtató megfelelően van csatlakoztatva.

## Test Print:

Eljárás: A nyomtató csatlakoztatása után a hálózathoz, kapcsolja ki a készüléket, nyomja meg a "FEED" gombot és egyidejűleg forgassa a 2 másodperc múlva engedje el a "takarmány" gombra, teljes vizsgálati mintában a jelenlegi beállításokkal nyomtatja ki.

#### vissza:

Eljárás: A nyomtató csatlakoztatása után a hálózathoz, nyomja meg a "takarmány" és egyidejűleg forgassa a mintegy 20 másodperc alatt visszaállításához futtatása után hangjelzés vagy jelzőfény villog állapotát.

Illesztőprogramok telepítése:

1) Az illesztőprogram telepítése Windows operációs (eljárási lépések alább):

Letöltés illesztőprogramok <u>www.termotiskarny-eet.cz</u> típusától függően a nyomtató.

Közvetlen link: http://www.termotiskarny-eet.cz/ke-stazeni.html

Csomagold egy mappára, és futtassa a telepítő fájlt. (Ez jobb, ha van víruskereső és tűzfal)

Kövesse az utasításokat a képernyőn.

Válassza angol és kattintson a Tovább>

C Chinese			
English			
	Drau	Next	CANCEL

Válassza ki a megfelelő port (USB most más típusú kapcsolat lásd alább), és továbbra is kattintson a Tovább>

C	Cable network - use cable connect the printer to your network
ſ	USB - use USB cable to connect the printer to your computer
С	A serial port - use a serial port cable, connect the printer to your computer
С	Parallel port - use parallel cable to connect the printer to your computer

Most telepítse a nyomtatót az USB-port, egyéb csatlakozási módok az alábbiakban ismertetjük.

POS80 Printer Driver Install			×
Usb Port:			
USB001	•		
Welcome	Prev	Next	ок
	·		

A telepítés befejezése után, a mi ablak jelenik meg, hogy erősítse meg a telepítést OK

Usb Port:			
USB001	ок	×	
	Add Printer Successful - PO	IS80 Printer	
		ОК	
/elcome	Prev	Next	ОК

A sikeres telepítés után a nyomtató teszt.



Az Eszközkezelőben kattintson jobb gombbal, és válassza ki a nyomtató tulajdonságait.

A gombot egy tesztoldal nyomtatását.

Zabezp	ečení	Nastavení za	ařízení	About
Obecné	Sdílení	Porty	Upřesnit	Správa barev
<b>3</b>	POS80 Printer			
místění:				
omentář:				
	Boconclus			40
lodel: Eurokse	POSSOENG			
Barva: Ne		Papír k c	lispozici:	
Oboustran	ný tisk: Ne	Printer	80 (72mmx400mr	n) ^
Sešívání: N	e			
Rychlost: N	leznámá			
Maximální palec	rozlišení: 203 bodů	i na		~
			1-110 M 1-1 1-10 1-10	

#### Bluetooth-kapcsolat:

Párosítsd a nyomtatót a BT eszközt.

A beállítások Bluetooth eszközök Bluetooth-beállítások számának meghatározására kimenő port.

Amikor telepíti az illesztőprogramot válassza ki a kapcsolat típusát, és a soros port (soros port)

Írja be a kívánt portot, amikor telepíti az illesztőprogramot látható. Például COM10

Com Port:			
COM10: COM1: COM10:	•		
COM2: COM3: COM4:			
COM5: COM6:			

Megerősítés és hagyja, hogy a telepítés.

Végezze egy tesztoldal nyomtatását.

## Az alapértelmezett nyomtatási beállítások:

Változó paraméterek keresztül Wifi és LAN szoftver XPrinter V3.0C

Letöltés program XPrinter V3.0C <u>www.termotiskarny-eet.cz</u>

Közvetlen link: http://www.termotiskarny-eet.cz/ke-stazeni.html

Csomagold egy mappára, és futni. (Ez jobb, ha van víruskereső és tűzfal)

	C					
Port Select	Осом	● USB	ONET	Printer Type O XP-58	○ XP-76	@ XP-80
LPT Set	COM	Set				
LPT1	COM	v11 ~	9600	~ R	TS	~
NET Set						
.ocal IP:	192	. 168 .	1.5	Refresh		
rinter IP:	192	. 168 .	1.4	Connect		Ping
Vew IP:	192	. 168 .	1 . 100	Set New IP		NetMonitor
lew <mark>I</mark> D:	0	. 0 . (	0.0	New ID	(Se	t last four ID)
n ar a	Dani		HEX Clear	AutoSend	Сус 500	ms 🗌 CutPaper
ontent Nelcome to	use the impa	ct and therma	al printer manuf	factured by profess	ional \land	Print
ontent Velcome to POS receipt	use the impa printer compa	ct and therma any!	al printer manuf	actured by profess	ional ^	Print
ontent Welcome to POS receipt	use the impa printer compa	ct and therma any!	al printer manut	actured by profess	ional 🔨	Print Cut Paper Open cash drawer
ontent Welcome to POS receipt	use the impa printer compa	ct and therma any!	al printer manuf	actured by profess	ional ^	Print Cut Paper Open cash drawer Traditional
ontent Welcome to POS receipt	rep. 1 use the impa printer compa	ct and therma	al printer manuf	actured by profess	ional ^	Print Cut Paper Open cash drawer Traditional Driver Print
ontent Welcome to POS receipt	rep. 1	ct and therma	al printer manuf	actured by profess	ional \land	Print Cut Paper Open cash drawer Traditional Driver Print Advanced

Állítsa be a kiválasztott kapcsolat típusát (COM, USB, NET)

Válassza ki a nyomtató típusa XP-58

Végezze el a tesztet nyomtatás a nyomtatásban.

A nyomtató sikeres csatlakozás után indulhat a beállítást. Kattintson a Speciális gombra.

Látni fogja a nyomtató beállításait.

vanced				
H Parameter Set	Print H	Set Delta	5 ~	
Code page Set	PrintCodePage	SetCodePage	0	
NV Logo Test	NV Downloa	d		
Barcode Printing test	Print BarCode	UPC_A ~	129 ~	Height
P76 Buzzer Set	BuzzerSet	OFF ~		
P76 Density Set:	Set	NORMAL ~		
P80 Black sens:	Set Sensitivity	12 ~	12 ~	SensH
baud rate set:	BaudRate Set	19200 ~	(Only P58 and P76E)	
DIP Setting:	P58 Set DIP	P80 Set DIP	P76 Set DIP	]
2D Barcode test	Print 2D Barco	ode		
Net Setting:	SetNet	BluetoothSet		
USB MODE Setting:	USB Printing	Virtual COM		
Black Mark Setting:	BlackMarkS	et		

Állítsa be a kívánt paramétereket, és érvényesítse.

Ahhoz, hogy megváltoztassuk a Bluetooth beállításokat, nyomja BluetoothSet.

vanced		
H Parameter Set	Print H Set Delta 5	
Code page Set	PrintCodePage 0	
NV Logo Test	NV Download	
Barcode Printing test	Bluetooth Setting × Height	
976 Buzzer Set	BT NAME: Printer001	
P76 Density Set.	BT PINKEY: 123456	
P80 Black sens:	BT USER	nsH
oaud rate set:	1P76E)	
DIP Setting:	DIP	
2D Barcode test	Setting	
Net Setting:		
JSB MODE Setting:	USB Printing Virtual COM	
Black Mark Setting:	BlackMarkSet	

Állítsa be a kívánt paramétereket, és érvényesítse.

## tisztítás:

Abban az esetben, azt tapasztalja, hogy az egyik ilyen probléma, hogy meg kell tisztítani a nyomtatófejet.

A nyomtatás nem tiszta.

A függőleges oszlopok nem élesek.

A papíradagoló zajos.

Fej tisztító eljárás:

Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózatból. Nyissa fel a felső és távolítsa el a papírtekercset.

Ha nem utánnyomást, várjon hideg fejjel.

Alaposan tisztítsa meg a fejet egy mártott alkohol (nincs víz !!!).

Ha az alkohol teljesen bepároljuk, csukja be a nyomtató tetején.

Kapcsolódjon a hálózathoz, és nyomtasson mintát.

Figyelmeztetés:

Győződjön meg arról, hogy a karbantartás során eszközt szétkapcsoióhorony. Ne érintse vagy karcolja meg a felületét a nyomtatófej, a szenzorok és a többi belső alkatrészt. Elzárva tartandó a benzin, aceton vagy más szerves oldószerek.

Kérjük, vegye figyelembe: Nem része a leírásnak lehet helyettesíteni engedély nélkül. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a technológia az egyes komponensek, szoftver és hardver. További információért forduljon a helyi forgalmazóhoz. Nem része a kézi másolható engedély nélkül, vagy továbbítható semmilyen formában.

Importőr a Cseh Köztársaságban: Mobil Expro Ltd.

Březhradská 148, 503 32 Hradec Kralove, Csehország,

www.termotiskarny-eet.cz, eetpodpora@gmail.com