

- Aplikace pro mobilní zařízení je dostupná pro systémy iOS 🖆 AppStore a Android 🏓 Google Play
- Poskytuje jednoduchý náhled na D-Link IP kamery dohledového systému v mobilním zařízení.

Pro použití v domácí síti postupujte podle těchto kroků.



Na IP kameře nastavte heslo pro přístup a zajistěte, aby IP adresa kamery byla stále stejná.
 Nastavte na kameře statickou IP adresu nebo pokud používáte D-Link router nastavte na routeru statické přidělení IP adresy zařízení.



- Připojte mobilní zařízení do stejné sítě, kde jsou připojeny kamery, které chcete sledovat.
 Například připojte mobilní zařízení k WiFi Vašeho routeru, kde jsou připojené i IP kamery.
- V aplikaci Justconnect+ zvolte "Automatické" nebo "Ruční" nastavení.

13:46 \$ 🛋 🗢 👍	13:47	8	13:47	® ,† h. \$
= (+	← Přidat zařízení	×	← Nastavení kamery	×
KAMERA NVR	Vyberte zařízení, které nastavit. Kamera NVR	chcete >	Vyberte způsob nastaven Automatické nastavení Ruční nastavení	í kamery.
■ (®) ◄		•		•

 Při volbě "Automatické nastavení" proběhne hledání IP kamer v lokální síti LAN. Nalezené kamery budou zobrazeny. Pokud si přejete kameru nastavit, doplňte údaje (heslo kamery, jméno pro tuto kameru). Pro zobrazení videa klikněte na kameru, kterou chcete zobrazit.

13:48 🖇 🏄 😤 🖽	13:49 🖇 🛲 💎 🗘	740)	14:09 \$	al 🗢 (B)	14:09	@C \$\$ hi.\$
	← Vyberte kameru	×	 Nastavení připojení 	×	=	+
	Kamery v okolí	C	Model kamery DCS-4	605EV	KAMERA	NVR
16 dd - dd - d	K dispozici(2)		Název kameryDoma_DCS-44	605EV	and the second s	
vyniedavani zarizeni	DCS-4605EV 192.168.0.100		IP adresa 192.168	.0.100		
	00 DCS-4705E		Číslo portu webu	80	DCS-4605EV Doma_DCS-4605EV	DCS-4705E Doma_DCS-4705E
	192.168.0.101		Uživatelské jméno	admin		
\frown	Nakonfigurován(0)		Heslo	•••• @		
Q			DZ	ALSÍ		
			$q^1 w^2 e^3 r^4 t^5 z^6 u^7 i^6$	o° p°		
			asdfghjk	c I		
			் y x c v b n n	n 🗵		
			?123 , 🕲 .			
■ () ◄	• • •		■ ● ◀			4

 Při volbě "Ruční nastavení" zadejte ručně "Název kamery", "IP adresu", "Číslo portu webu" a "Heslo". Pro zobrazení videa klikněte na kameru, kterou chcete zobrazit.

Nastavení připojení × KAMERA NVR ázev kamery UZadat název kamery UZadat název kamery drácev kamery domény nebo IP adress íslo portu webu 80 źivatelské jméno admin DCS-4605EV Dome DCS-4005EV DOme DCS-4005EV DOme DCS-4005EV DOme DCS-4005EV	Nastavení připojení × E kizev kamery UZadat název kamery KAMERA NVR adresa Název domény nebo IP adresa B0 Image: Comparison of the second s	Nastavení připojení × ≡ kamery UZadat název kamery KAMERA NVR esaNázev domény nebo IP adres: protection protection protection kortu webu 80 protection protection protection elské jméno admin protection protection protection Zadat heslo Zadat heslo protection protection	Nastavení připojení × E	3.48	30 († 111. š	14:09	in. \$
Idázev kamery UZadat název kamery KAMERA NVR P adresa Název domény nebo IP adresz Image: Comparison of the state	kizev kamery UZadat název kamery KMERA NVR adresa\Název domény nebo IP adresa 80 Image: Comparison of the second sec	kamery UZadat název kamery KAMERA NVR essaNázev domény nebo IP adres: portu webu 80 elské jméno admin Zadat heslo @	kázev kamery UZadat název kamery KAMERA NVR P adresaNázev domény nebo IP adresz Image: Construction of the state	 Nastavení připo 	ojení X	Ξ	
PadresaNázev domény nebo IP adresa Image: Company nebo IP adresa islo portu webu 80 živatelské jméno admin Doma DDS-4005EV DCS-4005EV	adresaNázev domény nebo IP adres; slo portu webu <u>80</u> istvatelské jméno admin <u>DCS-4605EV</u> Dome, DCS-405EV bome, DCS-405EV Dome, DCS-405EV	esaNázev domény nebo IP adrest portu webu 80 elské jméno admin Zadat heslo 400 EV Doma_DCS-4605EV Doma_DCS-470	P adresaNázev domény nebo IP adresa išlo portu webu <u>80</u> iživatelské jméno admin telesio Zadat heslo D	lázev kamery UZada	at název kamery	KAMERA	NVR
islo portu webu 80 DCS-4605EV DCS-4 živatelské jméno admin DCS-4605EV DCS-405EV DCS-405EV DCS-405EV	slo portu webu <u>80</u> ivatelské jméno admin <u>DCS-4605EV</u> <u>DCS-477</u> Doma_DCS-4605EV <u>DCS-477</u> Doma_DCS-4605EV	bortu webu 80 elské jméno admin DCS-4605EV Zadat heslo	izislo portu webu 80 izivatelské jméno admin leslo Zadat heslo 40	P adresaNázev domén	iy nebo IP adresa		
živatelské jméno admin DCS-4605EV DCS-47 Doma_DCS-4605EV Doma_DCS	ivatelské jméno admin DCS-4605EV DCS-470 Doma_DCS-4605EV Doma_DCS-4605EV Doma_DCS- eslo Zadat heslo @	elské jméno admin DCS-4605EV DCS-470 Doma_DCS-4605EV DCS-470 Zadat heslo	tživatelské jméno admin DCS-4605EV DCS-470 Doma_DCS-4605EV Doma_DCS-4605EV	Číslo portu webu	80		
	zadat heslo 👁	Zadat heslo 👁	tesio Zadat hesio 👁	Jživatelské jméno	admin	DCS-4605EV Doma_DCS-4605EV	DCS-470 Doma_DCS-4
eslo Zadat heslo 👁				Heslo	Zadat heslo 👁		
					DALŠÍ		
DALSI	DALS	DALŚI	DALSI				
DALSÍ	DALSÍ	DALSI	DALSI				

Pro použití přístupu z Internetu postupujte podle těchto kroků.



- Podmínkou použití je veřejná IP adresa na WAN/Internet připojení routeru.
- Kameru lze nastavit zároveň pro přístup z domácí sítě i z Internetu. Pro přístup k videu pak zvolte nastavení podle toho, kde se nacházíte.
- Na IP kameře nastavte heslo pro přístup a zajistěte, aby IP adresa kamery byla stále stejná dle kroků výše.
- Na routeru zajistěte přesměrování provozu z WAN/Internet rozhraní na IP rozhraní/adresy kamer v domácí síti LAN. Funkce, které toto nastavení umožňují, jsou "Port Forwarding" nebo "Virtual Server". Lze použít i funkci "Quick VPN", která je podporována na vybraných modelech routerů D-Link. Při připojení pomocí "Quick VPN" lze postupovat stejně jako v případě domácí sítě. Je ale nutné nastavit kameru ručním nastavením (Automatické detekování kamer není podporováno přes VPN).

Příklad nastavení pravidel "Virtual server" pro přesměrování provozu z Internetu na IP
 kamery v domácí síti. Připojení na věřejnou IP adresu WAN rozhraní routeru (tuto IP adresu
 lze najít ve statusu připojení k Internetu) a portu 2221 bude předáno do domácí sítě na LAN
 IP adresu 192.168.0.100 a port 80

Internet_WAN_IP_adresa:external_port -> Domácí_LAN_IP_adresa:Internal_port

D-Lit DIR-3060 H	tk W:A1 FW:1.02		Home	Se	ttings	Features	Manage	ment		
Your router helps share a single IP address assigned by your Internet service provider among several clients in your home. Virtual servers are preset port mappings for popular services, like a web or e-mail server, that route traffic to a specified client inside.										
Advanced>>Virtual Server Port Forwarding Save							/e			
Status	Name	Local IP	Protocol	External Port	Internal Port	Schedule	Edit	Delete		
\checkmark	DCS-4606	192. 1 68.0.100	TCP	2221	80	Always Enable				
V	DCS-4705	192.168.0.102	TCP	2222	80	Always Enable	Amet			
Add Pule Permining: 22										

- V aplikaci Justconnect+ zvolte "Ruční" nastavení.
- Zadejte "Název kamery", "IP adresu" veřejná IP adresa, která je na routeru v připojení k Internetu/WAN, "Číslo portu webu" - číslo portu, které jste použili pro přesměrování provozu (External port) a "Heslo". Pro zobrazení videa klikněte na kameru, kterou chcete zobrazit. Pokud jste připojeni v domácí síti, použijte nastavení "Doma". Pokud jste připojeni k Internetu, použijte nastavení "Internet".



Možnosti zobrazení.

- Online video a zvuk kamery lze sledovat jednotlivě nebo 4 kamery matici 4x4.
- Lze volit základní parametry obrazu, které jsou podporované kamerou.
- Nahrávat online video nebo pořizovat snímky lze do interní paměti zařízení, kde běží aplikace.
- Nápovědu k funkcím lze zobrazit v záložce "Výukový program"





