

GameSir G5

NÁVOD K POUŽITÍ

OPTIMALIZUJTE VÝKON VAŠEHO ZAŘÍZENÍ GAMESIR

Vylepšete své vybavení GameSir pomocí GameSir G-Crux, vysoce integrovaného hardwarového konfiguračního nástroje, který posouvá vaše zařízení GameSir na další úroveň. Získejte přístup k pokročilým možnostem a přesnější ovládání při resetování tlačítek, přiřazování maker, přizpůsobení osvětlení zařízení a další.



https://www.gamesir.hk/pages/g-crux



https://www.gamesir.hk/pages/gamesirworld-app

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Prosíme, pečlivě si přečtěte následující instrukce před prvním použitím a uživatelskou příručku si uschovejte pro pozdější užití. Zejména dbejte na bezpečnostní pokyny. Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky ohledně přístroje, prosíme, obraťte se na zákaznickou linku.

www.alza.cz/kontakt

255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, Holešovice 170 00 Praha 7 <u>www.alza.cz</u>



OBSAH BALENÍ

- GameSir G5 hrací ovladač
- Mirco USB kabel
- Návod k použití

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

- iOS 9.0 nebo novější
- Android 8.0 nebo novější

REGISTRACE

Zaregistrujte si GameSir ID online na https://gamesir.hk/ a získejte informace o stavu záruky vašeho zařízení v reálném čase a řadu exkluzivních výhod od GameSir.

ROZLOŽENÍ ZAŘÍZENÍ





ZAPNOUT / VYPNOUT

- a) Zapnout: stisknutím tlačítka "HOME" po dobu 2 sekund zapnete gamepad.
- b) Vypnout: stisknutím tlačítka "HOME" po dobu 2 sekund vypnete gamepad.

UKAZATEL NÍZKÉ BATERIE

- a) Pokud je použitelný výkon nižší než 10 %, tlačítko HOME zčervená a bude pomalu blikat. Nabijte prosím gamepad.
- b) Pokud je použitelný výkon nižší než 5 %, gamepad se automaticky vypne.

* Při nabíjení tlačítko HOME pomalu bliká zeleně. Po úplném nabití bude tlačítko HOME trvale zelené.

KONTROLA NABITÍ

Rychlým kliknutím na tlačítko POWER zobrazíte kontrolky ukazující zbývající energii. Obnoví se do původního stavu po nepřetržitém zobrazování úrovně výkonu po dobu 3 sekund. Výstražná světla:

Kontrolka/y	Nabití
	75 % - 100 %
	50 % - 75 %
	25 % - 50 %
	1 % - 25 %

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

- a) Když je gamepad zapnutý, automaticky se vypne, pokud po dobu 2 minut není připojen.
- b) Pokud je gamepad připojen, automaticky se vypne, pokud po dobu 5 minut neproběhne žádná akce.

PŘIPOJENÍ (iOS)

Krok 1

Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci GameSir G-Crux pro iOS.

Krok 2

Zapněte Bluetooth na mobilním telefonu.

Krok 3

a) **Pro 12.2 a vyšší:** Stisknutím 2 + tlačítko napájení zapnete gamepad G5, kontrolka loga bude blikat fialově :

Pro 12.2 a nižší: Stisknutím 3 + tlačítko napájení zapněte gamepad G5, kontrolka loga bude blikat růžově :

b) Otevřete aplikaci GameSir G-Crux, vyberte zařízení na stránce a klikněte na něj. Po úspěšném připojení zůstane kontrolka loga svítit.

Krok 4

Spusťte aplikaci GameSir G-Crux, vyberte a přidejte konfiguraci tlačítka hry, uložte ji a spusťte hru.



GameSir G-Crux aplikace (pro iOS)



G5 návod pro iOS

PŘIPOJENÍ (ANDROID)

Krok 1

Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci GameSir World pro Android.

Krok 2

Zapněte Bluetooth na mobilním telefonu.

Krok 3

- a) Stisknutím 1 + tlačítko napájení zapněte gamepad G5, kontrolka loga bliká žlutě 🍥.
- b) Otevřete aplikaci GameSir World, vyberte možnost <Connect> pro připojení, kontrolka loga zůstane svítit i po úspěšném připojení.

Krok 4

Otevřete aplikaci GameSir World, najděte a přidejte hru, kliknutím na ikonu hry otevřete možnost spuštění, výběrem spustíte hru.



GameSir G-Crux aplikace (pro Android)



G5 návod pro Android

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na nový výrobek pořízený v prodejní síti Alza.cz je poskytnuta záruka 2 roky. Pokud potřebujete opravu nebo jiné služby během záruční doby, kontaktujte přímo prodejce výrobku, je nutné předložit doklad o zakoupení s původním datem zakoupení.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nemusí být uplatněný reklamační nárok uznán, se považuje:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku.
- Poškození výrobku živelní pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou např. baterie atd.).
- Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo použití neoriginálních součástek.

Všechna práva vyhrazena. ©2020 Alza.cz a.s.