RTSP slouží pro náhled živého videa pomocí softwarového přehrávače nebo k připojení obrazu kamery do DNR nahrávacího a dohledového zařízení.

Nejdříve zjistěte IP adresu, která je přidělena kameře připojené do vaší sítě. IP adresu najdete ve statusu vašeho routeru v záložce DHCP server. Vaše zařízení lze identifikovat pomocí MAC adresy, která je neměnná a je uvedena na krabici a spodní nálepce na zařízení.

Pro detailní náhled aktuálního nastavení a přístupu k funkcím kamery použijte univerzální ONFIV software např. ONFIV device manager.

Defaultní účet ONVIF pro přihlášení ke kameře je:

jméno: "admin"

heslo: "PIN\_uvedený\_na\_nálepce \_zařízení".

Náhled streamu a jeho adresu pro použití naleznete např. v záložce "Live Video".

RTSP://IP\_Adresa\_Kamery:Port/live/Název\_Profilu



Detailní informace o dostupných streamech najdete v záložce "Profiles"



Tuto URL je možné použít i v dalších aplikacích DNR IP surveillance, mobilní aplikace a další. Například nastaveni pro VLC přehrávač.

Zadaní zdroje síťového streamu.

🛓 Otevřít médium			_		×
🕞 Soubor 🛛 📀 Disk	🚏 síť	📑 Zařízení	záznamu		
Síťový protokol					
Zadejte prosím adresu U	RL:				
rtsp://172.31.33.114:55	4/live/profile	e.0			$\sim$
http://www.example.co rtp://@:1234 mms://mms.examples.c rtsp://server.example.o http://www.yourtube.c	om/stream.a om/stream.a rg:8080/test com/watch?	vi sx .sdp (=gg64x			
Zobrazit více možností					
			Přehrát 🔻	Zı	rušit

Ověření uživatele (admin/PIN na nálepce zařízení).

🛓 Ověření RTSP		?	×			
Zadejte, prosím, platné přihlašovací jméno a heslo. Uživatelské jméno admin						
Heslo	•••••					
	Ok		Cancel			

Živé video.

