

Základní kroky k přihlášení do managmentu Ubiquiti zařízení

1) Zapojte Vaše Ubiquiti zařízení dle schématu.



2) Nastavte si na síťové kartě IP adresu ze segmentu 192.168.1.0/24 mimo 192.168.1.20, které má vaše Ubiquiti zařízení. Např.:

Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) – vlastnost	i 🧣 📕
Obecné	
Podporuje-li síť automatickou konfiguraci I protokolu IP automaticky. V opačném příp poradí správce sítě.	IP, je možné získat nastavení adě vám správné nastavení
🔘 Získat IP adresu ze serveru DHCP au	itomaticky
Použít následující IP adresu:	
IP adresa:	192.168.1.5
Maska podsítě:	255.255.255.0
Výchozí brána:	
Získat adresu serveru DNS automatic	sky
Použít následující adresy serverů DN	S:
Upřednostňovaný server DNS:	



3) Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole napište adresu "192.168.1.20"



4) Na úvodní obrazovce je potřeba vyplnit následující:

<u>ລ</u> ້ທີ ດີ ເຮົ	Username:	ubnt
	Password:	••••
	Country:	Select Your Country 🗸 🗸
	1	
TERMS OF USE This Ubiquiti radio device must be pr	Language. ofessionally installed. Prop	english

- a. Username (jméno): ubnt
- b. Password (heslo): ubnt
- c. Country (země, kde bude zařízení používáno): Czech Republic Nastavením České Republiky dojde ke správnému nastavení maximálního vysílacího výkonu Podle platné legislativy na území ČR.
- d. Language (jazyk): doporučené nastavení "Česky"
- e. Souhlas s všeobecnými pravidly Ubiquiti zaškrtnutím "I agree to these terms of use"
- f. Klikněte na tlačítko "Login" (přihlášení)