



# 3D Tiskárna CR-10 Max

Uživatelský manuál

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Prosíme, pečlivě si přečtěte následující instrukce před prvním použitím a uživatelský manuál si uschovejte pro pozdější užití. Zejména dbejte na bezpečnostní pokyny. Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky ohledně přístroje, prosíme, obraťte se na zákaznickou linku.

www.alza.cz/kontakt

*Dovozce* Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, <u>www.alza.cz</u>

## Poznámky

- Nepoužívejte tiskárnu jiným způsobem, než je popsáno, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození majetku.
- Neumisťujte zařízení do blízkosti zdrojů tepla nebo hořlavých či výbušných předmětů. Doporučujeme jej umístit do dobře větraného a málo prašného prostředí.
- Nevystavujte zařízení prudkým vibracím nebo nestabilnímu povrchu, protože by to mohlo způsobit špatnou kvalitu tisku.
- Před použitím experimentálních nebo exotických filamentů doporučujeme ke kalibraci a testování použít standardní filamenty, jako je ABS nebo PLA.
- Nepoužívejte jiný napájecí kabel než ten, který je součástí dodávky. Vždy používejte uzemněnou tří kolíkovou zásuvku.
- Během provozu se nedotýkejte trysky nebo vyhřívané desky, protože by mohly být horké. Během používání udržujte ruce mimo zařízení, aby nedošlo k popálení nebo zranění osob.
- Při práci se zařízením nenoste rukavice ani volný oděv. Takové oblečení se může zamotat do pohyblivých částí, což může vést k popáleninám, možnému zranění nebo poškození zařízení.
- Po tisku použijte dodané nástroje k vyčištění filamentu na trysce, dokud je ještě horká. Nedotýkejte se trysky rukama přímo.
- Zařízení často čistěte. Při čištění vždy vypněte napájení a otřete zařízení suchým hadříkem, abyste odstranili nečistoty. Před každým tiskem očistěte rám a kolejnici čističem na sklo nebo izopropylalkoholem, abyste dosáhli konzistentních výsledků.
- Děti do 10 let by neměly zařízení používat bez dozoru
- Toto zařízení je vybaveno bezpečnostním ochranným mechanismem. Během spouštění nepohybujte mechanismem trysky a tiskové platformy, jinak se zařízení kvůli bezpečnosti automaticky vypne.

# Úvod



- 1. Sada trysky & auto vyrovnání
- 2. Koncový spínač osy X
- 3. Tisková platforma
- 4. Dotykový displej
- 5. Slot pro TF kartu & USB port
- 6. Spínač
- 7. Zásuvka
- 8. Držák filamentu

- 9. Koncový spínač osy Y
- 10. Motor osy Z
- 11. Spojka
- 12. XL matice pro vyrovnání platformy
- 13. Extruder (E) motor
- 14. Detektor filamentu
- 15. Motor osy X

#### Parametry

Model	CR-10 Max				
Rozměry	450x450x470mm				
formování					
Technologie	FDM				
formování					
Sestava	1				
trysky					
Tloušťka	0.1mm-0.4mm				
řezu					
Průměr	0.4mm 0.8mm				
trysky					
Přesnost	±0.1mm				
Filament	Φ1.75mm PLA				
Formát	STL/OBJ/AMF				
souboru					
Pracovní	Online nebo TF karta offline				
režim					
Krájecí	Creality Slicer/Cura/Repetier-Host/Simplify 3D				
Software					
Specifikace	Základní deska: 75W, 24V, vstup: 100-240V AC, výstup: 24V ;				
napájecího	Tisková platforma: 750W, 24V, vstup: 100-240V AC, výstup: 24V				
zdroje					
Napájení	750W				
zařízení					
Napájení	700W				
tiskové					
platformy					
Teplota	≤100°C				
tiskove					
platformy					
leplota	≤250°C				
trysky	A				
Obnoveni	Ano				
	<b>A</b>				
Detektor	Ano				
	A				
Duaini Osa	ΑΠΟ				
	angližtina ( žípětina				
Jazyk					
operachi	vvindows XP/vista///8/100 MAC/Linux				
system					

# Obecný seznam













Základna

Tisková platforma

Portálový rám

Podpůrná tyč (táhlo)

Box na nářadí

Filament (1kg)

#### Nářadí

č.	obrázek	název	počet
1		Klíč a šroubovák	1 sada
2	5	TF karta a čtečka	1 sada
3		Špachtle	1
4		Kleště	1
5		Čistič trysky	1
6		Stahovací pásky	2
7		Držák filamentu	1
8		Cívka a matice	1
9		Napájecí kabel	1
10	0	USB kabel	1
11	W	M4X20 Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem	10
12	•	Pevný blok typu T	2
13		Distanční podložka	1
14	•	Spárová měrka	1
15	<b>\$</b>	Náhradní díly	1 sada
16	TTTT	M5x45 Sems šroub	4 sady
17		M4X8 Šroub s krytou hlavou M4 T-matice	2 sady



#### Detaily táhla

č.	název	počet
1	Táhlo	4ks
2	Spojovací tvarovky táhla	2ks
	typu L	
3	Šroub s okem M6 x 35	4ks
4	M6 Matice	4ks
5	Stavěcí šroub M6x40	2ks
6	M5 x 12 Šroub s půlkulatou	8ks
	hlavou s vnitřním	
	šestihranem	
7	M5 T – Matice	4ks

## Instalace zařízení



Šroub M6 x 40 2ks Šroub s okem M6 x 26 2ks Matice M6 4ks Šroub M5 x 12 8ks Matice M5 4ks

1. Instalace tiskové platformy 2. Instalace portálového rámu





5. Instalace držáku filamentu

3. Portálová fixace rámu

M4 x 8 šroub s krytou hlavou 4ks M4 T-matice 2ks

## Připojení kabelu



\* Zapojte napájecí kabel do tří otvorového napájecího konektoru.

# Informace o displeji



Displej							
Hlavní menu	Sub Menu	Vysvětlení					
		Stop					
	TF karta	Pozastavit / Pokračovat					
Tick			Rychlost tisku				
TISK		Nastavit	Vastavit Teplota trysky				
				Tepl	ota tiskov	/é p	latformy
			Ventilátor				
				Zvýš	it	Ро	kračovat/Stop
				tepl	otu/Stop		
	Auto	PLA\ABS (195°/240°)					
Тетр	Manuál	Předehřev trysky					
		Předehřev tiskové platformy					ormy
	Chlazení	Ano/Ne					
	Ventilátor	Zapnout/Vypnout					
		Osa Z: Z domů, +0.1mm,-0.1mm					
		AUX Klepnutím na čísla (① ~ ⑤)				(1~5)	
		vyrovnán	í p	roved	ľte asistov	/and	é vyrovnání…
	Vyrovnání	AUTO vyrovnání (přepínač)					
		Měření platformy (parametry měření)					
	Doplnění	Vyjmout "Nakrmit"					
Nastavení							
	Pohyb	Osa X	Osa	ΑY	Osa Z		Z Domů
	Motor	Ano/Ne					
	vypnutý						
	Jazyk	angličtina / čínština					
	Informace	Režim zařízení, verze firmwaru, velikost tisku,					
	o tiskárně	oficiální web					

## Vkládání filamentu

#### Předehřev

Metoda 1.





#### "Krmení"



Projeďte detektorem filamentu, stiskněte a podržte pružinu extruderu. Vložte filament do polohy trysky otvorem v extruderu. Pokračujte v krmení, dokud neuvidíte filament vycházet z trysky.

#### Výměna filamentu během tisku:

1. Odřízněte filament v blízkosti extruderu a pomalu přivádějte nový, dokud se nový filament nepřidá do přívodní trubky.

(Nebo)

2. Předehřejte trysku a vyměňte použitý filament za nový.

## Vyrovnání platformy



1. Před počátečním vyrovnáním utáhněte čtyři vyrovnávací matice ve spodní části platformy.

2. Vyberte "Nastavení"  $\rightarrow$  "Režim vyrovnání"  $\rightarrow$  "Asistované vyrovnání", klikněte na číslo (2).



3. Otáčením knoflíku dole upravte výšku platformy. Upravte tiskovou platformu a trysku tak, aby se obě navzájem perfektně přizpůsobili s mezerou 0,05 mm. K vyrovnání použijte kus papíru A4, abyste se ujistili, že tryska na tento papír A4 jen škrábe.

4. Seřiďte všechny vyrovnávací matice se čtyřmi rohy.

- 5. Klikněte na číslo ① a otestujte, zda je mezera platformy dostatečná.
- 6. V případě potřeby opakujte výše uvedené kroky jednou nebo dvakrát.

 	⊗ Tryska je příliš daleko od platformy, takže se na ní filament nelepí.
 	Filament je vytlačován rovnoměrně, aby přilnul k platformě.
 	① Tryska je příliš blízko k platformě a filament není dostatečně vytlačen, a dokonce i plošina je poškrábaná.

## Automatické vyrovnání

Pokud potřebujete provést auto vyrovnání, můžete tak učinit v následujícím rozhraní:



## Instalace softwaru



1. Dvojitým kliknutím nainstalujete software.



2. Dvojitým kliknutím otevřete software

		Configuration Wizard			×
		Custom RepRap information			
	Configuration Wizard	RepRap machines can be vast Be sure to review the default If you like a default profile for then make an issue on github	tly different, so here t profile before runni r your machine adde o,	you can set your own settings. ng it on your machine. d,	
	Select yo	You will have to manually inst	tall Marlin or Sprinter	firmware.	
Configuration Wizard	What kind of machine do you have: O CR-100	Machine width X (mm) Machine depth Y (mm) Machine height Z (mm) Nozels size (mm) Heated bed Bed center is 0,0,0 (RoStock)	450		
Add new mad	Ocr-5 Ocr-55 Ocr-2020 Ocr-3040(0r-30405 Ocr-4040 Ocr-5060 Ocr-5060		450 470 0.4		
	O(R-10mini O(R-10/(R-105 O(R-10 5H O(R-10 5H O(R-10 5S O(R-10 5S O(R-X				
	O CR20 O CR20 Pro				
	OEnder-1 OEnder-3/Ender-3 Pro/Ender-35 OEnder-5				
	Other (Ex: RepRap, MakerBot)				
	Custom				
	The collection of anonymous usage informatio This does NOT submit your models online nor , Submit anonymous usage information: For full details see: http://www.cosw3d.com/			< Back Finish Cance	1
		< Back Next >	Cancel		
	< Back Next > Cancel				

3. Vyberte jazyk  $\rightarrow$  Další  $\rightarrow$  Vyberte zařízení  $\rightarrow$  Další  $\rightarrow$  Dokončit

#### První tisk

#### 1. Krájení



Otevřete software  $\rightarrow$  Načíst  $\rightarrow$  Vyberte soubor  $\rightarrow$  Počkejte na dokončení krájení a uložte soubor gcode na kartu TF.

\* Název souboru musí být anglicky nebo číselný. Nepoužívejte čínské nebo speciální symboly.

#### 2. Tisk



Vložte kartu TF  $\rightarrow$  Tisk  $\rightarrow$  Vybrat model  $\rightarrow$  Tisk