CREALITY



3D Tiskárna CR-10S Pro V2

Uživatelský manuál

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Prosíme, pečlivě si přečtěte následující instrukce před prvním použitím a uživatelský manuál si uschovejte pro pozdější užití. Zejména dbejte na bezpečnostní pokyny. Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky ohledně přístroje, prosíme, obraťte se na zákaznickou linku.

www.alza.cz/kontakt

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Poznámky

• Nepoužívejte tiskárnu jiným způsobem, než je popsáno v manuálu, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození majetku.

• Neumísťujte tiskárnu do blízkosti zdrojů tepla nebo hořlavých či výbušných předmětů. Doporučujeme ji umístit do dobře větraného prostředí s nízkým obsahem prachu.

• Nevystavujte tiskárnu prudkým vibracím nebo nestabilnímu povrchu, protože by to mohlo způsobit špatnou kvalitu tisku.

• Před použitím experimentálních nebo exotických filamentů doporučujeme ke kalibraci a testování zařízení použít standardní filamenty, jako je PLA.

• Nepoužívejte jiný napájecí kabel než ten, který je součástí dodávky. Vždy používejte uzemněnou tří kolíkovou zásuvku.

• Nedotýkejte se trysky nebo tiskové platformy během provozu, protože mohou být horké. Během používání udržujte ruce mimo zařízení, aby nedošlo k popálení nebo zranění osob.

• Při práci s tiskárnou nenoste rukavice ani volný oděv. Tyto látky se mohou zamotat do pohyblivých částí tiskárny, což může vést k popáleninám, možnému zranění nebo poškození tiskárny.

• Při čištění nečistot z hotendu tiskárny vždy používejte dodané nástroje. Při zahřátí se nedotýkejte trysky přímo. Mohlo by dojít ke zranění osob.

 Tiskárnu často čistěte. Při čištění vždy vypněte napájení a otřete jej suchým hadříkem, aby se z rámu, vodicích kolejnic nebo koleček odstranil prach, přilepené tiskové plasty nebo jiný materiál. Před každým tiskem očistěte tiskovou platformu čističem na sklo nebo isopropylalkoholem, abyste dosáhli konzistentních výsledků.

• Děti mladší 10 let by neměly tiskárnu používat bez dozoru.

• Tento stroj je vybaven bezpečnostním ochranným mechanismem. Během spouštění ručně nepohybujte mechanismem trysky a tiskové platformy, jinak se zařízení kvůli bezpečnosti automaticky vypne!

Úvod



1. Koncový spínač X	9. Držák filamentu
2. Mechanismus trysky	10. Koncový spínač Y
3. Tisková platforma	11. Motor osy Z (Z1)
4. Displej	12. Spojka (Z1)
5. TF slot & USB port	13. XL matice pro vyrovnání platformy
6. Motor osy Z (Z2)	14. Motor extruderu (E)
7. Spojka (Z2)	15. Detektor filamentu
8. Vypínač a zásuvka	16. Motor osy X

Parametry

Model	CR-10S Pro V2			
Velikost tisku	300*300*400mm			
Technologie formování	FDM			
Počet trysek	1			
Tloušťka řezu	0.1mm-0.4mm			
Průměr trysky	Standardní 0.4mm			
Přesnost	±0.1mm			
Filament	Φ1.75mm PLA			
Formát souboru	STL, OBJ, AMF			
Pracovní režim	Online nebo TF karta offline			
Krájecí Software	Cura-Repetier-Host/Simplify3D			
Zdroj napájení	Vstup: AC 100-240V 50/60Hz			
	Výstup: DC 24V			
Celkový výkon	480W			
Teplota platformy	≤100°C			
Teplota trysky	≤250°C			
Obnovení tisku	Ano			
Detektor filamentu	Ano			
Duální osa Z	Ano			
Automatické vyrovnání	Ano			
Jazyk	angličtina / čínština			
Operační systém	Windows XP/Vista/7/10 MAC, Linux			
Rychlost tisku	≤180mm/s, normál 30-60mm/s			

Seznam dílů

Tisková platforma (Základna)







Filament (200g)

Portálový rám

Box na nářadí

Seznam nářadí

×				
Ć.	obr.	jméno	ks	
1		Klíč a šroubovák	1 sada	
2	5	TF karta a čtečka	1 sada	
3	2	Špachtle	1	
4		Kleště	1	
5		0.4mm čistič trysky	1	
6		Podpěra k držáku filamentu	1	
7		Trubka s maticemi k držáku filamentu	1	
8		Napájecí kabel	1	
9	0	USB kabel	1	
10	Ò	PTFE trubice	1	
11		Spacer osy X	1	
12		Spárová měrka	1	
13		Náhradní díly	1 sada	
14	TTT	černý šestihranný šroub M5X25 a pojistná podložka	4 sady	
15		Šroub M4X8 a matice M4 T	2 sady	

Instalace zařízení



Instalace portálového rámu



Nastavení osy X



Připojení kabelu



Informace o displeji



Informace o displeji						
Hlavní Menu	Sub Menu	Vysvětlení				
		Stop				
		Pozastavit / Pokračovat				
TE karta			Ryc	Rychlost tisku		
ΤΓ Κάιτα	Vybrat		Тер	Teplota trysky		
	soubor	Nastavení	Тер	Teplota tiskové platformy		
			Z of	Z offset		
			Ven	tilátor		
	Auto		5 (195°/240°)			
Teplota	Manuál	Předehřev trysky				
		Předehřev platformy				
	Chlazení	Vychladit? Ano / Ne				
	Ventilátor	Zapnout / vypnout				
		Z-osa: Z home, +0.1mm, -0.1mm				
		AUX	Klikně	(likněte na čísla (①~⑤) pro		
		vyrovnání	pomoc	omoc při vyrovnávání…		
	Vyrovnání	AUTO	AUTO Auto vyrovnáv		ní, prosím	
		vyrovnání čekejte				
		Zkontrolujte úroveň (parametry měření)				
Nastavení	Filament		Vy	rjmout		
		Vložit				
	Pohyb	X-osa	Y-osa	Z-osa	Z home	
	Motor OFF	Ano/Ne				
	Jazyk	angličtina/čínština				
	Informace	Typ zařízení, verze firmwaru, velikost tisku,				
	o tisku	web				

Vložení filamentu

Předehřev

Metoda 1



Metoda 2



Vložení filamentu





Stiskněte a podržte páčku extruderu a vložte 1,75 mm filament přes detektor filamentu a přes motor extruderu. Pokračujte ve vkládání, dokud neuvidíte filament vytlačený z trysky.

Výměna filamentu během tisku:

1. Odřízněte předchozí filament poblíž extruderu a pomalu vkládejte nový filament přes detektor filamentu a extrudér, dokud nebude nový filament přiveden do trubice PTFE.

(Nebo)

2. Předehřejte trysku a vytáhněte použitý filament. Vložte nový filament jako na obrázcích výše.



Vyrovnání tiskové platformy

1. Před počátečním vyrovnáním mírně utáhněte čtyři vyrovnávací matice ve spodní části platformy.

2. Vyberte "Nastavení" \rightarrow "Režim vyrovnání", klikněte na číslo @.



3. Otáčením knoflíku dole upravte výšku platformy. K úpravě použijte kousek papíru A4 (standardní papír pro tiskárnu) a ujistěte se, že tryska na papír lehce tlačí.

- 4. Dokončete nastavení ve všech 4 rozích.
- 5. Kliknutím na číslo ① otestujte uprostřed výšku platformy.
- 6. V případě potřeby opakujte výše uvedené kroky jednou nebo dvakrát.

	Tryska je příliš daleko od platformy, takže filament nemůže na platformě držet.
	⊘ Filament je vytlačován rovnoměrně, pouze se lepí na platformu.
 minmun	① Tryska je příliš blízko k platformě a filament není dostatečně vytlačen, dokonce ani netlačí na platformu.

Auto vyrovnání

Pokud potřebujete provést automatické vyrovnání, můžete to změnit v následujícím rozhraní:



Instalace softwaru



1. Dvojitým kliknutím nainstalujete software.



2. Dvojitým kliknutím otevřete software.

		Configuration Wizard				×
		Custom RepRap information				
		RepRap machines can be vastly different, so here you can set your own settings. Be sure to review the default profile before running it on your machine. If you like a default profile for your machine added, then make an issue on github.				
	Configuration Wizard Y	You will have to manually install Marlin or Sprinter firmware.				
	Select you What kind of machine do you have: 0 (CR-100) 0 (CR-300)	Machine name Machine width X (mm) Machine depth Y (mm) Machine height Z (mm)	CR-105 Pro V2 300 300 400			
Configuration Wizard C.R-5 Cr.958 C.R-2020 Velcome, and thanks for trying Cavadal C.R-36400 This ward will heb you in setting up sol C.R-36400 Select your language: English C.R-10 Sal C.R-10 Sal C.R-10 Sal C.R-10 Sal	○ CR-5 ○ CR-55 ○ CR-2020 ○ CR-3040/CR-30405 ○ CR-4040 ○ CR-5060 ○ CR-5060 ○ CR-5080	Nozzle size (mm) Heated bed Bed center is 0,0,0 (RoStock)	0.4			
	C GR-10mini C GR-10 Sr0 C GR-10 Sr0 C GR-10 S4 C GR-10 S5 C GR-X C GR20 C GR20					
	O Other (Ex: RepRap, MakerBot)			. Park		Count
	Custom			< Back Finist		
	The collection of anonymous usage information This does NOT submit your models online nor g Submit anonymous usage information: For full details see: http://www.cssv/3d.com/	helps with the continued impr athers any privacy related inf < <u>Back</u> <u>Next</u> >	ovement of Cura. ormation.			

3. Vyberte jazyk \rightarrow další \rightarrow vyberte vaše zařízení \rightarrow další \rightarrow dokončit

Začínáme tisknout

1. Krájení

Vložte kartu TF do počítače pomocí aplikace Reader.



Vložte TF kartu→tisk→vyberte model→tisk

