# Pametni telefon Cat<sup>®</sup> S40 Uporabniški priročnik



## Pred uporabo pozorno preberite vsebino

## Varnostni ukrepi

Prosimo, da pred uporabo pozorno preberete te varnostne ukrepe in se seznanite s pravilno uporabo mobilnega telefona.

Kljub robustni zasnovi tega telefona, ne priporočamo, da z njim kamorkoli udarjate, ga mečete, upogibate, stiskate ali po njem udarjate z drugimi predmeti.

Telefona ne uporabljajte v vlažnih prostorih, kot je kopalnica.

Pazite, da telefona ne boste namenoma potapljali, oziroma po njem polivali tekočin.

Na mestih, kjer uporaba mobilnega telefona ni dovoljena, ga pravočasno izklopite, da ne boste motili drugih.

Mobilnega telefona ne uporabljajte med vožnjo.

Če se s telefonom nahajate v bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah, upoštevajte pristojne predpise. Mobilni telefon izklopite blizu medicinskih aparatov.

Mobilni telefon izklopite na letališčih. Mobilni telefon lahko povzroči motnje pri delovanju nadzornih naprav.

Mobilni telefon izklopite blizu visoko občutljivih elektronskih naprav. Telefon lahko vpliva na delovanje teh naprav.

Telefona ali dodatkov ne poskušajte razstavljati. Mobilni telefona lahko servisirajo ali popravljajo le strokovno usposobljene osebe.

Mobilnega telefona ali njegove dodatne opreme ne postavljajte v predele z močnim elektromagnetnim poljem.

Medijev za shranjevanje podatkov z magnetnim zapisom ne odlagajte v bližino mobilnega telefona. Sevanje iz telefona lahko izbriše podatke, ki so shranjeni na teh medijih.

Mobilnega telefona ne izpostavljajte visokim temperaturam oziroma ga ne uporabljajte na mestih, kjer so prisotni vnetljivi plini, kot recimo na bencinskih črpalkah.

Mobilni telefon in dodatke shranjujte na mestih, ki niso dostopni majhnim otrokom. Otrokom ne dovolite, da bi uporabljali mobilni telefon brez nadzorstva odrasle osebe.

Za polnjenje in napajanje telefona uporabljate le predpisane polnilnike ter baterije, sicer lahko pride do eksplozije.

Upoštevajte vse zakone ali druge predpise o uporabi brezžičnih naprav. Pri uporabi brezžične naprave spoštujte zasebnost drugih in zakonske pravice.

Mobilnega telefona ne uporabljajte v letalih, bolnišnicah, bencinskih črpalkah ali profesionalnih delavnicah.

Osebe z vgrajenimi vsadki (srčni spodbujevalnik, inzulinska črpalka itd.) naj imajo mobilni telefon vsaj 15 cm proč od vsadka, med govorom pa naj imajo telefon na nasprotni strani vsadka.

Pri uporabi USB natančno sledite priporočilom iz tega priročnika.

V nasprotnem primeru vaš mobilni telefon ali PC lahko utrpita poškodbe.

## **Legal Notice**

© 2015 Caterpillar. Vse pravice pridržane.

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, njihovi logotipi, "Caterpillar Yellow," "Power Edge" reklamna oblačila, kakor tudi imena podjetij in izdelkov, ki se oglašujejo, so balgovne znamke podjetja Caterpillar in jih ni dovoljeno uporabljati brez njihovega dovoljenja.

Bullitt Mobile Ltd je imetnik licence Caterpillar Inc.

Bullitt Mobile Ltd. in blagovne znamke tretjih oseb, so last njihovih lastnikov.

Nobenega dela tega dokumenta brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Caterpillar ne smete reproducirati ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način.

Izdelek, ki je opisan v tem priročniku, lahko vključuje avtorsko zaščiteno programsko opremo proizvajalca ali njegovih licenčnih partnerjev. Kupci ne smejo na noben način kopirati, distribuirati, spreminjati, prevajati, razstavljati, dešifrirati, izločati, izvajati obratno inženirstvo, oddajati v najem, dodeljevati podlicenc omenjene programske ali strojne opreme, razen, če so takšna dejanja dovoljena z veljavno zakonodajo, oziroma jih odobrijo ustrezni imetniki avtorskih pravic na podlagi njihovih licenc.

## Obvestilo

Nekatere funkcije izdelka in dodatne opreme, opisane v tem dokumentu, se sklicujejo na nameščeno programsko opremo, funkcije in nastavitve lokalnega omrežja, in jih ni mogoče aktivirati ali je njihova uporaba omejena z dovoljenji upravljavcev lokalnih omrežij in ponudniki storitev omrežja. Zato se opisi v tem gradivu morda ne bodo popolnoma ujemali z dejanskim izdelkom ali njegovimi dodatki.

Proizvajalec si pridržuje pravico, da lahko, brez predhodnega obvestila ali najave, spremeni kakršne koli informacije ali zahteve, vsebovane v teh navodilih za uporabo.

Proizvajalec ni odgovoren za zakonitost in kakovost programskih vsebin, ki jih nalagate ali prenašate s tem mobilnim telefonom, vključno vendar ne omejeno na besedila, slike, glasbo, filme in nevgrajeno programsko opremo, ki je predmet zaščitene intelektualne lastnine tretjih oseb. Vse posledice, ki izhajajo iz namestitve ali uporabe prej navedenih vsebin na tem mobilnem telefonu, nosi uporabnik sam.

## **BREZ JAMSTVA**

Vsebina tega priročnika je na voljo "takšna kot je". Razen kot je določeno v veljavnih zakonih, brez kakršnih koli jamstev, bodisi izrecnih ali implicitnih, vključno z, vendar ne omejeno na, predpisano jamstvo o trgovski kakovosti in ustreznosti za določen namen, so navedbe v tem priročniku točne, zanesljive in vsebinsko celovite.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, proizvajalec v nobenem primeru ne odgovarja za nobeno posebno, naključno, posredno ali posledično škodo ali izgubo dobička, posla, dohodka, podatkov, dobrega imena ali pričakovanih prihrankov.

## Uvozni in izvozni predpisi

Kupcem so, v skladu z vsemi veljavnimi izvoznimi in uvoznimi zakoni in predpisi, zagotovljene vsa ustrezna zakonska dovoljenja in licence, da lahko izvozijo ter ponovno uvozijo izdelke, naveden v tem priročniku, vključno s programsko opremo in vsebovanimi tehničnimi podatki.

## Vsebina

Dobrodošli uporabnik pametnega telefona Cat <sup>®</sup> S40	1
Spoznajte svoj mobilni telefon	1
Ključne funkcije na dosegu prstov	1
Začnite uporabljati svoj mobilni telefon	2
Vklop ali izklop mobilnega telefona	4
Spoznajte začetni zaslon mobilnega telefona	4
Uporaba zaslona na dotik	4
Zaklepanje in odklepanje zaslona	5
Zaslon	6
Zasnova zaslona	6
Polje z obvestili	7
lkone bližnjic	7
Маре	8
Ozadja	8
Prenos medijskih vsebin na in z vašega mobilnega telefona	8
Uporaba načina letenja	9
Telefon	9
Klicanje	9
Sprejem in zavrnitev klica	10
Druge dejavnosti med klicem	10
Uporaba dnevnika klicev	11
Stiki	. 12
Komunikacija s stiki v telefonu	13
l Inoraha zaslonske tinkovnice	
Sporočila	. 14
SMS in MMS	14
E-pošta	16
Wi-Fi	. 18
Bluetooth	. 18
Zabava	. 20
Fotografiranie in snemanie video posnetkov	. 20
Predvajanje glasbe	. 22
Poslušanje FM radia	23
Storitve Google	. 24

Uporaba Google Maps™	
Uporaba YouTube™	27
Uporaba Google Play	27
Sinhronizacija informacij	
Upravljanje vaših računov	
Prilagajanje sinhronizacije vašega računa	
Uporaba drugih aplikacij	30
Uporaba koledarja	
Uporaba alarma	
Računalo	
Upravljanje vašega mobilnega telefona	
Nastavitev datuma in ure	
Nastavitev zaslona	
Nastavitev melodije zvonjenja	
Konfiguriranje gumba za programiranje	
Nastavitev storitev telefona	
Zaščita vašega mobilnega telefona	
Uporaba NFC	
Upravljanje aplikacij	
Načini za sprostitev pomnilnika vašega mobilnega telefona	
Ponastavitev vašega mobilnega telefona	
Ponastavitev vaše naprave na tovarniške nastavitve	
Ogled E-oznake	
Dodatek	38
Opozorila in varnostni ukrepi	
Dodatna oprema	
Čiščenje in vzdrževanje	
Združljivost s slušnimi pripomočki (HAC)	41
Klic v sili	41
FCC izjava	
Kanadska panožna izjava	
Informacije o izpostavljenosti RF (SAR)	
Preprečevanje okvare sluha	
Izjava o skladnosti	
Informacije glede odlaganja in recikliranja	

## Dobrodošli uporabnik pametnega telefona Cat<sup>®</sup> S40

Pametni telefon S40 4G je zasnovan za zunanjo uporabo in ima veliko prednosti za uporabo v zahtevnih okoljih. Telefon je pridobil panožno najvišji standard glede robustnosti, IP68, zato je tudi vodoodporen, zaslon pa lahko uporabljate tudi z mokrimi prsti. Zaslon je iz stekla, ki je odporno na praske, je zaščiten pred vdorom prahu in lahko zdrži padec z višine 1,8m. Telefon ima procesor quad core (1,1 Ghz), ki poganja najnovejšo različico sistema Android<sup>™</sup> 5.1, Lollipop z dostopom do Google Play<sup>™</sup>, zato ni nobenega kompromisa med zmogljivostjo in zaščito. Kot dopolnitev čvrste zasnove, se S40 ponaša z brezhibnim delovanjem nameščenih aplikacij, zaradi izjemno zmogljive baterije pa lahko nemoteno brskate po spletu, pošiljate sporočila, predvajate glasbo, pri čemer lahko pomnilnik razširite do 64 GB.

## Spoznajte svoj mobilni telefon

#### Telefon na dlani

- 1. Sprednji fotoaparat
- 2. Slušalke
- 3. Priklop za slušalke
- 4. LED bliskavica
- 5. Zadnji fotoaparat
- 6. Mikrofon
- 7. Reža za kartico MicroSD
- 8. Reža za kartico SIM
- 9. Gumba glasnost/fotoaparat
- 10. Gumb za vklop
- 11. Mikrofon/zvočnik
- 12. Gumb za nedavne aplikacije
- 13. Gumb domov
- 14. Gumb za nazaj
- 15. Vrata USB
- 16. Gumb za programiranje



## Ključne funkcije na dosegu prstov

Gumb za vklop	<ul> <li>Pritisnite, da vklopite vaš mobilni telefon.</li> <li>Pritisnite in zadržite, da odprete meni z možnostmi za telefoniranje.</li> <li>Pritisnite, da zaklenete ali zbudite zaslon, ko je vaš mobilni telefon vklopljen.</li> </ul>
Gumb domov	<ul> <li>Pritisnite ga, kadar želite prikazati začetni zaslon.</li> <li>Z dolgim pritiskom na gumb "Home" se bo prikazala ikona Google™. Za zagon aplikacije Google ali Google Now™, se dotaknite ikone.</li> </ul>
Gumb za nedavne aplikacije	Dotaknite se za prikaz seznama nedavno uporabljenih aplikacij.
Gumb za nazaj	<ul> <li>Pritisnite ga, če želite prikazati nedavno uporabljeni zaslon.</li> <li>Uporabite ga za zapiranje zaslonske tipkovnice.</li> </ul>
Gumba glasnost/ fotoaparat	Ko je vklopljena aplikacija fotoaparat, z gumboma <b>glasnost/fotoaparat</b> lahko zajemate fotografije. Ko aplikacija fotoaparat ni vklopljena, imata gumba <b>glasnost/fotoaparat</b> lahko tudi druge funkcije.
	<ul> <li>Glasnost – Za povečanje glasnosti, pritisnite gumb Glasnost gor (+) za zmanjšanje glasnosti, pa pritisnite gumb Glasnost dol ().</li> </ul>
	<ul> <li>Slika zaslona – Hkrati pritisnite gumba Vklop/izklop in Glasnost dol (()+-).</li> </ul>

## Začnite uporabljati svoj mobilni telefon

## Namestitev pomnilniške kartice

1. Odprite stranski pokrov.



2. Vstavite kartico MicroSD, kot je prikazano.



Opomba:

- · Vstavite kartico MicroSD s kontaktnim delom obrnjenim gor, potisnite jo do konca v režo dokler ne zaslišite zvoka za zaklepanje.
- · Če želite odstraniti kartico MicroSD, jo pritisnite v režo, da se sprosti iz ležišča.
- Na MicroSD kartico ne pritiskajte s preveliko silo, da ne poškodujete kartice ali reže.

## Namestitev nano kartice SIM

- 1. Izvlecite pladenj SIM.
- 2. Vstavite kartico nano SIM v pladenj SIM, kot je navedeno na vodilu pladnja.



#### 3. Vstavite pladenj SIM v režo za kartico SIM.

#### Opomba:

- Vstavite kartico nano SIM v pladenj SIM, z zlatimi kontakti obrnjenimi navzgor, potisnite pladenj do konca, dokler ne zaslišite klika.
- · Če želite nano kartico SIM odstraniti iz reže, jo potisnite v režo in jo sprostite ter izvlecite. Nato odstranite kartico nano SIM.

## Polnjenje baterije

S40 ima vgrajeno baterijo, če jo želite napolniti, storite naslednje:

- 1. Priključite priloženi kabel USB v polnilnik.
  - Opomba:

Uporabljajte le s strani Cat<sup>®</sup> odobrene polnilnike in kable. Neodobrena oprema lahko povzroči poškodbe naprave oziroma eksplozijo baterije.

- 2. Odprite pokrov USB priklopa. Priključite kabel USB v priklop telefona.
  - Opomba:

Pri priključevanju USB kabla pazite, da ne uporabite prekomerne sile.

Bodite pozorni na pravilno usmerjenost priklopa. Če priklop kabla napačno vstavite, lahko pride do škode, ki ni zajeta v garanciji.



- 3. Priključite USB v ustrezni AC priklop in vzpostavite povezavo z električnim omrežjem.
- 4. Ko je polnjenje končano, odstranite priklop iz naprave, nato pa odstranite še polnilnik iz stenske vtičnice.

Opomba:

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo pojavila ikona za polnjenje.

## Pomembne informacije o bateriji

Če baterije niste uporabljali dlje časa, se takoj po priklopu v polnilnik morda ne bo takoj pokazalo stanje polnjenja. Zato po priklopu počakajte nekaj minut in šele nato poskusite telefon vklopiti. Med tem časom animirani prikazovalnik stanja morda ne bo prikazan na zaslonu.

Čas, potreben za polnjenje baterije je odvisen od temperature okolja in starosti baterije.

Ko je nivo napolnjenosti baterije nizek, telefon predvaja opozorilo in prikaže poziv za polnjenje. Ko je baterija skoraj izpraznjena, se telefon samodejno izklopi.

## Vklop ali izklop mobilnega telefona

## Vklop mobilnega telefona

Pritisnite gumb **Vklop/izklop** (()).

Ob prvem vklopu telefona, se bo prikazal pozdravni zaslon. Izberite želeni jezik in za nadaljevanje postopka namestitve pritisnite na ikono Start.

Opomba:

Če imate na kartici SIM nastavljeno zaščito z osebno identifikacijsko številko (PIN), boste morali pred prikazom pozdravnega zaslona, vnesti kodo PIN. Za dokončanje namestitve mora biti na voljo Wi-Fi ali podatkovna povezava.

Čarovnik za namestitev vas bo pozval, da se prijavite z obstoječim ali novim računom Google.

Opomba:

Namestitev računa lahko preskočite in jo do konca izvedete kasneje. Namestitev Google računa je obvezna zato, ker telefon omogoča uporabo nekaterih storitev Google, te pa za delovanje rabijo račun.

## Izklop mobilnega telefo

1. Za ogled menija z možnostmi telefona, pritisnite in zadržite gumb Vklop/izklop.

2.Dotaknite se gumba **Izklop**.

## Spoznajte začetni zaslon mobilnega telefona

Ko se prijavite ali, ko vklopite telefon, se odpre Začetni zaslon. Začetni zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij na telefonu. Ta prikazuje ikone aplikacij, pripomočke, bližnjice in druge funkcije. Na začetnem zaslonu lahko po meri prilagodite ozadje in prikaz želenih elementov.

Začetni zaslon vsebuje ikono za zagon (). Dotaknite se je in zaženite želeno nameščeno aplikacijo (aplikacije).

Opomba:

Z dolgim pritiskom na prazen prostor na začetnem zaslonu boste zagnali bližnjico do nastavitev ozadja, pripomočkov ter nastavitev.

## Uporaba zaslona na dotik

#### Dejanja zaslona na dotik

Dotik: S konico prsta se dotaknite želenega elementa, potrdite izbiro ali zaženete aplikacijo.

Dotik in zadržanje: S konico prsta se dotaknite elementa in ga zadržite dokler se mobilni telefon ne odzove. Na primer, če želite odpreti meni z možnostmi aktivnega zaslona, se dotaknite zaslona in držite dokler se ne prikaže meni.

Podrsljaj: S prstom podrsajte po zaslonu, bodisi vertikalno ali horizontalno. Na primer, podrsajte v levo ali desno, če želite preklopiti med slikami.

Povlek: Dotaknite se in pridržite želeni element s prstom. Povlecite izbrani element na kateri koli del zaslona.

Lahko na primer povlečete ikono, ko jo želite premakniti ali jo izbrisati.

## Vrtenje zaslona vašega mobilnega telefona

Usmeritev večine zaslonov se bo prilagajala s položajem samega telefona, od pokončne, do ležeče in nasprotno. Glejte stran 33.

## Zaklepanje in odklepanje zaslona

### Zaklepanje zaslona

Ko je vaš mobilni telefon vklopljen, zaslon zaklenete tako, da pritisnite gumb **vklop**. Ko je zaslon zaklenjen, lahko še vedno prejemate sporočila in klice.

Če pustite vaš mobilni telefon za nekaj časa pri miru, se bo zaslon zaklenil samodejno.

### Odklepanje zaslona

Zaslon prebudite tako, da pritisnite tipko **Vklop**. Zaslon odklenete tako, da povlečete ikono ključavnice ( 🔂 ) na sredino zaslona.

Če želite uporabljati funkcijo fotoaparata neposredno z zaklenjenega zaslona, povlecite ikono fotoaparata (10) proti levi in tako zaženite aplikacijo fotoaparat.

Če želite uporabljati funkcijo telefoniranja neposredno z zaklenjenega zaslona, povlecite ikono slušalke (🍆) proti desni in tako zaženite aplikacijo telefon.

Opomba:

Če ste nastavili zaklepanje zaslona, boste pozvani, da odklenete zaslon. Za podrobnosti glejte "Zaščita vašega mobilnega telefona s funkcijo Zaklepanje zaslona", na straneh 34-35.

## Zaslon

## Zasnova zaslona

## Obvestila in informacije o stanju

Vrstica stanja je prikazana na vrhu vsakega zaslona. Ta prikazuje ikone obvestil o neodgovorjenih klicih ali prejetih sporočilih (na levi) in ikone stanja telefona, kot je napolnjenost baterije (na desni), in uro.



## Ikone stanja

3G	Povezava s 3G mobilnim omrežjem		Način vibriranja	
G	Povezava z GPRS mobilnim omrežjem		Lokacija je najdena	
Е	Povezava z EDGE mobilnim omrežjem		Baterija je zelo prazna	
Н	Povezava s HDSPA mobilnim omrežjem	-	Baterija je prazna	
$H^+$	Povezava s HSPA+ mobilnim omrežjem	4	Baterija je delno izpraznjena	
4G	<b>G</b> Povezava s 4G mobilnim omrežjem		Baterija je polna	
R	Gostovanje		Baterija se polni	
	Moč signala mobilnega omrežja		FM radio je vključen	
$\bigtriangleup$	Ni signala		Način letenja	
٠	Vzpostavljena je povezava z omrežjem Wi-Fi	*	Povezava z napravo Bluetooth	

#### Ikone obvestil

$\succ$	Novo e-poštno sporočilo	>C	Neodgovorjen klic	
	Novo večmedijsko sporočilo		Zunanji zvočnik je vključen	
$\bigcirc$	Alarm je nastavljen	Ļ	Mikrofon telefona je utišan	
1	Prihajajoči dogodek	<u>+</u>	Prenašanje podatkov	
¢,	Podatki se sinhronizirajo		Telefon je povezan preko USB kabla	
(*) (*)	Težava s prijavo ali sinhronizacijo		Novo večmedijsko sporočilo	
-	Slika zaslona je zajeta			

## Polje z obvestili

Vaš mobilni telefon vas bo obvestil vsakič, ko boste prejeli novo sporočilo ali pa bo na vrsti nov dogodek. Polje z obvestili tudi vas obvešča o alarmih in nastavitvah - na primer, ko se aktivira alarm. Polje z obvestili odprite, če želite videti, kdo je operater brezžičnega omrežja, oziroma si ogledati sporočilo, opomnik, oziroma obvestilo o dogodku.

### Odpiranje polja z obvestili

- 1. Ko se v vrstici za obvestila prikaže nova ikona obvestila, se dotaknite vrstice z obvestili in jo povlecite navzdol, ter si oglejte vsebino.
- 2. Če želite odpreti povezano aplikacijo, se dotaknite obvestila.

#### Zapiranje polja z obvestili

Za neposredno zapiranje polja z obvestili (brez gledanja), se enostavno dotaknite in zadržite obvestilo ter ga povlecite proti levi/desni strani zaslona.

Za zapiranje polja z obvestili, potisnite spodnji del polja navzgor.

## Ikone bližnjic

#### Dodajanje novega zaslonskega elementa

- 1. Na začetnem zaslonu se dotaknite 🌚 in omogočite prikaz vseh aplikacij.
- 2.Če želite dodati element, povlecite ikono aplikacije na želeno mesto domačega zaslona.

#### Premikanje zaslonskega elementa

- 1. Dotaknite se in pridržite ikono aplikacije na začetnem zaslonu toliko časa, da se ikona poveča.
- 2. Ikono še vedno držite in jo povlecite na želeno mesto na zaslonu ter jo spustite.

Opomba:

Za postavitev ikone mora biti na začetnem zaslonu dovolj prostora.

#### Odstranitev zaslonskega elementa

- 1. Dotaknite se in pridržite ikono aplikacije na začetnem zaslonu toliko časa, da se ikona poveča.
- 2. Ne da bi dvignili prst povlecite element, ki ga želite odstraniti.
- 3. Ko se element obarva rdeče, ga spustite in slednji bo odstranjen z začetnega zaslona.

## Pripomočki

Pripomoček vam omogoča predogled ali zagon aplikacije. Pripomočke lahko postavite na zaslon kot ikone ali predoglede oken. Nekaj pripomočkov je že privzeto nameščenih na začetnem zaslonu. Več pripomočkov si lahko prenesete iz Google Play. Postopek dodajanja pripomočkov na enega od zaslonov:

- 1. Dotaknite se začetnega zaslona in ga zadržite.
- 2. Dotaknite se polja **PRIPOMOČKI** in odprli se bodo pripomočki, ki so na voljo.
- 3. Če želite dodati element, povlecite ikono želenega pripomočka na želeno mesto domačega zaslona.

## Mape

#### Ustvarjanje mape

Povlecite ikono aplikacije ali bližnjico in jo spustite na zgornji del podobnih aplikacij.

### Preimenovanje mape

- 1. Dotaknite se želene mape.
- 2. V naslovno vrstico mape vnesite njeno novo ime.
- 3. Ko mapo preimenujete, pritisnite tipko **Back**.

## Ozadja

#### Spreminjanje ozadja

- 1. Dotaknite se začetnega zaslona in ga zadržite.
- 2. Dotaknite se gumba **OZADJA**.
- 3. Med razpoložljivimi možnostmi izberite želeno ozadje.
- 4. Dotaknite se polja **Nastavi ozadje** in tako nastavite želeno ozadje kot ozadje začetnega zaslona.

## Prenos medijskih vsebin na in z vašega mobilnega telefona

Prenašanje priljubljenih glasbenih in slikovnih datotek med mobilnim telefonom in osebnim računalnikom v načinu Media Device MTP.

- 1. Povežite vaš mobilni telefon z računalnikom s kablom USB in način MTP se bo aktiviral.
- 2. Vaš telefon bo v raziskovalcu računalnika prikazan kot izmenljivi disk, katerega vsebino si boste lahko ogledali, če boste odprli mapo za shranjevanje, v kolikor pa je vanj vstavljena kartica SD, si boste lahko ogledali tudi njeno vsebino.

Opomba:

Če uporabljate računalnik Mac, boste morali prenesti gonilnike z naslova: http://www.android.com/ filetransfer/

## Uporaba načina letenja

Ponekod je lahko zahtevano, da izklopite brezžične povezave vašega telefona. Če ne želite izklopiti mobilnega telefona, ga lahko nastavite v **Način letenja**.

1. Pritisnite in zadržite gumb za **Vklop**.

2. V meniju z možnostmi izberite Način letenja .

Lahko pa uporabite aplikacijo **Nastavitve** v kateri odprete meni **Brezžične povezave in** omrežja in v njem omogočite **Način letenja**.

## Telefon

Telefonski klic lahko izvedete na več načinov. Lahko enostavno vtipkate številko preko tipkovnice, izberete številko želenega stika iz imenika, kliknete na številko, ki je na spletni strani oziroma na dokumentu, ki ga imate odprtega. Med aktivnim klicem lahko prevzamete nov dohodni klic, oziroma ga preusmerite v glasovno pošto. Med klicem lahko tudi dodate druge stike in tako vzpostavite konferenčni klic.

Opomba:

Glede podpore za konferenčni klic in števila možnih sodelujočih, se posvetujte s svojim mobilnim operaterjem.

## Klicanje

Če želite vzpostaviti klic, lahko uporabite aplikacijo Telefon, ali pa izberete številko iz **Stikov** oziroma iz dnevnika klicev.

Med samim klicem se za vrnitev na začetni zaslon ter uporabo drugih funkcij lahko dotaknete tipke **Domov**. Če se želite vrniti na zaslon za klicanje, povlecite vrstico z obvestili navzdol in se dotaknite polja Trenutni klic.

#### Klicanje preko tipkovnice

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite 📞 Nato se dotaknite 🏢 in odprla se bo tipkovnica.

Opomba:

Lahko pa tudi odprete aplikacijo telefon, tako da se dotaknete 🌐 in nato **Telefon** (📞).

#### 2. Preko tipkovnice vnesite želeno telefonsko številko.

Nasvet: Vaš mobilni telefon podpira funkcijo SmartDial, ki deluje tako, da ob dotiku določene številke telefon samodejno začne iskati med stiki in prikaže seznam ustreznih stikov. Če si želite ogledati vse možne rezultate, tipkovnico zaprite.

#### 3. Po vnosu številke ali izbiri stika, se dotaknite 📞.

### Klicanje iz imenika

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite 📩 in omogočite prikaz stikov. Če je telefon že v načinu klicanja, se za prikaz stikov dotaknite polja **Vsi stiki**.

Opomba:

Lahko pa tudi odprete aplikacijo stiki, tako da se dotaknete 🕮 in nato Stiki (📇).

- 2. Na seznamu se dotaknite stika, ki ga želite poklicati.
- 3. Za vzpostavitev klica, se dotaknite telefonske številke.

### Klicanje iz dnevnika klicev

- Dotaknite se > Telefon ( ). Za dostop do zavihka NEDAVNI KLICI, podrsajte po zaslonu. Videli boste seznam nedavnih klicev. Če ne najdete želenega stika, tapnitePrikaži celotno zgodovino klicevin prikazala se bo celotna zgodovina klicev.
- 2. Za vzpostavitev klica, se dotaknite stika na seznamu in pritisnite možnost POVRATNI KLIC.

## Sprejem in zavrnitev klica

#### Sprejem ali zavrnitev dohodnega klica

Ko prejmete klic, se odpre zaslon za prikaz dohodnega klica, ki vsebuje ID klicatelja in vse dodatne informacije o klicatelju, ki ste jih vnesli v **Stike**.

- Če želite sprejeti klic, se dotaknite 📞 in vsebino povlecite proti desni ( 📞 ).
- Če želite zavrniti klic, se dotaknite 📞 in povlecite vsebino proti levi (🚗).
- Za zavrnitev klica in odgovor klicatelju s sporočilom, se dotaknite 📞 povlecite navzgor (🖃) ter izberite bodisi eno od v naprej pripravljenih sporočil, ali pa izberite **Sporočilo po meri...** ter sestavite lastno sporočilo.

Opomba: Ko se dotaknete 📞 pa izgine iz zaslona.

#### **Prekinitev klica**

Za prekinitev aktivnega klica, 🏊 pritisnite .

## Druge dejavnosti med klicem

#### Vzpostavitev konferenčnega klica

Če med aktivnim klicem prejmete nov klic, slednjega lahko dodate aktivnemu klicu. Ta funkcija je znana kot konferenčni klic. V konferenčni klic lahko vključite tudi druge stike.

Opomba:

Glede podpore za konferenčni klic in števila možnih sodelujočih, se posvetujte s svojim mobilnim operaterjem.

- 1. Za vzpostavitev konferenčnega klica, najprej pokličite številko prvega stika, ki ga želite vključiti. Ko klic s tem stikom vzpostavite, se dotaknit 👔 .
- 2. Dotaknite se Dodaj klicin vnesite telefonsko številko osebe, ki jo želite pridružiti pogovoru.
- 3. Dotaknite se **L** ali izberite nekoga iz vašega dnevnika klicev ali **Stikov**. Klic s prvim stikom je samodejno preklopljen na čakanje.
- 4. Ko se vzpostavi povezava z drugim stikom, se dotaknite 🗄 in tapnite **Spoji klice**.
- 5. Če konferenčnemu klicu želite dodati več stikov, se dotaknite 👔 in ponovite korake 2 do 4.
- 6. Če želite končati konferenčni klic in prekiniti povezavo z vsemi stiki, se dotaknite 🚗 .

#### Preklapljanje med klici

Če med aktivnim klicem prejmete nov klic, aktivnega lahko preklopite na čakanje in sprejmete novega.

- 1. Medtem, ko ste vključeni v dva klica hkrati, pritisnite ime stika ali telefonsko številko v spodnjem levem vogalu.
- 2. Trenutni klic bo preklopljen na čakanje in vzpostavili boste povezavo z drugim klicem.

## Uporaba dnevnika klicev

Dnevnik klicev vsebuje seznam klicev, tistih, ki ste jih klicali vi, prejetih ali neodgovorjenih. Dnevnik klicev lahko uporabite za hitro iskanje nedavno klicanih številk, oziroma za dodajanje stikov, ki so vas klicali na svoj seznam stikov.

#### Shranjevanje vnosov na seznam Stiki

- 1. Na začetnem zaslonu se dotaknite 📞 nato se dotaknite 🎚 .
- 2. Dotaknite se **Zgodovina klicev**.
- 3. Dotaknite se ikone za vnos, ki ga želite dodati. Na primer, 🤮.
- 4. Dotaknite se 😫 .
- 5. Bodisi dodajte zapis obstoječemu stiku ali izberite Ustvari nov stik (🔄).

#### Odstranjevanje vnosa s seznama

- 1. Na začetnem zaslonu se dotaknite 📞 nato se dotaknite 🎚 .
- 2. Dotaknite se **Zgodovina klicev**.
- 3. Dotaknite se ikone za vnos, ki ga želite izbrisati. Na primer, 🕒.
- 4. Dotaknite se 🗼
- 5. Dotaknite se **Izbriši**.
- 6. Dotaknite se **V redu** in tako potrdite, da želite izbrisati stik.

## Brisanje dnevnika klicev

- 1. Na začetnem zaslonu se dotaknite 📞 nato se dotaknite 🎚 .
- 2. Dotaknite se **Zgodovina klicev**.
- 3. Dotaknite se 🚦 > Izbriši dnevnik klicev.

## Stiki

Aplikacija Stiki omogoča shranjevanje in upravljanje podatkov, kot so telefonske številke in naslovi vaših stikov. Ko shranite podatke o stiku v vaš mobilni telefon, vam aplikacija omogoča enostaven dostop do stikov s katerimi želite komunicirati.

## Odpiranje aplikacije Stiki

Če imate nov mobilni telefon in vanj še niste dodali nobenega stika, aplikacija Stiki prikaže sporočilo z nasveti o tem, kako lahko dodate stik v mobilni telefon.

Če želite odpreti aplikacijo, storite nekaj od naslednjega:

- Dotaknite se 🔁 na začetnem zaslonu.
- Dotaknite se 

   in nato Stiki (
   ). Za dostop do zavihka VSI STIKI podrsajte po levem delu zaslona.
- Dotaknite se sa na domačem zaslonu, za dostop do zavihka VSI STIKI podrsajte po levem delu zaslona.

Vsi vaši stiki bodo prikazani v abecednem vrstnem redu.

## Kopiranje stikov

Stike s kartice SIM ali z notranjega pomnilnika lahko kopirate.

- 1. Na seznamu stikov se dotaknite : > Uvoz/izvoz.
- 2. Storite eno od naslednjega:
  - Če želite uvoziti stike s kartice SIM:
     Dotaknite se Uvoz s kartice SIM in se odločite ali želite ustvariti stike v telefonu ali računu Google. Nato izberite stike za uvoz.
  - Če želite uvoziti stike z notranjega pomnilnika: Dotaknite se Uvoz s pomnilnika telefona in se odločite ali želite ustvariti stike v telefonu ali računu Google. Nato izberite možnost datoteke vCard > izberite datoteko vCard, ki jo želite uvoziti > V redu.

#### Varnostno kopiranje stikov

Stike s kartice SIM ali z notranjega pomnilnika lahko kopirate.

- 1. Na seznamu stikov se dotaknite : > Uvoz/izvoz.
- 2. Storite eno od naslednjega:
  - Če želite izvoziti stike na kartico SIM:

Dotaknite se **Izvozi na kartico SIM**. Izberite stike za izvoz. Ko opravite izbiro, se dotaknite ✓. Opomba:

Če želite izbrati vse stike, pritisnite : in preverite vse možnosti.

 Če želite izvoziti stike na notranji pomnilnik: Dotaknite se Izvoz v pomnilnik. Izberite stike za izvoz. Ko opravite izbiro, se dotaknit 
 Prikazalo se bo sporočilo za potrditev, za nadaljevanje pritisnite V redu.
 Opomba:

Če želite izbrati vse stike, pritisnite 🚦 in izberite možnost **Vsi**.

#### Dodajanje stika

- 1. Na seznamu stikov se dotaknite 😫 in dodajte nov stik.
- 2. Vnesite ime stika, nato dodajte morebitne podatke o stiku, ki sta telefonska številka ali naslov.
- 3. Ko končate, izberite možnost **Dodaj nov stik** in tako shranite želene informacije.

#### Dodajanje stika med priljubljene

- 1. Dotaknite se stika, ki ga želite dodati med priljubljene.
- 2. Dotaknite se 😭 poleg imena in ikona se bo obarvala sivo ( 🖈 ).

#### Iskanje stika

- 1. Na seznamu stikov se dotaknite Q in tako poiščite nov stik.
- 2. Vnesite ime stika, ki ga iščete. Med vnašanjem imena stika, se bodo pojavili stiki z ustreznim imenom.

#### Urejanje stika

Kasneje lahko vedno spremenite podatke, ki ste jih shranili za stik.

- 1. Na seznamu stikov se dotaknite stika, katerega podatke želite urejati.
- 2. Dotaknite se 🖍 .
- Opravite želene spremembe podatkov in spremembo potrdite z Uredi stik. Če želite preklicati vse spremembe, ki ste jih naredili pri urejanju stika, pritisnite gumb Nazaj.

## Komunikacija s stiki v telefonu

Iz zavihka Vsi stiki ali Priljubljeni lahko lahko hitro pokličete ali pošljete besedilna (SMS) ali večpredstavnostna sporočila (MMS) na privzeto telefonsko številko stika. Odprete lahko tudi podrobnosti in si ogledate seznam vseh načinov za komunicirajo s tem stikom. Ta razdelek opisuje, kako komunicirati s stikom s seznama.

#### Komunikacija s stiki v telefonu

- 1. Na seznamu stikov se dotaknite stika, s katerim želite komunicirati.
- 2. Na zaslonu za prikaz podrobnosti o stiku, lahko lahko storite eno od naslednjega:
  - Za vzpostavitev klica, se dotaknite telefonske številke.
  - Dotaknite se = , če želite poslati sporočilo.

### Brisanje stika

- 1. Na seznamu stikov se dotaknite stika, ki ga želite izbrisati.
- 2. Dotaknite se **i** > **Izbriši**.
- 3. Dotaknite se **V redu** in tako potrdite, da želite izbrisati stik.

## Uporaba zaslonske tipkovnice

#### Prikazovanje tipkovnice

Če želite vnesti besedilo, uporabite zaslonsko tipkovnico. Nekatere aplikacije odprejo tipkovnico samodejno.

Pri drugih, se za odpiranje tipkovnice dotaknite besedilnega polja.

 Da odprete tipkovnico, se dotaknite prostora, kjer želite napisati besedilo. Dotaknite se tipke Nazaj, če želite skriti tipkovnico.

#### Uporaba ležeče zaslonske tipkovnice

Če v pokončni legi telefona tipkovnico težko uporabljate, ga obrnite v ležeči položaj in prikazala se bo večja. Zaslon bo prikazal tipkovnico v ležečem položaju, ki je veliko širša in enostavnejša za uporabo.

#### Prilagajanje nastavitev tipkovnice

- 1. Dotaknite se 🜐 > Nastavitve ( 🌐 ) > Jezik in vnos.
- 2. Storite eno od naslednjega:
  - Dotaknite se možnosti Tipkovnica Google in prilagodite nastavitve tipkovnice Google.
  - Dotaknite se **Tipkovnica SwiftKey** in sledite navodilom na zaslonu, da nastavite nastavitve SwiftKey tipkovnico za predlaganje besed, samopopravke, vnašanje s podrsanjem in druge funkcije.

## Sporočila

Aplikacija Sporočila omogoča izmenjavo besedilnih sporočil (SMS) in večpredstavnostnih sporočil (MMS) s komerkoli, ki ima telefon z omogočenima možnostma SMS ali MMS. Z aplikacijo E-pošta lahko prejemate in pošiljate e-pošto.

## SMS in MMS

#### Odpiranje aplikacije Sporočila

Če želite odpreti aplikacijo, storite nekaj od naslednjega:

- Dotaknite se 📃 na začetnem zaslonu.
- Dotaknite se 🕮 > Sporočila (💻).

## Ustvarjanje in pošiljanje besedilnega sporočila

Odpre se okno **Sporočila** kjer lahko ustvarite novo sporočilo ali odprete nit trenutnega sporočila.

- 1. Za novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo, se dotaknite +, oziroma se dotaknite in odprite nit obstoječega sporočila.
- 2. V polje Zavnesite telefonsko številko. Takoj, ko boste začeli z vnašanjem telefonske številke, se bodo prikazali ustrezni stiki. Med njimi lahko izberete želenega, oziroma nadaljujete z vnosom številke.
- Dotaknite se polja za vnašanje vsebine in vnesite svoje sporočilo.
   Če med vnašanjem pritisnete tipko Nazaj se vnos shrani kot osnutek v vašem seznamu sporočil. Kasneje se lahko kadarkoli dotaknite tega sporočila, in nadaljuje njegovo sestavljanje.
- 4. Ko končate, se dotaknite ≽.

#### Opomba: Odgovori se prikažejo v oknu. Ko berete in pošiljate dodatna sporočila, se ustvari sporočilna nit.

#### Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnega sporočila

- 1. Na zaslonu za sestavljanje sporočil se dotaknite 🛨 .
- 2. Vnesite telefonsko številko v polje **Za** ali se dotaknite +**L**, če želite dodati telefonsko številko s seznama **STIKI**.
- 3. Dotaknite se polja za vnašanje vsebine in vnesite svoje sporočilo.
- 4. Dotaknite se : > **Dodaj zadevo** in dodajte zadevo sporočila.
- Vnesite zadevo.
   Vaš mobilni telefon je v načinu večpredstavnostnih sporočil.
- 6. Dotaknite se 🖙 in izberite vrsto medijske datoteke, ki jo želite priložiti sporočilu.
- 7. Ko končate, se dotaknite ≽.

#### Odpiranje in ogled večpredstavnostnega sporočila

- 1. Na seznamu sporočil se dotaknite niti sporočila, ki ga želite odpreti.
- 2. Za ogled vsebine večpredstavnostnega sporočila, se dotaknite sporočila.
- 3. Če si želite ogledati prejšnji ali naslednji diapozitiv, povlecite s prstom po zaslonu gor ali dol.

#### Odgovarjanje na sporočilo

- 1. Na seznamu sporočil se dotaknite niti sporočila, ki ga želite odpreti.
- 2. Dotaknite se polja za vnašanje vsebine in vnesite svoje sporočilo.
- 3. Dotaknite se ≽.

#### Prilagajanje nastavitev sporočil

Na seznamu sporočil se dotaknite : > Nastavitvein prilagodite nastavitve sporočil.

## E-pošta

Vaš mobilni telefon vam omogoča tudi enostavno upravljanje z e-pošto, vse to na dosegu vaših prstov. S pomočjo aplikacije E-pošta lahko pregledujete in in opravljate e-poštne storitve. Za upravljanje e-poštnih računov lahko nastavite POP3, IMAP ali Exchange.

## Odpiranje E-pošte

Če želite odpreti aplikacijo, se dotaknite 🍘 > E-pošta (🖄).

## Dodajanje e-poštnega računa

Ko uporabljate aplikacijo E-pošta prvič, morate nastaviti e-poštni račun. Čarovnik za nastavitev E-pošte vam pomaga nastaviti račun za veliko priljubljenih e-poštnih sistemov, s katerimi lahko prebirate in upravljate z e-pošto podobno, kot to počnete na osebnem računalniku preko spletnega brskalnika ali z drugo e-poštno aplikacijo.

- 1. Zaženite aplikacijo **E-pošta**. Glejte "Odpiranje e-pošte".
- 2. Vnesite svoj E-poštni naslov in se dotaknite NAPREJ.
- Vnesite svoje geslo in se dotaknite NAPREJ.
   Naprava bo samodejno pridobila e-poštne nastavitve.
- 4. Nastavite pogostost preverjanja e-pošte in izberite NAPREJ.
- 5. Spremenite ime računa in ga po potrebi prikažite.

Opomba:

Prikazano ime (Vaše ime) je prikazano na vseh odhodnih sporočilih.

Za ročno nastavitev e-pošte, se dotaknite Ročna nastavitev.

Opomba:

Če izberete **Ročna nastavitev** morate vnesti parametre, ki vam jih je posredoval ponudnik e-poštnih storitev, če jih ne poznate, ga kontaktirajte.

6. Izberite protokol e-poštne povezave, ki najbolje ustreza vašim potrebam. Sledite navodilom na zaslonu in vnesite vse podatke strežnika, uporabniško ime, geslo strežnik, vrata, vrsta varnosti in druge s tem povezane informacije. Dotaknite se NAPREJ za nadaljevanje.

Opomba:

Nastavitve računa se lahko spremenijo, odvisno od vrste e-poštnih storitev za račun. Za podrobnosti nastavitev parametrov, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

#### 7. Nastavite pogostost preverjanja e-pošte in izberite NAPREJ.

8. Spremenite ime računa in ga po potrebi prikažite.

Opomba:

Prikazano ime (Vaše ime) je prikazano na vseh odhodnih sporočilih.

#### 9. Dotaknite se **NAPREJ**.

Po prvi namestitvi, boste v aplikaciji E-pošta lahko videli sporočila v mapi Prejeto.

## Dodajanje drugega e-poštnega računa

- 1. Ko ustvarite svoj prvotni e-poštni račun, izberite 🚍 > Nastavitve.
- 2. Dotaknite se Dodaj račun in ustvarite nov e-poštni račun.
- 3. Ponovite korake 2 ~ 9 iz razdelka "Dodajanje e-poštnega računa".

#### Pregledovanje e-sporočil

- 1. Na zaslonu Prejeto se dotaknite e-poštnega sporočila in ga odprite.
- 2. Za dostop do map(e) e-poštnega računa, se dotaknite polja za izbiro računa v zgornjem levem kotu zaslona, in prikazale se bodo vse mape za izbrani račun.

#### Ustvarjanje in pošiljanje e-poštnega sporočila

- 1. Na zaslonu prejete pošte se dotaknite 🖍.
  - Opomba:

Če želite preklopiti na drug e-poštni račun, pritisnite na polje za izbiro računa v zgornjem levem kotu zaslona, nato pa na račun, ki si ga želite ogledati.

- 2. V polje Za vnesite e-poštni naslov prejemnika.
- 3. Vnesite zadevo in sestavite novo e-sporočilo.
- 4. Če želite poslati priponko s sporočilom, se dotaknite @ > **Dodaj datoteko** in izberite datoteko, ki jo želite priložiti kot priponko.
- 5. Ko končate, se dotaknite ≽.

Če med vnašanjem pritisnete tipko Nazaj se vnos shrani kot osnutek v vašem seznamu sporočil.

#### Odgovarjanje na e-poštno sporočilo

- 1. Dotaknite e-poštnega sporočila, ki ga želite ogledati, in nanj odgovoriti.
- 2. Dotaknite se 🔦 ali 🚦 > Odgovori vsem, če želite odgovoriti na e-poštno sporočilo.

#### Brisanje e-poštnega računa

- Dotaknite se tipke Domov da se vrnete nazaj na začetni zaslon. Dotaknite se 
   Nastavitve (10).
- 2. Dotaknite se možnosti Računi in izberite vrsto računa, ki vsebuje e-poštni račun, ki ga želite izbrisati.
- Dotaknite se polja > Odstrani račun. Prikazalo se bo sporočilo za potrditev, za nadaljevanje pritisnite Odstrani račun.

#### Spreminjanje nastavitev e-poštnega računa

Nastavitve računa lahko poljubno spreminjate, vključno s tem, kako pogosto želite preverjati e-pošto, kako želite biti obveščeni o novi pošti, in podrobnosti o strežnikih računa, ki se uporabljajo za pošiljanje in prejemanje pošte.

- 1. Na zaslonu prejete e-pošte se dotaknite polja 🗮 > Nastavitve in prilagodite nastavitve za sporočila.
- 2. Dotaknite se "Splošne nastavitve" ali "e-poštnega računa", da prilagodite nastavitve sporočil.

#### 3. Dotaknite se možnosti in spremenite ustrezne nastavitve.

Opomba:

Nastavitve dohodne in odhodne pošte računa se lahko spremenijo, odvisno od vrste e-poštnih storitev za račun: POP3, IMAP ali Exchange. Vse zahtevanje podatke lahko vnesete ročno, čeprav se boste zanje običajno morali obrniti na svojega ponudnika e-poštnih storitev.

## Wi-Fi

Wi-Fi vam omogoča brezžični dostop do širokopasovnega dostopa do interneta. Za uporabo Wi-Fi na vašem mobilnem telefonu, morate imeti dostop do brezžičnih dostopnih točk (vročih točk). Ovire, ki blokirajo signal Wi-Fi bodo zmanjšale moč signala.

#### Omogočanje Wi-Fi

1. Dotaknite se 🕮 > Nastavitve (🔯).

2. Znotraj Brezžična povezava in omrežja, se dotaknite Wi-Fi in ga nastavite na VKLOP.

#### Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem

- 1. Ko je vklopljen, se dotaknite možnosti **Wi-Fi**.
- 2. Prikazal se bo seznam zaznanih omrežij Wi-Fi. Dotaknite se želenega Wi-Fi omreža.
- Če izberete odprto omrežje, boste samodejno povezani v to omrežje. Če izberete omrežje, ki je zavarovano in se vanj povezujete prvič, boste morali vnesti geslo in nato izbrati možnost Vzpostavi povezavo.

Opomba:

Če se povežete v zavarovano brezžično omrežje, ki ste ga že uporabljali, ne boste rabili ponovno vnašati gesla.

Nasvet: Na Wi-Fi zaslonu z nastavitvami, se dotaknite **> Dodaj omrežje in dodajte novo** omrežje Wi-Fi.

## Bluetooth

Vaš mobilni telefon ima možnost Bluetooth, ki vam omogoča, da ustvarite brezžično povezavo z drugimi napravami Bluetooth, in tako lahko delite datoteke s prijatelji, vzpostavite povezavo s slušalko za prostoročno telefoniranje ali celo prenos fotografij med telefonom in računalnikom. Če uporabljate povezavo Bluetooth, ne pozabite, da ste lahko oddaljeni le do 10 metrov od drugih naprav Bluetooth. Upoštevajte, da lahko ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave motijo vašo povezavo Bluetooth.

## Vklop povezave Bluetooth

- 1. Dotaknite se 🐵 > Nastavitve (🔯).
- 2. Znotraj **Brezžična povezava in omrežja**, se dotaknite **Bluetooth** in ga nastavite na **VKLOP**. Ko je Bluetooth vklopljen, se v vrstici za obvestila pojavi ikona Bluetooth.

## Seznanjanje in povezovanje Bluetooth naprave

Aplikacija Bluetooth vašega telefona vam omogoča naslednje:

- Profil za prostoročno telefoniranje (HFP): omogoča uporabo Bluetooth naprave za prostoročno telefoniranje.
- Profil za slušalke (HSP): omogoča uporabo slušalk Bluetooth mono.
- Object Push Profile (OPP): vam omogoča prenos datotek preko povezave Bluetooth.
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP): omogoča uporabo slušalke stereo Bluetooth.
- A/V Remote Control Profile (AVRCP): vam omogoča pregled vsebine, ki se predvaja preko slušalk Bluetooth.

Preden začnete uporabljati aplikacijo Bluetooth, morate seznaniti telefon z drugo napravo Bluetooth, kot sledi:

- 1. Prepričajte se, da je na vašem mobilnem telefonu omogočena funkcija Bluetooth.
- Vaš mobilni telefon bo nato začel iskati naprave Bluetooth v dosegu (lahko pa izberete > Osveži).
- 3. Dotaknite se naprave, ki jo želite seznaniti z vašim mobilnim telefonom.

#### 4. Vnesite geslo za seznanjanje in vzpostavite povezavo.

Opomba:

Ko je povezava med napravama ustvarjena, za ponovno vzpostavljanje povezave s to napravo Bluetooth ne boste več potrebovali vnašati gesla.

#### Pošiljanje datotek preko povezave Bluetooth

Preko aplikacije Bluetooth, lahko delite fotografije, videoposnetke ali glasbene datoteke s svojo družino in prijatelji.

Za pošiljanje datotek preko Bluetooth, naredite naslednje:

- 1. Dotaknite se datoteke, ki jo želite poslati.
- 2. Dotaknite se <<p>Sluetooth, in izberite seznanjeno napravo.

#### Prekinitev ali Preklic seznanitve z napravo Bluetooth

- 1. Dotaknite se 👜 > Nastavitve (🔯).
- 2. Znotraj Brezžična povezava in omrežja, se dotaknite Bluetooth.
- 3. Pri možnosti povezanih naprav izberite 🂠 in potem **Pozabi** ter prekinite povezavo z napravo.

## Zabava

Poleg tega, da vam telefon omogoča komunikacijo in je lahko vaš osebni pomočnik, vam nudi tudi številne možnosti za zabavo. Lahko ga uporabljate kot fotoaparat, z njim snemate videoposnetke ter zvočne posnetke, lahko pa na njem tudi predvajate glasbo.

## Fotografiranje in snemanje video posnetkov

Fotoaparat je kombinacija fotoaparata in videokamere, ki jo lahko uporabite za snemanje in skupno rabo slik ter video posnetkov.

#### **Odpiranje aplikacije Fotoaparat**

Če želite odpreti aplikacijo, storite nekaj od naslednjega:

- Dotaknite se 🧕 on the Home screen.

Dotaknite se tipke Nazaj ali Domov in izberite fotoaparat.

#### Fotografiranje

1. Dotaknite se 🎟 > Fotoaparat ( 🔍 ).

Privzeto je, da je aplikacija v načinu fotoaparata. V nasprotnem primeru, se dotaknite 💽 da preklopite v način fotoaparata

Opomba:

Za preklop med sprednjim in zadnjim fotoaparatom, zaporedoma pritisnite 🤳 in 🚇.

- 2. Na zaslonu za zajemanje fotografije nastavite želen kader.
  - Dotaknite se zaslona, da se izbrani kader izostri.
  - Dotaknite se zaslona, če želite povečati/pomanjšati kader.
  - Dotaknite se 
     in prilagodite nastavitve fotoaparata. Predogled se skladno s spremembami, ki jih vnesete ustrezno spremeni.
- 3. Za fotografiranje se dotaknite 🝙.

Opomba:

Znotraj aplikacije Fotoaparat lahko pritisnete **Glasnost gor** (+) in **Glasnost dol** (--) in z njima zajamete fotografije.

## **Ogled fotografij**

Če si želite ogledati fotografije, lahko storite eno od naslednjega:

Ko ste v pogledu kamere, pritisnite sličico zadnjega zajetega posnetka (a).
 Opomba:

Da se vrnete na pogled fotoaparata pritisnite tipko Nazaj.

## Urejanje in skupna raba fotografij

Ko brskate po vaših fotografijah, imate na voljo naslednje možnosti:

- Uredi: Dotaknite se 🖋 in omogočite urejanje fotografij s široko paleto možnosti, ki so na voljo.
- Skupna raba: Dotaknite se <i>in omogočite skupno rabo svojih fotografij preko različnih aplikacij, ki so na voljo v napravi.
- Izbriši: Dotaknite se 🛽 > Izbriši in omogočite brisanje fotografij, ki jih ne rabite.

#### Zajemanje videoposnetkov

- 1. Dotaknite se 🕮 > Fotoaparat (💽).
- 2. Dotaknite se 🖸 in izberite iz menija 🛋 da preklopite na video način.

Opomba:

Za preklop med sprednjim in zadnjim fotoaparatom, zaporedoma pritisnite 🤳 in 🎩.

- 3. Dotaknite se 💽, če želite začeti snemati.
- 4. Med snemanjem storite nekaj od naslednjega:
  - Dotaknite se zaslona, če želite povečati/pomanjšati kader.
- 5. Dotaknite se 💽, če želite prekiniti snemanje.

#### **Pregled videoposnetkov**

Ko posnamete video posnetek, se dotaknite sličice zadnjega posnetka, poleg tipke 💽. Za predvajanje videoposnetka, se ga le dotaknite.

#### Zajemanje panoramske fotografije

- 1. Dotaknite se 🔯 in izberite iz menija 🙀 da preklopite v panoramski način.
- 2. Dotaknite se 🕞 in začnite zajemati panoramsko fotografijo.
- 3. Sledite navodilom na zaslonu, da dokončate zajemanje panoramske fotografije.

#### Uporaba aplikacije Galerija

Aplikacija Galerija lahko samodejno poišče slike in video posnetke, shranjene v telefonu ali na SD kartici. Izberite album/mapo in predvajajte vsebino kot diaprojekcijo ali izberete elemente, ki jih želite imeti v skupni rabi z drugimi aplikacijami.

#### Odpiranje aplikacije Galerija

## Ogled slik

- 1. V aplikaciji Galerija se dotaknite mape, ki vsebuje slike, ki si jih želite ogledati.
- 2. Dotaknite se slike, ki si jo želite ogledati v celozaslonskem načinu. Ko gledate sliko v celozaslonskem načinu, lahko s prstom podrsate po zaslonu levo ali desno in si tako ogledate prejšnjo ali naslednjo sliko.
- 3. Za povečavo slike, nanjo postavite dva prsta in ji razmaknite. V načinu povečave, povlecite s konico prsta gor ali dol in levo ali desno.

Nasvet: Pregledovalnik slik podpira funkcijo samodejnega vrtenja. Ko obrnete vaš mobilni telefon, se slika prilagodi velikosti zaslona.

#### Obrezovanje slike v galeriji

- 1. Ko je slika odprta, izberite orodje 📱 > **Obreži**.
- 2. Na sliki, ki jo želite obrezati, izberite del, ki ga želite obrezati z orodjem za obrezovanje.
  - Povlecite od notranjega dela orodja za obrezovanje navzven.
  - Povlecite rob ali vogal orodja za obrezovanje in zajemite želeni del slike, ki ga želite obrezati.
- 3. Dotaknite se možnosti **SHRANI** in shranite obrezano sliko. Če želite zavreči spremembe, pritisnite tipko **Nazaj**.

## Predvajanje glasbe

Na vašem mobilnem telefonu lahko poslušate glasbene datoteke, ki jih prenesete z računalnika na pomnilniško kartico microSD.

#### Kopiranje glasbe na microSD kartico

- 1. Telefon s kablom USB povežite z računalnikom in namestite kartico microSD.
- 2. Na osebnem računalniku, poiščite pogon USB in ga odprite.
- 3. Ustvarite mapo v korenskem imeniku microSD kartice (na primer Glasba).
- 4. Glasbene datoteke kopirajte iz računalnika v mapo, ki ste jo ustvarili.
- 5. Po kopiranju glasbenih datotek odklopite ali varno izvrzite disk, kot zahteva operacijski sistem računalnika in odklopite mobilni telefon z računalnika.

## **Odpiranje Google Play Music**

Z aprikaz medijske knjižnice > Play Music (,) > se dotaknite možnosti kategorije glasbe v levem delu zaslona > Moja knjižnica. Vsebuje pet zavihkov: SEZNAMI PREDVAJANJA, ZVRSTI, IZVAJALCI, ALBUMI in SKLADBE.

## Predvajanje glasbe

- 1. Izberite kategorijo na zaslonu glasbene knjižnice.
- 2. Na seznamu se dotaknite skladbe, ki jo želite predvajati.

Nasvet: Če med predvajanjem glasbe želite zagnati drugo aplikacijo, pritisnite tipko **Nazaj**. Vaša glasba se bo še naprej predvajala. Če se želite vrniti na kontrolnike za predvajanje glasbe, odprite polje z obvestili in nato izberite želeno skladbo.

## Dodajanje glasbe na seznam predvajanja

- 1. Izberite kategorijo na zaslonu glasbene knjižnice.
- 2. Dotaknite se poleg skladbe, ki jo želite dodati na seznam predvajanja. Nato se v meniju z možnostmi dotaknite možnosti **Dodaj na seznam predvajanja**.
- 3. Izberite seznam predvajanja ali se dotaknite **Nov seznam predvajanja** in tako dodajte skladbo na obstoječ seznam predvajanja.

## Predvajanje seznama predvajanja

- 1. Dotaknite se polja za izbiro glasbene kategorije v zgornjem levem kotu zaslona. Nato se dotaknite **Seznami predvajanja**.
- 2. Na seznamu se dotaknite seznama predvajanja, ki ga želite predvajati.
- 3. Na seznamu se dotaknite skladbe, ki jo želite predvajati.

## Poslušanje FM radia

FM radio omogoča poslušanje FM radijskih postaj na vašem mobilnem telefonu. Najprej priključite slušalke v avdio priključek vašega telefona, nato odprite aplikacijo. Za odpiranje aplikacije, se dotaknite **()** > **FM Radio** ().

## Nastavljanje FM radijskega sprejemnika

#### Opomba:

Za poslušanje priljubljenih postaj boste morali zagotoviti, da je vaša lokalna regionalna pasovna širina pravilno nastavljena. Če želite spremeniti regijo, se dotaknite **i** > **Nastavitve** > **Regionalni pas** in se pomaknite po seznamu do svoje regije.

#### Izberite eno od naslednjih možnosti:

- Za izbiro radijske postaje za poslušanje, se dotaknite 📢 ali 🕨.
- Če želite ročno nastaviti želeno frekvenco, se pomaknite na kolesce za izbiranje radijskih postaj.
- Če želite dodati trenutno radijsko postajo na seznam priljubljenih, se dotaknite in pridržite
   (na spodnjem delu zaslona). Trenutno predvajana radijska postaja se bo pojavila na seznamu priljubljenih postaj.
- Če želite izklopiti FM, se dotaknite 🐗.
- Za iskanje vseh razpoložljivih kanalov, se dotaknite :> Iskanje postaj > Vse postaje. Ko je iskanje kanalov končano, se dotaknite :> Vsi kanali.
- Če želite izklopiti radijski sprejemnik, pritisnite 🖑, in se dotaknite tipke **Nazaj** za izhod iz aplikacije.

### Snemanje FM radijskega sprejemnika

Za snemanje vsebin, ki se predvajajo preko radijskega sprejemnika, naredite naslednje:

- Če želite začeti snemati, pritisnite 🔘 ali pa se dotaknite 🚦 > Začni snemanje.
- Če želite prekiniti snemanje, pritisnite 
   ali se dotaknite : > Prekini snemanje. Posneta datoteka se bo samodejno shranila.

## **Storitve Google**

Za uporabo Gmail<sup>™</sup>, Google Koledar<sup>™</sup> in drugih Google aplikacij<sup>™</sup>, se morate prijaviti v račun Google. Če želite prenašati aplikacije iz trgovine Google Play, boste pozvani tudi, da se prijavite v svoj Google račun.

Opomba:

Če vaš telefon nima nameščene kartice SIM, se ne bo mogel povezati v mobilno omrežje za glasovne in podatkovne storitve, vendar pa lahko vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi in se tako prijavite v svoj Google račun ter uporabljate vse funkcije telefona, razen klicanja.

Ob prvem zagonu Android telefona brez nameščene kartice SIM, boste pozvani, da izberete možnosti **Vzpostavi povezavo z omrežjem Wi-Fi** in se tako povežete v omrežje Wi-Fi (namesto v mobilno omrežje) in opravite nastavitve telefona. Če že imate Google račun, se dotaknite polja Prijava in vnesite svoje uporabniško ime ter geslo.

#### Ustvarjanje Google računa

Če še nimate Google računa, si ga lahko ustvarite:

- 1. Dotaknite se 👜 > Nastavitve (🔯).
- 2. V polju Računi, se dotaknite Dodaj račun.
- 3. Za ustvarjanje novega Google računa, izberite možnost Google .
- 4. Prijavite se v svoj obstoječi račun Google ali se dotaknite **ustvari nov račun**, da ustvarite nov račun.
- 5. Vnesite svoje ime, priimek in se dotaknite NAPREJ.
- 6. Vnesite uporabniško ime (e-naslov za Gmail) in se dotaknite NAPREJ. Mobilni telefon se bo povezal na strežnik Google in preveril, če je izbrano uporabniško ime še na voljo. Če je ime, ki ste ga vnesli, je že v uporabi, boste pozvani, da izberete drugo.
- 7. Vnesite in potrdite geslo svojega Google računa. Nato se dotaknite NAPREJ za nadaljevanje.
- 8. Nastavite informacije za obnovitev (t.j. telefonsko številko) in se dotaknite NAPREJ.
- 9. Preberite splošne pogoje in potrdite soglašanje z izbiro **SPREJMEM** ter tako dokončajte nastavitev računa.
- 10. Dotaknite se .
- 11. **Izberite obveščanje do datuma**, če želite prejemati novice in ponudbe iz Google Play in se dotaknite **NAPREJ**.
- Da omogočite nakupovanje v trgovini Google Play, vnesite informacije za obračunavanje in nato izberite NAPREJ.

Ali pa se dotaknite Spomni me pozneje preskočite ta korak in se dotaknite NAPREJ.

## Uporaba aplikacije Gmail

Gmail je spletna e-poštna storitev. Ko prvič nastavite telefon, ga lahko nastavite tako, da lahko uporabljate obstoječi Gmail račun ali pa ustvarite novega. Ko prvič odprete aplikacijo Gmail na telefonu, bodo v Prejeti pošti tudi sporočila iz vašega spletnega Gmail računa.

## Odpiranje aplikacije Gmail

Dotaknite se 🕮 > **Gmail** (M). Prikaže se seznam prejete e-pošte. Vsa e-poštna sporočila, ki jih želite ohraniti na svojem mobilnem telefonu, bodo v mapi Prejeto.

## Preklapljanje med računi

Če želite preklopiti na drug e-poštni račun, pritisnite na polje za izbiro računa v zgornjem levem kotu zaslona, nato pa na račun, ki si ga želite ogledati.

### Ustvarjanje in pošiljanje e-poštnega sporočila

- 1. Na zaslonu prejete pošte se dotaknite 🖍.
- 2. V polje Za vnesite e-poštni naslov prejemnika sporočila.
  - Če pošiljate e-poštno sporočilo več prejemnikom, ločite e-poštne naslove z vejicami.
  - Če želite poslati kopijo (Kp) ali skrito kopijo (Skp) e-poštnega sporočila drugim prejemnikom, pritisnite V > Add Cc/Bcc.
- 3. Vnesite zadevo in sestavite novo e-sporočilo.

Če želite dodati slikovno priponko, se dotaknite 🔎 in izberite sliko, ki jo želite dodati.

4. Ko sestavite e-poštno sporočilo, se dotaknite ≽.

## Odgovarjanje ali posredovanje e-pošte

- 1. Na zaslonu prejete pošte se dotaknite sporočila, na katerega želite odgovoriti oziroma ga poslati naprej.
- Dotaknite se možnosti Odgovori (
  ), Odgovori vsem (
  ) > Odgovori vsem) ali Posreduj
  (
  ) > Posreduj).
- 3. Storite eno od naslednjega:
  - Če izberete Odgovori ali Odgovori vsem, vpišite sporočilo.
  - Če izberete Posreduj, določite prejemnike sporočila in dodajte morebitno dodatno besedilo, ki ga želite vključiti v poslano sporočilo.
- 4. Dotaknite se ≽.

#### Iskanje e-pošte

- 1. Na zaslonu prejete pošte se dotaknite  $\, {f Q} \,$  .
- 2. V polje za iskanje vnesite ključne besede, in nato 🔍 .

#### Prilagajanje Gmail nastavitev

- 1. Na zaslonu kategorij map se dotaknite polja 🗮 > **Nastavitve** in prilagodite nastavitve za sporočila.
- 2. Izberite Splošne nastavitve ali e-poštni račun.
- 3. Dotaknite se možnosti in spremenite ustrezne nastavitve.

## Uporaba Google Maps™

Zemljevidi vam omogočajo, da najdete svojo trenutno lokacijo, si ogledate prometne razmere v realnem času (odvisno od razpoložljivosti podatkov na vaši lokaciji), in pridobite podrobna navodila za različne destinacije na satelitskem, prometnem ali drugi vrsti zemljevida.

## Omogočanje lokacije

Preden odprete aplikacijo Zemljevidi in poiščete svojo lokacijo ali kraj, ki vas zanima, morate omogočiti **Lokacija** in nastaviti **Način lokacije**.

- 1. Dotaknite se 🕮 > Nastavitve (🔯).
- 2. Dotaknite se **Lokacija**.
- 3. Nastavite možnost Lokacija na VKLOP.
- 4. Dotaknite se **Način** in izberite ustrezno možnost.

Opomba:

Če želite uporabljati funkcijo navigacije, morate način nastaviti na Visoka natančnost ali Le naprava.

## Odpiranje zemljevidov

Za odpiranje aplikacije, se dotaknite 🌐 > Zemljevidi (🛃).

Opomba:

Ko odprete aplikacijo prvič, se na zaslonu prikaže pozdravni zaslon. Za nastavitev osnovnih nastavitev se dotaknite **Sprejmi in nadaljuj** ter sledite navodilom na zaslonu.

## Iskanje zanimivih krajev

1. Med ogledom zemljevida, vnesite mesto, ki ga želite poiskati, v iskalno polje na vrhu zaslona, nato pa se dotaknite Q.

Opomba:

Izberete lahko tudi eno od možnosti s seznama predlogov.

- 2. Prikazani bodo rezultati iskanja. Dotaknite se oznake (👎) in prikazalo se bo ime lokacije.
- 3. Če si želite ogledati lokacijo na zemljevidu, pridobiti navodila za pot in še več, se dotaknite zaslonskih gumbov.

## Pridobivanje navodil za pot

- 1. Med ogledom zemljevida, se dotaknite 🛱 .
- 2. Dotaknite se ikone za avto, javni prevoz ali hojo.
- Aplikacija samodejno prikaže najkrajšo razdaljo od vašega trenutnega položaja do ciljnega kraja.

Opomba:

Če želite vnesti ročno trenutno lokacijo in / ali ciljno lokacijo, se dotaknite vaše lokacije ali ciljne lokacije in vnesite ustrezne informacije.

#### 4. Dotaknite se možnosti ZAŽENI NAVIGACIJO.

#### Opomba:

Dotaknite se 🚦 na dnu zaslona, da izklopite / vklopite glasovno vodenje, ogled informacij o prometu in / ali satelitske slike zemljevida.

## Uporaba YouTube™

YouTube je Google-ova brezplačna storitev za prenašanje, iskanje, gledanje in nalaganje video vsebin.

## **Odpiranje YouTube**

Dotaknite se 🕮 > **YouTube** (**ID**). Video vsebine so razvrščene v kategorije, kot so Kaj gledati, Moje naročnine, Prenosi, Zgodovina, Ogled kasneje in še več.

## Iskanje videa

- 1. Na zaslonu YouTube se dotaknite  $\, { extsf{Q}} \, .$
- 2. V polje za iskanje vnesite ključno besedo in nato 🔍 .
- 3. Pomaknite se po rezultatih in se dotaknite videoposnetka, ki si ga želite ogledati.

Nasvet: Imate tudi možnost, da si ogledate nedavno objavljene videoposnetke. Dotaknite se **Ves čas**, in izberite eno od razpoložljivih možnosti.

#### Skupna raba videa

1. Med gledanjem videoposnetka se dotaknite zaslona predvajalnika in izberite 🖈.

2. Izberite aplikacijo za skupno rabo video povezav med možnostmi, ki so na voljo.

#### Dodajanje videa na seznam predvajanja

- 1. Med gledanjem videoposnetka se dotaknite zaslona predvajalnika in izberite 🕂.
- 2. Dotaknite se Ustvari nov seznam predvajanja dodati videoposnetek dodati na seznam predvajanja.

Nasvet: Lahko nastavite tudi tako, da omogočite ogled videa kasneje ali ga dodate med priljubljene, če se dotaknete **Ogled kasneje** ali **priljubljeni**.

## **Uporaba Google Play**

**Google Play** omogoča neposreden dostop do aplikacij in iger, ki jih lahko prenesete in namestite na vaš telefon.

#### **Odpiranje Google Play**

- 1. Dotaknite se 🌐 > Google Play (🍞).
- Ko odprete Google Play prvič, se bo pojavilo okno s splošnimi pogoji uporabe. Za nadaljevanje izberite Sprejmem.

## Iskanje aplikacij

Za iskanje aplikacij na zaslonu Google Play imate na voljo nekaj možnosti, vključno z:

- Seznam aplikacij po kategorijah: Pritisnite na želeno kategorijo in se pomaknite navzdol, da si ogledate več.
- Funkcija iskanje: Dotaknite se Q.

Če si želite ogledati nameščene aplikacije, se dotaknite izbirnega polja kategorij v zgornjem levem kotu zaslona, nato pa izberite **Moje aplikacije**.

## Namestitev aplikacije

#### Opomba:

Če želite namestiti aplikacijo, ki ni prisotna na trgu, se dotaknite polja **Nastavitve** () > **Varnost**, in omogočite **Neznani viri**, ter tako omogočite namestitev aplikacije, ki ni prisotna na trgu.

- 1. Dotaknite se 🌐 > Google Play ( 🔊 ).
- 2. Izberite kategorijo, nato pa se dotaknite elementa, ki ga želite prenesti.

Na zaslonu s podrobnostmi elementa, si lahko preberete več o njegovi uporabi, vključno s splošno oceno in komentarji uporabnikov. Če se pomaknite navzdol do polja za razvijalce, si lahko ogledate tudi ruge apliakcije, ki jih je razvil ta razvijalec ali celo povezavo do njegove spletne strani.

3. Če želite namestiti element, se dotaknite polja **NAMESTI** na zaslonu se prikažejo zahtevana dovoljenja, nato se dotaknite **SPREJMEM**.

Opomba:

Če želite preveriti napredek prenašanja, odprite polje z obvestili. Trajanje namestitve bo odvisna od velikosti aplikacije hitrosti prenosa podatkov.

## Odstranitev aplikacije

- 1. Na zaslonu **Google Play** se dotaknite izbirnega polja v zgornjem levem kotu zaslona, nato pa izberite **Moje aplikacije**.
- 2. Dotaknite se aplikacije, ki jo želite odstraniti, in nato izberite ODSTRANI.
- 3. Ko boste pozvani, potrdite z **V redu** in aplikacijo odstranite iz vašega mobilnega telefona.

Opomba:

Aplikacije lahko upravljate tako, da se dotaknete polja **Nastavitve** (1) > **Aplikacije**.

## Sinhronizacija informacij

Nekatere aplikacije (na primer Gmail) na vašem mobilnem telefonu vam omogočajo dostop do istih osebnih podatkov, ki jih lahko dodajate, si jih ogledate in uredite na vašem računalniku. Če dodate, spremenite ali izbrišete svoje podatke v kateri koli od teh aplikacij na spletu, bodo na mobilnem telefonu prikazane posodobljene informacije.

To je mogoče s pomočjo "over-the-air" sinhronizacije podatkov. Proces se dogaja v ozadju in ne posega v uporabo vašega mobilnega telefona. Med sinhronizacijo telefona bo v polju za obvestila prikazana ikona sinhronizacije.

## Upravljanje vaših računov

Glede na nameščene aplikacije, lahko stike, e-pošto in druge podatke na vašem mobilnem telefonu sinhronizirate z več Google ali drugimi vrstami računov.

Na primer, če dodate osebni Google račun, boste na telefonu vedno imeli na voljo osebno e-pošto, stike in koledar. Na telefon pa lahko dodate tudi službeni račun in si omogočite pregled tudi nad službeno e-pošto, stiki in koledarskimi zapisi.

## Dodajanje računa

- 1. Dotaknite se 🌐 > Nastavitve (🏟).
- 2. V **Osebno** > **Računi**, se dotaknite **Dodaj račun**. Zaslon prikazuje trenutne nastavitve za sinhronizacijo in seznam vaših tekočih računov.

Opomba:

V nekaterih primerih boste morda morali pridobiti podatke o računu od skrbnika omrežja podpore. Na primer, morda boste morali vnesti ime domene ali naslov strežnika.

#### 3. Dotaknite se vrste računa, ki ga želite dodati.

4. Za vnos obveznih podatkov o računu, sledite navodilom na zaslonu. Večina računov zahteva uporabniško ime in geslo, vendar so podrobnosti odvisne od vrste računa in konfiguracije storitve, na katero se povezujete.

5. Konfiguracija računa. Odvisno od vrste računa, boste morda morali nastaviti določene podatke, ki jih želite sinhronizirati z mobilnim telefonom. Ko končate, se račun doda na seznam zaslonu **Računi**.

## Odstranjevanje računa

Račun in vse informacije, povezane z njim, vključno z e-pošto, imenikom, nastavitvami itd., lahko vedno odstranite iz vašega mobilnega telefona. Seveda pa ne morete odstraniti določenih računov, npr. prvega računa s katerim ste se prijavili v mobilni telefon. Če boste poskušali odstraniti določene račune, upoštevajte, da se bodo izbrisali tudi podatki, ki so z njim povezani.

1. Na zaslonu z nastavitvami **Računov** se dotaknite vrste računa.

- 2. Dotaknite se računa, ki ga želite izbrisati.
- 3. Dotaknite se polja **i** > **Odstrani račun**.
- 4. Dotaknite se **Odstrani račun** in tako potrdite, da želite izbrisati račun.

## Prilagajanje sinhronizacije vašega računa

Za aplikacije, ki jih imate nameščene na mobilnem telefonu, lahko po meri prilagodite uporabo podatkov, ki se izvajajo v ozadju in možnosti sinhronizacije. Prav tako lahko nastavite, katere podatke želite sinhronizirati v posameznih računih. Nekatere aplikacije, kot sta Stiki in Gmail, lahko sinhronizirate s podatki iz drugih aplikacij.

Druge aplikacije, kot so Koledar, sinhronizacijo podatke le z Google računom, s katerim ste se prvič vpisali v telefon ali računom, ki je dodeljen prav tej aplikaciji. Pri nekaterih računih je sinhronizacija dvosmerna; spremembe, ki jih naredite v nastavitvah vašega mobilnega telefona služijo kopiranju teh informacij v splet. Nekateri računi podpirajo le enosmerno sinhronizacijo; podatki na mobilnem telefonu so le za branje.

### Spreminjanje nastavitev za sinhronizacijo računa

- 1. Na zaslonu z nastavitvami **Računov** se dotaknite vrste računa.
- 2. Dotaknite se računa, katerega nastavitve sinhronizacije želite spremeniti. Odpre se zaslon za nastavitev sinhronizacije, ki prikazuje seznam vrst informacij računa, ki ga lahko sinhronizirate.
- 3. Izberite ali počistite potrditveno polje informacij, ki jih želite sinhronizirati z mobilnim telefonom.

## Uporaba drugih aplikacij

## Uporaba koledarja

Za ustvarjanje in upravljanje dogodkov, srečanj in sestankov, uporabite aplikacijo **Koledar**. Odvisno od vaših nastavitev sinhronizacije, koledar na telefonu ostane sinhroniziran s koledarjem na spletu.

## Odpiranje koledarja

Za odpiranje aplikacije 🕮 > **Koledar** (🛐) se dotaknite. Dotaknite se 🗮 za prikaz različnih pogledov in možnosti nastavitev.

#### Opomba:

If you are using the Calendar function for the first time, swipe the screen to the left repeatedly to Če uporabljate funkcijo Koledar prvič, nekajkrat podrsajte po zaslonu in se pomaknite skozi značilnosti te funkcije. Na zadnji strani pregleda ("Dogodki iz Gmaila") na dotik **GOT IT**.

## Ustvarjanje dogodka

- 1. Na vsakem pogledu koledarja, pritisnite 📀 za začetek dodajanja dogodka.
- 2. Vnesite ime in lokacijo dogodka.
  - Če za dogodek želite določiti časovni okvir, se dotaknite čas OD in DO, tako da lahko nastavite čas trajanja dogodka.
  - Če gre za posebno priložnost, kot so rojstni dan ali dogodek traja ves dan, izberite potrditveno polje **Ves dan**.
- 3. Izberite ustrezen časovni pas.
- 4. Vnesite e-poštni naslov in vsebino, s katero želite povabiti goste na dogodek.
- 5. Določite ponovitev dogodka.

- 6. Nastavite čas vašega opomnika dogodka, povabite druge, nastavite barve, in dodajte morebitne opombe ali priloge.
- 7. Ko dokončate nastavitve, izberite SHRANI.

## Nastavljanje opomnika dogodka

- 1. V katerem koli pogledu koledarja izberite dogodek in si ogledate podrobnosti ali povzetek dogodka.
- 2. Dotaknite se 🖍 , če želite začeti urejanje dogodka.
- 3. Dotaknite se časovnega okvira opomnika ( ), in nato izberite koliko časa pred dogodkom naj se aktivira opomnik. Ob nastavljenem času boste prejeli obvestilo o dogodku. Ali pa se dotaknite Brez obvestila, da izbrišete opomnik.

Opomba:

Dotaknite se Brez obvestila, če želite zbrisati opomnik za ta dogodek.

4. Dotaknite se možnosti SHRANI in shranite nastavitev.

### Prilagajanje nastavitev koledarja

Na katerem koli pogledu koledarja, izberite => **SNastavitve** > **Splošne nastavitve**. Izbirate lahko med:

- Začetek tedna: Določite prvi dan v tednu.
- Uporaba časovnega pasu: Izberite, da omogočite ali onemogočite napravo za uporabo mobilnega telefona v privzetem časovnem pasu.
- Prikaži številko tedna: Izberite, da prikažete ali skrijete številko tedna.
- Prikaži zavrnjene dogodke: Odločite se, ali bodo zavrnjeni dogodki prikazani, ali ne.
- Privzeto trajanje dogodka: Izberite privzeto trajanje dogodka.
- Obvestilo na tej napravi: Izberite obliko prejemanja obvestil o dogodku na tej napravi.
- Ton: Izberite melodijo opomnika.
- Vibriranje: Za nastavitev vibriranja ob prejemu obvestila o dogodku, se dotaknite potrditvenega polja.
- Hitri odzivi: Uredite privzete odgovore, ko pošljete podatke o dogodkih določenim povabljencem.

## Uporaba alarma

Nastavite lahko nov alarm oziroma spremenite obstoječega.

#### Odpiranje alarma

Dotaknite se 🕮 > **Ura** () > 🔞 za uporabo alarma mobilnega telefona. Tukaj boste videli seznam podrobnosti trenutnega alarma.

#### Dodajanje alarma

- 1. Na seznamu alarmov, izberite 🕇 za dodajanje alarma.
- 2. Za nastavitev alarma, storite naslednje:
  - Nastavite uro in minute, tako da izberete ustrezno polje in premika kazalec gor ali dol. Ko nastavite čas, se dotaknite možnosti **V redu**.
  - Če želite dodati oznako alarm, se dotaknite polja **Oznaka**. Vnesite oznako, nato pritisnite **V redu**.

- Za nastavitev načina ponavljanja, izberite možnost **Ponovi**. Izberite eno ali več možnosti.
- Če želite nastaviti zvonjenje, izberite 🌲 . Dotaknite se možnosti, nato izberite **V redu**.
- Za vibriranje ob aktivaciji alarma, izberite potrditveno polje **Vibriranje**.

#### Opomba:

Privzeto je, da se alarm samodejno aktivira.

## Računalo

Računalo lahko uporabite za reševanje preprostih matematičnih problemov ter tudi za reševanje zahtevnih in bolj zapletenih enačb.

#### Odpiranje računala

Za odpiranje aplikacije, se dotaknite možnost 🌐 > Računalo ( 🔣 ).

## Upravljanje vašega mobilnega telefona

Če želite konfigurirati svoj mobilni telefon, izberite možnost 🌚 > Nastavitve (🏟).

## Nastavitev datuma in ure

Ko prvič zaženete telefon, vas pozove, ali želite, da se ura in datum samodejno posodabljata z nastavitvami, ki jih nudi omrežje.

Opomba:

Če uporabljate nastavitve, ki jih nudi omrežje, potem ročno ne morete nastavljati datuma, ure in časovnega pasu.

- 1. Na zaslonu z nastavitvami, se dotaknite polja **Sistem > Datum in čas**.
- 2. Onemogočite možnost Samodejno datum in čas.
- 3. Onemogočite možnost Samodejno časovni pas.
- 4. Dotaknite se možnosti **Nastavitev datuma**. Na zaslonu za nastavitev datuma se dotaknite izbrane vrednosti in jo po končani konfiguraciji potrdite s tipko **V redu**.
- 5. Dotaknite se možnosti **Nastavitev časa**. Na zaslonu za nastavitev časa, izberite želeno polje, nato pa se pomaknite navzgor ali navzdol, da nastavite čas. Ko je konfiguracija dokončana, izberite možnost **V redu**.
- 6. Dotaknite se možnostilzbira časovnega pasu nato izberite želeni časovni pas s seznama. Za ogled več časovnih pasov, se lahko pomaknete po seznamu.
- Omogočite ali onemogočite Uporabi 24-urni format in preklopite med 24-urno obliko in 12-urno obliko prikazovanja.
- 8. Dotaknite se možnosti **Izberi zapis datuma** in izberete želeni format prikazovanja datuma na mobilnem telefonu.

## Nastavitev zaslona

### Nastavljanje svetlosti zaslona

- 1. Na zaslonu z nastavitvami, se dotaknite možnosti **Zaslon** > **Svetlost**.
- 2. Če želite potemniti zaslon, pomaknite drsnik proti levi, če pa želite zaslon osvetliti, drsnik pomaknite proti desni.
- 3. Ko boste odmaknili prst z drsnika, bodo nastavitve ostale shranjene samodejno.

```
Opomba:
```

```
Omogočite možnost Adaptivna svetlost in omogočite, da naprava samodejno prilagodi svetlost zaslona glede na osvetlitev okolice.
```

## Samodejno zasukaj zaslon

Dotaknite se **Ko se naprava obrne** če želite, da se vsebina zaslona zavrti vsakič, ko obrnete telefon iz pokončnega v ležeči položaj.

#### Nastavljanje časa, preden se zaslon izklopi

Če je vaš mobilni telefon v stanju pripravljenosti nekaj minut, se bo zaradi varčevanja baterije zaslon izklopil. Za nastavitev daljšega ali krajšega časa neaktivnosti, storite naslednje:

- 1. Na zaslonu z nastavitvami, se dotaknite možnosti **Zaslon > Spanje**.
- 2. Izberite trajanje osvetlitve neaktivnega zaslona.

#### Uporaba načina z rokavico

Omogočite način rokavice, da bi se zaslon na dotik odzival bolj natančno, če ga uporabljate z rokavico.

- 1. Na zaslonu z nastavitvami, se dotaknite polja **Sistem > Način z rokavico**.
- 2. Nastavite način rokavice na Vklop.

## Nastavitev melodije zvonjenja

#### Vklop tihega načina

- 1. Pritisnite in zadržite gumb za **Vklop**.
- 2. Dotaknite se možnosti 🔌 in omogočite tihi način. Odtlej bodo vsi zvoki, razen medijev in alarmov, utišani.

## Prilagajanje glasnosti zvonjenja

Glasnost zvonjenja lahko nastavite na začetnem zaslonu ali na zaslonu katere koli aplikacije (razen med klicem ali, ko poteka predvajanje glasbe oziroma video posnetki). Za nastavljanje želene ravni glasnosti uporabite gumba za glasnost. Glasnost zvonjenja lahko nastavite tudi na zaslonu z nastavitvami.

- 1. Na zaslonu z nastavitvami, se dotaknite polja **Sistem > Zvoki in obvestil**a.
- 2. V načinu **Zvok** > **Glasnost zvonjenja** povlecite drsnik, da nastavite glasnost.

## Spreminjanje melodije zvonjenja

- 1. Na zaslonu z nastavitvami, se dotaknite polja **Sistem > Zvoki in obvestila**.
- 2. Dotaknite se **Melodija zvonjenja**.
- 3. Dotaknite se melodije, ki jo želite uporabiti za ton zvonjenja, na primer SIM 1.
- 4. Dotaknite se **Melodija zvonjenja telefona** in se dotaknite melodije zvonjenja, ki jo želite uporabiti.
- 5. Dotaknite se **V redu**. Izbrana melodija zvonjenja se bo predvajala.

#### Nastavitev vibriranja ob dohodnem klicu

Na zaslonu z nastavitvami, izberite **Naprava** > **Zvoki in obvestila** ter omogočite možnost **Vibriranje ob klicu**, da bi vaš telefon nastavili na vibriranje ob dohodnem klicu.

## Konfiguriranje gumba za programiranje

Gumbu za **programiranje** lahko dodelite opravljanje različnih funkcij ob pritisku. Glejte stran 1.

- 1. Na zaslonu z nastavitvami, se dotaknite polja Naprava > Tipka za programiranje.
- 2. Dotaknite se dejanja s seznama in ga dodelite gumbu za **programiranje**.
- 3. Dotaknite se **V redu**.

## Nastavitev storitev telefona

#### Vklop prenosa podatkov med gostovanjem

- V nastavitvi Brezžična povezava in omrežja, izberite Več... > Mobilna omrežja izberite kartico SIM, kjer želite uporabiti podatke funkcijo gostovanja. Na primer, KARTICA 2.
- 2. Izberite potrditveno polje **Prenos podatkov med gostovanjem** in omogočite prenos podatkov med gostovanjem.

Opomba:

Dostopanje do podatkovnih storitev med gostovanjem, lahko povzroči velike dodatne stroške. Glede pristojbin podatkovnega gostovanja vprašajte svojega ponudnika mobilnih storitev.

## Onemogoči podatkovne storitve

V nastavitvi BREZŽIČNA POVEZAVA IN OMREŽJA, izberite **Več... > Mobilna omrežja** > počistite potrditveno polje **Podatki so omogočeni**.

## Zaščita vašega mobilnega telefona

#### Omogočenje PIN kode SIM kartice

- 1. Na zaslonu z nastavitvami, se dotaknite možnosti Osebno > Varnost > Nastavitev zaklepanja kartice SIM.
- 2. Izberite kartico SIM, kjer želite uporabiti zaklepanje s PIN. Na primer, KARTICA 2.
- 3. Izberite potrditveno polje Zakleni kartico SIM.
- 4. Vnesite kodo PIN za kartico SIM, nato pa pritisnite **V redu**. Če želite spremeniti kodo PIN za kartico SIM, se dotaknite **Spremeni PIN SIM kartice**.

Opomba: Nujne številke lahko pokličete kadarkoli.

#### Zaščita mobilnega telefona z zaklepanjem zaslona

Za zagotovitev varnosti podatkov v vašem telefonu, lahko omogočite zaklepanje zaslona in/ali nastavite vzorec za odklepanje zaslona vsakič, ko želite mobilni telefon prebuditi iz stanja mirovanja.

- 1. Na zaslonu z nastavitvami, se dotaknite možnosti Osebno > Varnost > Zaklepanje zaslona.
- 2. Izberite eno od razpoložljivih možnosti.
  - Podrsljaj: Podrsajte ikono za odklepanje telefona.
  - Vzorec: Za odklepanje telefona, morate s prstom na zaslonu narisati pravilni vzorec.
  - PIN: Vnesite številko PIN za odklepanje telefona.
  - Geslo: Vnesite geslo za odklepanje telefona.
- 3. Za dokončanje nastavitev sledite navodilom za izbrane metode.

## **Uporaba NFC**

NFC omogoča izmenjavo podatkov med dvema NFC omogočenima napravama, ki sta oddaljeni manj kot nekaj centimetrov.

#### Aktiviranje funkcije NFC

- 1. Na začetnem zaslonu se dotaknite 🌚 > Nastavitve (🔯).
- V nastavitvi Brezžična povezava in omrežja, izberite Več... in omogočite funkcijo NFC. Funkcija Android Beam se bo vklopila samodejno.

#### Prenašanje vsebine preko NFC

- 1. Omogočenje funkcij NFC in Android Beam.
- 2. Odprite vsebine, ki jih želite imeti v skupni rabi. V skupno rabo lahko vključite vsebine spletne strani, YouTube video posnetke, stike in še veliko več.
- Obe napravi s hrbtom postavite drugo proti drugi in se dotaknite zaslona. Aplikacija določi, katera vsebina se bo prenašala.



## Upravljanje aplikacij

## Pregled nameščenih aplikacij

- 1. FNa začetnem zaslonu se dotaknite 🕮 > Nastavitve (🔯).
- 2. Na zaslonu z nastavitvami, se dotaknite polja Aplikacije.
- 3. Na seznamu aplikacij, naredite nekaj od naslednjega:
  - Dotaknite se polja > Razvrsti po velikosti. Nato se dotaknite aplikacije, za katero si želite ogledati podrobnosti.
  - Izberite enega od zavihkov PRENESENO, DELUJOČE, ali VSE na vrhu zaslona. Nato se dotaknite aplikacije, za katero si želite ogledati podrobnosti.
  - Nato se dotaknite aplikacije, za katero si želite neposredno ogledati podrobnosti.

## Pregled nameščenih aplikacij

- 1. Na zaslonu z nastavitvami, se dotaknite polja Naprava > Aplikacije.
- Dotaknite se aplikacije in nato izberite možnost ODSTRANI > V redu, če želite odstraniti aplikacijo iz vašega mobilnega telefona.

Opomba: Prednaloženih aplikacij ni mogoče izbrisati.

## Načini za sprostitev pomnilnika mobilnega telefona

- Dodajte prenesene aplikacije (dodali jih boste na vašo kartico Micro SD). Za referenco si oglejte komentar spodaj.
- Premikanje datotek in e-poštnih priponk na microSD kartico.
- Odstranite prenesene programe, ki jih ne uporabljate več.
- Ponastavite vaš mobilni telefon

#### Opomba:

Predlagamo, da preden izvedete ponastavitve na tovarniške nastavitve, varnostno kopirajte vse pomembne podatke.

#### Predlog:

Glede podrobnosti pri dodajanju prenesenih aplikacij na kartico Micro SD, si oglejte spodnja priporočila. 1) Pojdite v meni Nastavitve in se pomaknite navzdol do aplikacij.

- 2) V "prenesene" izberite aplikacijo, ki jo želite premakniti.
- 3) Prikazana bo možnost "Premakni na kartico SD". Možnost gumba se bo spremenila v izbiro za 'premikanje'.
- 4) Po zaključku bo gumb preklopil v možnost "premikanja na telefon".

## Ponastavitev vašega mobilnega telefona

#### Varnostno kopiranje mojih nastavitev

Nastavitve svojega telefona lahko preko Google računa varnostno kopirate na strežnike Google. Če zamenjate mobilni telefon, se bodo nastavitve, ki ste jih varnostno kopirali ob prvi prijavi z Google računom prenesle na novi mobilni telefon.

1. Na zaslonu z nastavitvami, se dotaknite polja **Osebno > Varnostna kopija in ponastavitev**.

2. Omogočite Varnostno kopiranje podatkov.

#### Ponastavitev na tovarniške podatke

Če ponastavite telefon na tovarniške nastavitve, se bodo izbrisali vsi vaši osebni podatki, ki so shranjeni na notranjem pomnilniku telefona, vključno z informacijami o vašem računu Google, drugimi računi ali nastavitve sistema ter aplikacij ter vse prenesene aplikacije. Ponastavitev telefona ne izbriše posodobitev sistemske programske opreme, ki ste jo prenesli, niti ne glasbenih ali slikovnih datotek na kartici microSD.

- 1. Na zaslonu z nastavitvami, se dotaknite polja **Osebno** > **Varnostna kopija in ponastavitev** > **Ponastavitev na tovarniške vrednosti**.
- 2. Ko boste pozvani, se dotaknite možnosti **Ponastavi telefon**, nato se dotaknite **IZBRIŠI VSE**. Mobilni telefon ponastavi nastavitve na prvotne tovarniške nastavitve, in se nato ponovno zažene.

## Ponastavitev vaše naprave na tovarniške nastavitve

Ta naprava ima notranjo baterijo in je zato ne morete ponastaviti z odstranitvijo baterije. Če boste morali ponastaviti strojno opremo, sledite spodnjim korakom. Ta ukrep lahko izvedete v primeru, če se telefon ne polni čeprav ga imate priklopljenega na

polnilnik, ki je priklopljen v omrežje.

Pritisnite gumb **Glasnost gor** in **Vklop/izklop** za 10 sekund in telefon se bo ponastavil, če je le napolnjen.

## **Pregled E-oznake**

Če si želite ogledati informacije o predpisih na vašem mobilnem telefonu, storite naslednje:

- 1. Na začetnem zaslonu se dotaknite 🕮 > Nastavitve (🔯).
- 2. Na zaslonu z nastavitvami, se dotaknite **Sistem > Podatki o telefonu > Informacije o** predpisih.

🛡 🚰 💼 12:11 PM					💎 🎽 🗎 12:11 PM		
÷	About phone	۹		÷	About phone	Q	
Syste	m updates			Syste	em undates		
Statu	5			SI	Regulatory information		
Batter	y Status, battery level, etc.			В	S40 EU		
Legal	information			Ŀ	Europe	- 8	
Regul	atory information		>	R	<b>≚ C€</b> 0682		
Mode S40	l number			N Si	S40 US		
Proce	essor info			Р	United States of America	- 8	
Qualed	omm Technologies, Inc M	SM8909		9	FCC ID: ZL5S40	- 8	
Andro	oid version			A	Canada	- 8	
5,1				5.	IC: 11151A-S40	- 8	
Kerne 3.10.4 rdedm Wed J	I version 9-gcac4e14 in@vBuild1PFW1 #1 un 3 23:21:28 C6T 2015			Kern 3.10. rdadn Tue J	el version 49-g4fc4f76 nin@vBuild1LT32 #1 ul 7 01:00:32 CST 2015		

## Dodatek

## Opozorila in varnostni ukrepi

To poglavje vsebuje pomembne informacije, ki se nanašajo na navodila za uporabo naprave. Vsebuje tudi informacije o tem, kako varno uporabljati napravo. Pred uporabo naprave si natančno preberete ta navodila.

### Vodotesno ohišje

Če želite zagotoviti ustrezno raven zaščite, morata biti USB in priklop za slušalke dobro zaprta, zadnji pokrov pa pravilno nameščen in zaprt.

#### Elektronska naprava

Če uporaba telefona ni dovoljena, ga izklopite. Telefona ne uporabljajte, če njena uporaba lahko povzroči nevarnost ali motnje na elektronskih napravah.

#### **Medicinske naprave**

Pri uporabi mobilnega telefona upoštevajte pravila in predpise, določene v bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah. Če uporaba telefona ni dovoljena, ga izklopite.

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da imate mobilni telefon vsaj 15 cm proč od srčnega spodbujevalnika, kajti le tako lahko preprečite morebitne motnje spodbujevalnika. Če uporabljate srčni spodbujevalnik, uporabljajte telefon na nasprotni strani spodbujevalnika, in nikoli ne nosite mobilnega telefona v prednjem prsnem žepu.

#### Potencialno eksplozivno okolje

Mobilni telefon vedno izklopite na mestih, kjer lahko pride do eksplozije, in upoštevajte vse pristojne oznake ter navodila. Okolja, ki predstavljajo potencialno nevarnost za eksplozijo vključujejo območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Sprožitev iskre na teh območjih povzroči eksplozijo ali požar, kar lahko povzroči telesne poškodbe ali celo smrti. Telefona ne uporabljajte na mestih oskrbe z gorivom, kot so npr. bencinski servisi. Upoštevajte omejitve za uporabo radijske opreme v skladiščih goriva, skladiščih in distribucijskih obratih ter kemičnih tovarnah. Hkrati pa upoštevajte prepovedi za območja kjer poteka miniranje. Pred uporabo telefona preverite, če se slučajno ne zadržujete na območju, kjer je potencialno eksplozivno ozračje, seveda pa so slednja pogosto dobro označena. Takšne lokacije vključujejo območja ladijskih podpalubij, kemičnih skladišč ali objekte za skladiščenje ter področja, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Če želite mobilni telefon varno uporabljati v bližini skladišč utekočinjenega plina (kot sta butan in propan), se posvetujte s proizvajalcem vozil, ki se uporabljajo na teh območjih.

#### Prometna varnost

Med uporabo mobilnega telefona upoštevajte lokalne zakone in predpise. Če mobilni telefon uporabljate med vožnjo, to počnite v skladu z naslednjimi smernicami:

Vedno bodite osredotočeni na vožnjo. Vaša prva naloga je, da poskrbite za varno vožnjo.

Med vožnjo ne uporabljajte mobilnega telefona na običajen način. Za varno telefoniranje uporabljajte pripomočke za prostoročno telefoniranje.

Ko boste želeli vzpostaviti ali sprejeti klic, pred uporabo telefona parkirajte vozilo ob cesti.

Radiofrekvenčni signali lahko vplivajo na elektronske sisteme motornih vozil. Za več informacij se obrnite na proizvajalca vozila.

V vozilu ne postavljajte telefona nad predel zračne blazine ali na območje, ki ga lahko zasede napihnjena blazina. V nasprotnem primeru vas lahko telefon v primeru aktivacije zračne blazine močno poškoduje.

Telefona ne uporabljajte med letom z letalom. Telefon izklopite še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžične naprave v letalu lahko povzroči nevarnost za delovanje letala in ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja. Lahko je tudi nezakonita.

## Delovno okolje

Telefona ne uporabljajte, niti ga ne polnite v prašnem, vlažnem in umazanem okolju ter na mestih z močnim magnetnim poljem. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe tokokroga.

Mobilni telefon deluje v skladu s specifikacijami RF, vendar le, če ga uporabljate v bližini ušesa ali na razdalji 1,5 cm od telesa. Poskrbite, da pripomočki, ki jih uporabljate skupaj s telefonom ne bodo izdelani iz kovinskih delov. Za pravilno izpolnjevanje prej določenih zahtev, mobilni telefon med uporabo imejte najmanj 1,5 cm proč od telesa.

Telefona ne uporabljajte na nevihtni dan z grmenjem ali ko se polni, jati le tako lahko preprečite nevarnost poškodb zaradi udara strele.

Med klicem se ne dotikajte antene. če se med klicanjem dotikate antene, to vpliva na kakovost signala in povzroči večjo porabo električne energije. Tako se skrajšata čas pogovora in čas pripravljenosti.

Med uporabo telefona upoštevajte lokalne zakone in predpise, hkrati pa spoštujte zasebnost in zakonske pravice drugih.

Ko se telefon polni, ga uporabljajte, ko je temperatura okolice med 0 °C in 40 °C. Ko uporabljate telefon, ki ga napaja le baterija, ga lahko uporabljate, ko je temperatura okolice med -10 °C in 55 °C.

#### Preprečevanje poškodbe sluha

Uporaba slušalk pri visoki glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Da bi zmanjšali tveganje za okvaro sluha, znižajte glasnosti na slušalkah na varno in udobno raven.

#### Varnost otrok

Upoštevajte vse varnostne ukrepe v zvezi z varnostjo otrok. Otrokom ne pustite, da bi se igrali s telefonom ali pripomočki, kar vključuje tudi dele, ki bi se lahko odlomili, kajti to le lahko nevarno, saj lahko povzroči zadušitev. Poskrbite, da telefona in opreme ne boste zadrževali v bližini majhnih otrok.

## Dodatna oprema

Izbirajte le baterije, polnilnike in dodatke, ki jih je odobril proizvajalec telefona. Uporaba katere koli druge vrste polnilnika ali opremo lahko izniči garancijo za napravo, lahko je v nasprotju z lokalnimi pravili ali zakoni, in je zato lahko nevarna. Glede podatkov o razpoložljivosti odobrenih baterij, polnilnikov in dodatne opreme, se posvetujte s prodajalcem.

## Baterija in polnilnik

Ko polnilnika ne uporabljate, ga izključite iz električne vtičnice in naprave.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, preden se sčasoma obrabi.

Uporabite AC napajalnik, ki je naveden v specifikacijah polnilnika. Nepravilna napetost lahko povzroči požar ali okvaro polnilnika.

Če elektrolit iz baterije izteče, se pazite, da ne bo zašel na vašo kožo ali v oči. Če pride elektrolit v stik s kožo ali očmi, predel takoj izperite z vodo in se posvetujte z zdravnikom.

Če pride do poškodbe baterije, spremembo barve ali nenormalnega ogrevanja, medtem ko se slednja polnilni, takoj prenehajte s polnjenjem. V nasprotnem primeru lahko pride do puščanja elektrolita, pregrevanja, eksplozije ali požara. Če je napajalni kabel poškodovan (na primer, če je kabel obrabljen ali zdrobljen), oziroma je vtikač slabo pritrjen, takoj prenehajte z uporabo polnilnika. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, kratkega stika na polnilniku ali celo do požara.

Telefona ne mečite v ogenj, saj lahko pride so eksplozije. Baterije ob udarcu lahko eksplodirajo.

Naprave ne predelujte, vanjo ne vstavljate predmetov, je ne potapljajte niti ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam, ognju, eksploziji ali drugim nevarnostim.

Izogibajte se spuščanju telefona na tla. Če telefon pade, zlasti na trdo površino, in sumite, da se je poškodoval, ga odnesite v servisni center na pregled.

Nepravilna uporaba lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost.

Neuporabne naprave zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

Napravo lahko priključite le na izdelke z logotipom USB-IF ali na izdelke, ki so opravili program skladnosti z USB-IF.

Izhodna moč polnilnika je DC 5 V 1 A.

#### POZOR - ČE JE NAMEŠČENA NAPAČNA BATERIJA, OBSTAJA NEVARNOST EKSPLOZIJE. RABLJENE BATERIJE ODLAGAJTE SKLADNO S PRISTOJNIMI PREDPISI.

## Čiščenje in vzdrževanje

Polnilnik ni vodoodporen. Skrbite, da bo vedno na suhem. Polnilnik zavarujte pred vodo ali paro. Polnilnika se ne dotikajte z mokrimi rokami, ker to lahko povzroči kratek stik, nepravilno delovanje naprave in električni udar uporabnika.

Telefona in polnilnika ne odlagajte na mesta, kjer se lahko poškoduje zaradi udarca. V nasprotnem primeru lahko pride do puščanja elektrolita, motenj v delovanju, pregrevanja, eksplozije ali požara.

V bližino telefona ne odlagajte magnetnih medijev za shranjevanje, kot so magnetne kartice in diskete. Sevanje iz telefona lahko izbriše podatke, ki so shranjeni na teh medijih.

Telefona in polnilnika ne puščajte v prostoru z ekstremno visoko ali nizko temperaturo. V nasprotnem primeru morda ne bo deloval pravilno, lahko pa pride tudi do požara ali eksplozije. Ko je temperatura okolice nižja od 0 °C, je omejena učinkovitost baterije.

V bližino slušalke ne postavljajte ostrih kovinskih predmetov, kot so sponke. Ti premeti se lahko zataknejo v luknje slušalke, vi pa se z njimi nevede poškodujete, ko prevzemate nov klic.

Pred čiščenjem ali vzdrževalnim posegom na telefonu, ga izklopite in odklopite s polnilnika. Za čiščenje telefona in polnilnika ne uporabljajte kemičnih sredstev, prahu ali drugih kemičnih snovi (kot sta alkohol in bencin). Sicer se lahko deli telefona poškodujejo ali pa pride do požara. Telefon lahko čistite z mehko antistatično krpo.

Telefona in dodatne opreme ne razstavljajte. V nasprotnem primeru garancija na napravo in dodatno opremo postane neveljavna in proizvajalec ni odgovoren za plačilo škode.

Če se zaslon naprave zdrobi zaradi trka ob trd predmet, se ne zaslona ne dotikajte, niti ne poskušajte odstraniti zdrobljenega dela. V tem primeru telefon takoj prenehajte uporabljati, in se obrnite na pooblaščeni servisni center.

## Združljivost s slušnimi pripomočki (HAC)

### Predpisi za brezžične naprave

Ta telefon je bil preizkušen in ocenjen za uporabo skupaj s slušnimi pripomočki za nekatere od brezžičnih tehnologij, ki jih uporablja. Vendar pa lahko obstajajo nekatere novejše brezžične tehnologije, uporabljene v tem telefonu, ki še niso bile preizkušene za uporabo s slušnimi aparati. Pomembno je, da temeljito in na različnih lokacijah preskusite različne funkcije tega telefona, z vašim slušnim pripomočkom ali vsadkom v ušesnem polžu, kajti le tako lahko ugotovite, če slišite morebitne motnje. Za informacije o združljivosti slušnega aparata s telefonom, se posvetujte s ponudnikom storitev ali proizvajalcem tega telefona. Če imate vprašanja o vrnitvi ali politiki menjave, se obrnite na svojega ponudnika storitev ali prodajalca telefona.

Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) je vzpostavila zahteve za digitalne brezžične mobilne naprave, ki so združljive s slušnimi aparati in drugimi slušnimi pripomočki.

Na področju brezžične telefonije se je razvil ocenjevalni sistem za brezžične mobilne naprave, ki uporabnikom slušnih pripomočkov pomaga najti takšne mobilne naprave, ki so združljive z njihovimi slušnimi pripomočki.

Ocene niso jamstva. Rezultati se razlikujejo glede na uporabnikov slušni pripomoček in stopnjo izgube sluha. Če se pripeti, da vaš slušni pripomoček postane občutljiv na motnje, telefona morda ne boste mogli več uspešno uporabljati. Najboljši način za preizkus skladnosti delovanja mobilnega telefona in slušnega pripomočka je, da ju konkretno preizkusite.

<u>M-ocene</u>: Telefoni z oceno M3 ali M4 izpolnjujejo zahteve FCC in so verjetno manj moteči za slušne pripomočke kot telefoni brez te ocene. M4 je boljša/višja ocena od ostalih dveh.

<u>T-ocene</u>: Telefoni z oceno T3 ali T4 izpolnjujejo zahteve FCC in so verjetno bolj združljivi s pripomočki za sluh ("T-stikalo" ali "telefonsko stikalo") kot telefoni, ki nimajo te ocene. M4 je boljša/višja ocena od ostalih dveh. (Upoštevajte, da vsi slušni pripomočki imajo telefonskih tuljav.)

M-Ocena in T-Ocena za ta telefon znašata (FCC ID: ZL5S40), M3 in T3.

## Klic v sili

Svoj telefon lahko uporabite tudi za nujne klice v sili. Povezave pa ni mogoče zagotoviti v vseh pogojih. Za zagotavljanje nujne komunikacije, se ne morete zanašati le na ta telefon.

## FCC izjava

Ta mobilni telefon je v skladu z določili 15. dela pravilnika FCC. Delovanje je predmet naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Antena, ki jo uporabljate za delovanje tega oddajnik ne sme biti postavljena tako, da deluje v povezavi z drugo anteno ali oddajnikom.

**Opomba:** Izbor kode države je samo za model, ki ni namenjen prodaji v ZDA in ni na voljo za vse ZDA modele. Per FCC uredbe in vsi izdelki, ki uporabljajo WiFi lahko uporabljajo le fiksne ZDA kanale.

Ta mobilni telefon je bil testiran in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B, skladno s 15. delom pravilnika FCC. Te omejitve so zasnovane zato, da poskrbijo za razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko seva radijsko frekvenčno energijo, zato v primeru, da ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij. Vendar ni nobenega zagotovila, da se motnje ne bodo pojavile v določeni namestitvi. Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri sprejemu radijskih ali televizijskih signalov, kar lahko ugotovite tako, da med poslušanjem radijske postaje napravo izklopite in vklopite. V primeru obstoja motenj, poskusite izvesti enega od naslednjih ukrepov:

- Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico na drugem tokokrogu kot je tisti, v katerega je priključen sprejemnik.

- Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV tehnikom.

Spremembe, ki jih ni odobrila oseba, ki je odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo pridobljene pravice do uporabe.

## Kanadska panožna izjava

Ta naprava je skladna s kanadsko panožno izjavo, katerih vsebina ni vključena v RSS standardih. Delovanje je predmet naslednjih dveh pogojev:

(1) naprava ne sme povzročati motenj in

(2) ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, meme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Ta digitalna oprema razreda B ustreza kanadskemu standardu CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Ta naprava je skladna z RSS-310 kanadske panožne izjave. Uporaba je dovoljena pod pogojem, da ta naprava ne povzroča škodljivih motenj.

Cet appareil est conforme r´ la norme RSS-310 d'Industrie Canada. L'opération est soumise r´ la condition que cet appareil ne provoque aucune interférence nuisible.

#### Izjava o izpostavljenosti sevanju:

Skladnost izdelka s Kanadsko omejitvijo mejnih vrednosti izpostavitve prenosnih RF naprav, določeno za nenadzorovano okolje in potrdilo, da je naprava varna za opravila, ki so opisana v tem priročniku. Nadaljnje zmanjšanje izpostavljenosti RF je mogoče doseči, če izdelek lahko v čim večji meri držite proč od telesa ali nastavite napravo tako, da se zniža izhodna moč, če je le takšna funkcija na voljo.

#### Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sűr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut etre augmentée si l'appareil peut etre conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

Ta naprava in njena antena se ne smeta nahajati ali delovati skupaj z nobeno drugo anteno ali oddajnikom, razen z vgrajenimi. Funkcija izbire kode države je pri izdelkih, ki so namenjeni prodaji v ZDA in Kanadi, onemogočena.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas etre situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

## Informacije o izpostavljenosti RF (SAR)

Ta naprava ustreza državnim zahtevam glede izpostavljenosti radijskim valovom.

Ta naprava je zasnovana in izdelana tako, da ne presega omejitev emisij za izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jih predpisuje Zvezna komisija za komunikacije vlade ZDA.

V smislu škodljivega vplivanja na telo, je bila ta naprava testirana in ustreza zahtevam smernic FCC RF glede izpostavljenosti skupaj z dodatno opremo, ki ne vsebuje kovinskih delov in je postavljena vsaj 1 cm proč od telesa. Uporaba druge dodatne opreme morda ne zagotavlja skladnosti s smernicami za izpostavljenost FCC RF izpostavljenosti.

Mejna vrednost SAR, ki jo predpisuje FCC je 1,6 W/kg.

US SKU:

Najvišje poročane vrednosti SAR znotraj FCC smernic za telefon so navedene spodaj:

SAR glave: 0,96 W/kg

SAR telesa: 1,33 W/kg

Za zmanjšanje ravni izpostavljenosti sevanju, prosimo, storite naslednje:

(i) mobilni telefon uporabljajte le tam, kjer je dober signal,

(ii) za telefoniranje uporabite komplet za prostoročno telefoniranje,

(iii) nosečnice naj mobilni telefon držijo proč od predela trebuha,

(iv) mobilni telefon držite proč od predela genitalij.

Pri napravah, ki se jih testira v skladu z EN60950-1: 2006, je obvezno izvesti avdio teste za EN50332.

Ta naprava je bila testirana v skladu z zahtevo za raven zvočnega tlaka, določeno v s standardi EN 50332-1 in/ali EN 50332-2. Če daljši čas uporabljate slušalke pri visoki glasnosti, lahko pride do trajne okvare sluha.

## Preprečevanje okvare sluha

Opozorilo v skladu z EN 60950-1: A12.



Da bi preprečili morebitne poškodbe sluha, naprave ne poslušajte dlje časa pri visoki glasnosti.

**Opomba:** Za francoske uporabnike velja, da morajo biti slušalke za to napravo skladne s ravnjo zvočnega tlaka, določeno v standardu EN 50332-1: 2000 in/ali EN50332-2: 2003 standard, ki ga zahteva dokument L.5232-1.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

## Izjava o skladnosti

Naprava je skladna z bistvenimi zahtevami, ki jih določa 3. člen direktive R&TTE 1999/5/ES, če se uporablja za predviden namen in so bili upoštevani naslednji standardi:

#### 1. Zdravje (3.1(a) člen direktive R&TTE)

- EN 62311: 2008, EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013/AC:2014
- EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010
- EN 62479:2010

#### 2. Varnost (3.1(a) člen direktive R&TTE)

- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011
- EN 50332-1:2013, 50332-2:2013

#### 3. Elektromagnetna združljivost (3.1(b) člen direktive R&TTE)

- EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1
- EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1
- EN 55022:2010/AC:2011 Class B, EN55024:2010

#### 4. Uporaba radijskega frekvenčnega spektra (3.2 člen direktive R&TTE)

- EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V7.1.1
- EN 301 908-2 V6.2.1, EN 301 908-13 V6.2.1
- EN 300 328 V1.9.1
- EN 300 440-1 V1.6.1, EN 300 440-2 V1.4.1
- EN 302 291-1 V1.1.1, EN 302 291-2 V1.1.1
- EN 300 330-1 V1.8.1, EN 300 330-2 V1.6.1

#### 5. Direktiva RoHS (2011/65/EU)

• EN 50581: 2012

# € 0682

## CE SAR skladnost

Ta naprava ustreza zahtevam EU (1999/5/ES) o omejevanju izpostavljenosti javnosti elektromagnetnim poljem, na način varovanja zdravja.

Omejitve so del obsežnih priporočil za zaščito javnosti. Ta priporočila so bila razvita in se izvajajo s strani neodvisne znanstvene organizacije, ki jih tudi redno preverja in podaja ocene. Merska enota za priporočeno mejo določeno za mobilne naprave s strani Evropskega sveta je "Specific Absorption Rate" (SAR), pri čemer omejitev SAR znaša na 2,0 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva. To ustreza zahtevam Mednarodne komisije za Ne-ionizirajoče sevanje (ICNIRP).

Glede vplivanja na človeško telo, je bila ta naprava testirana in ustreza smernicam ICNIRP glede izpostavljenosti in izpolnjuje določila evropskih standardov EN 62311 ter EN 62209-2, ki vključujejo tudi uporabo predpisane dodatne opreme. Uporaba druge dodatne opreme morda ne zagotavlja skladnosti s smernicami za izpostavljenost ICNIRP.

SAR se meri za napravo, ki je oddaljena 1,5 cm od telesa, medtem, ko oddaja pri najvišji dovoljeni izhodni moči v vseh frekvenčnih pasovih za mobilne naprave.

Oddaljenost od 1,5 cm med napravo in telesom mora biti nedvomno zagotovljena.

Najvišje poročane vrednosti SAR znotraj CE smernic za telefon so navedene spodaj:

SAR glave: 0,609 W/kg

SAR telesa: 0,429 W/kg

## Informacije glede odlaganja in recikliranja

Ta simbol na napravi (in na baterijah), kaže, da je ne smete odstranjevati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Naprave ali baterij ne odlagajte med običajne komunalne odpadke. Odsluženo napravo (in baterije) odlagajte na predpisanih mestih za ločeno zbiranje odpadkov.

Za podrobnejše informacije o recikliranju naprave ali baterij, se obrnite na lokalne oblasti, službo za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino kjer ste kupili napravo.

Odlaganje te naprave je predmet direktive EU, ki ureja ravnanje z odpadnimi električnimi in elektronskimi napravami (WEEE). Razlog za ločevanje WEEE in baterije od drugih odpadkov je zmanjšati morebitne okoljske vplive na zdravje ljudi nevarnih snovi, ki so lahko prisotni.

#### Zmanjšanje nevarnih snovi

Ta naprava je v skladu z EU registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejitvijo kemikalij uredbe (REACH) (Uredba št. 1907/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta) in EU direktivo o omejevanju nevarnih snovi (RoHS) (Direktiva 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta). Za več informacij o skladnosti REACH za naprave, obiščite spletno stran www.catphones.com/ certification. Priporočamo vam, da obiščete spletno stran redno in si tako vedno zagotovite najsodobnejše informacije.

## Skladnost s predpisi EU

S tem proizvajalec izjavlja, da je ta naprava v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES.

Za ogled izjave o skladnosti, obiščite spletno stran www.catphones.com/certification.

0678

Opomba: Upoštevajte lokalne in nacionalne predpise države v kateri uporabljate napravo. Uporaba te naprava je lahko omejena v nekaterih ali vseh državah članicah Evropske unije (EU).

Opomba: To napravo lahko uporabljate v vseh državah članicah EU.

Francija: Zunanja uporaba je omejena na 10 mW e.i.r.p. v pasu 2454-2483,5 MHz. Italija: Za zasebno rabo, je potrebno preveriti istovetnost, če gre za uporabo WAS/RLAN zunaj lastnih prostorov.

Za javno rabo, je zahtevanje preverjanje istovetnosti. Luksemburg: Za omrežje in dobavo storitev je zahtevano splošno preverjanje istovetnosti.

Norveška: Ta pododdelek se ne uporablja za geografsko območje v polmeru 20 km od središča Ny-Ĺlesund.

V100R001B03\_01

#### Google pravni pripis

Android, Google, Google Play in druge znamke so blagovne znamke družbe Google Inc.