# Parrot
## SKYCONTROLLER

QUICK START GUIDE
HURTIG START GUIDE
SNABBSTARTSGUIDE
PIKA-ALOITUSOPAS
HURTIGSTARTGUIDE
KRATKA NAVODILA
HIZLI BAŞLATMA KILAVUZU
NÁVOD PRO RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ
SKRÓCONA INSTRUKCJA
STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE
GYORSBEINDÍTÁSI ÚTMUTATÓ
РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗ СТАРТ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

## QUICK START GUIDE

This guide will help you understand the basics of using the Parrot Skycontroller. For more information, watch our videos and refer to the support section of our website www.parrot.com.

The Parrot Skycontroller is aimed to remotely fly your Parrot Bebop Drone for outdoor use.

**Charging the battery**
1. Select the adapter corresponding to your country and connect it to the charger.
2. Connect the battery to the charger and then plug the charger into the main power supply. The charging time for the battery is approximately 1 hour.

**Installing the battery**
1. Plug the battery to the cable located on the back of the Parrot Skycontroller (diagram 1).
2. Insert the battery into the appropriate compartment at the back of your Parrot Skycontroller.

**Installing the strap**
Before use, attach the strap to the Parrot Skycontroller (diagram 2). Parrot recommends you to wear the strap when using the Parrot Skycontroller.

**Connecting the Parrot Bebop Drone**
1. Switch the button located on the back of your Parrot Bebop Drone to the ON position.
2. Switch the button located on the right side of the Parrot Skycontroller to the ON position. A signal tone indicates that the Parrot Bebop Drone is connected to the Parrot Skycontroller and is ready to fly.

**Installing a smartphone**
The Parrot Skycontroller can be used with a smartphone or tablet in order to have a video feedback.
1. Place your device horizontally on the appropriate support:
   - on the upper compartment for smartphones;
   - on the bottom compartment for tablets;
   - on the adapting support for 7-inch tablets (supplied). Unscrew the removable part of the bottom compartment to install it.
2. Slide down the upper part of the support by pushing slightly.
3. Screw the bottom handwheel located on the back of the Parrot Skycontroller to lock your device on the support.

**Connecting a smartphone or tablet**
Use your smartphone or tablet with the FreeFlight 3 application available for free on the App Store℠ or Google Play™.
1. Switch the button located on the right side of the Parrot Skycontroller to the ON position.
2. Search for available Wi-Fi® networks on your device:
   - If you are using an iPhone® or an iPad®, go to Settings> Wi-Fi
   - If you are using an Android™ smartphone, go to Settings > Wireless and networks > Wi-Fi.
3. Select the Skycontroller_xxxxx network.
4. Wait for your smartphone to connect to the Parrot Skycontroller Wi-Fi network. The Wi-Fi symbol will usually appear on your smartphone when connection is complete.
5. Launch the FreeFlight 3 application, then, in Wifi manager, select the drone you wan to connect.

**Installing the sunshade cover**
Install the foldable sunshade cover when you use the Parrot Skycontroller with a tablet in order to protect the screen from light reflection. The sunshade cover is constituted of a 7-inch tablet support (A), a lower part (B), and an upper part (C).
1. If you use a 7-inch tablet, insert your tablet into the (A) part of the sunshade cover.
2. Unfold the (B) part of the sushade cover.
3. Fix the support (A) or your tablet into the (B) part with the elastic bands.
4. Fix your sunshade cover on the Parrot Skycontroller (diagram 3).
5. If necessary, unfold and assemble the (C) part to the sunshade cover.

**Flying the Parrot Skycontroller with video glasses**
You can connect the Parrot Skycontroller to FPV glasses (First Person View) to have a video feedback. To do so, connect the FPV glasses cable to the HDMI port located on the right side of the Parrot Skycontroller. Connect the glasses to the USB port of the Parrot Skycontroller to charge them or to activate the head tracking function.

**Flying**
The use of the Parrot Skycontroller extends the flying distance of your Parrot Bebop Drone signtificantly. To maintain a good quality Wi-Fi connection, make sure to:
- keep the Parrot Bebop Drone in your direct line-of-sight at all times;
- direct the antenna towards the Parrot Bebop Drone.

Refer to the videos available on our website www.parrot.com to learn how to fly the Parrot Bebop Drone with the Parrot Skycontroller.

## GENERAL INFORMATION

**Accessories and spare parts**
Accessories and spare parts are available from your Parrot retailer or from our website www.parrot.com.

**Safety precautions and maintenance**
The Parrot Skycontroller is aimed to remotely fly the Parrot Bebop Drone and is not suitable for use by children under 14 years of age.

REMINDER: The Parrot Bebop Drone is a model aircraft designed only for entertainment, and competitions between model aircraft. Fly responsibly. Do not fly your Parrot Bebop Drone over any populated area, such as beaches, others people's backyards, heavily populated parks, or sports ovals where a game is in progress, over gathering of animals. Do not fly near an airfield. Do not fly for money. If you want to fly your Parrot Bebop Drone in any populated area or near an air field, do contact your local aerial authority to get the appropriate authorization.

Do not use spare parts and accessories other than those specified by Parrot.

The Parrot Skycontroller may be irreversibly damaged if you allow sand or dust to penetrate it.

Do not use the Parrot Bebop Drone in wet conditions.

Do not leave the Parrot Bebop Drone in direct sunlight for long periods.

Small parts may be swallowed. All materials for fastening or packing purposes are not part of the product and should be discarded for children's safety.

This equipment is restricted to indoor operation in 5.15 - 5.25GHz.

**Warranty**
Without prejudice to any applicable statutory warranty, Parrot warrants that the Parrot Skycontroller will be free from defects in material and workmanship for a period of 12-months from the initial date of purchase (excluding consumables which are warranted during 6 months from the initial date of purchase) upon presentation of proof of purchase to the retailer (including the date and place of purchase, product serial number).

For more information about the warranty conditions and exclusions, refer to the user guide available on our website www.parrot.com, on the Parrot Skycontroller support page.

**Warning on invasion of privacy**
Recording and circulating an image of an individual may constitute an infringement of their image and privacy for which you could be liable. Ask for authorisation before filming individuals, particularly if you want to keep your recordings and/or circulate images on the Internet or any other medium. Do not circulate a degrading image or one which could undermine the reputation or dignity of an individual. The use of the Parrot Bebop Drone for surveillance or espionage is strictly forbidden and could result in your prosecution under the law. Check that your use of the cameras on board the Parrot Bebop Drone complies with the legal provisions on the protection of privacy.

**Disposal of this product at the end of its life**
At the end of this product's life, please do not dispose of this product in your general household waste. Instead, in order to prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please dispose of this product separately in accordance with your local laws and regulation. For more information on the separate collection systems for waste electrical and electronic equipment that are available for consumers, near your home, free of charge, please contact your local municipality authority. You can also contact the retailer from which you purchased your Parrot Skycontroller – he might have put in place recycling services or he may be part of a specific recycling scheme.

**Declaration of Conformity**
Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, declare under their sole responsibility that the product described in this user guide complies with technical standards EN 301489-17, EN300328, EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN62115, EN 301893, EN 300440 following the provision of the Radio Equipment, Telecommunication Equipment directive (1999/5/EC R&TTE), and of the General Safety directive (2001/95/EC).

http://www.parrot.com/ce/?skycontroller

**Trademarks**
Parrot, Parrot Bebop Drone, Parrot Skycontroller are trademarks or registered trademarks of Parrot SA. App Store is a trademark of Apple Inc. Google Play is a trademark of Google Inc. Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®. All other trademarks mentioned in this guide are protected and are the property of their respective owners.

**Battery**
Read the entire instruction sheet included with this battery. Failure to follow all instructions could cause permanent damage to the battery and its surroundings, and cause bodily harm. Never use anything except a LiPo approved charger. Always use a LiPo cell balancing charger or a LiPo cell balancer. Never charge through the discharge lead. Never trickle charge, or allow to discharge below 2.5V per cell. Never allow the battery temperature to exceed 140°F (60°C). Never disassemble or modify pack wiring in any way or puncture cells. Never place on combustible materials or leave unattended during charge. Always charge in a fireproof location. Always set charger's output volts to match battery volts. Always keep out of reach of children. Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.

The battery terminals should not be allowed to short-circuit. The product should be connected only to class II appliances which display the symbol.

**FCC and IC Compliance Statement**
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules / with Industry Canada Licence-exempt RSS standard(s). These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the distance between the equipment and receiver. Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules / with Industry Canada Licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: This equipment may not cause harmful interference. This equipment must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Modifications not authorized by the manufacturer may void the user's authority to operate this device.

## HURTIG START GUIDE

Denne guide giver dig mulighed for at komme hurtigt i gang med Parrot Skycontroller. Hvis du brug for mere udfyldende oplysninger, se vores videoer og rubrikken Support på vort websted www.parrot.com.

Parrot Skycontroller er beregnet til at fjernstyre Parrot Bebop Drone udendørs.

**Opladning af batteri**
1. Vælg den adapter, der svarer til dit land, og sæt den ind i transformeren.
2. Forbind batteriet med opladeren og sæt dernæst opladerens stik i en stikkontakt. Det tager omkring 1 time at lade batteriet op.

**Isætning af batteri**
1. Clips batteriet på kablet, der sidder bag på Parrot Skycontroller (skema 1).
2. Sæt batteriet ind i det rum, der er forudset til det bag på Parrot Skycontroller.

**Montering af strop på Parrot Skycontroller**
Før du bruger Parrot Skycontroller, skal stroppen sættes på (skema 2). Parrot anbefaler at bære stroppen, når du bruger Skycontroller.

**Tilslutning af Parrot Bebop Drone**
1. Tryk på knappen bag på Parrot Bebop Drone for at tænde den.
2. Tryk på kontakten på højre side af Skycontroller. Et bip angiver, at Parrot Bebop Drone er forbundet med Parrot Skycontroller. Parrot Bebop Drone er klar til at blive styret.

**Installation af en smartphone**
Parrot Skycontroller kan bruges med en smartphone eller en tablet for at opnå en video-retur.
1. Læg din smartphone eller tablet vandret ned på den holder, der er forudset til det:
   - På nederste ramme til tabletter;
   - På øverste ramme til smartphones;
   - På tilpasningsholderen til 7 tommer tabletter (medfølger). Skru den aftagelige del af nederste ramme for at installere den.
2. Sænk holderens øverste del ved at trykke let på den.
3. Skru håndtaget forneden bag på Parrot Skycontroller ind for at fastholde din smartphone på holderen.

**Tilslutning af en smartphone**
Brug din smartphone eller tablet sammen med den gratis FreeFlight 3 applikation, der kan fås på App StoreSM eller på Google Play™.
1. Tryk på kontakten på højre side af Parrot Skycontroller for at tænde den.
2. Start en søgning efter disponible Wi-Fi® netværk på din smartphone:
   - Hvis du bruger en iPhone® eller en iPad®, vælg Indstillinger > Wi-Fi;
   - Hvis du bruger en smartphone Android™, vælg Indstillinger > Trådløs og Netværk > Wi-Fi.
3. Vælg netværket Skycontroller_XXXX.
4. Vent indtil din smartphone er forbundet med Wi-Fi netværket til Parrot Skycontroller. Denne forbindelse er som regel repræsenteret ved at Wi-Fi logoet vises på din smartphones skærm.

**Installation af sammenfoldeligt gitter**
Sæt det sammenfoldelige gitter på, når du bruger Parrot Skycontroller sammen med en tablet for at beskytte skærmen mod lysreflekser. Gitteret består af en holder til 7 tommer tabletter (A), en nederste del (B) og en øverste del (C).
1. Hvis du bruger en 7 tommer tablet, skal du sætte tabletten ned i gitterets del A.
2. Fold gitterets del B ud.
3. Fastgør holderen (A) eller tabletten direkte på del B ved hjælp af elastikbåndene.
4. Sæt gitteret på foran på Parrot Skycontroller (skema 3).
5. Udfold og fastgør om nødvendigt gitterets del C med velcro på del B.

**Brug af Parrot Skycontroller med videobriller**
Parrot Skycontroller kan bruges med FPV (First Person View) videobriller for at få en video-retur. Det gør du ved at sætte brillernes ledning ind i HDMI-stikket, der sidder på højre side af Parrot Skycontroller. Forbind om nødvendigt brillerne med USB-porten på Parrot Skycontroller (hvis batteriet er svagt).

**Pilotering**
Brugen af Parrot Skycontroller giver mulighed for at øge Parrot Bebop Drones rækkevidde betydeligt. Se ydeevne på www.parrot.com. For at sikre, at Wi-Fi forbindelsen har en optimal kvalitet, er det vigtigt at:
- Parrot Bebop Drone altid befinder sig i dit direkte synsfelt;
- Rette antennen mod Parrot Bebop Drone.

Se de videoer, der findes på vores hjemmeside www.parrot.com for at lære at pilotere Parrot Bebop Drone ved hjælp af Parrot Skycontroller.

## GENERELLE OPLYSNINGER

**Tilbehør og reservedele**
Du kan få tilbehør og reservedele hos din Parrot forhandler eller på vores hjemmeside www.parrot.com.

**Forsigtighedsregler og vedligeholdelse**
Parrot Skycontroller er beregnet til at fjernstyre Parrot Bebop Drone og er ikke egnet til børn under 14 år.

HUSK: Parrot Bebop Drone er en modelflyver, der udelukkende er designet til leg og konkurrence. Vær ansvarlig. Lad ikke Parrot Bebop Drone flyve hen over områder med mange mennesker, som fx strande, baggårde, parker med mange mennesker, sportsanlæg hvor der afholdes konkurrencer eller dyreskuer. Lad ikke Parrot Bebop Drone flyve i nærheden af flyvepladser. Lad ikke Parrot Bebop Drone flyve mod betaling. Hvis du ønsker at få din Parrot Bebop Drone til at flyve i områder med mange mennesker eller i nærheden af en lufthavn, skal du kontakte de lokale, civile luftfartsmyndigheder for at indhente de nødvendige tilladelser.

Brug udelukkende det tilbehør, der er specificeret af producenten.

Hvis der trænger sand eller støv ind i Parrot Skycontroller, kan den ikke fungere korrekt og denne skade er uoprettelig.

Udsæt ikke Parrot Skycontroller for regn eller sol i længere tid.

Brug ikke dette produkt i nærheden af flydende stoffer.

Lad ikke Parrot Skycontroller ligge i solen.

Risiko for indtagelse af små elementer. Emballagen er ikke en del af produktet og skal kastes bort af sikkerhedsårsager.

Brug af frekvensbåndet 5.15GHz-5.25 er kun tilladt indendørs.

**Garanti**
Uden at foregribe den lovbestemte garanti, garanterer Parrot kontraktmæssigt Parrot Skycontroller mod enhver materialefejl og fabrikationsfejl i en varighed på 12 måneder fra brugerens oprindelige købsdato (undtagen sliddele som er dækket af en 6-måneders garanti) ved præsentation af et bevis for køb (faktura, kassebon) for forhandleren.

For yderligere oplysninger om betingelserne for iværksættelse og udelukkelse af garantien, se den komplette brugsanvisning på www.parrot.com, på support-siden til Parrot Skycontroller.

**Advarsler vedrørende respekt for privatlivets fred**
Det at optage og publicere billeder af en person uden vedkommendes tilladelse hertil kan være en krænkelse af denne persons image eller privatliv, og du kan drages til ansvar herfor. Bed om tilladelse til det, før du filmer personer, især hvis du ønsker at bevare disse optagelser og/eller publicere dine videoer på internettet eller ethvert andet medie. Publicér ikke nedværdigende billeder eller billeder som kan krænke en persons omdømme eller værdighed. Det er strengt forbudt at bruge Parrot Bebop Drone til overvågning eller spionage, og en sådan brug kan straffes efter loven. Kontrollér, at din brug af kameraer på Parrot Bebop Drone er i overensstemmelse med lovbestemmelserne om beskyttelse af privatlivets fred.

**Mærker**
Parrot, Parrot Bebop Drone, Parrot Skycontroller er patentanmeldte eller registrerede varemærker af Parrot SA.

App Store er et servicemærke af Apple Inc. Google Play er et mærke af Google Inc.

Wi-Fi® er et mærke, der er registreret af Wi-Fi Alliance®.

Alle de andre mærker nævnt i dette dokument tilhører deres respektive indehavere.

**Batteri**
Læs hele arket med anvisninger, som følger med dette batteri. En manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre varige skader på batteriet og dets omgivelser samt forårsage kvæstelser. Brug aldrig andet end en godkendt LiPo oplader. Brug altid en oplader med afbalancering af LiPo celler eller en stabilisator til LiPo celler. Oplad aldrig via en afladningsledning. Foretag aldrig en langsom opladning eller en opladning på mindre end 2,5 V pr. celle. Batteriets temperatur må aldrig overskride 60 °C (140 °F). Forsøg aldrig at adskille boksen, ændre dens kabelføring eller stikke hul i cellerne. Det må aldrig stilles på brændbare materialer eller efterlades uden opsyn under opladning. Oplad det altid et brandsikkert sted. Kontrollér altid, at opladerens udgangsspænding svarer til batteriets spænding. Skal altid holdes uden for børns rækkevidde. En forkert brug af dette batteri kan fremkalde antændelse, eksplosion eller andre farer.

Batteriets klemmer må ikke kortsluttes. Dette produkt må kun være tilsluttet et materiale af klasse II, der bærer symbolet ved siden af.

## SNABBSTARTSGUIDE

Med hjälp av den här guiden lär du dig snabbt att använda Parrot Skycontroller. Titta på våra filmer och läs rubriken Support på vår webbsida www.parrot.com för mer information.

Parrot Skycontroller är avsedd att fjärrstyra Parrot Bebop Drone utomhus.

**Ladda batteriet**
1. Välj rätt adapter för ditt land och anslut den till transformatorn.
2. Anslut batteriet till laddaren och koppla därefter in laddaren i vägguttaget. Batteriets laddningstid är cirka en timma.

**Sätta i batteriet**
1. Anslut batteriet till batterikabeln på baksidan av Parrot Skycontroller (bild 1).
2. Sätt i batteriet i batterifacket på baksidan av Parrot Skycontroller.

**Fäst remmen på Parrot Skycontroller**
Före användning, fäst remmen på Parrot Skycontroller (bild 2). Parrot rekommenderar att du utnyttjar remmen när du använder Skycontroller.

**Ansluta Parrot Bebop Drone**
1. Tryck på knappen på baksidan av Parrot Bebop Drone för att sätta på den.
2. Tryck på knappen på höger sida av Skycontroller. En ljudsignal anger att Parrot Bebop Drone är ansluten till Parrot Skycontroller. Parrot Bebop Drone är redo att flyga.

**Installera en smarttelefon**
Parrot Skycontroller kan användas med en smarttelefon eller surfplatta för att göra en videoupptagning.
1. Placera smarttelefonen eller surfplattan vågrätt på det avsedda stödet:
   - på den undre insatsen för surfplattor
   - på den övre insatsen för smarttelefoner
   - på det anpassade tillägget för 7-tums surfplattor (medföljer). Skruva loss den löstagbara delen av den nedre insatsen för att sätta fast den.
2. Sänk den övre delen av stödet med ett lätt tryck.
3. Skruva på den nedre ratten på baksidan av Parrot Skycontroller för att fästa smarttelefonen på stödet.

**Ansluta en smarttelefon**
Använd din smarttelefon eller surfplatta med gratisapplikationen FreeFlight 3, som finns att hämta på App StoreSM eller Google Play™.
1. Tryck på knappen på höger sida av Parrot Skycontroller för att sätta på apparaten.
2. Sök efter tillgängliga Wi-Fi®-nät på smarttelefonen:
   - om du använder en iPhone® eller iPad®, välj Inställningar > Wi - Fi.
   - om du använder en Android™, -smarttelefon, välj Inställningar > Trådlöst och nätverk > Wi-Fi.
3. Välj nätverket Skycontroller_XXXX.
4. Vänta tills smarttelefonen har anslutits till Wi-Fi-nätverket för Parrot Skycontroller. När smarttelefonen är uppkopplad brukar Wi-Fi-symbolen visas på skärmen.

**Installera det vikbara visiret**
Installera det vikbara visiret när du använder Parrot Skycontroller med en surfplatta för att skydda skärmen från ljusreflexer. Visiret består av ett stöd för 7-tums surfplattor (A), en nedre del (B) och en övre del (C).
1. Om du använder en 7-tums surfplatta ska du sätta i surfplattan i del A av visiret.
2. Veckla upp del B av visiret.
3. Montera fästet (A) eller säkra surfplattan direkt på del B med hjälp av de elastiska banden.
4. Installera visiret på framsidan av Parrot Skycontroller (bild 3).
5. Om nödvändigt, veckla upp och fäst del C av visiret på del B.

**Använda Parrot Skycontroller med videoglasögon**
Parrot Skycontroller kan användas med en smarttelefon eller surfplatta tillsammans med FPV-videoglasögon (First Person View) för att göra en videoupptagning. För att göra detta, anslut glasögonkabeln till HDMI-kontakten på höger sida av Parrot Skycontroller. Glasögonen kan också anslutas till USB-porten på Parrot Skycontroller vid behov (låg batterinivå).

**Styra**
Genom att använda Parrot Skycontroller ökas räckvidden för Parrot Bebop Drone avsevärt. Kontrollera prestandan på www.parrot.com. Tänk på följande för att säkert få optimal Wi-Fi-kvalitet:
- Håll alltid Parrot Bebop Drone i ditt direkta synfält
- Vrid antennen mot Parrot Bebop Drone.

Titta på videor som finns på vår webbsida www.parrot.com och lär dig att flyga Parrot Bebop Drone med hjälp av Parrot Skycontroller.

## ALLMÄN INFORMATION

**Tillbehör och reservdelar**
Tillbehör och reservdelar finns hos din Parrot-återförsäljare på vår webbsida www.parrot.com.

**Skötsel och underhåll**
Parrot Skycontroller är avsedd att användas för att fjärrstyra Parrot Bebop Drone och är inte lämplig för barn under 14 år.

KOM IHÅG: Parrot Bebop Drone är ett modellflygplan som enbart är avsett för nöje och tävlingsändamål. Var ansvarsfull. Flyg inte Parrot Bebop Drone över områden med mycket folk, såsom stränder, bakgårdar, välbesökta parker, idrottsarenor med pågående evenemang eller flockar av djur. Flyg inte Parrot Bebop Drone nära flygfält. Flyg inte Parrot Bebop Drone mot ekonomisk ersättning. Kontakta de lokala myndigheterna för civil luftfart för att få rätt tillstånd om du vill flyga Parrot Bebop Drone i ett befolkat område eller nära en flygplats.

Använd endast de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

Om sand eller damm kommer in i Parrot Skycontroller kan det hända att den inte längre fungerar som den ska och får oåterkalleliga skador.

Utsätt inte Parrot Skycontroller för regn eller långvarigt solsken.

Använd inte produkten nära några vätskor.

Lämna inte Parrot Skycontroller i solen.

Risk för att svälja smådelar. Emballaget utgör inte en del av produkten och bör av säkerhetsskäl slängas.

Det är enbart tillåtet att använda bandet 5,15–5,25 GHz inomhus.

**Garanti**
Utan att det påverkar tillämpningen av rättsliga garantier omfattas Parrot Skycontroller av 12 månaders garanti från inköpsdatumet avseende fel i material och utförande (förutom förslitningsdelar som omfattas av 6 månaders garanti), vid uppvisande av inköpsbevis (faktura, kvitto) till återförsäljaren.

För ytterligare information om villkoren för garantins tillämpande och undantag, läs den fullständiga bruksanvisningen på www.parrot.com, på supportsidan för Parrot Skycontroller.

**Varning om integritetskyddet**
Att registrera och sprida bilder på någon utan dennes medgivande kan utgöra en kränkning av personens image och privatliv och utsätta dig för rättsliga påföljder. Be om personens tillstånd innan du filmar någon, i synnerhet om du önskar bevara dina inspelningar och/eller sprida dina videor på Internet eller via något annat media. Sprid inga förnedrande bilder eller som kan skada någons anseende eller värdighet. Användningen av Parrot Bebop Drone i syfte att övervaka eller spionera är strängt förbjudet och kan vara straffbart enligt lagen. Kontrollera att användningen av kamerorna ombord på din Parrot Bebop Drone sker inom ramen för de rättsliga bestämmelserna som skyddar privatlivet.

**Varumärken**
Parrot och Parrot Bebop Drone och Parrot Skycontroller är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Parrot SA.

App Store är ett servicevarumärke som tillhör Apple Inc. Google Play är ett varumärke som tillhör Google Inc.

Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Övriga märken som nämns i den här handledningen skyddas av och tillhör respektive ägare.

**Batteri**
Läs hela bruksanvisningen som medföljer batteriet. Underlåtenhet att följa alla instruktioner kan leda till permanenta skador på batteriet och dess omgivningar, och ge upphov till skador. Använd aldrig något annat än en godkänd LiPo-laddare. Använd alltid en balanseringsladdare för LiPo-celler eller en balanseringsenhet för LiPo-celler. Ladda aldrig batteriet via en biledare. Utför aldrig underhållsladdning eller under 2,5 V per cell. Batteriets temperatur ska aldrig överstiga 60 °C (140 °F). Ta aldrig isär eller modifiera enhetens ledningar eller punktera cellerna. Placera aldrig på brännbart eller lämna utan uppsikt under laddning. Ladda alltid batteriet på en brandsäker plats. Se alltid till att laddarens utspänning motsvarar batterispänningen. Förvaras alltid oåtkomligt för barn. Felaktig användning av batteriet kan leda till brand, explosion eller andra faror.

Batteriets poler får inte kortslutas. Produkten får endast anslutas till klass II-utrustning som bär den symbol som visas här intill.

## PIKA-ALOITUSOPAS

Tämä opas auttaa ottamaan Parrot Skycontrollerin käytön haltuun nopeasti. Jos kaipaat lisätietoja, katso meidän videoitamme ja käy osassa Support www.parrot.com-sivustolla.

Parrot Skycontroller on tarkoitettu kauko-ohjaamaan Parrot Bebop Dronea ulkona.

**Lataa akku**
1. Valitse maasi mukainen adapteri ja liitä se muuntajaan.
2. Kiinnitä akku laturiin ja kytke laturi verkkovirtaan. Akun lataamisaika on noin 1 h.

**Asenna akku**
1. Kiinnitä akku kaapeliin, joka sijaitsee Parrot Skycontrollerin takaosassa (kuva 1).
2. Asenna akku sille tarkoitettuun paikkaan Parrot Skycontrollerin selkäpuolella.

**Kiinnitä hihna Parrot Skycontrolleriin**
Aina ennen käyttöä on kiinnitettävä hihna Parrot Skycontrolleriin (kuva 2). Parrot kehottaa käyttämään hihnaa aina käytettäessä Skycontrolleria.

**Liitä Parrot Bebop Drone**
1. Paina valitsinta Parrot Bebop Dronen takapuolella laitteen käynnistämiseksi.
2. Paina katkaisijaa Skycontrollerin oikealla sivulla. Äänimerkki ilmoittaa, että Parrot Bebop Drone on liitetty Parrot Skycontrolleriin. Parrot Bebop Drone on valmis ohjattavaksi.

**Asenna älypuhelin**
Parrot Skycontrolleria voi käyttää myös älypuhelimella tai taulutietokoneella videon käyttöä varten.
1. Laita älypuhelin tai taulutietokone vaakasuoraan sille varatulle kannattimelle:
   - alakannattimelle taulutietokoneille,
   - yläkannattimelle älypuhelimille,
   - sovitinkannattimelle 7 tuuman taulutietokoneille (toimitetaan mukana). Kierrä alakannattimen irrotettava osa irti asennusta varten.
2. Laske kannattimen yläosaa alas painamalla kevyesti.
3. Kierrä alapyörää, joka sijaitsee Parrot Skycontrollerin takaosassa voidaksesi kiinnittää älypuhelimen kannattimelle.

**Kytke älypuhelin**
Käytä älypuhelintasi tai taulutietokonettasi ilmaisen FreeFlight 3 -sovelluksen kanssa, joka on saatavissa App StoressaSM tai Google Playssä™.
1. Paina katkaisijaa Skycontrollerin oikealla sivulla sen käynnistämiseksi.
2. Käynnistä älypuhelimesta vapaiden Wi-Fi®-verkkojen haku:
   - jos käytät iPhone®- tai iPad®-laitetta, valitse Asetukset > Wi-Fi,
   - jos käytät Android™-älypuhelinta, valitse Asetukset > Langattomat toiminnot ja verkko/Yhteydet ja verkot > Wi-Fi.
3. Valitse Skycontroller_xxxxxi -verkko.
4. Odota kunnes älypuhelimesi on ottanut yhteyttä Parrot Skycontrollerin Wi-Fi-verkkoon. Tämän yhteyden muodostumisen osoittaa yleensä Wi-Fi-logon ilmestyminen älypuhelimen näyttöön.

**Asenna taitettava visiiri**
Asenna taitettava visiiri, kun käytät Parrot Skycontrolleria taulutietokoneen avulla, jotta suojaat näytön heijastuksilta. Visiiri koostuu tuesta 7 tuuman taulutietokoneille (A), alaosasta (B) ja yläosasta (C).
1. Jos käytät 7 tuuman taulutietokonetta, laita taulutietokone visiirin osaan A.
2. Taita visiirin osa B auki.
3. Kiinitä tuki (A) tai suoraan taulutietokone osaan B elastisilla hihnoilla.
4. Asenna visiiri Parrot Skycontrollerin etuosaan (kuva 3).
5. Taita auki ja kiinnitä tarranauhalla tarvittaessa visiirin osa C osalle B.

**Käytä Parrot Skycontrolleria videolasien kanssa**
Parrot Skycontrolleria voi käyttää myös FPV-videolasien kanssa (First Person View) videon käyttöä varten. Tätä varten on lasien johto on kytkettävä HDMI-pistokkeeseen, joka sijaitsee Parrot Skycontrollerin oikealla sivulla. Jos se on tarpeen (jos akku on heikko), kytke lasit Parrot Skycontrollerin USB-porttiin.

**Ohjaaminen**
Parrot Skycontrollerin avulla voit lisätä Parrot Bebop Dronen kantomatkaa huomattavasti. Katso suorituskykyä sivustolla www.parrot.com. Jotta Wi-Fi -yhteyden laatu olisi optimaalinen, varmista seuraavat seikat:
- Säilytä Parrot Bebop Drone aina suoraan näkökentässä,
- Suuntaa antenni kohti Parrot Bebop Dronea.

Katso videoita sivuillamme www.parrot.com nähdäksesi, miten Parrot Bebop Dronea ohjataan Parrot Skycontrollerin avulla

## YLEISTÄ

**Lisävarusteet ja varaosat**
Lisävarusteita ja varaosia on saatavissa Parrott-jällenmyyjiltä tai sivuiltamme www.parrot.com.

**Käytön ja huollon varotoimia**
Parrot Skycontroller on tarkoitettu etäohjaamaan Parrot Bebop Dronea eikä se sovi alle 14-vuoden ikäisten lasten käyttöön.

MUISTA: Parrot Bebop Drone on lentävä pienoismalli, joka on suunniteltu vain vapaa-ajan huvitteluun ja kilpailuihin. Pidä huolta seuraavista seikoista. Älä lennätä Parrot Bebop Dronea vilkkaiden alueiden yläpuolella, kuten rannoilla, takapihoilla, ihmisiä täynnä olevissa puistoissa, urheilukentillä, joissa harrastetaan urheilua, tai eläinten kokoontumisalueilla. Älä lennätä Parrot Bebop Dronea lentokentän lähellä. Älä lennätä Parrot Bebop Dronea ansaitaksesi rahaa. Jos haluat lennättää Parrot Bebop Dronea asutulla alueella tai lentokentän lähellä, ota yhteys paikallisiin siviili-ilmailuviranomaisiin saadaksesi tarvittavat luvat.

Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisävarusteita.

Jos Parrot Skycontrollerin sisään pääsee hiekkaa tai pölyä, se ei ehkä toimi enää kunnolla, ja vikoja ei ehkä voi enää korjata.

Älä laita Parrot Skycontrolleria alttiiksi sateelle tai pitkäksi aikaa aurinkoon.

Älä käytä laitetta nestemäisten aineiden lähellä.

Älä jätä Parrot Skycontrolleria aurinkoon.

Vaara niellä pieniä osia. Pakkaukset eivät kuulu tuotteeseen ja ne täytyy heittää pois turvallisuuden takia.

Kaistaa 5.15GHz-5.25 saa käyttää vain sisällä.

**Takuu**
Ilman, että sillä olisi vaikutusta lainmukaisiin takuisiin, Parrot antaa Parrot Bebop Droneille takuun materiaali- ja valmistusvikoja vastaan 12 kuukauden ajaksi alkuperäisestä ostopäivästä lukien (lukuun ottamatta kuluvia osia, joiden takuu on voimassa 6 kuukautta), takuun käyttämiseksi on jälleenmyyjälle esitettävä alkuperäinen ostotodistus (lasku, kuitti).

Jos kaipaat tietoja takuuoikeuden käyttämisestä ja sen rajoista, katso täydellistä käyttöopasta sivuillemme www.parrot.com Parrot Bebop Dronein omalla tukisivulla.

**Varoitus koskien yksityisyyden suojaa**
Toisen henkilön kuvan tallentaminen ja levittäminen ilman lupaa voi loukata kyseisen henkilön kunniaa ja yksityisyyttä, ja voi johtaa korvausvastuuseen. Pyydä lupa aina ennen kuvaamista, erityisesti siinä tapauksessa, että haluat säilyttää kuvaamasi tallenteet ja/tai levittää niitä Internetissä tai muussa mediassa. Älä levitä alentavia kuvia tai kuvia, jotka voivat loukata toisen henkilön mainetta tai kunniaa. Parrot Bebop Dronen käyttö valvonta- ja salakuuntelutarkoituksiin on ehdottomasti kielletty ja siitä voi seurata lain mukaan rangaistus. Varmista, että käytät Parrot Bebop Dronen sisältämiä kameroita yksityisyyden suojaa koskevia lakeja noudattaen.

**Merkit**
Parrot, Parrot Bebop Drone, Parrot Skycontroller ovat Parrot SA-yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä.

App Store on Apple Inc.-konsernin palvelumerkki, Google Play on Google Inc-konsernin merkki.

**Akku**
Lue tämän akun kanssa toimitettava käyttöohje kokonaan. Jos ohjeita ei noudateta kokonaisuudessaan, akulle ja sen ympäristölle voi aiheutua peruuttamattomia vaurioita tai voit saada vammoja. Älä koskaan käytä muuta kuin hyväksyttyä LiPo-laturia. Käytä aina kennoja tasapainottavaa LiPo-laturia tai kennojen LiPo-tasapainottajaa. Älä koskaan lataa käyttäen tyhjennysjohtoa. Älä koskaan tee latausta hitaalla menettelytavalla tai alle 2,5 V jännitteellä kennoa kohti. Akun lämpötila ei saa koskaan olla yli 60 °C (140 °F). Älä koskaan pura tai muuta rasian johdotusta tai puhkaise kennoja. Älä koskaan laita helposti syttyvälle materiaalille tai jätä vaille silmälläpitoa latauksen aikana. Lataa aina tulelta suojatussa paikassa. Varmista aina, että laturin lähtöjännite vastaa akun jännitettä. Säilytä poissa lasten ulottuvilta. Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipaloja, räjähdyksiä ja muita vaaroja.Akun napoja ei saa päästää oikosulkuun. Laite on kytkettävä vain luokan II materiaaliin, jossa on oheinen symboli.

## HURTIGSTARTGUIDE

Denne veiledningen hjelper deg med å komme raskt i gang med din Parrot Skycontroller. For med fyllestgjørende informasjon, se videoene våre og gå til Support-delen på nettstedet vårt www.parrot.com.

Parrot Skycontroller er beregnet til å fjernstyre Parrot Bebop Drone utendørs.

**Lade batteriet**
1. Velg adapteren som svarer til ditt land, og sett den på transformatoren.
2. Koble batteriet til laderen, og koble deretter laderen til strømnettet. Ladetiden for batteriet er ca. 1 time.

**Montere batteriet**
1. Klips batteriet fast til ledningen som befinner seg bakpå Parrot Skycontroller (figur 1).
2. Sett inn batteriet i rommet som er beregnet til dette på ryggen til Parrot Skycontroller.

# HIZLI BAŞLATMA KILAVUZU

Bu kılavuz Parrot Skycontroller'ı hızlıca ele almanızı sağlayacaktır. Daha fazla bilgi için videolarımıza ve www.parrot.com sitemizin Destek bölümüne bakın.

Parrot Skycontroller, Parrot Bebop Drone'nin dşarıda uzaktan kumanda edilmesine yöneliktir.

**Pilin şarj edilmesi**

1. Ülkenize karşık gelen adaptörü seçin ve transformatör üzerine takın.
2. Pili şarj cihazına takın, ardından şarj cihazını şebekeye bağlayın. Pilin şarj süresi yaklaşık 1 saattir.

**Pili takın**

1. Pili Parrot Skycontroller'ın arkasında bulunan kabloya klispleyin (şema 1).
2. Pili Parrot Skycontroller'ın arkasında bu amaçla öngörülmüş yere takın.

**Kayışı Parrot Skycontroller'a bağlayın**

Her türlü kullanımdan önce, kayışı Parrot Skycontroller'a bağlayın (şema 2). Parrot Skycontroller'ı kullandığınız aman kayışı taşımanızı önerir.

**Parrot Bebop Drone'ye bağlanın**

1. Açmak için Parrot Bebop Drone'nin arkasındaki düğmeye basın.
2. Skycontroller'ın sağ tarafındaki düğmeye basın. Sesli bir sinyal Parrot Bebop Drone'nin Parrot Skycontroller'a bağlandığını belirtir. Parrot Bebop Drone kumanda edilmeye hazırdır.

**Bir akıllı telefonun bağlanması**

Parrot Skycontroller video görüntüsü elde edilmesi için bir akıllı telefon ya da tabletle birlikte kullanılabilir.

1. Akıllı telefonunuz ya da tabletinizi bu amaçla öngörülen destek üzerine yatay olarak koyun:
   - tabletler için alt ara parça;
   - akıllı telefonlar için alt ara parça;
   - 7 inç tabletler için uyarlama desteği üzerine (birlikte verilen). Takmak için alt ara parçanın çıkartılabilir bölümünün vidasını çıkartın.
2. Hafifçe bastırarak desteğin üst kısmını indirin.
3. Akıllı telefonunuzu destek üzerine sabitlemek için Parrot Skycontroller'ın arkasında bulunan alt kolu vidalayın.

**Bir akıllı telefonun bağlanması**

Akıllı telefonunuz ya da tabletinizi App StoreSM ya da Google Play™ üzerinde bulunan ücretsiz FreeFlight 3 uygulamasıyla kullanın.

1. Açmak için Parrot Skycontroller'ın sağ tarafındaki düğmeye basın.
2. Akıllı telefonunuzdan, kullanılabilir Wi-Fi® ağlarını aratın:
   - iPhone® ya da iPad® kullanıyorsanız, Ayarlar > Wi-Fi seçin;
   - Android™, akıllı telefon kullanıyorsanız, Ayarlar > Kablosuz ve Ağlar > Wi-Fi seçin.
3. Skycontroller_XXXX ağını seçin.
4. Akıllı telefonunuzun Parrot Skycontroller Wi-Fi ağına bağlanmasını bekleyin. Bu bağlantı akıllı telefon ekranında genellikle Wi-Fi logosunun görünmesiyle temsil edilir.

**Katlanabilir siperlii takın**

Ekranı ışık yansımalarından korumak için, Parrot Skycontroller'ı tabletle birlikte kullandığınız zaman katlanabilir siperliği takın. Siperlik 7 inç tabletler için bir destek (A), bir alt bölüm (B) ve bir üst bölümden (C) meydana gelir.

1. 7 inç tablet kullanıyorsanız, tabletinizi siperliğin A bölümüne takın.
2. Siperliğin B bölümünü açın.
3. Desteği sabitleyin (A) ya da elastik bantlar yardımıyla tabletinizi doğrudan B bölümüne sabitleyin.
4. Siperliği Parrot Skycontroller'ın önüne takın (şema 3).
5. Gerekirse, siperliğin C bölümünü açın, ardından B bölümünün üzerine getirin.

**Parrot Skycontroller'ı video görükleriyle kullanma**

Parrot Skycontroller video görüntüsü elde edilmesi için FPV (Birinci Şahıs Görüntüsü) video gözlükleriyle birlikte kullanılabilir. Bunun için, gözlüklerin kablosunu Parrot Skycontroller'ın sağ yanındaki HDMI girişine takın. Gerekirse (düşük pil durumunda), gözlükleri Parrot Skycontroller'ın USB portuna takın.

**Kumanda**

Parrot Skycontroller'ın kullanımı Parrot Bebop Drone seviyesinin önemli oranda arttırılmasını sağlar. www.parrot.com sitesinden performanslara bakın. Optimum bir Wi-Fi bağlantı kalitesini garantilemek için aşağıdakilerden amin olun:

- Parrot Bebop Drone'yi daima doğrudan görüş alanınız içinde tutun;
- Anteni Parrot Bebop Drone'ye doğru tutun.

Parrot Skycontroller kullanarak Parrot Bebop Drone'yi kumanda etmeyi öğrenmek için www.parrot.com web sitemizdeki videolara bakın.

## GENEL BİLGİLER

**Aksesuarlar ve yedek parçalar**

Aksesuarlar ve yedek parçaları Parrot yetkili satıcınızdan ya da www.parrot.com web sitemizden temin edebilirsiniz.

**Kullanım ve Bakım Tedbirleri**

Parrot Skycontroller, Parrot Bebop Drone'yi uzaktan kumanda etmek üzere tasarlanmıştır ve 14 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.

HATIRLATMA: Parrot Bebop Drone eğlence ve hobi merkezleri ve sadece yarış için tasarlanmış bir hava modelidir. Sağduyulu olun. Parrot Bebop Drone'yi plajlar, arka bahçeler, insanların yoğun bulunduğu parklar,oyunların oynandığı sportif alanlar, hayvanların toplandığı yerler gibi alanların üzerinde uçurmayın. Parrot Bebop Drone'yi havalimanları yakınında uçurmayın. Parrot Bebop Drone'yi para kazanmak amacıyla uçurmayın. Parrot Bebop Drone'nizi insanların bulunduğu bir bölgede yada bir havaaları yakınında kullanmak istiyorsanız, uygun izinleri almak için yerel sivil havacılık otoriteleriyle irtibata geçin.

Sadece üreticinin belirttiği aksesuarları kullanın.

Parrot Skycontroller içerisine kum ya da toz girerse, geri döndürülmez şekilde düzgün çalışmaz hale gelecektir.

Parrot Skycontroller'ı yağmur altında ya da uzun süre güneşe maruz bırakmayın.

Bu cihazı sıvı maddelerin yakınında kullanmayın.

Parrot Skycontroller'ı güneş altında bırakmayın.

Küçük parçaların yutulma riski vardır. Ambalajlar ürünün bir parçası değildir ve emniyet tedbiri olarak atılmaları gerekir.

5.15GHz-5.25 bandının sadece kapalı alanda kullanımına izin verilir.

**Garanti**

Yasal garantinin uygulanması bozulmadan, Parrot sözleşmeye bağlı olarak Parrot Skycontroller için tüketiciniin ilk satın alma tarihinden itibaren 12 ay boyunca tüm malzeme ve imalat hatalarına karşı garanti vermektedir (fatura, kasa fişi gibi satın alma kanıtının gösterilmesiyle, 6 aylık olan aşınma parçaları hariç).

Garantinin uygulanması ve uygulama dışı kalacağı koşullar hakkında her türlü bilgi için www.parrot.com sitesinde, Parrot Skycontroller destek sayfasındaki tam kullanım kılavuzuna bakın.

**Özel hayata saygıyla ilgili uyarı**

İzin olmaksızın bir kişinin fotoğrafının çekilmesi veya yayınlanması kişinin imajının, özel hayatının ihlaline girebilir ve sorumluluk altında kalabilirsiniz. Özellikle kayıtlarınızı saklamak ve/veya videolarınızı internet ya da diğer her türlü medya ortamında yayınlamak istiyorsanız insanları filme almadan önce, izinlerini isteyin. Bir kişinin saygınlığı ya da itibarını zedeleyebilecek ya da onur kırıcı olabilecek görüntüleri yayınlamayın. Parrot Bebop Drone'nin gözetleme, casusluk amaçlarıyla kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır ve kanunlarla cezalandırılabilir. Parrot Bebop Drone üzerinde bulunan kameraların kullanımının özel hayatın korunmasıyla ilgili yasal düzenlemelere uygun olduğundan emin olun.

**Markalar**

Parrot, Parrot Bebop Drone, Parrot Skycontroller, Parrot SA'nın markaları ya da tescilli markalarıdır.

App Store Apple Inc.'nin ve Google Play Google Inc.'nin hizmet markalarıdır.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®'nin tescilli markasıdır.

Bu el kitabında adı geçen diğer tüm markalar, ilgili hak sahiplerinin mülkiyetindedir.

**Pil**

Pille birlikte verilen talimat sayfasının tamamını okuyun. Talimatların tamamına uyulmaması pil ve çevresi için kalıcı hasarlara neden olabilir ve yaralanmalara yol açabilir. Onaylanmış LiPo şarj aleti dışında kesinlikle hiçbir şey kullanmayın. Daima LiPo pil hücresi dengeleyicili bir şarj aleti ya da LiPo pil hücresi dengeleyicisi kullanın. Kesinlikle deşarj kablosu üzerinden şarj etmeyin. Kesinlikle düşük devirde ya da hücre başına 2,5 V altında şarj işlemi yapmayın. Pilin sıcaklığı kesinlikle 60°C (140°F) üzerine çıkmamalıdır. Kutudaki kabloları kesinlikle ayırmayın ya da değiştirmeyin, pil hücrelerini delmeyin. Şarj işlemi boyunca kesinlikle yanıcı malzemelerin üzerine koymayın ya da gözetimsiz bırakmayın. Daima aleve dayanıklı bir ortamda şarj edin. Daima şarj aletinin çıkış geriliminin pilin gerilimine karşılık geldiğinden emin olun. Daima çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin. Pilin yanlış kullanılması yangın, patlama ya da diğer tehlikelere neden olabilir.

Pilin kutup başlarında kısa devre yapılmamalıdır. Ürün sadece yandaki simgeyi taşıyan II. sınıf malzemeye bağlanmalıdır.

# NÁVOD PRO RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ

Tento návod vám umožní rychle se obeznámit s ovladačem Parrot Skycontroller. Pro podrobnější informace si prohlédněte naše videa a navštivte sekci Support na našich webových stránkách www.parrot.com.

Parrot Skycontroller je určen pro dálkové řízení létajícího dronu Parrot Bebop Drone venku.

**Nabití baterie**

1. Vyberte si pro vaši zemi vhodný adaptér a zapojte ho do transformátoru.
2. Připojte baterii k nabíječce a potom nabíječku k elektrické síti. Doba nabíjení baterie je přibližně 1 hodinu.

**Instalace baterie**

1. Připněte baterii ke kabelu, který se nachází na zařízení Parrot Skycontroller vzadu (schéma 1).
2. Vložte baterii na místo určené pro baterii na zadní straně Parrot Skycontroller.

**Připevnění pásku k zařízení Parrot Skycontroller**

Vždy před použitím připevněte k zařízení Parrot Skycontroller pásek (schéma 2). Parrot vám doporučuje, abyste tento pásek při používání zařízení Skycontroller nosili.

**Připojení Parrot Bebop Drone**

1. Zapněte Parrot Bebop Drone stisknutím tlačítka umístěného na jeho zadní straně.
2. Stiskněte spínač umístěný napravo na zařízení Skycontroller. Zvukový signál oznámí, že Parrot Bebop Drone je připojený k zařízení Parrot Skycontroller. Parrot Bebop Drone je připravený a je možné ho pilotovat.

**Instalace smartphonu**

Zařízení Parrot Skycontroller je možné používat se smartphonem nebo tabletem pro pořizování videa.

1. Umístěte svůj smartphone nebo tablet horizontálně na příslušný držák:
   - na spodní podložku tablety;
   - na vrchní podložku smartphony;
   - na adaptační držák 7palcové tablety (je součástí výrobku). Pro instalaci odšroubujte pohyblivou část spodní podložky.
2. Lehkým tlakem sklopte vrchní část držáku.
3. Dolní kolečko na zadní straně Parrot Skycontroller zašroubujte, abyste váš smartphone na držáku upevnili.

**Připojení smartphonu**

Použijte svůj smartphone nebo tablet s aplikací Free Flight 3, která je k dispozici zdarma na App StoreSM nebo na Google Play™.

1. Stiskněte spínač umístěný napravo na zařízení Skycontroller a tím ho zapnete.
2. Na svém smartphonu spusťte vyhledávání dostupných Wi-Fi® sítí:
   - pokud používáte iPhone® nebo iPad®, zvolte Nastavení > Wi-Fi;
   - pokud používáte smartphone s Androidem™, vyberte Parametry > Bezdrátové připojení a Sítě > Wi-Fi.
3. Vyberte síť Skycontroller_XXXX.
4. Počkejte do připojení vašeho smartphonu k Wi-Fi síti Parrot Skycontroller. Toto připojení je obvykle znázorněno zobrazením loga Wi-Fi na displeji smartphonu.

**Instalace skládacího stínítka**

Pokud používáte Parrot Skycontroller s tabletem, použijte pro jeho ochranu před odlesky světla skládací stínítko. Stínítko se skládá z držáku pro 7palcové tablety (A), dolní části (B) a horní části (C).

1. Pokud používáte 7palcový tablet, vložte tablet do části A stínítka.
2. Rozevřete část B stínítka.
3. Připevněte držák (A) nebo přímo váš tablet k části B pomocí elastických pásků.
4. Instalujte stínítko dopředu na zařízení Parrot Skycontroller (schéma 3).
5. V případě potřeby rozevřete a poté nasaďte část C stínítka na část B.

**Použití Parrot Skycontroller s video brýlemi**

Zařízení Parrot Skycontroller je možné používat s video brýlemi FPV (First Person View) pro sledování videa. Za tímto účelem připojte kabel video brýlí k HDMI zástrčce, která se nachází na pravé straně zařízení Parrot Skycontroller. V případě potřeby (v případě, že je slabá baterie), připojte brýle na USB port zařízení Parrot Skycontroller.

**Pilotování**

Použití Parrot Skycontroller umožňuje významně zvýšit dolet létajícího dronu Parrot Bebop Drone. Prohlédněte si vlastnosti na www.parrot.com. Aby byla zaručena optimální kvalita Wi-Fi připojení, je třeba dbát na to, aby:

- Parrot Bebop Drone se vždy udržoval přímo ve vašem zorném poli;
- Anténa byla namířena na Parrot Bebop Drone.

Podívejte se na videozáznamy dostupné na našich internetových stránkách www.parrot.com, abyste se naučili pilotovat Parrot Bebop Drone za použití ovladače Parrot Skycontroller.

## VŠEOBECNÉ INFORMACE

**Příslušenství a náhradní díly**

Příslušenství a náhradní díly jsou k dispozici u vašeho prodejce Parrot nebo na našich internetových stránkách www.parrot.com.

**Opatření pro použití a údržba**

Ovladač Parrot Skycontroller je určen pro dálkové řízení létajícího dronu Parrot Bebop Drone a není vhodný pro děti mladší 14 let.

PŘIPOMENUTÍ: Parrot Bebop Drone je model letadélka, který je určen pouze pro zábavu a soutěže. Buďte odpovědní. Nenechávejte svůj Parrot Bebop Drone létat nad zalidněnými zónami jako jsou pláže, dvorky, hustě frekventované parky, sportovní areály, kde probíhají hry, shromaždiště zvířat. Nenechávejte svůj Parrot Bebop Drone létat v blízkosti letišť. Nenechávejte svůj Parrot Bebop Drone létat za finanční kompenzaci. Pokud chcete nechat svůj Parrot Bebop Drone létat v zalidněné zóně nebo v blízkosti letiště, obraťte se na příslušný místní úřad civilního letectví, aby vám vydal povolení.

Používejte výhradně příslušenství specifikovaná výrobcem.

Dostane-li se do ovladače Parrot Skycontroller písek nebo prach, může dojít k nevratnému narušení jeho funkce.

Chraňte Parrot Skycontroller před deštěm a nevystavujte delšímu pobytu na slunci.

Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti kapalin.

Nenechávejte Parrot Skycontroller na slunci.

Nebezpečí spolknutí drobných součástí. Obaly nejsou součástí výrobku a musí být z bezpečnostních důvodů vyhozeny.

Použití pásma 5,15 GHz – 5,25 GHz je povoleno pouze v interiérech.

**Záruka**

Aniž by byla dotčena zákonná záruka, společnost Parrot poskytuje na výrobek Parrot Skycontroller smluvní záruku proti veškerým materiálovým a výrobním vadám po dobu 12 měsíců počínaje datem prvotního nákupu učiněného spotřebitelem, kromě dílů podléhajících opotřebení se zárukou 6 měsíců, na základě předložení nákupního dokladu (faktura, pokladní lístek) prodejci.

Veškeré informace týkající se podmínek uplatnění a zneplatnění záruky naleznete v úplném návodu k použití na stránkách www.parrot.com, na stránce podpory pro Parrot Skycontroller.

**Upozornění týkající se ochrany soukromí**

Zaznamenání nebo šíření obrazu osoby bez jejího souhlasu může představovat narušení jejího obrazu a soukromého života, za což můžete nést odpovědnost. Před pořizováním záznamů osob a zejména pak, chcete-li vaše nahrávky uchovávat nebo šířit přes internet nebo jakékoliv jiné médium, si vyžádejte jejich souhlas. Nešiřte ponižující obrazy ani obrazy, které by mohly snižovat reputaci nebo vážnost osoby. Použití Parrot Bebop Drone pro účely sledování či špionáže je přísně zakázáno a může být zákonem postihováno. Ověřte, že vaše používání kamer vestavěných na Parrot Bebop Drone je v souladu s právními ustanoveními pro ochranu soukromého života.

**Značky**

Parrot, Parrot Bebop Drone, Parrot Skycontroller jsou ochrannými známkami nebo registrovanými značkami společnosti Parrot SA.

App Store je známkou služby Apple Inc. Google Play je známkou společnosti Google Inc.

Wi-Fi® je registrovanou známkou společnosti Wi-Fi Alliance®.

Veškeré ostatní ochranné známky zmíněné v této příručce jsou ve vlastnictví jejich příslušných držitelů.

**Baterie**

Pozorně si přečtěte celý list s pokyny dodaný s touto baterií. Nedodržení kterýchkoliv z těchto pokynů může vést k trvalému poškození baterie, zničitění životního prostředí a zranění osob. Nikdy nepoužívejte nic jiného než homologovanou nabíječku na LiPo baterie. Vždy používejte vyrovnávací nabíječku na LiPo články nebo vyrovnávač napětí LiPo článků. Nikdy nenabíjejte přes vybíjecí vodič. Nikdy neprovádějte nabíjení v pomalém režimu nebo s napětím nižším než 2,5 V na článek. Teplota baterie nesmí nikdy překročit 60 °C (140 °F). Nikdy nedemontujte ani neupravujte kabeláž skříňky ani nepropichujte články. Nikdy nepokládejte nabíječku na hořlavé materiály ani ji neponechávejte během nabíjení bez dozoru. Nabíjení vždy provádějte na místě chráněném proti ohni. Vždy se ujistěte, že výstupní napětí nabíječky odpovídá napětí baterie. Vždy udržujte mimo dosah dětí. Nesprávné použití baterie může vyvolat požár, exploze nebo jiná nebezpečí.

Svorky baterie nesmí být uvedeny do zkratu. Výrobek smí být připojen výhradně k materiálu třídy II opatřenému symbolem znázorněným vedle.

# SKRÓCONA INSTRUKCJA

Niniejsza instrukcja umożliwi Ci szybkie zapoznanie się z obsługą Parrot Skycontroller. Więcej informacji można znaleźć w naszych filmach instruktażowych oraz w sekcji Wsparcie na naszej stronie www.parrot.com.

Parrot Skycontroller jest przeznaczony do zdalnego sterowania urządzeniem Parrot Bebop Drone na zewnątrz.

**Ładowanie akumulatora**

1. Wybierz przejściówkę odpowiadającą danemu krajowi i podłącz ją do ładowarki.
2. Włóż akumulator do ładowarki, a następnie podłącz ją do gniazdka. Czas ładowania akumulatora wynosi około 1 godziny.

**Instalacja akumulatora**

1. Zaciśnij akumulator na kablu znajdującym się z tyłu Parrot Skycontroller (schemat 1).
2. Zainstaluj akumulator w przewidzianym miejscu z tyłu Parrot Skycontroller.

**Przymocuj pasek do Parrot Skycontroller**

Przed użyciem, przymocuj pasek do Parrot Skycontroller (schemat 2). Parrot zaleca noszenie paska podczas używania Parrot Skycontroller.

**Łączenie z Parrot Bebop Drone**

1. Naciśnij przycisk znajdujący się z tyłu Parrot Bebop Drone, aby go włączyć.
2. Przyciśnij przycisk znajdujący się z prawej strony Parrot Skycontroller. Sygnał dźwiękowy oznacza, że Parrot Bebop Drone jest połączony z Parrot Skycontroller. Parrot Bebop Drone jest gotowy do lotu.

**Podłączanie smartfona**

Parrot Skycontroller może być używany ze smartfonem lub tabletem, umożliwiając uzyskanie obrazu wideo.

1. Umieść smartfon lub tablet poziomo na specjalnym wsporniku:
   - na dolnej półce w przypadku tabletów;
   - na górnej półce w przypadku smartfonów;
   - na adapterze w przypadku tabletów 7-calowych (w zestawie). Odkręć zdejmowaną część dolnej półki, aby ją zainstalować.
2. Lekko naciśnij górną część wspornika, by go obniżyć.
3. Przykręć dolne pokrętło znajdujące się z tyłu Parrot Skycontroller, aby unieruchomić smartfon we wsporniku.

**Podłączanie smartfona**

Używaj smartfona lub tabletu z zainstalowaną bezpłatną aplikacją FreeFlight 3, dostępną w App StoreSM lub Google Play™.

1. Naciśnij przycisk znajdujący się z prawej strony Parrot Skycontroller, aby go włączyć.
2. Wyszukaj na smartfonie dostępne sieci Wi-Fi®:
   - w przypadku urzadzeń iPhone® lub iPad®, wybierz Ustawienia > Wi-Fi;
   - w przypadku smartfona z systemem Android™ , wybierz Ustawienia > Połączenia oraz Sieci > Wi-Fi.
3. Wybierz sieć Skycontroller_XXXX.
4. Zaczekaj aż smartfon połączy się z siecią Wi-Fi Parrot Skycontroller. Połączenie jest zazwyczaj sygnalizowane przez pojawienie się symbolu Wi-Fi na ekranie smartfona.

**Instalacja składanego daszka**

Załóż składany daszek podczas używania Parrot Skycontroller wraz z tabletem, aby chronić ekran przed odblaskami światła. Daszek składa się ze wspornika do tabletów 7-calowych (A), dolnej części (B) i górnej części (C).

1. W przypadku używania tabletu 7-calowego, należy umieścić go w części A daszku.
2. Rozłóż część B daszka.
3. Zainstaluj wspornik (A) lub też zamocuj tablet bezpośrednio do części B za pomocą gumek.
4. Zainstaluj daszek w przedniej części Parrot Skycontroller (schemat 3).
5. W razie potrzeby, rozłóż i przymocuj część C do daszku na części B.

**Używanie Parrot Skycontroller z okularami wideo**

Parrot Skycontroller może być obsługiwany przy użyciu okularów wideo FPV (First Person View), które umożliwiają uzyskanie obrazu wideo. Należy podłączyć kabel okularów do gniazda HDMI znajdującego się z prawej strony Parrot Skycontroller. W razie potrzeby (słaby akumulator), należy podłączyć okulary do wejścia USB w Parrot Skycontroller.

**Sterowanie**

Parrot Skycontroller umożliwia znaczne zwiększenie zasięgu Parrot Bebop Drone. Osiągi przedstawione są na stronie www.parrot.com. Aby zapewnić optymalną jakość połączenia Wi-Fi, pamiętaj by:

- Zawsze utrzymywać Parrot Bebop Drone w bezpośrednim polu widzenia;
- Skierować antenę na Parrot Bebop Drone.

Zapraszamy do obejrzenia filmów na naszej stronie internetowej www.parrot.com, aby nauczyć się sterować Parrot Bebop Drone za pomocą Parrot Skycontroller.

## INFORMACJE OGÓLNE

**Akcesoria i części zamienne**

Akcesoria i części zamienne są dostępne w punktach sprzedaży Parrot oraz na naszej stronie internetowej www.parrot.com.

**Środki ostrożności dotyczące użytkowania oraz konserwacja**

Parrot Skycontroller jest przeznaczony do zdalnego sterowania Parrot Bebop Drone. Nie może być używany przez dzieci poniżej 14 roku życia.

PRZYPOMNIENIE: Parrot Bebop Drone jest pojazdem latającym zaprojektowanym wyłącznie do celów rozrywkowych oraz do udziału w zawodach. Postępuj w sposób odpowiedzialny. Nie należy pilotować Parrot Bebop Drone nad obszarami zaludnionymi, takimi jak plaże, podwórka, parki i tereny sportowe w trakcie rozgrywek, ani nad stadami zwierząt. Nie używaj Parrot Bebop Drone w pobliżu aerodromów. Nie udostępniaj odpłatnie Parrot Bebop Drone. W razie planowanego używania Parrot Bebop Drone na obszarze zaludnionym lub w pobliżu aerodromu, należy uprzednio skontaktować się z odpowiednimi władzami w celu uzyskania koniecznych zezwoleń.

Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.

Jeśli piasek lub pył przedostanie się do Parrot Skycontroller, może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.

Nie narażaj Parrot Skycontroller na deszcz ani na dłuższe działanie słońca.

Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu płynów.

Nie pozostawiaj Parrot Skycontroller na słońcu.

Istnieje ryzyko połknięcia drobnych elementów. Elementy opakowania nie stanowią części produktu i należy wyrzucić je ze względów bezpieczeństwa.

Używanie częstotliwości 5,15-5,25 Ghz jest dopuszczalne wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

**Gwarancja**

Niezależnie od gwarancji ustawowej, Parrot Skycontroller posiada gwarancję dotyczącą wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych na okres 12 miesięcy, licząc od daty pierwszego zakupu przez konsumenta (za wyjątkiem części eksploatacyjnych, posiadających 6-miesięczną gwarancję, za okazaniem sprzedawcy dowodu zakupu (faktura, rachunek)).

W celu uzyskania kompletnych informacji dotyczących warunków oraz wyłączenia gwarancji, należy zapoznać się z kompletną instrukcją użytkowania dostępną na stronie www.parrot.com (podstrona wsparcia produktu Parrot Skycontroller).

**Ostrzeżenie dotyczące poszanowania prywatności**

Zapisywanie i rozpowszechnianie czyjegoś wizerunku bez zgody tej osoby może być uznane za bezprawne wykorzystanie wizerunku i prywatności oraz może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności autora powyższych działań. Przed filmowaniem osób należy zapytać je o zgodę, w szczególności jeżeli planuje się zapisywanie i/lub rozpowszechnianie tych filmów w Internecie lub za pomocą dowolnego innego medium. Nie należy rozpowszechniać obrazów poniżających lub mogących zaszkodzić czyjejś reputacji lub wizerunkowi. Używanie Parrot Bebop Drone do celów nadzoru lub szpiegowania jest surowo zabronione i może podlegać karze na podstawie obowiązujących przepisów. Upewnij się, że używanie kamer zainstalowanych w Parrot Bebop Drone jest zgodne z przepisami prawa dotyczącymi ochrony prywatności.

**Marki**

Marki Parrot Bebop Drone oraz Parrot Skycontroller są markami zastrzeżonymi należącymi do Parrot SA.

App Store jest marką Apple Inc. Google Play to marka należąca do Google Inc.

Wi-Fi® jest marką zastrzeżoną firmy Wi-Fi Alliance®.

Wszelkie inne marki wymienione w niniejszej instrukcji stanowią własność odpowiednich podmiotów.

**Akumulator**

Należy przeczytać w całości instrukcje załączone do akumulatora. Nieprzestrzeganie całości instrukcji może spowodować nieodwracalne uszkodzenie akumulatora i jego otoczenia, a także obrażenia ciała. W żadnym wypadku nie wolno korzystać z innej ładowarki niż model zatwierdzony do użytku z akumulatorem litowo-polimerowym (LiPo). Należy zawsze korzystać z ładowarki LiPo z wbudowanym balanserem lub urządzenia balansującego. Nigdy nie ładuj akumulatora przez drut rozładowujący. Nigdy nie ładuj na niskich obrotach lub poniżej 2,5 V na komórkę. Temperatura akumulatora nie może nigdy przekraczać 60 °C (140 °F). Nigdy nie demontuj ani nie modyfikuj okablowania obudowy oraz nie przebijaj komórek. Nigdy nie stawiaj na materiałach łatwopalnych ani nie pozostawiaj bez nadzoru podczas ładowania. Ładowanie należy zawsze prowadzić w ognioodpornym miejscu. Należy zawsze upewnić się, że napięcie wyjściowe ładowarki odpowiada napięciu akumulatora. Zawsze przechowywać poza zasięgiem dzieci. Niewłaściwe użytkowanie akumulatora może powodować pożar, wybuch lub inne zagrożenia.

Nie wolno doprowadzać do zwarcia zacisków akumulatora. Produkt może być podłączany wyłącznie do sprzętu klasy II noszącego symbol znajdujący się obok.

# STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

Táto príručka vám umožní sa rýchlo oboznámiť so zariadením Parrot Skycontroller. Podrobnejšie informácie nájdete na našich videách a v časti Podpora na našej webovej lokalite www.parrot.com.

Zariadenie Parrot Skycontroller je určené na diaľkové ovládanie zariadenia Parrot Bebop Drone v exteriéri.

**Nabíjanie akumulátora**

1. Vyberte si adaptér, ktorý zodpovedá normám vo vašej krajine, a vložte ho do transformátora.
2. Akumulátor pripojte k nabíjačke a následne nabíjačku zapojte do elektrickej siete. Nabíjanie akumulátora trvá približne 1 hodinu.

**Vloženie akumulátora**

1. Akumulátor pripojte ku káblu umiestnenému v zadnej časti zariadenia Parrot Skycontroller (schéma 1).
2. Akumulátor vložte do priestoru určeného na tento účel v zadnej časti zariadenia Parrot Skycontroller.

**Pripojenie popruhu k zariadeniu Parrot Skycontroller**

Pred akýmkoľvek používaním pripojte popruh k zariadeniu Parrot Skycontroller (schéma 2). Spoločnosť Parrot odporúča používať popruh počas používania zariadenia Skycontroller.

**Pripojenie zariadenia Parrot Bebop Drone**

1. Stlačením tlačidla na zadnej strane zariadenia Parrot Bebop Drone zariadenie zapnite.
2. Stlačte vypínač umiestnený na pravej strane zariadenia Skycontroller. Zvukové znamenie oznamuje, že zariadenie Parrot Bebop Drone sa prepojilo so zariadením Parrot Skycontroller. Zariadenie Parrot Bebop Drone je pripravené na ovládanie.

**Pripojenie smartfónu**

Zariadenie Parrot Skycontroller sa môže používať so smartfónom alebo s tabletom za účelom nahrávania videa.

1. Smartfón alebo tablet položte vodorovne na držiak určený na tento účel:
   - do spodného držiaka v prípade tabletov;
   - do vrchného držiaka v prípade smartfónov;
   - na adaptačný držiak v prípade 7 palcových tabletov (súčasť balenia). Odskrutkujte vyberateľnú časť spodného držiaka za účelom jeho montáže.
2. Vrchnú časť držiaka sklopte - mierne zatlačte.
3. Zaskrutkujte koliesko umiestnené dole na zadnej strane zariadenia Parrot Skycontroller za účelom znehybnenia smartfónu na držiaku.

**Pripojenie smartfónu**

Smartfón alebo tablet používajte s bezplatnou aplikáciou FreeFlight 3, dostupnou v App StoreSM alebo Google Play™.

1. Zariadenie zapnite stlačením vypínača umiestneného na pravej strane zariadenia Skycontroller.
2. Na smartfóne spustite vyhľadávanie dostupných sietí Wi-Fi®:
   - ak používate iPhone® alebo iPad®, vyberte položku Nastavenia > Wi-Fi,
   - ak používate smartfón Android™ vyberte položku Parametre > Bezdrôtové pripojenie a Siete > Wi-Fi.
3. Vyberte sieť Skycontroller_XXXX.
4. Počkajte, kým sa smartfón pripojí k sieti Wi-Fi zariadenia Parrot Skycontroller. Po pripojení by sa na displeji smartfónu malo objaviť logo Wi-Fi.

**Montáž skladacieho krytu**

Skladací kryt namontujte vtedy, keď používate zariadenie Parrot Skycontroller s tabletom za účelom ochrany obrazovky pred svetelnými odrazmi. Kryt sa skladá z držiaka pre 7 palcový tablet (A), spodnej časti (B) a vrchnej časti (C).

1. Ak používate 7 palcový tablet, vložte ho do časti A krytu.
2. Rozložte časť B krytu.
3. Upevnite držiak (A) alebo priamo tablet k časti B pomocou gumených pásov.
4. Kryt namontujte na prednú stranu zariadenia Parrot Skycontroller (schéma 3).
5. V prípade potreby rozložte a potom pripevnite časť C krytu na časť B.

**Používanie zariadenia Parrot Skycontroller s video okuliarmi**

Zariadenie Parrot Skycontroller sa môže používať s video okuliarmi FPV (First Person View) za účelom získania videa. V danom prípade pripojte kábel okuliarov do konektora HDMI umiestneného na pravej strane zariadenia Parrot Skycontroller. V prípade potreby (v prípade slabého akumulátora) pripojte okuliare do portu USB zariadenia Parrot Skycontroller.

**Pilotovanie**

Používaním zariadenia Parrot Skycontroller je možné výrazným spôsobom zvýšiť dosah zariadenia Parrot Bebop Drone. Výkony sú uvedené na lokalite www.parrot.com. Kvôli zaručeniu optimálnej kvality pripojenia Wi-Fi dbajte na to, aby:

- sa zariadenie Parrot Bebop Drone vždy nachádzalo vo vašom priamom zornom poli;
- anténa smerovala k zariadeniu Parrot Bebop Drone.

Pozrite si niekoľko videí dostupných na našej webovej lokalite www.parrot.com, kde sa môžete naučiť ovládať zariadenie Parrot Bebop Drone pomocou zariadenia Parrot Skycontroller.

## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

**Príslušenstvo a náhradné diely**

Príslušenstvo a náhradné diely sú dostupné u predajcu alebo na našej webovej lokalite www.parrot.com.

**Opatrenia týkajúce sa používania a údržby**

Zariadenie Parrot Skycontroller je určené na diaľkové ovládanie zariadenia Parrot Bebop Drone a nie je vhodné pre deti mladšie ako 14 rokov.

UPOZORNENIE: Zariadenie Parrot Bebop Drone je model lietadla určený iba na rekreačné a súťažné účely. Buďte zodpovední. Zariadenie Parrot Bebop Drone nepoužívajte nad zaľudnenými miestami, ako sú napríklad pláže, dvory, zaľudnené parky, športové zariadenia, kde prebiehajú hry, zhromaždenia zvierat. Zariadenie Parrot Bebop Drone nepoužívajte v blízkosti aerodrómov. Zariadenie Parrot Bebop Drone nepoužívajte za finančnú odmenu. Ak chcete používať zariadenie Parrot Bebop Drone v zaľudnenej oblasti alebo v blízkosti aerodrómov, kontaktujte miestne orgány civilného letectva a vyžiadajte si povolenie.

Používajte iba príslušenstvo špecifikované výrobcom.

Ak sa do zariadenia Parrot Skycontroller dostane piesok alebo prach, môže nezvratným spôsobom ohroziť správnu prevádzku zariadenia.

Zariadenie Parrot Skycontroller nevystavujte dažďu ani dlhodobo slnečnému žiareniu.

Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti tekutých látok.

Zariadenie Parrot Skycontroller nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

Riziko prehltnutia malých častí. Obalový materiál nie je súčasťou výrobku a z bezpečnostných dôvodov sa musí zlikvidovať.

Používanie frekvenčného pásma 5,15 GHz - 5,25 je povolené iba v interiéri.

**Záruka**

Spoločnosť Parrot poskytujte na zariadenie Parrot Bebop Drone 12-mesačnú zmluvnú záruku odo dňa zakúpenia výrobku spotrebiteľom voči akýmkoľvek materiálovým a výrobným chybám (okrem opotrebujúcich sa dielov, na ktoré sa poskytuje záruka 6 mesiacov) bez toho, aby sa používateľ zriekal zákonnej záruky, pričom pri uplatňovaní záruky je potrebné predajcovi predložiť doklad o zakúpení (faktúru, pokladničný doklad).

Všetky informácie týkajúce sa nároku na záručnú opravu, ako aj situácií, ktoré záruka nepokrýva, sú uvedené v kompletnom návode dostupnom na webovej lokalite www.parrot.com, v časti Podpora.

**Upozornenie týkajúce sa ochrany súkromného života**

Vytváraním a rozširovaním fotografie akejkoľvek osoby bez povolenia môže dôjsť k poškodeniu imidžu danej osoby, ohrozeniu jej súkromného života a môžete byť v danom prípade braní na zodpovednosť. Pred filmovaním cudzích osôb si vopred vyžiadajte súhlas, najmä ak chcete dané videá uložiť a/alebo rozširovať na internete alebo akomkoľvek inom médiu. Nikdy nezverejňujte ponižujúce fotografie alebo také, ktoré by mohli ohroziť povesť alebo dôstojnosť danej osoby. Je striktne zakázané používať zariadenie Parrot Bebop Drone na sledovanie a špionáž a takéto konanie môže byť potrestané zákonom. Sk