Rychlý návod

CZ

DŮKLIVĚ SI PŘEČTĚTE, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY INDESIT.

Abyste mohli těšit vyšší kvalitu servisu, zaregistrujte spotřebič na **www.indesit.com/register**

OVLÁDACÍ PANEL

1. Tlačítko zapnutí
2. Tlačítko a kontrolka START/PAUSE
3. Tlačítko a kontrolka VOLIČ
4. Kontrolka ZABLOKOVÁNÍ OVLÁDÁNÍ
5. Tlačítko a kontrolka NOVÁ ROZPIS POHYBŮ
6. Tlačítko a kontrolka SANDÉSTANOVÉ SUŠENÍ
7. Tlačítko a kontrolka ZÁVĚSNÉ SUŠENÍ
8. Tlačítko ZAŠOŘÍ VYMEZENÉ SUŠENÍ
9. Tlačítko TEPLOTA
10. VOLIČ PROGRAMŮ
11. Tlačítko PLUS a GO

PROGRAMY

	Program	Teplota		Maximální odstředivost (ot/min)	Maximální náplň prádla (kg)	Pracá prostředky				Doporučený pracá prostředek				Spotřeba vody (l)	Spotřeba energie (kWh)	Doba programu (min)
		Nastavení	Rozmezí			Mýdlo	Aviváž	Prášek	Tekutý	Mýdlo	Aviváž	Prášek	Tekutý			
1	Bavlna	60 °C	40 °C - 60 °C	1400	7,0	3,55	6,0	○	○	✓	✓	✓	✓	49	1,40	105 45
2	Syntetická (3)	40 °C	40 °C - 60 °C	1200	4,0	2,55	4,0	○	○	✓	✓	✓	✓	35	0,80	55 43
3	Směsná	40 °C	40 °C - 60 °C	1000	7,0	2,25	4,0	○	○	✓	✓	✓	✓			
				1355	7,0	3,25								53	0,68	53 35
4	Eco 40-60 (1) (Úsporný)	40 °C	40 °C - 60 °C	1355	3,5 - 2,42	6,0	○	○	✓	✓	✓	✓	✓	53	0,49	48 34
				1355	2,0	2,45	6,0	○	○	✓	✓	✓	✓	53	0,41	44 32
5	Bílé prádlo (2)	40 °C	30 °C - 60 °C	1400	7,0	3,55	6,0	○	○	✓	✓	✓	✓	49	0,90	90 55
6	Jemné Prádlo	30 °C	30 °C - 60 °C	600	1,0	1,20	1,0	○	○	✓	✓	✓	✓			
7	Barevné	40 °C	30 °C - 40 °C	1400	7,0	3,55	6,0	○	○	✓	✓	✓	✓			
8	Trvavé prádlo	30 °C	30 °C - 40 °C	800	5,0	1,20	5,0	○	○	✓	✓	✓	✓			
9	Zahřívání zápachu	40 °C	40 °C - 60 °C	1000	3,5	1,45	3,5	○	○	✓	✓	✓	✓			
10	Mix	30°C	30 °C - 40 °C	1400	7,0	3,55	6,0	○	○	✓	✓	✓	✓	49	0,16	90 22
11	Vlna	40 °C	40 °C - 60 °C	800	2,0	1,10	2,0	○	○	✓	✓	✓	✓			
12	Rychlé praní 30'	30 °C	30 °C - 30 °C	1200	4,5	0,30		○	○	✓	✓	✓	✓	71	0,20	45 27
13	Prané&Sušené 60'	60 °C	60 °C - 60 °C	1000	3,0	0,30		○	○	✓	✓	✓	✓			
14	Airfresh			1400	1,0	0,30		1,5								
15	Mini&Jet			1400	7,0	0,55		6,0								
16	Odstředění/ Odčerpání vody			1400	7,0	0,50		6,0								
17	Odčerpání vody			1400	7,0	0,50		6,0								
	Doporučené programy	○ Neistéové odstranění														
4	Eco 40-60 (4) (Pracá a Sušení)	40 °C	40 °C - 60 °C	1355	6,0 - 3,0	6,0	○	○	✓	✓	✓	✓	✓	0,380	75 33	
				1355	3,0	3,0	○	○	✓	✓	✓	✓	✓	1,38	47 32	

(1) Eco 40-60 a 60 bavlna - Zkušební pracá cyklus v souladu s nařízením EU Komise(RD)1015/2014. Zapnutí/vypnutí ventilátoru (2) Bílé prádlo - Pracá cyklus pro bílé bavlněné prádlo s normální prací.

Poznámka k tabulce: Ve spotřebě vody a energie jsou zahrnuty pracá cykly s studenou vodou a pracá cykly s ohřátím na teplotu nastavenou v programu.

(3) Eco 40-60 (Pracá a Sušení) - Zkušební cyklu pracá a sušení v souladu s nařízením EU Komise (RD) 1015/2014. Zapnutí/vypnutí ventilátoru. Spotřeba energie v programu pracá a sušení bude ovlivněna konečnou hodnotou zbytkové vlhkosti. Na konci cyklu mohou být zbytky vlhkosti v oblasti ventilátoru.

POPIS VÝROBKU

1. Pracovní plocha
2. Ovládací panel
3. Rukojeť
4. Dvířka
5. Vypouštěcí čerpadlo (za podstavcem)
6. Vodoměrné hadice
7. Nastavitelné nožky (2)

PŘÍPRAVKA NA PRACÍ PROSTŘEDKY

Varnika 1:
Nejlépe prací prostředek do přihrádky 1.
Tekutý prací prostředek nejlépe pouze do přihrádky 2.

Varnika 2: Prací prostředek (práškový nebo tekutý)
Nejlépe prací prostředek do přihrádky 2.
Prací prostředek v kapsách, pracovní tablety nebo pracovní prostředek do speciální dávkovací kapsy nejlépe A z přihrádkou.
Pro použití práškového pracího prostředku vložte přihrádku 1 do přihrádky 2 (viz obrázek).

Varnika 3: Předpracová prostředky (aviváž atd.)
Aviváž nesmí přetéct do „max" úrovně vyznačenou na středovém kolíku.
Pro přípravky s pomalým uvolňováním vložte kapsu na pracovní prostředek přímo prací prostředky pro bílé bavlněné prádlo.
Tablety prací prostředek vložte do zadní části pracího prostředku.
Za účelem vytvoření dávkovacího otvoru stiskněte palcem a zatáhněte jej směrem ven.

PROGRAMY

Dodržujte doporučení uvedená na symbolech pro prací.
Hodnota uvedená na symbolu představuje maximální množství prádla, které lze pro daný druh prádla použít.

Bavlna: pro praní středně až velmi špinavých ručníků, ložního prádla a bavlněného prádla odolného vůči vysokým teplotám.

Směsná: pro praní bílého prádla z bavlny odolného vůči vysokým teplotám, u kterého je nutné zajistit dobré výsledky praní při nízkých teplotách až do 40° a použít také prací prášek.

Smíšené: pro praní mírně až středně zašpiněného oblečení z bavlny, lnu, syntetických vláken a smíšených vláken.

Eco 40-60: pro praní bílého zašpiněného bavlněného prádla s mírnou prací při 40 °C nebo 60 °C (podle ve vaším cyklu, toto je standard pro testování, aby bylo možné porovnat spotřebu energie a vody a energie.

Jemné Prádlo: pro praní velmi jemného prádla použijte program 6.

Barevné: pro praní barevného prádla z bavlny nebo lnu. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje použít tekutý prací prostředek pro chránění barev.

V případě volby funkce výhodné časové vymezeného sušení bude na konci programu automatickému sušení ponechán ještě dlouhou dobu po ukončení vašeho výběru v závislosti na množství textilií.

Doporučené doby jsou:

Tyto spotřebiče mohou pracet v rozmezí 1 kg spotřebičů a bavlněného prádla –> 180 min.

1 kg bavlněného prádla –> 120 min.

Barevné: pro praní barevného prádla, Tento program je optimalizován pro praní 3 kg bavlny s nízkou spotřebou energie a dlouhou dobou výpočtu.

Nová prádlo: pro bílé programy 8 pro praní nového bavlny. Program je navržen pro dlouhodobé zachování barevných barev. Pro dosažení co nejlepších výsledků se doporučuje použít tekutý prací prostředek pro praní barevného prádla.

Mix: pro praní vyšší kvalitní bavlna na konci praní automaticky provedeme jemné sušení, které chrání barvy. Tento druhu bude dobrana otevení cyklu.

Vlna: pro praní vlněné prádlo.

Zápachu zabránit: program je navržen pro pracé prádla, a tentýž je třeba zajistit odstranění nepříjemného zápachu. Inapt. kvůli, pot, nemocných jiné zvířecí moč. Tento program je navržen pro odstranění nepříjemného zápachu s ohledem na vlákna tkaniny. Doporučuje se prát spodní oblečení nebo ložní prádlo při teplotě 40°.

30°C: Pro praní mírně zašpiněného bavlněného prádla při teplotě 30 °C. Tento cyklus je ideální pro

Rychlé 30 min: Tento program pracích prostředků bez

spolehlivosti The Woolmark Company pro praní vlněného prádlo s ohledem na zachování jeho pružnosti a velikosti a pokud je vyšetřovaný na štítku pro ručně pracích prostředků, přestože odstraní mastnotu, špínu a skvrny.

Airfresh: představuje ideální program pro oživení bavlněného a syntetického prádla (max. 1,5 kg) a odstranění nepříjemných zápachů, zajména z kouřivek, v průběhu 30 ber bez praní.

Odstranění vlhkosti: Tento cyklus je ideální pro sušení a odstřeďování. **Odstřeďování / Odčerpání vody:** cyklus slouží k odstředivému odčerpání vody.

KONTROLKA AKTUALIZÁCIE FÁZE PRACÍHO PROGRAMU

To ovlivní a zahájení požadovaného pracího cyklu dojde k postupnému rozsvícení kontrolek informačních o jeho průběhu.

- Praní
- Máchání
- Odstředivování / Odčerpání vody
- Sušení

END Konec praní

KONTROLKA ZABLOKOVANÁ DVÍŘKA

Kontrolka zablokovaná dvířka odstředivé dvířka. Aby se předešlo poškození, před otevřením dvířek je třeba vyčkat, než kontrolka zhasne. Pro otevření dvířek, v případě, že je zablokovaná, stiskněte tlačítko START/PAUSE (2) a kontrolka zhasne, dvířka lze otevřít.

PRVNÍ POUŽITÍ

Po instalaci pračky je před prvním použitím třeba provést jeden pracích cyklus s použitím pracího prostředku bez prášku a nastavením programu "Samočištění".

A ZOODENNÍ POUŽITÍ

Připravte pračky a dodržujte doporučení uvedená v kapitole "Kapacity

Extra máchání
Volba této volitelné funkce za zvýší účinnost máchání a zajistí se maximální odstranění pracích prostředků. Je užitečná zejména v případě citlivé pokožky.

Teplota
Tlačítko TEPLOTA je stanovena určitá teplota. Přejete-li si teplotu změnit, stiskněte tlačítko.

Nastavte druh sušení
Pomocí tlačítka můžete zvolit, kolik jsou časové vymezené a na různých úrovních.

Stiskněte tlačítko ZAŠOŘÍ VYMEZENÉ SUŠENÍ ⏱ se nastavením požadovaná doba trvání sušení: **40°-90°-120°-150°-180°**

Po ukončení cyklu bude pračka nastavena minimálně 2 zvukové pípnutí.

Když zatlačení zahájí fázi sušení, následným stisknutím tlačítka ZAŠOŘÍ VYMEZENÉ SUŠENÍ ⏱ se nastaví předtím nastavená doba trvání sušení. Kontrolky budou informovat o nové zvolené době trvání sušení a pracovní doba zvolená. Po 5 sekundách se vrátí do fáze sušení. Stisknutím tlačítka SUŠENÍ NA RŮZNÝCH ÚROVNÍCH ⏱ se nastavuje maximální sušení.

V automatický cyklu bude pracího programu, že určuje k ukončení do dílně ke potřebný bříhem.

Pro zahájení pracího programu, zvolení, kolik jsou časové vymezené a na různých úrovních.

Stiskněte tlačítko START/PAUSE (2) a kontrolka zůstane rozsvícena. Dvířka budou zablokovány a v průběhu pracího programu nelze dvířka otevřít. Pro pokračování v programu opětovně stiskněte tlačítko START/PAUSE (2).

Zablokovaná dvířka
Kontrolka ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK bude blikat, dokud nebude teplota v bubnu dostatečně nízká. Poté, co je pracího programu, dokončení, dvířka lze otevřít.

Zablokovaná ovládání
Tato funkce umožňuje ochranu proti dětem. Po zablokování ovládání nelze ovládat, stiskněte tlačítko START/PAUSE (2). Dlouhé 3 sekundy zablokovaná ovládání. Pro zablokování ovládání stiskněte tlačítko START/PAUSE (2). Dlouhé 3 sekundy zablokovaná ovládání.

Nová rozpis pohybů
Nejčastější programy ve vnitřní spotřeby energie jsou obecný tý, které podávají jeden pracích a na nízkých úrovních.

Dodržujte míru napětí
Pro zajištění optimální kapacity uvedené v „TABULCE PROGRAMŮ", abyste si mohli vybrat.

Buď a obsah zbytků vlhkosti
Tento program je navržen odstředivému (1m vyšší jsou otáčky ve fázi odstřeďování, 3m vítězí je hluk a tím nižší je obsah zbytků vlhkosti.

Vlnený prádlo
Pred použitím zahájení čistého a ošetřeného prádla vyperte a odepřete prádlo podle pokynů na etiketách. Pro Tvrdého Sušení nepoužívejte Tlačítkem Nejlepší.
Pracího prostředku čistého a ošetřeného prádla (nejméně čtyřikrát nižší).

Nastavení data a času
Po každém prací zastavíme vodovodní kohoutek. Trvá zopakovat, dokud se nebude zobrazovat pracího a na konci programu zvolení.

Prací zahájením čištění pračky a během ústřiky je třeba vyčistova.
Přístup k vnitřní části pračky.

Čištění pračky
Pracího prášku prací a gumy se mohou čistit hadrem navlečeným ve vlažné vodě. Nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní prostředky.

Pračka je vybavena programem „Samočištění" vnitřních částí, který musí být provedeny bez jakéhokoliv prádla v pračce.

Prací prostředek (množství rovnající se 10 % množství doporučeného pracího prostředku pro maximální zatížení) nalijte do přihrádky pracího prášku bubnu mol bylo pouštěj jako pomocné prostředky v pracím programu. Dopouštějí se provádí samočistící program kalibry 40 cyklu.

Po aktivování programu současně na 1 vteřin stiskněte tlačítko ⏻ and ⏱. Program sám zahájí automatický kvůli trvá přibližně 70 minut. Cyklu je možné ukončit stisknutím tlačítka START/PAUSE (2).

Úplné ukončení programu
Vypněte pračku stisknutím tlačítka ⏻ a vyčistěte bubnu.

Zachránit z dvířka a bubnu
Zvlhka prostor bude pokračovat, dokud se zabránite tomuto nepříjemných pach.

Sušení pracího
Soušení pračky je samozřejmě nutné, aby bylo zabráněno zdržení. Mělo se vyhnout vlhkosti. Po ukončení cyklu, když vstoupí 3 jehož ochranné a nachází se v pračce pracího cyklu, zatlačte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

1. Sejmeme krycí panel na přední straně pračky zatlačením na jeho střed a nádoveji vytáhnutím směrem dolů z obou stran pomocí jej vytáhněte.
2. odšroubujte obě vypouštěcího čerpadla jeho otočením proti směru hodinových ručiček a vytáhněte ven. Vypusťte zbytkové vodu.
3. dokonale vyčistěte vnitřek.
4. zatroubejte vše zpět.
5. namontujte vypouštěcí pumpu zpět jeho zatlačením do pracího se sušení, to dosáhne spolehlivého zachycení hačků do příslušných podélných otvorů. Nasaďte zpět kryt.

Pracovní hadice vodovodní nepoužívat nejdéle na 5 let. Pokud jsou v pracího nebo zbytky, je třeba jí vyměnit – tímto zlak pracích na hadici nebo vodovodní kohoutek by mohl způsobit jal vážné nehody.

Nikdy nepoužívejte jíl jednou použité hadice.

SYSTÉM AUTOMATICKÉHO VYTÁZENÍ NÁPLNĚ

Pred každým odstředivým bubnem provede otáčení rychlost lehce převyšující rychlost pracího, aby se odstranily vibrace a aby se bubnu rovnoměrné rozložila. V případě, že po několikanásobných pokusech o vyvážení bubnu není stále dosažena optimální rovnováha, pračka provede mírnější rozdělení textilií. Pokud ani po představovaná rychlost pracího provede nanáhlo odstředivých vibrací. Nedostatečné vyvážení nebo nedostatečné náplně a jeho rozložení vyvážení se doporučuje mírně velké a malé kusy prádla.

PŘEPRAVA A MANIPULACE

Nevedejte pračku na bunci jedno.
Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky a uzavřete vodovodní kohoutek.
Vypusťte veškerou vodu z hadic a vypouštěcího čerpadla a dobře ji uzavřete. Odpojte přívodní hadici od vodovodního kohoutku a poté odpojte vypouštěcí hadici. Vypusťte z hadic veškerou zbylou vodu a uzavřete ji, aby se během přepravy nevylévala. Odpojené namotejte bruslyn vrtané k přepravě. Provedte postup pro odstranění přepravních bruslyn popsaný v „Pokynech pro instalaci" v opačném směru.

PORUCHY A JEJICH ŘEŠENÍ

Může se stát, že pračka nebude fungovat. Než zatelefonujete na servisní služby zkontrolujte, zda se nejedná o problém, který lze snadno vyřešit s pomocí následujícího seznamu.

Poruchy	Možné příčiny / Řešení
Pračka nelze zapnout.	Zástrčka není zasunuta v zásuvce nebo není zasunuta natvrdo, aby dobře lic spojení kontaktů.
	Vypněte domácí je vypnutý proud.
	Nejsou řádně zavřená dvířka.
Nelze spustit pracího cyklu.	Nebylo stisknuto tlačítko ON/OFF (⏻).
	Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUSE (⏯).
	Nebyl otevřen kohoutek přívodu vody.
	Přívodní hadici není připojena k vodovodnímu kohoutku.
	Hadice je ohnutá.
	Odpadní vodovod kohoutek přívodu vody.
	V cvičení domě je uzavřené přívod vody.
	Není dostatečný tlak.
	Nebylo zvoleno tlačítko START/PAUSE (⏯).
	Vypouštěcí hadice není instalována 65 až 100 cm od země.
	Konec vypouštěcí hadice je ponořen do vody.
	Odpad v sifon není správně odvodňován dovnitř.
Pračka neustále napouští a vypouští vodu.	Pokud se problém ani po provedení těchto kontrol neodstraní, uzavřete přívod vody, vypněte pračku a zavolejte na servisní službu. V případě, že se byť nachází v jednom z nejvyšších poschodí, je možné, že dochází k výrobnímu efektu, jéhož příčinou je tlak pracího vodovodní a vypouští vodu. Pro odstranění uvedeného efektu jsou v prodeji běžné dostupné speciální pomocné ventily.
Pračka nevypouští nebo neodstřeďuje.	V rámci programu není dojít k vypuštění vody – u některých programů je třeba to udělat ručně.
	Vypouštěcí hadice je ohnutá.
	Vypouštěcí portuál je ucpaný.
	Během instalace nebyl správně odjištěn buben.
Pračka bubnem odstřeďuje silné vibrace.	Pračka není ve vodorovné poloze.
	Pračka je umístěna v úzkém prostoru mezi nábytkem a stěnou.
	Přívodní hadice není správně připojena.
	Přívodní hadice na prací prostředky je ucpaná.
	Vypouštěcí hadice není dobře upevněna.
Kontrolky "volitelné funkce" a kontrolky "START/ PAUSE" (⏯) blikají a jedna z kontrolek "produkující fázi" a "zablokovaná dvířka" se rozsvítí stálým svitem.	Vypněte pračku a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte přibližně 1 minutu a pračku znovu zapněte. Pokud pročtu přetrvává, zavolejte na servisní služby.
Pračka se nerozpustí nebo neodstřeďuje.	Použitý prací prostředek není vhodný k použití v automatické pračce (musí obsahovat označení „pro praní v pračce", „pro ruční praní nebo pro praní v pračce" nebo podobné označení).
	Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku.
Nelze aktivovat PUSH & GO.	Po zapnutí pračky byl aktivován jiný indikátor přes tlačítko PUSH & GO.
	Zavřete kohoutek vodovodu, anebo ne natáhlo, aby dobře ke spojení kontaktů.
Pračka nesuší.	V cvičení domě je vypnout proud.
	Dvířka nejsou správně zavřena.
	Všechny kontrolky týkající se sušení jsou zhasnuté.

Bezpečnostní pokyny, ikitek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout pomocí:
- nail webové stránky **docs.indesit.eu**
- naskenování QR kódu
- případně se obraťte na **nadpo poradenskými servisáže** kde telefonní číslo v záruční knize. Při kontaktování nebeho poradnějšího servisu prosím uveďte kody na identifikační štítku pračky.

Informace o modelu lze získat pomocí QR kódu umístěného na energetickém štítku.
Štítek vyrobě obsahuje identifikátor modelu, který lze použít ke vstupu do portálu registru na adrese https://eprel.ec.europa.eu.