NZXT

H400i / H400

MICRO-ATX CASE



CAM POWERED

EXPLODED VIEW

VISTA EXPLOSIONADA
VUE ÉCLATÉE
EXPLOSIONSDARSTELLUNG
VEDUTA IN ESPLOSO
VISTA EXPLODIDA
ТРЕХМЕРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
확대도
展開図
部件分解图
部件分解圖



1. Panel de cristal templado izquierdo
2. Panel de acero frontal
3. Panel lateral derecho
4. Barra de limpieza
5. Filtro frontal
6. Filtros inferior
7. Filtro superior
8. Bandeja unidad de estado sólido
9. Bandeja unidad de estado sólido
10. Soporte de la PSU
11. Dispositivo inteligente (H400i)
12. Ventiladores de entrada frontal
13. Ventilador de escape trasero
14. Módulo de E/S frontal
15. Soporte para radiador/ventilador extraíble

1. Panneau gauche en verre trempé
2. Panneau avant en acier
3. Panneau latéral droit
4. Barre de balayage pour nettoyage
5. Filtre avant
6. Filtre inférieur
7. Filtre supérieure
8. Plateau SSD
9. Plateau SSD
10. Support du bloc d'alimentation
11. Appareil intelligent (H400i)
12. Ventilateurs d'admission avant
13. Ventilateur d'échappement arrière
14. Module avant E/S
15. Support de radiateur/de ventilateur amovible

1. Linke Hartglasblende
2. Frontstahlblende
3. Rechte Blende
4. Reinigungsleiste
5. Frontfilter
6. Unterer Filter
7. Top Filter
8. SSD-Fach
9. SSD-Fach
10. Netzteil-Halterung
11. Smart Device (H400i)
12. Lüfter für Lufteinlass an Vorderseite
13. Lüfter für Luftauslass an Rückseite
14. E/A-Modul an der Vorderseite
15. Abnehmbare Kühler-/Lüfterhalterung

1. Pannello laterale sinistro di vetro temperato
2. Pannello frontale di acciaio
3. Pannello laterale destro
4. Barra di pestione dei cavi
5. Filtro frontale
6. Filtro inferiore
7. Filtro superiore
8. Cassetto SDD
9. Cassetto SDD
10. Supporto della PSU
11. Dispositivo intelligente (H400i)
12. Ventole di ingresso frontali
13. Ventilatore di scarico posteriore
14. Modulo I/O anteriore
15. Radiatore rimovibile/Staffa ventola

1. Painel esquerdo em vidro temperado
2. Painel de aço frontal
3. Painel lateral direito
4. Barra de limpeza
5. Filtro frontal
6. Filtro de inferior
7. Filtro de topo
8. Tabuleiro de SSD
9. Tabuleiro de SSD
10. Suporte do PSU
11. Dispositivo inteligente (H400i)
12. Frente e entrada das ventoinhas
13. Ventoinha de exaustão traseira
14. Módulo E/S frontal
15. Suporte removível do radiador/ventoinha

1. Левая панель из закаленного стекла
2. Передняя металлическая панель
3. Правая боковая панель
4. Панель Clean sweep
5. Передний фильтр
6. Нижний фильтр
7. Верхний фильтр
8. Лоток для твердотельных накопителей
9. Лоток для твердотельных накопителей
10. Крепление блока питания
11. Интеллектуальное устройство (H400i)
12. Передние всасывающие вентиляторы
13. Задний вытяжной вентилятор
14. Модуль передних разъемов ввода/вывода
15. Извлекаемый радиатор/кронштейн вентилятора

1. 좌측 강화 유리 패널
2. 전면 강철 패널
3. 우측 사이드 패널
4. 케이블 정리 바
5. 전면 필터
6. 하부 필터
7. 상단 필터
8. SSD 트레이
9. SSD 트레이
10. PSU 브래킷
11. 스마트 장치 (H400i)
12. 전면 흡기팬
13. 후면 배기팬
14. 전면 I/O 모듈
15. 이동식 라디에이터/팬 브라켓

1. 左強化ガラスパネル
2. フロントスチールパネル
3. 右サイドパネル
4. クリーン保持具
5. フロントフィルター
6. 底部フィルター
7. 上部フィルタ
8. SSDトレイ
9. SSDトレイ
10. PSUブラケット
11. スマートデバイス (H400i)
12. フロント吸入ファン
13. リア排出ファン
14. フロント I/O モジュール
15. 取り外し可能なラジエーター/ファンブラケット

1. 左钢化玻璃面板
2. 前部钢面板
3. 右侧面板
4. 理线档板
5. 前部滤网
6. 底部滤网
7. 上部滤网
8. 硬盘架
9. 硬盘架
10. 电源供应器器架
11. 智能设备 (H400i)
12. 前进气扇
13. 后排气扇
14. 前部 I/O 模块
15. 可拆卸散热器/风扇支架

1. 左侧强化玻璃面板
2. 前部钢面板
3. 右侧面板
4. 理线档板
5. 前部滤网
6. 底部滤网
7. 上部滤网
8. 硬盘架
9. 硬盘架
10. 电源供应器
11. 智能设备 (H400i)
12. 前方进风扇
13. 后排气扇
14. 前方 I/O 模组
15. 可拆卸式散热器/风扇支架

CLEARANCES AND SPECIFICATIONS

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES
DÉGAGEMENTS ET SPÉCIFICATIONS
ABSTÄNDE UND TECHNISCHE DATEN
SPAZI NECESSARI E SPECIFICHE
DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЗАЗОРЫ
간격과 규격
空間と仕様
间距与规格
間距與規格



Motherboard Support	Micro-ATX, Mini-ITX
2.5" SSD Support	3+1
3.5" HDD Support	1
Expansion Slots	4
GPU Clearance	411 mm
Cable Management	18-22 mm
CPU Cooler Clearance	164 mm
Front Radiator	60 mm

Motherboard Support	Micro-ATX, Mini-ITX
2.5" SSD Support	3+1
3.5" HDD Support	1
Expansion Slots	4
GPU Clearance	411 mm
Cable Management	18-22 mm
CPU Cooler Clearance	164 mm
Front Radiator	60 mm

Cartes mère prises en charge	Micro-ATX, Mini-ITX
SSD 2.5"	3+1
Disques durs 3.5"	1
Fentes d'expansion	4
Dégagement GPU	411 mm
Gestion du câblage	18-22 mm
Refroidisseur du processeur	164 mm
Radiateur avant	60 mm

Motherboard-Unterstützung	Micro-ATX, Mini-ITX
2,5-Zoll-SSD	3+1
3,5-Zoll-Festplatte	1
Erweiterungssteckplätze	4
GPU-Abstand	411 mm
Kabelverwaltung	18-22 mm
CPU-Kühler	164 mm
Vorderer Kühlkörper	60 mm

Scheda madre supportata	Micro-ATX, Mini-ITX
SDD 2,5"	3+1
HDD 3,5"	1
Alloggi d'espansione	4
Spazio necessario alla GPU	411 mm
Gestione dei cavi	18-22 mm
Dissipatore della CPU	164 mm
Radiatore frontale	60 mm

Placa-principais suportadas	Micro-ATX, Mini-ITX
SSD de 2,5"	3+1
HDD de 3,5"	1
Ranhuras de expansão	4
Folga para a GPU	411 mm
Gestão de cabos	18-22 mm
Dissipador da CPU	164 mm
Radiador frontal	60 mm

Поддержка материнской платы	Micro-ATX, Mini-ITX
для твердотельных накопителей 2,5"	3+1
для жестких дисков 3,5"	1
Разъемы расширения	4
Зазор для графического процессора	411 mm
Организация кабельных систем	18-22 mm
Кулер процессора	164 mm
Передний радиатор	60 mm

마더보드 지원	Micro-ATX, Mini-ITX
2.5" SSD	3+1
3.5" HDD	1
확장 슬롯	4
GPU 간격	411 mm
케이블 정리	18-22 mm
CPU 쿨러	164 mm
앞쪽 라디에이터	60 mm

マザーボードサポート	Micro-ATX, Mini-ITX
2.5"SSDサポート	3+1
3.5"HDDサポート	1
エクスパンションスロット	4
GPUクリアランス	411 mm
ケーブルの管理	18-22 mm
CPUクーラークリアランス	164 mm
フロントラジエーター	60 mm

主板支持	Micro-ATX, Mini-ITX
2.5"SSD支持	3+1
3.5"HDD支持	1
扩充槽	4
GPU 间距	411 mm
线缆管理	18-22 mm
CPU 散热器间距	164 mm
前面散热器	60 mm

主板支撑	Micro-ATX, Mini-ITX
2.5"SSD支撑	3+1
3.5"HDD支撑	1
扩充槽	4
GPU 间距	411 mm
线缆管理	18-22 mm
CPU 散热器间距	164 mm
前面散热器	60 mm

COMPONENT LIST

LISTA DE COMPONENTES
LISTE DES COMPOSANTS
KOMPONENTENLISTE
ELENCO DEI COMPONENTI
LISTA DE COMPONENTES
СПИСОК КОМПОНЕНТОВ
구성품 목록
部品リスト
零件表
零件表

A Tempered glass thumb nut
x4
Installed x4
Accessory Box x8

B Thumb screw 6-32 x 6mm
x8
Installed x8
Accessory Box x0

C Special thumb screw 6-32 x 6mm
x6
Installed x6
Accessory Box x8

D Hexagon screw 6-32 x 6mm
x4
Installed x0
Accessory Box x4

E Screw 6-32 x 5mm
x13
Installed x0
Accessory Box x13

F Screw M3 x 5mm
x16
Installed x0
Accessory Box x16

G Screw KB5 x 10mm
x26
Installed x12
Accessory Box x8

H Standoff 6-32 x 6.5+4mm
x9
Installed x5
Accessory Box x4

I Position standoff 6-32 x 6.5+4mm
x1
Installed x1
Accessory Box x0

J Standoff wrench
x1
Installed x0
Accessory Box x1

K Cable tie
x10
Installed x0
Accessory Box x10

L Breakout Cable
x1
Installed x0
Accessory Box x1

A. Tempered glass thumb nut	Tempered glass
B. Thumb screw 6-32 x 6mm	2.5 hard drive tray, extension slots installation
C. Special thumb screw 6-32 x 6mm	Side panel, Power supply bracket, HDD Tray
D. Hexagon screw 6-32 x 6mm	Power supply installation
E. Screw 6-32 x 5mm	Motherboard installation, 3.5 hard drive installation
F. Screw M3 x 5mm	2.5 hard drive installation
G. Screw KB5 x 10mm	Fan installation
H. Standoff 6-32 x 6.5+4mm	Motherboard installation
I. Position standoff 6-32x 6.5+4mm	Motherboard installation
J. Standoff wrench	Motherboard installation
K. Cable tie	Cable management
L. Breakout Cable	For Non-Intel Standard F_Panel Header Use

A. Tuerca de mariposa	vidrio templado
B. Tornillo de apriete manual de 6-32 x 6mm	bandeja de unidad de disco duro de 2,5" e instalación de ranuras de extensión
C. Tornillo de apriete manual especial de 6-32 x 6mm	panel lateral, soporte de fuente de alimentación y bandeja para unidad de disco duro
D. Tornillo hexagonal de 6-32 x 6 mm	instalación de la fuente de alimentación
E. Tornillo de 6-32 x 5 mm	instalación de la placa base e instalación de la unidad de disco duro de 3,5"
F. Tornillo M3 x 5mm	instalación de la unidad de disco duro de 2,5"
G. Tornillo KB5 x 10 mm	instalación del ventilador
H. Separador 6-32 x 6,5 +4 mm	instalación de la placa base
I. Separador 6-32 x 6,5 +4 mm	instalación de la placa base
J. Llave para separadores	instalación de la placa base
K. Brida para cables	Administración de los cables
L. Cable multiconector	Para panel frontal de placas base no Intel.

A. Pouce écrou	verre trempé
B. Vis à ailettes 6-32 x 6 mm	Plateau disque dur 2,5", installation des emplacements d'extension
C. Vis à ailettes spéciale 6-32 x 6 mm	Panneau latéral, Support d'alimentation électrique, Plateau disque dur
D. Vis hexagonale 6-32 x 6 mm	Installation de l'alimentation électrique
E. Vis 6-32 x 5 mm	Installation de la carte mère, installation du disque dur 3,5"
F. Vis M3 x 5 mm	Installation du disque dur 2,5"
G. Vis KB5 x 10 mm	Installation du ventilateur
H. Entretoise 6-32 x 6,5 + 4 mm	Installation de la carte mère
I. Entretoise 6-32 x 6,5 + 4 mm	Installation de la carte mère
J. Clé pour entretoise	Installation de la carte mère
K. Attache-câble	Gestion du câblage
L. Câble multi connexions	Pour le connecteur Front Panel de cartes mères non-intel

A. Flügelmutter	gehärtetes Glas
B. Rändelschraube 6 – 32 x 6 mm	2,5-Zoll-Festplattenlenkschub, Installation von Erweiterungssteckplätzen
C. Spezielle Rändelschraube 6 – 32 x 6 mm	Seitenblende, Netzteilhalterung, Festplattenfach
D. Sechskantschraube 6 – 32 x 6 mm	Netzteilinstallation
E. Schraube 6-32 x 5 mm	Motherboard-Installation, 3,5-Zoll-Festplatteninstallation
F. Schraube M3 x 5 mm	2,5-Zoll-Festplatteninstallation
G. Schraube KB5 x 10 mm	Lüfterinstallation
H. Abstandhalter 6 – 32 x 6,5 + 4 mm	Motherboard-Installation
I. Abstandhalter 6 – 32 x 6,5 + 4 mm	Motherboard-Installation
J. Abstandhalter-Schlüssel	Motherboard-Installation
K. Kabelbinder	Kabelverwaltung
L. Kabelgetriebe	Front Panel Header für alle gängigen nicht-Intel Mainboards

A. Dado police	vetro temperato
B. Viti a testa zigrinata 6-32 x 6 mm	2.5 Cassetto HDD, installazione alloggi d'espansione
C. Vite a testa zigrinata speciale 6-32 x 6 mm	Pannello laterale, staffa alimentatore, cassetto HDD
D. Vite esagonale 6-32 x 6 mm	Installazione dell'alimentatore
E. Vite 6-32 x 5 mm	Installazione della scheda madre, installazione HDD 3.5"
F. Vite M3 x 5 mm	Installazione HDD 2.5"
G. Vite KB5 x 10 mm	Installazione della ventola
H. Distanziatore 6-32 x 6,5 + 4 mm	Installazione della scheda madre
I. Distanziatore 6-32 x 6,5 + 4 mm	Installazione della scheda madre
J. Chiave per distanziatori	Installazione della scheda madre
K. Fascetta per cavi	Gestione dei cavi
L. Cavo multiconnessione	Connettore F-Panel per Mainboard non Intel

A. Porca de polegar	vidro temperado
B. Parafuso borboleta 6-32 x 6 mm	tabuleiro da unidade de 2,5", instalação das ranhuras de extensão
C. Parafuso de borboleta 6-32 x 6 mm	painel lateral, suporte da fonte de alimentação, tabuleiro de HDD
D. Parafuso hexagonal 6-32 x 6 mm	instalação da fonte de alimentação
E. Parafuso 6-32 x 5 mm	instalação da placa principal, instalação da unidade de 3,5"
F. Parafuso M3 x 5 mm	instalação da unidade de 2,5"
G. Parafuso KB5 x 10 mm	instalação da ventoinha
H. Separadores 6-32 x 6,5+4 mm	instalação da placa principal
I. Separadores 6-32 x 6,5+4 mm	instalação da placa principa
J. Chave para separador	instalação da placa principal
K. Braçadeira para cabos	Gestão de cabos
L. Cabo divisor	Para ligação do painel frontal (F-Panel) em placa-mãe padrão não-Intel

A. Барашковая гайка	закаленное стекло
B. Винт с барашком 6-32 x 6 мм	Установка лотка для жестких дисков 2,5", размеров расширения
C. Специальный винт с барашком 6-32 x 6 мм	боковая панель, кронштейн для источника питания, лоток для жестких дисков
D. Винт шестигранный 6-32 x 6 мм	Установка источника питания
E. Винт 6-32 x 5 мм	Установка материнской платы, установка жесткого диска 3,5"
F. Винт M3 x 5 мм	Установка жесткого диска 2,5"
G. Винт KB5 x 10 мм	Установка вентилятора
H. Стойка 6-32 x 6,5 + 4 мм	Установка материнской платы
I. Стойка 6-32 x 6,5 + 4 мм	Установка материнской платы
J. Гаечный ключ	Установка материнской платы
K. Кабельный хомут:	Организация кабельных систем
L. Кабель-разветвитель	Для подключения фронтальной панели к матерпринским платам с разъёмами не-Intel стандарта

A. 엄지 손가락 너트	강화 유리
B. 나사 6-32 x 6mm	2.5 하드 드라이브 트레이, 확장 슬롯 설치
C. 특수 나사 6-32 x 6mm	사이드 패널, 전원공급장치 브래킷, HDD 트레이
D. 육각나사 6-32 x 6mm	전원공급장치 설치
E. 나사 6-32 x 5mm	마더보드 설치, 3.5 하드 드라이브 설치
F. 나사 M3 x 5mm	2.5 하드 드라이브 설치
G. 나사 KB5 x 10mm	팬 설치
H. 스탠드오프 6-32 x 6.5+4mm	마더보드 설치
I. 스탠드오프 6-32 x 6.5+4mm	마더보드 설치
J. 스탠드오프 렌치	마더보드 설치
K. 케이블 타이	케이블 정리
L. 브레이크아웃 케이블	비 인텔 표준 패널보드 F-패널(전면 패널) 헤더 용

A. 強化ガラスつまみネジ	強化ガラス
B. ツマミネジ6-32 x 6mm	2.5HDDトレイ - 拡張スロット装着用
C. 特製ツマミネジ6-32 x 6mm	サイドパネル、電源ブラケット、HDDトレイ固定用
D. 六角ネジ6-32 x 6mm	電源装着用
E. ネジ6-32 x 5mm	マザーボード装着 - 3.5HDD装着用
F. ネジ M3 x 5mm	2.5HDD装着
G. ネジKB5 x 10mm	ファン装着用
H. スタンドオフ6-32 x 6.5+4mm	マザーボード装着用
I. スタンドオフ6-32 x 6.5+4mm	マザーボード装着用
J. スタンドオフレンチ	マザーボード装着用
K. ケーブルタイ	ケーブル整理用
L. ブレークアウトケーブル	MBがF-Panelヘッダがintel標準ではない場合

A. 钢化玻璃拉旋螺母	钢化玻璃
B. 拉旋螺丝6-32 x 6mm	2.5 硬盘托盘, 扩充槽安装
C. 特制拉旋螺丝6-32 x 6mm	侧板, 电源支架
D. 六角螺丝6-32 x 6mm	安装电源
E. 螺丝6-32 x 5mm	3.5 硬盘安装, 主板安装
F. 螺丝M3 x 5mm	2.5 硬盘安装
G. 螺丝KB5 x 10mm	安装风扇
H. 毛杆 6-32 x 6.5+4mm	主板安装
I. 毛杆 6-32 x 6.5+4mm	主板安装
J. 六角扳手	主板安装
K. 束线带	线缆管理
L. 分接线	用于非英特尔标准主板前面接口

A. 鋼化玻璃手轉螺母	鋼化玻璃
B. 指旋螺絲6-32 x 6mm	2.5 硬碟托盘, 擴充槽安裝
C. 特殊指旋螺絲	側板, 電源支架
D. 六角螺絲6-32 x 6mm	安裝電源
E. 螺絲6-32 x 5mm	3.5 硬碟安裝, 主機板安裝
F. 螺絲 M3 x 5mm	2.5 硬碟安裝
G. 螺絲KB5 x 10mm	安裝風扇
H. 毛杆 6-32 x 6.5+4mm	主板安裝
I. 毛杆 6-32 x 6.5+4mm	主板安裝
J. 六角扳手	主板安裝
K. 束線帶	線纜管理
L. 分接線	用於非英特爾標準主板前面接頭

SMART DEVICE (H400i)

DISPOSITIVO INTELIGENTE
APPAREIL INTELLIGENT
SMART DEVICE
DISPOSITIVO INTELLIGENTE
DISPOSITIVO INTELIGENTE
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
스마트 장치
スマートデバイス
智能设备
智慧装置



Option 1: Connect 4-pin connector to the LED strip.



Option 2: Connect 4-pin connector to extension cable, then to the LED strip.

SMART DEVICE

The Smart Device connects to your PC via a single internal USB 2.0 connector. To enable control of the Smart Device, download and install CAM from camwebapp.com.

El dispositivo inteligente se conecta a tu PC mediante un único conector USB 2.0 interno. Para activar el control del dispositivo inteligente, descarga e instala CAM desde camwebapp.com.

L'appareil intelligent se connecte à votre PC via un seul port USB 2.0 interne. Pour activer le contrôle de l'appareil intelligent, téléchargez et installez CAM sur camwebapp.com.

Das Smart Device wird über den internen USB 2.0-Anschluss mit Ihrem PC verbunden. Um die Steuerung des Smart Device zu aktivieren, einfach CAM über camwebapp.com herunterladen und installieren.

Il dispositivo intelligente si collega al PC tramite un connettore USB 2.0 singolo interno. Per abilitare il controllo del dispositivo, scaricare e installare CAM da camwebapp.com.

O dispositivo inteligente se conecta a seu computador por um conector USB 2.0 interno simples. Para habilitar o controle do dispositivo inteligente, baixe e instale o CAM em camwebapp.com.

Интеллектуальное устройство подключается к ПК через внутренний порт USB 2.0. Для управления интеллектуальным устройством загрузите и установите CAM с сайта camwebapp.com.

이 스마트 장치는 단일 내부 USB 2.0 커넥터를 통해 PC에 연결됩니다. 스마트 장치의 제어 기능을 사용하려면 camwebapp.com 에서 CAM을 다운로드하고 설치하십시오.

スマートデバイスは、内蔵USB 2.0 コネクタ1つで PCに接続します。スマートデバイスを制御するには、camwebapp.com から CAM をダウンロードしてインストールしてください。

智能设备通过单个 USB 2.0 接口连接到您的计算机。要控制智能设备，请从 camwebapp.com 下载并安装 CAM。

智慧裝置透過一個內部的 USB 2.0 連接器連接至電腦。若要控制智慧裝置，請至 camwebapp.com 下載並安裝 CAM。

PORTS

FAN CONNECTORS - Three Fan connectors for three channels. To attach additional fans, use the included fan splitters.
Note: The first fan connector with 4 pins on the fan splitter will be the primary fan. Do not mix PWM or 3-pin fans.
Note: To prevent interference with your CAM's smart Adaptive Noise Reduction, you should connect your CPU fan to the Smart Device. If you choose to do this, you will need to disable the CPU Fan warning in your motherboard's BIOS settings.
RGB LED CONNECTOR - Two LED strips are integrated inside the case. Connect additional HUE+ LED strips via the end connector located on the bottom LED strip. To connect RGB, connect directly to the RGB LED connector.
POWER CONNECTOR - Connect to the power supply to power on the smart device, fans, and LED strips.
Note: Do not connect while PC is powered on.

CONECTORES DE VENTILADOR - Tres conectores de ventilador para tres canales. Para conectar ventiladores adicionales, utiliza los cables bifurcados para ventilador incluidos.
Nota: Es el primer conector de ventilador con 4 patillas del cable bifurcador para ventilador será el ventilador principal. No mezcle ventiladores PWM y de 3 patillas.
Nota: Para utilizar la reducción de ruido adaptativa inteligente de CAM de la forma más eficaz, debes conectar el ventilador de la CPU al dispositivo inteligente. Si decides hacerlo, deberás desactivar la advertencia del ventilador de la CPU en la configuración de la BIOS de la placa base.
CONECTOR LED RGB - Hay dos tiras de LED integradas en el interior de la caja. Conecta tiras LED HUE+ adicionales mediante el conector final situado en la tira de LED inferior. Para conectar RGB, conéctalos directamente al conector LED RGB.
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN - Conéctalo a la fuente de alimentación para alimentar el dispositivo inteligente, los ventiladores y las tiras de LED.
Nota: No lo conectes mientras el PC esté encendido.

CONNECTEURS DE VENTILATEUR - Trois connecteurs de ventilateur pour trois canaux. Pour installer d'autres ventilateurs, utilisez les répartiteurs fournis.
Remarque : le ventilateur branché au premier connecteur de ventilateur à 4 broches du répartiteur de ventilateur est le ventilateur principal. Ne pas brancher les ventilateurs PWM et les ventilateurs à 3 broches sur le même canal.
Remarque : Pour profiter au maximum du système de réduction intelligente du bruit du CAM, vous devez relier le ventilateur de votre processeur à l'appareil intelligent. Dans ce cas, vous devez désactiver l'avertissement de ventilateur du processeur dans les paramètres BIOS de votre carte mère.
CONNECTEUR LED RVB - Deux bandes LED sont intégrées à l'intérieur du boîtier. Connectez d'autres bandes LED HUE+ via le connecteur situé sur la bande LED inférieure. Pour connecter Aer RVB, branchez directement au connecteur LED RVB.
CONNECTEUR D'ALIMENTATION - Branchez à l'alimentation pour alimenter l'appareil intelligent, les ventilateurs et les bandes LED.
Remarque : ne pas brancher lorsque l'ordinateur est sous tension.

LÜFTERANSCHLÜSSE - Drei Lüfteranschlüsse für drei Kanäle. Weitere Lüfter können über die im Lieferumfang enthaltenen Lüfter-Splitter angeschlossen werden.
Hinweis: Der erste 4-polige Lüfteranschluss am Lüfter-Splitter ist der primäre Lüfter. PWM und 3-polige Lüfter dürfen nicht über denselben Kanal kombiniert werden.
Hinweis: Für den effizienten Einsatz der intelligenten Adaptive Noise Reduction am CAM sollten Sie den CPU-Lüfter mit dem Smart Device verbinden. Sie müssen dazu die CPU-Lüfterwarnung in den BIOS-Einstellungen des Mainboards deaktivieren.
RGB-LED-STECKVERBINDER - Es sind zwei LED-Streifen in das Gehäuse integriert. Weitere HUE+ LED-Streifen können über den Endverbinder am unteren LED-Streifen angeschlossen werden. Weitere Aer RGB können direkt über den RGB-LED-Steckverbinder angeschlossen werden.
STROMANSCHLUSS - Schließen Sie das Netzteil an, um das Smart Device, die Lüfter und die LED-Streifen einzuschalten.
Hinweis: Nicht anschließen, während der PC eingeschaltet ist.

CONNETTORI VENTOLE - Tre connettori ventole per tre canali. Per fissare le ventole aggiuntive, utilizzare gli splitter ventole inclusi.
Nota: il primo connettore ventole con 4 pin sullo splitter ventola sarà la ventola principale. Non mischiare ventole PWM e ventole a 3 pin nello stesso canale.
Nota: per utilizzare in maniera più efficace la riduzione del rumore adattiva di CAM, si consiglia di connettere la ventola CPU al dispositivo intelligente. Se si sceglie questa opzione, è necessario disattivare l'avviso relativo alla ventola CPU nelle impostazioni BIOS della scheda madre.
CONNETTORE LED RGB - Due nastri LED sono integrati all'interno del case. Collegare i nastri LED HUE+ aggiuntivi al connettore finale posizionato sul nastro LED inferiore. Per collegare la ventola Aer RGB, collegarla direttamente al connettore LED RGB.
CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE - Collegare l'alimentazione per accendere il dispositivo intelligente, le ventole e i nastri LED.
Nota: non effettuare il collegamento se il PC è acceso.

CONECTORES DE VENTOINHA - Três conectores de ventoinhas para três canais. Para conectar ventoinhas adicionais, utilize os divisores para ventoinha incluídos.
Nota: O primeiro conector de ventoinha com 4 pinos no divisor para ventoinha será a ventoinha primária. Não misture ventoinhas PWM ou 3 pinos.
Nota: Para usar a redução adaptável de ruído inteligente da CAM, você deve conectar a ventoinha da CPU ao dispositivo inteligente. Se você escolher fazer isso, será necessário desabilitar o alerta da ventoinha da CPU nas configurações BIOS da placa-mãe.
CONECTOR DE LED - Há duas faixas de LED integradas no gabinete. Conecte as faixas de LED HUE+ adicionais pelo conector final localizado na parte inferior da faixa de LED. Para conectar o Aer RGB, conecte diretamente o conector LED RGB.
CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO - Conecte a fonte de alimentação à alimentação do dispositivo inteligente, às ventoinhas e às faixas de LED.
Nota: Não conecte enquanto o computador estiver ligado.

Разъемы вентиляторов - Три разъема вентиляторов для трех каналов. Чтобы присоединить дополнительные вентиляторы, воспользуйтесь разветвительными кабелями для вентиляторов (в комплекте).
Примечание. Первый 4-контактный разъем разветвительного кабеля предназначен для основного вентилятора. Не используйте PWM и 3-контактные вентиляторы на одном канале.
Примечание. Для максимально эффективного использования интеллектуальной функции адаптивного шумоподавления CAM необходимо подключить вентилятор ЦП к интеллектуальному устройству. Если вы решите это сделать, необходимо будет отключить предупреждение вентилятора ЦП в настройках BIOS материнской платы.
Светодиодная разъем (RGB) - В корпус встроены две ленты RGB. Подсоедините дополнительные светодиодные ленты HUE+ к разъему, расположенному на конце светодиодной ленты. Чтобы подключить Aer RGB, подсоедините его например к светодиодному разъему (RGB).
Разъем питания - Чтобы включить интеллектуальное устройство, вентиляторы и светодиодные ленты, подключите их к блоку питания. Примечание. Не подключайте, если ПК включен.

SMART DEVICE (H400i)

DISPOSITIVO INTELIGENTE
APPAREIL INTELLIGENT
SMART DEVICE
DISPOSITIVO INTELLIGENTE
DISPOSITIVO INTELIGENTE
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
스마트 장치
スマートデバイス
智能设备
智慧裝置

팬 커넥터 - 3개 채널을 탑재했으며, 각 채널별로 3개의 팬 커넥터가 있습니다. 다른 팬을 추가로 설치하려면 포함된 팬 스플리터를 사용하십시오.
참고: 팬 스플리터에 핀 4개가 있는 첫 번째 팬 커넥터가 기본 팬입니다. PWM과 3핀 팬을 혼용하지 마십시오.
참고: CAM의 스마트한 적응형 노이즈 감소 기능을 효율적으로 사용하려면 CPU 팬을 스마트 장치에 연결해야 합니다. CPU 팬을 스마트 장치에 연결할 경우, 마더보드의 BIOS 설정에서 CPU 팬 경고 기능을 비활성화해야 할 수도 있습니다.
RGB LED 커넥터 - 2개의 LED 스트립이 케이스에 내장되어 있습니다. 하부 LED 스트립에 위치한 연도 커넥터를 통해 추가 HUE+ LED 스트립을 연결하십시오. Aer RGB를 연결하려면 RGB LED 커넥터에 직접 연결하십시오.
전원 커넥터 - 전원 공급 장치에 연결하여 스마트 장치, 팬, LED 스트립에 전원을 공급합니다. 참고: PC 전원이 꺼져 있는 동안에는 연결하지 마십시오.

팬 커넥터 - 3 つのチャネル用に **3** つのファンコネクタがあります。追加のファンを取り付けるには、付属のファンスプリッタを使用してください。注：ファンスプリッタの最初の **4** ピンファンコネクタがプライマリファンになります。同じチャネルに **PWM** ファンと **3** ピンファンを混在させないでください。
注：**CAM** のスマート自動ノイズ低減機能を最も効果的に使用するには、**CPU** ファンをスマートデバイスに接続する必要があります。接続する場合は、マザーボードの **BIOS** 設定で **CPU** ファンの警告を無効にする必要があります。
RGB LED コネクタ - **2** 本の **LED** ストリップがケース内に統合されています。追加の **HUE+ LED** ストリップは、ボトム **LED** ストリップにあるエンドコネクタで接続してください。**Aer RGB** を接続するには、**RGB LED** コネクタに直接接続してください。
電源コネクタ - スマートデバイス、ファン、**LED** ストリップに電源を供給するには、電源に接続してください。
注：**PC** の電源がオンの間は接続しないでください。

风扇接头 - 三个风扇接头，用于三个通道。要连接额外的风扇，请使用随附的风扇分频器。
注：风扇分频器上第一个 4 针风扇接头将用于主风扇，在同一通道请勿混用 **PWM** 或 3 针风扇。
注：为了更有效地使用 **CAM** 的智能自适应降噪功能，您应该将 **CPU** 风扇连接到智能设备上。如果选择这样做，您应该在主板的 BIOS 设置中禁用 CPU 风扇警告。
RGB LED 接头 - 机箱内集成了两条 LED 灯带，请通过底部 LED 灯带上的端接器连接额外的 HUE+ LED 灯带。要连接 Aer RGB，请直接连接至 RGB LED 接头。
电源接头 - 连接到电源，让智能设备、风扇和 LED 灯带通电。
注：请勿在计算机通电状态下进行连接。

風扇連接器 - 三個風扇連接器供三個通道使用。若要連接額外的風扇，請使用隨附的風扇分線器。
備註：風扇分線器上的第一個 **4** 針**風扇**連接器將是主要風扇，請勿在同一頻道混中混用 **PWM** 或 **3** 針**風扇**。
備註：若要以最有效的方式使用 **CAM** 的**自**主適應**降**噪功能，您應該將 **CPU** 風扇連接到智慧型裝置。若選擇這樣做，您必須停用主機板 **BIOS** 設定中的 **CPU** 風扇警告。
RGB LED 連接器 - 機殼內裝有兩組 LED 燈帶。透過底部 LED 燈帶的端點接頭，即可連接額外的 HUE+ LED 燈帶。若要連接 Aer RGB，請直接連接至 RGB LED 接頭。
電源連接器 - 連接至電源供應器，為智慧裝置、風扇及 LED 燈條供電和啟用。
備註：電腦電源開啟時，請勿連接。

CABLE CONNECTIONS

DISCO DE AMINISTRACIÓN DE CABLES
CONNEXIONS DES CÂBLES
KABELVERBINDUNGEN
COLLEGAMENTI DEI CAVI
LIGAÇÕES DE CABOS
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ
케이블 연결
ケーブル接続
线缆连接
線路連接



FOR INTEL STANDARD F_PANEL HEADER USE

FOR NON-INTEL STANDARD F_PANEL HEADER USE

USB 2.0



USB 3.1 GEN 1

HD AUDIO

BUTTONS AND I/O

BOTONES Y E/S
BOUTONS ET E/S
TASTEN UND E/A
PULSANTI E I/O
BOTÕES E E/S
КНОПКИ И РАЗЪЕМЫ ВВОДА/ВЫВОДА
버튼 및 I/O
ボタンおよび I/O
按钮和 I/O
按鈕和 I/O



1. Power switch	1. Interruttore d'alimentazione	1. 電源スイッチ
2. Power LED	2. LED alimentazione	2. パワー LED
3. USB 3.1 Gen 1	3. USB 3.1 Gen 1	4. HD オーディオ
4. Microphone Input	4. Uscita audio HD	5. マイク
5. HD Audio Output	5. Ingresso microfono	6. HDD LED
6. HDD LED	6. LED HDD	

1. Interruptor de encendido	1. Interruptor de alimentação	1. 电源开关
2. LED de alimentación	2. LED de alimentação	2. 电源LED
3. USB 3.1 Gen 1	3. USB 3.1 Gen 1	3. USB 3.1 Gen 1
4. Salida de audio HD	4. Saída de áudio HD	4. 高清音频输出
5. Entrada de micrófono	5. Entrada para microfone	5. 麦克风输入
6. LED de unidad de disco duro	6. LED do HDD	6. HDD LED

1. Interrupteur marche/arrêt	1. Выключатель питания	1. 电源按键
2. Témoin d'alimentation	2. Индикатор питания	2. 电源LED
3. USB 3.1 Gen 1	3. USB 3.1 Gen 1	3. USB 3.1 Gen 1
4. Sortie audio HD	4. Звуковой выход HD	4. 高清音频输出
5. Entrée micro	5. Разъем для подключения микрофона	5. 麦克风输入
6. Témoin disque dur	6. Индикатор жесткого диска	6. HDD LED

1. Netzschalter	1. 전원 스위치
2. Betriebs-LED	2. 전원 LED
3. USB 3.1 Gen 1	3. USB 3.1 Gen 1
4. HD-Audioausgang	4. HD 오디오 출력
5. Mikrofoneingang	5. 마이크 입력
6. Festplatten-LED	6. HDD LED

PANEL REMOVAL

EXTRACCIÓN DE PANEL
RETRAIT DU PANNEAU
BLENDE ENTFERNEN
RIMOZIONE DEL PANNELLO
REMOÇÃO DOS PAINÉIS
СНЯТИЕ ПАНЕЛИ
패널 제거
パネルの取り外し
卸下面板
移除面板



1
REMOVE SCREWS



2
REMOVE SIDE PANEL



3
REMOVE FRONT PANEL

CABLE BAR

BARRA PARA CABLES
BARRE DE CÂBLAGE
KABELSCHIENE
BARRA DEI CAVI
BARRA DE CABOS
КАБЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ
케이블 바
ケーブルバー
理线挡板
整線擋板



2
POSITION CHANGE

1
REMOVAL

CABLE MANAGEMENT SYSTEM

SISTEMA DE GESTIÓN DE CABLES
SYSTÈME DE CÂBLAGE
KABELMANAGEMENTSYSTEM
SISTEMA DI GESTIONE DEI CAVI
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CABOS
СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ
케이블 관리 시스템
ケーブルマネジメントシステム
理线管理系统
整線管理系統



MOTHERBOARD INSTALLATION

INSTALACIÓN DE LA PLACA BASE
INSTALLATION DE LA CARTE MÈRE
INSTALLATION DER HAUPTPLATINE
INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA MADRE
INSTALAÇÃO DA PLACA PRINCIPAL
УСТАНОВКА СИСТЕМНОЙ ПЛАТЫ
마더보드 설치
マザーボードの装着
主板安装
主機板安裝



IMPORTANT!
Install the PSU
with the fan facing down.



POWER SUPPLY INSTALLATION

INSTALACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN
INSTALLATION DE L'ALIMENTATION
INSTALLATION DER STROMVERSORGUNG
INSTALLAZIONE DELL'ALIMENTATORE
INSTALAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO
УСТАНОВКА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
전원공급장치 설치
電源の装着
电源安装
電源安裝

EXPANSION CARD INSTALLATION

INSTALACIÓN DE LA TARJETA DE EXPANSIÓN
INSTALLATION DE LA CARTE D'EXTENSION
INSTALLATION DER ERWEITERUNGSKARTE
INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA D'ESPANSIONE
INSTALAÇÃO DA PLACA DE EXPANSÃO
УСТАНОВКА ПЛАТЫ РАСШИРЕНИЯ
확장 카드 설치
拡張カードの装着
扩展卡安装
擴充卡安裝



HDD DRIVE INSTALLATION

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE DISCO DURO
INSTALLATION DE LECTEUR HDD
HDD-LAUFWERKSINSTALLATION
INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ HDD
INSTALAÇÃO DA PLACA DE EXPANSÃO
УСТАНОВКА ЖЕСТКОГО ДИСКА
HDD 드라이브 설치
HDD装着
HDD 驱动器安装
硬碟安裝



SSD DRIVE INSTALLATION

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO
INSTALLATION DU DISQUE SSD
SSD-LAUFWERKSINSTALLATION
INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ SDD
INSTALAÇÃO DA PLACA DE EXPANSÃO
УСТАНОВКА ТВЕРДОТЕЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ
SSD 드라이브 설치
SSD装着
SSD 驱动器安装
SSD安裝



FAN AND RADIATOR SUPPORT

COMPATIBILIDAD DE VENTILADORES Y RADIADORES
PRISE EN CHARGE DES RADIATEURS ET VENTILATEURS
LÜFTER- UND KÜHLER-UNTERSTÜTZUNG
SUPPORTO VENTOLE E RADIATORE
SUPORTE PARA VENTOINHA E A RADIADOR
СОВМЕСТИМЫЕ РАДИАТОР И ВЕНТИЛЯТОР
팬 및 라디에이터 지원
対応ファンおよびラジエータ
风扇和散热器支持
風扇和散熱器支援



FAN AND RADIATOR SUPPORT

COMPATIBILIDAD DE VENTILADORES Y RADIADORES
PRISE EN CHARGE DES RADIATEURS ET VENTILATEURS
LÜFTER- UND KÜHLER-UNTERSTÜTZUNG
SUPPORTO VENTOLE E RADIATORE
SUPORTE PARA VENTOINHA E A RADIADOR
СОВМЕСТИМЫЕ РАДИАТОР И ВЕНТИЛЯТОР
팬 및 라디에이터 지원
対応ファンおよびラジエータ
风扇和散热器支持
風扇和散熱器支援



HAZARDOUS SUBSTANCES

有毒有害物质及元素

Part Name / 部件名称

	Lead (Pb) 铅	Mercury (Hg) 汞	Calcium (Cd) 镉	Hexavalent Chromium (Cr(VI)) 六价铬	Polybrominated Biphenyls (PBB) 多溴联苯	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE) 多溴二苯醚
PCBA & Components PCBA 及板上元件	●	○	○	○	○	○
Connector 连接器	●	○	○	○	○	○
Cables 线材	○	○	○	○	○	○
Metal Structure 金属结构件	○	○	○	○	○	○
Plastic Structure 塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
Paint 风扇	●	○	○	○	○	○
Coating & Finish 涂料	○	○	○	○	○	○
Packaging Material 包装及缓冲材料	○	○	○	○	○	○
Paper and Printed Material 纸类及印刷品	○	○	○	○	○	○

Key / 图示说明

○ Indicates toxic and hazardous substances in all homogeneous materials of the stated part is below the limit requirement of SJ / T 11363-2006 standard.
表示该物有毒有害物质在该部件所有的均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。

● Indicates toxic and hazardous substances in all homogeneous materials of the stated part is within the limit requirement of the European Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EC (the "RoHS Directive).
表示该物有毒有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准中的限量要求。本因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素替代。

REGULATIONS

This personal computer case with the smart device is tested to comply with FCC standard, Australian standard and EU EMC Directive (2014/30/EU)

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)
This Class B personal computer case with smart device complies with Canadian ICES-003
Cet étui pour ordinateur personnel de classe B avec dispositif intelligent est conforme à la norme NMB-003 du Canada

NZXT WARRANTY

I. Warranty Length
NZXT computer cases, temperature meters, fans, accessories, and cables carry a 2 year warranty from the date of purchase for parts and labor. Any replacement product will be warranted for the remainder of the warranty period or thirty days, whichever is longer. Proof of purchase is required for warranty service.

II. Who Is Protected
The Warranty covers only NZXT products purchased by the original consumer from authorized NZXT retailers.

III. What Is Covered
Please note that our warranty is not an unconditional guarantee. If the product, in NZXT's opinion, malfunctions within the warranty period, NZXT will at its discretion repair or replace the product that is equal or greater in value depending on supply. The warranty does not cover any NZXT product that was damaged due to accident, misuse, abuse, improper installation, usage not in accordance with product specifications and instructions, natural or personal disaster, or unauthorized alterations, repairs or modifications.

Our warranty does not cover the following:
Any product or serial number/warranty sticker modification applied without permission from NZXT. Any damage that is not a manufacturing defect. Damage, deterioration or malfunction resulting from accident, abuse, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, unauthorized product modification or failure to follow instructions included with the product. Repair or attempted repair by anyone not authorized by NZXT. Shipping or transport damage (claims must be made with the carrier) Normal wear and tear. NZXT does not warrant that this product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of this product for your purpose. Removal or installation charges. Shipping charges. Any incidental charges.

IV. Exclusion Of Damages (Disclaimer)
NZXT's sole obligation and liability under this warranty is limited to the repair or replacement of a defective product at our option. NZXT shall not, in any event, be liable for any incidental or consequential damage, including but not limited to damages resulting from interruption of service and loss of data, business, or for liability in tort relating to this product or resulting from its use or possession.

V. Limitations Of Implied Warranties
There are no other warranties, expressed or implied, including but not limited to those of merchantability or fitness for a particular purpose. The duration of implied warranties is limited to the warranty length specified in Paragraph I.

VI. Local Law And Your Warranty
This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights granted under local law. These rights may vary.

VII. To Obtain Technical Support.
If you have already referenced your product owner's manual and still need help, please visit support.nzxt.com for details and contact information.

VIII. For Warranty Service.
In the event that warranty repair or replacement is necessary, NZXT will request and you must provide proof of purchase (store receipt or invoice) in order to receive warranty service. For

North American Customers:
Within the first 60 days after purchase, please return your product (or for power supplies installed within our enclosures, just the failed power supply) to your dealer or reseller for a replacement. If the product is still within warranty and you can no longer return it to your dealer, please contact NZXT Customer Support (support.nzxt.com) for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior approval and an RMA number.

In Europe:
Within the first year after purchase, please return your product (or for power supplies installed within our enclosures, just the failed power supply) to your dealer or reseller for a replacement. If the product is still within warranty and you can no longer return it to your dealer, please contact NZXT Customer Support for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior approval.

Global Customers (Outside North America and Europe):
If your product needs to be returned or repair within the warranty period, please do so through the retailer or distributor from whom you purchased the product. If you can no longer return the product to your dealer, please contact NZXT Customer Support for assistance. Please note, proof of purchase from an authorized NZXT retailer is required for ALL warranty servicing.

Warranty terms for all NZXT products sold to Australia.
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and or compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure' (NZXT Corporation, 13164 E. Temple Ave., City of Industry, CA 91746, USA TEL: +1-800-228-9395) Please contact the shop you purchased from to receive prompt service. If the dealer refuses to offer the service, please contact us at directly at support.nzxt.com

- Visit support.nzxt.com for information on warranty coverage and service
- Visite el sitio Web support.nzxt.com para obtener información sobre la cobertura y el servicio de la garantía.
- Visitez support.nzxt.com pour les informations de la couverture de la garantie et du service.
- Informationen zu Geltungsbereich und Service der Garantie finden Sie unter support.nzxt.com
- Visitare il sito support.nzxt.com per informazioni sulla copertura e sul servizio della garanzia.
- Visite support.nzxt.com para obter informações sobre a cobertura da garantia e assistência
- Подробную информацию об условиях гарантийного обслуживания см. на веб-сайте support.nzxt.com
- 보증 범위와 서비스에 대한 자세한 내용은 support.nzxt.com을 참조하십시오
- 保証範囲およびサービスに関する情報については、support.nzxt.com にアクセスしてください。
- 请访问 support.nzxt.com 了解保修范围和服务的信息
- 請訪問 support.nzxt.com 了解產品保固範圍和更多服務訊息

SUPPORT AND SERVICE

Support and service
If you have any questions or problems with the NZXT product you purchased, please don't hesitate to contact us using our support system. support.nzxt.com
Please include a detailed explanation of your problem and your proof of purchase. For comments and suggestions, you can e-mail our design team, designer@nzxt.com. Lastly we would like to thank you for your support by purchasing this product.
For more information about NZXT, please visit us online. NZXT Website: nzxt.com

Soporte y servicio
Si tiene preguntas o problemas con el producto NZXT que usted compró, no dure en ponerse en contacto con service@nzxt.com y suministrar una explicación detallada de su problema así como su prueba de compra. Puede hacer consultas sobre piezas de repuesto en support.nzxt.com. Para comentarios y sugerencias, escriba un mensaje de correo electrónico a nuestro equipo de diseño: designer@nzxt.com. Gracias por comprar un producto NZXT. Para más información acerca de NZXT, visítenos en línea. Página web de NZXT: nzxt.com

Support et service
Si vous avez des questions ou des problèmes avec le produit NZXT que vous avez acheté, n'hésitez pas à contacter service@nzxt.com avec une description détaillée de votre problème et votre preuve d'achat. Vous pouvez aussi commander des pièces de remplacement auprès support.nzxt.com. Pour les commentaires et les suggestions, envoyez un email à notre équipe de design, designer@nzxt.com. Merci d'avoir acheté ce produit de NZXT. Pour plus d'informations sur NZXT, visitez notre site Web. Site Web de NZXT : nzxt.com

Kundendienst und service
Falls Fragen oder Probleme bezüglich Ihres NZXT-Produktes auftreten, wenden Sie sich bitte mit einer detailliierten Problembeschreibung und Ihrem Kaufbeleg an service@nzxt.com. Ersatzteile können Sie unter support.nzxt.com anfragen. Kommentare und Anregungen senden Sie bitte per designer@nzxt.com an unser Designteam. Vielen Dank, dass Sie ein NZXT-Produkt erworben haben. Weitere Informationen über NZXT erhalten Sie im Internet. NZXT-Webseite: nzxt.com

Assistenza e servizio
In caso di dubbi o problemi con il prodotto NZXT acquistato, non esitate a contattarci utilizzando il nostro sistema di assistenza. support.nzxt.com
Includere una spiegazione dettagliata del problema e la prova di acquisto. Per commenti e suggerimenti, siete pregati di inviare un messaggio al nostro team di progettisti, all'indirizzo: designer@nzxt.com. Infine, vogliamo ringraziarvi del vostro supporto con l'acquisto di questo prodotto. Per altre informazioni su NZXT, visitate il nostro sito. Sito NZXT: nzxt.com

Assistência e manutenção
Caso tenha questões ou problemas com o produto NZXT adquirido, não hesite em contactar-nos através do endereço service@nzxt.com fornecendo a explicação detalhada do seu problema e a prova de compra. Poderá solicitar peças de substituição através do endereço support.nzxt.com. Para comentários e sugestões, contacte a nossa equipa de design através do endereço de e-mail, designer@nzxt.com. Obrigado por ter adquirido um produto NZXT. Para mais informações acerca da NZXT, visite-nos online. Web site da NZXT: nzxt.com

Служба поддержки и обслуживания
В случае возникновения вопросов или неисправностей в приобретенных вами продуктах NZXT обращайтесь по адресу: service@nzxt.com с подробным описанием проблемы и подтверждением покупки. О наличии запчастей можно узнать, обратившись по адресу: support.nzxt.com. Замечания и предложения отправляйте в адрес нашей группы разработчиков: designer@nzxt.com. Благодарим вас за покупку продукта NZXT. Более подробная информация о компании NZXT представлена на наших веб-сайтах. Веб-сайт NZXT: nzxt.com

지원 및 서비스
구입한 NZXT 제품과 관련하여 질문 또는 문제가 있을 경우, 당사의 지원 시스템(support.nzxt.com)을 사용하여 문의하십시오.
문제를 자세히 기술하고 구매 증빙을 제출하십시오. 의견 또는 제안 사항이 있을 경우 당사 설계 팀에 designer@nzxt.com으로 이메일을 보내십시오. 마지막으로 이 제품을 구입하여 감사를 표합니다 저희는 NZXT에 대해 자세히 알려면 온라인으로 방문하십시오. NZXT 웹사이트: nzxt.com

サポートおよびサービス
購入されました NZXT の製品に関するご質問または問題は、問題の詳細および購入の証明を添えて、ご遠慮なく service@nzxt.com までご連絡ください。交換部品は support.nzxt.com までお尋ねください。ご意見およびご提案は弊社設計チーム、designer@nzxt.com までメールを送信してください。NZXT製品をご購入いただきましてありがとうございます。NZXTに関する詳細は、インターネット上のウェブサイトをご覧ください。NZXT ウェブサイト: nzxt.com

支持和服务
如果有任何疑问或者在使用 NZXT 产品的过程中遇到任何问题,双迎联络 service@nzxt.com,联络时请提供关于问题的详细说明及购买凭证。您可以向 support.nzxt.com 查询更换部件。如有任何意见或建议,欢迎致信我们的设计团队,电子邮件地址是 designer@nzxt.com。感谢您购买 NZXT 产品。有关 NZXT 的更多信息,请访问我们的在线网站。
NZXT 网站：nzxt.com

支援和服務
如果在使用NZXT 產品的過程中有遇到任何問題或疑問，歡迎聯繫 service@nzxt.com， 並請提供問題的詳細敘述及購買證明。您可以透過 support.nzxt.com 查詢更換部件。如有任何意見或建議，歡迎來信與設計團隊聯繫 designer@nzxt.com。最後，感謝您購買 NZXT 產品。有關 NZXT 的更多信息，請訪問我們的網站。
NZXT 網站：nzxt.com

nzxt.com
For more building tips and information, visit: blog.nzxt.com

NZXT, Inc.
13164 E Temple Ave, City of Industry, CA 91746, USA

NZXT Europe GmbH
Industieiring Ost 66 47906 Kempen Germany