MAGYAR

Canon

Kezdeti lépések 2.

2

A nyomtatót számítógéphez/okostelefonhoz/táblagéphez csatlakoztathatja, majd telepítheti a szoftvert.

Elvégezte a **Kezdeti lépések 1.** összes lépését?
Ezt a kézikönyvet azután olvassa el, hogy befejezte a nyomtatónak a **Kezdeti lépések 1.** című részben foglalt beállítását.

Folytassa a nyomtató csatlakoztatásához

Számítógép

Okostelefon vagy táblagép

Okostelefon/táblagép (iOS/Android)

1. Telepítse a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazást okostelefonjára/táblagépére.

iOS : Keresse meg a „Canon PRINT" alkalmazást az App Store kínálatában.
Android : Keresse meg a „Canon PRINT" alkalmazást a Google Play kínálatában.

Alternatív megoldásként a webhelyet elérheti a jobb oldalon található kód beolvasásával is.

* Az eljárás leírása a Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.1.0 verziót veszi alapul. Más verziók esetén a beállítás befejezéséhez kövesse az alkalmazás utasításait.

2. Ellenőrizze a hálózati konfigurációt.

- A vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolatot választotta a **Kezdeti lépések 1.** című részben?

  Indítás előtt kapcsolja be a Wi-Fi-t okostelefonján vagy táblagépén.

  iOS

  - Vezeték nélküli útválasztó használata → **A**
  - Nincs használatban/nincs vezeték nélküli útválasztó (A nyomtató közvetlenül vezeték nélküli helyi hálózaton keresztül csatlakozik az eszközhöz) → **B**

  Android → **C**

  * Ha közvetlenül vezeték nélküli helyi hálózaton keresztül csatlakoztatja nyomtatóját, akkor előfordulhat, hogy eszközével nem tud az internethez csatlakozni, vagy az internetkapcsolatért szolgáltatója díjat számít fel.

- A vezetékes helyi hálózati kapcsolatot választotta a **Kezdeti lépések 1.** című részben?

  Ez az eljárás arra az esetre vonatkozik, amikor a nyomtatót egy Ethernet-kábelen keresztül csatlakoztatta a vezeték nélküli útválasztóhoz a **Kezdeti lépések 1.** című részben. Az okostelefonnak vagy táblagépnek egy vezeték nélküli útválasztóhoz kell csatlakoznia Wi-Fi-kapcsolaton keresztül.

  iOS **Android** → **D**

Folytassa a jobb oldalon.

Számítógép (Windows/Mac OS)

1. Töltse le a telepítőfájlt.

❶ Nyissa meg a következő URL-címet webböngészőjében.

http://canon.com/ijsetup

❷ Kattintson a [**Set Up**] (**Beállítás**) elemre.

❸ Válassza ki a régiót, ahol a terméket vásárolta.

❹ Válassza ki a terméket.

❺ Kattintson a [**Connecting to Computer, Smartphone or Tablet**] (**Csatlakozás számítógéphez, okostelefonhoz vagy táblagéphez**) elemre.

❻ Válasszon operációs rendszert.

❼ A beállításfájl letöltéséhez kattintson a [**Download**] (**Letöltés**) elemre.

* Ha letöltési biztonsági figyelmeztetés jelenik meg, engedélyezze böngészője számára a letöltés folytatását.

❽ Nyissa meg a letöltött fájlt, és kattintson a [**Start Setup**] (**Telepítés indítása**) elemre.

❾ A szoftver telepítése során kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Windows-számítógép felhasználók: a fájlt megnyithatja a telepítő CD-ROM-ról is.

Amikor megnyitja a CD-ROM-on található fájlt, megjelenik a ❽ pontban bemutatott képernyő. Hajtsa végre a hátralévő lépéseket ugyanúgy, mint a webhely esetében.

2. Válassza ki a csatlakozási módot.

Válasszon ki egy nyomtatócsatlakoztatási módot, majd kattintson a [**Next**] (**Tovább**) elemre.

A beállítás során kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amikor megjelenik az alábbi képernyő, a nyomtató használatra kész.

A szoftver telepítésének folytatásához kattintson a [**Next**] (**Tovább**) elemre.

3. A szoftver telepítése.

Amikor megjelenik az alábbi képernyő, válassza ki a telepíteni kívánt szoftvert, majd kattintson a [**Next**] (**Tovább**) elemre.

A beállítás során kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Számítógépe most már csatlakozik a nyomtatóhoz.

Válassza ki ugyanazt a módot, mint a **Kezdeti lépések 1.** című részben.

USB-kapcsolat
Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez USB-kábel segítségével. Ez a legkönnyebb mód. Csak egy nyomtatót csatlakoztathat.

Vezetékes LAN-kapcsolat
Csatlakoztassa a nyomtatót hálózathoz Ethernet-kábellel.

Vezeték nélküli LAN-kapcsolat
Csatlakoztassa a nyomtatót a hálózathoz vezeték nélkül.

© CANON INC. 2015

A iOS Vezeték nélküli útválasztó használata

❶ A kezdőképernyőn érintse meg a [**Settings**] (**Beállítások**) elemet.

❷ Érintse meg a [**Canon_ij_XXXX**] elemet a Wi-Fi-beállításnál.

Ha a [**Canon_ij_XXXX**] elem nem jelenik meg a listában, a nyomtató beállításához tekintse meg a MEGJEGYZÉS című részt, és várjon, amíg a [**Canon_ij_XXXX**] megjelenik.
Az XXXX a nyomtatótól függően változik.

❸ Érintse meg a telepített [**PRINT**] (**NYOMTATÁS**) elemet.

Az első indításkor megjelenik a bővített kérdőív.

❹ Érintse meg a képernyő bal felső sarkában található nyomtató ikont.

❺ Érintse meg a [**Register Printer**] (**Nyomtató regisztrálása**) elemet.

❻ Érintse meg a [**Printer Setup**] (**Nyomtató beállítása**) elemet.

❼ Érintse meg a [**Connect via wireless router (recommended)**] (**Csatlakozás vezeték nélküli útválasztón keresztül (javasolt)**) elemet.

❽ Érintse meg a [**OK**] elemet.

❾ Válassza ki az eszközhöz csatlakoztatott vezeték nélküli útválasztó SSID azonosítóját.

❿ Amikor megjelenik a jelszóbeviteli képernyő, írja be a vezeték nélküli útválasztó jelszavát, majd érintse meg az [**OK**] elemet.

⓫ Várjon, amíg a rendszer felismeri a nyomtatót.

Ha a rendszer nem ismeri fel a nyomtatót, és a nyomtatón egy hibaüzenet jelenik meg, nyomja meg az [**OK**] gombot, és kezdje újra az ❶ ponttól.

⓬ Amikor a rendszer felismerte a nyomtatót, érintse meg a nyomtató típusnevét.

⓭ Szükség szerint írja be a nyomtató nevét, majd érintse meg az [**OK**] elemet.

⓮ Amikor a képernyőn megjelennek a nyomtató adatai, a beállítás véget ér.

B iOS Nincs használatban/nincs vezeték nélküli útválasztó

❶ A kezdőképernyőn érintse meg a [**Settings**] (**Beállítások**) elemet.

❷ Érintse meg a [**Canon_ij_XXXX**] elemet a Wi-Fi-beállításnál.

Ha a [**Canon_ij_XXXX**] elem nem jelenik meg a listában, a nyomtató beállításához tekintse meg a MEGJEGYZÉS című részt, és várjon, amíg a [**Canon_ij_XXXX**] megjelenik.
Az XXXX a nyomtatótól függően változik.

❸ Érintse meg a telepített [**PRINT**] (**NYOMTATÁS**) elemet.

Az első indításkor megjelenik a bővített kérdőív.

❹ Érintse meg a képernyő bal felső sarkában található nyomtató ikont.

❺ Érintse meg a [**Register Printer**] (**Nyomtató regisztrálása**) elemet.

❻ Érintse meg a [**Printer Setup**] (**Nyomtató beállítása**) elemet.

❼ Érintse meg a [**Direct Connection**] (**Közvetlen kapcsolat**) elemet.

❽ Érintse meg a [**OK**] elemet.

❾ Ellenőrizze az SSID azonosítót és a jelszót, majd érintse meg a [**Copy Password**] (**Jelszó másolása**) elemet.

❿ A kezdőképernyőn érintse meg a [**Settings**] (**Beállítások**) elemet.

⓫ Érintse meg ugyanazt az SSID azonosítót, mint a ❾ pontban.

⓬ Illessze be a jelszót, majd érintse meg a [**Join**] (**Csatlakozás**) lehetőséget.

⓭ Érintse meg a [**PRINT**] (**NYOMTATÁS**) elemet.

⓮ Érintse meg a [**Done**] (**Kész**) elemet.

⓯ Várjon, amíg a rendszer felismeri a nyomtatót.

⓰ Amikor a rendszer felismerte a nyomtatót, érintse meg a nyomtató típusnevét.

⓱ Szükség szerint írja be a nyomtató nevét, majd érintse meg az [**OK**] elemet.

❺ Amikor a képernyőn megjelennek a nyomtató adatai, a beállítás véget ér.

C Android

❶ Érintse meg a telepített [**PRINT**] (**NYOMTATÁS**) elemet.

Az első indításkor megjelenik a licencszerződés képernyője.

❷ Érintse meg a [**Yes**] (**Igen**) elemet.

Ha a ❷ pontban ismertetett képernyő nem jelenik meg, a nyomtató beállításához tekintse meg a MEGJEGYZÉS című részt, és várjon, amíg megjelenik a képernyő.

❸ Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha ezek közül egyik képernyő sem jelenik meg, tekintse meg az „Amikor megjelenik a **Select Router** (Útválasztó választása) képernyő" című részt.

Győződjön meg róla, hogy megjelenik a kívánt vezeték nélküli útválasztó SSID azonosítója, majd érintse meg a [**Yes**] (**Igen**) elemet.

Írja be a vezeték nélküli útválasztó jelszavát, majd érintse meg az [**OK**] elemet.

Érintse meg a [**Yes**] (**Igen**) elemet.

Érintse meg az [**OK**] elemet.

❹ Várjon, amíg a rendszer felismeri a nyomtatót.

Ha a rendszer nem ismeri fel a nyomtatót, és a nyomtatón egy hibaüzenet jelenik meg, nyomja meg az [**OK**] gombot, és kezdje újra az ❶ ponttól.

❺ Amikor a rendszer felismerte a nyomtatót, érintse meg a nyomtató típusnevét.

❻ Szükség szerint írja be a nyomtató nevét, majd érintse meg az [**OK**] elemet.

❼ Amikor a képernyőn megjelennek a nyomtató adatai, a beállítás véget ér.

Amikor megjelenik a Select Router (Útválasztó választása) képernyő:

Amikor megjelenik a képernyő, tegye a következőket.

- Amikor megjelenik a kívánt útválasztó SSID azonosítója, érintse meg.
  Győződjön meg róla, hogy eszköze is ugyanahhoz az SSID azonosítóhoz csatlakozik.
- Ha a kívánt vezeték nélküli útválasztó SSID azonosítója nem jelenik meg, vagy nem biztos benne, érintse meg az [**If no target wireless router**] (**Ha nincs cél vezeték nélküli útválasztó**) elemet.

D iOS / Android

Ha a Kezdeti lépések 1. című részben a vezetékes LAN-kapcsolatot választotta:

iOS

A Canon PRINT Inkjet/SELPHY indításakor a nyomtatót a rendszer automatikusan felismeri. A hátralévő lépések végrehajtásához lásd az A – ⓬ részt.

Android

A Canon PRINT Inkjet/SELPHY indításakor megjelenik egy, a nyomtató beállítására felkérő párbeszédablak.

A nyomtató felismeréséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A hátralévő lépések végrehajtásához lásd az C – ❺ részt.

MEGJEGYZÉS

iOS Ha a [**Canon_ij_XXXX**] nem jelenik meg:

Android Ha nem jelenik meg a „[**Printer is not registered. Perform printer setup?**]" (**A nyomtató nincs regisztrálva. Végrehajtja a nyomtató beállítását?**) elem a Canon PRINT Inkjet/SELPHY indításakor:

Tegye a következőket a nyomtatón.

❶ Nyomja meg az [**OK**] gombot.

❷ Válassza a [**Cableless setup**] (**Vezeték nélküli beállítás**) elemet, majd nyomja meg az [**OK**] gombot.

❸ Nyomja meg az [**OK**] gombot.

❹ Lépjen vissza a Canon PRINT Inkjet/SELPHY részhez, és kezdje előről az ❶ ponttól a A B C részben.

Tegye a következőket, ha az ❶ pontban ismertetett képernyő nem jelenik meg.

1. A [**HOME**] (**KEZDŐLAP**) képernyő megjelenítéséhez nyomja meg a **KEZDŐLAP** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gomb használatával válassza ki a [**LAN settings**] (**LAN-beállítások**) elemet, majd nyomja meg az [**OK**] gombot.
3. Válassza ki a [**Wireless LAN setup**] (**Vezeték nélküli LAN beállítása**), [**Cableless setup**] (**Vezeték nélküli beállítás**) elemet, majd folytassa a fenti ❸ ponttal.