Grandstream Networks, Inc.

DP750/DP752 - Základnová stanice
DP720/DP722/DP730 - Sluchátko

VoIP DECT telefon

Krátký uživatelský návod

Podrobné informace najdete v administrátorských nebo uživatelských příručkách dostupných na: www.grandstream.com

©2020 Grandstream Networks, Inc. všechna práva vyhrazena.
Rozmnožování nebo přenášení celku nebo jakékoli části, v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky nebo tiskem, za jakýmkoli účelem bez výslovného písemného povolení společnosti Grandstream Networks, Inc. není povoleno. Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění

ZÁKLADNÍ OPERACE

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ SLUCHATKA

Pro zapnutí sluchátka

- Dlouze stiskněte vypínací tlačítko , dokud se nerozsvítí obrazovka LCD.

Pro vypnutí sluchátka

- Když je sluchátko v klidovém stavu, dlouze stiskněte vypínací tlačítko , dokud se displej nevypne.

REGISTRACE SLUCHÁTKA NA ZÁKLADNU DP75X

Jedna základna DP750 / DP752

1. Na základně DP750/DP752 stiskněte a podržte tlačítko Radio/Page po dobu asi 7 sekund, dokud nezačne blikat kontrolka Radio; nebo přejděte na webové rozhraní> stiskněte tlačítko
2. Na sluchátku stiskněte “Menu” .
3. Použijte šipky k výběru “Registrace”.
4. Přejděte na “Register”, poté stiskněte „Vybrat“, ikona rádia DP750 / DP752 bliká.
5. Vyberte odpovídající základnu a poté stiskněte „Přihlásit se“.
6. Sluchátko DP720 / DP722 / DP730 zobrazí na displeji LCD Jednoduché párování a při přihlášení přehraje zvukovou hlášku.

Více základen DP750/DP752

1. Stiskněte Menu .
2. Použijte šipky k výběru **Registrace**.
3. Vyberte **Register**.
4. Pomocí kláves se šipkami přejděte na nepřihlášenou základnu a klikněte na Přihlásit se.
5. Ujistěte se, že jste přihlášen na nové základně.

Přepínání mezi různými základnami

1. Stiskněte **Menu**
2. Použijte šipky k výběru **Registrace** .
3. S pomocí šipek přejděte na **Vybrat základnu**.
4. Vyberte požadovanou základnu a stiskněte **Vybrat**.

ODREGISTROVÁNÍ DP720/DP722/DP730

1. Na sluchátku DP72x/DP730 stiskněte Menu .
2. Použijte šipky k výběru **Registrace**.
3. Přejděte na **Zrušit registraci**.
4. Vyberte sluchátko, které chcete odhlásit, a stiskněte **Zrušit registraci**.
5. Zadejte systémový PIN kód (výchozí: 0000).
6. Stiskněte **Done** pro potvrzení, nebo **Zpět** pro zrušení.

ZJIŠTĚNÍ IP ADRESY ZÁKLADNY

1. Na sluchátku DP72x/DP730 stiskněte Menu .
2. Použijte šipky k výběru **Postavení > Base stav**.
3. Stisknutím tlačítka **Vybrat** zobrazíte informační stránku, zde vyhledáte IP adresu, masku podsítě a výchozí bránu vaši základny DP750 / DP752.

NASTAVENÍ SLUCHÁTKA

NASTAVENÍ ZÁMKU KLAVESNICE

Povolení zámku klávesnice

1. Stiskněte a podržte klávesu # # přibližně 2 sekundy.
2. Na displeji DP se krátce zobrazí zpráva **Klávesnice zamknuta** a zobrazí se ikona zámku

Deaktivace zámku klávesnice

1. Stisknutím a podržením klávesy # # asi na 2 sekundy klávesnici odemknete.
2. Na displeji DP se zobrazí zpráva **Klávesnice odemknuta**.

ZMĚNA JMÉNA SLUCHÁTKA

1.Na sluchátku DP72x/DP730 stiskněte Menu .
2. Použijte šipky k výběru **Nastavení** > **Název handsetu**.
3. Zadejte požadované jméno a stiskněte tlačítko **Uložit**.

ZMĚNA PINU

1. Na sluchátku DP72x/DP730 stiskněte Menu .
2. Použijte šipky k výběru **Nastavení** > **Nastavení systému**.
3.Přejděte na **Změnit základní PIN**
4. Zadejte aktuální PIN (výchozí je **0000**).
5. Zadejte požadovaný nový PIN základny.
6. Stiskněte **Done** pro potvrzení.

VÝBĚR JAZYKU

1. Na sluchátku DP72x/DP730 stiskněte Menu
2. Použijte šipky k výběru **Nastavení** > **Jazyk telefonu**.
3. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko **Vybrat**.
4. Stiskněte tlačítko **Ano** pro potvrzení.

DATUM A ČAS

1. Na sluchátku DP72x/DP730 stiskněte Menu
2. Použijte šipky k výběru **Nastavení** > **Datum a čas** .
3. Upravte aktuální hodnoty v polích data / času (formát data a času můžete změnit pomocí šipek vlevo a vpravo) a poté stiskněte tlačítko **Nastavit**.
4. Stiskněte tlačítko **Uložit** pro potvrzení.

VOLACÍ FUNKCE

AKTIVACE / DEAKTIVACE REŽIMU REPRODUKTRORU

1. Stiskněte pro zapnutí během hovoru nebo na pohotovostní obrazovce.
2. Dalším stisknutím vypnete reproduktor.

SESTAVENÍ HOVORU

Postup 1

Použití výchozí odchozí linky

1. Pomocí tlačítek na klávesnici zadejte požadované číslo, které chcete vytočit.

2. Hovor zahájíte stisknutím tlačítka Volat nebo nebo Reproduktor.

Výběr odchozí linky pro použití

1. Pomocí tlačítek na klávesnici zadejte požadované číslo, které chcete vytočit.
2. Stiskněte tlačítko **Linky**.
3. Vyberte jednu linku ze zobrazených linek, kterou chcete použít pro vytáčení.

Postup 2

1.Stiskněte tlačítko Volat nebo Reproduktor
2. Pomocí tlačítek na klávesnici zadejte požadované číslo, které chcete vytočit.
3. Stiskněte tlačítko Volat nebo počkejte 4 sekundy a hovor bude zahájen automaticky.

PŘIJMUTÍ HOVORU

Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte klávesu Volat nebo klávesu Reproduktor nebo levé soft tlačítko **Přijmout**.

UKONČENÍ HOVORU

Hovor ukončíte stisknutím tlačítka pro Zavěšení.

PŘIDRŽENÍ / POKRAČOVANÍ HOVORU

1. Během aktivního hovoru stiskněte pravé soft tlačítko Přidržení nebo tlačítko Přepojit u DP730.
2. Hovor bude přidržen.
3. Chcete-li pokračovat v hovoru, stiskněte znovu pravé soft tlačítko Odmítnout.

PŘEPOJENÍ HOVORU

Přepojení na slepo

1. Během aktivního hovoru stiskněte tlačítko **Možnosti > Slepý přenos**. Počáteční hovor bude přidržen.
2. Zadejte číslo, na které chcete hovor přepojit.
3. Stisknutím tlačítka Volat dokončíte přepojení.

Přepojení s dotazem

1. Během aktivního hovoru stiskněte tlačítko **Možnosti** > **Obsluhovaný př.** Počáteční hovor bude přidržen.
2.Vyberte linku a zadejte číslo, na které chcete hovor přepojit, a poté stiskněte tlačítko Volat .
3. Po navázání druhého hovoru stiskněte **Přenos**.

3- CESTNÁ KONFERENCE

1. Během aktivního hovoru stiskněte tlačítko“ pro otevření **Možnosti> Konference**. Počáteční hovor bude podržen.
2. Zadejte číslo druhého účastníka, kterého chcete přidat ke konferenci, a stiskněte tlačítko Volat .

VYPNUTÍ / ZAMNUTÍ MIKROFONU

1. Stisknutím tlačítka **Ztlumit** vypnete mikrofon během aktivního hovoru. Na obrazovce se zobrazí ikona ztlumení.
2. Opětovným stisknutím mikrofon znovu zapnete.

AKTIVACE ČEKAJÍCÍHO HOVORU

1. Stiskněte **Menu** .

2. Použijte šipky k výběru **Nastavení hovoru** > **Čekající hovor**.
3. Vyberte účet, pro který chcete povolit / zakázat funkci čekajícího hovoru, a stiskněte tlačítko **Vybrat**.
4. Vyberte možnost **Zapnuto** a potvrďte stisknutím tlačítka **Uložit**.

AKTIVACE REŽIMU NERUŠIT

1. Stiskněte **Menu** .
2. Použijte šipky k výběru **Nastavení hovoru** > **Nerušit**.
3. Vyberte účet, pro který chcete povolit / zakázat funkci Nerušit a stiskněte tlačítko **Vybrat**.
4. Vyberte možnost **Zapnuto** a potvrďte stisknutím tlačítka **Uložit**.

PŘESMĚROVANÍ HOVORU

1. Stiskněte **Menu** .
2. Použijte šipky k výběru **Nastavení hovoru** > Přesměrovat hovor
3. Vyberte účet, pro který chcete povolit / zakázat funkci Nerušit a stiskněte tlačítko **Vybrat**.
4. Vyberte typ přesměrování hovorů (vše, obsazeno nebo opožděné) a zadejte číslo cíle, poté stiskněte tlačítko **Uložit** pro potvrzení.

PŘÍMY IP HOVOR

Přímé IP volání umožňuje dvěma účastníkům, tj. sluchátku a jinému zařízení VoIP, komunikovat mezi sebou ad hoc způsobem bez SIP serveru.

Prvky nezbytné k dokončení přímého IP volání**:**

- DP72x / DP730 a ostatní VoIP zařízení mají veřejné adresy IP nebo
- DP72x / DP730 a ostatní VoIP zařízení jsou ve stejné LAN síti pomocí privátních IP adres, nebo lze zařízení DP72x / DP730 a ostatní VoIP zařízení propojit prostřednictvím routeru pomocí veřejných nebo privátní IP adresy (s nezbytným přesměrováním portů nebo DMZ).

Uživatelé mohou uskutečňovat IP volání pomocí hvězdičkového kódu dle následujících kroků:

1. Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesu Volat .

2. Vytočte *47 a cílovou IP adresu.

Poznámka: Můžete zadat přímo *47+cílovou IP adresu a poté zahájit hovor stisknutím klávesy volat.

RYCHLÉ VOLBY

1. Stiskněte **Menu** .
2. Vstupte do **Zkratka** a potom do podmenu **Rychlé volba.**

3. Vyberte číselné klávesy (2-9) a stiskněte Možnosti. Klávesu rychlé volby můžete upravit nebo odstranit stisknutím tlačítek Upravit nebo Odstranit záznam.
4. Po nakonfigurování podržte stisknuté příslušné tlačítko pro uskutečnění hovoru pomocí rychlé volby.

PŘEHRÁNÍ HLASOVÉ SCHRÁNKY

1. Stiskněte **Menu** .

2. Otevřete hlasovou schránku a poté vyberte podnabídku Přehrát zprávu.
3. Vyberte účet a načtěte své hlasové zprávy uložené ve vaší hlasové schránce.