Uživatelský manuál Carneo GuardKid + 4G

CZ

Stručný průvodce pro dětské hodinky.

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze, abyste tedy ky mohli rychle nainstalovat a používat.

I - Příprava před použitím

Zkontrolujte, zda je příslušenství kompletní.
Vyberte sítovou SIM kartu 4G, podrobnosti si ověřte u prodejce.
SIM karta musí mít aktivovány data / internet a funkci ID volajícího

"CLIP". SIM kartu nezpřeklo vložte do jakéhokoliv telefonu, deaktivujte na SIM kartě PIN kód a převáděcíte se.. Ze SIM karty disponuje internetem tak, že na telefonu vyzkoušíte WIFI a internetový prohlížeč jestli je na stránku www.carneo.cz. Pokud se stránka zobrazí, data jsou na SIM kartě aktivovány. Ověřené nastavení karty SIM vyzvednete.

Na nejetrčku hodin se používá černý kód ve spodní straně hodin.

II. Funkce produktu

- lokalizace - G PS + WIFI +
- GPRS určování polohy v reálném čase, sledování, monitorování.
- Kontaparát
- Galerie
- Adresář
- Harmonogram studijních programů
- Spojte se s přáteli
- Intercom - chat
- Krokoměr
- Počasí
- Budík
- LED jíst
- Nouzový alarm SOS
- Info o slabé baterii
- Dálkové vypnu- e
- Videohovor

III. Úvod

IV. Zobrazení části obrazovky

Základní menu

4.1 Obrazovka uzamčení: Horní řádek zobrazuje stavový řádek, horní polovina obrazu zobrazuje čas, datum, týden a počasí a dolní polovina zobrazuje nebo zapínání, zmeškané hovory, rodičovské ovládání.

4.2 Stavový řádek: Stavový řádek zobrazuje: Ikonu nebo zobrazený, ikona stavu funkce, signál GSM, stav baterie, čas (ručíte být hodinu 12 hodin / 24 hodin). Rozbalovací stavový řádek ukáže zobrazované: čas, datum, stav baterie, oznámení. Do rozhraní lze zadat nastavení jasu obrazovky hodin.

4.3. Galerie: Kliknutím si můžete prohlédnout fotografie, které uložily hodiny. Fotografie je možné sdílet, mazat a upravovat.

4.4. Kamera: Kliknutím můžete nasnímat fotografie nebo videa.

4.5. Nastavení: Bezdrátové sítě, je zobrazeny, nastavení hlasitosti (vyznačíte tón volajícího, zvukový systém, budík, úprava tapety zařízení, nastavení času hodinky obrazovky, nastavení hlasu zařízení, čas a data, obnova výrobních nastavení, o zařízení, vypnutí, restart (verze software, stav karty SIM, IMEI SIM karty).

4.6. Správce souborů: Můžete zobrazit stav úložišť telefonu. Doporučuje se neodstraňovat žádné soubory.

4.7. Kontakt: Kliknutím můžete zobrazit 15 čísel nastavených aplikací a vytočit výběrem čísla.

4.8. Budík hodin: Kliknutím si můžete zobrazit rozvrh nastavený od pondělí do pátku. Kliknutím na rozvrh se dostanete do přehledu rozvrhu a můžete jej upravit nebo smazat.

4.9 Přidání nového budíku: Klepněte na rozhraní. Líbiny dvou hodinek v sebe se hodinky navzájem spřátelí. Po navázání hodin se obrázek rozsvítí. Jedny hodinky mohou mít až čtyř přátel. Můžete kliknout na hlavu svého přítele, abyste si sim poviděli a můžete svém přátelům poslat hlasové zprávy a fotografie. Chcete-li všechny zprávy vymazat a odstranit, můžete je stáznout na dvoubou dobu. Dlouhým stiskem "obrázku přátelského" ho odstraníte.

4.10. Wechat: Pokud vice není nainstalován, abyste spustili aplikaci Wechat na obrázků na mobilní telefonu. Upozornění: Hodinky nemohou odeslat textové zprávy na mobilní telefon, zatímco aplikace pro mobilní telefon nebude textové zprávy do hodin.

4.11. Hlasový hovor: Kliknutím zobrazíte dvouvrcemný kód a můžete jej naskenovat v aplikaci aplikaci.

4.12. Registrační kód: Kliknutím zobrazíte registrační kód zařízení.

4.13. Video hovor: V adresáři můžete stisknutím kontaktů uskutečnit videohovory, což vyžaduje, aby karta SIM podporovala funkci videohovoru.

V. Specifikace provozu

Stažení aplikace a registrace účtu správce

1. stažení a instalace aplikace

Aplikaci APP-Setracker2 si můžete stáhnout pomocí chytrého telefonu a naskenovat dvourozměrný kód, který se otevře v prohlížeči.

Upozornění: Aplikaci si neě můžete v yhřadať v google play nebo v Appsore.

2. Registrace nového uživatele

Po dokončení stahování mohou nový uživatelé kliknout na ikonu registrace a zaregistrovat účty podle pokynů.

4. Přidání zařízení v účtu hlavního administrátora k účtu pomocného administrátora

Po registraci účtu administrátor spojí zařízení. Pokud je zařízení svázané, je první registrátor hlavní správce. Pokud si chce spárovat hodinky další uživatel, po přidání hodin administrátor obdrží oznámení žádosti o povolení, který musím první registrátor "správce" potvrdit / povolit. Po povolení může další uživatel zařízení spravovat.

Upozornění: Jeden mail se může zaregistrovat pouze jedno uživatel. Uživatel vice než jednoho hodinek. Hodinky nemohou být také vlastny na vice účtů.

5. Dobíjení karty SIM

Po dokončení registrace zadejte správný přihlašovací mail a heslo do přihlašovacího rozhraní.

3. Párování hodinek

Po úspěšné registraci účtu propojte hodinky s účtem. Pro párovanie hodin se používá registrační QR kód SOS hodinek.

Upozornění: Registrační kód je 15-bitový dvourozměrný kód, ne čárový kód IMEI.

A: V menu moje zařízení naleznete seznam vašich reg. hodin
B: Mění se automatickyvé své osobní údaje, seznam zařízení, změnit heslo aplikace APP a odhlásit se.
C: Funkce odpojeného. Po vstupu do této funkce zadáte vaše telefonní číslo a po potvrzení vám hodinky zavolají zpět s vypnutým reproduktorem, takže vás v hodinkách neuslyše slyšet.
E: Do hodin lze nastavit centrálně čísla SOS, na které budou Chci uzpůsobit. Pokud je nastavíte, budou se GPS nastavit.
F: V aplikaci můžete do kontaktů vložit až 15 čísel. Tato čísla se zobrazí v kontaktech v hodinkách a dítě na ně může volat.
G: Možnost zapnutí a vypnutí lokalizace pomocí vykrývací operátora LBS v případě, že se hodinky nehlásejí v budově. Podzim. garáži a pod .. H: Je možné nastavit jazyk a časové pásmo.

7.1 Nouzový alarm SOS

Stiskněte spouštěcí tlačítko na 3 sekundy, když se na obrazovce hodinek zobrazí SOS, hodinky vstoupí do stavu zoplachu a zavolají 3 čísla SOS ve dvou kolech. Pokud jedno z SOS čísel odpovídá hovor, hodinky nebudou pokračovat v vytáčení. Pokud žádné s čísel nezodvihne, budou se pokoušet hodinky volat opět.

7.2 Ovládání operátorem přátel

Při navázování přátelství musí dvěma hodinkami tlouci o sebe, což vyžaduje určitou lásku. Hodinky předávají údaje, aby se server mohl spojit. Server určuje, zda se mají dvoje hodinky o přátelé stát na základě času a vzdálenosti. Po navázání přátelství kliknutím na přátel vstupujte do rozhraní chatu; zde přátele můžete odstranit tak, že na delší dobu stisknete "obrázek přítele".

L: Kliknutím na ikonu vstoupíte do nastavení geoplotu. K: Mění se barvy pozadí v aplikaci APP. Můžete vstoupit nebo vypnout GPS, Bluetooth, WIFI a vypnout a opouštění odpojení.
J: Po vstupu do tohoto pole, do GPS nastavení zapnuté
GPS, budu zobrazovat aktivní.
N: APP odešle hlas: Po ukončení záznamu začne APP zaznamenávat frekvenci a poslá ji do hodinek, zatímco nejdelší doba je 15 sekund.

7.3 Fotografování

Vstupte do kamery, můžete snímat fotografie na zaznamenávání videoklipů.

7.5 Telefonování

Hodinky mohou komunikovat s příslušnými čísly nastavenými v aplikaci, čímž zajišťují spojení mezi dětmi a jejich příbuznými.

7.6 Vypnutí

Po zapnutí hodin a spojení s aplikací je možné hodinky vypnout pouze přes aplikaci. Je to kvůli bezpečnosti, aby nemohli kdokoliv vypnout dítěti hodinky na ruce.

VIII. Porucha připojených hodin k aplikaci

Hodinky se nemohou připojit k serveru, když jsou poprvé zapnuté, a když v aplikace odešlete pokyny, hodinky zobrazují, že zařízení je offline. Prosím zkontrolujte:

(1) Je Nano-SIM uvnitř hodinek?
(2) Zda má karta SIM v hodinkách aktivováno data / internet.
(3) Zda jsou parametry nastavení APN správné. zákazník mohou

upravovat nastavování APN pomocí SMS z mobilního telefonu. Poštete SMS z telefonu na číslo SIM v hodinkách ve tvaru:

pw,123456,lg,52.28,132.157,9001#

Hodinky vám odpoví zpět SMS zprávou: xxx OK

Nyní můžete SMS z telefonu do hodin ode operátora SIM, která je v hodinkách.

Příklad pro Vodafone: pw,123456,apn,internet,,,23003#

Příklad pro T-com: pw,123456,apn,internet.t-mobile.cz,,,23001#

Příklad pro O2: pw,123456,apn,internet,,,23002#

Hodinky vám odpoví zpět SMS zprávou: APN OK

Následně hodinky vypněte dlouhým stisknutím tlačítka na hodinkách, "cca 10 sekund". Potom zapněte hodinky a do cca 5 minut se spojí se serverem a spojí se s nimi aplikace.

V případě, že se vám nedaří hodinky zprovozovat, můžete zavolatního hotline v pracovních dnech od 9:00 - 16: 00h na čísle 00421 915 291 2933112 nebo odešlete SMS ve tvaru Carneo na čísle 00421907555551 a my Vám zavoláme zpět.

IX. Montážní pokyny - boční vkládání a nabíjení

(1) Když otevřete vodotěsnou zásuvku hodinek na vložení karty SIM, můžete volit stiž pro karty SIM, jak je to znázorněno na obrázku 1.
(2) Smáč připraveného Nano sim je znázorněn na obrázku 2 a vložena SIM karta.

(3) Zatlačte SIM kartu do slotu pro SIM kartu, jak je to znázorněno na obrázku 2, obrázek 3 zobrazuje zasunutou SIM kartu.
(4) Pokyny pro vyjmutí karty: