WOWME

# K5G

**User Manual • Uživatelský manuál**
**Užívateľský manuál • Használati utasítás**
**Benutzerhandbuch**

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.


✉ www.alza.co.uk/kontakt

✆ +44 (0)203 514 4411

*Importer* Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

# Introduction

Thank you for choosing this wireless LED Pico Projector. This projector offers 100 ansi lumens with built-in battery and had Android built-in and screen mirroring. With its unique periscope feature you can pivot your projector easily 90 degrees from the wall to the ceiling in one simple motion.

The projector offers simple & easy wireless mirroring with most devices including Apple, Android and Windows laptops, games consoles and other devices.

## Safety Instructions

1. Do not look at the lens when the projector is running as the light glare may damage your eyes.
2. The voltage for this product is only in the range of 100 V – 240 V. It cannot exceed this range.
3. The battery for this product is only internal and must not be tampered with.
4. Do not use your projector in areas with static electricity or where they may come into contact with moisture as it may cause malfunction and damage the projector. Keep away from liquid.
5. Do not block the vents while the projector is turned on especially the vents at the bottom of the device, as it may cause overheating, damage or fire.
6. Please store this device at the optimum temperature of 0 to 35 °C. The working temperature range is -10 to 35 °C. If you do not intend to use the product for a long time, please store it fully charged and discharge it once every three months to prevent any reduction in the battery performance.
7. Children should use the projector under the supervision of adults.

# Specification



| | |
|---|---|
| **CPU** | ARM cortex-a7 |
| **RAM** | 1 GB or 2 GB |
| **ROM** | 8 GB or 16 GB |
| **Wi-Fi** | 2.4G/5G |
| **Display Technology** | DLP Technology |
| **Lens** | High lens head |
| **LED light** | RGB |
| **Resolution** | Input: 1920×1080 \| Output: 1280×720 |
| **Image size** | 30 – 508 cm |
| **Wireless mirroring** | iOS/Android/Windows PC/Mac |
| **Adjustment function** | Keystone Correction/Manual Focus |
| **System** | Android 7.1 |
| **Bluetooth** | Bluetooth 4.0 |
| **Remote control** | Infrared remote control |
| **Speaker** | Stereo speaker, 4Ω / 3W |
| **Power** | AC 100~240V, IN: 50/60 Hz, OUT: DC 5V/3A |
| **Ports** | HDMI/USB 2.0/TF Card/3.5mm Jack/DC IN |
| **Dimensions** | 192 × 50 × 50 mm |

# Projector Settings



## Focus

To adjust the focus, turn the focus wheel left or right until your image is in focus.

## Indicator status

| | |
|---|---|
| Red | Charging |
| Blue | On |
| Green | Charged |

Two colours may appear at the same time.



Projector base



Tripod



Connector

# Remote Control



# Connection

## Wi-Fi

1. Select Settings > Network Settings > Wi-Fi, press the right button of the remote control or move the mouse to OFF/ON button to turn off/on Wi-Fi.
2. After turning on the Wi-Fi, select the wireless network and enter the password to connect.

## Bluetooth

Select Settings > Bluetooth, then turn on the “BT”, click “Projector” and press “OK” on the device to rename the BT. Select “Available equipment” and choose available device to connect.

## Portable Wi-Fi Hotspot

1. Select Settings > Convenient hot spot, click “OFF”, turn on Easy Wi-Fi hotspot, then reset network SSID password, security and AP band. Click “Save”.
2. Use smart phone to select this hotspot and enter password to connect.

### Ethernet

There is no cable socket on the projector, you would need external USB cable (RJ45 interface needs IC drive RTL8152 or LAN9500).

### HDMI

The projector with HDMI function is mainly used to input information of another device into the projector. Once you connect your laptop or gaming device, select HDMI.

### Connect through computer

Connect device with PC via USB cable. Select Settings > USB. If “ON” is shown next to USB, the connection was successful.

## Factory Data Reset

Select “Settings”, click “Factory data reset”, click “OK”, then reset and delete all data.

## APK installation and removal

1. Select “APK Installer” in Smart Apps, select “APP Install”. The app can be installed from SD Card, USB drive or APP store in the device.
2. Select “APK Installer” in Smart Apps, select “APP Manage”, select any APP which needs to be removed and then click “uninstall”.

## File browsing

Insert the SD card or USB drive, select “File explorer” in the app and then you can browse the contents on the drive.

## Screen Share

1. Android smart phone and projector should connect with same Wi-Fi (if no network is available, open the Wi-Fi function, no need to connect with network).
2. Find screen sharing function in the settings, then open it.
3. Open projector, find Wi-Fi display or Miracast in Smart Apps.
4. Click “Search”, it will search for smartphone and click “Agree” in the pop-up.

## Android EShare

Install EShare App on an Android device. Make sure that the Android device and the projector are connected to the same network.

## iPhone EShare

Install EShare App on an iOS device. Search for EShare in the App Store and install it.

1. Slide iPhone screen from bottom to the top, click AirPlay mirror then choose device in the list to achieve sharing screen with iPhone.
2. Connect your iOS device to the same network as is your projector using.

## Windows EShare

Install EShare App on your Windows device. Make sure that the Windows device and the projector are connected to the same network.

# EShare Instructions

## Connecting projector with Android device

When EShare installation is finished, run EShare on smart phone, then EShare will search for the projector which shares the same network with it automatically, click device list on the top to search again and check device. Click objective device name on the device list and the connection will be built. Projector will connect with the device automatically when there is only one device available in EShare.

## Wireless file transfer

You can transfer selected files including music, video, pictures, office documents, PDFs, e-books or APKs from your Android devices to the projector by clicking “Storage”.

## Wireless control

Click this icon in the EShare, then the smartphone can be used as the mouse, remote control, keyboard or fly mouse of the projector.

### TV Mirror

Click this icon in the EShare, then you can transmit pictures from the smartphone to the projector in real-time.

### Mirroring

Click this icon in the EShare, then you can transpit the screen of your Android device to the projector.

### Camera

Click this icon in the EShare, pictures and sound of the smartphone camera can be transmitted to the projector in real-time.

## iPhone Cable Sync

Connect the projector with iOS or iPad, prompt saying “Trust This Computer?” will show up. Hit “Trust” button, wait a few seconds and the phone screen will synchronize with the projector.

## Online Update

Navigate to System Apps > All Apps > Wireless Upgrade, then follow the steps on the screen.

## Local Update

After the projector is fully charged, rename the file from after-sale to “update_sd.zip” and copy it to the root directory of U-disk or TF card. Insert U-disk or TF card to any USB port of projector, open projector, then select Settings > Local upgrade. Click it co begin the system update.

## PC Update

1. Download the driver tool (https://pan.baidu.com/s/1FbENObWwmTWfHb35XLozPA), install it.
2. Prepare the update tool, firmware (the suffix should be .img), power adapter, device that needs to be updated and corresponding USB cable.
3. Operate device in update mode. Connect with computer via the USB update port, the machine will enter root mode.
4. In the update tool, click firmware named htc_d005 to upload, then click Restore, then click Demo to copy and upload the firmware named OEM_d005 and then click Demo again.

# Package Contents




Projector, Remote control, Bag, Power adapter, User manual, HDMI cable

# Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

**The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:**

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.

- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

## WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste.

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

# EU Declaration of Conformity

**Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:**

Importer: Alza.cz a.s.
Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7
IČO: 27082440

**Subject of the declaration:**

Title: Miniprojector
Model / Type: K5G

**The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):**

Directive No. (EU) 2014/53/EU
Directive No. (EU) 2014/35/EU
Directive No. (EU) 2014/30/EU
Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague, 23.11.2020

CE

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Prosíme, pečlivě si přečtěte následující instrukce před prvním použitím a uživatelskou příručku si uschovejte pro pozdější užití. Zejména dbejte na bezpečnostní pokyny. Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky ohledně přístroje, prosíme, obraťte se na zákaznickou linku.

✉ www.alza.cz/kontakt

✆ +420 255 340 111

*Dovozce* Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

# Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali tento bezdrátový LED Pico projektor. Tento projektor nabízí 100 ansi lumenů s vestavěnou baterií a má vestavěný Android a zrcadlení obrazovky. Díky své jedinečné funkci periskopu můžete svůj projektor snadno otočit o 90 stupňů od stěny ke stropu jedním jednoduchým pohybem.

Projektor nabízí jednoduché a snadné bezdrátové zrcadlení s většinou zařízení, včetně notebooků Apple, Android a Windows, herních konzolí a dalších zařízení.

## Bezpečnostní instrukce

1. Nedívejte se do objektivu, když je projektor v provozu, protože oslnění světlem může poškodit vaše oči.
2. Napětí tohoto produktu je pouze v rozsahu 100 V - 240 V. Toto rozmezí se nesmí překročit.
3. Baterie tohoto produktu je pouze interní a nesmí s ní být manipulováno.
4. Nepoužívejte projektor v místech se statickou elektřinou nebo tam, kde by mohl přijít do styku s vlhkostí, protože by mohlo dojít k poruše a poškození projektoru. Chraňte projektor před kapalinami.
5. Neblokujte větrací otvory, když je projektor zapnutý, zejména větrací otvory ve spodní části zařízení, protože by to mohlo způsobit přehřátí, poškození nebo požár.
6. Uchovávejte toto zařízení při optimální teplotě 0 až 35 ° C. Rozsah pracovní teploty je -10 až 35 ° C. Pokud nemáte v úmyslu produkt delší dobu používat, skladujte jej plně nabitý a každé tři měsíce jej vybijte, aby nedošlo ke snížení výkonu baterie.
7. Děti by měly používat projektor pod dohledem dospělých.

# Technické specifikace



| | |
|---|---|
| **CPU** | ARM cortex-a7 |
| **RAM** | 1 GB or 2 GB |
| **ROM** | 8 GB or 16 GB |
| **Wi-Fi** | 2.4G/5G |
| **Technologie displeje** | DLP technologie |
| **Objektiv** | Vysoká hlava objektivu |
| **LED světlo** | RGB |
| **Rozlišení** | Vstup: 1920×1080 \| Výstup: 1280×720 |
| **Velikost obrazu** | 30 – 508 cm |
| **Bezdrátové zrcadlení** | iOS/Android/Windows PC/Mac |
| **Funkce nastavení** | Korekce zkreslení / manuální zaostření |
| **Systém** | Android 7.1 |
| **Bluetooth** | Bluetooth 4.0 |
| **Dálkové ovládání** | Infračervené dálkové ovládání |
| **Reproduktor** | Stereo reproduktor, 4Ω / 3W |
| **Napájení** | AC 100~240V, IN: 50/60 Hz, OUT: DC 5V/3A |
| **Porty** | HDMI/USB 2.0/TF Card/3.5mm Jack/DC IN |
| **Rozměry** | 192 × 50 × 50 mm |

# Nastavení projektoru



## ZAOSTŘENÍ

Chcete-li upravit zaostření, otáčejte zaostřovacím kolečkem doleva nebo doprava, dokud nebude obraz zaostřen.

## Stav indikátoru

| | |
|---|---|
| Červená | Nabíjí se |
| Modrá | Zapnuto |
| Zelená | Nabito |

Mohou se objevit dvě barvy současně.

Základna projektoru



Stativ



Konektor

# Dálkové ovládání



# Připojení

## Wi-Fi

1. Vyberte Nastavení> Nastavení sítě> Wi-Fi, stiskněte pravé tlačítko na dálkovém ovládání nebo přesuňte myš do polohy VYP / ZAP pro vypnutí / zapnutí Wi-Fi.
2. 2. Po zapnutí Wi-Fi vyberte bezdrátovou síť a zadejte heslo pro připojení.

## Bluetooth

Vyberte Nastavení> Bluetooth, poté zapněte „BT“, klikněte na „Projektor“ a stisknutím „OK“ na zařízení BT přejmenujte. Vyberte „Dostupné vybavení“ a vyberte dostupné zařízení pro připojení.

## Přenosný hotspot Wi-Fi

1. Vyberte možnost Nastavení> Příslušný hotspot, klikněte na „VYPNUTO“, zapněte hotspot Easy Wi-Fi a poté resetujte heslo SSID sítě, zabezpečení a pásmo aplikace. Klikněte na „Uložit“.
2. 2. Pomocí chytrého telefonu vyberte tento hotspot a zadejte heslo pro připojení.

### Ethernet

Na projektoru není žádná kabelová zásuvka, potřebujete externí kabel USB (rozhraní RJ45 vyžaduje jednotku IC RTL8152 nebo LAN9500).

### HDMI

Projektor s funkcí HDMI se používá hlavně pro vstup informací z jiného zařízení do projektoru. Po připojení notebooku nebo herního zařízení vyberte HDMI.

### Připojte se přes počítač

Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Vyberte Nastavení> USB. Pokud je vedle USB zobrazeno „ON“, připojení bylo úspěšné.

## Obnovení továrních dat

Vyberte „Nastavení“, klikněte na „Obnovení továrních dat“, klikněte na „OK“, poté resetujte a odstraňte všechna data.

## Instalace a odstranění APK

1. Vyberte „APK Instalátor“ ve Smart Apps, vyberte „Instalace aplikace“. Aplikaci lze nainstalovat z karty SD, USB nebo z úložiště aplikace v zařízení.
2. 2. Vyberte „APK Instalátor“ ve Smart Apps, vyberte „Správa aplikace“, vyberte libovolnou aplikaci, kterou je třeba odebrat, a poté klikněte na „odinstalovat”.

## Procházení souborů

Vložte SD kartu nebo USB disk, v aplikaci vyberte „Průzkumník souborů“ a poté můžete procházet obsah disku.

## Sdílení obrazovky

1. Chytrý telefon a projektor Android by se měly připojovat ke stejné Wi-Fi (pokud není k dispozici žádná síť, otevřete funkci Wi-Fi, není třeba se připojovat k síti).
2. V nastavení vyhledejte funkci sdílení obrazovky a poté ji otevřete.
3. Otevřete projektor, najděte Wi-Fi displej nebo Miracast ve Smart Apps.
4. Klikněte na „Hledat“, vyhledá se smartphone a ve vyskakovacím okně klikněte na „Souhlasit“.

## Android EShare

Nainstalujte si aplikaci EShare na zařízení Android. Zkontrolujte, zda jsou zařízení Android a projektor připojeny ke stejné síti.

## iPhone EShare

Nainstalujte si aplikaci EShare na zařízení iOS.

1. Posuňte obrazovku iPhonu zdola nahoru, klikněte na AirPlay a poté vyberte zařízení v seznamu, abyste dosáhli sdílení obrazovky s iPhonem.
2. Připojte zařízení iOS ke stejné síti, jakou používá váš projektor.

## Windows EShare

Nainstalujte si aplikaci EShare do zařízení se systémem Windows. Zkontrolujte, zda jsou zařízení se systémem Windows a projektor připojeny ke stejné síti.

# EShare Instrukce

## Připojení projektoru k zařízení Android

Po dokončení instalace EShare spusťte EShare na chytrém telefonu, poté EShare automaticky vyhledá projektor, který s ním sdílí stejnou síť. Kliknutím na seznam zařízení v horní části vyhledejte zařízení a znovu zařízení zkontrolujte. Klikněte na název zařízení objektivu v seznamu zařízení a připojení bude vytvořeno. Projektor se k zařízení připojí automaticky, když je v EShare k dispozici pouze jedno zařízení.

## Bezdrátový přenos souborů

Vybrané soubory, včetně hudby, videa, obrázků, kancelářských dokumentů, PDF, elektronických knih nebo souborů APK, můžete ze svých zařízení Android přenést do projektoru kliknutím na „Úložiště".

## Bezdrátové ovládání

Kliknutím na tuto ikonu v EShare můžete smartphone používat jako myš, dálkové ovládání, klávesnici nebo létající myš projektoru.

### TV Zrcadlo

Klikněte na tuto ikonu v EShare, poté můžete přenášet obrázky ze smartphonu do projektoru v reálném čase.

### Zrcadlení

Klikněte na tuto ikonu v EShare, poté můžete obrazovku svého zařízení Android převést do projektoru.

### Kamera

Klikněte na tuto ikonu na EShare, obrázky a zvuk kamery smartphonu lze přenášet do projektoru v reálném čase.

## Synchronizace s kabelem iPhonu

Připojte projektor k iOS nebo iPad a zobrazí se výzva „Důvěřovat tomuto počítači?“. Stiskněte tlačítko „Důvěřovat“, počkejte několik sekund a obrazovka telefonu se synchronizuje s projektorem.

## Online aktualizace

Přejděte na Systémové aplikace> Všechny aplikace> Bezdrátový upgrade a postupujte podle pokynů.

## Lokální aktualizace

Po úplném nabití projektoru přejmenujte soubor na „update_sd.zip“ a zkopírujte jej do root adresáře U-disku nebo TF karty. Vložte U-disk nebo TF kartu do libovolného USB portu projektoru, otevřete projektor a poté vyberte Nastavení> Lokální upgrade. Kliknutím na něj zahájíte aktualizaci systému.

## PC Aktualizace

1. Stáhněte si ovladač (https://pan.baidu.com/s/1FbENObWwmTWfHb35XLozPA).
2. Připravte aktualizační nástroj, firmware (přípona by měla být .img), napájecí adaptér, zařízení, které je třeba aktualizovat, a odpovídající kabel USB.
3. Provozujte zařízení v režimu aktualizace. Připojte se k počítači přes USB aktualizační port, zařízení přejde do režimu root.
4. V nástroji pro aktualizaci klikněte na firmware htc_d005, který chcete nahrát, poté na Obnovit, poté na Demo pro zkopírování a nahrání firmwaru OEM_d005 a poté klikněte znovu na Demo.

# Obsah balení




Projektor, dálkové ovládání, obal, napájecí adaptér, uživatelská příručka, kabel HDMI.

# Záruční podmínky

Na nový výrobek pořízený v prodejní síti Alza.cz je poskytnuta záruka 2 roky. Pokud potřebujete opravu nebo jiné služby během záruční doby, kontaktujte přímo prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o zakoupení s původním datem zakoupení.

**Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nemusí být uplatněný reklamační nárok uznán, se považuje:**

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou např. baterie atd.).
- Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a

nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.

- Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo použití neoriginálních součástek.

## WEEE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE – 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen v místě zakoupení nebo odevzdán ve veřejné sběrně recyklovatelného odpadu. Správnou likvidaci přístroje

pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

# EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

**Identifikační údaje o dovozci:**
Dovozce: Alza.cz a.s.
Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 27082440

**Předmět prohlášení:**
Název: Mini projektor
Model / Typ: K5G

**Výše uvedený produkt byl testován v souladu s normou (normami) používanými k prokázání souladu se základními požadavky stanovené směrnicí (směrnic):**
Směrnice č. (EU) 2014/53/EU
Směrnice č. (EU) 2014/35/EU
Směrnice č. (EU) 2014/30/EU
Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 23.11.2020

CE

Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a tento manuál si uschovajte pre budúce použitie. Venujte zvláštnu pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k produktu, kontaktujte zákaznícku linku.

✉ www.alza.sk/kontakt

✆ +421 257 101 800

*Dovozca* Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

# Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali tento bezdrôtový LED Pico projektor. Tento projektor ponúka 100 ANSI lumenov so vstavanou batériou a má vstavaný Android a zrkadlenie obrazovky. Vďaka svojej jedinečnej funkcii periskopu môžete svoj projektor ľahko otočiť o 90 stupňov od steny k stropu jedným jednoduchým pohybom.

Projektor ponúka jednoduché a ľahké bezdrôtové zrkadlenie s väčšinou zariadení, vrátane notebookov Apple, Android a Windows, herných konzol a ďalších zariadení.

## Bezpečnostné pokyny

1. Nepozerajte sa do objektívu, keď je projektor v prevádzke, pretože oslnenie svetlom môže poškodiť vaše oči.
2. Napätie tohto produktu je v rozsahu iba 100 – 240 V. Toto rozpätie sa nesmie prekročiť.
3. Batéria tohto produktu je len interná a nesmie sa s ňou manipulovať.
4. Nepoužívajte projektor v miestach so statickou elektrinou alebo tam, kde by mohol prísť do styku s vlhkosťou, pretože by mohla nastať porucha a poškodenie projektora. Chráňte projektor pred kvapalinami.
5. Neblokujte vetracie otvory, keď je projektor zapnutý, najmä vetracie otvory v spodnej časti zariadenia, pretože by to mohlo spôsobiť prehriatie, poškodenie alebo požiar.
6. Uchovávajte toto zariadenie pri optimálnej teplote 0 až 35 °C. Rozsah pracovnej teploty je -10 až 35 °C. Ak nemáte v úmysle produkt dlhšiu dobu používať, skladujte ho plne nabitý a každé tri mesiace ho vybite, aby nedošlo k zníženiu výkonu batérie.
7. Deti by mali používať projektor pod dohľadom dospelých.

# Technická špecifikácia



| | |
|---|---|
| **CPU** | ARM cortex-a7 |
| **RAM** | 1 GB or 2 GB |
| **ROM** | 8 GB or 16 GB |
| **WiFi** | 2.4G/5G |
| **Technológia displeja** | DLP technológia |
| **Objektív** | Vysoká hlava objektívu |
| **LED svetlo** | RGB |
| **Rozlíšenie** | Vstup: 1920×1080 \| Výstup: 1280×720 |
| **Veľkosť obrazu** | 30 – 508 cm |
| **Bezdrôtové zrkadlenie** | iOS/Android/Windows PC/Mac |
| **Funkcie nastavenia** | Korekcia skreslenia/manuálne zaostrenie |
| **Systém** | Android 7.1 |
| **Bluetooth** | Bluetooth 4.0 |
| **Diaľkové ovládanie** | Infračervené diaľkové ovládanie |
| **Reproduktor** | Stereo reproduktor, 4 Ω/3 W |
| **Napájanie** | AC 100~240 V, IN: 50/60 Hz, OUT: DC 5 V/3 A |
| **Porty** | HDMI/USB 2.0/TF Card/3,5 mm Jack/DC IN |
| **Rozmery** | 192 × 50 × 50 mm |

# Nastavenie projektora



## ZAOSTRENIE

Ak chcete upraviť zaostrenie, otáčajte zaostrovacím kolieskom doľava alebo doprava, kým nebude obraz zaostrený.

## Stav indikátora

| | |
|---|---|
| Červená | Nabíja sa |
| Modrá | Zapnuté |
| Zelená | Nabité |

Môžu sa objaviť dve farby súčasne.

Základňa projektora



Statív



Konektor

# Diaľkové ovládanie



# Pripojenie

## WiFi

1. Vyberte Nastavenia > Nastavenie siete > WiFi, stlačte pravé tlačidlo na diaľkovom ovládaní alebo presuňte myš do polohy VYP/ZAP na vypnutie/zapnutie WiFi.
2. Po zapnutí WiFi vyberte bezdrôtovú sieť a zadajte heslo na pripojenie.

## Bluetooth

Vyberte Nastavenia > Bluetooth, potom zapnite „BT“, kliknite na „Projektor“ a stlačením „OK“ na zariadení BT premenujte. Vyberte „Dostupné vybavenie“ a vyberte „Dostupné zariadenie“ na pripojenie.

## Prenosný hotspot WiFi

1. Vyberte možnosť Nastavenia > Príslušný hotspot, kliknite na „VYPNUTÉ“, zapnite hotspot Easy WiFi a potom resetujte heslo SSID siete, zabezpečenie a pásmo aplikácie. Kliknite na „Uložiť““.
2. Pomocou smartfónu vyberte tento hotspot a zadajte heslo na pripojenie.

### Ethernet

Na projektore nie je žiadna káblová zásuvka, potrebujete externý kábel USB (rozhranie RJ45 vyžaduje jednotku IC RTL8152 alebo LAN9500).

### HDMI

Projektor s funkciou HDMI sa používa hlavne na vstup informácií z iného zariadenia do projektora. Po pripojení notebooku alebo herného zariadenia vyberte HDMI.

### Pripojte sa cez počítač

Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB. Vyberte Nastavenie > USB. Ak je pri USB zobrazené „ON“, pripojenie bolo úspešné.

## Obnovenie továrenských dát

Vyberte „Nastavenia“, kliknite na „Obnovenie továrenských dát“, kliknite na „OK“, potom resetujte a odstráňte všetky dáta.

## Inštalácia a odstránenie APK

1. Vyberte „APK Inštalátor“ v Smart Apps, vyberte „Inštalácia aplikácie“. Aplikáciu možno nainštalovať z karty SD, USB alebo z úložiska aplikácie v zariadení.
2. Vyberte „APK Inštalátor“ v Smart Apps, vyberte „Správa aplikácie“, vyberte ľubovoľnú aplikáciu, ktorú treba odstrániť, a potom kliknite na „Odinštalovať“.

## Prechádzanie súborov

Vložte SD kartu alebo USB disk, v aplikácii vyberte „Prieskumník súborov“ a potom môžete prechádzať obsah disku.

## Zdieľanie obrazovky

1. Smartfón a projektor Android by sa mali pripájať k rovnakej WiFi (ak nie je k dispozícii žiadna sieť, otvorte funkciu WiFi, nie je potrebné pripájať sa k sieti).
2. V nastaveniach vyhľadajte funkciu zdieľania obrazovky a potom ju otvorte.
3. Otvorte projektor, nájdite WiFi displej alebo Miracast v Smart Apps.
4. Kliknite na „Hľadať“, vyhľadá sa smartfón a vo vyskakovacom okne kliknite na „Súhlasiť“.

## Android EShare

Nainštalujte si aplikáciu EShare na zariadení Android. Skontrolujte, či sú zariadenia Android a projektor pripojené k rovnakej sieti.

## iPhone EShare

Nainštalujte si aplikáciu EShare do zariadenia iOS.

1. Posuňte obrazovku iPhonu zdola nahor, kliknite na AirPlay a potom vyberte zariadenie v zozname, aby ste dosiahli zdieľanie obrazovky s iPhonom.
2. Pripojte zariadenie iOS k rovnakej sieti, akú používa váš projektor.

## Windows EShare

Nainštalujte si aplikáciu EShare do zariadenia so systémom Windows. Skontrolujte, či sú zariadenia so systémom Windows a projektor pripojené k rovnakej sieti.

# EShare Inštrukcie

## Pripojenie projektora k zariadeniu Android

Po dokončení inštalácie EShare spustite EShare na smartfóne, potom EShare automaticky vyhľadá projektor, ktorý s ním využíva rovnakú sieť. Kliknutím na zoznam zariadení v hornej časti vyhľadajte zariadenie a znovu zariadenie skontrolujte. Kliknite na názov zariadenia objektíve v zozname zariadení a pripojenie bude vytvorené. Projektor sa k zariadeniu pripojí automaticky, keď je v EShare k dispozícii len jedno zariadenie.

## Bezdrôtový prenos súborov

Vybrané súbory, vrátane hudby, videa, obrázkov, kancelárskych dokumentov, PDF, elektronických kníh alebo súborov APK môžete zo svojich zariadení Android preniesť do projektora kliknutím na „Úložisko“.

## Bezdrôtové ovládanie

Kliknutím na túto ikonu v EShare môžete smartfón používať ako myš, diaľkové ovládanie, klávesnicu alebo lietajúcu myš projektora.

### TV Zrkadlo

Kliknite na túto ikonu v EShare, potom môžete prenášať obrázky zo smartfónu do projektora v reálnom čase.

### Zrkadlenie

Kliknite na túto ikonu v EShare, potom môžete obrazovku svojho zariadenia Android previesť do projektora.

### Kamera

Kliknite na túto ikonu na EShare, obrázky a zvuk kamery smartfónu je možné prenášať do projektora v reálnom čase.

## Synchronizácia s káblom iPhonu

Pripojte projektor k iOS alebo iPad a zobrazí sa výzva „Dôverovať tomuto počítaču?“ Stlačte tlačidlo „Dôverovať“, počkajte niekoľko sekúnd a obrazovka telefónu sa synchronizuje s projektorom.

## Online aktualizácia

Prejdite na Systémové aplikácie> Všetky aplikácie> Bezdrôtový upgrade a postupujte podľa pokynov.

## Lokálna aktualizácia

Po úplnom nabití projektora premenujte súbor na „update_sd.zip“ a skopírujte ho do root adresára U-disku alebo TF karty. Vložte U-disk alebo TF kartu do ľubovoľného USB portu projektora, otvorte projektor a potom vyberte Nastavenie > Lokálne upgrade. Kliknutím na neho zahájite aktualizáciu systému.

## PC Aktualizácie

1. Stiahnite si ovládač (https://pan.baidu.com/s/1FbENObWwmTWfHb35XLozPA).
2. Pripravte aktualizačný nástroj, firmware (prípona by mala byť. img), napájací adaptér, zariadenie, ktoré je potrebné aktualizovať a zodpovedajúci kábel USB.
3. Prevádzkujte zariadenie v režime aktualizácie. Pripojte sa k počítaču cez USB aktualizačný port, zariadenie prejde do režimu root.

4. V nástroji pre aktualizáciu kliknite na firmware htc_d005, ktorý chcete nahrať, potom na Obnoviť, potom na Demo na skopírovanie a nahranie firmwaru OEM_d005 a potom kliknite znova na Demo.

## Obsah balenia




Projektor, diaľkové ovládanie, obal, elektrický adaptér, používateľská príručka, kábel HDMI.

# Záručné podmienky

Na nový produkt zakúpený v predajnej sieti Alza.sk je poskytovaná záruka 2 roky. Ak potrebujete počas záručnej doby opravu alebo iné služby, obráťte sa priamo na predajcu produktu. Musíte predložiť originálny doklad s dátumom nákupu.

**Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktoré nemusí byť uplatnený reklamačný nárok uznaný, sa považuje:**

- Používanie produktu na iný účel, než na ktorý je určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis produktu.
- Poškodenie produktu prírodnou katastrofou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanickým zavinením kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (ako sú batérie atď.).
- Vystavenie nepriaznivým vonkajším vplyvom, ako je slnečné svetlo a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätia do siete, napätie

elektrostatického výboja (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a neprimeraná polarita tohto napätia, chemické procesy ako napr. použité napájacie zdroje atď.

- Ak ktokoľvek vykonal úpravy dizajnu alebo úpravy na účely zmeny alebo rozšírenia funkcií produktu v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

## WEEE

Tento produkt sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený v mieste zakúpenia alebo odovzdaný vo verejnej zberni recyklovateľného odpadu. Správnou likvidáciu

prístroja pomôžete zachovať prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

# Vyhlásenie o zhode EÚ

**Identifikačné údaje o dovozcovi:**

Dovozca: Alza.cz a.s.
Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 27082440

**Predmet vyhlásenia:**

Názov: Mini projektor
Model/Typ: K5G

**Vyššie uvedený produkt bol testovaný v súlade s normami používanými na preukázanie súladu so základnými požiadavkami stanovenými smernicou (smernicami):**

Smernica č. (EÚ) 2014/53/EÚ
Smernica č. (EÚ) 2014/35/EÚ
Smernica č. (EÚ) 2014/30/EÚ
Smernica č. 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ

Praha, 23.11.2020

CE

Kedves vásárlónk,

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutató, és őrizze meg azt későbbi felhasználás céljából! Fordítson kiemelt figyelmet a biztonsági előírásokra. A termékkel kapcsolatos kérdés vagy észrevétel esetén, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

✉ www.alza.hu/kontakt

✆ +36-1-701-1111

*Importőr* Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

# Bevezetés

Köszönjük, hogy vezeték nélküli LED Pico projektorunkat választotta. Ez a projektor 100 ansi lument kínál beépített akkumulátorral, valamint beépített Android rendszerrel és képernyőtükrözéssel rendelkezik. Egyedülálló periszkóp funkciójának köszönhetően egyetlen mozdulattal könnyedén elforgathatja a projektort 90 fokkal, a faltól a mennyezetig.

A projektor egyszerű & gyors vezeték nélküli tükrözést biztosít a legtöbb eszközzel, beleértve az Apple, Android és Windows laptopokat, játékkonzolokat és az egyéb eszközöket.

# Biztonsági előírások

1. Ne nézzen a lencsébe a projektor működése közben, mivel az erős fény károsíthatja a szemeit.
2. A készülék feszültsége csak 100 V – 240 V tartományban mozog. Ezt a tartományt nem haladhatja meg.
3. A készülék akkumulátora csak beépített lehet, ne módosítsa.
4. Ne használja a készüléket statikus elektromossággal rendelkező területeken vagy olyan helyeken, ahol kapcsolatba kerülhet nedvességgel, mivel az a projektor meghibásodásához vagy károsodásához vezethet. Folyadéktól tartsa távol.
5. Ne zárja le a szellőzőnyílásokat, amikor a projektor be van kapcsolva, különösen a készülék alján lévő szellőzőnyílásokat, mivel az túlmelegedéshez, károsodáshoz vagy tűzhöz vezethet.
6. Tárolja a készüléket optimális, 0 és 35 °C közötti hőmérsékleten. A működési hőmérséklet-tartomány -10 - 35 °C. Amennyiben hosszabb ideig nem tervezi használni a készüléket, kérjük, tárolja teljesen feltöltött állapotban, és három havonta egyszer merítse le, hogy megakadályozza az akkumulátor teljesítményének csökkenését.
7. Gyermekek nem használhatják a készüléket szülői felügyelet nélkül.

# Jellemzők



| | |
|---|---|
| **CPU** | ARM cortex-a7 |
| **RAM** | 1 GB vagy 2 GB |
| **ROM** | 8 GB vagy 16 GB |
| **Wi-Fi** | 2.4G/5G |
| **Kijelző technológia** | DLP technológia |
| **Lencsék** | Magas lencsefej |
| **LED fény** | RGB |
| **Felbontás** | Hozzáférés: 1920×1080 \| Kimenet: 1280×720 |
| **Képméret** | 30 – 508 cm |
| **Vezeték nélküli tükrözés** | iOS/Android/Windows PC/Mac |
| **Beállítási funkció** | Keystone korrekció/Manuális fókusz |
| **Rendszer** | Android 7.1 |
| **Bluetooth** | Bluetooth 4.0 |
| **Távirányító** | Infravörös távirányító |
| **Hangszóró** | Sztereó hangszóró, 4Ω / 3W |
| **Teljesítmény** | AC 100~240V, BE: 50/60 Hz, KI: DC 5V/3A |
| **Csatlakozók** | HDMI/USB 2.0/TF kártya/3.5mm Jack/DC IN |
| **Méretek** | 192 × 50 × 50 mm |

# A projektor beállításai



## Fókusz

A fókusz beállításához forgassa a fókuszgombot balra vagy jobbra, amíg a kép fókuszba nem kerül.

## Jelzőfény

| | |
|---|---|
| Piros | Töltés |
| Kék | Be |
| Zöld | Feltöltve |

Egyszerre két szín is világíthat.

Projektor alap



Tripod



Csatlakozó

# Távirányító



# Csatlakozás

## Wi-Fi

1. Válassza: Settings > Network Settings > Wi-Fi, nyomja meg a távirányító jobb gombját vagy mozgassa az egeret az OFF/ON gombra a Wi-Fi ki/bekapcsolásához.
2. A Wi-Fi bekapcsolása után válassza ki a vezeték nélküli hálózatot és a csatlakozáshoz adja meg a jelszót.

## Bluetooth

Válassza: Settings > Bluetooth, majd kapcsolja be a “BT”-t, kattintson a “Projector”-ra és nyomja meg az “OK” gombot a készüléken a BT átnevezéséhez. Válassza az “Available equipment” opciót, majd a csatlakozáshoz válasszon az elérhető eszközökből.

## Hordozható Wi-Fi Hotspot

1. Válassza: Settings > Convenient hot spot, kattintson az “OFF” gombra, kapcsolja be az Easy Wi-Fi hotspotot, majd resetelje a SSID jelszót, a biztonsági beállításokat és az AP sávot. Kattintson a “Save” opcióra.
2. A hotspot kiválasztásához használjon okostelefont és adja meg a jelszót a csatlakozáshoz.

### Ethernet

A projektoron nincs kábelfoglalat, külső USB kábelre (az RJ45 interfész RTL8152 vagy LAN9500 IC meghajtót igényel) lesz szüksége.

### HDMI

A HDMI funkcióval rendelkező projektort főleg információk más eszközökről a projektorra történő beviteléhez használják. Laptopja vagy gaming készüléke csatlakoztatása után válassza a HDMI-t.

### Csatlakoztatás számítógépen keresztül

Csatlakoztassa az eszközt PC-hez USB kábelen keresztül. Válassza: Settings > USB. Ha az “ON” felirat jelenik meg az USB mellett, a csatlakoztatás sikeres volt.

## Gyári beállítások visszaállítása

Válassza a “Settings”-t, kattintson a “Factory data reset”-re, kattintson az “OK”-ra, majd reseteljen és törölje az összes adatot.

## APK telepítés és visszavonás

1. Válassza az “APK Installer”-t a Smart Apps-ben, majd válassza az “APP Install”-t. Az alkalmazás telepíthető SD kártyáról, USB meghajtóról vagy az APP store-ról.
2. Válassza az “APK Installer”-t a Smart Apps-ben, válassza az “APP Manage”-et, majd válasszon ki egy alkalmazást, amelyet el kell távolítani, és kattintson az “uninstall” opcióra.

## Fájlok böngészése

Helyezze be az SD kártyát vagy USB meghajtót, válassza a “File explorer”-t az alkalmazásban, és böngészhet a meghajtón található tartalmak között.

## Képernyőmegosztás

1. Az Androidos okostelefont és a projektort ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz (ha nincs elérhető hálózat, nyissa meg a Wi-Fi funkciót, nem szükséges hálózatra csatlakoztatni) kell csatlakoztatni.
2. Keresse meg a képernyőmegosztás funkciót a beállításokban és nyissa meg.
3. Lépjen be a projektorba, keresse meg a Wi-Fi kijelzőt vagy a Miracast-ot a Smart Apps-ben.

4. Kattintson a “Search”-re, ez majd megkeresi az okostelefont, és a felugró ablakban kattintson az “Agree” opcióra.

## Android EShare

Telepítse az EShare App-ot egy Androidos eszközre. Ügyeljen rá, hogy az Androidos eszköz és a projektor ugyanahhoz a hálózathoz legyen csatlakoztatva.

## iPhone EShare

Telepítse az EShare App-ot egy iOS eszközre. Keresse meg az EShare alkalmazást az App Store-ban és telepítse.

1. Húzza az iPhone képernyőjét lentről felfelé, kattintson az AirPlay mirrorra, majd válasszon egy eszközt a listából az iPhone-nal való képernyőmegosztás eléréséhez.
2. Csatlakoztassa iOS eszközét ugyanahhoz a hálózathoz, amelyhez a projektort is.

## Windows EShare

Telepítse az EShare App-ot egy Windows eszközre. Ügyeljen rá, hogy a Windows eszköz és a projektor ugyanahhoz a hálózathoz legyen csatlakoztatva.

### A projektor csatlakoztatása Android eszközhöz

Az EShare telepítése után futtassa az EShare-t az okostelefonján, az EShare automatikusan meg fogja keresni a projektort, amellyel közös hálózaton osztoznak, majd kattintson a készülékek listájának tetejére az újabb kereséséhez és ellenőrizze a készüléket. Kattintson az objektív eszköz nevére a listában, hogy létrejöjjön a kapcsolat. A projektor automatikusan rácsatlakozik az eszközre, ha az EShare-nen csak egy eszköz érhető el.

### Vezeték nélküli adatátvitel

Az Android eszközön kiválasztott fájlokat, beleértve zenét, videót, képeket, irodai dokumentumokat, PDF-eket, e-book-okat vagy APK-kat a „Storage” opcióra kattintva áthelyezheti a projektorra.

## Vezeték nélküli vezérlés

Kattintson erre az ikonra az EShare-ban, majd az okostelefonja a projektor egereként, távirányítójaként, billentyűzeteként használható.

## TV Mirror

Kattintson erre az ikonra az EShare-ben, hogy képeket helyezhessen át valós időben az okostelefonjáról a projektorra.

## Tükrözés

Kattintson erre az ikonra az EShare-ben, így Androidos eszközének képernyőjét megjelenítheti a projektoron keresztül.

## Kamera

Kattintson erre az ikonra az EShare-ben hogy képeket és hangot küldhessen át valós időben az okostelefonjáról a projektorra.

## iPhone kábelszinkronizálás

Csatlakoztassa a projektort iOS-hez vagy iPad-hez, ekkor a “Trust This Computer?” üzenet jelenik meg. Kattintson a “Trust” gombra, várjon pár másodpercet és a telefon kijelzője leszinkronizálódik a projektorral.

## Online frissítés

Navigáljon: System Apps > All Apps > Wireless Upgrade, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Helyi frissítés

A projektor teljes feltöltése után nevezze át a fájlt “update_sd.zip”-re és másolja át a U-diskre vagy TF kártya gyökérmappájába. Helyezzen be U-disket vagy TF kártyát a projektor bármely USB csatlakozójába, nyissa meg a projektort és válassza: Settings > Local upgrade. Kattintson rá a rendszerfrissítés megkezdéséhez.

# PC frissítés

1. Töltse le az illesztőprogramot (https://pan.baidu.com/s/1FbENObWwmTWfHb35XLozPA), és telepítse.
2. Készítse elő az illesztőprogramot, firmware-t (a végződés legyen .img), hálózati adaptert, eszközt, amelyet frissíteni kell, és a megfelelő USB kábelt.
3. Működtesse az eszközt frissítési módban. Csatlakoztassa számítógéphez USB update porton keresztül, ekkor a számítógép root módba lép.
4. A frissítési eszközben kattintson a htc_d005 nevű firmware-re a feltöltéshez, majd kattintson a Restore-ra, majd kattintson a Demo-ra az OEM_d005 nevű firmware másolásához és feltöltéséhez, majd kattintson ismét a Demo-ra.

# A csomag tartalma




Projektor, Távirányító, Tok, Hálózati adapter, Használati utasítás, HDMI kábel

# Garanciális feltételek

Az Alza.hu értékesítési hálózatán keresztül vásárolt új termékre 2 év garancia jár. Amennyiben javításra vagy egyéb szolgáltatásokra van szüksége a garanciális időszak alatt, vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a termék forgalmazójával, és mutassa be a vásárlás eredeti dátumával ellátott, a vásárlást igazoló nyugtát.

**A következő tevékenységek ütköznek a garanciális feltételekkel, így azokra vonatkozóan a garancia nem ismerhető el:**

- A termék nem rendeltetésszerű használata, vagy a termék karbantartására, működtetésére és javíttatására vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék sérülését természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy mechanikusan a vevő hibája okozta (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel végzett tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközöknek vagy alkatrészeknek a használat során bekövetkező természetes kopása és öregedése (mint pl. akkumulátorok stb.).
- A termék kitétele káros külső hatásoknak, pl. napsugárzásnak és egyéb sugárzásoknak vagy elektromágneses mezőknek, folyadékok vagy tárgyak behatolásának, túlfeszültségnek,

elektrosztatikus kisülés által generált feszültségnek (beleértve a villámlást), hibás tápellátásnak vagy bemeneti feszültségnek és a feszültség nem megfelelő polaritásának, kémiai folyamatoknak, pl. használ tápegységek stb.

- Amennyiben a terméken módosítást, átalakítást, külső változtatást hajtottak végre a termék funkcióinak megváltoztatása vagy kibővítése érdekében, vagy nem eredeti alkatrészt használta.

## WEEE

Ezt a terméket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv (WEEE - 2012/19 / EU) alapján nem szabad szokásos háztartási hulladékként megsemmisíteni. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni egy újrahasznosítható hulladék nyilvános

gyűjtőhelyén. A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.

# EU-Megfelelőségi nyilatkozat

**A gyártó / importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:**
Importőr: Alza.cz a.s.
Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7
Cégjegyzékszám: 27082440

**A nyilatkozat tárgya:**
Megnevezés: Miniprojektor
Modell / Típus: K5G

**A fenti terméket az irányelv(ek)ben megállapított alapvető követelményeknek való megfelelés igazolására használt szabvány(ok)nak megfelelően tesztelték:**
(EU) 2014/53/EU számú irányelv
(EU) 2014/35/EU számú irányelv
(EU) 2014/30/EU számú irányelv
2011/65/EU számú irányelv 2015/863/EU számú módosítása szerint

Prága, 2020.11.23.

CE

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.


✉ www.alza.de/kontakt

✆ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

✆ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

## Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen kabellosen LED-Pico-Projektor entschieden haben. Dieser Projektor bietet 100 Ansi-Lumen mit eingebautem Akku und verfügt über eine integrierte Android-Funktion und Bildschirmspiegelung. Mit seiner einzigartigen Periskop-Funktion können Sie Ihren Projektor mit einer einfachen Bewegung um 90 Grad von der Wand zur Decke schwenken.

Der Projektor bietet eine einfache und unkomplizierte kabellose Spiegelung mit den meisten Geräten, einschließlich Apple-, Android- und Windows-Laptops, Spielkonsolen und anderen Geräten.

## Sicherheitshinweise

1. Schauen Sie nicht in das Objektiv, wenn der Projektor in Betrieb ist, da die Blendwirkung Ihre Augen schädigen kann.
2. Die Spannung für dieses Produkt liegt nur im Bereich von 100 V - 240 V. Sie kann diesen Bereich nicht überschreiten.
3. Die Batterie für dieses Produkt ist nur intern und darf nicht verändert werden.

4. Benutzen Sie Ihren Projektor nicht in Bereichen mit statischer Elektrizität oder an Orten, an denen er mit Feuchtigkeit in Berührung kommen kann, da dies zu Fehlfunktionen und Schäden am Projektor führen kann. Halten Sie ihn von Flüssigkeiten fern.
5. Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen, wenn der Projektor eingeschaltet ist, insbesondere nicht die Lüftungsöffnungen an der Unterseite des Geräts, da dies zu Überhitzung, Beschädigung oder Brand führen kann.
6. Bitte lagern Sie dieses Gerät bei einer optimalen Temperatur von 0 bis 35 °C. Der Arbeitstemperaturbereich liegt bei -10 bis 35 °C. Wenn Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum verwenden möchten, bewahren Sie es bitte voll aufgeladen auf und entladen Sie es einmal alle drei Monate, um eine Verringerung der Batterieleistung zu vermeiden.
7. Kinder sollten den Projektor unter der Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

# Spezifikation



| | |
|---|---|
| **CPU** | ARM-Cortex-a7 |
| **RAM** | 1 GB oder 2 GB |
| **ROM** | 8 GB oder 16 GB |
| **Wi-Fi** | 2.4G/5G |
| **Display-Technologie** | DLP-Technologie |
| **Objektiv** | Hoher Linsenkopf |
| **LED-Licht** | RGB |
| **Auflösung** | Eingang: 1920×1080 \| Ausgabe: 1280×720 |
| **Bildgröße** | 30 - 508 cm |
| **Betriebssysteme** | iOS/Android/Windows PC/Mac |
| **Einstellfunktion** | Trapezkorrektur/Manueller Fokus |
| **System** | Android 7.1 |
| **Bluetooth** | Bluetooth 4.0 |
| **Fernsteuerung** | Infrarot-Fernbedienung |
| **Lautsprecher** | Stereo-Lautsprecher, 4Ω / 3W |
| **Strom** | AC 100~240V, IN: 50/60 Hz, OUT: DC 5V/3A |
| **Anschluss** | HDMI/USB 2.0/TF-Karte/3,5-mm-Buchse/DC IN |
| **Abmessungen** | 192 × 50 × 50 mm |

# Projektor-Einstellungen



## Schwerpunkt

Um den Fokus einzustellen, drehen Sie das Fokusrad nach links oder rechts, bis das Bild scharf ist.

## Status des Indikators

| | |
|---|---|
| Rot | Aufladen |
| Blau | Auf |
| Grün | Aufgeladen |

Zwei Farben können gleichzeitig erscheinen.

Projektorsockel



Stativ



Anschluss

# Fernsteuerung



# Verbindung

## Wi-Fi

1. Wählen Sie Einstellungen > Netzwerkeinstellungen > Wi-Fi, drücken Sie die rechte Taste der Fernbedienung oder bewegen Sie die Maus auf die Schaltfläche AUS/EIN, um Wi-Fi aus-/einzuschalten.
2. Wählen Sie nach dem Einschalten des Wi-Fi das drahtlose Netzwerk aus und geben Sie das Passwort für die Verbindung ein.

## Bluetooth

Wählen Sie "Einstellungen" > "Bluetooth", schalten Sie dann "BT" ein, klicken Sie auf "Projektor" und drücken Sie "OK" auf dem Gerät, um das BT umzubenennen. Wählen Sie "Verfügbare Geräte" und wählen Sie ein verfügbares Gerät zum Verbinden.

## Tragbarer Wi-Fi-Hotspot

1. Wählen Sie "Einstellungen" > "Komfortabler Hotspot", klicken Sie auf "AUS", schalten Sie Easy Wi-Fi Hotspot ein und setzen Sie dann das Netzwerk-SSID-Passwort, die Sicherheit und das AP-Band zurück. Klicken Sie auf "Speichern".

2. Wählen Sie diesen Hotspot mit Ihrem Smartphone aus und geben Sie das Passwort ein, um eine Verbindung herzustellen.

## Ethernet

Der Projektor verfügt über keine Kabelbuchse, Sie benötigen ein externes USB-Kabel (für die RJ45-Schnittstelle ist ein IC-Laufwerk RTL8152 oder LAN9500 erforderlich).

## HDMI

Der Projektor mit HDMI-Funktion wird hauptsächlich zur Eingabe von Informationen eines anderen Geräts in den Projektor verwendet. Sobald Sie Ihren Laptop oder Ihr Spielgerät angeschlossen haben, wählen Sie HDMI.

## Verbindung über Computer

Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit dem PC. Wählen Sie Einstellungen > USB. Wenn neben USB "EIN" angezeigt wird, war die Verbindung erfolgreich.

## Werksdaten zurücksetzen

Wählen Sie "Einstellungen", klicken Sie auf "Daten auf Werkseinstellungen zurücksetzen", klicken Sie auf "OK" und setzen Sie dann alle Daten zurück und löschen Sie sie.

## APK-Installation und Entfernung

1. Wählen Sie "APK Installer" in Smart Apps, wählen Sie "APP Install". Die App kann von der SD-Karte, dem USB-Laufwerk oder dem APP-Store des Geräts installiert werden.
2. Wählen Sie "APK Installer" in Smart Apps, wählen Sie "APP-Verwaltung", wählen Sie eine APP, die entfernt werden soll, und klicken Sie dann auf "Deinstallieren".

## Durchsuchen von Dateien

Stecken Sie die SD-Karte oder das USB-Laufwerk ein, wählen Sie in der App "Dateiexplorer", und schon können Sie die Inhalte auf dem Laufwerk durchsuchen.

## Bildschirm teilen

1. Android-Smartphone und Projektor sollten mit demselben Wi-Fi verbunden sein (wenn kein Netzwerk verfügbar ist, öffnen Sie die Wi-Fi-Funktion, eine Verbindung mit dem Netzwerk ist nicht erforderlich).
2. Suchen Sie die Funktion zur Bildschirmfreigabe in den Einstellungen, und öffnen Sie sie.
3. Öffnen Sie den Projektor und suchen Sie in den Smart Apps nach Wi-Fi Display oder Miracast.
4. Klicken Sie auf "Suchen", um nach dem Smartphone zu suchen, und klicken Sie im Popup-Fenster auf "Zustimmen".

## Android EShare

Installieren Sie die EShare App auf einem Android-Gerät. Stellen Sie sicher, dass das Android-Gerät und der Projektor mit demselben Netzwerk verbunden sind.

## iPhone EShare

Installieren Sie die EShare App auf einem iOS-Gerät. Suchen Sie im App Store nach EShare und installieren Sie es.

1. Schieben Sie den iPhone-Bildschirm von unten nach oben, klicken Sie auf "AirPlay-Spiegel" und wählen Sie dann ein Gerät aus der Liste aus, um die Bildschirmfreigabe mit dem iPhone zu erreichen.
2. Verbinden Sie Ihr iOS-Gerät mit demselben Netzwerk, das auch Ihr Projektor verwendet.

## Windows EShare

Installieren Sie die EShare App auf Ihrem Windows-Gerät. Stellen Sie sicher, dass das Windows-Gerät und der Projektor mit demselben Netzwerk verbunden sind.

## EShare-Anweisungen

### Verbinden des Projektors mit einem Android-Gerät

Wenn die Installation von EShare abgeschlossen ist, führen Sie EShare auf dem Smartphone aus. EShare sucht dann automatisch nach dem Projektor, der das gleiche Netzwerk wie das Gerät nutzt. Klicken Sie auf den Namen des Zielgeräts in der Geräteliste und die Verbindung wird hergestellt. Der Projektor wird sich automatisch mit dem Gerät verbinden, wenn nur ein Gerät in EShare verfügbar ist.

## Drahtlose Dateiübertragung

Sie können ausgewählte Dateien wie Musik, Videos, Bilder, Office-Dokumente, PDFs, E-Books oder APKs von Ihren Android-Geräten auf den Projektor übertragen, indem Sie auf "Speicher" klicken.

## Drahtlose Steuerung

Klicken Sie auf dieses Symbol in der EShare, dann kann das Smartphone als Maus, Fernbedienung, Tastatur oder Fly Mouse des Projektors verwendet werden.

## TV-Spiegel

Klicken Sie auf dieses Symbol in EShare, dann können Sie Bilder vom Smartphone in Echtzeit an den Projektor übertragen.

## Spiegelung

Klicken Sie auf dieses Symbol in EShare, dann können Sie den Bildschirm Ihres Android-Geräts auf den Projektor übertragen.

### Kamera

Klicken Sie auf dieses Symbol in der EShare, können Bilder und Ton der Smartphone-Kamera in Echtzeit an den Projektor übertragen werden.

## iPhone Kabel Sync

Verbinden Sie den Projektor mit iOS oder iPad, die Aufforderung "Diesem Computer vertrauen?" wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Vertrauen", warten Sie ein paar Sekunden und der Bildschirm des Telefons wird mit dem Projektor synchronisiert.

## Online-Aktualisierung

Navigieren Sie zu System-Apps > Alle Apps > Drahtlos-Upgrade und folgen Sie dann den Schritten auf dem Bildschirm.

## Lokales Update

Nachdem der Projektor vollständig aufgeladen ist, benennen Sie die Datei von after-sale in "update_sd.zip" um und kopieren Sie sie in das Stammverzeichnis der U-Disk oder TF-Karte. Stecken Sie die U-Disk oder TF-Karte in einen beliebigen USB-Anschluss des Projektors, öffnen Sie den Projektor und wählen Sie dann Einstellungen > Lokales Upgrade. Klicken Sie darauf, um die Systemaktualisierung zu starten.

## PC-Aktualisierung

1. Laden Sie das Treiberprogramm herunter (https://pan.baidu.com/s/1FbENObWwmTWfHb35XLozPA) und installieren Sie es.
2. Bereiten Sie das Update-Tool, die Firmware (die Endung sollte . img sein), das Netzteil, das zu aktualisierende Gerät und das entsprechende USB-Kabel vor.
3. Betreiben Sie das Gerät im Update-Modus. Verbinden Sie das Gerät über den USB-Update-Anschluss mit dem Computer, und das Gerät wechselt in den Root-Modus.
4. Klicken Sie im Update-Tool auf Firmware htc_d005, um die Firmware hochzuladen, dann auf Wiederherstellen, dann auf Demo, um die Firmware OEM_d005 zu kopieren und hochzuladen, und dann erneut auf Demo.

# Inhalt des Pakets




Projektor, Fernbedienung, Tasche, Netzadapter, Benutzerhandbuch, HDMI-Kabel

# Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Verkäufer des Produkts, Sie müssen den ursprünglichen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

**Die folgenden Punkte gelten als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann:**

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, bei der Reinigung durch unsachgemäße Mittel usw.).
- Natürliche Abnutzung und Alterung von Verbrauchsgütern oder Bauteilen während des Gebrauchs (z. B. Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse, wie z. B. Sonnenlicht und andere Strahlungen oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen,

Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie z. B. gebrauchte Netzteile usw.

- Wenn jemand Veränderungen, Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum gekauften Design zu verändern oder zu erweitern, oder wenn er nicht originale Komponenten verwendet hat.

## WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

# EU-Konformitätserklärung

**Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:**
Importeur: Alza.cz a.s.
Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7
ID-Nummer: 27082440

**Gegenstand der Erklärung:**
Titel: Miniprojektor
Modell / Typ: K5G

**Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):**
Richtlinie Nr. (EU) 2014/53/EU
Richtlinie Nr. (EU) 2014/35/EU
Richtlinie Nr. (EU) 2014/30/EU
Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag, 23.11.2020

CE