
Uživatelská příručka & návod k montáži

BA01-CZ

Model č. ED86 ☐ GD86-B ☐
WR86 ☐



721220615

Skladovaci: prostory	**43 Sq. Ft.** 4,0 m²	**271 Cu. Ft.** 7,7 m³

UPOZORNĚNÍ: NĚKTERÉ DÍLY MAJÍ OSTRÉ HRANY. PROTO BUĎTE PŘI MANIPULACI S NIMI OPATRNÍ, ABY NEDOŠLO KE ZRANĚNÍ. Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ SI PŘED MONTÁŽÍ PŘEČTĚTE INFORMACE O BEZPEČNOSTI, KTERÉ JSOU OBSAŽENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘI MANIPULACI S KOVOVÝMI ČÁSTMI NOSTE RUKAVICE.

Konstrukční rozměry * velikost zaokrouhlena na nejbližší celou stopu

*Rozměry cca	Rozměry základny	Vnější rozměry (roh střechy-roh střechy) Šířka	Hloubka	Výška	Vnitřní rozměry (stěna-stěna) Šířka	Hloubka	Výška	Dveře Otevírání Šířka	Výška
8' x 6'	97 1/2" x 68 3/4"	99 3/4"	71 1/4"	79 1/8"	94 3/4"	66"	77 7/8"	43 1/2"	69 1/4"
2,4 m x 1,7 m	247,7 cm x 174,6 cm	253,4 cm	181,0 cm	201,0 cm	240,7 cm	167,6 cm	197,8 cm	110,5 cm	175,9 cm

NEŽ ZAČNETE....

A03-CZ

Uživatelská příručka:

Před zahájením montáže se seznamte s příslušnými požadavky stavebního zákona ohledně umístění či základů. Prostudujte si tuto uživatelskou příručku. Příručka obsahuje důležité informace a užitečné rady, které mohou montáž zjednodušit a zpříjemnit.

Pokyny k montáži: Jsou obsaženy v této příručce a obsahují veškeré informace týkající se Vašeho konstrukčního modelu. Před zahájením montáže si prostudujte všechny pokyny a během montáže dodržujte pořadí jednotlivých kroků, což Vám pomůže dosáhnout požadovaného výsledku.

Základy a ukotvení: Váš domek musí být ukotven k zemi, aby bylo zabráněno případnému poškození větrem. Základna je nezbytná pro sestavení přesného čtvercového a rovného domku. Kotvící materiál a základna nejsou součástí základního balení vašeho domku. Tento návod poskytuje informace o několika metodách, které jsou běžně používané k zabezpečení a postavení domku.

Díly a seznam dílů: Ujistěte se, zda máte veškeré díly, které budete potřebovat k montáži.

- Na dílech naleznete příslušná čísla dílů. Tato čísla (před -) musí souhlasit s čísly v seznamu dílů.
- Pokud zjistíte, že určitý díl chybí, kontaktujte svého prodejce:
- Porovnejte seznam dílů s obsahem kartonů. Nejdříve se spojují některé jednotlivé díly do větších celků, které se použijí při další montážní činnosti.
- Seznamte se s nářadím a spojovacími prvky, které usnadní montáž. Jsou zabaleny v kartonech a slouží k urychlení montáže.


A04-CZ

NAPLÁNUJTE SI....

Předpověď počasí: den montáže by měl být beze srážek a větru. Nedoporučujeme montáž při větrném počasí. Podklad by měl být suchý a bez bláta.

Týmová práce: je-li to možné, mělo by se na montáži domku podílet dvě či více osob. Jedna osoba může instalovat části nebo panely a druhá osoba může připravovat spoje a nářadí.

Nářadí a nástroje: při montáži domku budete potřebovat následně vyobrazené základní nářadí a nástroje. Nejdříve se musíte rozhodnout ohledně způsobu ukotvení a vytvoření podkladu, poté sestavte kompletní seznam potřebného materiálu.



Neobejdete se bez
- ochranných brýlí
- šroubováku

(s tvrzenou magnetickou špičkou)
Upozornění: elektrický šroubovák nebo rychlovrtačka může urychlit montáž až o 40 %.

Neobejdete se bez
- pracovních rukavic
- štaflí
- pracovního nože/nůžek kleští
- vodováhy
- svinovacího metru

Šetří čas
- klíč
- elektrická/bezšňůrová vrtačka
- provázek

(pro vyznačení základního rámu)

Příprava podkladu
- kladivo a hřebíky
- rýč nebo lopata
- ruční pilka
- dřevo a/nebo beton

Výběr a příprava místa montáže: před montáží je třeba vybrat vhodné místo pro umístění domku. Nejvhodnější je rovný a dobře odvodněný podklad.

- Nezapomeňte, že při montáži budete potřebovat volný prostor. Ujistěte se, že jste ponechali dostatek místa pro otevírání vstupních dveří a že je kolem domku dostatečný přístup pro připevnění šroubů z vnější strany domku.


- Než přistoupíte k vlastní montáži, musíte vytvořit základy a připravit kotvící systém

A05-CZ


BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM....

Během montáže domku je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny.


• Při manipulaci s jednotlivými konstrukčními díly postupujte opatrně, mohou mít ostré hrany. Během montáže nebo údržby noste pracovní rukavice a dlouhé rukávy, chraňte si oči.




• V místě montáže by se neměly pohybovat děti ani zvířata, jinak hrozí riziko vzniku nehod a úrazů z nepozornosti.




• Nikdy se neopírejte plnou vahou o střechu domku. Při používání štaflí se vždy ujistěte, že jsou stabilně postavené.




• Při používání nářadí buďte opatrní. Pokud budete používat elektrické nástroje, seznamte se s jejich používáním.



• Pokud chybí některý díl, nezačínejte s montáží. Nedostavěný domek může snadno poškodit vítr.



• Pokud vane vítr, odložte montáž na bezvětrný den. Velké plochy, vystavené větru, kladou velký odpor, snadno ztratí stabilitu a mohou montáž značně zkomplikovat.



PÉČE & ÚDRŽBA....

A06-CZ

Údržba povrchu: pro zvýšení odolnosti je třeba vnější povrch pravidelně čistit a ošetřovat. Jakmile objevíte poškození či škrábance, věnujte pozornost jejich odstranění. Nejdříve očistěte povrch drátěným kartáčem, omyjte jej vodou a naneste nátěr podle pokynů výrobce.

Střecha: pomocí dlouhého koštěte s jemnými štětinami odstraňujte ze střechy listí i sníh. Těžký sníh na střeše může domek poškodit a hrozí rovněž nebezpečí úrazu.

Dveře: prostor dveří by měl být bez nečistot, jinak hrozí nebezpečí jejich vypadnutí. Dveřní závěsy by se měly každý rok promazávat. Dveře zavírejte a zamykejte, aby nemohlo dojít k jejich poškození vlivem větru.

Spoje: použijte všechny podložky, které jsou součástí balení. Slouží jako ochrana proti pronikání vlhkosti a zároveň jako ochrana před poškrábáním kovových částí šrouby. Provádějte pravidelnou kontrolu šroubů, matic atd. a podle potřeby je utáhněte.

Vlhkost: snížení kondenzace dosáhnete tím, že pod celkovou plochu podlahy umístíte příslušnou fólii (parotěsná zábrana). Nezapomenete na pravidelné větrání.

Další tipy....

- Čísla dílů na panelech odstraníte vodou a mýdlem.
- Jako ochranu proti pronikání vlhkosti do domku je možné použít silikonové těsnění.

V domku by se neměla ukládat bazénová chemie. Hořlavé látky a žíraviny je třeba skladovat ve vzduchotěsně uzavřených nádobách.


Uživatelskou příručku a pokyny k montáži uschovejte pro případné budoucí použití.

Příslušenství…

A07-CZ

Střešní podpěrná sada (proti těžkému sněhu):


Dodatečné střešní nosníky a štítová opěry jsou navrženy proto, aby zvýšily odolnost střechy proti nahromaděnému sněhu. Navýší nosnost střechy.



Kotvící sada


Model č. AK4

Kotvící sada obsahuje vysoce odolné ocelové vruty, 60´(18m) ocelový kabel a 4 kabelové svorky. Žádné kopání nebo betonování, jen vložte kabel pod střechu, přes střešní nosníky do vrutu, které se následně zašroubují do země. Pro domky větší než 10´x 9´(3,0 m x 2,6 m) použijte 2 sady.




Model č. AK100

Nový kotvící systém do betonu umožňuje ukotvit domek jakékoliv velikosti přímo do betonu. Každá sada obsahuje vysoce odolné, žárem galvanizované rohové klíny z oceli a obvodové sponky, které pasují přes podlahovou konstrukci a zajišťují šrouby v betonové desce. Celý montážní návod a ¼“ vrták je součástí balení.



Sada základna



MODELS FB47410, FB5465, FB106-A, FB109-A and FB1014-A

Nový jednoduchý podlahový systém vyrobený z vysoce odolné, žárem galvanizované oceli. Použijte jako základnu pro překližku, písek nebo kámen.

TATO

STRANA

BYLA

ZÁMĚRNĚ


PONECHÁNA

PRÁZDNÁ

B09-CZ

PODLAHA

Vytvoření základů pro domek



MOŽNOST 1: ZPEVNĚNÝ PODKLAD (PÍSEK, ŠTĚRK)

Zpevněný podklad není vhodný z důvodu přirozeného pohybu spodní půdy a následnému zakřivení konstrukce domku. Rovněž vzlínající zemní vlhkost napomáhá korozi všech kovů.


Časová náročnost 1 - 2 hodin.

MOŽNOST 2: DŘEVĚNÁ DESKA

Pokud se rozhodnete pro vytvoření vlastní podlahy, používejte pouze vhodný materiál. Tlakově ošetřené dřevo nesmí být použito tam, kde je v kontaktu s domkem ARROW. Vlastnosti takto ošetřeného dřeva způsobují rychlou korozi kovu. Pokud dojde ke kontaktu s domkem, bude omezena záruka. Doporučujeme:

- 2x4 dřevěná prkna (5cm x 10cm)
- překližku pro venkovní použití 5/8" (1,5cm) 4 x 8 (122cm x 244cm)
- galvanizované hřebíky
- případně betonové kvádry

Základna by měla být rovná (bez vypouklin, vyvýšenin apod.).
Potřebný materiál zakoupíte v místním obchodě se dřevem.



Při vytvoření podkladu dodržujte následující pokyny (viz rovněž obrázek).
Vytvořte rám (pomocí galvanizovaných hřebíků) z částí o rozměrech 16"/24" (40,6cm/61cm). Vznikne tak vnitřní rám (viz schéma). K rámu přichyťte překližku (pomocí galvanizovaných hřebíků).

Časová náročnost 6 - 7 hodin.

Upozornění: základ/deska se roztáhne o 9/16" (1,4cm) za podlahový rám, a to na všech čtyřech stranách. Utěsněte ji proto dřevem a térem (není součástí dodávky) nebo vylijte betonovou vrstvu menší o o 9/16".


MOŽNOST 3: BETONOVÁ DESKA

Deska by měla být silná minimálně 4" (8-10cm). Musí být rovná, jen tak lze pro rám vytvořit dobrou základnu. Doporučujeme:

- 1 x 4 prkna (2,5cm x 10cm) (odstraní se po zaschnutí betonu)
- beton • plastovou plachtu 6 dílců (1 dílec = 0,0254 mm)
- K přípravě kvalitního betonu doporučujeme použít směs:
    - 1 části cementu
    - 3 částí hrubozrnného písku
    - 2 1/2 části jemného písku

Příprava místa stavby/vytvoření podkladu

1. V podkladu vykopejte čtvercový otvor hluboký 6" (15cm) (odstraňte trávu).
2. Otvor vyplňte do výšky 4" (10cm) štěrkopískem a vrstvu ušlapejte.
3. Štěrkopískovou vrstvu zakryjte plastovou plachtou.
4. Vytvořte dřevěný rám ze čtyřech prken 1x4 (2,5cm x 10cm).
5. Otvor a rám vylijte betonem a vytvořte betonovou vrstvu o tloušťce 4" (8-10cm). Zkontrolujte, zda je povrch dostatečně rovný.



Pozor: rozměry betonové desky bez dřevěných prken

Časová náročnost: 3-5 hodin (práce) + 1 týden (zasychání betonu).

UKOTVENÍ....


A10-CZ

Ukotvení domku

Podlahový rám se ukotvuje až po postavení domku.


Doporučené metody ukotvení viz níže.

ARROW kotvící sada (AK4 nebo 60298)**:**
Doporučujeme použít s **jakoukoliv** navrhovanou **základnou.**
Obsahuje: 4x kotvu s kabelem, svorky a instrukce k montáži




Ukotvení do dřeva/podpěry:

Použijte šrouby do dřeva 1/4". V rámu jsou otvory 1/4" (0,63cm) pro důkladné ukotvení.




ARROW kotvící sada (AK100 nebo 68383)**:**
Doporučujeme použít s **betonovou** základnou.
Obsahuje: rohové klíny, obvodové sponky, spojovací díly, ¼“ vrták a instrukce k montáži.



Ukotvení do betonu:

1. Pro desku z litého betonu nebo stavební základy nebo dlaždice: použijte šrouby se čtvercovou hlavou 1/4" x 2".
2. Pro ukotvení již postaveného domku: použijte šrouby se čtvercovou hlavou 1/4" x 6".
* při montáži do betonu použijte odpovídají hmoždinky



BA11 ctr-CZ

Železářské díly

Vyjměte ze sáčku, uschovejte do posledního kroku montáže



65103
#8-32 šestihranná matice (93)




65900A
#10Bx1/2" (13 mm)
černý šroub (8)
(v balení se šrouby)




65923
#8-32x3/8" (10 mm)
šroub (93)



65004
#8Ax5/16" (8 mm)
šroub (282)




66045
klika (2)




66646
podložka (176)
(5 balení po 40)




65109
#8-32 uzavřená matice (2)
(v balení se šrouby)




67293
těsnicí páska (1)




66769
pojezd (4)




66382
spodní vedení dveří (4)




66183
krytka střešní lišty
(2 pravé a 2 levé)



67468
krytka (2)



6228
podpěra (2)



7916
kování na střešní trám (4)


Seznam dílů

BA12 ctr-CZ

Montážní č.	Číslo dílu	Popis dílu	Počet ks v balení	Kontrola obsahu
1	8941	Spojovací rám	1	
2	9379	Přední podlahový rám	2	
3	9377	Zadní podlahový rám	2	
4	9336	L-profil zadní stěny - pravý	1	
5	9378	Dveřní lišta	2	
6	6617	Obruba lišty	1	
7	9337	L-profil zadní stěny - levý	1	
8	7907	Levý štít	2	
9	7906	Pravý štít	2	
10	8946	Boční podlahový rám	2	
11	5288	Rohový sloupek	4	
12	9342	Boční středová lišta	2	
13	5287	Střední spojovací sloupek	1	
14	7311	Zárubeň	2	
15	9344	Vzpěrný trámek pláště	6	
16	8719	Boční plášť	6	
17	6658	Podpěra štítu	2	
18	9345	Zadní plášť	6	
19	9746	Přední plášť	6	
20	8474	Střešní trám	3	
21	8476	Boční středová lišta	1	
22	8466	Pravý střešní panel	2	
23	7875	Střešní panel	4	
24	8467	Levý střešní panel	2	
25	8461	Hřeben střechy	1	
26	8482	Boční střešní lišta	2	
27	10484	Pravé dveře	1	
28	10484	Levé dveře	1	
29	10498	Horizontální kování	4	
30	6301	Vertikální kování	2	

Sestavení podle montážního čísla dílu

BA13 ctr-CZ




Krok 1

B14 ctr-CZ


● Potřebné díly ●

Montáž podlahového rámu


- **8941 Spojovací rám (1)**
- **9379 Přední podlahový rám (2)**
- **9377 Zadní podlahový rám (2)**




Přední podlahový rám se skládá ze tří kusů. Zadní podlahové rámy se skládají ze dvou kusů. Umístěte rámy tak, aby se otvory na jednotlivých kusech překrývaly. Postupujte podle obrázků a v následujících krocích:




1 Přední podlahové rámy umístěte podle obrázku. Mezi oba přední podlahové rámy položte **středový podlahový rám** tak, aby drenážní otvory směřovaly směrem ven. Rámy spojte pomocí osmi šroubů.



2 Zadní podlahové rámy složte podle obrázku. Umístěte rámy tak, aby se otvory na jednotlivých kusech překrývaly. Postupujte podle obrázků a rámy spojte pomocí pěti šroubů.



3 Pečlivě zkontrolujte délku sestavy a smontované díly odložte stranou pro pozdější použití.




Krok 2

W15 ctr-CZ

● Potřebné díly ●

Montáž obvodového rámu

- **9336 L-profil zadní stěny - pravý (1)**
- **9337 L-profil zadní stěny - levý (1)**




(1)

Části hlavního rámu tvoří hlavní oporu pro stěny. Tento kus bude později instalován na horní okraj zadní stěny. Postupujte následovně:

1 Podle obrázku složte k sobě **pravý** a **levý L-profil zadní stěny** a spojte obě části *jedním šroubem v prostředním otvoru*.

2 Odložte tento kus pro pozdější potřebu.

KROK **1**



Zadní středová lišta
94 5/8" 240,3 cm

Krok 3

B16 ctr-CZ

● Potřebné díly ●

Montáž střešního trámu

- **8474 Střešník nosník (1)**
- **8476 Boční horní lišta (1)**




(10)

Sestava lišty a střešního trámu spojuje oba střešní štíty a slouží jako opora střešních panelů. Hlavní střešní trám se skládá ze dvou dílů.

1 Umístěte zády k sobě **boční horní lištu** a **střešní nosník** a spojte je šrouby.

2 Smontované díly odložte stranou pro pozdější použití.



Krok 4

B17 ctr-CZ

● Potřebné díly ●

Montáž dveřní lišty

- **6617 Obruba lišty (1)**
- **9378 Dveřní lišta (2)**



(4)

Dveřní lišta tvoří podporu pro zasouvací dveře a zároveň zpevňuje přední stěnu. Skládá se ze tří dílů.

1 Podle obrázku spojte **obrubu lišty**,(lakovaná) a dveřní lištu (galvanizovaná).


2 Ze spodu umístěte čtyři šrouby.

Upozornění: Otvory v horní části lišty slouží k přichycení štítu k přední stěně (pozdější krok).

3 Na lištu nasuňte **pojezdy** (viz pohled z boku) .


4 Smontované díly odložte stranou pro pozdější použití.

Upozornění:
obruba dveřní lišty (lakovaná)




KROK 1

KROK 2




KROK 4



KROK 3

POHLED Z BOKU




Krok 5

B18 ctr-CZ

● Potřebné díly ●


Podlahový rám

- **Smontovaná přední podlaha (1)**
- **8946 Boční podlahový rám (2)**
- **Smontovaná zadní podlaha (1)**




(8) **(2)**

1 Smontujte čtyři rohy podlahového rámu pomocí dvou šroubů v každém rohu (viz obr.). Přední rohy spojte šrouby zespodu, aby byly matice nahoře.



2 Změřte rám příčně. Pokud jsou oba příčné rozměry stejné, jsou části podlahového rámu spojeny v pravém úhlu.

Pokud jsou příčné rozměry stejné, jsou části podlahového rámu spojeny v pravém úhlu.



UPOZORNĚNÍ

Pokud jste vytvořili dřevěnou nebo betonovou základnu, odložte ukotvení podlahového rámu na pozdější dobu - po postavení domku.

Jednotlivé části rámu musí přiléhat v pravém úhlu a musí být absolutně rovné, jinak se nebudou překrývat otvory na přiléhajících dílech.

Krok 6

W19 ctr-CZ

● Potřebné díly ●

Sloupek/Rámy

- **5288 Rohový sloupek (4)**
- **Smontovaná dveřní lišta (1)**
- **Smontovaná střed.lišta pro zadní stěnu (1)**
- **9342 Boční středová lišta (2)**



(22)

UPOZORNĚNÍ

Následující část montáže je časově velmi náročná. Nepokračujte v ní, pokud nemáte dostatek času, abyste ji dokončili téhož dne. Nedokončený domek se snadno poškodí, např. poryvem mírného větru.

Lišty tvořící hlavní rám zajistí stabilitu stěn a vytvoří základ pro připojení štítu, který podpírá střechu.


1 Podle obrázku umístěte **rohové sloupky** v rozích rámu podlahy. Pomocí dvou vrutů připevněte rohové sloupky k podlažnímu rámu.

Podepřete rohové sloupky laťkami až do přimontování horních rámů.


2 Upevněte **sestavu dveřních kolejí** (otvory nahoru) za horní část předních rohových sloupků. V každém roku použijte jeden vrut. Viz obrázek.

3 Upevněte **L-profil zadní stěny** za vnitřní horní část zadních sloupků. Na každý sloupek použijte dva vruty.

4 Upevněte **L-profily boční stěny** za vnitřní horní část bočních sloupků. Na každý sloupek použijte dva vruty. L-profily boční stěny překrývají L-profily zadní stěny v rozích.



KROK 1



KROK 2

Jednotlivé části rámu musí přiléhat v pravém úhlu a musí být absolutně rovné, jinak se nebudou překrývat otvory na přiléhajících dílech.


Krok 7

W20 ctr-CZ

● Potřebné díly ●

Střední spojovací sloupek/Zárubně

- **5287 Střední spojovací sloupek (1)**
- **7311 Zárubeň (2)**




KROK **1**


Dveřní zárubně zpevňují otvor pro dveře a začišťují jeho okraj. Střední sloupky poskytují podporu stěnám.

1 Umístěte **střední sloupek** uprostřed zadní stěny a připevněte jej pomocí 4 vrutů do L-profilu zadní stěny a 2 vrutů do zadní části podlahového rámu.

Tip: Změřte nebo spočítejte otvory a tak zajistěte vycentrování na L-profilu.



2 Pomocí dvou vrutů připevněte horní část **dveřních sloupků** ke koleji dveří. Totéž opakujte dole do rámu. Mezi koncem rampy a okrajem dveřního sloupku musí být 7/8 palcová (2,2 cm) mezera. Okraj se žlábkem je ve směru ke středu stavby. Zajistěte skrz prostřední otvor na vnitřním okraji dveřního sloupku šroubem zevnitř stavby a šestihrannou maticí a kulovou maticí zvenku, viz obrázek.



KROK **2**

Krok 8

W21 ctr-CZ

● Potřebné díly ●

Vzpěrný trámky

● **9344 Vzpěrný trámek pláště (6)**




(6)

Vzpěrné trámky poskytují povrch pro připevnění plášťových panelů.

1 Podle rozměrů měřených od konců L-profilů umístěte **vzpěrné trámky** mezi střední sloupky a rohy na zadní straně stavby a 2 **vzpěrné trámky** mezi rohové sloupky po stranách stavby. Umístěte vzpěrný trámek uvnitř horního L-profilu a upevněte vrutem skrz spodní otvor.

2 Položte spodní záložku (velký otvor) vně podlahového rámu. Záložku zatím nepřipevňujte. Postup opakujte se zbývajícími vzpěrnými trámky kolem celé stavby.




Krok 9

W22 ctr-CZ


● Potřebné díly ●

Boční plášť

● **8719 Boční plášť (6)**



Pod každého šroub ve stěnách patří podložka.



SPRÁVNĚ NESPRÁVNĚ

1 Zasuňte **boční plášť** do kanálků rohových a středních sloupků plochou hranou nahoru, se spodní hranou spočívající dole na podlahovém rámu. Postup je vždy stejný. Připevněte spodní hranu a záložku vzpěrného trámku k podlahovému rámu pomocí vrutů. Připevněte střed ke vzpěrnému trámku pomocí vrutů. Horní hranu zatím nepřipevňujte.

2 Připevněte **boční plášť** jako předtím. Povšimněte si, že zářez ve spodní hraně musí přesahovat plochou hranu poslední části pláště. Připevněte oba panely pláště ke vzpěrnému trámku v místě přesahu.


3 Připevněte **boční plášť** k horní části jako předtím.

4 Pomocí vrutů zevnitř budovy přišroubujte plášť k rohovým sloupkům a ke střednímu sloupku.

5 Opakujte 1. až 4. krok na opačném konci stavby.

UPOZORNĚNÍ
Ujistěte se, zda jsou panely umístěné a upevněné přesně podle obrázku.

Jednotlivé části rámu musí přiléhat v pravém úhlu a musí být absolutně rovné, jinak se nebudou překrývat otvory na přiléhajících dílech.




Krok 10

W23 ctr-CZ

● Potřebné díly ●

Zadní/Přední plášť

- **9345 Zadní plášť (6)**
- **9746 Přední plášť (6)**



(14)



(48)

1 Zasuňte **zadní plášť** do kanálků rohových a středních sloupků a přišroubujte do zadní části rámu jako v předchozím kroku.


2 Instalujte **zadní plášť** a dokončete obě části zadní stěny. Přišroubujte horní střední část pláště k zadnímu L-profilu.

3 Zasuňte **přední plášť** do kanálků rohového sloupku a sloupku dveří. Tento plášť se připevňuje zevnitř, pomocí vrutů do rohových a dveřních sloupků.

4 Připevněte **přední plášť** a dokončete obě přední části.


KROK 1 KROK 2

Přišroubujte horní střední část posledního pláště ke vzpěrnému trámku



Přišroubujte zadní plášť k rohovým a středním sloupků zevnitř

KROK 3 KROK 4



Přední panely se šroubují do rohových a dveřních sloupků zevnitř

Krok 11

W24 ctr-CZ

● Potřebné díly ●

Montáž štítů

- **7906 Pravý štít (2)**
- **7907 Levý štít (2)**
- **7916 Podpěra (4)**



(8)

Štíty se instalují na horní část zadních a předních stěn a tvoří oporu pro střešní trám.


UPOZORNĚNÍ

Štíty se nacházejí v jednom balení a mohou být chybně považovány za jeden kus. Než budete pokračovat v montáži, ujistěte se, že jste vybalili jednotlivé kusy.

1 Čtyři **podpěry střešního trámu** přišroubujte k štítům (pomocí dvou šroubů s maticemi).

UPOZORNĚNÍ

Dosedací plocha podpěry musí mířit směrem ke středu štítu a příslušné otvory musí být nahoře.



KROK 1


Krok 12

W25 ctr-CZ

● Potřebné díly ●

Štíty/podpěry

- **Smontovaný levý štít (2)**
- **Smontovaný pravý štít (2)**
- **6658 Podpěra štítu (2)**




(24) **(7)**

1 Přišroubuje pravý a levý štít k liště umístěné v horní části zadní stěny.


Upozornění: Zadní štít přišroubujte šrouby s maticí k překrývající se horní liště zadní stěny. U předního štítu vynechejte 2 šrouby, které jsou nejblíže středu štítu.


2 Levý a pravý štít spojte pomocí podpěry (použijte šroub a matici v otvoru na dně).

3 Zopakujte kroky 1 a 2 a upevněte štít k dveřní liště – až na kování (viz. obrázek).




KROK 1





KROK 2



KROK 3


Krok 13

W26 ctr-CZ

● Potřebné díly ●

Střešní trámy

● **Hlavní střešní trám (1)**
● **8474 Střešní nosník (2)**




(12)


1 Spojte **hlavní střešní nosník** s podpěrou v čelním štítu.


2 Spojte opačný konec hlavního střešního trámu s podpěrou v zadním štítu.

3 Střešní trám přišroubujte pomocí šroubů s maticemi (malé otvory nahoře).

8474 Střešní nosník







Montáž hlavního střešního nosníku


Krok 14

W27 ctr-CZ

● Potřebné díly ●

Pravý střešní panel

● **8466 Pravý střešní panel (1)**



Střešní panely se nejlépe instalují ze štaflí. Nejdříve začněte s instalací střešních panelů v pravém zadním rohu domku. Všechny šrouby musí být opatřeny podložkou.


UPOZORNĚNÍ
Změřte domek příčně a ujistěte se, že je stavba v pravém úhlu. Usnadníte si montáž střešních panelů a otvory na jednotlivých dílech se budou překrývat.

1 Střešní panely skládejte podle čísel a dbejte na jejich správné umístění.


2 **Pravý střešní panel** umístěte do pravého zadního rohu a připevněte jej ke štítu pomocí 5 šroubů s maticemi a k trámům pomocí 2 šroubů. Spodní konec panelu upevníte ke stěně až později.

Upozornění: dodržujte vyobrazený postup při spojování.

KROK **1**



KROK **2**




Krok 15

W28 ctr-CZ

● Potřebné díly ●

Montáž střechy

- **8467 Levý střešní panel (2)**
- **7875 Střešní panel (4)**
- **8466 Pravý střešní panel (1)**




KROK **1**

8467 levý střešní panel

těsnící páska

8466 pravý střešní panel



7875 střešní panel

KROK **2**

1 Levý střešní panel umístěte do levého zadního a pravého předního rohu střechy.Pravý střešní panel umístěte do předního levého rohu střechy.

2 Ustřihněte 4 krátké (5cm) proužky těsnicí pásky a uložte je stranou. Lem na vrcholu střechy překryjte těsnicí páskou. Odmotejte pásku a přitlačte ji přes otvor mezi střešními panely. Zatím pásku neodstřihujte.

KROK **3**


3 4 střešní panely umístěte v pořadí a do pozic, které jsou vyobrazeny na předchozí straně. Prozatím nepřipevňujte spodní konce panelů k horním lištám bočních stěn. Pokračujte v izolování otvoru těsnicím páskem. Upevněte příslušná překrytí střešních panelů. Hlavu šroubu překryjte 5cm kouskem pásky proti vlivům počasí.

přišroubovat k střešnímu trámu

přišroubovat v překrývajícím se místě

přišroubovat v překrývajícím se místě

přišroubovat k střešnímu trámu



prozatím neupevňujte


UPOZORNĚNÍ

Úzký lem střešního panelu (s obrubou) je vždy třeba překrýt širším lemem přilehlého panelu.

UPOZORNĚNÍ

Pokud se otvory v trámu nepřekrývají s otvory ve střešních panelech, zatlačte lehce na stěny domku zleva doprava. Pokud to nepomůže, není domek v rovině. Vyrovnejte rohy, dokud nedojde k srovnání otvorů.

pásy



pásek Uříznětě pásek proti vlivům počasí a založte jej dovnitř


Krok 16

W29 ctr-CZ

● Potřebné díly ●

Hřeben/Střešní lišta

- **8461 Hřeben (1)**
- **8482 Boční střešní lišta (2)**



1 K dokončené střeše přišroubujte (šrouby a matice) první střešní hřeben. Prozatím střešní **hřeben** neupevňujte.


2 Pomocí šroubů a podložek přišroubujte spodní konce panelů k bočním horním lištám. Použijte šrouby a matice a propojte překrytí středové lišty v spodní části panelu.


3 Střešní lištu připevněte na každé straně domku ve spodní části střešního panelu.

4 Pomocí palce a ukazováčku přehněte spodní okraj lemu střešního panelu, aby bylo možné vložit do pravého a levého rohu krytku.

5 Krytku přišroubujte k boční liště.

6 Pomocí šroubů a matic spojte jednotlivé části střešní lišty podle obrázku.






Krok 17

BA30 ctr-CZ

● Potřebné díly ●

Montáž dveří

- **10484 Pravé a levé dveře (2)**
- **10498 Horizontální kování (4)**
- **6301 Vertikální kování (2)**



V tomto kroku naleznete popis montáže dveří. Stejný postup je třeba aplikovat u levých dveří. Pod všechny šrouby patří podložka. Postupujte následujícím způsobem:


1 Pomocí 1 šroubu upevněte ke kliku (viz obr.).


2 Vertikální kování přidržte ve středu vnitřní plochy dveří a upevněte je šroubem. Středové kování přišroubujte pomocí 2 šroubů nahoře i dole.


3 V horní a dolní části nainstalujte horizontální kování a utáhněte 1 šroubem uprostřed.

4 Podle obrázku přišroubujte spodní vedení posuvných dveří.


5 Kroky 1 až 4 zopakujte i u levých dveří.








KROK 1




KROK 3

KROK 2

POHLED Z BOKU



KROK 4



Krok 18

P31 ctr-CZ

● Potřebné díly ●

Instalace dveří

- **Smontované pravé dveře (1)**
- **Smontované levé dveře (1)**



(8)


1 Postupujte z vnitřní části domku, vložte spodní část pravých dveří (pokud jste uvnitř budovy, pak je to Vaše levá strana) do vedení v předním rámu.

2 Horní část dveří umístěte tak, aby se otvory ve dveřích překrývaly s otvory v pojezdech.

3 K připevnění dveří a pojezdů použijte dva šrouby č. 10Bx1/2" na jedny dveře.


UPOZORNĚNÍ
Otvory v pojezdech se postarají o vyrovnání dveří.

4 Kroky 1 až 3 zopakujte u levých dveří.



KROK 1

KROK 2



Uschovejte tuto uživatelskou příručku a návod k montáži pro případné budoucí použití.


ED86 GD86-B WR86

BA32-CZ

Ukotvení

Ukotvení

Nyní stavbu ukotvěte.



NĚKOLIK INFORMACÍ O RZI
Tvorba rzi je přirozený oxidační proces, ke kterému dochází po vystavení čistého kovu vlhkosti. K problematickým a přirozeně rezavějícím místům patří otvory pro šrouby, neošetřené hrany nebo místa, kde dojde k porušení ochranného povlaku (např. poškrábáním) při běžné montáži, manipulaci a používání. Doporučujeme identifikovat problematické oblasti a podniknout jednoduchá preventivní opatření, která zabrání tvorbě rzi nebo napomohou zastavit její šíření.

1. Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání povlaku, ať již uvnitř nebo vně domku.

2. Použijte všechny podložky, které jsou součástí balení. Podložky brání pronikání vlhkosti a zároveň chrání kovové části před poškrábáním šrouby.

3. Ze střechy, po obvodu domku či prostoru kolem dveří odstraňujte listí a nečistoty, které mohou obsahovat a zadržovat vlhkost, a to i z toho důvodu, že jejich rozklad může způsobit další škody.

4. Poškrábaná místa nebo plochy, u kterých je patrné rezivění, co nejdříve ošetřete. Ujistěte se, zda je povrch suchý, bez stop olejů, špíny nebo mazu a poté aplikujte rovnoměrný nátěr kvalitního přípravku.