

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS KAPCSOLÁSI RAJZ

FIGYELEM: A terméket szervizben szakszerű beszerelésre szánjuk, a nem megfelelő beszerelésből eredő károokra a garancia nem terjed ki!

HOMOLÓGIAI INFORMÁCIÓ: ECE E4 S0R-003070 (első helyzet lámpa - fehér) az 50-es szabvány meghatározása az ilyen típusú lámpák helyes beállítására vonatkozó utasításokkal együtt megtalálható a hivatalos weboldalon: <http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs41-60.htm1> A szabvány szerinti helyes használat meghatározza a lámpák szögének helyes beállítását, javasoljuk a lámpák kalibrálásának lehetőségét egy hivatalos szervizben. A gyártó nem vállal felelősséget a lámpák helytelen használatáért.

TELEPÍTÉS:

1. Rögzítse a **LÁMPÁKAT** a felszerelés helyére egy csavarral vagy kiválasztott karmantyúval. Csatlakoztassa a világítás vezetékét a **KIEGÉSZÍTŐ VILÁGÍTÁS RELÉ** által erre szolgáló csatlakozókhoz. Javasoljuk, hogy a kiegészítő lámpákat a jármű eredeti lámpa kábelkötegeivel együtt kösse be.

2. Csatlakoztassa a **KIEGÉSZÍTŐVILÁGÍTÁS RELÉJÉNEK 20A-ES BIZTOSÍTÉK** kábelét a jármű akkumulátorához. A piros kábelt az akkumulátor pozitív csatlakozójára, a fekete kábelt az akkumulátor negatív csatlakozójára kell szerelni.

3. Szerelje be a **VILÁGÍTÁSKAPCSOLÓT** a kiválasztott pozícióba. A kapcsolót 25 és 22 mm-es aljzatokkal szállítjuk, amelyek a kormányra szerelhetők, vagy csavarozhatók vagy ragaszthatók a motorháztetőre vagy a jármű belsejébe.

ALTERNATÍV TÁP CSATLAKOZÓ A LÁMPÁK csatlakoztatására szolgál a kiegészítő lámpák meglévő kábeleivel. A normál telepítés során használaton kívül marad.

4. Csatlakoztassa a **FÉNYKAPCSOLÓ 1. CSATLAKOZÓJÁT** a **2. CSATLAKOZÓHOZ**, ami a **KIEGÉSZÍTŐ VILÁGÍTÁS RELÉ**-hez vezet.

5. Csatlakoztassa a **FEHÉR KAPCSOLÓKÁBELT** az eredeti oldallámpához vagy a nappali menetlámpákhoz az áthatoló véggel. A csatlakozás kikapcsolja a kiegészítő lámpákat, ha a jármű kapcsolódobozza ki van kapcsolva, és megakadályozza az akkumulátor véletlen lemerülését. Ugyanerre a célra egy **KÉK ALTERNATÍV CSATLAKOZÓKÁBEL** is használható, eltérő kivezetéssel. A normál telepítés során a kék kábel használaton kívül marad. A piercinghegy használata: Csavarja le a hegy szürke részét. Dugja be a kábelt a csatlakozó szürke részének belső hornyába. Csavarja vissza a terminál szürke részét a piros csatlakozóhoz.

FIGYELEM: A kapcsolókábelt a jármű + kábeléhez kell csatlakoztatni, csatlakozás nélkül a lámpák nem működnek!

