

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A SCHÉMA ZAPOJENIA

VAROVANIE: Produkt je určený na odbornú inštaláciu v servise, na škody spôsobené neodbornou inštaláciou sa nevzťahuje záručná doba!

HOMOLOGAČNÉ INFORMÁCIE: ECE E4S0R-003070 (front position lamp - white) definíciu normy 50 spoločne s inštrukciami pre správne nastavenie tohto typu svetiel nájdete na oficiálnych stránkach <http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs41-60.htm>. Správne použitie v súlade s normou určuje správne nastavenie uhla svetiel. Odporúčame využiť možnosti kalibrácie svetiel v autorizovanom servise. Výrobca nezodpovedá za chybné použitie svetiel.

INŠTALÁCIA:

1. **SVETLÁ** upevnite na miesto inštalácie skrutkou alebo zvolenou objímkou. Kabeláž od svetiel zapojte do konektora na to určených vedúcich od **RELÉ PRÍDAVNÝCH SVETIEL**. Kabeláž prídavných svetiel odporúčame viesť spolu so zväzkami originálnej svetelnej kabeláže vozidla.

2. Kábel s **NOŽOVOU POISTKOU 20A** vedúci od **RELÉ PRÍDAVNÝCH SVETIEL** pripojte k batérii vozidla. Červený kábel je určený na inštaláciu na plusový konektor, čierny kábel na inštaláciu na mínusový konektor batérie.

3. **VYPÍNAČ SVETIEL** nainštalujte na zvolenú pozíciu. K vypínaču sú dodávané objímky 25 a 22 mm určené na inštaláciu na riadidlá alebo ho možno priskrutkovať alebo prilepiť na kapotu alebo do interiéru vozidla.

ALTERNATÍVNY KONEKTOR NAPÁJANIA slúži na zapojenie SVETIEL k už existujúcej kabeláži prídavných svetiel. Pri bežnej inštalácii zostáva nevyužitý.

4. **KONEKTOR 1** od **VYPÍNAČA SVETIEL** zapojte do **KONEKTORA 2** vedúceho k **RELÉ PRÍDAVNÝCH SVETIEL**.

5. **BIELY SPÍNACÍ KÁBEL** priebojnou koncovkou napojte na originálnu svetelnú kabeláž obrysových svetiel alebo svetiel na denné svietenie. Pripojenie zaisťuje vypnutie prídavných svetiel v prípade vypnutia spínacej skrinky vozidla a zabraňuje neúmyselnému vybitiu batérie. Na rovnaký účel možno využiť **MODRÝ KÁBEL ALTERNATÍVNEHO ZAPOJENIA** s odlišnou koncovkou. Pri štandardnej inštalácii zostáva modrý kábel nevyužitý.

Postup použitia priebojnej koncovky: Odskrutkujte sivú časť koncovky. Vložte kábel do vnútornej drážky v sivej časti koncovky. Opäť priskrutkujte sivú časť koncovky k červenej koncovke.

POZOR!: Spínací kábel musí byť zapojený na **+** kábel vozidla, bez zapojenia **nebudú svetlá fungovať!**

