

Aplikace **samolepicí tapety** na **dveře** a nábytek je poměrně jednoduchá, ale doporučujeme postupovat pomalu a pečlivě. Nejprve očistěte povrch, na který má být **tapeta** aplikována. Poté si odřízněte kus samolepicí folie na dveře či nábytek tak, aby byla větší než polepovaný povrch.

### **Podrobný návod:**

1. **Příprava povrchu (klíčový krok):** Povrch musí být čistý, hladký, suchý a odmaštěný (např. technickým lihem). Pokud jsou na dveřích rýhy, použijte tmel a následně přebruste smirkovým papírem.
2. **Odmontování kování:** Odstraňte kliky, zámky a lišty, abyste dosáhli čistého okraje.
3. **Měření a stříhání:** Změřte dveře a připravte si tapetu s přesahem cca 0,5–1 cm na každé straně. Rozměřte si přesnou polovinu dveří svislou čarou pro napojení druhého pruhu. Tapeta je dodávána ve dvou pruzích pro lepší manipulaci lepení tapety a přepravu.
4. **Lepení tapety:**
  1. Odlepte cca 10–20 cm krycího papíru na horním okraji.
  2. Přiložte tapetu na začátek dveří a pomalu stahujte papír, zatímco druhou rukou (nebo stěrkou) tapetu uhlazujete od středu k okrajům, abyste vytlačili vzduchové bubliny.
  3. **Tip:** Pro snazší manipulaci a zabránění vzniku bublin (u neporézních povrchů) lze podklad jemně navlhčit vodou z rozprašovače.
5. **Dokončení a ořezání:** Přesahy na hranách opatrně zařízněte zalamovacím nožem.
6. **Zalomení hran:** Pokud chcete tapetu ohnout přes hranu, použijte fén – tapeta se stane poddajnější a lépe přilne.

### **Tipy pro úspěch:**

- Pokud vznikne bublina, propíchněte ji opatrně jehlou a vzduch vytlačte.
- Na oblé rohy použijte fén, aby se tapeta natáhla.