

REDMI NOTE 3



Specifikace

Displej

úhlopříčka: 5,5 palců
technologie: IPS LCD, vícedotykový,
kapacitní
rozlišení: Full HD (1920 x 1080 pixelů)
řízení automatického jasů díky senzoru
osvětlení

Procesor / grafický akcelerátor

osmijádrový MediaTek Helio X10, frekvence
2/2,2 GHz, 64bitový procesor
GPU: PowerVR Gr6200

Paměť

RAM: 2/3 GB
interní úložště pro data a aplikace: 16/32
GB

Fotoaparát

zadní fotoaparát: 13 MPx, automatické
zaostřování, světelnost F/2,2
přední fotoaparát: 5 Mpx
přisvětlovací dioda

Baterie

kapacita: 4000 mAh
technologie: Li-Ion

Podporované sítě:

podpora Dual SIM (micro-SIM), režim dual
standby
2G (GSM/GPRS/EDGE): 900/1800/1900 MHz
3G (WCDMA/HSPA): 850/900/1900/2100
MHz
4G (LTE FDD): 1800/2100/2600 MHz

Konektivita

GSM, GPRS, EDGE, WCDMA, HSPA, HSPA+,
LTE
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi hotspot
Bluetooth 4.1
USB OTG (připojení disků, periférií a nabíjení
dalších zařízení)
připojení skrze Micro USB 2.0
infraport

Lokalizace polohy

GPS, podpora A-GPS, Glonass
akcelerometr, pohybový senzor, kompas

Zvuk

3,5mm audio výstup pro sluchátka

Systém

Android ve verzi 5.0 (MIUI v7), plně v češtině

Provedení


rozměry: 150 x 76 x 8,65 mm
hmotnost: 164 gramů

Obsah balení

mobilní telefon Xiaomi Redmi Note 3
USB kabel
nabíječka (kompatibilní s českými
zásuvkami)
uživatelská příručka



Popis telefonu




Uvedení do provozu

Telefon je již povybalení z krabice osazen baterií, která je napřednabitá na určitou kapacitu. My doporučujeme ji před prvním spuštěním naplnit. Pro nabíjení telefonu použijte buďto dodanou nabíječku a kabel s micro USB konektorem, nebo jakoukoliv jinou nabíječku s micro USB konektorem, splňující normu IEC/EN62684.

Pro vložení SIM do telefonu je nutné vyjmout špičičku k tomu určený na boční straně telefonu (na obrázku v červené marémování). K tomusluží dodaná špičička, jejíž hrot zasunete do připraveného otvoru a špičičku vyjměte. Do špičičky zastrčíte SIM kartu a špičičku zasunete zpět do telefonu.

Bateriejev tělezařízení napevno a není uživatelsky vyměnitelná.




Odemknutí telefonu



- Posunem prstu ze spodní oblasti nahoru dojde k odemknutí zamikací obrazovky.
- Posunem prstu zprava doleva dojde k aktivaci fotoaparátu.

Plocha telefonu



- Všechny aplikace se ukazují na domovské ploše
- Systémové i doinstalované aplikace můžete řadit do složek
- Podržetím prstu na aplikaci a jejím následným tažením k horní hraně displeje dojde k jejímu odinstalování