

Smart Control Guide

Usage of Smart Control

Samsung Smart Home

Smart Control by Samsung Smart Home app

1. Samsung Smart Home - Register Device


NOTE

Before run the app, Samsung Account is required.




NOTE

AP must be connected to the external Internet. (check firewall or Internet connection of AP)



2. Samsung Smart Home - Control Washer



Ръководство за Smart Control

Използване на Smart Control

Samsung Smart Home

Smart Control от приложението Samsung Smart Home

1. Samsung Smart Home – регистриране на устройство


ЗАБЕЛЕЖКА

Преди стартиране на приложението се изисква акаунт на Samsung.





ЗАБЕЛЕЖКА

Точката за достъп трябва да е свързана към външен интернет. (Проверете защитната стена или интернет връзката на точката за достъп)



2. Samsung Smart Home – управление на пералнята



Příručka funkce Smart Control

Použití funkce Smart Control

Samsung Smart Home

Funkce Smart Control aplikace Samsung Smart Home

1. Samsung Smart Home – registrace zařízení


POZNÁMKA

Před spuštěním aplikace je nutné mít účet Samsung.



POZNÁMKA

Přístupový bod musí být připojený k externímu internetu.
(zkontrolujte firewall a připojení přístupového bodu k internetu)




Pokud má vaše pračka obrazovku LCD, přejděte do nabídky Nastavení a vyberte a aktivujte funkci Snadné připojení.

Pokud má vaše pračka panel LED, stiskněte a na více než tři sekundy přidržíte tlačítko Smart Control, dokud se na displeji nezobrazí přístupové body.

POZNÁMKA

Ověření je vyžadováno pouze jednou při prvním použití.

2. Samsung Smart Home – ovládání pračky



POZNÁMKA

Jakmile aktivujete funkci Smart Control nebo pokud pračka pracuje, bude aktivováno připojení k síti Wi-Fi.

POZNÁMKA

Pokud je aktivní funkce Smart Control, můžete dálkově ovládat pračku pomocí jiných zařízení.

Smart Controli juhend

Smart Controli kasutamine

Samsung Smart Home

Smart Controli funktsioon rakenduses Samsung Smart Home

1. Samsung Smart Home – seadme registreerimine

MÄRKUS

Enne rakenduse käivitamist on vaja Samsungi kontot.



MÄRKUS

Pääsupunkt peab olema Internetiga ühendatud. (Kontrollige tulemüüri või pääsupunkti Interneti-ühendust.)



MÄRKUS

Autentimisprotseduur tuleb läbida ainult ühe korra esmasel kasutamisel.

Kui teie pesumasin on LCD-ekraan, avage Seaded ning valige ja aktiveerige Lihtne ühendus.

Kui teie pesumasin on LED-paneel, hoidke nuppu Smart Control rohkem kui kolm sekundit vajutatuna, kuni ekraanil kuvatakse „AP“.

2. Samsung Smart Home – pesumasina juhtimine



MÄRKUS

Kui Smart Control on aktiveeritud või pesumasin töötab, siis Wi-Fi-võrk on aktiivne.

MÄRKUS

Kui Smart Control on aktiveeritud, saate juhtida pesumasinat kaugteenuse vahendusel teisi seadmeid kasutades.

Vodič za upotrebu značajke Smart Control

Upotreba značajke Smart Control

Samsung Smart Home

Značajka Smart Control u aplikaciji Samsung Smart Home

1. Samsung Smart Home – registracija uređaja



NAPOMENA

Prije pokretanja aplikacije potrebno je izraditi Samsung račun.




NAPOMENA

Pristupna točka mora biti povezana s vanjskom internetskom vezom. (provjerite vatrozid ili internetsku vezu pristupne točke)



2. Samsung Smart Home – upravljanje perilicom



Smart Control útmutató

A Smart Control használata

Samsung Smart Home

Smart Control a Samsung Smart Home alkalmazás használatával


1. Samsung Smart Home – Készülék regisztrációja

MEGJEGYZÉS

Az alkalmazás futtatásához szüksége lesz egy Samsung fiókra.

MEGJEGYZÉS

A hozzáférési pontnak csatlakoznia kell az internethez. (ellenőrizze a tűzfal beállításait vagy a hozzáférési pont internet-csatlakozását)



Amennyiben mosógépe LCD-képernyővel rendelkezik, lépjen be a „Beállítások” menübe, majd válassza ki és aktiválja az „Egyszerű csatlakozás” lehetőséget.

Amennyiben mosógépe LED-panellel rendelkezik, legalább három másodpercig tartsa lenyomva a Smart Control gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelennek az elérhető hozzáférési pontok.

MEGJEGYZÉS

A hitelesítési folyamatot egyszer, az első használatkor kell elvégezni.

2. Samsung Smart Home – Mosógép vezérlése



MEGJEGYZÉS

A Smart Control aktiválásakor, vagy a mosógép működésekor a Wi-Fi hálózat is aktiválódik.

MEGJEGYZÉS

Ha a Smart Control aktiválva van, egyéb eszközökkel távolról is vezérelheti a mosógépet.

„Smart Control“ vadovas

„Smart Control“ naudojimas

„Samsung Smart Home“

„Smart Control“ su „Samsung Smart Home“ programa


1. „Samsung Smart Home“ – Registruoti prietaisą

PASTABA

Prieš paleidžiant programą reikia „Samsung“ paskyros.

PASTABA

Prieigos taškas turi būti prijungtas prie išorinio interneto tinklo.
(patikrinkite prieigos taško užkardą arba interneto ryšį)



Jei jūsų skalbimo mašinoje yra LCD ekranas, pereikite į „nustatymai“ (nustatymai), pasirinkite ir suaktyvinkite „paprastas prisijungimas“ (paprastas prisijungimas).

Jei jūsų skalbimo mašinoje yra LED pultas, ilgau nei tris sekundes spauskite „Smart Control“ mygtuką, kol ekrane pamatysite „AP“ (prieigos taškas).

PASTABA

Naudojantis pirmą kartą reikia atlikti patvirtinimo procedūrą.

2. „Samsung Smart Home“ – Skalbimo įrangos valdymas



PASTABA

Kai „Smart Control“ yra suaktyvinta arba skalbimo mašina veikia, suaktyvinamas „Wi-Fi“ tinklas.

PASTABA

Kai „Smart Control“ yra suaktyvinta, nuotoliniu būdu galite valdyti skalbimo mašiną su kitais prietaisais.

Smart Control funkcijas rokasgrāmata

Smart Control funkcijas izmantošana

Samsung Smart Home

Samsung Smart Home lietojumprogrammas Smart Control funkcija

1. Samsung Smart Home – ierīces registrēšana

PIEZĪME

Pirms lietojumprogrammas palaišanas ir nepieciešams izveidot Samsung Account kontu.



PIEZĪME

PP jābūt izveidotam savienojumam ar ārēju interneta tīklu. (pārbaudiet ugunsdzēsības vai PP interneta savienojumu)



Ja jūsu veļas mazgājamā mašīna ir aprīkota ar LCD ekrānu, dodieties uz Iestatījumi un tad atlasiet, un aktivizējiet opciju Vienkārša savienošana.




Ja jūsu veļas mazgājamā mašīna ir aprīkota ar LED paneli, nospiediet un ilgāk kā trīs sekundes turiet nospiestu pogu Smart Control, līdz displejā parādās PP.

PIEZĪME

Autentifikācijas procedūra ir jāveic tikai vienu reizi pirmajā lietošanas reizē.

2. Samsung Smart Home – veļas mazgājamās mašīnas kontrole



PIEZĪME

Kad ir aktivizēta Smart Control funkcija vai veļas mazgājamā mašīna darbojas, tiek aktivizēts Wi-Fi tīkls.

PIEZĪME

Kad ir aktivizēta Smart Control funkcija, jūs varat attālināti kontrolēt veļas mazgājamo mašīnu no citām ierīcēm.

Водич за Smart Control

Користење на Smart Control

Samsung Smart Home

Smart Control со апликацијата Samsung Smart Home

1. Samsung Smart Home - Регистрирање на уредот


ЗАБЕЛЕШКА

Пред да ја активирате апликацијата, треба да направите сметка на Samsung.



ЗАБЕЛЕШКА

Пристапната точка мора да биде поврзана на интернет. (проверете го заштитниот сид или интернет врската на пристапната точка)



Ако вашата машина за перење има LCD екран, одете во Поставки и изберете ја и активирајте ја опцијата Едноставно поврзување.

Ако вашата машина за перење има LED панел, притиснете го копчето Smart Control и задржете го подолго од три секунди, сè додека на екранот не се прикаже пристапната точка.

ЗАБЕЛЕШКА

Постапката за автентикација е потребна само еднаш при првото користење.

2. Samsung Smart Home - Контрола на машината за перење



ЗАБЕЛЕШКА

Кога функцијата Smart Control е активна или машината за перење работи, Wi-Fi мрежата е активна.

ЗАБЕЛЕШКА

Кога функцијата Smart Control е активна, машината за перење можете да ја контролирате далечински преку други уреди.

016-01-22 4:25:26

Návod pre funkciu Smart Control

Používanie funkcie Smart Control

Samsung Smart Home

Funkcia Smart Control aplikácie Samsung Smart Home

1. Samsung Smart Home – registrácia zariadenia


POZNÁMKA

Pred spustením aplikácie sa vyžaduje účet Samsung.

POZNÁMKA



Prístupový bod musí byť pripojený k externému internetu. (skontrolujte bránu firewall alebo internetové pripojenie prístupového bodu)




Ak má vaša práčka obrazovku LCD, prejdite do ponuky Nastavenia a vyberte a aktivujte funkciu Jednoduché pripojenie.

Ak má vaša práčka panel LED, stlačte a na viac ako tri sekundy podržte tlačidlo Smart Control, kým sa na obrazovke neobjavia prístupové body.

POZNÁMKA

Autentifikácia je potrebná iba pri prvom použití.

2. Samsung Smart Home – ovládanie práčky



POZNÁMKA

Pri aktivovanej funkcii Smart Control alebo spustenej práčke je sieť Wi-Fi aktivovaná.

POZNÁMKA

Pri aktivovanej funkcii Smart Control môžete práčku vzdialene ovládať pomocou iných zariadení.

Navodila za Smart Control

Uporaba aplikacije Smart Control

Samsung Smart Home

Smart Control z aplikacijo Samsung Smart Home

1. Samsung Smart Home – registracija naprave

OPOMBA

Za zagon aplikacije potrebujete račun za storitve Samsung.

OPOMBA

Dostopna točka mora biti povezana z zunanjim internetom (preverite požarni zid oz. internetno povezavo dostopne točke).



Če ima pralni stroj LCD-zaslon, se pomaknite na Nastavitve ter izberite in aktivirajte možnost Enostavna povezava.

Če ima pralni stroj LED-zaslon, za več kot tri sekunde pridržite gumb Smart Control, da se na zaslonu prikaže dostopna točka.

OPOMBA

Preverjanje pristnosti je potrebno samo pri prvi uporabi.

2. Samsung Smart Home – upravljanje pralnega stroja



OPOMBA

Ko je aktiviran Smart Control ali pa deluje pralni stroj, je aktivirano brezžično omrežje.

OPOMBA

Ko je Smart Control aktiviran, lahko pralni stroj oddaljeno upravljate z drugimi napravami.

Udhëzuesi i "Smart Control"

Përdorimi i "Smart Control"

"Samsung Smart Home"

"Smart Control" me aplikacionin "Samsung Smart Home"

1. "Samsung Smart Home" - Regjistrimi i pajisjes

SHËNIM

Përpara se të hapni aplikacionin nevojitet llogari "Samsung".



SHËNIM

Pikëhyrja duhet të lidhet me internetin e jashtëm. (kontrolloni murin mbrojtës ose lidhjen e pikëhyrjes me internetin)





SHËNIM

Procedura e autentikimit kërkohe vetëm një herë për përdorimin e parë.

Nëse makina larëse ka ekran "LCD", shkoni te "cilësimet", zgjidhni dhe aktivizoni "lidhje e lehtë".

Nëse makina larëse ka panel "LED", shtypni butonin "Smart Control" për më shumë se tri sekonda derisa të shikoni pikëhyrjen në ekran.

2. "Samsung Smart Home" - Komandimi i makinës larëse



SHËNIM

Kur aktivizohet "Smart Control" apo kur makina larëse është duke punuar, aktivizohet rrjeti "Wi-Fi".

SHËNIM

Kur aktivizohet "Smart Control", makinën larëse mund ta komandoni nga distanca me pajisje të tjera.

Vodič za Smart Control

Korišćenje funkcije Smart Control

Samsung Smart Home

Smart Control preko aplikacije Samsung Smart Home


1. Samsung Smart Home – Registracija uređaja

NAPOMENA

Da biste mogli da pokrenete aplikaciju, potreban vam je Samsung nalog.

NAPOMENA

Pristupna tačka mora da bude povezana na spoljnu internet vezu.
(Proverite zaštitni zid pristupne tačke i njenu povezanost na internet)





Ako mašina za pranje veša ima LCD ekran, idite u Podešavanja, pa izaberite i aktivirajte Jednostavno povezivanje.

Ako mašina za pranje veša ima LED displej, pritisnite dugme Smart Control i držite ga pritisnutim duže od tri sekunde, dok se na ekranu ne prikažu pristupne tačke.

NAPOMENA

Proveru identiteta je dovoljno izvršiti jednom, pri prvom korišćenju.

2. Samsung Smart Home – Upravljanje mašinom za pranje veša



NAPOMENA

Prilikom aktiviranja funkcije Smart Control i prilikom rada mašine za pranje veša uključuje se Wi-Fi mreža.

NAPOMENA

Kada je aktivna funkcija Smart Control, možete daljinski da upravljate mašinom za pranje veša sa drugih uređaja.