



AIRTAME

uživatelský manuál




Krok 1

Zapojte vaše zařízení AIRTAME do HDMI portu vaší TV/projektoru, buď přímo nebo použijte podlouhvací HDMI kabel, který je součástí balení. Pak zapojte vaše zařízení AIRTAME pomocí přiloženého USB kabelu do vaší TV/projektoru nebo napájecím adaptérem do elektrické zásuvky.



Krok 2

Zapněte vaši TV/projektor a vyberte HDMI vstup, do kterého jste připojili vaše AIRTAME zařízení. Nyní můžete vidět na své TV/projektoru instalační obrazovku AIRTAME.



Krok 3

Na vašem počítači nebo mobilním zařízení otevřete webový prohlížeč a jděte na stránku setup.airtame.com a řiďte se instrukcemi. Poznámka: při prvním spuštění musíte použít počítač pro nastavení vašeho AIRTAME zařízení.



Krok 4

Jakmile jste ze stránky setup.airtame.com stáhli aplikaci AIRTAME do vašeho počítače, otevřete ji a vyberte "setup new AIRTAME". Pak postupujte dle průvodce.



Krok 5

Po kompletní instalaci vyberte zařízení, které chcete duplikovat z vašeho AIRTAME menu a vyberte "duplicate". Poznámka: jestliže nevidíte váš AIRTAME v menu, jednoduše restartujte aplikaci AIRTAME.



Krok 6

Nyní můžete šířit obsah a duplikovat obrazovku přímo z vašeho počítače nebo mobilního zařízení na vaši TV/projektor. Poznámka: z vašeho počítače můžete zrcadlit celý obsah na vaši TV/projektor. Z vašeho mobilního zařízení budete schopni šířit lokálně uložené fotky a dokumenty do TV/projektoru prostřednictvím mobilní aplikace AIRTAME.