

# LEA

Návod k použití



## Stadler Form®

# LEA



Gratulujeme!

Právě jste zakoupili výjimečný aroma difuzér "Lea", jenž vám přinese plno radosti, a který vám zlepší vnitřní ovzduší.

Stejně jako u všech domácích elektrických spotřebičů, je třeba věnovat zvláštní pozornost při obsluze tohoto přístroje, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození přístroje.

Přečtěte si prosím pozorně návod k obsluze před prvním použitím přístroje a dodržujte bezpečnostní pokyny při obsluze zařízení.

## Popis zařízení

Přístroj se skládá z následujících hlavních částí

1. Výstupní otvor pro aroma
2. Horní část
3. Spodní část
4. Držák lahvičky s vůní
5. Prostor pro baterie
6. Kryt baterie

7. Nabíjecí baterie
8. Zinkový podstavec
9. Vypínač
10. Tlačítko pro intervalový režim
11. Tlačítko pro světelný režim
12. Tlačítko pro zjištění stavu nabití baterie
13. Ukazatel stavu baterie
14. Světelný senzor
15. Kontakty spodního/horního dílu
16. Konektor nabíjecího adaptéru
17. USB adaptér
18. USB kabel
19. Lahvička s vonnou esencí 10 ml
20. Uzávěr lahvičky
21. Kapátko (není součástí dodávky, před použitím musí být z lahvičky odstraněno)

## **Důležité bezpečnostní pokyny**

- Přečtěte si prosím pozorně návod k obsluze před prvním použitím přístroje a uložte jej bezpečně pro další použití (např. pokud jej budete předávat dalšímu uživateli).
- Stadler Form, resp. dovozce zařízení, odmítá veškerou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, která vznikne v důsledku nedodržení návodu k obsluze.
- Přístroj je vhodný pouze pro použití v domácnosti a pro účely popsané v tomto návodu. Neoprávněné užívání a technické úpravy zařízení mohou vést k ohrožení života a zdraví.
- Přístroj umístěte a uchovávejte mimo dosah dětí.
- Lidé, kteří nejsou seznámeni s návodem k obsluze, děti a lidé pod vlivem alkoholu nebo drog by měli používat aroma difuzér „LEA“ pouze pod dohledem.
- Osoby by měly být poučeny o bezpečném používání přístroje a vědomi si rizik s nimi spojených. Děti by si neměly hrát se spotřebičem. Děti by měly zařízení udržovat a čistit pouze pod dohledem.
- Připojte kabel ke zdroji napájení. Věnujte pozornost napětí, uvedenému na adaptéru.
- Přístroj musí být provozován pouze s dobíjecími bateriemi. Při současném používání napájecího adaptéru a nedobíjecích baterií hrozí vznik požáru a výbuchu!
- Neumísťujte přístroj a vonné esence blízko zdrojů ohně.
- Nepoužívejte poškozené prodlužovací kabely.
- Neved'te přívodní kabel přes ostré hrany.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky mokřýma rukama nebo tahem za napájecí kabel.
- Nepoužívejte tento přístroj v bezprostřední blízkosti vany, sprchového koutu nebo bazénu (dodržujte minimální vzdálenost 3 m). Umístěte přístroj tak, že osoba ve vaně se nemůže dotknout spotřebiče.
- Nedávejte přístroj do blízkosti zdroje tepla. Nevystavujte kabel přímému působení tepla (např. vyhřívání varnou deskou, otevřenému ohni, horké žehlicí ploše). Chraňte napájecí kabely před ropnými látkami.
- Dbejte na to, aby byl spotřebič správně umístěn na podložce, která zajišťuje vysokou stabilitu, a aby nebyl položen na přívodním kabelu.
- Přístroj není odolný stříkající vodě.
- Nepoužívejte spotřebič ve venkovním prostředí.
- Neskladujte přístroj ve venkovním prostředí.
- Zabalený a nepoužívaný přístroj skladujte na suchém místě, které je nepřístupné dětem.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být odborným servisem vyměněn.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte přístroj, vyjměte lahvičku s esencemi, uzavřete ji víčkem, aby nedošlo k úrazu a poškození přístroje.

## **Příprava na použití**

1. Vezměte tři nabíjecí baterie (7) z balíčku. Zvedněte horní část (2), otevřete přihrádku na

- baterie (5) posunutím dvou uzávěrů (6). Vložte tři baterie se správnou polaritou (7), jak je znázorněno na obr. 2 do prostoru na ně určené.
- Umístěte Leu na požadované místo na rovném povrchu. Připojte USB napájecí kabel (18) do zařízení (16) a USB nabíječku (17) do zásuvky. Zařízení musí být před prvním uvedením do provozu plně nabité.
  - Pro použití vůni máte tři možnosti:
    - použít přírodní éterické oleje Stadler Form
    - do přiložené 10ml láhvičky naplníte jinou esenci
    - použijete jinou vůni ve stejné velikosti lahvičky, maximálně 10ml nabité.
  - Sejměte uzávěr (20) a případně i kapátko (21) z lahvičky parfému (19). Vložte lahvičku do držáku nádoby ve spodní části (4).  
Důležité: přesunování nebo pohybování s přístrojem se nedoporučuje, pokud je v něm umístěna otevřená lahvička s parfémem. Kapalina může vytéct a poškodit přístroj i nábytek!
  - Vraťte horní díl na spodní.
  - Uved'te Leu do provozu stisknutím tlačítka ON / OFF (9). LED dioda se rozsvítí vedle tlačítka zapínání / vypínání. Pokud tomu tak není, zkontrolujte, zda je připojen napájecí kabel (17/18), a jestli jsou vloženy správně baterie.
  - Intervalový režim vám umožní zařízení používat po delší čas. Stiskněte tlačítko pro intervalový režim (10); LED dioda se rozsvítí. Lea nyní po dobu 10 minut pracuje a pak se vypne na dobu 20 minut (LED dioda bliká během 20 minut). Tento režim umožňuje příjemnou vůni v malých dávkách distribuovat do vzduchu. Vaše výhoda: nemusíte si zvykat na vůni a vůně trvale voní.
  - V režimu denního světla se Lea automaticky zapne (senzor denního světla aktivní 12), když se setmí (senzor denního světla 12) po cca 2 minutách přístroj vypne. Stiskněte tlačítko (11) pro přechod na tento mód a přístroj bude v provozu pouze za denního světla. V místnosti bez oken bude v provozu pouze tehdy, když svítí osvětlení (například v koupelně). Vedle tlačítka pro mód se rozsvítí LED dioda. Když LED dioda bliká, senzor (12) nedetekuje žádné světlo a Lea se automaticky vypne.
  - Pokud jsou oba režimy (intervalový a režim denní světlo) zapnuty, je přerušen v temnotě intervalový režim. Když senzor (12) znovu zachytí světlo, Lea se automaticky zapne a interval režim bude aktivní (10 min. zapnuto / 20 min. vypnuto).
  - Úroveň nabití baterie lze zjistit stisknutím tlačítka (13) na zadní straně přístroje a je zobrazena LED diodami. Indikátor baterií ukazuje stav jejich nabití (14) v krocích po 25%.
  - Chcete-li vyměnit baterie, vypněte přístroj (9) a odpojte nabíječku od elektrické zásuvky (17). Sejměte horní díl (2) a lahvičku s parfémem (19). Otevřete přihrádku na baterie (5) dvěma uzávěry (6) a vyjměte baterie.  
**Pozor: provozujte zařízení pouze s dobíjecími bateriemi, pokud budete používat přístroj s napájecím kabelem. Při současném užívání síťového kabelu a nedobíjecích baterií může vést ke vzniku požáru a nebezpečí výbuchu!**
  - V případě, že přístroj není v provozu, vyjměte lahvičku s esencí z přístroje a uzavřete ji uzávěrem.

### Poznámka

Intenzita vůně a čas účinnosti závisí na různých faktorech:

- typ vůně (syntetické, přírodní, přísady, atd)
- pokojová teplota a relativní vlhkosti vzduchu
- provoz na baterie nebo napájecí kabel (zvýšený výkon v provozu se síťovým adaptérem)

Doba provozu aroma difuzéru (než dojde k vypotřebování vůně ze zásobníku) je také závislá na výše uvedených faktorech.

### Údržba

Před každou údržbou a po každém použití vypněte přístroj a vytáhněte adaptér ze zásuvky. Před čištěním vytáhněte konektor kabelu adaptéru z přístroje.

**Upozornění:** Nikdy neponořujte přístroj do vody (nebezpečí zkratu).

Při čištění přístroje jej pouze otřete vlhkým hadříkem z vnější strany a opatrně jej osušte. Kontakty (15) čistěte pravidelně vlhkým hadříkem z mikrovlákna.

### **Závady a jejich řešení**

- Opravy elektrických přístrojů může provádět pouze autorizovaný servis. Pokud bude do přístroje zasáhováno mimo autorizovaný servis, jde o porušení záručních podmínek a na přístroj se nebude vztahovat záruka.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je napájecí adaptér a kabel poškozen, pokud nepravdělně pracuje, pokud spadl na zem nebo byl poškozen jakýmkoliv jiným způsobem.
- Nedávejte do zařízení žádné jiné předměty, které tam nepatří.

### **Likvidace zařízení**

Evropská směrnice 2012/19 / ES o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE), vyžaduje, aby se elektrické spotřebiče nelikvidovaly s běžným domovním odpadem. Mohou být zlikvidovány na sběrných místech pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, kam je potřeba přístroj odevzdat po skončení jeho životnosti. Symbol odpadkového koše na výrobku vám připomíná tuto povinnost. Prosím, zeptejte se svého místního úřadu, kde se nachází příslušná skládka.



### **Technická specifikace:**

Napětí: 5 V

Příkon: 3 W

Rozměry: 57 mm x 202 mm (průměr x výška)

Hmotnost: cca 0,4 kg

Objem nádoby na eence: 10 ml

Hlučnost: nižší než 25 dB (A)

V souladu s předpisy CE / WEE / RoHS

Právo technických změn vyhrazeno



# Záruční podmínky

**Výhradní dovozce výrobků StadlerForm do ČR – Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno 63800, IČ:28294483, DIČ: CZ28294483 - poskytuje koncovému spotřebiteli záruku za podmínek níže uvedených.**

1. Výrobek byl zakoupen v maloobchodní síti v České republice a užíván v souladu s příslušným návodem k použití a technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v České republice.
2. Výrobek (do záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení) je možno v záruční době reklamovat přímo v servisním středisku dovozce nebo u prodejce, u kterého byl zakoupen, nebo v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodáváného zboží nebo poskytovaných služeb, popřípadě i v sídle nebo místě podnikání. Ke všem výrobkům, na které poskytuje dovozce konečnému spotřebiteli záruku, je povinností prodejce poskytnout kupujícímu záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to však povaha věci, může prodejce namísto záručního listu vydat kupujícímu pouze doklad o zakoupení věci. **Při reklamaci výrobku je nutno předložit doklad o zakoupení věci** obsahující tyto údaje: jméno a příjmení, název a obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu název, identifikační číslo a sídlo, jde-li o fyzickou osobu - jméno, příjmení, bydliště a **záruční list**, pokud jej kupující od prodávajícího obdržel. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.
4. Bude-li během záruční lhůty vyměněna jakákoliv část nebo díl výrobku za část nebo díl, který není dodán či schválen dovozcem a není tak pro výrobek vhodný z důvodu zachování jeho kvality a bezpečnosti, nebo bude-li výrobek rozebrán či opraven osobou, která není autorizována dovozcem, pozbývá kupující práva na provedení záruční opravy. Toto právo pozbývá i v případě, že byly porušeny prvky ochrany sloužící ke zjištění neodborné demontáže dílů (plomby apod.), byly poškozeny či pozměněny prvky sloužící k identifikaci výrobku či údaje uvedené na záručním listu.
5. Reklamace vady výrobku, kterou lze bez následků přiměřeně rychle odstranit, bude řešena odstraněním vady (opravou) nebo výměnou části výrobku, neboť v takovém případě odporuje povaze věci aby byl měněn celý výrobek (§ 616, odst.4 OZ). Sporné reklamace vyžadují odborné posouzení vady výrobku autorizovaným servisem dovozcem (§19, odst.4 Zákona o ochraně spotřebitele).
6. Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny.
7. Záruční doba platná pro všechny výrobky je 24 měsíců (pokud dovozce nestanoví na daný výrobek delší záruční dobu) od data převzetí výrobku kupujícím. Zákazník výslovně bere na vědomí, že v záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou OZ (zákonná záruční doba) nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.
8. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

## **Tato záruka se nevztahuje na:**

- poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo veřejné telefonní síti, nehodou, nesprávným použitím výrobku, opotřebením a mechanickým poškozením
- poškození způsobená při neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používáním nesprávným způsobem neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice
- poškození výrobku během přepravy, které bylo způsobeno nesprávnou manipulací či zacházením s výrobkem v rozporu s návodem k použití, technickými normami či jinými bezpečnostními předpisy platnými v České republice,
- čištění a provádění neodborné údržby
- vady přístroje způsobené používáním jiného než originálního spotřebního materiálu

(\*) poslední aktuální verzi seznamu autorizovaných servisních středisek určených k provádění záručních a pozáručních oprav získá zákazník na [www.stadlerform.cz](http://www.stadlerform.cz) nebo na adrese dovozce.

# VIKTOR

## Oddychněte si s Viktorem!

Vzduch v místnostech je často znečištěn jemným prachem, pylem a nepříjemnými pachy, jakož i viry nebo bakteriemi. Avšak Viktor filtruje všechny tyto nečistoty pomocí speciálně vyvinutému HPP filtračnímu systému a díky tomu je možné se zhluboka nadechnout čerstvého vzduchu! Malý a přesto skvělý svým vlastním způsobem - Viktor jasně dokazuje, jak je možné dosáhnout čistého ovzduší a to se špičkovými CADR hodnotami (množství přefiltrovaného ovzduší). Speciální filtr čistí vzduch, zatímco filtr s aktivním uhlím eliminuje nepříjemné pachy. A spolu s pěti rychlostními stupni (velmi tichý až silný) a nočním režimem (tlumící LED diody) vás Viktor nikdy neokrade o klidný spánek!



# MAX

## Max vytváří teplo!

Max celým svým tělem ohřívá vzduch, jenž je pak tiše vypouštěn do místnosti a vytváří tak pohodovou atmosféru. Max hřeje během přechodného období, kdy se v budovách ještě netopí - Max zahřeje nohy ve studené kanceláři - Max dělá studené pokoje příjemně teplými. Max je všestranný! Max fouká studený vzduch či horký vzduch s výkonem 1000 nebo 2000 wattů. Teplota je plynule nastavitelná a nechybí pojistka proti tepelnému přehřátí.



# OSKAR

## Oskar, ekonom!

Až začnou místnosti spotřebovávat poslední zbytky své energie pro udržení optimální vlhkosti, je nejvyšší čas zavolat Oskara! On je ten nejlepší ekonom, který si spočítá optimální výkon při svém provozu a díky integrovanému hygrostatu zaručí ideální klima ve vašem pokoji. Jeho automatické vypnutí při nedostatku vody je unikátní ve své třídě a díky tomu ještě více snižuje spotřebu el. energie. Je tichý a neviditelný, a i když si budete užívat klidu a odpočinku, tak jej vůbec nepostřehnete. Oskar je praktický společník - s LED kontrolkami, které lze v noci ztlumit. Aby vám Oskar mohl poskytnout své nejlepší služby a vy si tak mohli co nejlépe odpočinout, Oskar má možnost šířit do ovzduší libovolnou vůni!



# JASMINE

## Dodává vůni!

Výrazně jemná vůně, ale stále diskrétní forma - to je Jasmine. Nenápadný vzhled Jasmine připomíná květináč či obyčejnou misku. Uvnitř však pomalu a tiše uvolňuje do ovzduší vaši oblíbenou vůni, např. ve 20 minutových intervalech, pokud si přejete - a to po celý den! Použitím ultrazvukové technologie, umí přeměnit vodu smíšenou s esenciálním olejem v extra jemnou páru a tu rozptýluje do svého okolí. Jasmine - pro místnosti plné pohody.

