Quick Guide
Sierra S1

CE0700

www.gigabytecm.com

Please download the User Manual and the latest Quick Guide on GSmart's official website.



Sierra S1

English
❶ Micro-USB Port
❷ Earphone Jack
❸ Camera
❹ Volume
❺ Power
❻ Menu
❼ Home
❽ Return

中文
❶ Micro-USB連接埠
❷ 耳機孔
❸ 相機
❹ 音量鍵
❺ 電源鍵
❻ 選單
❼ 首頁
❽ 返回

Russian
❶ Порт Micro-USB
❷ Разъем для наушников
❸ Камера
❹ Звук
❺ Кнопка питания
❻ Меню
❼ Начало
❽ Вернуться

Ukrainian
❶ Порт Micro-USB
❷ Роз'єм для навушників
❸ Камера
❹ Гучність
❺ Живлення
❻ Меню
❼ Початок
❽ Повернутись

Czech
❶ Port Micro-USB
❷ Konektor sluchátek
❸ Fotoaparát
❹ Hlasitost
❺ Vypínač
❻ Menu
❼ Domů
❽ Návrat

Polish
❶ Port Micro-USB
❷ Gniazdo słuchawkowe jack
❸ Aparat
❹ Głośność
❺ Zasilanie
❻ Klawisz menu
❼ Ekran główny
❽ Powrót

Bulgarian
❶ Микро-USB порт
❷ Жак за слушалки
❸ Камера
❹ Сила на звука
❺ Захранване
❻ Меню
❼ Начало
❽ Обратен ход

Romanian
❶ Micro-port USB
❷ Mufa jack pentru căști
❸ Cameră
❹ Volum
❺ Tasta Power
❻ Meniu
❼ Home
❽ Întoarcere

Croatian
❶ Micro-USB utor
❷ Priključak za slušalice
❸ Kamera
❹ Jačina zvuka
❺ Uključivanje telefona
❻ Izbornik
❼ Početna stranica
❽ Povratak

Slovenian
❶ Vtič mikro-USB
❷ Vtič za slušalke
❸ Kamera
❹ Glasnost
❺ Vklop
❻ Meni
❼ Domov
❽ Nazaj

Serbian
❶ Micro-USB Port
❷ Priključak za slušalicei
❸ Kamera
❹ Jačina zvuka
❺ Taster za uključivanje uredjaja
❻ Meni
❼ Početna
❽ Povratak

Slovakian
❶ Port Micro-USB
❷ Konektor sluchátiek
❸ Fotoaparát
❹ Hlasitosť
❺ Vypínač
❻ Menu
❼ Domov
❽ Návrat

Turkish
❶ Mikro-USB Port
❷ Kulaklık Jakı
❸ Kamera
❹ Ses
❺ Güç
❻ Menü
❼ Ana Ekran
❽ Geri dön

Greek
❶ Micro-USB Port
❷ Υποδοχή ακουστικών
❸ Κάμερα
❹ Ένταση Ήχου
❺ Ισχύς
❻ Μενού
❼ Αρχική σελίδα
❽ Επιστροφή

Estonian
❶ Mikro-USB liides
❷ Kõrvaklappide liides
❸ Fotokaamera
❹ Helitugevuse regulator
❺ Sisse/väljalülitusnupp
❻ "Menüü" nupp (Menu)
❼ "Avaleht" (Home)
❽ "Tagasi" nupp (Return)

Lithuanian
❶ Micro-USB lizdas
❷ Ausinių lizdas
❸ Kamera
❹ Garsas
❺ Maitinimas
❻ Meniu
❼ Pagrindinis
❽ Grįžti

Latvian
❶ Mikro USB pieslēgvieta
❷ Austiņu kontaktligzda
❸ Kamera
❹ Skaļums
❺ Ieslēgšanas poga
❻ Izvēlne
❼ Uz sākumu
❽ Atpakaļ

Hungarian
❶ Micro-USB Port
❷ Fülhallgató csatlakozó
❸ Kamera
❹ Hangerő
❺ Bekapcsoló gomb
❻ Menü
❼ "Home"
❽ Vissza gomb

Hebrew
❶ יציאת מיקרו-USB
❷ שקע אוזנייה
❸ מצלמה
❹ עוצמת קול
❺ כפתור הפעלה
❻ תפריט
❼ בית
❽ חזור

Arabic
❶ منفـذ Micro USB
❷ مقبس سماعة الأذن.
❸ الكاميرا.
❹ مستوى الصوت .
❺ زر التشغيل .
❻ القائمة
❼ الرئيسية
❽ رجوع

A

English	Turning on the phone
中文	開啟手機電源
Russian	Включение телефона
Ukrainian	Включення телефону
Czech	Zapnutí telefonu
Polish	Włączanie telefonu
Romanian	Porniti telefonul
Croatian	Uključivanje telefona
Slovenian	Vklop telefona
Serbian	Uključivanje telefona
Slovakian	Zapínanie telefónu
Turkish	Telefonu çalıştırmak
Hungarian	Telefon bekapcsolása
Latvian	Tālruņa ieslēgšana
Lithuanian	Telefono įjungimas
Estonian	Telefoni sisselülitamine
Greek	Ανάψτε το τηλέφωνο
Bulgarian	Включване на телефона
Hebrew	א. הדליקו את המכשיר.
Arabic	أ- تشغيل الهاتف



B

English	Removing the back cover
中文	打開背蓋
Russian	Снятие задней крышки
Ukrainian	Зняття задньої кришки
Czech	Odtsranění zadního krytu
Polish	Zdejmowanie tylnej pokrywy
Romanian	Eliminati carcasa telefonului
Croatian	Uklanjanje stražnjeg poklopca
Slovenian	Odstranite zadnji pokrov
Serbian	Skidanje poklopca baterije
Slovakian	Odstraňovanie zadného krytu
Turkish	Arka kapağı çıkartmak
Hungarian	Hátlap eltávolítása
Latvian	Aizmugurējā vāciņa noņemšana
Lithuanian	Galinio dangtelio nuėmimas
Estonian	Tagakaane eemaldamine
Greek	Αφαιρέστε το πίσω κάλυμα
Bulgarian	Махане на задния капак
Hebrew	ב. הסירו את המכסההאחורי.
Arabic	ب- ازالة الغطاء الخلفي



C

English	Inserting the SIM card: SIM1 (G+W); SIM2 (GSM)
中文	安裝SIM卡： SIM1 (G+W)；SIM2 (GSM)
Russian	Подключение SIM карты: SIM1 (G+W); SIM2 (GSM)
Ukrainian	Встановлення SIM-карта: SIM1 (G+ W); SIM2 (GSM)
Czech	Vložení SIM karty: SIM1 (G+W); SIM2 (GSM)
Polish	Wkładanie karty SIM: SIM1 (G+ W); SIM2 (GSM)
Romanian	Inserati SIM-ul
Croatian	Umetanje SIM kartice: SIM1 (G+W); SIM2 (GSM)
Slovenian	Vstavite SIM kartico: SIM 1 (G+W); SIM 2 (GSM)
Serbian	Postavljanje SIM kartica: SIM1 (G+W); SIM2 (GSM)
Slovakian	Vkladanie SIM karty: SIM1 (G+W); SIM2 (GSM)
Turkish	SIM kartı takmak: SIM1 (G+W); SIM2 (GSM)
Hungarian	SIM kártya behelyezése: SIM1 (GSM+WCDMA); SIM2 (GSM)
Latvian	SIM kartes ievietošana: SIM1 (G+W); SIM2 (GSM)
Lithuanian	SIM kortelės įdėjimas: SIM1 (G+W); SIM2 (GSM)
Estonian	SIM-kaardi sisestamine: SIM1 (G + W); SIM2 (GSM)
Greek	Τοποθετήστε την κάρτα SIM: SIM1 (G + W); SIM2 (GSM)
Bulgarian	Поставяне СИМ картата в: SIM1 (G+W); SIM2 (GSM)
Hebrew	ג. הכניסו את כרטיס הסים.
Arabic	ت- تركيب شريحة جي اس ام



D

English	Inserting the battery (Replaceable battery)
中文	安裝電池 (本電池可進行更換)
Russian	Установка аккумулятора
Ukrainian	Встановлення акумуляторної батареї (змінний акумулятор)
Czech	Vložení baterie (vyměnitelná baterie)
Polish	Wkładanie baterii (wymienna bateria)
Romanian	Inserati bateria
Croatian	Umetanje baterije (zamjenjiva baterija)
Slovenian	Vstavite baterijo (polnilna baterija)
Serbian	Postavljanje baterije (zamenjiva baterija)
Slovakian	Vkladanie batérie (vymeniteľnej batérie)
Turkish	Pil'i takmak (Değiştirilebilir pil)
Hungarian	Akkumulátor behelyezése (Akkumulátor cseréje)
Latvian	Akumulatora ievietošana (Aizvietojams akumulators)
Lithuanian	Baterijos įdėjimas (Keičiama baterija)
Estonian	Aku paigaldamine (vahetatav aku)
Greek	Τοποθετήστε την μπαταρία (Μπορεί να αντικατασταθεί)
Bulgarian	Поставяне батерията
Hebrew	ד. הרכיבו את הסוללה
Arabic	ث- تركيب البطارية (قابلة للتغير)



E

English	Inserting the memory card
中文	插入記憶卡
Russian	Установка карты памяти
Ukrainian	Встановлення картки пам'яті
Czech	Vložení paměťové karty
Polish	Wkładanie karty pamięci
Romanian	Inserati cardul de memorie
Croatian	Umetanje memorijske kartice
Slovenian	Vstavite pomnilniško kartico
Serbian	Postavljanje memorijske kartice
Slovakian	Vkladanie pamäťovej karty
Turkish	Hafıza kartını takmak
Hungarian	Memóriakártya behelyezése
Latvian	Atmiņas kartes ievietošana
Lithuanian	Atminties kortelės įdėjimas
Estonian	Mälukaardi sisestamine
Greek	Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης
Bulgarian	Поставяне на картата с памет
Hebrew	ה. הכניסו את כרטיס הזכרון
Arabic	ج- تثبيت بطاقة الذاكرة



F

English	Charging the battery (Please charge the battery fully before using)
中文	電池充電(建議手機使用前請先將電池充飽)
Russian	Зарядка аккумулятора (полностью зарядите батарею перед использованием)
Ukrainian	Зарядка акумулятора (Будь ласка, повністю зарядіть акумулятор перед використанням)
Czech	Nabíjení baterie (před použitm prosím nabijte baterii do plna)
Polish	Ładowanie baterii (Proszę w pełni naładować baterię przed użyciem)
Romanian	Incarcati telefonul (va rocomandam sa incarcati bateria telefonului inaintede prima utilizare)
Croatian	Punjenje baterije (Bateriju prije korištenja napuniti u cijelosti)
Slovenian	Polnjenje baterije (Baterijo pred uporabo popolnoma napolnite)
Serbian	Punjenje baterije (Molimo napunite potpuno bateriju pre korišćenja)
Slovakian	Nabíjanie batérie (Prosíme, aby ste pred používaním batériu nabili doplna)
Turkish	Pil'i şarj etmek (Lütfen, kullanmadan önce pili tamamen şarj edin
Hungarian	Akkumulátor töltése (Kéjrük, töltse fel teljesen az akkumulátort használat előtt!)
Latvian	Akumulatora uzlāde (Lūdzu, pirms lietošanas pilnībā to uzlādējiet)
Lithuanian	Baterijos įkrovimas (Prieš pradėdami naudotis, įkraukite bateriją)
Estonian	Aku laadimine (laadige aku enne kasutamist täielikult täis)
Greek	Φορτίστε την μπαταρία (Παρακαλώ φορτίστε πλήρως πριν την χρήση)
Bulgarian	Зареждане на батерията (Моля заредете батерията напълно преди да използвате телефона)
Hebrew	ו. הטעינו את הסוללה (יש להטעין את הסוללה עד הסוף לפני שימוש ראשוני)
Arabic	خ- شحن البطارية (يرجى التأكد من شحن البطارية بالكامل قبل الاستخدام)



English GSmart NOTE：

1. To ensure safety, please use only the original battery designated for the phone. Do not store the battery in temperature lower than -10ºC or higher than 45ºC .And don't remove the battery from your phone while you are charging it using the power adapter.
2. Mobile data interruption, unexpected error in CPU and high power consumption could be caused by in-app AD in Android phone. We suggest you try to remove those apps with AD which had been installed in your device for preventing any abnormal situation happens and saving more power as well.
3. GSmart can guarantee correct work of only original earphone/headset goes together with phone, in case of using other brands user must check it first with his device.

中文 注意：

1. 為了確保安全，請務必使用原廠電池。手機充電時，勿取下電池，且勿將電池存放在低於-10°C或高於45°C的處所。
2. Android系列手機因部分免費下載軟體，其內建廣告會造成處理器異常負載，將影響手機網路連線及增加系統耗電，建議可嘗試移除自行安裝的內建廣告軟體，以排除此異常狀況。

Russian Пожалуйста, обратите ВНИМАНИЕ :

1. Для Вашей безопасности используйте только оригинальные батареи. Не храните батареи при температуре ниже -10 или выше 45 С, не извлекайте аккумулятор из телефона во время зарядки.
2. При некорректной передачи мобильной информации, самопроизвольной перезагрузки устройства, зависании, сильном снижении заряда батареи, рекомендуем переустановить ресурсоемкие приложениия.
3. GSmart может гарантировать корректную работу только оригинальных наушников/гарнитуры поставляемых вместе с телефоном, в случае использования гарнитуры других брендов, пользователь должен в первую очередь проверить совместимость с данным устройсвом.

Ukrainian Увага:

1. Для забезпечення безпеки використовуйте тільки оригінальні акумулятори, призначені для телефону. Не зберігайте батарею в температурі нижче -10 º C і вище +45 º C. І не виймайте акумулятор з телефону під час зарядки за допомогою адаптера.
2. Мобільне переривання даних, непередбачена помилка в CPU і високе енергоспоживання може бути викликано у додатком AD в телефоні Android. Ми пропонуємо вам спробувати видалити ці програми з AD, які були встановлені на пристрої для запобігання будь-яких ненормальних ситуацій і збереження більшої потужності.
3. GSmart може гарантувати коректну роботу тільки з оригінальними навушниками / гарнітурою яка йде разом з телефоном, у разі використання навушників інших брендів, користувач повинен перевірити їх на сумістність з пристроєм.

Czech Poznámka:

1. Z bezpečnostních důvodů používejte vždy pouze originální baterie určené pro tento telefon. Neskladujte baterii při teplotě nižší než -10 ° C nebo vyšší než 45 ° C. Během nabíjení pomocí síťového adaptéru nevyjímejte baterii z telefonu.
2. Přerušení mobilních dát, náhlá chyba procesoru nebo zvýšená spotřeba energie mohou být způsobeny reklamami, které se spouštějí v aplikacích. Doporučujeme proto odinstalovat aplikace, které spouštějí reklamy.
3. Gsmart zaručuje bezchybnou kompatibilitu pouze s originálními sluchátky dodávanými s telefonem. Pokud si přejete používat sluchátka jiné značky, doporučujeme před koupí kompatibilitu vyzkoušet.

Polish UWAGA:

1. Aby zapewnić bezpieczeństwo należy używać wyłącznie baterii przeznaczonych do telefonu. Nie przechowywać baterii w temperaturze niższej niż -10 ° C lub wyższej niż 45 º C. Nie wyjmować baterii z telefonu podczas ładowania za pomocą zasilacza.
2. Błędy w transmisji danych w sieci mobilnej, nieoczekiwane błędy CPU i wysokie zużycie energii mogą być spowodowane aplikacjami z treściami reklamowymi. Zalecamy usunięcie tych aplikacji, aby zapewnić płynne działanie i wydłużyć czas pracy na baterii.
3. Firma GSmart gwarantuje poprawną pracę telefonu tylko z oryginalnmi słuchawkami / zestawem słuchawkowym. W przypadku korzystania z urządzeń innych marek należy sprawdzić ich kompatybilność z telefonem.

Romanian Nota:

1. Pentru siguranta d-voastra va rugam sa folositi doar bateria originala dedicata acestui telefon. Nu depozitati bateria la o temperatura mai mica de -10 grade sau mai mare de 54 grade. NU scoateti bateria in timpul incarcarii.
2. Blocarea produsului, erori neasteptate ale procesorului, consum masiv de energie/resurse pot fi cauzate de APP AD bazate pe platforma Android. Va sugeram sa indepartati acele programe care cauzeaza astfel de anomalii de functionare ale produsului, in acest mod veti beneficia de mai multa putere.
3. GSmart poate garanta functionarea corecata doar pentru castile de telofon originale, care vin impreuna cu telefonul, in caz de folosirea altor accesorii trebuie sa verificati mai intai aparatul.

Croatian NAPOMENA:

1. Zbog sigurnosti, molimo koristite samo originalnu bateriju namijenjenu za telefon. Ne skladištite bateriju na temperaturama nižim od -10ºC ili višim of 45ºC. Ne uklanjajte bateriju iz telefona dok ga punite preko punjača.
2. Prekidi u prijenosu podataka, neočekivane greške sa procesorom i visoka potrošnja baterije mogu biti uzrokovane oglasima unutar aplikacija u Android telefonu. Preporučamo da pokušate ukloniti instalirane aplikacije sa oglasima da spriječite ovakve poremećaje u radu i smanjite potrošnju telefona.
3. GSmart jamči ispravan rad samo originalnih slušalica koje dolaze uz telefon, u slučaju korištenja slušalica drugih proizvođača korisnik je dužan provjeriti njihovu kompatibilnost sa svojim uređajem.

Slovenian Pozorno preberite:

1. Za zagotovitev varnosti uporabite le originalno baterijo, ki je bila ustvarjena za ta telefon. Ne shranjujte baterije pri temperaturi pod -10°C ali nad 45°C. Ne odstranite baterije iz telefona, med tem, ko baterijo polnite prek polnilnika.
2. Prekinitev prenosa podatkov, nepričakovane napake v delovanju procesorja in visoka poraba energije baterije je lahko posledica oglasnih vtičnikov v aplikacijah v vašem telefonu z Androidom. Priporočamo vam, da tovrstne aplikacije z oglasi odstranite in se tako zavarujete pred preveliko porabo in morebitnimi težavami.
3. GSmart garantira brezhibno delovanje le originalnih slušalk, ki spadajo k telefonu. V primeru uporabe slušalk drugih blagovnih znamk predhodno preverite, ali delujejo z vašo napravo.

Serbian NAPOMENA:

1. Iz bezbednosnih razloga, koristite isključivo originalnu bateriju dizajniranu za ovaj telefon. Ne izlažite bateriju temperaturama nižim od -10C ili višim od 45C. Ne vadite bateriju iz telefona dok je priključen na punjač.
2. Prekid u protoku podataka, neočekivane greške u radu procesora i visoka potrošnja mogu biti izazvani reklamama ugrađenim u neke aplikacije. Predlažemo da probate da uklonite takve aplikacije kako biste izbegli neočekivano ponašanje telefona i produžili trajanje baterije.
3. GSmart garantuje ispravan rad samo originalnih slušalica koje se isporučuju iz telefon. Ukoliko želite da koristite slušalice drugih proizvođača, molimo da prvo proverite da li funkcionišu na Vašem telefonu.

Slovakian POZNÁMKA:

1. Pre zaistenie bezpečnosti používajte iba originálnu batériu navrhnutú pre tento telefón. Neukladajte batériu do prostredí s teplotou nižšou ako -10ºC alebo vyššou ako 45ºC. Taktiež neodstaňujte batériu z telefónu počas nabíjania cez adaptér.
2. Prerušenie mobilných dát, neočakávané chyby v CPU a vysoká spotreba energie môžu byť spôsobené reklamou v aplikácii v Android telefóne. Navrhujeme, aby ste skúsili odstrániť aplikácie obsahujúce reklamy, ktoré boli nainštalované na Vaše zariadenie, aby ste tak predišli akýmkoľvek nenormálnym situáciam a znížili spotrebu energie.
3. GSmart môže garantovať správne fungovanie jedine originálnych slúchadiel/headsetu dodávaných s telefónom. V prípade používania iných značiek je potrebné skontrolovať kompatibilitu.

Turkish NOT:

1. Güvenliğiniz için, lütfen sadece bu telefon için tasarlanmış orijinal pili kullanın. Pili -10ºC den daha az ya da 45ºC den daha yüksek sıcaklıklarda saklamayın. Güç adaptörünü kullanrak şarj ederken pili telefondan çıkartmayın.
2. Android telefonda uygulama içi hata, mobil veri kesintisi, CPU'da beklenmedik hata ve yüksek güç tüketimine neden olabilir. Oluşan herhangi bir anormal durumu önleme ve aynı zamanda daha fazla güç tasarrufu için cihazınızda yüklü bu uygulamaları kaldırmanızı denemenizi öneririz.
3. GSmart telefon ile birlikte verilen kulaklığın düzgün bir şekilde çalıştığını garanti eder. Farklı markaların kullanılması durumunda kullanıcı ilk olarak cihaz ile uygunluğunu kontrol etmelidir.

Hungarian Megjegyzés:

1. Biztonsága érdekében, kérjük kizárólag a gyártótól származó, az adott típushoz való akkumulátort használjon. Ne tárolja az akkumulátort -10C nál alacsonyabb vagy 45C-nál magasabb hőmérsékleten. Ne távolítsa el az akkumulátort töltés közben!
2. Az applikációkba integrált reklámok az adatkapcsolat megszakadását, hibát a CPU-ban vagy túlzott energiafelhasználást okozhatnak. Hogy ezeket a hibákat elkerülje és gazdaságosabb enregiafelhasználást érhessen el, azt javasoljuk, hogy távolítsa el készülékéről azokat az alkalmazásokat, melyekbe reklámokat integráltak.
3. A GSmart csak az eredeti, a készüléke csomagjában található fülhallgatók/headsetek megfelelő működését tudja garantálni. Ha más márkát szeretne használni, vásárlás előtt tesztelje le a kiegészítőt.

Latvian PIEZĪME:

1. Lai nodrošinātu drošību, lūdzu, izmantojiet tikai oriģinālo akumulatoru, kas paredzēts tālrunim. Neuzglabājiet akumulatoru temperatūrās, kas zemākas par -10ºC un augstākas par 45ºC. Neizņemiet no tālruņa akumulatoru, kamēr notiek uzlāde ar lādētāju.
2. Mobilo datu pārtraukumu, neparedzētas CPU kļūdas un ātru enerģijas patēriņu var radīt AD lietotnē Android tālrunī. Mēs iesakām dzēst aplikācijas, kurām ir AD, kas ir ieinstalētas uz Jūsu ierīces, lai novērstu neparastas situācijas un ietaupītu tālruņa enerģiju.
3. GSmart var garantēt pareizu darbību tikai oriģinālajām austiņām un skaļruņiem, kas nāk komplektācijā kopā ar tālruni. Lietojot citus zīmolus, ieteicams vispirms pārbaudīt saderību ar šo ierīci.

Lithuanian PASTABA:

1. Siekiant užtikrinti saugumą, naudokite tik originalią, šiam telefonui skirtą bateriją. Nelaikykite baterijos aplinkoje, kurios temperatūra yra žemesnė nei -10ºC arba aukštesnė nei 45ºC. Baterijos negalima išimti, kai ji yra įkraunama, naudojant įkroviklį.
2. Mobilių duomenų perdavimo trukdžius, netikėtą CPU gedimą ir didelį energijos suvartojimą gali lemti į Android atsisiųstą programėlę integruotos reklamos. Patariame ištrinti tokias programėles su reklamomis, kurios buvo įdiegtos jūsų prietaise, kad išvengtumėte bet kokio neįprasto veikimo sutrikimo ir sutaupytumėte daugiau energijos.
3. GSmart gali užtikrinti tik originalių ausinių/laisvų rankų įrangos tinkamą veikimą, naudojant su telefonu, prieš naudodamas kitų prekių ženklų produktus, naudotojas turi patikrinti, ar jie gali veikti su jo prietaisu.

Estonian MÄRKUS.

1. Ohutuse tagamiseks tarvitage ainult selle telefoniga kasutamiseks mõeldud originaalakut. Ärge hoidke akut temperatuuril, mis jääb väljapoole vahemikku –10...45 ºC . Ja ärge eemaldage akut telefoni toiteadapteriga laadimise ajal.
2. Mobiilse andmeside katkestus, ootamatu tõrge protsessoris ja suur voolutarve võib Androidiga telefonis olla tingitud rakendusesisesest reklaamist. Soovitame need telefoni installitud reklaami sisaldavad rakendused eemaldada, et vältida tõrkeolukordade teket ja ka toidet säästa.
3. GSmart tagab õige toimimise ainult originaalkõrvaklappide/-peakomplektiga kasutades. Muu kaubamärgi toodete kasutamisel tuleb esmalt seadmete sobivust kontrollida.

Greek ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Για εξασφάλιση ασφάλειας, παρακαλώ να χρησιμοποιήτε μόνο αυθεντική μπαταρία που έχει σχεδιαστεί για το τηλέφωνο. Μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε θερμοκρασία χαμηλότερη από -10 º C ή μεγαλύτερη από 45 º C. Μην αφαιρείτε την μπαταρία από το τηλέφωνό σας, ενώ το φορτίζετε χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα ρεύματος.
2. Διακοπή των δεδομένων, μη αναμενόμενο σφάλμα στην CPU και υψηλή κατανάλωση ενέργειας θα μπορούσε να προκληθεί από in-app AD στο τηλέφωνο Android. Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε να καταργήσετε αυτές τις εφαρμογές με AD που είχαν εγκατασταθεί στη συσκευή σας για την πρόληψη κάθε ανώμαλης κατάστασης που συμβαίνει καθώς και την εξοικονόμηση ενέργειας.
3. Η GSmart μπορεί να εγγυηθεί τη σωστή λειτουργία μόνο με το αυθεντικό ακουστικό. Σε περίπτωση χρήσης άλλων ακουστικών πρέπει να ελέγθουν πρώτα με τη συσκευή εάν είναι συμβατά.

Bulgarian Забележка:

1. Моля, за безпроблемна работа използвайте само оргинални батерии, предназначени за телефона. Не съхранявайте батерията под -10ºC и над 45ºC. Не махайте батерията докато зареждате телефона!
2. Неочаквани грешки, загуба на данни, грешки в процесора и висока консумация на енергия могат да бъдат причинени от рекламните добавки в самите приложения. Препоръчваме Ви всички такива приложения да бъдат премахнати от вашия телефон, за да предпазите устроиството си от ненормална работа, както и да не изразходвате излишна енергия.
3. GSmart може да гарантира изправна работа само на оригиналните слушалки, които са в окомплектовката на телефона. В случай, че използвате и други марки, моля първо да ги проверите със съответния телефон.

Hebrew שימו לב!

א. לצרכי בטיחות , אנא השתמשו אך ורק בסוללה המקורית שמצורפת למכשיר.
אין לאכסן את הסוללה בטמפרטורות הנמוכות ממינוס עשר מעלות, או גבוהות מ45 מעלות.
אין להסיר את הסוללה מהמכשיר בזמן הטענתו.
ב. אפליקציות צד שלישי אשר מציגות פרסומת, עלולות לגרום לשגיאות, להאטה של המכשיר ולצריכת סוללה מוגזמת.
אנו ממליצים למנע מהתקנה, וממליצים להסיר אפליקציות כאלו, על מנת להימנע מכך.
לתשומת לב:
חברת GSmart יכולה להבטיח עבודה תקינה של המכשיר, רק עם האוזניות שמצורפות לערכה.
במקרה של שימוש באוזניות או דיבוריות אחרות, יש לבדוק התאמתן למכשיר לפני השימוש.

Arabic ملاحظة :

1. لضمان السلامة ، يرجى التأكد من استخدام البطارية الاصلية للهاتف . لا تقم بتخزين البطارية في درجة حرارة اقل من-10ºC او اعلى من 45ºC ،لا تقم بازالة البطارية من الهاتف اثناء شحنها .
2. البرامج الدعائية ضمن تطبيقات أندرويد قد تتسبب في حدوث خلل في في المعلومات ، أو خطأ غير متوقع في تشغيل المعلاج و ارتفاع معدل استهلاك طاقة البطارية . لذا ننصح بأزالة التطبقات ذات المحتويات الدعائية في جهازك لتفادي اي خلل في التشغيل ومن اجل توفير استهلاك الطاقة.

ملاحظة : **جيجابايت** تضمن استمرارية تشغيل الجهاز بشكل صحيح حين تستخدم سماعات الرأس /الاذن الاصلية ، في حالة استخدام نوع اخر يجب التأكد من توافقها مع الجهاز اولاً .