105 × 148 mm

EMOS

LED-16D-BEAR-CW; LED-30D-DEER-CW; LED-30D-SNOWMAN-CW; L8C-16-8-24V//120 GW; L8C-16-8-24V//192 GW; LED-180C



GB	CHRISTMAS LED LUMINAIRE
CZ	VÁNOČNÍ LED OSVĚTLENÍ
SK	VIANOČNÉ LED OSVETLENIE
PL	OŚWIETLENIE CHOINKOWE LED
HU	KARÁCSONYI LED LÁMPA
SI	LED BOŽIČNO OKRASNO SVETILO
RS|HR|BA	NOVOGODIŠNJE LED OSVJETLJENJE
DE	LED WEIHNACHTSBELEUCHTUNG
UA	РІЗДВ,ЯНЕ СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ
RO	ILUMINAŢIE DE CRĂCIUN CU LED
LT	LED GIRLIANDA
LV	ZIEMASSVĒTKU LED APGAISMOJUMS

GB CHRISTMAS LED LUMINAIRE

Type: LED-16D-BEAR-CW; LED-30D-DEER-CW; LED-30D-SNOWMAN-CW; L8C-16-8-24V/120 GW; L8C-16-8-24V/192 GW; LED-180C

Do not use unless fully unpacked.
Do not connect additional Christmas lights.
Before any handling disconnect from electrical mains.
In case of fault do not remove light bulbs or repair the chain!

LED light bulbs are not replaceable.
Do not interfere with electrical connections.
Use only with the power source supplied with the product.

CZ VÁNOČNÍ LED OSVĚTLENÍ

Typ: LED-16D-BEAR-CW; LED-30D-DEER-CW; LED-30D-SNOWMAN-CW; L8C-16-8-24V/120 GW; L8C-16-8-24V/192 GW; LED-180C

Nepoužívejte v nerozbaleném stavu.
Nenapojujte další vánoční svítidlo.
Při manipulaci odpojte z elektrické sítě.
V případě poruchy nevytahujte žárovky a řetěz neopravujte!

LED žárovky nejsou vyměnitelné.
Nezasahujte do zapojení.
Používejte jen se zdrojem dodaným k výrobku.

SK VIANOČNÉ LED OSVETLENIE

Typ: LED-16D-BEAR-CW; LED-30D-DEER-CW; LED-30D-SNOWMAN-CW; L8C-16-8-24V/120 GW; L8C-16-8-24V/192 GW; LED-180C

Nepoužívajte v nerozbalenom stave.
Nepripájajte ďalšie vianočné svietidlo.
Pri manipulácii odpojte z elektrickej siete.
V prípade poruchy nevyťahujte žiarovky a reťaz neopravujte!

LED žiarovky nie sú vymeniteľné.
Nezasahujte do zapojenia.
Používajte len so zdrojom dodaným k výrobku.

PL OŚWIETLENIE CHOINKOWE LED

Typ: LED-16D-BEAR-CW; LED-30D-DEER-CW; LED-30D-SNOWMAN-CW; L8C-16-8-24V/120 GW; L8C-16-8-24V/192 GW; LED-180C

Nie włączać bez rozpakowania.
Nie podłączać następnych lampek.
Przed manipulacjami wyłączyć z sieci elektrycznej.
W razie awarii nie wyjmować żaróweczki i nie naprawiać łańcucha lampek!

Żaróweczki LED nie są wymienne.
Nie wolno ingerować do połączeń.
Stosujemy tylko zasilacz dostarczony razem z wyrobem.

HU KARÁCSONYI LED LÁMPA

Típus: LED-16D-BEAR-CW; LED-30D-DEER-CW; LED-30D-SNOWMAN-CW; L8C-16-8-24V/120 GW; L8C-16-8-24V/192 GW; LED-180C

Ne használja kicsomagolatlan állapotban.
Ne kapcsoljon hozzá további karácsonyi izzósort.
Húzza ki az elektromos hálózatból, bármilyen beavatkozás előtt.
Meghibásodás esetén ne vegye ki az izzót, áramtalanítsa az izzósort és forduljon szakemberhez.

A LED izzók nem cserélhetők.
Ne módosítsa a kapcsolást.
Kizárólag a mellékelt tápegységet használja.
Kérjük, ügyeljen a helyes polaritásra a fényfüzér és a tápegység összekapcsolásakor!

SI LED BOŽIČNO OKRASNO SVETILO

Nasvet: LED-16D-BEAR-CW; LED-30D-DEER-CW; LED-30D-SNOWMAN-CW; L8C-16-8-24V/120 GW; L8C-16-8-24V/192 GW; LED-180C

Ne uporabljajte v neodprtem stanju.
Ne priključujte na drugo božično svetilko.
Pri manipulaciji izklopite iz električnega omrežja.
V primeru napake žarnic ne odstranjujte in verige ne popravljajte!

LED žarnice niso zamenjlive.
Ne posegajte v priključitev.
Uporabljajte le z virom, ki je dobavljen skupaj z izdelkom.
Priključni kabel svetlobnega niza ni zamenljiv. V primeru poškodbe priključnega kabla, svetlobni niz uničite.

RS|HR|BA NOVOGODIŠNJE LED OSVJETLJENJE

Tip: LED-16D-BEAR-CW; LED-30D-DEER-CW; LED-30D-SNOWMAN-CW; L8C-16-8-24V/120 GW; L8C-16-8-24V/192 GW; LED-180C

Ne koristite u ne rastavljenom stanju.
Ne priključujte drugu božićnu svjetiljku.
Prilikom rukovanja izvucite iz električne mreže.
U slučaju kvara ne izvlačite žarulje te lanac ne popravljajte!

LED žarulje se ne mijenjaju.
Ne dirajte u priključenje.
Koristite samo sa izvorom dostavljenim uz proizvod.

DE LED WEIHNACHTSBELEUCHTUNG

Typ: LED-16D-BEAR-CW; LED-30D-DEER-CW; LED-30D-SNOWMAN-CW; L8C-16-8-24V/120 GW; L8C-16-8-24V/192 GW; LED-180C

Nur ausgepackt benutzen.
Keine weiteren Weihnachtslampen anschließen.
Bei Manipulation vom elektrischen Netz trennen.
Bei einer Störung nicht die Lampen herausziehen und die Kette nicht reparieren!

LED-Lampen können nicht ausgewechselt werden.
Nicht in die Schaltung eingreifen.
Nur mit der zum Produkt gelieferten Quelle benutzen.

UA РІЗДВ,ЯНЕ СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ

Тип: LED-16D-BEAR-CW; LED-30D-DEER-CW; LED-30D-SNOWMAN-CW; L8C-16-8-24V/120 GW; L8C-16-8-24V/192 GW; LED-180C

Використовуйте розпакованому стані.
НЕ підключайте інші різдвяні вогні.
Під час маніпуляції виключіть з електромережі.
У разі зіпсування не виймайте лампочки а ланцюг не ремонтуйте!

LED лампочки не вимінюються.
Не втручайтесь до підключення.
Слід використовувати тільки із доданим джерелом живлення до приладу.

RO ILUMINAŢIE DE CRĂCIUN CU LED

Tip: LED-16D-BEAR-CW; LED-30D-DEER-CW; LED-30D-SNOWMAN-CW; L8C-16-8-24V/120 GW; L8C-16-8-24V/192 GW; LED-180C

Nu utilizaţi în stare nedespachetată.
Nu conectaţi alte lumini de Crăciun.
La manipulare deconectaţi de la reţeaua electrică.
În caz de defecţiune nu scoateţi becurile şi nu reparaţi lanţul!

Becurile LED nu sunt înlocuibile.
Nu interveniţi la circuit.
Folosiţi doar cu sursa livrată cu produs.

LT LED GIRLIANDA

Tipas: LED-16D-BEAR-CW; LED-30D-DEER-CW; LED-30D-SNOWMAN-CW; L8C-16-8-24V/120 GW; L8C-16-8-24V/192 GW; LED-180C

Nenaudokite pilnai neišpakuotos.
Nejunkite papildomų kalėdinių lempučių.
Prieš ką nors darydami, išjunkite iš elektros lizdo.
Jei neveikia, neišsukinėkite lempučių ir netaisykite girliandos!

LED lemputės nekeičiamos.
Nelieskite elektros jungčių.
Naudokite tik prie gaminio pridėtą maitinimo šaltinį.

LV ZIEMASSVĒTKU LED APGAISMOJUMS

Tips: LED-16D-BEAR-CW; LED-30D-DEER-CW; LED-30D-SNOWMAN-CW; L8C-16-8-24V/120 GW; L8C-16-8-24V/192 GW; LED-180C

Nelietot, kamēr iepakojums nav pilnībā noņemts.
Nepieslēgt papildu Ziemassvētku gaismas virtenes.
Pirms pārvietošanas atvienot no elektrotīkla.
Darbības traucējumu gadījumā spuldzītes nedrīkst izņemt.
Neremontējiet elektrisko ķēdi!

LED spuldzītes nav maināmas.
Elektriskos savienojumus nedrīkst pārveidot.
Lietot tikai kopā ar oriģinālo barošanas avotu.

SI GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI d.o.o jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
   - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
   - predelave brez odobritve proizvajalca
   - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno , velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici (EMOS SI d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom.
EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: **LED božična svetilka**

TIP: **LED-16D-BEAR-CW; LED-30D-DEER-CW; LED-30D-SNOWMAN -CW; L8C-16-8-24V/120 GW; L8C-16-8-24V/192 GW; LED-180C**

DATUM PRODAJE: _____

Servis: **EMOS SI, d.o.o.**, Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija, tel: +386 8 205 17 20