

VECTOR

VÍTEJTE VE SVĚTĚ HODINEK VECTOR WATCH

Uživatelská příručka / Verze 2.0
Čeština

www.vectorwatch.com


Vector Watch UK Limited
35 Picadilly, Londýn, Velká Británie, W1J0LP

VYROBENO V ČÍNĚ

BALENÍ OBSAHUJE:



1 HODINKY VECTOR
WATCH



1 MAGNETICKOU USB
NABÍJEČKU VECTOR

HODINKY VECTOR WATCH NABÍZÍ:



UŽIVATELSKY
PŘÍZPŮSOBITELNÉ
CIFERNÍKY



VÝDRŽ BATERIE
30 DNÍ



BEZDRÁTOVOU
SYNCHRONIZACI
BT LE




DVOULETOU
ZÁRUKU




VODOTĚSNOST
DO 50 METRŮ

ZAČÍNÁME

1. STISKNUTÍM SVÉ HODINKY PROBUŽTE



2. UJISTĚTE SE, ŽE JSOU HODINKY NABITY



UMÍSTĚTE KABEL HODINEK VEKTOR
DO POLOHY NAHOŘE

STÁHNĚTE SI APLIKACI


3. PŘEJDĚTE NA
WWW.VECTORWATCH.COM/START
NA SVÉM SMARTPHONU



VECTOR WATCH




4. SVÉ HODINKY NASTAVTE



POSTUPOJTE PODLE POKYNŮ
V APLIKACI HODINEK VECTOR WATCH


APLIKACE HODINEK VECTOR WATCH



Připojte hodinky
Vector Watch!

Ujistěte se, že jsou
vaše hodinky
v dosahu a funkce
Bluetooth vašeho
telefonu je zapnuta.

STISKNĚTE:
CONNECT (PŘIPOJIT)




Abyste vaše hodinky
Vector Watch využili
co nejvíce, je potřeba
nám umožnit zasílat
oznámení a přístup
ke kontaktům a
kalendáři

STISKNĚTE:
ALLOW
(POVOLIT)

APLIKACE HODINEK VECTOR WATCH



P o h y b j e
m o ž n ý p o m o c í
t l a č í t e k U P
(N A H O R U) a
D O W N (D O L Ů)



APLIKACE HODINEK VECTOR WATCH



Středové tlačítko
otevře aplikace



Přihlášení vám
umožní používat
hodinky Vector
Watch naplno.

Přihlásit se pomocí
Facebooku

Přihlásit se pomocí
aplikace Vector

Vytvořit nový účet
Vector

OZNÁMENÍ



A RING AROUND YOUR WATCH
INFORMS YOU THAT THERE IS A
NOTIFICATION PENDING...

KRUH KOLEM HODINEK VÁS
INFORMUJE O ČEKAJÍCÍM
OZNÁMENÍ...




TO SEE THE NOTIFICATION
EITHER RAISE YOUR WRIST OR
PRESS THE MIDDLE BUTTON.





OZNÁMENÍ ZOBRAZÍTE ZVEDNUTÍM
ZÁPĚSTÍ NEBO STISKEM STŘEDOVÉHO
TLAČÍTKA

OZNÁMENÍ ZAVŘETE OPAKOVANÝM STISKEM STŘEDOVÉHO TLAČÍTKA.




FILTROVÁNÍ OZNÁMENÍ



PŘEJDĚTE DO NASTAVENÍ / UPOZORNĚNÍ, KDE
ZAHÁJÍTE FILTRACI TOHO, CO VIDÍTE NA
ZÁPĚSTÍ

OZNÁMENÍ DND




Watch Maker Watch Store Activity Settings

V okně Watch Maker (hodinář) stiskem zvýrazněného tlačítka vypnete vibrace, když obdržíte oznámení.


Dalším stisknutím tlačítka vibrace znovu zapnete.

Watch Maker Watch Store Activity Settings




Watch Maker Watch Store Activity Settings

UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ VECTOR WATCH / APP STORE




Prozkoumejte
další obsah
stiskem
tlačítka Watch
store



Vyberte z:

FACES
Discover creative ways
to display time



FACES
(CIFERNÍKY)

STREAMS
Add glanceable
information on your
watchfaces



STREAMS
(STREAMY)


APPS
Enhance your
smartwatch experience




APPS
(APLIKACE)



UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ VECTOR WATCH / APP STORE





Stiskem šipky
stáhnete
požadovaný
ciferník,
aplikaci nebo
stream





Nyní je aplikace
dostupná v rámci
watch maker

UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ VECTOR WATCH / APP STORE




DVOJITÝM POKLEPÁNÍM NA CIFERNÍK HODINEK
JE MOŽNÉ PŘIZPŮSOBIT HO SVÝM PŘEDSTAVÁM



NYNÍ MŮŽETE PŘETAŽENÍM PŘIDAT NA
CIFERNÍK HODINEK JAKÝKOLIV STREAM

UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ VECTOR WATCH / APP STORE



NASTAVTE STREAMS V PLOVOUCÍM MENU
A PAK STISKNĚTE TLAČÍTKO DONE (HOTOVO)

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY

Sledujte kroky, vzdálenost, spálené kalorie a spánek, vše v porovnání s vlastními osobně stanovenými cíli.

orange 14:42

SETTINGS ACTIVITY

GENDER Female


BIRTHDAY May 17, 1985

HEIGHT 1.63 m

WEIGHT 63.0 kg

This data will not be shared with our developers.
We use this information to fine tune our algorithms and offer you more precise readings

Přechodem na
Settings
(Nastavení) /
Activity Info
(Informace o
činnosti)
nastavte své
osobní údaje



orange 14:41




orange 14:43




Přejděte na obrazovku Activity (Aktivita) a poklepáním na kruhy nastavte své osobní cíle.

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY ZPRÁVY



Klepnutím na tlačítko nebo otočením svého mobilního zařízení na stranu zobrazíte historii své aktivity.



Poklepáním na libovolný bod křivky aktivity zobrazíte příslušnou konkrétní hodnotu.

P O D P O R A :
support@vectorwatch.com

Vyžaduje iOS 8.0 nebo vyšší / Android 4.4 nebo vyšší / Windows Phone 10 nebo vyšší.

Úplný seznam nejnovějších kompatibilních zařízení najdete na:
www.vectorwatch.com/support

Chcete-li si stáhnout uživatelskou příručku a informace o omezené záruce na tento výrobek, navštivte adresu: www.vectorwatch.com/support

Vector Watch Luna
FCC ID: 2AFMV-L110
IC: 20518 – L110

Vector Watch Meridian
FCC ID: 2AFMV-M120
IC: 20518-M120

P R O H L Á Š E N Í O S H O D Ě

My, Vector Watch UK Limited 35 Piccadilly, London W1J 0LP prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že naše výrobky Vector Luna, model: L-110 a Vector Meridian, model: M-120 a v kombinaci s našimi prvky příslušenství, ke kterým se toto prohlášení vztahuje, jsou ve shodě s příslušnými normami EN 300 328: V1.8.1, EN 301 489-1/17, EN 62 479:2010, EN 60 950-1:2006, RSS 247, PART 15(c), CISPR 22, a AS/NZS 4268:2012 a ustanoveními směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikační koncových zařízeních 1999/5/EC, CA 65, směrnice RoHS2, REACH a WEEE. Technická dokumentace k zařízení je k dispozici na Bureau Veritas Shenzhen Co., pobočka Dongguan pod akreditačním číslem 1588AB0717N036001.

Joe Santana
Generální ředitel

19. září 2015, 22 Upper Ground, Londýn, Velká Británie, SE1 9PD

