

VECTOR

VITAJTE VO SVETE HODINIEK VECTOR WATCH

Používateľská príručka/verzia 2.0
Slovenčina

www.vectorwatch.com


Vector Watch UK Limited
35 Picadilly, Londýn, Veľká Británia, W1J0LP

VYROBENÉ V ČÍNE

BALENIE OBSAHUJE:



1 HODINKY VECTOR
WATCH



1 MAGNETICKÚ USB
NABÍJAČKU VECTOR

HODINKY VECTOR WATCH PONÚKAJÚ:



POUŽÍVATEĽSKY VÝDRŽ BATÉRIE
PRISPÔSOBITELNÉ
CIFERNÍKY



30 DNÍ



BEZDRÔTOVÚ
SYNCHRONIZÁCIU
BTLE




DVOJROČNÚ
ZÁRUKU




VODOTESNOSŤ
DO 50 METROV

ZAČÍNAME

1. STLAČENÍM HODINKY PREBUĎTE



2. UISTITE SA, ŽE SÚ HODINKY NABITÉ



UMIESTNITE KÁBEL HODINIEK VECTOR
DO POLOHY HORE

STIAHNITE SI APLIKÁCIU


3. PREJDITE NA
WWW.VECTORWATCH.COM/START
NA SVOJOM SMARTFÓNE



VECTOR WATCH




4. HODINKY SI NASTAVTE



POSTUPUJTE PODĽA POKYNOV
V APLIKÁCII HODINIEK VECTOR WATCH


APLIKÁCIA HODINIEK VECTOR WATCH



Pripojte hodinky
Vector Watch!

Uistite sa, že sú vaše
hodinky
v dosahu a funkcia
Bluetooth vášho
telefónu je zapnutá.

STLAČTE: CONNECT
(PRIPOJIŤ)




Aby ste hodinky
Vector Watch využili
čo najviac, je
potrebné umožniť nám
zasielať oznámenia a
prístup ku kontaktom
a kalendáru

STLAČTE:
ALLOW
(POVOLIŤ)

APLIKÁCIA HODINIEK VECTOR WATCH



P o h y b j e
m o ž n ý
p o m o c o u
t l a č i d i e l U P
(N A H O R) a
D O W N
(N A D O L)



APLIKÁCIA HODINIEK VECTOR WATCH



Stredové tlačidlo
otvorí aplikácie



Prihlásenie vám
umožní používať
hodinky Vector
Watch naplno.

Prihlásiť sa
pomocou
Facebooku

Prihlásiť sa
pomocou aplikácie
Vector

Vytvoriť nový účet
Vector

OZNÁMENIA



A RING AROUND YOUR WATCH
INFORMS YOU THAT THERE IS A
NOTIFICATION PENDING...

KRUH OKOLO HODINIEK VÁS
INFORMUJE O ČAKAJÚCOM
OZNÁMENÍ...




TO SEE THE NOTIFICATION
EITHER RAISE YOUR WRIST OR
PRESS THE MIDDLE BUTTON.





OZNÁMENIE ZOBRAZÍTE ZDVIHNUTÍM
ZÁPÄSTIA ALEBO STLAČENÍM
STREDOVÉHO TLAČIDLA

OZNÁMENIE ZATVORÍTE OPAKOVANÝM
STLAČENÍM STREDOVÉHO TLAČIDLA.




FILTROVANIE OZNÁMENÍ





PREJDITE DO NASTAVENÍ/UPOZORNENÍ, KDE
ZAČNETE FILTRÁCIU TOHO, ČO VIDÍTE NA
ZÁPÄSTÍ

OZNÁMENIA DND




V okne Watch Maker (hodinár) stlačením zvýrazneného tlačidla vypnete vibrácie, keď dostanete oznámenie.


Ďalším stlačením tlačidla vibrácie znovu zapnete.



POUŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIA VECTOR WATCH/APP STORE




Preskúmajte ďalší
obsah
stlačením
tlačidla Watch
store



Vyberte z:

FACES
Discover creative ways
to display time



FACES
(CIFERNÍKY)

STREAMS
Add glanceable
information on your
watchfaces




STREAMS
(STREAMY)


APPS
Enhance your
smartwatch experience





APPS
(APLIKÁCIE)



POUŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIA VECTOR WATCH/APP STORE





Stlačením šípky
stiahnete
požadovaný
ciferník,
aplikáciu alebo
stream





Teraz je aplikácia
dostupná v rámci
watch maker

POUŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIA VECTOR WATCH/APP STORE




DVOJITÝM POKLEPANÍM NA CIFERNÍK HODINIEK
HO MOŽNO PRISPÔSOBIŤ SVOJIM PREDSTAVÁM



TERAZ MÔŽETE PRETIAHNUTÍM PRIDAŤ NA
CIFERNÍK HODINIEK AKÝKOĽVEK STREAM

POUŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIA VECTOR WATCH/APP STORE



NASTAVTE STREAMS V PLÁVAJÚCOM MENU
A POTOM STLAČTE TLAČIDLO DONE (HOTOVO)

SLEDOVANIE AKTIVITY

Sledujte kroky, vzdialenosť, spálené kalórie a spánok, všetko v porovnaní s vlastnými osobne stanovenými cieľmi.

orange 14:42

SETTINGS ACTIVITY

GENDER Female


BIRTHDAY May 17, 1985

HEIGHT 1.63 m

WEIGHT 63.0 kg

This data will not be shared with our developers.
We use this information to fine tune our algorithms and offer you more precise readings

Prechodom na
Settings
(Nastavenia)/A
ctivity Info
(Informácie o
aktivite) si
nastavte
osobné údaje



orange 14:41




orange 14:43




Prejdite na obrazovku Activity (Aktivita) a poklepaním na kruhy si nastavte osobné ciele.

SLEDOVANIE AKTIVITY SPRÁVY



Klepnutím na tlačidlo alebo otočením mobilného zariadenia na stranu zobrazíte históriu svojej aktivity.



Poklepaním na ľubovoľný bod krivky aktivity zobrazíte príslušnú konkrétnu hodnotu.

P O D P O R A :
support@vectorwatch.com

Vyžaduje iOS 8.0 alebo vyšší/Android 4.4 alebo vyšší/Windows Phone 10 alebo vyšší.

Úplný zoznam najnovších kompatibilných zariadení nájdete na:
www.vectorwatch.com/support.

Ak si chcete stiahnuť používateľskú príručku a informácie o obmedzenej záruke na tento výrobok, navštívte adresu: www.vectorwatch.com/support.

Vector Watch Luna
FCC ID: 2AFMV-L110
IC: 20518 – L110

Vector Watch Meridian
FCC ID: 2AFMV-M120
IC: 20518-M120

VYHLÁSENIE O ZHODE

My, Vector Watch UK Limited 35 Piccadilly, London W1J 0LP vyhlasujeme na svoju úplnú zodpovednosť, že naše výrobky Vector Luna, model: L-110 a Vector Meridian, model: M-120 a v kombinácii s našimi prvkami príslušenstva, ku ktorým sa toto vyhlásenie vzťahuje, sú v zhode s príslušnými normami EN 300 328: V1.8.1, EN 301 489-1/17, EN 62 479:2010, EN 60 950-1:2006, RSS 247, PART 15(c), CISPR 22, a AS/NZS 4268:2012 a ustanoveniami smernice o rádiových zariadeniach a telekomunikačných koncových zariadeniach 1999/5/EC, CA 65, smernice RoHS2, REACH a WEEE. Technická dokumentácia k zariadeniu je k dispozícii na Bureau Veritas Shenzhen Co., pobočka Dongguan pod akreditačným číslom 1588AB0717N036001.

Joe Santana
Generálny riaditeľ



19. septembra 2015, 22 Upper Ground, Londýn, Veľká Británia, SE1 9PD