



Pacemaker FX5

10026394 10026395 10026396

KLAR  **FIT**

Vážený zákazník,

najskôr Vám chceme pográtulovať ku kúpe Vášho prístroja.

Prosím, prečítajte si starostlivo nasledovné pokyny na pripojenie a použitie a dodržiavajte ich, aby ste predišli možným technickým škodám.

Upozornenia / Bezpečnostné pokyny

- Prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu pred postavením a použitím prístroja. Bezpečné a efektívne používanie prístroja môžete docieľiť iba vtedy, keď prístroj správne postavíte, budete sa oň starať a používať ho. Uistite sa, že všetky osoby, ktoré tento prístroj používajú, sú informované o upozorneniach a bezpečnostných pokynoch.

- Predtým, než začnete s tréningom na tomto prístroji, mali by ste vyhľadať lekára a nechať sa vyšetriť na fyzické a zdravotné obmedzenia, ktoré by mohli zabrániť bezpečnému a efektívnemu zaobchádzaniu s týmto tréningovým prístrojom. V prípade, že beriete lieky s účinkom na krvný tlak, búšenie srdca alebo hladinu cholesterolu, je konzultácia s lekárom pred tréningom nevyhnutná.

- Dbajte na signály Vášho tela.
- Nesprávny alebo nadmerný tréning môže byť zdraviu škodlivý.
- Ukončite okamžite tréning, keď zistíte nasledovné symptómy: Bolesti / pocit úzkosti na prsiach, nepravidelný tlkot srdca, extrémnu dýchavičnosť, náznaky ľahkého závratu alebo nevoľnosti. V prípade, že na sebe zistíte ktorýkoľvek z týchto symptómov, mali by ste vyhľadať lekára, predtým než budete pokračovať v tréningu.

- Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo nedostatkom vedomostí, iba ak na ne dohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo od nej dostali pokyny, ako sa prístroj používa. Mali by ste dohliadať na deti, aby ste sa uistili, že sa nehrajú s prístrojom.

- Postavte prístroj na suchý a rovný povrch.
- Uistite sa pred každým tréningom, že všetky skrutky a upevnenia sú riadne dotiahnuté.
- Bezpečnosť prístroja môže byť zaručená len vtedy, ak sa oň pravidelne staráte a preverujete, či nemá nejaké poškodenia alebo známky opotrebenia.
- Používajte prístroj výlučne ako je zamýšľané. Ak by ste pri montáži alebo pri kontrole objavili chybné súčiastky, alebo by ste zistili počas tréningu nezvyčajné zvuky, ukončite okamžite tréning. Použite prístroj až potom, ako bol problém identifikovaný a vyriešený.
- Noste primerané oblečenie pri používaní prístroja. Vyhýbajte sa širokému oblečeniu, ktoré by sa mohlo zamotať do prístroja a ktoré by mohlo obmedzovať vašu voľnosť pohybu.
- Prístroj bol testovaný a certifikovaný podľa normy EN957 a je určený pre domáce použitie.

Maximálna váha používateľa by nemala prekročiť 120kg.

- Prístroj nie je vhodný pre terapeutické nasadenie.
- Budte opatrní pri dvíhaní alebo hýbaní prístroja. Používajte chrbát-šetriace zdvíhacie techniky a privolajte si pomoc pri hýbaní prístrojom.

Nevystavujte prístroj dažďu.

- Nekladte žiadne nádoby naplnené tekutinami, ako napr. vázy, na tento prístroj.
- Používajte výlučne odporúčané príslušenstvo.
- Neopravujte prístroj sami.
- Pre údržbu sa obráťte na kvalifikovaný personál zákazníckej služby.

Čistite prístroj len suchou handrou.


- Nekladte žiadne zdroje otvorených plameňov, napr. horiace sviečky, na prístroj.
- Uchovávajte malé predmety (napr. skrutky a iný montážny materiál, pamäťové karty) a časti obalov mimo dosahu detí, aby ich nemohli prehltnúť. Nenechajte deti hrať sa s fóliou. Vzniká riziko udusení!

- Prosím, uschovajte si originálne balenie. Aby ste dosiahli dostatočnú ochranu pri preprave prístroja, zabaľte prístroj do originálneho balenia.


Zamýšľané použitie

Tento prístroj slúži k telesnému tréningu prostredníctvom behu. Je určený výlučne pre tento účel a a smie by použitý len pre tento účel. Smie by použitý len spôsobom, ktorý je opísaný v tomto návode na obsluhu. Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo nedostatkom vedomostí, iba ak na ne dohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo od nej dostali pokyny, ako sa prístroj používa. Mali by ste dohliadať na deti, aby ste sa uistili, že sa nehrajú s prístrojom.

Zoznam stavebných častí (skrutky a jednotlivé časti)




Montáž



Tréningový počítač

Prehľad



Funkcie tlačidiel

MODE/MODUS:	Na potvrdenie všetkých údajov a na nastavenie režimu cvičenia.
Oben/hore:	Pre výber režimu a na prispôsobenie hodnôt.
Unten/dolu:	Pre výber režimu a na prispôsobenie hodnôt.
START/STOP:	Pre začatie/zastavenie tréningu

Funkcie displeja

TIME

Počítanie nahor (Count up) - Žiadny programový cieľ, Čas sa počíta stúpajúc od 00.00 - 99.00 minút.

Počítanie nadol (Count down) - Keď trénujete s programom, čas sa počíta nadol od nastavenej hodnoty až po 0.

SPEED

Ukazuje aktuálnu rýchlosť od 1km/h až po max. 12km/h.

DISTANCE

Počítanie nahor (Count up) - Žiadny programový cieľ, Vzdialenosť sa počíta stúpajúc od 0.00 - 99.5 km.

Počítanie nadol (Count down) - Keď trénujete s programom, prejdená vzdialenosť sa počíta nadol až po 0.

CALORIES

Počítanie nahor (Count up) - Žiadny programový cieľ, Kalórie sa počítajú stúpajúc od 0 - 995.

Počítanie nadol (Count down) - Keď trénujete s programom, počítajú sa spotrebované kalórie nadol až po 0.

PULSE

Počítač vie rozpoznať pulz, keď trénujúci pevne drží senzor na rúčke.

SYMBOL SRDCA: Hneď ako je signál pulzu prijatý, zabliká symbol.

Obsluha

Zapnutie:

- Spojte bežecký pás so zásuvkou.
- Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá údajom na prístroji (220-240V).
- Uistite sa, že bezpečnostný kľúč je nainštalovaný na magnete na obslužnom paneli.

Rýchly tréning:

- Môžete tréning rýchlo začať tým, že stlačíte tlačidlo rýchlej voľby pre rýchlosť a stúpanie.
- Máte k dispozícii 6 tlačidiel rýchlej voľby pre rýchlosti v rozsahu od 2-12km/h.
- Máte k dispozícii 6 tlačidiel rýchlej voľby pre stúpanie v rozsahu od 2-12%.
- Stlačte po zadaní údajov "Start", aby ste aktivovali bežecký pás.
- Stlačte "Stop", aby ste zastavili bežecký pás.


- Drücken Sie nach der Eingabe „Start“, um das Laufband zu aktivieren.
- Drücken Sie „Stopp“, um das Laufband zu stoppen.

Programovanie:

- Bežecký pás má 12 prednastavených programov na výber.
- Stlačte "Program" a vyberte s "Oben" a "Unten" jeden z programov P1-P12.
- Stlačte "Mode", aby ste výber potvrdili a "Start", aby ste začali.

Preprava a uskladnenie

POZOR: Vytiahnite zástrčku pred prepravou, zložením alebo uskladnením.



Starostlivosť

Čistenie:


Prach môže škodiť na trvácnosti prístroja. Prosím, odstraňujte pravidelne eventuálne usadeniny prachu z krytu prístroja, bežeckého pásu a krokovej lišty.

Mazanie:

Odporúča sa namazať vnútornú stranu bežeckého pásu po každých 20 hodinách používania trochu silikónového spreja. Tým uchránite prístroj pred škodami.

Nasmerovanie bežeckého pásu:

Keď sa bežecký pás už raz pošmykol a aj bez zaťaženia nebeží rovno, môžete ho napínaními skrutkami nazadnej strane nastaviť doľava a doprava. Ľavá napínacia skrutka, pravá napínacia skrutka



Technické údaje

Číslo produktu 10026394, 10026395, 10026396

Výkon 1,5 PS

Maximálne zaťaženie 120kg

Bežecká plocha 120x40cm

Uhol stúpania Eben, 2 - 12 %

Rýchlosť 1 - 12km/h

Pripojenia 1 x 3,5mm-Klinken-AUX-Eingang

Rozmery zložený: 70 x 145 x 110 cm (ŠxVxH)
otvorený: 70 x 140 x 180 cm (ŠxVxH)

Dĺžka kábla 1,85 m

Hmotnosť ca 75kg

Rozsah dodávky

Prístroj ako montážny set, vrátane dvoch 1 kg fitness činiel, obsluhu a návod na použitie

Likvidácia



Ak sa nachádza obrázok vľavo (prečiarknutá nádoba na odpadky na kolesách) na výrobku, platí Európska smernica 2002/96/EG. Tieto výrobky sa nemôžu likvidovať s normálnym komunálnym odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch o separovanom zbere elektrických a elektronických zariadení. Orientujte sa podľa miestnych predpisov a nelikvidujte staré prístroje cez komunálny odpad. Prostredníctvom likvidácie starých prístrojov v súlade s predpismi sa chráni životné prostredie a zdravie obyvateľov pred možnými negatívnymi následkami. Recyklácia materiálov napomáha znižovať spotrebu surovín.

Vyhlásenie o zhode

Výrobca: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland

Tento výrobok zodpovedá nasledovným Európskym smerniciam:

2004/108/EG (EMV)
2011/65/EG (RoHS)

