





XLayer Selfie tyč s integrovanou bluetooth spouští a 2600mAh powerbankou

P/N: 207776

Návod k použití

Technické informace (selfie-stick)



Indikátor 1: Nabíjení


- Svítí červeně během nabíjení.
- Nesvítí pokud je nabit.

Indikátor 2: Zapnuto a bluetooth

- Svítí modře při zapnutí
- Bliká modře při párování

Indikátor 3: Závěrka

- Svítí modře při pořizování fotografie



Část 1: Držák na telefon

- Kompatibilní s telefony o rozměrech 3,5" až 5,5".

Část 2: Teleskopická tyč

- Maximální délka až 80 cm.

Část 3:

- Dálková spoušť.

Technická specifikace:

Kompatibilní telefony: iPhone všech sérií a telefony s OS Android

Pro telefony o úhlopříčce 3,5" až 5,5"

Maximální zátěž: 400 g

Kapacita baterie: 3,7 V/60 mAh

Pohotovostní doba: 3 dny

Provozní doba: 20 hodin

Doba nabíjení: 30 minut

Nabíjení: 5 V/120 mAh z microUSB


Rozměry: 199,5×45×30 mm

Hmotnost: 150 g

Obsah balení:

selfie-stick, powerbank, pouzdro, microUSB kabel, manuál


Párování a vypnutí (selfie-stick)



Krok 1: Stiskněte tlačítko spouště po dobu 3 až 5 sekund dokud nezačne blikat indikátor.



Krok 2: Zapněte bluetooth ve vašem telefonu a vyhledejte zařízení „Xlayer Selfie“. Vyberte jej ze seznamu a spárujte jej se svým telefonem. (PIN není potřeba.)




Krok 3: Stiskněte tlačítko spouště po dobu 3 až 5 sekund pro vypnutí selfie-sticku.

POZOR: Zaznamenali jste potíže u telefonu s operačním systémem Android?

Pokud máte telefon se starší verzí systému Android a nefunguje vám spoušť pro pořízení fotografie nebo videa, stáhněte si prosím zdarma aplikaci Camera 360 či jinou podobnou aplikaci přes Google Play. Protože je Android open source systém, nemusí být spoušť ve výjimečných případech kompatibilní s předpokládanou funkcí. Jeho zmáčknutím pak může chybně zvyšovat hlasitost či ovládat jinou funkci.

Upevnění telefonu (selfie-stick)




Krok 1: Natočte držák do požadované polohy, ve které chcete pořizovat fotografie, a zajistěte jej upínacím šroubem.



Krok 2: Roztáhněte držák telefonu a umístěte do něj telefon.

Technické informace (powerbank)



1. microUSB vstup
2. USB A výstup
3. LED

Nabíjení powerbanky

Doporučujeme nabíjet powerbanku na 100 % kapacity před každým použitím. Pro nabití powerbanky můžete použít USB nabíječku nebo USB port počítače nebo notebooku.



Nabíjení chytrých telefonů a jiných zařízení

Powerbanka je kompatibilní se všemi chytrými telefony, tablety a jinými zařízeními nabíjenými přes 5V USB. Pro nabití připojte zařízení pomocí USB kabelu k USB A portu (2).

Technická specifikace

Typ baterie:	Lithium Ion Battery
Kapacita:	2600 mAh/3,7 V
Vstup:	5 V/1 A
Výstup:	5 V/1 A
Materiál:	Hliník
Rozměry:	92×22×22 mm
Hmotnost:	60g

**Důležité informace o powerbankách:**

Před prvním použitím nabijte powerbanku na 100 % kapacity.

Plně nabijte a vybijte powerbanku každé 3 měsíce pro zajištění její co nejdelší životnosti.

Nikdy nenabíjejte powerbanku bez dozoru.

Nevystavujte powerbanku extrémnímu horku a chladu.

Pokud je powerbanka poškozena, nepoužívejte ji.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neupouštějte powerbanku na zem.

**Gaudio Multimedia GmbH**

Inselkammerstr. 10
82008 Unterhaching
Germany
Made in China

Tímto společnost Gaudio prohlašuje, že produkt Xlayer Selfie-Stick & Fun-Bundle je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Prohlášení o shodě naleznete na této adrese:

www.gaudio.de/ke/207776.pdf

Elektrické zařízení nepatří do směšného odpadu. Pro řádnou likvidaci kontaktujte nejbližší sběrný dvůr.