


Domic-posilňovacia veža



Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu a postupujte podľa neho, aby ste prístroj nepoškodili.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Nevystavujte toto zariadenie dažďu.
- Na zariadenie nekladte nádoby naplnené tekutinami (napríklad vázy).
- Používajte výlučne odporúčané príslušenstvo.
- Za účelom údržby sa obracajte na vyškolený zákaznícky servis.
- Na zariadenie nekladte ťažké predmety.
- Zariadenie čistite iba pomocou suchej handričky.
- Na zariadenie nekladte žiadne zdroje otvoreného ohňa ako napr. horiace sviečky.

Malé súčiastky/časti balenia (plastové vrečko, kartón atď.): Malé súčiastky (napr. skrutky, matice a iný montážny materiál) uchovávajúte mimo dosahu detí. Hrozí riziko prehltnutia. Nenechávajúte deti hrať sa s fóliou. Hrozí riziko zadusenía.


Prenos zariadenia: Prosím, nevyhadzujte pôvodné balenie. Na dosiahnutie dostatočnej ochrany prístroj pri prenášaní zabalte vždy do pôvodného balenia.

Čistenie povrchovej vrstvy: Nepoužívajte žiadne prchavé tekutiny, ako napr. sprej proti hmyzu. Príliš veľkým tlakom pri utieraní môžete poškodiť povrch prístroja. Gumené alebo plastové predmety by nemali byť v dlhodobom kontakte s prístrojom. Na čistenie používajte suchú handričku.

Bezpečnostné pokyny na použitie športového náradia

- Pred montážou a používaním prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Bezpečné a efektívne používanie prístroja je možné len ak sa prístroj zmontuje a používa podľa predpisov. Uistite sa, že všetky osoby používajúce tento prístroj sú informované o bezpečnostných pokynoch a možných rizikách.
- Bezpečnosť pri používaní prístroja sa môže zaručiť jedine jeho pravidelnou údržbou a kontrolou možných závad či opotrebovania.
- Deti, osoby so zníženými fyzickými, senzorickými či mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom vedomostí a skúseností by prístroj mali používať len pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo po inštrukcii týkajúcej sa použitia prístroja. Dozrite, aby sa deti s prístrojom nehrali.
- Tento produkt nie je hračka! Uchovávajúte ho mimo dosahu detí.
- Prístroj umiestnite na rovnú plochu v dostatočnej vzdialenosti od nábytku, schodov alebo iných predmetom.
- V prípade pochybností ohľadom spôsobu, dĺžky a techniky tréningu konzultuje lekára.
- Prístroj udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od vlhkosti alebo soli (napr. z bazéna).

Zoznam jednotlivých častí




1 | x1
Spojný nosník




2 | x1
Ľavý stĺp




3 | x1
Pravý stĺp



4 | x2
Úchyt vzpieracej tyče




5 | x2
Bezpečnostné tesnenie




6 | x1
Vzpieracia tyč



7 | x2
Pomocná tyč




8 | x1
Stabilizačná tyč



9 | x1
Vnútna vzpieracia tyč


Zoznam jednotlivých častí



10

x2


Hák



13

x2


Objímka



24

x1


Hlavná časť



25

x1


Sedadlo



26

x1


Kovová podložka



27

x1


Predný držiak



29

x1


Kovová podložka



36

x1

Spodná tyč




37


x1

Úchytka držiadla


Zoznam jednotlivých častí




38 | x3
Penový kryt




39 | x1
Tyč




50 | x1
Chrbtová tyč




51 | x1
Opierka na zápästie



52 | x1
Chrbtová opierka




53 | x1
Oporná tyč




54 | x1
Zadný podporný rám

Zoznam jednotlivých častí



15 | x2
OP dlhý obal



23 | x3
Pružina




30 | x1
Uzatváracia poistka




40 | x6
Koncový uzáver




42 | x1
L-tyč




43 | x6
OP krátky obal



46 | x2
Rukoväť vzpieracej tyče



47 | x1
Tesnenie



49 | x1
OP krátky obal


Montagematerial / Mounting Material



16

x30


M10 Podložka pod maticu



17

x4


M10x100 Skrutka



18

x2

M10x100 Skrutka



19

x4

M10x30 Skrutka



20

x12


M10 Matica



31

x10


M8 Unterlegscheibe / Washer



32

x4


M10x65 Skrutka



33

x1

M10x70 Skrutka



34

x2


M10x60 Skrutka



35

x6


M8x16 Skrutka



48

x1


M10x75 Skrutka



55

x2


M12 Podložka pod maticu



57

x4

M8x40 Skrutka



58

x1

M12x90 Skrutka




59


x1


M12 Podložka pod maticu

Montáž


Krok 1








Krok 4





Výrobca

CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland / Germany