

- بِتَحْمِيلِ تَطْبِيقِ Bose® Connect المجاني واستمتع بسهولة
 بمرارة اتصالات Bluetooth®، وفتح المزيد من الميزات والوصول
 إلى التحديدات المستقبلية.

Please read and keep all safety and use instructions. • โปรดอ่านและเก็บคำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานทั้งหมดไว้ • 모든 안전 및 사용 지침을 읽고 보관하십시오. • 請閱讀並保留所有安全和使用說明。• 請閱讀並保管好所有安全和使用指示。• कपया सभी सुरक्षा एवं इस्तेमाल के निर्देशों को पढ़ें व उनका पालन करें। • يرجى قراءة كل التعليمات الخاصة بالسلامة والاستخدام والاحتفاظ بها.



reference • การอ้างอิง • 참조 • 参考内容 • 參考内容 • संदर्भ • المرجع

BOSE

©2017 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA, 01701-9168 USA
AM773388 Rev. 00



773388-0010



Medium to full charge
มีประจุปานกลางถึงเต็ม
중간-완전 충전
中等电量到满电量
中等到完全充電
मध्यम से पूर्ण चार्ज
الشحن متوسط إلى كامل




Charging
กำลังชาร์จ
충전 중
正在充电
正在充電
चार्ज हो रहा है
جارٍ الشحن



Medium charge
มีประจุปานกลาง
중간 충전
中等电量
充滿一半
मध्यम चार्ज
شحن متوسط



Need to charge
ต้องชาร์จ
충전 필요함
需要充电
需要充電
चार्ज करने की जरूरत
يحتاج لشحن



Ready to pair
พร้อมจับคู่
쌍 결합 준비됨
准备配对
準備配對
पेयर के लिए तैयार
جاهز للإقران



Connecting
กำลังเชื่อมต่อ
연결 중
正在连接
正在連接
क्नेक्ट हो रहा है
التوصيل



Connected
เชื่อมต่อแล้ว
연결됨
已连接
已連接
क्नेक्ट हो गया
متصل



global.Bose.com/Support/SLR

